


Jobsite wireless speaker

USER'S MANUAL

Model: GMB310

EN



The GMB310 is an active speaker designed to provide entertainment sound for smartphones, tablets, computers, or other audio devices on the job site, at parties, camping, and more.



GMB310 wireless Speaker



USER'S MANUAL

GENERAL SPECIFICATIONS

- Pair name: GMB310 Speaker
- Wireless Compatibility: Version 5.4
- Wireless Connection Range: Accessible 30 meters
- Support Profiles: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Output Power: 40W
- Battery Type: 18-20V lithium-ion battery
- USB-C Output: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22 A (PD20W)
- USB-A Output: 5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A (12W)
- Working Current: 2.1A
- USB Flash drive: 64G (MAX)
- Maximum Power Consumptio: 40W (1KHz0dB)
- Audio decoding: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Full-range speaker: 4 Ω 5W
- Speaker power: 5W (MAX7W)
- Speaker sensitivity: 81dB
- Frequency Response: 80Hz~20KHz

FEATURE LIST

Function	State	Operation
ON	OFF	Press and hold the “⏻” button for 3 s to power on
OFF	ON	Press and hold the “⏻” button for 3 s to power off
		10m of no operation
		When using the battery, the device will power off at low battery
		Note: When charging, it will not turn off automatically; turn off when charging is completed.
VOL+		Short press “+”
VOL-		Short press “-”
Previous track		Press and hold “-”
Next track		Press and hold “+”
Play/Pause		Short press “⏻”
wireless Pairing	ON	Beep
Pairing Successful		Beep
Disconnected	Not Connected	Automatic Reconnection when Back in Wireless Range After Exceeding Distance
Factory Reset	ON	Long press + “+” -
Work Indicator Light	ON	Blue light blinks rapidly after power on
	wireless pairing	Blue light is always on after pairing
	Disconnect	Blue light resumes rapid blinking
	OFF	Blue light out.

FCC STATEMENT:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



GMB310 kabelloser Lautsprecher

BENUTZERHANDBUCH

ALLGEMEINE DATEN

- Paarname: GMB310 Speaker
- Drahtlose Kompatibilität: Version 5.4
- Drahtlose Verbindungsreichweite: Erreichbar 30 Meter
- Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Ausgangsleistung: 40W
- Batterietyp: 18–20V Lithium-Ionen-Batterie
- USB-C-Ausgang: 5V --- 3A, 9V --- 2.22A (PD20W)
- USB-A-Ausgang: 5V --- 2.4A (12W)
- Arbeitsstrom: 2.1A
- USB-Flash-Laufwerk: 64G (MAX)
- Maximaler Stromverbrauch: 40W (1KHz0dB)
- Audiodekodierung: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Breitbandlautsprecher: 4 Ω 5W
- Lautsprecherleistung: 5W (MAX7W)
- Lautsprecherempfindlichkeit: 81dB
- Frequenzgang: 80Hz~20KHz

FUNKTIONSLISTE

Funktion	Zustand	Betrieb
AN	AUS	Zum Einschalten die Taste "⏻" 3 Sekunden lang gedrückt halten
AUS	AN	Zum Ausschalten die Taste "⏻" 3 s lang gedrückt halten
		10 m ohne Betrieb
		Bei Verwendung des Akkus schaltet sich das Gerät bei niedrigem Akkustand aus
		Hinweis: Beim Laden erfolgt keine automatische Abschaltung; die Abschaltung erfolgt erst, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Lautstärke+		Kurz " + " drücken
VOL-		Kurz " - " drücken
Voriges Lied		Drücken und halten Sie " - "
Nächstes Stück		Drücken und halten Sie " + "
Abspielen/Pause		Kurz "⏻" drücken
Drahtlose Kopplung	AN	Signalton
Kopplung erfolgreich		Signalton
Getrennt	Nicht verbunden	Automatische Wiederverbindung bei Rückkehr in Funkreichweite nach Überschreiten der Distanz
Werksrücksetzung	AN	Langes Drücken von " + "+" - "
Arbeitskontrollleuchte	AN	Blaues Licht blinkt schnell nach dem Einschalten
	Drahtlose Kopplung	Nach dem Pairing leuchtet das blaue Licht immer
	Trennen	Das blaue Licht blinkt wieder schnell
	AUS	Blaues Licht aus.



Haut-parleur sans fil GMB310



MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nom de la paire: GMB310 Speaker
- Compatibilité sans fil: version 5.4
- Portée de connexion sans fil: accessible à 30 mètres
- Profils pris en charge: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Puissance de sortie: 40W
- Type de batterie: batterie lithium-ion 18-20V
- Sortie USB-C: 5V=3A, 9V=2.22A (PD20W)
- Sortie USB-A: 5V=2.4A (12W)
- Courant de fonctionnement: 2.1A
- Clé USB: 64G (MAX)
- Consommation électrique maximale: 40W (1KHz0dB)
- Décodage audio: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Haut-parleur large bande: 4Ω 5W
- Puissance du haut-parleur: 5W(MAX7W)
- Sensibilité du haut-parleur: 81dB
- Réponse en fréquence: 80Hz~20KHz

LISTE DES FONCTIONNALITÉS

Fonction	État	Opération
SUR	DÉSACTIVÉ	Appuyez sur le bouton “ ⏻ ” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
DÉSACTIVÉ	SUR	Appuyez sur le bouton “ ⏻ ” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
		10 m sans opération
		Lorsque vous utilisez la batterie, l'appareil s'éteint lorsque la batterie est faible
		Remarque : lors de la charge, il ne s'éteint pas automatiquement ; il s'éteint une fois la charge terminée.
VOL+		Appuyez brièvement sur “ + ”
VOL-		Appuyez brièvement sur “ - ”
Piste précédente		Appuyez et maintenez “ - ”
Piste suivante		Appuyez et maintenez “ + ”
Lecture/Pause		Appuyez brièvement sur “ ⏻ ”
Couplage sans fil	SUR	Bip
Appariement réussi		Bip
Déconnecté	Non connecté	Reconnexion automatique lors du retour à la portée sans fil après avoir dépassé la distance
Réinitialisation d'usine	SUR	Appuyez longtemps sur “ + ” + “ - ”
Témoin lumineux de travail	SUR	La lumière bleue clignote rapidement après la mise sous tension
	Couplage sans fil	La lumière bleue est toujours allumée après l'appairage
	Déconnecter	La lumière bleue reprend son clignotement rapide
	DÉSACTIVÉ	umière bleue éteinte.



Altoparlante wireless GMB310



MANUALE D'USO

SPECIFICHE GENERALI

- Nome coppia: GMB310 Speaker
- Compatibilità wireless: Versione 5.4
- Gamma di connessione wireless: Accessibile 30 metri
- Profili di supporto: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Potenza di uscita: 40W
- Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio da 18-20V
- Uscita USB-C: 5V $\rightarrow$ 3A, 9V $\rightarrow$ 2.22A (PD20W)
- Uscita USB-A: 5V $\rightarrow$ 2.4A (12W)
- Corrente di lavoro: 2.1A
- Unità flash USB: 64G (MAX)
- Consumo energetico massimo: 40W (1KHz0dB)
- Decodifica audio: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Altoparlante full-range: 4 Ω 5W
- Potenza altoparlante: 5W(MAX7W)
- Sensibilità altoparlante: 81dB
- Risposta in frequenza: 80Hz~20KHz

ELENCO DELLE FUNZIONALITÀ

Funzione	Stato	Operazione
SU	SPENTO	Premere e tenere premuto il pulsante "⏻" per 3 s per accendere
SPENTO	SU	Premere e tenere premuto il pulsante "⏻" per 3 s per spegnere
		10m di nessuna operazione
		Quando si utilizza la batteria, il dispositivo si spegnerà quando la batteria è scarica
		Nota: durante la carica, il dispositivo non si spegne automaticamente; si spegne solo quando la carica è completata.
Volume+		Premere brevemente " + "
VOL-		Premere brevemente " - "
Traccia precedente		Premere e tenere premuto " - "
Traccia successiva		Premere e tenere premuto " + "
Riproduci/Pausa		Premere brevemente " ⏻ "
associazione wireless	SU	Segnale acustico
Abbinamento riuscito		Segnale acustico
Disconnesso	Non connesso	Riconnessione automatica quando si torna in modalità wireless Gamma dopo aver superato la distanza
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	SU	Premere a lungo " + "+" - "
Spia luminosa di lavoro	SU	La luce blu lampeggia rapidamente dopo l'accensione
	associazione wireless	La luce blu è sempre accesa dopo l'associazione
	Disconnettersi	La luce blu riprende a lampeggiare rapidamente
	SPENTO	Luce blu spenta.



Altavoz inalámbrico GMB310



MANUAL DEL USUARIO

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Nombre del par: GMB310 Speaker
- Compatibilidad inalámbrica: Versión 5.4
- Rango de conexión inalámbrica: Accesible 30 metros
- Perfiles compatibles: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Potencia de salida: 40W
- Tipo de batería: Batería de iones de litio de 18-20V
- Salida USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A (PD20W)
- Salida USB-A: 5V $\equiv$ 2.4A (12W)
- Corriente de funcionamiento: 2.1A
- Unidad flash USB: 64G (MÁXIMO)
- Consumo máximo de energía: 40W (1KHz0dB)
- Decodificación de audio: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Altavoz de rango completo: 4 Ω 5W
- Potencia del altavoz: 5W (MÁXIMO7W)
- Sensibilidad del altavoz: 81dB
- Respuesta de frecuencia: 80Hz~20KHz

LISTA DE FUNCIONES

Función	Estado	Operación
EN	APAGADO	Mantenga presionado el botón “⏻” durante 3 s para encender.
APAGADO	EN	Mantenga presionado el botón “⏻” durante 3 s para apagar.
		10m sin operación
		Al usar la batería, el dispositivo se apagará cuando la batería esté baja
		Nota: durante la carga, no se apagará automáticamente; se apagará cuando se complete la carga.
VOL+		Pulsación corta “+”
VOL-		Pulsación corta “-”
Pista anterior		Mantenga pulsado “-”
Pista siguiente		Mantenga pulsado “+”
Reproducir/Pausa		Pulsación corta “⏻”
Emparejamiento inalámbrico	EN	Bip
Emparejamiento exitoso		Bip
Desconectado	No conectado	Reconexión automática al volver a estar en el rango inalámbrico después de exceder la distancia
Restablecimiento de fábrica	EN	Mantenga pulsado el botón “+” “+” “-”
Luz indicadora de trabajo	EN	La luz azul parpadea rápidamente después de encender
	Emparejamiento inalámbrico	La luz azul siempre está encendida después del emparejamiento
	Desconectar	La luz azul vuelve a parpadear rápidamente
	APAGADO	Luz azul apagada.



Bezdrátový reproduktor GMB310

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

- Název páru: GMB310 Speaker
- Bezdrátová kompatibilita: Verze 5.4
- Dosah bezdrátového připojení: Dostupný 30 metrů
- Podporované profily: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Výstupní výkon: 40W
- Typ baterie: 18-20V lithium-iontová baterie
- USB-C výstup: 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 2.22A(PD20W)
- USB-A výstup: 5V $\approx$ 2.4A (12W)
- Pracovní proud: 2.1A
- USB flash disk: 64G (MAX)
- Maximální spotřeba: 40W (1KHz0dB)
- Dekódování zvuku: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Celopásmový reproduktor: 4 Ω 5W
- Výkon reproduktoru: 5W (MAX7W)
- Citlivost reproduktoru: 81dB
- Frekvenční odezva: 80Hz~20KHz

SEZNAM VLASTNOSTÍ

Funkce	Stát	Operace
NA	VYPNUTO	Stisknutím a podržením tlačítka “ ⏻ ” po dobu 3 s zapnete
VYPNUTO	NA	Stisknutím a podržením tlačítka “ ⏻ ” po dobu 3 s se vypne
		10m bez provozu
		Při použití baterie se zařízení vypne při slabé baterii
		Poznámka: Při nabíjení se automaticky nevypne; po dokončení nabíjení vypnout
VOL+		Krátké stisknutí “ + ”
VOL-		Krátké stisknutí “ - ”
Předchozí skladba		Stiskněte a podržte “ - ”
Další skladba		Stiskněte a podržte “ + ”
Přehrát/Pozastavit		Krátké stisknutí “ ⏮ ”
bezdrátové párování	NA	Pípnutí
Párování bylo úspěšné		Pípnutí
Odpojeno	Nepřipojeno	Automatické opětovné připojení při návratu do bezdrátového dosahu po překročení vzdálenosti
Obnovení továrního nastavení	NA	Dlouze stiskněte “ + ”+“ - ”
Kontrolka práce	NA	Modré světlo rychle bliká po zapnutí o
	bezdrátové párování	Po spárování vždy svítí modré světlo
	Odpojit	Modré světlo znovu začne rychle blikat
	VYPNUTO	Zhaslo modré světlo.



GMB310 draadloze luidspreker

GEbruikersHANDLEIDING

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Paarnaam: GMB310 Speaker
- Draadloze compatibiliteit: versie 5.4
- Bereik draadloze verbinding: toegankelijk 30meter
- Ondersteuningsprofielen: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Uitgangsvermogen: 40W
- Batterijtype: 18-20V lithium-ionbatterij
- USB-C-uitgang: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A(PD20W)
- USB-A-uitgang: 5V $\equiv$ 2.4A(12W)
- Werkstroom: 2.1A
- USB-flashstation: 64G(MAX)
- Maximaal stroomverbruik: 40W(1kHz0dB)
- Audiodecodering: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Volledig bereik luidspreker: 4 Ω 5W
- Luidsprekervermogen: 5W(MAX7W)
- Luidsprekergevoeligheid: 81dB
- Frequentierespons: 80Hz~20KHz

FUNCTIELIJST

Functie	Staat	Bediening
OP	UIT	Houd de knop “  ” 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen
UIT	OP	Houd de knop “  ” 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen
		10m geen operatie
		Bij gebruik van de batterij wordt het apparaat uitgeschakeld bij een bijna lege batterij
		Let op: Tijdens het opladen wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld; het schakelt uit wanneer het opladen is voltooid.
VOL+		Kort drukken op “ + ”
VOL-		Kort drukken op “ - ”
Vorig nummer		Houd “ - ” ingedrukt
Volgende nummer		Houd “ + ” ingedrukt
Afspelen/Pauzeren		Kort drukken op “  ”
draadloos koppelen	OP	Piep
Koppelen succesvol		Piep
Losgekoppeld	Niet verbonden	Automatisch opnieuw verbinden wanneer u weer binnen het draadloze bereik bent na het overschrijden van de afstand
Fabrieksinstellingen herstellen	OP	Druk lang op “ + ”+“ - ”
Werkindicatielampje	OP	Blauw lampje knippert snel na het inschakelen
	draadloos koppelen	Blauw lampje brandt altijd na koppeling
	Loskoppelen	Blauw licht gaat weer snel knipperen
	UIT	Blauw licht uit.



GMB310 trådlös högtalare



ANVÄNDARHANDBOK

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

- Parnamn: GMB310 Speaker
- Trådlös kompatibilitet: Version 5.4
- Räckvidd för trådlös anslutning: Tillgänglig 30 meter
- Supportprofiler: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Uteffekt: 40W
- Batterityp: 18-20V litiumjonbatteri
- USB-C-utgång: 5V=3A, 9V=2.22A(PD20W)
- USB-A-utgång: 5V=2.4A(12W)
- Arbetsström: 2.1A
- USB-minne: 64G(MAX)
- Maximal strömförbrukning: 40W(1KHz0dB)
- Ljudavkodning: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Full-range högtalare: 4Ω 5W
- Högtalareffekt: 5W(MAX7W)
- Högtalarkänslighet: 81dB
- Frekvenssvar: 80Hz~20KHz

FUNKTIONSLISTA

Fungera	Ange	Drift
PÅ	AV	Tryck och håll ned " ⏻ "-knappen i 3 s för att slå på
AV	PÅ	Tryck och håll ner " ⏻ "-knappen i 3 s för att stänga av
		10m utan operation
		När du använder batteriet stängs enheten av vid lågt batteri
		Obs: Vid laddning stängs den inte av automatiskt; stäng av när laddningen är klar
VOL+		Kort tryck " + "
VOL-		Kort tryck " - "
Föregående spår		Tryck och håll " - "
Nästa spår		Tryck och håll " + "
Spela/Pausa		Kort tryck " ⏻ "
trådlös parning	PÅ	Pip
Parningen lyckades		Pip
Osammanhängande	Ej ansluten	Automatisk återanslutning när du är tillbaka inom trådlöst räckvidd efter att ha överskridit avståndet
Fabriksåterställning	PÅ	Långt tryck " + "+ " - "
Arbetsindikatorlampa	PÅ	Blått ljus blinkar snabbt efter att strömmen slagits på
	trådlös parning	Blått ljus lyser alltid efter parning
	Koppla från	Blått ljus fortsätter att blinka snabbt
	AV	Blått ljus släckt.



Ασύρματο ηχείο GMB310



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Όνομα ζεύγους: GMB310 Speaker
- Ασύρματη συμβατότητα: Έκδοση 5.4
- Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: Προσβάσιμο 30 μέτρα
- Προφίλ υποστήριξης: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Ισχύς εξόδου: 40W
- Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία ιόντων λιθίου 18-20V
- Έξοδος USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A (PD20W)
- Έξοδος USB-A: 5V $\equiv$ 2.4A (12W)
- Ρεύμα εργασίας: 2.1A
- Μονάδα USB Flash: 64G (MAX)
- Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 40W (1KHz0dB)
- Αποκωδικοποίηση ήχου: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Ηχείο πλήρους εμβέλειας: 4Ω 5W
- Ισχύς ηχείων: 5W (MAX7W)
- Ευαισθησία ηχείων: 81dB
- Απόκριση συχνότητας: 80Hz~20KHz

ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Λειτουργία	Κατάσταση	Λειτουργία
ΕΠΙ	ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “ $\cup$ ” για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ	ΕΠΙ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “ $\cup$ ” για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηστείτε
		10 μέτρα χωρίς λειτουργία
		Όταν χρησιμοποιείτε την μπαταρία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί με χαμηλή μπαταρία
		Σημείωση: Κατά τη φόρτιση, δεν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. απενεργοποιήστε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση
VOL+		Σύντομο πάτημα “ + ”
VOL-		Σύντομο πάτημα “ - ”
Προηγούμενο κομμάτι		Πατήστε και κρατήστε πατημένο το “ - ”
Επόμενο κομμάτι		Πατήστε και κρατήστε πατημένο το “ + ”
Αναπαραγωγή/Παύση		Σύντομο πάτημα “ $\cup$ ”
ασύρματη σύζευξη	ΕΠΙ	Μπιπ
Επιτυχής σύζευξη		Μπιπ
Ασύνδετος	Δεν έχει συνδεθεί	Αυτόματη επανασύνδεση όταν επιστρέψετε στην ασύρματη εμβέλεια μετά την υπέρβαση της απόστασης
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	ΕΠΙ	Πατήστε παρατεταμένα “ + ”+“ - ”
Ενδεικτική λυχνία εργασίας	ΕΠΙ	Το μπλε φως αναβοσβήνει γρήγορα μετά την ενεργοποίηση
	ασύρματη σύζευξη	Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο μετά τη σύζευξη
	Αποσυνδέω	Το μπλε φως συνεχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα
	ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ	Έσβησε το μπλε φως.

**Głośnik bezprzewodowy GMB310****INSTRUKCJA OBSŁUGI****OGÓLNE SPECYFIKACJE**

- Nazwa pary: GMB310 Speaker
- Zgodność bezprzewodowa: Wersja 5.4
- Zasięg połączenia bezprzewodowego: Dostępny 30 metrów
- Obsługiwane profile: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Moc wyjściowa: 40W
- Typ baterii: Bateria litowo-jonowa 18-20V
- Wyjście USB-C: 5V --- 3A, 9V --- 2.22A(PD20W)
- Wyjście USB-A: 5V --- 2.4A(12W)
- Prąd roboczy: 2.1A
- Pamięć flash USB: 64G(maks.)
- Maksymalne zużycie energii: 40W(1KHz0dB)
- Dekodowanie dźwięku: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Głośnik pełnozakresowy: 4 Ω 5W
- Moc głośnika: 5W(maks. 7W)
- Czułość głośnika: 81dB
- Pasmo przenoszenia: 80Hz~20KHz

LISTA FUNKCJI

Funkcjonować	Państwo	Działanie
NA	WYŁĄCZONY	Naciśnij i przytrzymaj przycisk “ ⏻ ” przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
WYŁĄCZONY	NA	Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk “ ⏻ ” przez 3 sekundy.
		10m bezczynności
		Podczas korzystania z baterii urządzenie wyłączy się, gdy bateria będzie słaba
		Uwaga: Urządzenie nie wyłączy się automatycznie podczas ładowania. Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
Objętość +		Krótkie naciśnięcie “ + ”
TOM-		Krótkie naciśnięcie “ - ”
Poprzedni utwór		Naciśnij i przytrzymaj “ - ”
Następny utwór		Naciśnij i przytrzymaj “ + ”
Odtwórz/Pauza		Krótkie naciśnięcie “ ⏮ ”
beprzewodowe parowanie	NA	Brzęczyk
Parowanie zakończone sukcesem		Brzęczyk
Bezładny	Nie połączono	Automatyczne ponowne połączenie po powrocie do zasięgu sieci bezprzewodowej po przekroczeniu odległości
Przywracanie ustawień fabrycznych	NA	Długie naciśnięcie “ + ”+“ - ”
Kontrolka pracy	NA	Niebieskie światło miga szybko po włączeniu zasilania
	parowanie bezprzewodowe	Niebieskie światło jest zawsze włączone po sparowaniu
	Odłączyć	Niebieskie światło zaczyna szybko migać
	WYŁĄCZONY	Niebieskie światło wyłączone.



GMB310 vezeték nélküli hangszóró



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATOK

- Pár neve: GMB310 Speaker
- Vezeték nélküli kompatibilitás: 5.4-es verzió
- Vezeték nélküli csatlakozási hatótáv: 30 méter
- Támogatási profilok: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Kimeneti teljesítmény: 40W
- Akkumulátor típusa: 18-20V lítium-ion akkumulátor
- USB-C kimenet: 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 2.22A(PD20W)
- USB-A kimenet: 5V $\overline{=}$ 2,4A(12W)
- Üzemi áram: 2.1A
- USB flash meghajtó: 64G(MAX)
- Maximális energiafogyasztás: 40W(1KHz0dB)
- Audio dekódolás: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Teljes hangsugárzó: 4 Ω 5W
- Hangszóró teljesítménye: 5W(MAX7W)
- Hangszóró érzékenység: 81 dB
- Frekvenciaválasz: 80Hz ~ 20KHz

JELLEMZŐK LISTÁJA

Funkció	Állami	Művelet
ON	LE	Nyomja meg és tartsa lenyomva a “ ⏻ ” gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz
LE	ON	Nyomja meg és tartsa lenyomva a “ ⏻ ” gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz
		10 m-ig nem működik
		Az akkumulátor használatakor a készülék kikapcsol, ha az akkumulátor alacsony
		Megjegyzés: Töltés közben nem kapcsol ki automatikusan; kapcsolja ki, ha a töltés befejeződött
VOL+		Röviden nyomja meg a “ + ”
VOL-		Rövid megnyomás “ - ”
Előző szám		Tartsa lenyomva a “ - ” gombot
Következő szám		Tartsa lenyomva a “ + ”
Lejátszás/Szünet		Röviden nyomja meg a “ ⏻ ”
vezeték nélküli párosítás	ON	Hangjelzés
A párosítás sikeres		Hangjelzés
Szétkapcsolt	Nincs csatlakoztatva	Automatikus újracsatlakozás, amikor a távolság túllépése után visszatér a vezeték nélküli hatótávolságba
Gyári visszaállítás	ON	Hosszan nyomja meg a “ + ”+“ - ”
Munkajelző lámpa	ON	Bekapcsolás után a kék fény gyorsan villog
	vezeték nélküli párosítás	A kék fény mindig világít a párosítás után
	Leválasztás	A kék fény gyorsan villogni kezd
	LE	Kék fény kialszik.



GMB310 trådløs højttaler



BRUGERVEJLEDNING

GENERELLE SPECIFIKATIONER

- Parnavn: GMB310 Speaker
- Trådløs kompatibilitet: Version 5.4
- Rækkevidde for trådløs forbindelse: Tilgængelig 30 meter
- Supportprofiler: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Udgangseffekt: 40W
- Batteritype: 18-20V lithium-ion batteri
- USB-C-udgang: 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 2.22A(PD20W)
- USB-A-udgang: 5V $\overline{=}$ 2.4A(12W)
- Arbejdsstrøm: 2.1A
- USB-flashdrev: 64G(MAX)
- Maksimalt strømforbrug: 40W(1KHz0dB)
- Lydafkodning: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Full-range højttaler: 4 Ω 5W
- Højttalereffekt: 5W(MAX7W)
- Højttalerfølsomhed: 81dB
- Frekvensrespons: 80Hz~20KHz

FUNKTIONSLISTE

Fungere	Tilstand	Operation
PÅ	SLUKKET	Tryk og hold knappen“ ⏻ ”nede i 3 sek. for at tænde
SLUKKET	PÅ	Tryk og hold knappen“ ⏻ ”nede i 3 sek. for at slukke
		10 m uden operation
		Når du bruger batteriet, slukker enheden ved lavt batteri
		Bemærk: Under opladning slukker den ikke automatisk; slukke, når opladningen er afsluttet
VOL+		Kort tryk på“ + ”
VOL-		Kort tryk“ - ”
Forrige nummer		Tryk og hold“ - ”
Næste nummer		Tryk og hold“ + ”
Afspil/pause		Kort tryk“ ⏮ ”
trådløs parring	PÅ	Bip
Parring lykkedes		Bip
Afbrudt	Ikke forbundet	Automatisk genforbindelse, når du er tilbage inden for trådløs rækkevidde efter overskridelse af afstand
Fabriksindstilling	PÅ	Langt tryk“ + ”+“ - ”
Arbejdsindikatorlys	PÅ	Blåt lys blinker hurtigt efter tænding
	trådløs parring	Blåt lys er altid tændt efter parring
	Afbryde	Blåt lys blinker hurtigt igen
	SLUKKET	Blåt lys ude.



GMB310 ワイヤレススピーカー



ユーザーマニュアル

一般仕様

- ペア名: GMB310 Speaker
- ワイヤレス互換性: バージョン 5.4
- ワイヤレス接続範囲: 30 メートルまでアクセス可能
- サポートプロファイル: A2DP、AVRCP、AVDTP、AVCTP
- 出力電力: 40W
- バッテリータイプ: 18-20V リチウムイオンバッテリー
- USB-C 出力: 5V $\equiv$ 3A、9V $\equiv$ 2.22A(PD20W)
- USB-A 出力: 5V $\equiv$ 2.4A(12W)
- 動作電流: 2.1A
- USB フラッシュドライブ: 64G(最大)
- 最大消費電力: 40W(1KHz0dB)
- オーディオデコード: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- フルレンジスピーカー: 4 Ω 5W
- スピーカー出力: 5W(最大7W)
- スピーカー感度: 81dB
- 周波数特性: 80Hz~20KHz

機能一覧

関数	州	手術
の上	オフ	“  ”ボタンを3秒間押し続けて電源を入れます
オフ	の上	“  ”ボタンを3秒間押し続けると電源が切れます
		10m操作なし
		バッテリー使用時は、バッテリー残量が少なくなるとデバイスの電源がオフになります
		注意: 充電中は自動的に電源が切れません。充電が完了すると電源が切れます。
巻+		“+”を短く押す
巻-		“-”を短く押す
前のトラック		“-”を長押しします
次のトラック		“+”を長押しします
再生/一時停止		“  ”を短く押す
ワイヤレスペアリング	の上	ビープ
ペアリング成功		ビープ
切断	未接続	距離を超えた後、ワイヤレス範囲内に戻ると自動的に再接続
工場出荷時 設定にリセット	の上	“+”+“-”を長押し
作業 インジケータ ライト	の上	電源投入後、青色のライトが高速点滅します
	ワイヤレスペアリング	ペアリング後、青いライトが常に点灯します
	切断	青色のライトが再び高速点滅を開始
	オフ	青いライトが消えました。



GMB310 무선 스피커



사용 설명서

일반 사양

- 상품명: GMB310 Speaker
- 무선 호환성: 버전 5.4
- 무선 연결 범위: 접근 가능 30미터
- 지원 프로파일: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- 출력 전력: 40W
- 배터리 유형: 18-20V 리튬 이온 배터리
- USB-C 출력: 5V=3A, 9V=2.22A(PD20W)
- USB-A 출력: 5V=2.4A(12W)
- 작동 전류: 2.1A
- USB 플래시 드라이브: 64G(최대)
- 최대 전력 소비: 40W(1KHz0dB)
- 오디오 디코딩: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- 풀 레인지 스피커: 4Ω 5W
- 스피커 전력: 5W(최대 7W)
- 스피커 감도: 81dB
- 주파수 응답: 80Hz~20kHz

기능 목록

기능	상태	작업
에	끄다	전원을 켜려면 “  ” 버튼을 3초간 길게 누르세요.
끄다	에	“  ” 버튼을 3초간 눌러 전원을 끕니다.
		10m 동안 작동하지 않음
		배터리를 사용하는 경우 배터리가 부족하면 장치가 꺼집니다.
		참고사항: 충전 중에는 자동으로 꺼지지 않습니다. 충전이 완료되면 꺼집니다.
볼륨+		짧게 누르기 “ + ”
권-		짧게 누르세요 “ - ”
이전 트랙		“ - ”를 길게 누르세요
다음 트랙		“ + ”를 길게 누르세요
재생/일시정지		“  ”를 짧게 누르세요
무선 페어링	에	뽁 하는 소리
페어링 성공		뽁 하는 소리
연결 끊김	연결되지 않음	거리 초과 후 무선 범위로 돌아오면 자동 재연결
공장 초기화	에	길게 누르기 “ + ”+“ - ”
작업 표시등	에	전원 켜면 파란색 불빛이 빠르게 깜박임
	무선 페어링	페어링 후 항상 파란색 불빛이 켜집니다
	연결 해제	파란색 불빛이 빠르게 깜박이기 시작합니다.
	끄다	푸른 빛이 꺼짐.



GMB310 يكلسال توص ربكم



مدختسمال ليلد

ةمعال تافصاومال

- GMB310 Speaker :جوزلا مس
- 5.4 رادصلال :يكلسالال قفاوتال
- لرتم 30 ىت ح هيل لوصول نكمي :يكلسالال لاصتال قاطن
- ممدل فيرعت تافل م: A2DP، AVRCP، AVDTP، AVCTP
- تاو 40 :جخال قاط
- تلوف 18-20 نوي مويثيل ةيراطب :ةيراطبال عون
- ري بم 3 == تلوف 5 :USB-C :جرخم
9 (PD20W)، ري بم 2.22 == تلوف
- (تاو 12) ري بم 2.4 == تلوف 5 :USB-A :جرخم
- ري بم 2.1 :ليغشتل رايت
- (ىصقألدحل) تياباجي ج 64 :USB شالف صارقأ كرحم
- (لبيسي دد 0 زتره وليك 1) تاو 40 :ةقاطلل كالهتسا ىصقأ
- :توصلال ريفشت كف :SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- تاو 5 4Ω :قاطنل لماك توص ربكم
- (تاو 7 ىصقألدحل) تاو 5 :توصلال ربكم قاط
- لبيسي دد 81 :توصلال ربكم ةيساسح
- زتره وليك 20 ~ زتره 80 :ةباجتسال ددرتال

تازي ممل ةمئاق

ةف يظو	ةي الو	ةي لم ع
ىل ع	ن ع	زاهجلا لي غشت ليناوٓ 3 ةدمل " (١) " رز ىل ع رارمت سالال عم طغضا
ن ع	ىل ع	لي غشتال فاقيل ليناوٓ 3 ةدمل " (١) " رز ىل ع رارمت سالال عم طغضا
		لي غشت نودب م 10
		جال لي غشت فاقيل متيس ءةيراطبلال مادختسا دن ع ةيراطبلال يوتسم ضافخنا دن ع زاه
		لي ئاقلت هلي غشت فاقيل متي نل ءن حشلال دن ع :ةظوحلم ن حشلال امتكا دن ع هلي غشت فاقيل متيس
+ دل جملا		" + " ىل ع ءري صق ءرت فل طغضا
- دل جملا		" - " ىل ع ءري صق ءرت فل طغضا
قب اسلا راسملا		" - " ىل ع رارمت سالال عم طغضا
يلاتال راسملا		" + " ىل ع رارمت سالال عم طغضا
تقؤم فاقيل/لي غشت		" (١) " ىل ع ءري صق ءرت فل طغضا
يكل سالال نارتيقال	ىل ع	ءرامز
ءاجنب نارتيقال مت		ءرامز
ع طقنم	لصتم ريغ	الال قاطنلا ىل ل ءدوعال دن ع لي ئاقلت لاصتال ءءاعل ءفاسملا زواجت ءعب يكل سال
عنصملا طبض ءءاعل	ىل ع	" - " + " + " ىل ع ءلي ووط ءرت فل طغضا
لم عل رشؤم ءوض	ىل ع	ءقاطلا لي غشت ءعب ءءرسب قرزأل ءوضال ضموي
	يكل سالال نارتيقال	نارتيقال ءعب لم ئاءءاضم لظي قرزأل ءوضال
	لاصتال ع طق	عيرسلال ضي مولال فنأتسي قرزأل ءوضال
	ن ع	جراخ قرزأل ءوضال

**Altifalante sem fios GMB310****MANUAL DO UTILIZADOR**

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Nome do par: GMB310 Speaker
- Compatibilidade sem fios: Versão 5.4
- Alcance de ligação sem fios: acessível 30 metros
- Perfis de suporte: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Potência de saída: 40W
- Tipo de bateria: bateria de iões de lítio 18-20V
- Saída USB-C: 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 2.22A(PD20W)
- Saída USB-A: 5V $\approx$ 2.4A(12W)
- Corrente de trabalho: 2.1A
- Unidade flash USB: 64G (MÁX.)
- Consumo máximo de energia: 40W(1KHz0dB)
- Descodificação de áudio: SBC AAC MP3 WMA WAV APE FLAC
- Altifalante de gama completa: 4Ω 5W
- Potência do altifalante: 5W (MAX 7W)
- Sensibilidade do altifalante: 81dB
- Resposta de frequência: 80Hz ~ 20KHz

LISTA DE RECURSOS

Função	Estado	Operação
EM	DESLIGADO	Pressione e mantenha pressionado o botão “ ⏻ ” durante 3 s para ligar
DESLIGADO	EM	Pressione e mantenha pressionado o botão “ ⏻ ” durante 3 s para desligar
		10m sem operação
		Ao utilizar a bateria, o dispositivo desligar-se-á com bateria fraca
		Nota: Ao carregar, não se desligará automaticamente; desligue quando o carregamento estiver concluído
VOL+		Pressione rapidamente “ + ”
VOL-		Pressione rapidamente “ - ”
Faixa anterior		Pressione e mantenha pressionado “ - ”
Próxima faixa		Pressione e mantenha pressionado “ + ”
Reproduzir/Pausar		Pressione rapidamente “ ⏻ ”
Emparelhamento sem fios	EM	Bip
Emparelhamento bem-sucedido		Bip
Desconectado	Não conectado	Reconexão automática quando estiver de volta ao alcance sem fios após exceder a distância
Reposição de fábrica	EM	Pressione longamente “ + ”+“ - ”
Luz indicadora de trabalho	EM	A luz azul pisca rapidamente após ligar
	emparelhamento sem fios	A luz azul está sempre acesa após o emparelhamento
	Desconectar	A luz azul volta a piscar rapidamente
	DESLIGADO	Luz azul apagada.