

ENGLISH

1. Press the power button until the speaker turns on.
2. Push and hold the Bluetooth button until the LED turns to a slow pulse.
3. Select STOCKWELL III from your sound device's Bluetooth list.
4. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

① BLUETOOTH BUTTON

Push and hold the Bluetooth button until the LED turns to a slow pulse to start pairing mode.

② POWER BUTTON

Press the power button to turn the speaker on or off.

③ BATTERY INDICATOR

The five-segment battery indicator displays the battery charge.

④ AUDIO CONTROLS

STOCKWELL III includes three controls for adjusting audio:

- I. Volume control
- II. Bass control
- III. Treble control

⑤ CUSTOMISABLE M-BUTTON

Push the M-button to switch between EQ settings. The function of the M-button can be customised in the Marshall Bluetooth app.

⑥ MEDIA CONTROL

Control the audio directly from the top panel when playing via Bluetooth:

- I. Push once to play/pause
- II. Push right/left to skip forward/back.
- III. Treble control

⑦ ATTACHING CARRY STRAP

- I. Position the hole in the carry strap over the pin on the side of the speaker.
- II. Gently thread the strap around the pin until it is secure.
- III. Repeat the procedure on the opposite side of the speaker.

Note: make sure the carry strap is secured to the speaker on both sides before use.

⑧ AUX - 3.5 MM AUDIO INPUT

Plug in an audio device with an analogue output via a 3.5 mm lead.

⑨ USB-C - POWER INPUT/ OUTPUT

Charge the speaker by plugging it into a USB power source or plug in a USB-C device and use the speaker as a charging bank.

한국어

1. 스피커가 켜질 때까지 전원 버튼을 누르세요.
2. LED가 느리게 깜빡일 때까지 Bluetooth 버튼을 길게 누르세요.
3. 사운드 기기의 Bluetooth 목록에서 STOCKWELL III를 선택하세요.
4. Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 앱 내 안내에 따라 설정을 완료하세요.

① 블루투스 버튼

페어링 모드를 시작하려면 LED가 느리게 깜빡일 때까지 Bluetooth 버튼을 길게 누르세요.

② 전원 버튼

전원 버튼을 눌러 스피커를 켜거나 끕니다.

③ 배터리 표시등

5단계 배터리 표시등은 배터리 충전 상태를 표시합니다.

④ 오디오 컨트롤

STOCKWELL III에는 오디오 조절을 위한 세 가지 컨트롤이 있습니다.

I. 볼륨 조절

II. 저음 조절

III. 고음 조절

⑤ 사용자 지정 가능한 M 버튼

M 버튼을 눌러 EQ 설정을 전환하세요. M 버튼의 기능은 Marshall Bluetooth 앱에서 사용자 지정할 수 있습니다

⑥

미디어 컨트롤

Bluetooth로 재생할 때 상단 패널에서 직접 오디오를 제어하세요.

I. 한 번 누르면 재생/일시 정지합니다.

II. 오른쪽/왼쪽으로 누르면 앞으로/뒤로 건너뛸니다.

III. 고음 조절.

⑦ 휴대용 스트랩 연결

휴대용 스트랩의 구멍을 스피커 측면의 핀 위에 놓습니다.

II. 스트랩을 핀에 조심스럽게 감아 단단히 고정합니다.

III. 스피커 반대쪽에서도 같은 과정을 반복합니다.

참고: 사용 전에 휴대용 스트랩이 스피커 양쪽에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

⑧ AUX - 3.5 MM 오디오 입력

3.5mm 리드를 통해 아날로그 출력이 있는 오디오 장치를 연결합니다.

⑨ USB-C 전원 입출력

스피커를 USB 전원에 연결하여 충전하거나 USB-C 장치를 연결하여 스피커를 충전 은행으로 사용하세요.

简体中文

1. 按下电源按钮,直到扬声器开机。
2. 按住蓝牙按钮,直到 LED 指示灯缓慢闪烁。
3. 在音频设备的蓝牙列表中选择 STOCKWELL III。
4. 下载 Marshall Bluetooth 应用,并按照应用内的说明完成设置。

① 蓝牙按钮

按住蓝牙按钮,直到 LED 指示灯变为慢闪,即可进入配对模式。

⑤ 可自定义 M 键

按下 M 按钮可在均衡器设置之间切换。M 按钮的功能可在 Marshall 蓝牙应用程序中自定义。

② 电源按钮

按下电源按钮即可打开或关闭扬声器。

⑥ 媒体控制

通过蓝牙播放时,可直接从顶部面板控制音频:

- I. 按一下播放/暂停
- II. 按右/左切换上一曲
- III. 高音调节

③ 电量指示灯

五段式电池指示灯显示电池电量。

⑦ 连接挂绳

- I. 将背带上的孔对准音箱侧面的插销。
- II. 轻轻地背带绕过插销,直至固定牢固。
- III. 在音箱的另一侧重复上述步骤。

注意:使用前请确保背带已牢固地固定在音箱两侧。

④ 音频控制

STOCKWELL III 包含三个音频调节控制旋钮:

- I. 音量控制
- II. 低音控制
- III. 高音控制

⑧ 3.5 毫米音频输入接口

通过 3.5 毫米音频线连接带有模拟输出的音频设备。

⑨ USB-C 电源输入/输出接口

将扬声器插入 USB 电源即可充电,或者插入 USB-C 设备并将扬声器用作移动电源。

繁體中文

1. 按下電源按鈕，直到揚聲器開機。
2. 按住藍牙按鈕，直到 LED 指示燈緩慢閃爍。
3. 在音訊設備的藍牙清單中選擇 STOCKWELL III。
4. 下載 Marshall Bluetooth 應用，並依照應用程式內的說明完成設定。

① 藍牙按鈕

按住藍牙按鈕，直到 LED 指示燈變成慢閃，即可進入配對模式。

⑤ 可自訂 M 鍵

按下 M 鈕可在均衡器設定之間切換。M 按鈕的功能可在 Marshall 藍牙應用程式中自訂

② 電源按鈕

按下電源按鈕即可開啟或關閉揚聲器

⑥ 媒體控制

透過藍牙播放時，可直接從頂部面板控制音訊：

- I. 點選播放/暫停
- II. 按右/左切換上一曲
- III. 高音調節

③ 電量指示燈

五段式電池指示燈顯示電池電量

⑦ 連接掛繩

- I. 將背帶上的孔對準音箱側面的插銷。
 - II. 輕輕地將背帶繞過插銷，直到固定牢固。
 - III. 在音箱的另一側重複上述步驟。
- 注意：使用前請確保背帶已牢固地固定在音箱兩側。

④ 音訊控制

STOCKWELL III 包含三個音訊調節控制旋鈕：

- I. 音量控制
- II. 低音控制
- III. 高音控制

⑧ 3.5 毫米音訊輸入接口

透過 3.5 毫米音訊線連接具有類比輸出的音訊設備。

⑨ USB-C 電源輸入/輸出接口

將揚聲器插入 USB 電源即可充電，或插入 USB-C 裝置並將揚聲器用作行動電源。