

BFOUR

meat thermometer

APP: BF Home

BFOUR

Customer Service: sale@szbfour.com
Official Website: https://bfour.cc/

English

Model:

BF-60

Internal Temperature:

32°F to 212°F (0°C to 100°C)

Temperature Accuracy:

+1°C/±1.8°F

Wireless Connection Range:

60m/196FT

Probes Charging Time:

2 Min

Booster Charging Time:

3 H

Probe Usage Time:

60 H

Booster Usage Time:

40 H

Probe Material:

SUS304,Zirconia

Waterproof Grade:

IP67

Battery:

500 mAh

Package:

Probe x2, Booster x1, Type-c cable x1, User Manual x1

Compatible System:

A smartphone or tablet running ios 8.0 (or above) or Android 4.3(or above).

2. Feature

1.Booster: The booster receives temperature signals from the probes and transmits them to the display as well as a smart device. It also serves as a power source to charge the probes.

2.Probes: the probes are inserted into the meat to measure its internal temperature.

3. Probe Battery: When the probes are being charged, the screen will display "charging for 2 minutes." Once the charging process is complete, the screen will show "full charge."

4.Booster Battery Power Indicator: When the display battery icon is low, it indicates that the booster is low on power and needs to be charged.

5.Connection Indicator: if the probes lose connection to the booster, it will sound an alarm. Press the power button twice to deactivate the alarm.

6.Probe Safety Notch: To avoid damage, insert probe into meat past the safety notch.

7.Power Button: The power button is not only used to turn the booster on and off, but also to deactivate the alarm sound.

8.Sensors: the temperature sensors can monitor the internal meat temperature up to 212°F (100°C).

3. Connect Your Device with the BFOUR APP

You can download this app by searching "BFOUR" in the App Store or Google play.

Pairing with your smartphone

1. Turn on your phone Bluetooth and GPS

2. Open the BFOUR app

3. Turn on the "Add Device" to find the device

4. Pair with your phone

4. Usage

Step 1: Download and install the "BFOUR" App.

Step 2: Long press the power button until the LCD display lights up with a single beep. This indicates that the booster station is powered on.

Step 3: Charge the booster station using a type-C charger. Remove the probes from the booster station. The temperature will display on the screen, indicating that the booster station is paired with the probes. Connect your smart device to the booster station via Bluetooth. The screen will display the temperature and signal icons, indicating that your device is paired with the booster station.

Step 4: Start Cooking

1) Insert the probes deeply into the meat, ensuring that the notch on the probes are fully covered by the meat.

2) Set your desired meat temperature or select the meat type and desired doneness with in the BFOUR App.

3) Once the internal temperature reaches your target temperature, an alarm will sound from the booster station and the app. Press the power button to disband the alarm. The booster station and alarm clock icons will flash. The flashing will stop once the temperature falls below the target temperature or when another target temperature is set.

Attention

1). If the temperature exceeds 100°C/212°F, the booster station will sound an alarm, and the screen will display a flashing exclamation mark icon. In such cases, you should immediately stop heating the meat to avoid damaging the probes.

2). If the black and white probe colors are not positioned correctly on the booster, the temperature will not be displayed on the booster screen. If you are only using one probe, please place the other probe back in its corresponding position on the booster.

3). The advertised 196ft (60m) distance measurement is based on an accessibility test. However, in real-world scenarios, the actual distance may be shorter than 196ft (60m) due to obstacles or other factors.

4). When inserting the probes into the meat, position the booster station as close as possible to the cooking device, and monitor the screen for temperature display. If the screen remains blank or an alarm sounds, it indicates a broken connection between the probes and the booster station. In such cases, move the booster station closer to the probes until the temperature is displayed correctly and the alarm clears.

5). If the device is in standby mode, the booster will automatically shut down and you will need to turn it back on when you use the device.

6). If the device cannot connect to the phone or if the probe cannot be detected for charging, please contact us via email.

5. Caution

1). Due to the presence of sophisticated and delicate electronics with in the probes, it is crucial to always insert the probes deeply into the meat so that the notch on the probes are fully covered. This will prevent exposure to extremely high temperatures that could potentially damage the electronics.

2). Avoid using this device in the microwave as it is not designed for such use.

3). After use, refrain from touching the probes directly. To prevent burns, it is recommended to wear insulated gloves when handling the probes.

4). After each use, clean the probes using a clean kitchen towel or rag. Rinse the probes only when they have returned to a normal temperature. Avoid rinsing the probes when they are still hot, as it may cause damage.

5). Once the probes are cleaned, always place them back in the booster station for charging and storage.

6). Do not immerse the booster station in water, as it is not waterproof

7). Avoid placing the probes directly in a burning flame, as it can damage the probes.

8). Always ensure the probes are placed back into the booster station in the correct position. The black probe should be placed on the left side of the booster, and the white probe should be placed on the right side of the booster.

6. APP Description

Click on "More options" to set the temperature unit and connection notification, etc.

11 Preset meat temperature settings. You can also set up personalized temperature settings.

7. Trouble Shooting

Q:Why can't it charge?

A>Please check if the charging spring of the probe slot is loose, if it is loose, please contact us!

Q:What should I do if I get a white screen?

A>Please long press the power button to try to restart, if it still can't be solved, please contact us!

Q:How much remote range should I expect?

A:1. Connect in an outdoor open area with a wireless range of up to 200 ft (60 m) from the booster to the phone and up to 32 ft (10 m) from the probe to the booster.

2. The actual Bluetooth range also relates to the cell phone you are using and the cell phone's Bluetooth version.

Q: What should I do if no temperature display after powering on?

A: If the temperature is not displayed, it may be due to the probe not being plugged into the booster properly, you should reinsert the probe into the booster.

Black probes on the left, white probes on the right.

NOTE:

If you encounter any problems, please contact us at sale@szbfour.com.

We will provide free warranty or replacement service.

8.For more New Arrivals & Exclusive Deals, please Follow Us

@Bfour

@Bfour

@Bfourshop_us

@Bfour_meatthermometer

https://bfour.cc/

BFOUR AppStore

BFOUR GooglePlay

BFOUR User Manuals

BFOUR

Drahtloses Fleischthermometer

APP: BF Home

Black
49°C
Preset

49°C
Current

White
74°C
Preset

60°C
Current

BFOUR

Customer Service: sale@szbfour.com

Official Website: https://bfour.cc/

Deutsch

Keramik Handhaben

Sicherheit-Einkerbung

Rostfrei Stahl

Intern Maximal 212 ° F

Aktuell Temperatur

Ziel Temperatur

Leistung Taste

Typ-C Anschluss

1. Specifications

Modell:	BF-60
Innentemperatur:	32°F bis 212°F (0°C bis 100°C)
Temperaturgenauigkeit:	±1°C/±1.8°F
Wireless-Verbindungsreichweite:	60m/196ft
Ladezeit der Sonden:	2 Minute
Ladezeit des Boosters:	3 Stunden
Nutzungsdauer der Sonde:	60 Stunden
Booster-Einsatzzeit:	40 Stunden
Sondematerial:	SUS304, Zirconia
Wasserdichtheitsklasse:	IP67
Batterie:	500 mAh
Paket:	Sonde x2, Booster x1, Typ-C-Kabel x1, Benutzerhandbuch x1
Kompatibles System:	Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8.0 (oder höher) oder Android 4.3 (oder höher)

2. Eigenschaften

1.Verstärker: Der Booster empfängt Temperatursignale von den Fühlern und überträgt sie an das Display sowie an ein intelligentes Gerät. Er dient auch als Stromquelle zum Aufladen der Sonden.

2. Sonden: Die Sonden werden in das Fleisch eingeführt, um dessen Innentemperatur zu messen.

3. Sondenbatterie: Wenn die Sonden aufgeladen werden, wird auf dem Bildschirm "Laden für 2 Minuten" angezeigt. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm "voll aufgeladen" angezeigt

4.Booster Batterie-Indikator: Wenn das Batterie-Symbol auf dem Display niedrig ist, bedeutet dies, dass das Booster wegen Strom hat und aufgeladen werden muss.

5. Verbindungsanzeige: Wenn die Sonden die Verbindung zum Booster verlieren, wird ein Alarm ausgelöst. Drücken Sie die Einschalttaste zweimal, um den Alarm zu deaktivieren.

6. Sicherheitskerbe der Sonde: Um Schäden zu vermeiden, führen Sie die Sonden über diese Kerbe hinaus in das Fleisch ein.

7.power-Taste: Die Einschalttaste dient nicht nur zum Ein- und Ausschalten des Boosters, sondern auch zum Deaktivieren des Alarms.

8.Sensoren: Die Temperatursensoren können die interne Fleischtemperatur bis zu 212°F (100°C) überwachen.

3. Verbinden Sie Ihr Gerät mit der BFOUR APP

1.Schritt 1: Laden Sie die "BFOUR" App herunter und installieren Sie sie.
Schritt 2: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste lange, bis das LCD-Display mit einem einzigen Piepton aufleuchtet. Dies zeigt an, dass das Booster-Gerät eingeschaltet ist.

Kopplung mit Ihrem Smartphone

1. Schalten Sie Bluetooth und GPS Ihres Telefons ein.

2. Öffnen Sie die BFOUR App

3. Schalten Sie "Gerät hinzufügen" ein, um das Gerät zu finden

4. Koppeln Sie es mit Ihrem Telefon

4. Verwendung

Schritt 1: Laden Sie die "BFOUR" App herunter und installieren Sie sie.

Schritt 2: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste lange, bis das LCD-Display mit einem einzigen Piepton aufleuchtet. Dies zeigt an, dass das Booster-Gerät eingeschaltet ist.

Schritt 3: Laden Sie die Booster-Station mit einem Typ-C-Ladegerät auf. Entfernen Sie die Sonden von der Ladestation. Die Temperatur wird auf dem Bildschirm angezeigt, was bedeutet, dass die Ladestation mit den Sonden gekoppelt ist. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät über Bluetooth mit der Ladestation. Auf dem Bildschirm werden die Temperatur- und Signalmole angezeigt, was bedeutet, dass Ihr Gerät mit der Ladestation gekoppelt ist.

Schritt 4: Beginnen Sie mit dem Kochen

1). Führen Sie die Sonden tief in das Fleisch ein und achten Sie darauf, dass die Kerbe an den Sonden vollständig vom Fleisch bedeckt ist.

2). Stellen Sie in der "BFOUR" App die gewünschte Fleischtemperatur ein und wählen Sie die Fleischsorte und den gewünschten Garzustand aus.

3). Sobald die Innentemperatur Ihre Zieltemperatur erreicht, ertönt ein Alarm von der Booster-Station und der App. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Alarm zu deaktivieren. Die Symbole der Ladestation und des Weckers blinken. Das Blinken hört auf, wenn die Temperatur unter die Zieltemperatur fällt oder wenn eine andere Zieltemperatur eingestellt wird.

Achtung

1).Wenn die Temperatur 100°C/212°F übersteigt, gibt die Booster-Station einen Alarm aus und auf dem Bildschirm erscheint ein blinkendes Ausreifezeichen-Symbol. In solchen Fällen sollten Sie das Erhitzen des Fleisches sofort beenden, um eine Beschädigung der Sonden zu vermeiden.

2).Wenn die schwarze und die weiße Sonde nicht richtig auf dem Lader positioniert sind, wird die Booster positioniert sind, wird die Temperatur nicht auf dem Booster Bildschirm gezeigt. Wenn Sie nur eine Sonde verwenden, bringen Sie bitte die andere Sonde wieder in die entsprechende Position auf dem Booster.

3).Die angegebene Entfernung von 60 m (196 ft) basiert auf einer Zugänglichkeitstest. In der Praxis kann die tatsächliche Entfernung jedoch aufgrund von Hindernissen oder anderen Faktoren kürzer sein als 60 m (196 ft).

4). Wenn Sie die Sonden in das Fleisch einführen, positionieren Sie die Booster-Station so nah wie möglich am Kochgerät und beobachten Sie die Temperaturanzeige auf dem Bildschirm. Wenn der Bildschirm leer bleibt oder ein Alarm ertönt, deutet dies auf eine unterbrochene Verbindung zwischen den Sonden und der Boosterstation hin. Bringen Sie in diesem Fall die Boosterstation näher an die Fühler heran, bis die Temperatur korrekt angezeigt wird und der Alarm erlischt.

5).Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, schaltet sich der Booster automatisch ab, und Sie müssen ihn wieder einschalten, wenn Sie das Gerät verwenden.

6).Wenn das Gerät keine Verbindung zum Telefon herstellen kann oder wenn die Sonde nicht zum Aufladen erkannt wird, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.

5. Vorsicht

1).Da sich in den Sonden hochentwickelte und empfindliche Elektronik befindet, ist es wichtig, die Sonden immer tief in das Fleisch zu stecken, so dass die Kerbe an den Sonden vollständig bedeckt ist. Dadurch wird verhindert, dass die Sonden extrem hohen Temperaturen ausgesetzt werden, die die Elektronik beschädigen könnten.

2).Dieses Gerät darf nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da es dafür nicht ausgelegt ist.

3).Berühren Sie die Sonden nach dem Gebrauch nicht direkt. Um Verbrennungen zu vermeiden, wird empfohlen, bei der Handhabung der Sonden isolierte Handschuhe zu tragen.

4).Reinigen Sie die Sonden nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Küchentuch oder Lappen. Spülen Sie die Sonden erst ab, wenn sie wieder eine normale Temperatur erreicht haben. Vermeiden Sie es, die Sonden abzuwaschen, wenn sie noch heiß sind, da dies zu Schäden führen kann.

5).Legen Sie die gereinigten Sonden zum Aufladen und Aufbewahren immer wieder in die Ladestation zurück.

6).Die Boosterstation darf nicht in Wasser getaucht werden, da sie nicht wasserdicht ist.

7).Vermeiden Sie es, die Sonden direkt in eine brennende Flamme zu halten, da die Sonden beschädigen kann.

8).Stellen Sie sicher, dass die Sonden immer in der richtigen Position in die Booster-Station eingesetzt werden. Die schwarze Sonde sollte auf der linken Seite des Boosters und die weiße Sonde auf der rechten Seite des Boosters platziert werden.

6. APP Beschreibung

Mehr Optionen

Verbindungsstatus

Temperaturverlauf

Temperatur-Trend

Einstellung der Zieltemperatur

Klicken Sie auf "Weitere Optionen", um die Temperatureinheit und die Verbindungsbenachrichtigung einzustellen usw.

11 Voreingestellte Temperaturwerte für Fleisch. Sie können auch personalisierte Temperatureinstellungen vornehmen.

7. Störungsbeseitigung

F.Warum lässt es sich nicht aufladen?
A: Bitte prüfen Sie, ob die Ladefeder des Sendesteckplatzes locker ist. Wenn sie locker ist, kontaktieren Sie uns bitte!
F.Was soll ich tun, wenn ein weißer Bildschirm angezeigt wird?
A.Bitte drücken Sie lange auf die Einschalttaste und versuchen Sie, das Gerät neu zu starten. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie uns bitte!
F.Wie viel Reichweite sollte ich erwarten?
A:1. Verbinden Sie sich in einem offenen Bereich im Freien mit einer drahtlosen Reichweite von bis zu 60 m (200 ft) vom Booster zum Telefon und bis zu 10 m (32 ft) von der Sonde zum Booster.
2. Die tatsächliche Bluetooth-Reichweite hängt auch von dem von Ihnen verwendeten Mobiltelefon und dessen Bluetooth-Version ab.
F.Wie viele platziere ich die Sonden richtig am BF-60?
A:Schwarze Sonden auf der linken Seite, weiße Sonden auf der rechten Seite.
F: Was sollte ich tun, wenn nach dem Einschalten keine Temperatur angezeigt wird?
A: Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, liegt das möglicherweise daran, dass die Sonde nicht richtig in den Booster eingesteckt ist. Sie sollten die Sonde erneut in den Booster einstecken.Schwarze Sonden auf der linken Seite, weiße Sonden auf der rechten Seite.

HINWEIS:
Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter sale@szbfour.com.
Wir bieten eine kostenlose Garantie oder einen Ersatzservice.

8.Für neue Ankünfte und exklusive Angebote folgen Sie uns bitte

@Bfour

@Bfour

@Bfourshop_us

@Bfour_meatthermometer

https://bfour.cc/

BFOUR AppStore

BFOUR GooglePlay

BFOUR Benutzerhandbücher

设计说明:

物料编码	
版本号	V1.0
设计担当	HD
设计日期	2023-6-24
材 质	80g双铜
尺 寸	宽：85mm 高：125mm
印刷方式	单色印刷
表面工艺	过哑油
装订方式	风琴折
备 注	

要求：

- ☑ 条码扫描等级达到C级以上；
- ☑ 必须满足RoHS2.0、REACH要求；
- ☑ 必须符合我司要求；
- ☑ QR Code的制作或打印过程中需选择模型2（M2）；
- ☑ 所用油墨必须达到质量部门检测标准；
- ☑ 胶袋材质、胶袋上透气孔的大小、位置以结构认可书为准；
- ☑ PE材质的胶袋其上面的丝印内容体长度可允许3mm误差；
- ☑ 珍珠棉等材质的胶袋其上面的丝印内容体长度可允许5mm误差；

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in porlable exposure condition without restriction.