


Wonderlover



Love to Love®



DIRECTIONS FOR USE
We recommend you to read through the user guide.

CONSEILS D'UTILISATION
Nous vous conseillons de lire le manuel d'utilisation.

 **Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.**

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.

*Retrouvez notre politique de retour sur le site Love to love : <https://love-to-love.com/pages/ivraisons-et-retours>
Find our return policy on Love to love website : <https://love-to-love.com/pages/ivraisons-et-retours>

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

 **FCC N° 2BBVF-AS446**

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Vous avez fait l'acquisition de Wonderlover et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte de ce produit lisez attentivement ce manuel et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Thank you for buying a Wonderlover. Before exploring this product any further, please, read this manual carefully and keep it for future reference.

Muchísimas gracias por adquirir Wonderlover. Antes de seguir descubriendo este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Ha acquisito Wonderlover e La ringraziamo. Prima di andare oltre nello scoprire questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

Danke für den Kauf von Wonderlover. Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

U heeft Wonderlover aangeschaft en wij danken u daarvoor. Voordat u verder gaat met het ontdekken van dit product, dient u deze handleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik.

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fabricant : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Modèles : 6033166, 6033173, 6033180.

3 modes de flapping
5 intensités
Waterproof (IPX7)
Rechargeable toy & télécommande (câble USB fourni)
Temps de charge : 1h50 (toy), 1h10 (télécommande)
Autonomie : 1h15 (toy), 30h (télécommande)
Portée télécommande : 10m
Type de batterie : Lithium-ion (toy & télécommande)
Capacité de la batterie : 2.22mWh (toy), 0.703mWh (télécommande)
Tension d'entrée : 5V DC
Courant d'entrée : 0.7A (toy), 0.22A (télécommande)
Température de fonctionnement de la télécommande : -10°C à 50°C

GB

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Manufacturer : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Model : 6033166, 6033173, 6033180.

3 flapping modes
5 intensity modes
Waterproof (IPX7)
Rechargeable toy & remote control (USB cable included)
Charging time : 1h50 (toy), 1h10 (remote)
Running time : 1h15 (toy), 30h (remote)
Remote control range : 10 meters
Battery type : Lithium-ion (toy & remote)
Battery capacity : 2.22mWh (toy), 0.703mWh (remote)
Input voltage : 5V DC
Input current : 0.7A (toy), 0.22A (remote)
Operating temperature of remote control : -10°C to 50°C

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
En prenant soin de votre produit vous augmentez sa durée de vie.
• Nettoyez le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien : gel, savon, lingette.
• N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
• Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière et de la chaleur.
• Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS
Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter la matière de votre produit et de prolonger sa durée de vie.
• N'utilisez pas votre produit sur des zones enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
• Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir.
• Ce produit est vivement déconseillé aux femmes enceintes.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE
Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation

SERVICE CLIENTELE
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web www.love-to-love.com ou contactez contact@love-to-love.com

GARANTIE
Vous pouvez consulter les conditions relatives à la garantie obligatoire sur notre site Internet dans la rubrique « Garantie Love-to-Love ».

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE DE L'APPAREIL
L'appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie vous-même. Mettre au rebut une batterie au feu ou dans un four chaud, ou bien l'écraser ou la découper mécaniquement peut entraîner une explosion. Laisser une batterie dans un environnement présentant des conditions de température extrêmes peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

TELECOMMANDE
La télécommande est destinée à un usage en intérieur uniquement et peut être utilisée dans une plage de températures comprise entre -10°C et 50°C. N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil et ne la laissez pas à proximité d'une source de chaleur, car elle risque de surchauffer. La portée entre la télécommande et le récepteur est mesurée en champ libre. Les divers matériaux et positions des appareils peuvent avoir une incidence sur la portée de la connexion sans fil. Instructions d'entretien : Pour nettoyer la télécommande, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent doux. Utilisez un autre chiffon doux et sec pour la sécher.

 **INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION DEEE SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE**
Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans la directive Européenne 2012/19/UE qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné, Lovely Planet, 560 avenue du Garlaban, 13420 Gémenos, déclare que l'équipement radioélectrique de type 6033166, 6033173, 6033180, 6033197, 6033203, 6033210 est conforme à la directive Européenne 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : <https://love-to-love.com/pages/declaration-de-conformite-wonderlover>

CLEANING AND CARE
Your product will last longer if you look after it.
• Clean it before and after each use with an antibacterial gel, soap or wipe.
• Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
• Store it in a place free from dust, light and heat.
• Keep it away from toys made of other materials.

CAUTIONS AND WARNINGS
• Do not use your product on swollen areas or if you have small cuts.
• Stop using if you feel pain or discomfort.
• If, after a long period of use, the product gets hot, stop using it and leave to cool.
• Pregnant women are strongly advised not to use this product.

ADVICE OF NON-LIABILITY
You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

CUSTOMER CARE
For further information please visit our website www.love-to-love.com or contact contact@love-to-love.com

WARRANTY
The conditions with respect to the statutory warranty are on our website, under « Loveto-Love Guarantee ».

DEVICE BATTERY SAFETY
The device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery yourself. Do not expose the battery to fire or hot ovens. Do not crush it or cut it with a knife or other implement. Doing any of these things could cause an explosion. Do not leave the battery exposed to extreme temperature conditions. This could cause an explosion or a leak of flammable liquid or gas. Do not expose the battery to extremely low air pressure; it could explode or leak flammable liquid or gas.

REMOTE CONTROL
The remote control is intended for indoor use only and can be used within a temperature range of -10°C to 50°C. Do not expose the remote control to direct sunlight or leave it near a heat source, as it may overheat. The range between the remote control and the receiver is measured in free field. Various materials and device positions can affect the range of the wireless connection. Care instructions: To clean the remote control, wipe it with a soft cloth dampened with a little mild detergent. Use another soft, dry cloth to dry the remote control.

 **INFORMATION ON WEEE REGULATIONS FOR DISPOSAL AND RECYCLING**
Upon being discarded, all products bearing this symbol are considered electrical and electronic equipment waste (WEEE in European Directive 2012/19/EU) and must not be mixed with unsorted household waste. To avoid damage to the environment or human health, take used equipment to a government or local authorities approved collection point for recycling electrical and electronic equipment. Appropriate recycling and disposal will prevent potentially harmful environmental and human health effects. Contact local authorities to find out where these collection points can be found and how to use them properly.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned, Lovely Planet, 560 avenue du Garlaban, 13420 Gémenos, declares that the type 6033166, 6033173, 6033180, 6033197, 6033203, 6033210 radio electronic device complies with European Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at: <https://love-to-love.com/pages/declaration-de-conformite-wonderlover>

Love to Love®
contact@love-to-love.com



Ce produit est strictement réservé aux adultes.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
This product is sold as an adult novelty. Keep out of reach of children.
Distribué par / Distributed by Lovely Planet,
560 Av. du Garlaban 13420 Gémenos, France / Lovely Planet Distribution Ltd, USA
Love to love® est une marque déposée / Registered trademark.
Tous droits réservés / All right reserved.
MADE IN CHINA

ES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Fabricante : Lovely Planet;
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Modelo : 6033166, 6033173, 6033180.

3 modos de flapping
5 modos de intensidad
Waterproof (IPX7)
Recargable toy & remoto (cable USB incluido)
Tiempo de carga : 1h50 (toy), 1h10 (mando a distancia)
Autonomía : 1h15 (toy), 30h (mando a distancia)
Alcance del mando a distancia : 10m
Tipo de batería : Lithium-ion (toy & mando a distancia)
Capacidad de la batería : 2.22mWh (toy), 0.703mWh (mando a distancia)
Voltaje de entrada : 5V DC
Corriente de entrada : 0.7A (toy), 0.22A (mando a distancia)
Temperatura de funcionamiento del mando a distancia : -10°C a 50°C

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El producto durará más con los cuidados adecuados.
• Limpelo antes y después de cada uso con un producto antibacteriano (gel, jabón, toallita).
• No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo.
• Guárdelo en un lugar protegido del polvo, de la luz y del calor.
• Manténgalo alejado de sexotys fabricados con otros materiales.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS
• No utilice el producto en zonas pinchadas o si tiene pequeñas heridas.
• Deje de usarlo si siente dolor o nota molestias.
• Si, tras un largo periodo de uso, el producto se calienta, deje de usarlo y espere hasta que baje su temperatura.
• Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas.

ADVERTENCIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Visita nuestro sitio web www.love-to-love.com o contacta con nosotros a través de contact@love-to-love.com para obtener más información.

GARANZIA
Las condiciones relaOvas a la garanDa legal se encuentran en nuestro sitio web, en el aparta-do «Love-to-Love Guarantee».

SEGURIDAD DE LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO
El dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede quitar o reemplazar. No desmonte ni cambie la batería usted mismo. Tirar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno con condiciones de temperatura extremas puede causar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable

MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia está diseñado solo para su uso en interiores y puede usarse dentro de un rango de temperaturas de -10°C et 50°C. No exponga el mando a distancia a la luz solar directa ni lo deje cerca de una fuente de calor, ya que podría sobrecalentarse. El alcance entre el mando a distancia y el receptor se mide en campo libre. Algunos materiales y posiciones de los dispositivos pueden afectar el alcance de la conexión inalámbrica. Instrucciones de cuidado: Para limpiar el control remoto, utilice un paño humedecido con un jabón suave. Use un paño seco para secarlo.

 **INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA RAEE RELATIVA A LA ELIMINACIÓN Y EL RECICLADO**
Todos los productos que llevan este símbolo se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE en la Directiva Europea 2012/19/UE) que no deben mezclarse con otros residuos domésticos no clasificados. Debe contribuir a la protección del medioambiente y de la salud humana depositando el equipo usado en un punto de recogida aprobado por el gobierno o las autoridades locales para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Un reciclaje y una destrucción adecuados evitan cualquier impacto potencialmente negativo en el medioambiente y la salud humana. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de uso de este tipo de puntos de recogida.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
El abajo firmante, Lovely Planet, 560 avenue du Garlaban, 13420 Gémenos, declara que el equipo radioeléctrico de tipo 6033166, 6033173, 6033180, 6033197, 6033203, 6033210 cumple con la Directiva Europea 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad puede consultarse en: <https://love-to-love.com/pages/declaration-de-conformite-wonderlover>

IT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Produttore : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Modello : 6033166, 6033173, 6033180.

3 modi di flapping
5 modi di intensità
Waterproof (IPX7)
Ricaricabile toy & telecomando (cavo USB incluso)
Tempo di carica : 1h50 (toy), 1h10 (telecomando)
Autonomia : 1h15 (toy), 30h (telecomando)
Portata telecomando : 10m
Tipo di batteria : Lithium-ion (toy & telecomando)
Capacità della batteria : 2.22mWh (toy), 0.703mWh (telecomando)
Tensione di ingresso : 5V DC
Corrente di ingresso : 0.7A (toy), 0.22A (telecomando)
Temperatura di funzionamento del telecomando : -10°C a 50°C

CURA E PULIZIA
Il vostro prodotto durerà molto più tempo se ve ne prendete cura.
• Pulirlo prima e dopo ogni utilizzo con un antibatterico (gel, sapone, salvietta).
• Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone, o petrolio.
• Conservare in un luogo al riparo da polvere, luce e fonti di calore.
• Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE
• Non utilizzare il prodotto su aree gonfie o in presenza di piccole ferite.
• Smetterlo l'uso in caso di dolori o disagi.
• Se dopo averlo utilizzato per molto tempo, il prodotto presenta segni di surriscaldamento, interrompere l'uso e attendere che si raffreddi.
• Questo prodotto è fortemente sconsigliato alle donne in gravidanza.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il prodotto è destinato a persone adulte. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto.

SERVIZIO CLIENTI
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.love-to-love.com o contattaci all'indirizzo contact@love-to-love.com.

GARANZIA
I termini e le condizioni della garanzia di legge sono consultabili sul nostro sito web alla voce "Love-to-Love Guarantee".

SIQUEZZA DELLA BATTERIA DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo è dotato di una batteria integrata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o non modificare la batteria. Sminuire una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure schiacciarla o tagliarla meccanicamente può provocare un'esplosione. Lasciare una batteria in un ambiente con condizioni di temperatura estreme può causare un'esplosione oppure una perdita di liquido o di gas infiammabile. Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione oppure una perdita di liquido o di gas infiammabile.

TELECOMANDO
Il telecomando è destinato esclusivamente all'uso in interni e può essere utilizzato a un intervallo di temperatura compreso tra -10°C et 50°C. Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole e non lasciarlo vicino a una fonte di calore poiché potrebbe surriscaldarsi. La portata tra il telecomando e il ricevitore si misura considerando uno spazio libero. Vari materiali e posizioni dei dispositivi possono influire sulla portata della connessione wireless. Istruzioni per la pulizia: Per pulire il telecomando, strofinarlo con un panno morbido inumidito con un po' di detergente delicato. Usare un altro panno morbido e asciutto per asciugarlo.

 **INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA RAEE IN MATERIA DI SMALTIMENTO E RICICLO**
Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo diventano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE nella Direttiva Europea 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. È necessario contribuire alla protezione dell'ambiente e della salute umana portando le apparecchiature usate in un punto di raccolta dedicato al riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvato dal governo o dalle autorità locali. Il riciclo e la distruzione appropriati evitano qualsiasi impatto potenzialmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini di utilizzo di tale tipo di punto di raccolta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA
Il sottoscritto, Lovely Planet, 560 avenue du Garlaban, 13420 Gémenos, dichiara che l'apparecchiatura radioelettrica del tipo 6033166, 6033173, 6033180, 6033197, 6033203, 6033210 è conforme alla direttiva europea 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: <https://love-to-love.com/pages/declaration-de-conformite-wonderlover>

DE

TECHNISCHE DATEN
Hersteller : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Modell : 6033166, 6033173, 6033180.

3 flappingmodi
5 intensitätsmodi
Waterproof (IPX7)
Wiederaufladbar toy & Fernbedienung (einschließen USB-Kabel)
Ufladedauer : 1h50 (toy), 1h10 (Fernbedienung)
Ufladeintervall : 1h15 (toy), 30h (Fernbedienung)
Reichweite der Fernbedienung : 10m
Batterietyp : Lithium-ion (toy & Fernbedienung)
Batteriekapazität : 2.22mWh (toy), 0.703mWh (Fernbedienung)
Eingangsspannung : 5V DC
Eingangsstrom : 0.7A (toy), 0.22A (Fernbedienung)
Betriebstemperatur der Fernbedienung : -10°C bis 50°C

REINIGUNG UND PFLEGE
Das produkt hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen.
• Reinigen Sie ihn vor und nach jedem Gebrauch mit einem antibakteriellen Mittel (Gel, Seife, feuchtes Tuch).
• Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin.
• Bewahren Sie es an einem Ort auf, der vor Staub, Licht und Hitze geschützt ist.
• Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN
• Verwenden Sie den produkt nicht in geschwollenen Bereichen oder Bereichen mit kleinen Schritten.
• Beenden Sie die Verwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein.
• Wenn das Produkt nach einer langen Verwendungsdauer heiß wird, beenden Sie die Verwendung und lassen Sie das Produkt abkühlen.
• Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht empfohlen für schwangere Frauen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Sie verwenden dieses Produkt als Erwachsener. Wir übernehmen keine Haftung für die Folgen Ihrer Verwendung.

KUNDENSERVICE
Weitere Informationen findest Du auf unserer Website www.love-to-love.com, oder Du wendest Dich an contact@love-to-love.com.

GARANTIE
Die Bedingungen der gesetzlichen Gewährleis findest Du auf unserer Website im Abschnitt "Love-to-Love Garantie".

SICHERHEIT DER FERNBEDIENTUNGSBATTERIE
Getrennt vom Gerät zu entsorgen
WARNUNG: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Bei Verschlucken, insbesondere durch ein Kind, kann sie schnell zu inneren chemischen Verbrennungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie vermuten, dass Sie verschluckt wurden, nehmen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien unverzüglich gemäß den örtlichen Vorschriften.

FERNBEDIENTUNG
Die Fernbedienung ist nur für den Innenbereich bei Temperaturen von 10 °C bis 50°C bestimmt. Zum Schutz vor Überhitzung darf sie keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt und nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen gelassen werden. Die Reichweite zwischen Fernbedienung und Empfänger wurde im Freifeld ermittelt. Verschiedene Materialien und Positionen der Geräte können die Reichweite der drahtlosen Verbindung beeinflussen. Pflegehinweise: Zur Reinigung die Fernbedienung mit einem weichen, mit etwas mildem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem weichen trockenen Tuch abtrocknen.

 **INFORMATIONEN ZUR WEEE-ABFALL- UND RECYCLINGRICHTLINIE**
Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, werden zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE in der EU-Richtlinie 2012/19/UE), die nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden dürfen. Sie müssen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit beitragen, indem Sie gebrauchte Geräte zu einer Sammelstelle bringen, die sich dem Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten widmet und von der Regierung oder den lokalen Behörden zugelassen ist. Durch die ordnungsgemäße Wiederverwertung und Vernichtung können potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Nutzungsbedingungen für diese Art von Sammelstelle zu erhalten.

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Der Unterzeichnende, Lovely Planet, 560 avenue du Garlaban, 13420 Gémenos, erklärt, dass die Funkanlagen des Typs 6033166, 6033173, 6033180, 6033197, 6033203, 6033210 der europäischen Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung unter der folgenden Internetadresse: <https://love-to-love.com/pages/declaration-de-conformite-wonderlover>

NL

PRODUCTKENMERKEN
Fabrikant : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Model : 6033166, 6033173, 6033180.

3 flappingstanden
5 intensitätsstanden
Waterproof (IPX7)
Opladbare toy & afstandsbediening (USB kabel inbegrepen)
Oplaadtijd : 1h50 (toy), 1h10 (afstandsbediening)
Autonomie : 1h15 (toy), 30h (afstandsbediening)
Bereik van afstandsbediening : 10m
Batterijtype : Lithium-ion (toy & afstandsbediening)
Batterijcapaciteit : 2.22mWh (toy), 0.703mWh (afstandsbediening)
Ingangsspanning : 5V DC
Ingangsstroom : 0.7A (toy), 0.22A (afstandsbediening)
Bedrijfstemperatuur van de afstandsbediening : -10°C tot 50°C

REINIGING EN ONDERHOUD
Als das product goed onderhoudt, gaat hij langer mee.
• Reinig het toestel voor en na elk gebruik schoon met een antibacterieel middel (gel, zeep, doekje).
• Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.
• Bewaar hem op een plaats die beschermd is tegen stof, licht en hitte.
• Bewaar het toestel niet samen met speeltjes die vervaardigd zijn met andere materialen.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN
• Gebruik das product niet op gevulzen zones of als je kleine vervondingen hebt.
• Stop het gebruik als je pijn of ongemakken ervaart.
• Als het toestel na lang gebruik warm begint te worden, moet je het uitschakelen en laten afkoelen.
• Dit product wordt sterk afgeraden voor zwangere vrouwen.

DISCLAIMER
Gebruik dit product als een volwassene. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

KLANTENSERVICE
Kijk voor meer informatie op onze website www.love-to-love.com of neem contact op via contact@love-to-love.com.

GARANTIE
De voorwaarden met betrekking tot deze wettelijk garantie vind je op onze website onder «Love-to-Love Garantie».

VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ VAN HET APPARAAT
Het apparaat heeft een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer of wijzig de batterij niet zelf. Het weggooien van een batterij in het vuur of in een hete oven, of het mechanisch platten of snijden ervan kan leiden tot een explosie. Als u een batterij blootstelt aan een omgeving met extreme temperaturen, kan dat een explosie veroorzaken of leiden tot een lekkage van ontvlambare vloeistof of gas. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem age luchtdruk kan een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.

OP AFSTAND
De afstandsbediening is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en kan worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van -10°C et 50°C. Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht en laat ze niet in de buurt van een warmtbron liggen, omdat ze dan oververhit kan raken. Het bereik tussen de afstandsbediening en de ontvanger wordt gemeten in het veld. Verschillende materialen en posities van apparaten kunnen het bereik van de draadloze verbinding beïnvloeden. Onderhoudsinstructies: Veeg de afstandsbediening schoon met een zachte doek die is bevochtigd met een beetje mild schoonmaakmiddel. Gebruik een andere zachte, droge doek om hem af te drogen.

 **INFORMATIE OVER VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN AEEA**
Alle producten met dit symbool worden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA in de Europese Richtlijn 2012/19/UE) die niet mogen worden gemengd met ongesorteernd huishoudelijk afval. U moet helpen het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door gebruikte apparatuur naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen dat is goedgekeurd door de overheid of lokale autoriteiten. Een correcte recycling en verwijdering voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en gebruiksvoorwaarden van dit type verzamelpunt.

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING
Ondergetekende, Lovely Planet, 560 avenue du Garlaban, 13420 Gémenos, verklaart dat de radioapparatuur van het type 6033166, 6033173, 6033180, 6033197, 6033203, 6033210 voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <https://love-to-love.com/pages/declaration-de-conformite-wonderlover>