

User manual

Model: LCD012-40, LCD012-10, LCD012-11, LCD012-13, LCD012-14, LCD012-16,
LCD012-17, LCD012-20, LCD012-30, LCD012-50

For CE/UKCA:

BT:

Left temple: 6.59 dBm

Right temple: 6.55 dBm

BLE:

Left temple: 6.51 dBm

Right temple: 6.60 dBm

Manufacture: Innovative Eyewear, Inc.

11900 Biscayne Bl, Suite 630, North Miami FL 33181

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

ISED Statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radio Frequency Exposure Statement:

This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements spécifiées par la pour les environnements non contrôlés.

Power And Pairing

Power on: Hold both touchpads for 2 seconds → hear "Power On," LEDs flash white

Auto-reconnect: Glasses reconnect to the last paired device if in range; otherwise enter pairing mode (LEDs flash red/white)

Pair: Find "Lucyd Aero" in Bluetooth settings and tap to connect → hear "Connected"

Power off: Hold either touchpad for 4 seconds

Re-enter pairing mode: Tap either touchpad 5 times quickly


Auto-off: Glasses turn off after 3 minutes if unpaired

Multi-device connection

Pair to a first device → disconnect by tapping touchpad 5 times

Pair to a second device → reconnect to first via saved Bluetooth connections.

Both devices stay connected; incoming calls take priority over other audio



Charging


Connect both cable ends to the magnetic ports.

Full charge: ~1.5 hours

Red LEDs = charging / White LEDs = fully charged

Battery Check

Triple tap the right touchpad to hear battery level or check Control Center on your phone (headphone icon with battery meter)



Call Management

Incoming call (while on a call): Tap once to hold & switch / Double tap to decline

On new call: Double tap to hang up and return to first call

Mute/Unmute: Triple tap the left touchpad

Encendido y Emparejamiento

Encender: Mantén ambos paneles táctiles 2 segundos → escucharás "Encendido," LEDs parpadean en blanco

Reconexión automática: Las gafas se reconectan al último dispositivo si está en rango; si no, entran en modo emparejamiento (LEDs rojo/blanco)

Emparejar: Busca "Lucyd Aero" en Bluetooth y tócalo → escucharás "Conectado"

Apagar: Mantén cualquier panel táctil 4 segundos

Reactivar emparejamiento: Toca cualquier panel 5 veces rápidamente

Apagado automático: Las gafas se apagan tras 3 minutos sin emparejar

Conexión Multidispositivo

Empareja el primer dispositivo → desconéctalo tocando 5 veces el panel táctil

Empareja el segundo → vuelve a conectar al primero desde conexiones Bluetooth guardadas

Ambos dispositivos quedan conectados; las llamadas entrantes tienen prioridad sobre el audio



Carga

Conecta ambos extremos del cable a los puertos magnéticos

Carga completa: ~1,5 horas

LEDs rojos = cargando / LEDs blancos = carga completa

Verificar batería

Toca tres veces el panel derecho para escuchar el nivel de batería o consulta el Centro de Control del teléfono (icono de auriculares con indicador de batería)



Gestión de llamadas

Llamada entrante (en llamada activa): Toca una vez para poner en espera y cambiar / Doble toque para rechazar

En nueva llamada: Doble toque para colgar y volver a la primera

Silenciar/Activar: Triple toque en el panel izquierdo

Alimentation et Appairage

Allumer: Maintenez les deux pavés tactiles 2 secondes → vous entendez «Allumé», les LED clignotent en blanc

Reconnexion auto: Les lunettes se reconnectent au dernier appareil à portée; sinon, elles passent en mode appairage (LED rouge/blanc)

Appairer: Trouvez «Lucyd Aero» dans Bluetooth et appuyez → vous entendez «Connecté»

Éteindre: Maintenez l'un des pavés 4 secondes

Réactiver l'appairage: Appuyez 5 fois rapidement sur l'un des pavés


Extinction auto: Les lunettes s'éteignent après 3 minutes sans appairage

Connexion Multi-Appareils

Appairez un premier appareil → déconnectez en tapant 5 fois sur le pavé

Appairez un second → reconnectez-vous au premier via les connexions Bluetooth enregistrées

Les deux appareils restent connectés; les appels entrants ont la priorité sur les autres flux audio



Charge


Connectez les deux extrémités du câble aux ports magnétiques

Charge complète: ~1,5 heure

LED rouges = en charge / LED blanches = charge complète

Vérifier la batterie

Triple tap sur le pavé droit pour entendre le niveau de batterie ou consultez le Centre de contrôle (icône casque avec indicateur de batterie)



Gestion des appels

Appel entrant (pendant un appel): Tap une fois pour mettre en attente et basculer / Double tap pour refuser

Sur le nouvel appel: Double tap pour raccrocher et revenir au premier

Muet/Son: Triple tap sur le pavé gauche

Start Guide

Guía de inicio
Guide de démarrage



EN	ES	FR	LED Indicator
	Power on: Tap and hold both touchpads for 2 seconds	Encender: Mantén ambos paneles táctiles 2 segundos	Allumer: Maintenez les deux pavés tactiles 2 secondes
	Power off: Tap and hold either touchpad for 4 seconds	Apagar: Mantén cualquier panel táctil 4 segundos	Éteindre: Maintenez l'un ou l'autre pavé 4 secondes
	Pause/Play Music: Double tap left touchpad	Pausar/Reproducir Música: Doble toque en panel izquierdo	Pause/Lecture Musique: Double tap pavé gauche

EN	ES	FR
	Volume Up: Single tap right touchpad	Subir volumen: Toque simple en panel derecho
	Volume Down: Single tap left touchpad	Bajar volumen: Toque simple en panel izquierdo
	Previous Track: Hold left touchpad for 2 seconds	Pista anterior: Mantén panel izquierdo 2 segundos
	Next Track: Hold right touchpad for 2 seconds	Siguiente pista: Mantén panel derecho 2 segundos

EN	ES	FR
	Voice Assistant: Double tap right touchpad	Asistente de voz: Doble toque en panel derecho
	Answer Call: Single tap either touchpad	Contestar llamada: Toque simple en cualquier panel
	Decline Call: Double tap either touchpad	Rechazar llamada: Doble toque en cualquier panel
	End Call: Double tap either touchpad during call	Finalizar llamada: Doble toque en cualquier panel durante la llamada

EN	ES	FR
	Mute/Unmute Mic: Triple tap left touchpad	Silenciar/Activar micrófono: Triple toque en panel izquierdo
	Battery Level: Triple tap right touchpad to hear battery level	Nivel de batería: Triple toque en panel derecho para escuchar el nivel
	Return to pairing: Tap either touchpad 5 times consecutively	Niveau de batterie: Triple tap pavé droit pour entendre le niveau

Warranty And Support

Lucyd Aero glasses come with a limited one year warranty covering manufacturing defects. Warranty does not cover damage from misuse, accidents, unauthorized modifications, or normal wear and tear. For warranty claims or support, please contact us via the live chat on [Lucyd.co](https://lucyd.co) or at info@lucyd.co.

▲ **WARNING:** Read all safety information before use.

Garantía y Soporte

Las gafas Lucyd Aero incluyen una garantía limitada de un año que cubre defectos de fabricación. La garantía no cubre daños causados por uso indebido, accidentes, modificaciones no autorizadas o desgaste normal. Para reclamaciones de garantía o soporte, por favor contáctenos a través del chat en vivo en [Lucyd.co](https://lucyd.co) o en info@lucyd.co.

▲ **ADVERTENCIA:** Lea toda la información de seguridad antes de su uso.

Garantie et Assistance

Les lunettes Lucyd Aero sont couvertes par une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'accidents, de modifications non autorisées ou de l'usure normale. Pour toute réclamation de garantie ou demande d'assistance, veuillez nous contacter via le chat en direct sur [Lucyd.co](https://lucyd.co) ou à info@lucyd.co.

▲ **AVERTISSEMENT:** Lisez toutes les informations de sécurité avant utilisation.


Phantom

LCD012-10



SMART GLASSES | BLUE LIGHT CLEAR 20% BLOCKING
L 57 | B 19 | T 146 | REGULAR SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE EXTRA LARGE
LUMIÈRE BLEUE TRANSPARENTE BLOQUANT 20%




Phantom

LCD012-11



SMART GLASSES | UV 400 POLARIZED BLACK
L 57 | B 19 | T 146 | REGULAR SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE EXTRA LARGE
UV 400 POLARISÉ NOIR




Phantom XL

LCD012-13



SMART GLASSES | BLUE LIGHT CLEAR 20% BLOCKING
L 59 | B 19 | T 146 | EXTRA LARGE SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE EXTRA LARGE
LUMIÈRE BLEUE TRANSPARENTE BLOQUANT 20%



Phantom XL

LCD012-14



SMART GLASSES | UV 400 POLARIZED BLACK
L 59 | B 19 | T 146 | EXTRA LARGE SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE MINCE
UV 400 POLARISÉ NOIR




Phantom Slim

LCD012-16



SMART GLASSES | BLUE LIGHT CLEAR 20% BLOCKING
L 55 | B 18 | T 146 | SLIM SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE MINCE
LUMIÈRE BLEUE TRANSPARENTE BLOQUANT 20%




Phantom Slim

LCD012-17



SMART GLASSES | UV 400 POLARIZED BLACK
L 55 | B 18 | T 146 | SLIM SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE EXTRA LARGE
UV 400 POLARISÉ NOIR




Falcon

LCD012-20



SMART GLASSES | BLUE LIGHT CLEAR 20% BLOCKING
L 55 | B 17 | T 146 | REGULAR SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE STANDARD
LUMIÈRE BLEUE TRANSPARENTE BLOQUANT 20%




Hawk

LCD012-30



SMART GLASSES | BLUE LIGHT CLEAR 20% BLOCKING
L 56 | B 17 | T 146 | REGULAR SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE STANDARD
LUMIÈRE BLEUE TRANSPARENTE BLOQUANT 20%



Saucer

LCD012-40



SMART GLASSES | BLUE LIGHT CLEAR 20% BLOCKING
L 53 | B 20 | T 146 | REGULAR SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE STANDARD
LUMIÈRE BLEUE TRANSPARENTE BLOQUANT 20%



Lark

LCD012-50



SMART GLASSES | BLUE LIGHT CLEAR 20% BLOCKING
L 54 | B 18 | T 146 | REGULAR SIZE

LUNETTES INTELLIGENTES | TAILLE STANDARD
LUMIÈRE BLEUE TRANSPARENTE BLOQUANT 20%

