


SIKU CONTROL


Bedienungsanleitung Traktoren 68XX Serie / Operating instructions
for 68XX Series tractors / Mode d'emploi Tracteurs série 68XX /
Instrucciones de uso tractores serie 68XX / Gebruikshandleiding
tractoren serie 68XX




A Batterien einlegen / Inserting the batteries / Placer les piles / Colocación de las pilas / Bateria's plaatsen



B Systemstart / System start / Démarrage du système / Inicio del sistema / Systeem starten



C Steuerung / Control / Commande / Control / Besturing



Falls sich die Lenkung Ihres SIKU**CONTROL**-Traktors verstellen sollte, können Sie diese selbst neu justieren. Hierzu nutzen Sie bitte folgenden Link https://www.siku.de/fileadmin/Service/Downloads/Anleitungen/Lenkung_justieren_6880-6882.pdf. Sie werden direkt auf die entsprechenden Dokumente geleitet. Lässt sich die Lenkung nicht mit Hilfe der Anleitung einstellen, senden Sie bitte Ihr Modell an Ihren Händler oder direkt an den siku-Kundendienst.

If the steering on your SIKU**CONTROL** tractor ever gets out of adjustment, you can re-adjust it yourself. To do so, click the following link: https://www.siku.de/fileadmin/Service/Downloads/Anleitungen/Lenkung_justieren_6880-6882.pdf. This link will take you to the necessary documents. If the steering cannot be adjusted with the help of the instructions, please send your model to the retailer or directly to siku customer service.

Si la direction de votre tracteur SIKU**CONTROL** s'est déréglée, vous pouvez la corriger vous-même. Utilisez à cet effet le lien suivant: https://www.siku.de/fileadmin/Service/Downloads/Anleitungen/Lenkung_justieren_6880-6882.pdf. Vous serez automatiquement dirigé vers les documents correspondants. Si vous ne parvenez pas à régler la direction à l'aide de ces instructions, veuillez renvoyer le modèle miniature à votre revendeur ou directement au SAV de siku.

en caso de que la dirección de su tractor SIKU**CONTROL** se desajuste, puede usted mismo reajustarla. Para ello utilice el siguiente enlace https://www.siku.de/fileadmin/Service/Downloads/Anleitungen/Lenkung_justieren_6880-6882.pdf. Se le enviará directamente a los documentos correspondientes. Si la dirección no puede ajustarse mediante las instrucciones, envíe su modelo a su comerciante o directamente al servicio técnico de siku.

Als de stuurinrichting van uw SIKU**CONTROL**-tractor verstoord is, kunt u deze zelf opnieuw instellen. Ga hiervoor a.u.b. naar de volgende link https://www.siku.de/fileadmin/Service/Downloads/Anleitungen/Lenkung_justieren_6880-6882.pdf. U wordt dan direct naar de betreffende documenten geleid. Als de stuurinrichting niet m.b.v. de handleiding ingesteld kan worden, stuur uw model dan a.u.b. naar uw handelaar of direct naar de siku-klantenservice.

CAUTION: Changes or Modifications not expressly approved by the party responsible could void the user's authority to operate this device.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.