User Manual

Model : WH301A

Wireless Headphones

Diagram



❶ Volume + button/ next song
❷ Multi-function button
❸ Volume- button / previous song
❹ ANC Button / Transparency button
❺ ANC switch indicator
❻ 3.5mm audio port
❼ Bluetooth/Power LED Indicator
❽ Type-C charging port
❾ Microphone
❿ Noise reduction hole

Package List

Wireless Headphones ×1
3.5mm Audio Cable ×1
User Manual ×1
Charging Cable ×1

Specification

Model No	WH301A
Wireless Version	V 5.3
Wireless Profile	HFP、A2DP、AVRCP
Working Range	33ft (10m)
Battery	3.7V/660mAh
Charging Voltage	5V⎓1A
Charging Time	2.5 Hours
Music	65 Hours(ANC OFF) 40 Hours(ANC ON)

How to Pair

DE：Pairing-Modus
FR：Comment jumeler
ES：Cómo emparejar
IT：Funzione di Collegamento
JP：ペアリング方法

Step1:



Step2:



EN
When the headset is power off, press and hold the Multi-function Button until the indicator flashes blue and red alternately to enter the pairing mode. Turn on the Bluetooth of the mobile phone and find "WH301A" to connect.

DE
Halten Sie bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Multifunktion-staste gedrückt, bis die Anzeigeleuchte abwechselnd blau und. rot blinkt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie "WH301A", um eine Verbindung herzustellen.

FR
Avec le casque hors tension, appuyez et maintenez le bouton multi-fonction jusqu'à que l'indicateur se met à clignoter alternativement en bleu et rouge pourentrer en mode d'appariement. Activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez "WH301A", pour vous connecter.

ES
Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el boton le multifuncion hasta que la luz indicadora parpadee en azul y rojo alternativamente para entrar en el modo de emparejamiento. Active el Bluetooth en su teléfono y busque "WH301A" para conectarse

IT
Con le cuffie spente, tieni premuto il pulsante multifunzione finché Vindicatore non lampeggia alternativamente in blue rosso per accedere alla modalità di accoppiare. Attiva il Bluetooth sul tuo telefonoe trova "WH301A" per connetterti.

JP
ヘッドホンをパワーオフにする状態で、LEDインジケータが青と赤を交互に点滅するまで、マルチファンクションボタンを長押ししてください。そして、スマホのbluetoothをオンにして、「WH301A」とペアリングして.

Play/Pause/Answer/Hang up/Reject/Redial

DE
Abspielen / Anhalten / Anruf Annehmen/ Anrufau-flegen/ Anruf abweisen/Wiederwahl

FR
Lecture/Pause/Réponse à l'appel/Raccrochage de l'appel/Refus de l'appel/Rappel

ES
Reproducir / Pausa /Responder Una Llamada / Colgar Una Llamada / Rechazar Una Llamada / Rellamada

IT
Riproduzione/pausa/risposta alla chiamata/aggancio alla chiamata/rifiuto della chiamata/richiamata

JP
再生/一時停止/通話に応答/電話を切る/通話を拒否/コールバック

ANC Button Instructions:

1.Both ANC mode & Transparency mode can only be activated when the headphone is powered on.
2.When headphone is powered on, the ANC function(noisecanceling) is started by default, click ANC button to switch to the Transparency mode(Amplify the sound of the external environment),Click again to turn off the ANC and ANC indicator turns off

Anweisungen für die ANC-Taste:

1. Sowohl der ANC-Modus als auch der Transparenzmodus können nur aktiviert werden, wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist.
2.Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, wird die ANC-Funktion (Noisecancelling) standardmäßig gestartet. Klicken Sie auf die ANC-Taste, um in den Transparenzmodus zu wechseln (Verstärken Sie den Ton der externen Umgebung). Klicken Sie erneut, um auszuschalten, und die ANC-Anzeige ist ausANC

Instructions du bouton ANC:

1. Le mode ANC et le mode Transparence ne peuvent être activés que lorsque le casque est sous tension.
2.Lorsque le casque est allumé, la fonction ANC (antibruit) est lancée par défaut, cliquez sur le bouton ANC pour passer en mode Transparence (amplifiez le son de l'environnement externe), cliquez à nouveau pour éteindre l'ANC et l'indicateur ANC est éteint

Instrucciones del botón ANC:

1. Tanto el modo ANC como el modo de transparencia solo se pueden activar cuando los auriculares están encendidos.
2. Cuando los auriculares están encendidos, la función ANC (cancelación de ruido) se inicia de forma predeterminada, haga clic en el botón ANC para cambiar al modo de transparencia (amplifica el sonido del entorno externo),haga clic de nuevo para desactivar el ANC y el indicador ANC se apaga.

Istruzioni per il pulsante ANC:

1. Sia la modalità ANC che la modalità Trasparenza possono essere attivate solo quando le cuffie sono accese.
2. Quando le cuffie sono accese, la funzione ANC (eliminazione del rumore) viene avviata per impostazione predefinita, fare clic sul pulsante ANC per passare alla modalità Trasparenza (amplifica il suono dell'ambiente esterno), fare nuovamente clic per disattivare l'ANC e l'indicatore ANC si spegne

ANC ボタンの説明:

1. ANC モードと透過性モードの両方は、ヘッドフォンの電源がオンになっている場合にのみ有効にできます。
2.ヘッドフォンの電源を入れると、デフォルトでANC機能（ノイズキャンセリング）が開始されます。ANCボタンをクリックして透明

モード（外部環境の音を増幅）に切り替えます。もう一度クリックしてANCをオフにし、ANCインジケータがオフになります。

Volume Control/Music Control

DE：Lautstärkeregler/Musiksteuerung
FR：Contrôle du volume/contrôle de la musique
ES：Control de volumen/control de la música
IT：Controllo del volume/controllo della musica
JP：音量調節/音楽調節



Clear Paired Device

DE：Gekoppeltes Gerät löschen
FR：Effacer le dispositif appairé
ES：Borrar dispositivo emparejado
IT：Cancella il dispositivo accoppiato
JP：ペアリングされたデバイスのクリア



Charge the Headphones



EN

Q: Couldn't connect?

A: Press and hold the "circle button" for 10 seconds while the headphones are turned off, then search bluetooth devices to connect the headphones.

Q: How to connect to 2 devices simultaneously?

A: 1. Pair with your first device
2.Turn off the bluetooth of the first device, pair with the second device
3.Turn on the bluetooth of the first device to connect again
4. Now your headset is connected to the 2 devices at the same time.

Q: What type of device is compatible?

A: This headsets are compatible with all devices that support Bluetooth or 3.5 mm plug cables. A wireless Transmitter (NOT Included) needs to be prepared when connected with a non-Wireless enabled TV/PC.

DE

F: Konnte keine Verbindung herstellen?

A: Halten Sie die "Kreistaste" zehn Sekunden lang gedrückt, während die Kopfhörer ausgeschaltet sind, und suchen Sie dann nach Bluetooth-Geräten, um die Kopfhörer anzuschließen.

F: Wie verbinde ich mich gleichzeitig mit 2 Geräten?

A: 1. Koppeln Sie mit Ihrem ersten Gerät
2. Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts aus und koppeln Sie es mit dem zweiten Gerät
3.Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts ein, um erneut eine Verbindung herzustellen
4. Jetzt ist Ihr Headset gleichzeitig mit den 2 Geräten verbunden.

F: Welche Art von Gerät ist kompatibel?

A: Dieses Headset ist mit allen Geräten kompatibel, die Bluetooth oder 3,5-mm-Steckerkabel unterstützen. Ein drahtloser Sender (NICHT im Lieferumfang enthalten) muss vorbereitet werden, wenn er mit einem nicht drahtlosen Fernseher/PC verbunden wird.

FR

Q : Impossible de se connecter ?

R: Maintenez le bouton rond enfoncé pendant 10 secondes avec le casque éteint, puis recherchez le périphérique Bluetooth pour connecter le casque.

Q : Comment se connecter à 2 appareils simultanément ?

A : 1. Jumelez avec votre premier appareil
2. Éteignez le Bluetooth du premier appareil, couplez-le avec le deuxième appareil
3. Allumez le bluetooth du premier appareil pour vous reconnecter
4. Votre casque est maintenant connecté aux 2 appareils en même temps

Q : Quel type d'appareil est compatible ?

R : Ce casque est compatible avec tous les appareils prenant en charge les câbles Bluetooth ou 3,5 mm. Un émetteur sans fil (NON inclus) doit être préparé lorsqu'il est connecté à un téléviseur/PC non compatible sans fil.

ES

P : No se pudo conectar?

R: Presione el "botón circular" durante 10 segundos con los auriculares apagados y luego busque el dispositivo Bluetooth para conectarse a los auriculares.

P : Cómo conectarse a 2 dispositivos simultáneamente?

R : 1. Empareje con su primer dispositivo
2. Apague el bluetooth del primer dispositivo, empareje con el segundo dispositivo
3. Encienda el bluetooth del primer dispositivo para volver a conectarse
4. Ahora su auricular está conectado a los 2 dispositivos al mismo tiempo.

P: Qué tipo de dispositivo es compatible?

R: Estos auriculares son compatibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth o cables de enchufe de 3,5 mm. Es necesario preparar un transmisor inalámbrico (NO incluido) cuando se conecta a un televisor/PC no habilitado para conexión inalámbrica.

IT

D: Non riesci a connetterti?

R: Tenere premuto il pulsante "cerchio" per 10 secondi mentre le cuffie sono spente, quindi cercare dispositivi bluetooth per collegare le cuffie.

D: Come connettersi a 2 dispositivi contemporaneamente?

R: 1. Accoppia con il tuo primo dispositivo
2. Spegnere il bluetooth del primo dispositivo, accoppiarlo con il secondo dispositivo
3.Accendi il bluetooth del primo dispositivo da riconnettere
4. L'auricolare è ora connesso ai 2 dispositivi contemporaneamente.

D: Che tipo di dispositivo è compatibile?

R: Queste cuffie sono compatibili con tutti i dispositivi che supportano Bluetooth o cavi con connettore da 3,5 mm. È necessario predisporre un trasmettitore wireless (NON incluso) se collegato a un TV/PC non abilitato al wireless.

JP

Q: 接続できませんか?

A: イヤホンが閉じた状態で「ねボタン」を10秒間押した後、Bluetoothデバイスを検索してイヤホンに接続します。

Q: 同時に 2 つのデバイスに接続するにはどうすればよいですか?

A: 1. 最初のデバイスとペアリングする
2.最初のデバイスのBluetoothをオフにし、2番目のデバイスとペアリングします
3.再接続する最初のデバイスのBluetoothをオンにします
4. これで、ヘッドセットが 2 つのデバイスに同時に接続されました。

Q:対応機種は？

A: これらのヘッドフォンは、Bluetooth または 3.5 mm コネクタ付きのケーブルをサポートするすべてのデバイスと互換性があります。非ワイヤレス対応のテレビ/PCに接続する場合は、ワイヤレス送信機(別売)を用意する必要があります。

FCC STATEMENT:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. **This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.**

NOTICE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with these limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1)Reorient or relocate the receiving antenna.
(2)Increase the separation between the equipment and receiver.
(3)Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4)Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISEDC RSS Warning:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance licence-exempt RSS standard (s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.