

Smartwatch Instruction Manual



App only

This app is not a medical device. Data obtained, during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnostic, or treatment purposes.

APP "FitCloudPro" downloading

Android: Search for FitCloudPro in the App market place to download it.

iOS: Search FitCloudPro in the App Store for downloading
Or download it by scanning the QR code.

Procedure for Wireless connection

Connect to wireless: Open the FitCloudpro APP, please turn on the wireless function of the phone and the watch. When searching for wireless, you can use the wireless name or MAC address of the watch. Please make sure that the watch is not bound to other accounts, and the watch and the phone are as close as possible. Before using wireless to make a call, ensure that the call icon in the watch control screen is open, so that you can search the wireless of the watch normally. Open the About interface under the Watch Settings menu. After the watch binding is successful, the watch will automatically connect with the mobile phone every time you open the client. You can synchronize data by dropping down on the client data page.

Key function

Top left corner key : Flashlight button

Bottom left button: Sports mode key

Right top corner key: Screen on/off button

Right bottom button: Menu key/Return key

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference , and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

.Reorient or relocate the receiving antenna.

.Increase the separation between the equipment and receiver.

.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Smartwatch Bedienungsanleitung



Nur App

Diese App ist kein medizinisches Gerät. Daten, die während der Nutzung dieser App erhalten werden, dienen nur als Referenz und sollten nicht für klinische Diagnose und medizinische Forschung, Diagnose oder Behandlung verwendet werden.

APP "FitCloudPro" herunterladen

Android: Suchen Sie im App-Marktplatz nach FitCloudPro, um es herunterzuladen.

iOS: Suchen Sie FitCloudPro im App Store zum Herunterladen oder laden Sie es herunter, indem Sie den QR-Code scannen.

Verfahren für die drahtlose Verbindung

Mit Wireless verbinden: Öffnen Sie die FitCloudpro APP, schalten Sie bitte die Wireless-Funktion des Telefons und der Uhr ein. Bei der Suche nach Wireless können Sie den Wireless-Namen oder die MAC-Adresse der Uhr verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Uhr nicht an andere Konten gebunden ist und dass die Uhr und das Telefon so nah wie möglich sind. Bevor Sie Wireless verwenden, um einen Anruf zu tätigen, stellen Sie sicher, dass das Anrufsymbol auf dem Bildschirm der Uhrensteuerung geöffnet ist, damit Sie das WLAN der Uhr normal durchsuchen können. Öffnen Sie die Info-Schnittstelle im Menü Watch Settings. Nachdem die Uhrenbindung erfolgreich ist, verbindet sich die Uhr automatisch mit dem Mobiltelefon jedes Mal, wenn Sie den Client öffnen. Sie können Daten synchronisieren, indem Sie auf der Clientdatenseite nach unten klicken.

Schlüsselfunktion

Taste links oben: Taschenlampe Taste

Unten links Taste: Sportmodus Taste

Taste rechts oben: Bildschirm ein/aus Taste

Taste rechts unten: Menütaste/Return Taste

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung Verantwortlichen genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Geräte aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ausschalten und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verschieben. Erhöhen Sie die Trennung zwischen der Ausrüstung und dem Empfänger.

Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker. Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeine HF-Expositionsanforderung zu erfüllen.

Das Gerät kann in tragbaren Belichtungszustand ohne Einschränkung verwendet werden.

Smartwatch

Manuale di istruzioni



Solo APP

Questa app non è un dispositivo medico. I dati ottenuti durante l'utilizzo di questa app sono solo a scopo di riferimento e non devono essere utilizzati per diagnosi cliniche, ricerca medica, diagnosi o trattamento.

Download APP "FitCloudPro"

Android: cerca FitCloudPro nel mercato delle app per scaricarlo.

iOS: Cerca FitCloudPro nell'App Store per il download O scaricalo scansionando il codice QR.

Procedura per la connessione wireless

Connessione wireless: Aprire l'APP FitCloudpro, attivare la funzione wireless del telefono e dell'orologio. Quando si cerca il wireless, è possibile utilizzare il nome wireless o l'indirizzo MAC dell'orologio. Assicurati che l'orologio non sia legato ad altri account e che l'orologio e il telefono siano il più vicini possibile. Prima di utilizzare wireless per effettuare una chiamata, assicurarsi che l'icona chiamata nella schermata di controllo dell'orologio sia aperta, in modo da poter cercare normalmente il wireless dell'orologio. Apri l'interfaccia Informazioni nel menu Impostazioni di visualizzazione. Dopo che la rilegatura dell'orologio è riuscita, l'orologio si conatterà automaticamente al telefono cellulare ogni volta che si apre il client. È possibile sincronizzare i dati facendo clic sulla pagina dei dati client.

Funzione chiave

Tasto dell'angolo in alto a sinistra: pulsante torcia elettrica

Pulsante in basso a sinistra: tasto Modalità Sport

Tasto dell'angolo superiore destro: Pulsante di

accensione/spegnimento dello schermo

Pulsante in basso a destra: tasto Menu/tasto Return

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Modifiche o modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure: Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

.Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per aiuto. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF.

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Montres intelligentes

Instructions d'utilisation



Applications uniquement

Cette application n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de l'utilisation de cette application sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic clinique, de recherche médicale, de diagnostic ou de traitement.

App "fitcloudpro" télécharger

Android: recherchez fitcloudpro sur l'app Market pour le télécharger.

iOS: recherchez fitcloudpro dans l'App Store pour le télécharger ou Scannez le Code QR pour le télécharger.

Programme de connexion sans fil

Connexion sans fil: Ouvrez l'application fitcloudpro, activez la fonction sans fil de votre téléphone et de votre montre. Lorsque vous recherchez sans fil, vous pouvez utiliser le nom sans fil ou l'adresse MAC de votre montre. Assurez - vous que la montre n'est pas liée à un autre compte et que la montre et le téléphone sont aussi proches que possible. Avant de passer des appels sans fil, assurez - vous que l'icône d'appel est activée dans l'écran de contrôle de la montre afin que vous puissiez rechercher normalement le sans fil de votre montre. Ouvrez l'interface À propos sous le menu paramètres de la montre. Une fois la liaison de la montre réussie, la montre se connecte automatiquement au téléphone à chaque fois que vous ouvrez le client. Vous pouvez synchroniser les données en les déroulant sur la page Données du client.

Fonctions clés

Touche supérieure gauche: bouton de lampe de poche

Bouton inférieur gauche: touche mode sport

Touche supérieure droite: Bouton marche / arrêt de l'écran

Bouton inférieur droit: menu / retour

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement accidentel.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'énergie RF utilisée et peut la rayonner, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, il peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, encourageant l'utilisateur à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- . rediriger ou repositionner l'antenne de réception.
- . augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- . connectez l'appareil à une prise différente du circuit auquel le récepteur est connecté.

.consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans aucune restriction.

Smartwatch

Instrukcja obsługi



Tylko aplikacja

Ta aplikacja nie jest urządzeniem medycznym. Dane uzyskane podczas korzystania z tej aplikacji są wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane do diagnostyki klinicznej i badań medycznych, diagnostyki lub celów leczenia.

Pobieranie aplikacji "FitCloudPro"

Android: Wyszukaj FitCloudPro na rynku aplikacji, aby go pobrać.

iOS: Wyszukaj FitCloudPro w App Store do pobrania lub pobierz go skanując kod QR.

Procedura połączenia bezprzewodowego

Połącz się z bezprzewodowym: Otwórz aplikację FitCloudpro, włącz funkcję bezprzewodową telefonu i zegarka. Podczas wyszukiwania bezprzewodowego możesz użyć nazwy bezprzewodowej lub adresu MAC zegarka. Upewnij się, że zegarek nie jest związany z innymi kontami, a zegarek i telefon są jak najbliżej. Przed użyciem bezprzewodowego do nawiązania połączenia upewnij się, że ikona połączenia na ekranie sterowania zegarkiem jest otwarta, aby można normalnie wyszukiwać bezprzewodowe zegarka. Otwórz interfejs Informacje w menu Ustawienia zegarka. Po pomyślnym wiązaniu zegarka zegarek automatycznie połączy się z telefonem komórkowym za każdym razem, gdy otworzysz klienta. Możesz synchronizować dane, rozwijając w dół strony danych klienta.

Funkcja kluczowa

Klucz w lewym górnym rogu: przycisk latarki

Lewy dolny przycisk: klawisz trybu sportowego

Klawisz prawego górnego rogu: Przycisk

włączania/wyłączania ekranu

Prawy dolny przycisk: klawisz menu/klawisz Return

Oświadczenie FCC

Urządzenie to spełnia część 15 reguł FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) urządzenie to musi zaakceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA: Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzony, że spełnia limity dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 reguł FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Sprzęt ten generuje zastosowania i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, które można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub większej liczby następujących środków:

Przeorientować lub przenieść antenę odbiorczą.

Zwiększyć oddzielenie między urządzeniem a odbiornikiem.

.Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się z dealerem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione w celu spełnienia ogólnych wymagań ekspozycji RF.

Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Smartur Brugervejledning



Kun app

Denne app er ikke et medicinsk udstyr. Data indhentet, under brugen af denne app er kun til reference, og bør ikke bruges til klinisk diagnose, medicinsk forskning, diagnostik eller behandling formål.

Download APP "FitCloudPro"

Android: Søg efter FitCloudPro på App markedet for at downloade det.

iOS: Søg FitCloudPro i App Store for at downloade eller downloade det ved at scanne QR-koden.

Procedure for trådløs forbindelse

Opret forbindelse til trådløst: Åbn FitCloudpro APP'en, tænd venligst telefonens og urets trådløse funktion. Når du søger efter trådløst, kan du bruge urets trådløse navn eller MAC-adresse. Sørg for, at uret ikke er bundet til andre konti, og at uret og telefonen er så tæt som muligt. Før du bruger trådløst til at foretage et opkald, skal du sikre dig, at opkaldsikonet på urets kontrolskærm er åbent, så du normalt kan søge i det trådløse ur. Åbn grænsefladen Om under menuen Urindstillinger. Når urbindingen er vellykket, opretter uret automatisk forbindelse til mobiltelefonen, hver gang du åbner klienten. Du kan synkronisere data ved at rulle ned på klientdatasiden.

Nøglefunktion

Øverste venstre hjørnetast: Lommelygte knap

Nederste venstre knap: Sports mode key

Højre øverste hjørnetast: Skærm tænd/sluk knap

Højre nederste knap: Menu tast / Return tast

FCC-erklæring

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens , og
(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelsen, kan annullere brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer anvendelser og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr medfører skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelsen, som kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
Flyt antennen tilbage.

Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Enheden er blevet evalueret til at opfylde det generelle RF eksponeringskrav.

Enheden kan bruges i bærbar eksponeringstilstand uden begrænsninger.

Chytré hodinky

Návod k obsluze



Pouze aplikace

Tato aplikace není zdravotnické zařízení. Údaje získané během používání této aplikace jsou pouze pro referenční účely a neměly by být použity pro klinickou diagnózu a lékařský výzkum, diagnostiku nebo léčebné účely.

Stahování aplikace "FitCloudPro"

Android: Hledejte FitCloudPro na trhu aplikací, abyste si ho stáhli.

iOS: Vyhledejte FitCloudPro v App Storu ke stažení nebo si ho stáhněte skenováním QR kódu.

Postup pro bezdrátové připojení

Připojení k bezdrátovému připojení: Otevřete aplikaci FitCloudpro, zapněte prosím bezdrátovou funkci telefonu a hodinek. Při hledání bezdrátového připojení můžete použít název bezdrátového připojení nebo MAC adresu hodinek. Ujistěte se, že hodinky nejsou vázány na jiné účty a že hodinky a telefon jsou co nejbližší. Před použitím bezdrátového připojení k volání zkontrolujte, zda je ikona hovoru na ovládací obrazovce hodinek otevřená, abyste mohli bezdrátové připojení hodinek normálně vyhledávat. V nabídce Nastavení hodinek otevřete rozhraní O nás. Po úspěšném vázání hodinek se hodinky automaticky připojí k mobilnímu telefonu při každém otevření klienta. Data můžete synchronizovat rozevřacím tlačítkem dolů na stránce klientských dat.

Klíčová funkce

Levý horní roh klávesy: Tlačítko baterky

Levé dolní tlačítko: klávesa sportovního režimu

Klávesa v pravém horním rohu: Tlačítko zapnutí/vypnutí obrazovky

Pravé dolní tlačítko: klávesa menu/klávesa Return

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří použití a může vyzařovat rádiovou frekvenci energii a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, vyzývá se uživatel, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z těchto opatření:

Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.

.Zvýšit oddělení mezi zařízením a přijímačem.

.Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než je přijímač připojen.

Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na RF expozici.

Zařízení lze bez omezení používat v přenosném expozičním stavu.

Reloj inteligente

Instrucciones de uso



Solo aplicaciones

Esta aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos durante el uso de esta aplicación son solo de referencia y no deben utilizarse con fines de diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico o tratamiento

Descarga de la aplicación "fitcloudpro"

Android: busque fitcloudpro en el mercado de aplicaciones para descargarlo.

iOS: busque fitcloudpro en la tienda de aplicaciones para descargarlo o escanee el Código QR para descargarlo.

Programa de conexión inalámbrica

Conexión inalámbrica: abra la aplicación fitcloudpro y abra la función inalámbrica del teléfono y el reloj. Al buscar la radio, puede usar el nombre inalámbrico o la Dirección MAC del reloj. Asegúrese de que el reloj no esté vinculado a otras cuentas y que el reloj y el teléfono estén lo más cerca posible. Antes de usar la llamada inalámbrica, asegúrese de que el icono de llamada en la pantalla de control del reloj esté encendido para que pueda buscar la radio del reloj normalmente. Abra la interfaz "sobre" en el menú "configuración del reloj". Después de que el reloj está vinculado con éxito, cada vez que se abre el cliente, el reloj se conecta automáticamente al teléfono móvil. Puede sincronizar los datos desplegando en la página de datos del cliente.

Funciones clave

Botón de la esquina superior izquierda: botón de la linterna

Botón inferior izquierdo: botón Modo de movimiento

Botón de la esquina superior derecha: botón de encendido / apagado de la pantalla

Botón inferior derecho: botón de menú / botón de retorno

Declaración de FCC

El dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación inesperada.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: de acuerdo con la parte 15 de las reglas FCC, el dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en la instalación residencial. El dispositivo genera uso y puede irradiar energía de radiofrecuencia, que puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo realmente causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, alentando a los usuarios a tratar de corregir las interferencias a través de una o más de las siguientes medidas:

- . reorientar o reposicionar la antena receptora.
 - . aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
 - . conecte el dispositivo a un enchufe diferente del circuito conectado al receptor.
 - . consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.
- El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

Okosóra Használati útmutató



Csak alkalmazás

Ez az alkalmazás nem egy orvosi eszköz. Az alkalmazás használata során gyűjtött adatok csak referenciajellegűek, és nem használhatók fel klinikai diagnózisra, orvosi kutatásra, diagnosztikai vagy kezelési célokra.

APP "FitCloudPro" letöltése

Android: Keresse meg a FitCloudPro-t az App piacon, hogy letöltse.

iOS: Keressen FitCloudPro letöltésére az App Store áruházban vagy töltsse le a QR kód beolvasásával.

Vezeték nélküli kapcsolat eljárása

Csatlakozás vezeték nélküli kapcsolathoz: Nyissa meg a FitCloudpro APP-t, kapcsolja be a telefon és az óra vezeték nélküli funkcióját. A vezeték nélküli keresés során használhatja az óra vezeték nélküli nevét vagy MAC-címét. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az óra nem kötődik más fiókokhoz, és hogy az óra és a telefon a lehető legközelebb legyen. A vezeték nélküli hívás kezdeményezése előtt győződjön meg arról, hogy az óra vezérlőképernyőjén található hívás ikon nyitva van-e, hogy normálisan kereshesse az óra vezeték nélküli hívását. Nyissa meg a Névjegy felületet a Megfigyelés beállításai menüben. Miután az óra kötése sikeres, az óra automatikusan csatlakozik a mobiltelefonhoz minden alkalommal, amikor megnyitja az ügyfélt. Az adatok szinkronizálását az ügyfeladatok lapján legördülő legördüléssel lehet elvégezni.

Kulcsfüggvény

Bal felső sarokgomb: Zseblámpa gomb

Bal alsó gomb: Sport mód gomb

Jobb felső sarokgomb: Képernyő be/ki gomb

Jobb alsó gomb: Menü gomb / Return gomb

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltétel függvénye:

(1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia a kapott interferenciákat, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciákat is. A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó felhatalmazását a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. részének megfelelően. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben bekövetkező káros zavarokkal szemben. Ez a berendezés felhasználást generál és rádiófrekvenciás energiát sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélre, amely a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával meghatározható, a felhasználót arra ösztönzik, hogy a következő intézkedések közül egy vagy több módon próbálja meg korrigálni az interferenciát: Irányítsák át vagy helyezték át a fogadó antennát. Növelje a készülék és a vevő közötti elkülönítést. Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik. Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV technikussal. Az eszközt úgy értékelték, hogy megfeleljen az általános RF expozíciós követelményeknek. Az eszköz hordozható expozíciós állapotban korlátozás nélkül használható.

Smartwatch Bruksanvisning



Endast app

Denna app är inte en medicinsk enhet. Data som erhållits, under användningen av denna app är endast för referens, och bör inte användas för klinisk diagnos, medicinsk forskning, diagnostik eller behandling ändamål.

Ladda ner APP "FitCloudPro"

Android: Sök efter FitCloudPro på App marknaden för att ladda ner det.

iOS: Sök FitCloudPro i App Store för nedladdning eller ladda ner det genom att skanna QR-koden.

Förfarande för trådlös anslutning

Anslut till trådlöst: Öppna FitCloudpro APP, slå på den trådlösa funktionen på telefonen och klockan. När du söker efter trådlöst kan du använda klockans trådlösa namn eller MAC-adress. Se till att klockan inte är bunden till andra konton och att klockan och telefonen är så nära som möjligt. Innan du använder trådlöst för att ringa ett samtal kontrollerar du att samtalsikonen på klockans kontrollskärm är öppen så att du kan söka i klockans trådlösa nätverk normalt. Öppna gränssnittet Om under menyn Klockinställningar. När klockbindningen är lyckad ansluter klockan automatiskt till mobiltelefonen varje gång du öppnar klienten. Du kan synkronisera data genom att släppa ned på klientdatasidan.

Nyckelfunktion

Knappen längst upp till vänster i hörnet: Knappen för ficklampa

Nederst vänster knapp: Sport mode key

Höger övre hörnet knapp: Skärm på / av knapp

Höger nedre knapp: Menyknapp/Return-knapp

FCC-deklaration

Denna anordning uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Drift är underkastad följande två villkor:

(1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och
(2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Ändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användning och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp. Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna RF-exponeringskrav.

Enheten kan användas i bärbar exponering utan begränsning.

Smartwatch Handleiding



Alleen app

Deze app is geen medisch apparaat. Gegevens verkregen, tijdens het gebruik van deze app zijn alleen ter referentie, en mogen niet worden gebruikt voor klinische diagnose en medisch onderzoek, diagnostische of behandelingsdoeleinden.

APP "FitCloudPro" downloaden

Android: Zoek naar FitCloudPro in de App marktplaats om het te downloaden.

iOS: Zoek FitCloudPro in de App Store om te downloaden
Of download het door het scannen van de QR-code.

Procedure voor draadloze verbinding

Verbinding maken met draadloos: Open de FitCloudpro APP, schakel de draadloze functie van de telefoon en het horloge in. Wanneer u draadloos zoekt, kunt u de draadloze naam of het MAC-adres van het horloge gebruiken. Zorg ervoor dat het horloge niet gebonden is aan andere accounts en dat het horloge en de telefoon zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Voordat u draadloos belt, moet u ervoor zorgen dat het oproeppictogram in het scherm van het horloge is geopend, zodat u normaal kunt zoeken naar de draadloze telefoon van het horloge. Open de interface Over onder het menu Watch-instellingen. Nadat de horlogebinding succesvol is, zal het horloge automatisch verbinding maken met de mobiele telefoon elke keer dat u de client opent. U kunt gegevens synchroniseren door naar beneden te gaan op de pagina met clientgegevens.

Sleutelfunctie

Sleutel linksboven: Zaklamp knop

Knop linksonder: Sportmodus toets

Toets in de rechterbovenhoek: Scherm aan/uit knop

Knop rechtsonder: Menu toets/Return toets

Verklaring FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

(2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen teniet doen.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie. Deze apparatuur genereert gebruik en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt in een bepaalde installatie. Indien deze apparatuur schadelijke storingen veroorzaakt voor de radio- of televisieopname, die kunnen worden vastgesteld door de apparatuur uit- en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

De ontvangende antenne opnieuw oriënteren of verplaatsen.

Verhoog de scheiding tussen de apparatuur en ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingseisen.

Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingstoestand worden gebruikt.

Relógio inteligente

Manual de Instruções



App only

This app is not a medical device. Data obtained, during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnostic, or treatment purposes.

Transferência da APP "FitCloudPro"

Android: Procure pelo FitCloudPro no mercado de aplicativos para baixá-lo.

iOS: Pesquise FitCloudPro na App Store para baixar ou baixe-o digitalizando o código QR.

Procedimento para ligação sem fios

Conectar-se à rede sem fio: Abra a APP FitCloudpro, ative a função sem fio do telefone e do relógio. Ao pesquisar por wireless, você pode usar o nome wireless ou o endereço MAC do relógio. Certifique-se de que o relógio não está vinculado a outras contas, e o relógio e o telefone estão o mais próximos possível. Antes de usar a conexão sem fio para fazer uma chamada, certifique-se de que o ícone de chamada na tela de controle do relógio está aberto, para que você possa pesquisar a conexão sem fio do relógio normalmente. Abra a interface Sobre no menu Configurações do relógio. Depois que a vinculação do relógio for bem sucedida, o relógio se conectará automaticamente com o telefone móvel toda vez que você abrir o cliente. Você pode sincronizar dados caindo na página de dados do cliente.

Função chave

Tecla de canto superior esquerdo: Botão da lanterna

Botão inferior esquerdo: tecla do modo desportivo

Tecla do canto superior direito: botão de ligar/desligar da tela

Botão inferior direito: Menu key / Return key

Declaração FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e constatou-se que cumpre os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera utilizações e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

.Reoriente ou realoque a antena receptora.

.Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

.Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição a RF.

O dispositivo pode ser usado na condição de exposição portátil sem restrição.

Έξυπνο ρολόι Εγχειρίδιο οδηγιών



Μόνο εφαρμογή

Αυτή η εφαρμογή δεν είναι ιατρική συσκευή. Τα δεδομένα που λαμβάνονται, κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της εφαρμογής είναι μόνο για αναφορά, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κλινική διάγνωση και ιατρικές έρευνες, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.

Λήψη APP "FitCloudPro"

Αναζήτηση στην αγορά εφαρμογών για να το κατεβάσετε. Αναζητήστε το στο κατάστημα για λήψη ή κατεβάστε το σαρώνοντας τον κωδικό.

Διαδικασία ασύρματης σύνδεσης

Σύνδεση με ασύρματο: Ανοίξτε την εφαρμογή παρακαλώ ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία του τηλεφώνου και του ρολογιού. Κατά την αναζήτηση ασύρματου δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα ασύρματου δικτύου ή τη διεύθυνση του ρολογιού. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι δεν είναι συνδεδεμένο με άλλους λογαριασμούς και ότι το ρολόι και το τηλέφωνο είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά. Πριν χρησιμοποιήσετε ασύρματο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο κλήσης στην οθόνη ελέγχου ρολογιού είναι ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε κανονικά το ασύρματο του ρολογιού. Ανοίξτε τη διεπαφή Σχετικά με το μενού Ρυθμίσεις παρακολούθησης. Αφού η σύνδεση ρολογιών είναι επιτυχής, το ρολόι θα συνδεθεί αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο κάθε φορά που ανοίγετε τον πελάτη. Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα αναπτυσσόμενα στη σελίδα δεδομένων-πελάτη.

Λειτουργία κλειδιού

Πλήκτρο πάνω αριστερή γωνία: Κουμπί φακού
Κάτω αριστερό κουμπί: πλήκτρο αθλητικής λειτουργίας
Δεξιά επάνω γωνία πλήκτρο: Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης οθόνης
Δεξιά κάτω κουμπί: πλήκτρο μενού/πλήκτρο επιστροφής

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και

(2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κλάσης Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει χρήσεις και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Επαναπροσανατολισμός ή μετεγκατάσταση της κεραίας λήψης.

Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Η συσκευή έχει αξιολογηθεί για να καλύψει τη γενική απαίτηση έκθεσης RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητή κατάσταση έκθεσης χωρίς περιορισμό.

スマートウォッチ 取扱説明書



アプリケーションのみ

このアプリケーションは医療機器ではありません。このアプリケーションを使用している間に取得されたデータは参考用であり、臨床診断、医学研究、診断、または治療目的では使用されません。

アプリ「FitCloudPro」ダウンロード

アンドロイド：アプリケーション市場でFitCloudProを検索してダウンロードします。
IOS：App StoreでFitCloudProを検索してダウンロードするか、QRコードをスキャンしてダウンロードする。
ワイヤレス接続プログラム

接続無線：FitCloudproアプリを開いて、携帯電話と時計の無線機能を開けてください。ワイヤレスを検索するときは、腕時計のワイヤレス名またはMACアドレスを使用できます。時計が他のアカウントにバインドされておらず、時計や携帯電話ができるだけ近くにあることを確認してください。ワイヤレスで電話をかける前に、腕時計のコントロール画面の通話アイコンが開いていることを確認して、腕時計のワイヤレスを正常に検索できるようにしてください。[腕時計の設定]メニューの[概要]画面を開きます。腕時計のバインドに成功すると、クライアントを開くたびに腕時計が自動的に携帯電話に接続されます。クライアントデータページをドロップダウンすることで、データを同期できます。

主な機能

左上隅キー：懐中電灯ボタン
左下ボタン：モーションモードキー
右上隅ボタン：スクリーンオン/オフボタン
右下ボタン：メニューキー/戻るキー

FCC宣言

このデバイスはFCCルールのパート15に準拠しています。操作には次の2つの条件があります。

(1) このデバイスは有害な干渉を起こさない可能性があります。

(2) このデバイスは、予期しない操作を引き起こす可能性がある干渉を含む受信した干渉を受け入れる必要があります。

コンプライアンスを担当していない側が明示的に承認した変更や変更は、ユーザーがデバイス进行操作する権限を無効にする可能性があります。

注：FCC規則第15部によると、この装置はテストされ、Bクラスデジタル装置の制限に合致している。これらの制限は、住宅の設置中の有害な干渉に合理的な保護を提供することを目的としている。この装置は使用を生成し、無線周波数エネルギーを放射することができ、説明に従って設置し、使用しないと、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。ただし、特定のインストールで干渉が起こらない保証はありません。このデバイスが無線またはテレビ受信に有害な干渉を与えていることが確実である場合は、デバイスをシャットダウンしてオンにすることで判断し、ユーザーが次の1つ以上の方法で干渉を修正しようと試みることを奨励することができます。

- ・受信アンテナの向きを変更または再配置する。
- ・デバイスと受信機の間隔を増やす。
- ・デバイスを受信機に接続されている回路とは異なるソケットに接続する。

。代理店や経験豊富な無線/テレビ技術者に問い合わせてください。この装置は一般的な無線周波数曝露要件に適合していると評価されている。この装置は、任意の制限なしに携帯型暴露条件下で使用することができる。

스마트워치 사용 설명서



애플리케이션 전용

이 응용 프로그램은 의료 장비가 아닙니다. 이 응용 프로그램을 사용하는 동안 얻은 데이터는 참고용으로만 제공되며 임상 진단, 의학 연구, 진단 또는 치료 목적으로 사용되어서는 안 됩니다.

APP "FitCloudPro" 다운로드

안드로이드: 앱 마켓에서 FitCloudPro를 검색하여 다운로드합니다.

iOS: App Store에서 FitCloudPro를 검색하여 다운로드하거나 QR코드를 스캔하여 다운로드합니다.

무선 연결 프로그램

무선 연결: FitCloudpro 앱을 열려면 휴대폰과 시계의 무선 기능을 켜십시오. 무선을 검색할 때 시계의 무선 이름 또는 MAC 주소를 사용할 수 있습니다. 시계가 다른 계정에 연결되어 있지 않은지 확인하십시오. 시계와 휴대폰은 가능한 한 가깝습니다. 무선으로 전화를 걸기 전에 시계 제어 화면의 통화 아이콘이 켜져 있는지 확인하여 시계의 무선을 정상적으로 검색할 수 있습니다. 시계 설정 메뉴에서 정보 인터페이스를 엽니다. 시계가 바인딩되면 클라이언트를 열 때마다 시계가 자동으로 휴대폰과 연결됩니다. 클라이언트 데이터 페이지에서 드롭다운을 사용하여 데이터를 동기화할 수 있습니다.

주요 기능

왼쪽 위 버튼: 손전등 버튼
왼쪽 아래 버튼: 동작 모드 키
오른쪽 위 버튼: 화면 켜기 / 끄기 버튼
오른쪽 아래 버튼: 메뉴 키 / 반환 키

FCC 선언

이 장치는 FCC 규칙의 섹션 15를 준수합니다. 작업에는 다음과 같은 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있습니다. (2) 이 장치는 예기치 않은 작업을 초래할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 받아야 합니다. 규정 준수를 담당하는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 장치 작업 권한을 무효화할 수 있습니다.

참고: FCC 규칙 섹션 15에 따르면 이 장치는 테스트를 거쳤으며 클래스 B 디지털 장치의 제한을 따릅니다. 이러한 제한은 주택 설치 시 유해한 간섭으로부터 적절한 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 사용을 생성하고 무선 주파수 에너지를 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치하고 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해가 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 무선 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 장치를 끄고 켜면 사용자가 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 수정하도록 권장할 수 있습니다.

- 수신 안테나를 재배치하거나 재배치합니다.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기와 연결된 회로가 다른 콘센트에 장치를 연결합니다.

대리판매상이나 경험이 풍부한 무선/텔레비전 기술자에게 문의하여 도움을 받으십시오. 이 장치는 일반적인 무선 주파수 노출 요구 사항을 충족하는 것으로 평가되었습니다.

이 장치는 제한 없이 휴대용 노출 조건에서 사용할 수 있습니다.