40MM

60MM

Bluetooth Audio adapter

ENG User manual
FRA Manuel de l'Utilisateur
ITA Manuale d'uso
CS Návod k použití
SV Användningsanvisning
PL Instrukcja obsługi
DA Brugsanvisning
AR دليل المستخدم
DEU Benutzerhandbuch
ESP Manual de usuario
JPN ユーザーマニュアル
NL Gebruiksaanwijzing
EL Οδηγός χρήσης
HU Használati útmutató
KO 사용자 매뉴얼

USER MANUAL

Please kindly read the user manual before using and keep it for future reference.

ENG

How to use

Receiver Mode

1.Please use a charging cable to charge before use.
2. Connect the Wireless Audio Adapter to your audio device using the AUX cable.
3. Change the switch button to position RX.
4. Turn on the device(Long press in the multifunction button) then the blue light will flash quickly, indicating that is ready for pairing.
5.Find the model of the Bluetooth audio adapter you purchased in the wireless search on your phone and choose it to pair.

Transmitter Mode

1.Please use a charging cable to charge before use.
2.Connect the Wireless Audio Adapter to your audio device using the AUX cable.
3.Change the switch button to position TX.
4.Turn on the device(Long press in the multifunction button) then the red light will flash quickly, indicating that is ready for pairing.
5.Turn on the device you want to connect and the Wireless Audio Adapter will automatically connect. When the connection is successful the wireless indicator will illuminate red.

TF Card Playback Mode:

Insert the TF card into the audio adapter to play the songs in it, Meanwhile, press the (volume up and down button keys) at the same time, and you can switch to the TF card playback mode.(please confirm whether the device you purchased supports TF cards).

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DEU

Wie verwenden

Empfänger modus(RX Modus)

1.Laden Sie das Gerät vor der Verwendung mit dem Ladekabel auf.
2.Verbinden Sie die Drahtloser Audio Adapter mit Ihrem Audio-Gerät mit dem AUX-Kabel.
3.Schalten Sie die Umschalt - Taste in die RX - Position.
4.Schalten Sie das Gerät ein (langes Drücken der Multifunktions-Taste), dann blinkt die blaue LED schnell, was anzeigt, dass das Gerät bereit zur Paarung ist.
5.Suchen Sie in der drahtlosen Suchfunktion Ihres Telefons das Modell des von Ihnen gekauften Bluetooth-Audioadapters und wählen Sie es aus, um es zu paaren.

Sender modus(TX Modus)

1.Laden Sie das Gerät vor der Verwendung mit dem Ladekabel auf.
2.Verbinden Sie die Drahtloser Audio Adapter mit Ihrem Audio-Gerät mit dem AUX-Kabel.
3.Schalten Sie die Umschalt - Taste in die TX - Position.
4.Schalten Sie das Gerät ein (langes Drücken der Multifunktions-Taste), dann blinkt die rote LED schnell, was anzeigt, dass das Gerät bereit zur Paarung ist.
5.Schalten Sie das Gerät ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Der drahtlose Audioadapter wird automatisch verbunden. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die Anzeigelampe des Bluetooth-Adapters rot.

TF-Karten-Wiedergabemodus:

Stecken Sie die TF-Karte in den Audioadapter, um die Songs darauf abzuspielen. Drücken Sie gleichzeitig die (Lautstärke -auf-und -ab-Tasten), um in den TF-Karten-Wiedergabemodus zu wechseln. (Bitte überprüfen Sie, ob das von Ihnen gekaufte Gerät TF-Karten unterstützt.

FRA

Comment l' utiliser:

Mode récepteur(RX Mode)

1.Veuillez utiliser un câble de charge pour charger avant utilisation.
2.Connectez le Adaptateur audio sans filà votre appareil audio avec le câble AUX.
3.Changez le bouton de commutation à la position RX.
4.Allumez l'appareil (en appuyant longtemps sur le bouton multifonction), alors la lumière bleue clignotera rapidement, indiquant que l'appareil est prêt à s'apparier.
5.Trouvez le modèle de l'adaptateur audio Bluetooth que vous avez acheté dans la recherche sans fil de votre téléphone et sélectionnez-le pour l'apparier.

Mode émetteur（TX Mode)

1.Veuillez utiliser un câble de charge pour charger avant utilisation.
2.Connectez le Adaptateur audio sans fil à votre appareil audio avec le câble AUX.
3.Changez le bouton de commutation à la position TX.
4.Allumez l'appareil (en appuyant longtemps sur le bouton multifonction), alors la lumière rouge clignotera rapidement, indiquant que l'appareil est prêt à s'apparier.
5.Allumez le dispositif auquel vous souhaitez vous connecter et l'adaptateur audio sans fil se connectera automatiquement. Lorsque la connexion est réussie, le voyant sans fil s'allumera en rouge.

Mode de lecture de la carte TF

Insérez la carte TF dans l'adaptateur audio pour lire les chansons qu'elle contient. Appuyez simultanément sur les touches de volume (augmentation et diminution) et vous pourrez passer au mode de lecture de la carte TF. (Veuillez vérifier si le dispositif que vous avez acheté prend en charge les cartes TF.)

ESP

Cómo usar:

Modo receptor（RX Modo)

1.Por favor, use un cable de carga para cargar antes de usar.
2.Conecte el Adaptador de audio inalámbrico a su dispositivo de audio usando el cable AUX.
3.Cambie el botón de cambio a la posición RX.
4.Encienda el dispositivo (mantenga presionado el botón multifunción) y luego la luz azul parpadeará rápidamente, indicando que está listo para emparejar;
5Encuentre el modelo del adaptador de audio Bluetooth que compró en la búsqueda inalámbrica de su teléfono y selecciónelo para emparejarlo.

Modo transmisor(TX Mode)

1.Por favor, use un cable de carga para cargar antes de usar.
2.Conecte el Adaptador de audio inalámbrico a su dispositivo de audio usando el cable AUX.
3.Cambie el botón de cambio a la posición TX.
4.Encienda el dispositivo (mantenga presionado el botón multifunción) y luego la luz roja parpadeará rápidamente, indicando que está listo para emparejar.
5.Abra el dispositivo al que desea conectarse y el adaptador de audio inalámbrico se conectará automáticamente. Cuando la conexión sea exitosa, el indicador inalámbrico se iluminará de rojo.

Modo de reproducción de la tarjeta TF:

Inserte la tarjeta TF en el adaptador de audio para reproducir las canciones que contiene. Presione simultáneamente las teclas de volumen (aumento y disminución) y podrá cambiar al modo de reproducción de la tarjeta TF. (Confirme si el dispositivo que compró admite tarjetas TF).

ITA

Come usare:

Modalità ricevitore(RX Modalità)

1.Prima di utilizzare, caricare con il cavo di ricarica.
2.Collegare il Adattatore audio wireless al tuo dispositivo audio utilizzando il cavo AUX.
3.Cambiare il pulsante di commutazione alla posizione RX.
4.Accendere il dispositivo (premendo a lungo il pulsante multifunzione) e la luce blu comincerà a lampeggiare rapidamente, indicando che è pronto per l'accoppiamento.
5.Trovate il modello dell'adattatore audio Bluetooth acquistato nella ricerca wireless del vostro telefono e selezionatelo per abbinarlo.

Modalità trasmittitore(TX Modalità)

1.Prima di utilizzare, caricare con il cavo di ricarica;
2.Collegare il Adattatore audio wireless al tuo dispositivo audio utilizzando il cavo AUX.
3.Cambiare il pulsante di commutazione alla posizione TX.
4.Accendere il dispositivo (premendo a lungo il pulsante multifunzione) e la luce rossa comincerà a lampeggiare rapidamente, indicando che è pronto per l'accoppiamento.
5.Trovate il modello dell'adattatore audio Bluetooth acquistato nella ricerca wireless del vostro telefono e selezionatelo per abbinarlo.

Modalità di riproduzione della scheda TF:

Inserite la scheda TF nell'adattatore audio per riprodurre le canzoni in essa contenute. Premete contemporaneamente i tasti di volume (aumento e diminuzione) e potrete passare alla modalità di riproduzione della scheda TF. (Verificate se il dispositivo acquistato supporta le schede TF).

JPN

使い方:

Blue too th受信機として（RXモード

1.使用前に充電ケーブルを使って充電してください。
2.AUX ケーブルを使って ワイヤレスオーディオアダプター をオーディオ機器に接続してください。
3.スイッチボタンを RX 位置に切り替えてください。
4.機器をオンにします（マルチファンクションボタンを長押し）すると、青いライトが速く点滅し、ペアリングが可能な状態であることを示します。
5.あなたのスマートフォンのワイヤレス検索で購入したブルートゥースオーディオアダプターの型番を見つけ、それを選択してペアリングを行います。

Blue too th送信機として（TXモード

1.使用前に充電ケーブルを使って充電してください。
2.AUX ケーブルを使って ワイヤレスオーディオアダプター をオーディオ機器に接続してください。
3.スイッチボタンを RX 位置に切り替えてください。
4.機器をオンにします（マルチファンクションボタンを長押し）すると、青いライトが速く点滅し、ペアリングが可能な状態であることを示します。
5.接続したいデバイスをオンにしてください。すると、ワイヤレスオーディオアダプターが自動的に接続されます。接続が成功すると、ワイヤレスインジケーターが赤色に点灯します。

TF カード再生モード:

TF カードをオーディオアダプターに挿入してその中の曲を再生します。同時に（音量の増減ボタン）を押すと、TF カード再生モードに切り替えることができます。（あなたが購入したデバイスがミニ TF カードをサポートしているかどうかを確認してください）.

CS

Postup operace:

Režim RX

1.Před použitím na opláštku pomocí nabijecího kabelu.
2.Připojte Bezdrátový audio adaptér k audio zařízení pomocí kabelu AUX.
3.Přepněte tlačítko spínače do polohy RX.
4.Zapněte zařízení (držte tlačítko pro více funkcí) a modré světlo začne rychle blikat, což znamená, že je připraveno k párování.
5.Najděte v bezdrátové vyhledávání svého mobilního telefonu model bezdrátového audio adaptéru, který jste si koupili, a vyberte ho pro párování.

Režim TX

1.Před použitím na opláštku pomocí nabijecího kabelu.
2.Připojte Bezdrátový audio adaptér k audio zařízení pomocí kabelu AUX.
3.Přepněte tlačítko spínače do polohy TX.
4.Zapněte zařízení (držte tlačítko pro více funkcí), a červené světlo začne rychle blikat, což znamená, že je připraveno k párování.
5.Zapněte zařízení, se kterým chcete být připojeni, a bezdrátový audio adaptér se automaticky připojí. Když je připojení úspěšné, světlo indikátor bezdrátového zařízení se rozsvítí do červené barvy.

Režim přehrávání karet TF:

Vložte kartu TF do audio adaptéru, abyste mohli přehrávat písničky, které na ní jsou uloženy. Současně stiskněte tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti a můžete přepnout do režimu přehrávání karet TF. (Prosím, zkontrolujte, zda zařízení, které jste si koupili, podporuje karty TF.)

NL

Operatie stappen:

RX -modus

1.Laad eerst op met de oplaadkabel voordat je gebruikt.
2.Sluit de Draadloze audio adapter aan op het audio -apparaat met een AUX -kabel.
3.Verander de schakelknop naar de RX -positie.
4.Schakel het apparaat in (hou de multifunctionele knop ingedrukt) en het blauwe lampje zal snel knipperen, wat aangeeft dat het klaar is voor koppeling.
5.Zoek in de draadloze zoekfunctie van je telefoon het model van de Bluetooth-audio adapter die je hebt gekocht en selecteer het om het te laten koppelen.

TX -modus

1.Laad eerst op met de oplaadkabel voordat je gebruikt.
2.Sluit de Draadloze audio adapter aan op het audio -apparaat met een AUX -kabel.
3.Verander de schakelknop naar de TX -positie.
4.Schakel het apparaat in (hou de multifunctionele knop ingedrukt) en het rode lampje zal snel knipperen, wat aangeeft dat het klaar is voor koppeling.
5.Zet het apparaat dat je wilt verbinden, aan en de draadloze audio adapter zal automatisch verbinden. Wanneer de verbinding succesvol is, zal de draadloze indicator rood oplichten.

TF-kaart afspeelmodus:

Steek de TF-kaart in de audio adapter om de nummers erop af te spelen. Druk tegelijkertijd op de (lauter en zachter knoppen) en je kunt overschakelen naar de TF-kaart afspeelmodus. (Controleer alstublieft of het apparaat dat je hebt).

SV

Steg för användning:

RX - läge

1.Ladda med laddkabel innan användning.
2.Anslut Trådlös ljudadapter till ljudutrustningen med AUX-kabeln.
3.Byt till RX - positionen på brytaren.
4.Slå på enheten (tryck och håll på multifunktionsknappen) och blå ljuset kommer att blinka snabbt, vilket betyder att den är redo för parning.
5.Hitta modellen för den Bluetooth-ljudadapter du har köpt i den trådlösa sökningen på din mobiltelefon och välj den för att parera den.

TX - läge

1.Ladda med laddkabel innan användning.
2.Anslut Trådlös ljudadapter till ljudutrustningen med AUX-kabeln.
3.Byt till TX - positionen på brytaren.
4.Slå på enheten (tryck och håll på multifunktionsknappen) och rött ljuset kommer att blinka snabbt, vilket betyder att den är redo för parning.
5.Slå på det enheten du vill ansluta till och trådlösa ljudadaptern kommer att ansluta automatiskt. När anslutningen är framgångsrik kommer trådlösa indikatorn att lysa rött.

TF-kort spelningsläge:

Stick in TF-kortet i ljudadaptern för att spela de låtar som finns på det. Tryck samtidigt på (ljudvolymökningarna för att öka och minska ljudvolymen) och du kan byta till TF-kort spelningsläge. (Kontrollera om den enhet du har köpt stöder TF-kort.)

EL

Βήματα λειτουργίας:

Λειτουργία RX

1.Πριν από τη χρήση, φορτίστε το χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης.
2.Συνδέστε το Ασύρματος Προσαρμογέας Ακουστικού με το ηχητικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας το καλώδιο AUX.
3.Πληκτρολογήστε το κουμπί εναλλαγής στη θέση RX.
4.Ανοίξτε το εξοπλισμό (πιέζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) και το μπλε φως θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για συγχρονισμό.
5.Βρείτε το μοντέλο του προσαρμογέα οπτικοακουστικού μέσω του Bluetooth που αγόρασατε στην αναζήτηση ασύρματου δικτύου στο κινητό σας και επιλέξτε το για να το ζεύξετε.

Λειτουργία TX

1.Πριν από τη χρήση, φορτίστε το χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης.
2.Συνδέστε το Ασύρματος Προσαρμογέας Ακουστικού με το ηχητικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας το καλώδιο AUX.
3.Πληκτρολογήστε το κουμπί εναλλαγής στη θέση TX.

4.Ανοίξτε το εξοπλισμό (πιέζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) και το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για συγχρονισμό.
5.Ανοίξτε το συσκευή στο οποίο θέλεις να συνδεθείς. Ο ασύρματος προσαρμογέας οπτικοακουστικού θα συνδεθεί αυτόματα. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, το ένδειξη του προσαρμογέα Bluetooth θα ανάβει κόκκινο.

Τρόπος αναπαραγωγής της κάρτας TF:

Εισάγετε την κάρτα TF στον προσαρμογέα οπτικοακουστικού για να αναπαραγάγετε τα τραγούδια που περιέχονται σε αυτήν. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αυξήσεως και μείωσης του ήχου και θα μπορείτε να αλλάξετε στον τρόπο αναπαραγωγής της κάρτας TF. (Παρακαλώ επιβεβαιώστε αν το συσκευή που αγόρασατε υποστηρίζει τις κάρτες TF).

PL

Kroki operacyjne:

Tryb RX

1.Przed użyciem naładowaj przy użyciu kablem ładowania.
2.Podłącz Adaptator audio bezprzewodowy do urządzenia audio przy użyciu kablem AUX.
3.Przełącz przycisk na pozycję RX.
4.Włącz urządzenie (trzymaj przycisk wielofunkcyjny) i niebieskie światło będzie błyskać szybko, wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
5.Znajdź model swojego adaptatora audio Bluetooth, którego zakupiłeś, w wyszukiwaniu bezprzewodowym swojego telefonu i wybierz go, aby go sparować.

ΛTryb TX

1.Przed użyciem naładowaj przy użyciu kablem ładowania.
2.Podłącz Adaptator audio bezprzewodowy do urządzenia audio przy użyciu kablem AUX.
3.Przełącz przycisk na pozycję TX.
4.Włącz urządzenie (trzymaj przycisk wielofunkcyjny) i czerwone światło będzie błyskać szybko, wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
5.Włącz urządzenie, do którego chcesz się połączyć, a adaptator audio bezprzewodowy połączy się automatycznie. Gdy połączenie się powiedzie, dioda wskazująca na połączenie bezprzewodowe zaświeci się na czerwono.

Tryb odtwarzania karty TF:

Włóż kartę TF do adaptatora audio, aby odtwarzać utwory znajdujące się na niej. Jednocześnie naciśnij przyciski (zwiekszania i zmniejszania głośności), a przełączysz się w ten sposób do trybu odtwarzania karty TF. (Sprawdź, czy urządzenie, które kupiłeś, obsługuje karty TF).

HU

Műveleti lépések:

RX mód

1.Használata előtt töltsön fel a töltőkábel segítségével.
2.Csatlakoztassa a Vezeték nélküli hangadapter-at az audioberendezéshez az AUX kábel használatával.
3.Állítsa a kapcsoló gombot az RX helyzetbe.
4.Nyissa meg a berendezést (hosszú nyomás a többfunkciós gombra), majd a kék lámpa gyorsan villogni fog, ami azt jelzi, hogy a párosításra kész.
5.Keresse meg a vásárolt Bluetooth hangadapter modelljét a telefonjának vezeték nélküli keresésében, majd válassza ki, hogy párosítsa össze őket.

TX mód

1.Használata előtt töltsön fel a töltőkábel segítségével.
2.Csatlakoztassa a Vezeték nélküli hangadapter-at az audioberendezéshez az AUX kábel használatával.
3.Állítsa a kapcsoló gombot a TX helyzetbe.
4.Nyissa meg a berendezést (hosszú nyomás a többfunkciós gombra), majd a piros lámpa gyorsan villogni fog, ami azt jelzi, hogy a párosításra kész.
5.Tænd den enhed, som du vil forbinde til, og trådløs lydadapter vil forbinde automatisk. Når forbindelsen er gennemført, vil trådløse indikatoren lysende rødt.

TF-kártya lejátszási mód:

Helyezze be az TF-kártyát a hangadapterbe, hogy lejátszva az ott található dalokat. Egy időben nyomja meg a (hangmagasság emelése és csökkentése gombjait), és így válthatja át az TF-kártya lejátszási módba. (Ellenőrizze, hogy a vásárolt eszköz támogatja-e a TF-kártyákat.)

DA

Handlingstrin:

RX -tilstand

1.Oplad med opladningskablet før brug.
2.Tilslut Trådløs lydadapter til lydudstyret med AUX -kablet.
3.Skift brytknappen til position RX.
4.Tænd enheden (tryk og hold på multi -funktionsknappen) og det blå lys vil blinke hurtigt for at indikere, at den er klar til parring.
5.Find modellen for den trådløse lydadapter med Bluetooth, som du har købt, i den trådløse søgning på din mobiltelefon, og vælg den, så du kan parre dem sammen.

TX -tilstand

1.Oplad med opladningskablet før brug.
2.Tilslut Trådløs lydadapter til lydudstyret med AUX -kablet.
3.Skift brytknappen til position TX.
4.Tænd enheden (tryk og hold på multi -funktionsknappen) og det røde lys vil blinke hurtigt for at indikere, at den er klar til parring.
5.Tænd den enhed, som du vil forbinde til, og trådløs lydadapter vil forbinde automatisk. Når forbindelsen er gennemført, vil trådløse indikatoren lysende rødt.

TF-kort afspilningsmåde:

Indsæt TF-kortet i lydadapteren for at afspille de sange, der er på det. Tryk samtidig på (lydstyrke-op- og -ned-knapperne), og du kan skifte til TF-kort afspilningsmåde. (Bekræft venligst, om den enhed, du har købt, understøtter TF-kort).

KO

조작 단계:

RX 모드

1.사용 전 충전 케이블로 충전하십시오.
2.AUX 케이블을 사용하여 무선 오디오 어댑터를 오디오 장치에 연결하십시오.
3.스위치 버튼을 RX 위치로 돌리십시오.
4.휴대폰의 무선 검색에서 구매한 블루투스 오디오 어댑터의 모델을 찾고, 해당 모델을 선택하여 페어링합니다.

TX 모드

1.사용 전에 먼저 충전 케이블로 충전하세요.
2.AUX 케이블을 사용하여 무선 오디오 어댑터를 오디오 장치에 연결하십시오.
3.스위치 버튼을 TX 위치로 돌리세요.
4.장치를 켜세요(다기능 버튼을 길게 누르면) 그리고 빨간 불이 빠르게 깜박이며, 페어링 준비가 되었음을 나타냅니다.
5.연결하고자 하는 기기를 켜면 무선 오디오 어댑터가 자동으로 연결됩니다. 연결이 성공하면 무선 표시등이 빨간색으로 켜집니다.

TF 카드 재생 모드:

TF 카드를 오디오 어댑터에 삽입하여 그 안에 있는 노래를 재생합니다. 동시에 (볼륨 증가 및 감소 버튼)을 누르면 TF 카드 재생 모드로 전환할 수 있습니다. (구매한 기기가 미니 TF 카드를 지원하는지 확인해주세요.)

AR

خطوات التشغيل:

وضع RX

1.قبل الاستخدام ، يرجى شحن الجهاز باستخدام كبل الشحن.
2.قم بربط محول الصوت اللاسلكي بالجهاز الصوتي باستخدام كبل AUX.
3.قم بتحويل زر التبديل إلى الوضع RX.
4.تحتاج إلى تشغيل البلوتوث على هاتفك ثم ابحث عن اسم الجهاز الذي اشتريته ، ثم اختره للاقتران.

وضع TX:

1.قبل الاستخدام، يرجى شحن الجهاز باستخدام كبل الشحن.
2.قم بربط محول الصوت اللاسلكي بالجهاز الصوتي باستخدام كبل AUX.
3.قم بتحويل زر التبديل إلى الوضع TX.
4.اضغط لأعلى (أو لأسفل) مع الاستمرار على زر الوظيفة المتعددة)، ثم سوف تجد الوضع الأحمر في وميض سريعًا مما يشير إلى أنه جاهز للاقتران.
5.اضغط لأعلى أو لأسفل مع الاستمرار على زر الوظيفة المتعددة، ثم ابحث عن الجهاز الذي تريد الاتصال به وحدده لإقران اللاسلكي بالمحول الأحمر.

TF: قبل تطبيق

أجهزة تطبيق TF في وضع التشغيل الأساسي للصوت. وعلى سبيل المثال، عند الضغط مع الاستمرار على (زر التحكم في مستوى الصوت) سيسمح لك بالتبديل إلى وضع تشغيل تطبيق TF. (يرجى التحقق مما إذا كان الجهاز الذي اشتريته يدعم بطاقات TF).

CE FC RoHS MADE IN CHINA UK CA

备注：铜版纸　双面印刷　风琴折

东莞品拓电子科技有限公司									
文件名称	BT-22蓝牙音频适配器+五国语言说明书			修订/版本	V1	日期		设计	
型号规格	BT-22/C28	压线外尺寸	60*40mm	比例	1:1	目前张数	第 1 张	业务签字	
材质工艺	铜版纸			视图		张数	共 1 张		
备注									