

Português

Manual do utilizador e de segurança

Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Botão Bluetooth e Zigbee de quatro ações
Referido neste documento como o "Dispositivo"

Para um uso seguro e adequado, siga estas instruções. Guarde-as para referência futura.

Símbolos gráficos

⚠Este sinal indica informações de segurança

ⓘEste sinal indica uma nota importante.

Informações de segurança

Para evitar possíveis danos, leia e siga estas instruções.

⚠ATENÇÃO!	⚠
<i>RISCO DE INGESTÃO: Este produto contém uma célula tipo botão ou uma bateria tipo moeda.</i> <i>MORTE ou ferimentos graves podem ocorrer se ingeridos.</i> <i>Uma célula-botão engolida ou uma bateria tipo moeda podem causar queimaduras químicas internas em menos de 2 horas.</i> <i>MANTENHA as crianças novas e usadas FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.</i> <i>Procure atendimento médico imediato se houver suspeita de que uma bateria tenha sido engolida ou inserida em qualquer parte do corpo.</i>	

⚠ATENÇÃO!

- Até mesmo baterias usadas podem causar ferimentos graves ou morte. Ligue para um centro local de controle de intoxicações para obter informações sobre o tratamento.
- Não force a descarga, recarregar, desmontar, aquecer acima da temperatura nominal especificada pelo fabricante ou incinerar Se o fizer, pode provocar ferimentos devido a ventilação, fuga ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- Não recarregue baterias não recarregáveis.
- NÃO CUIDADE!
- Remova e recicle ou descarte imediatamente as baterias descarregadas de acordo com as regulamentações locais.
- Não descarte as baterias no lixo doméstico nem as incinere. As baterias podem emitir compostos perigosos ou causar incêndio se não forem descartadas adequadamente.
- Se o Dispositivo não for usado por um longo período, remova a bateria. Reutilize-o se ainda tiver energia ou descarte-o de acordo com os regulamentos locais se estiver esgotado.
- Use somente uma bateria CR2032 de 3 V.
- Verifique se as baterias estão instaladas com a polaridade correta (+ e -).
- Feche sempre completamente o compartimento das pilhas! Se o compartimento das pilhas não estiver bem fechado, pare de utilizar o produto, retire as pilhas e mantenha-as afastadas das crianças.
- Não use o Dispositivo se ele mostrar algum sinal de dano ou defeito.
- Não tente reparar o Dispositivo sozinho.

Descrição do dispositivo

Shelly BLU Button Tough 1 ZB é um botão inteligente compacto, resistente a choques, água e pó. Possui uma bateria de longa duração, suporta ações de multi-clique e liga-se através de Bluetooth e Zigbee com encriptação forte para segurança.Usando a Shelly BLU Button Tough 1

Firmware

O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Sempre use a versão mais recente do firmware. Verifique regularmente se há atualizações por meio da interface web ou do aplicativo Shelly Smart Control.

API

O Dispositivo pode acessar e interagir com outros dispositivos inteligentes ou sistemas de automação se eles estiverem na mesma infraestrutura de rede. A Shelly Europe Ltd. fornece APIs para os dispositivos, sua integração e controle de nuvem. Para obter mais informações, visite <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Usando o Dispositivo

O Dispositivo vem pronto para uso com a bateria instalada. Se pressionar o botão de controle não acionar um sinal (som de campainha), insira uma bateria nova. Para obter detalhes, consulte a seção **Substituindo a bateria**.

O botão suporta quatro ações: simples, duplo, triplo e pressionamento longo. Para cada pressionamento, a campainha toca o mesmo número de vezes. O Dispositivo usa comunicação criptografada para maior segurança.

Dispositivo possui o **Beacon mode**, que pode ser ativado a partir da aplicação Shelly Smart Control. Quando ativado, o Dispositivo emite beacons a cada 8 segundos e pode ser descoberto ou utilizado para detecção de presença. Este modo também permite ativar a campainha remotamente durante 30 segundos para ajudar a localizar um botão próximo.

Adicionando o Dispositivo ao Shelly Cloud

O Dispositivo pode ser configurado, controlado e monitorado por meio do serviço de automação residencial Shelly Cloud. Você pode acessar o serviço por meio do aplicativo Shelly Smart Control ou de um navegador da Web em <https://control.shelly.cloud>.

ⓘNOTA

- Shelly Smart Control é opcional. Este Dispositivo pode ser usado de forma independente ou com outras plataformas de automação residencial que suportam o protocolo BThome. Para obter mais informações, visite bthome.io
- Para usar o Dispositivo com o aplicativo Shelly Smart Control, você precisa de pelo menos um Dispositivo Shelly Wi-Fi e Bluetooth (Gen2 ou mais recente) com alimentação permanente, que atua como um gateway Bluetooth durante a configuração.

Antes de começar, verifique se você tem:

- Um Dispositivo Shelly Gen2 ativo ou mais recente em sua conta Shelly Smart Control.
- Conectividade Bluetooth ativa em seu dispositivo móvel.
- Para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth, mantenha o botão pressionado por 10 segundos ou pressione-o 4 vezes. O dispositivo emite um som com o buzzer e permanence em modo de emparelhamento por 1 minuto.
- Inicie a aplicação Shelly Smart Control e selecione ➊ (Adicionar dispositivo).
- Siga as instruções no aplicativo para concluir a configuração. Saiba mais sobre as características Bluetooth disponíveis na documentação oficial da API Shelly em <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Para obter mais informações, visite <https://shelly.link/app-guide>.

Comissionamento do Zigbee

Antes de começar, verifique se você tem um coordenador Zigbee conectado à Internet.

- Remova e reinsira a bateria para ligar o Dispositivo (consulte a seção Substituindo a bateria). O Dispositivo toca uma melodia de campainha.
- No espaço de 3 minutos após a inserção da bateria, prima o botão 5 vezes. O Dispositivo entra no modo de ativação Zigbee durante um minuto.
- Se a conexão for bem-sucedida, o Dispositivo tocará uma melodia de confirmação.
- Se a conexão falhar, o Dispositivo tocará uma melodia de erro.
- Siga as instruções do seu coordenador Zigbee para concluir o processo de comissionamento.

Redefinição de fábrica

A redefinição de fábrica apaga todas as chaves de emparelhamento e restaura o Dispositivo às configurações padrão.

Você pode redefinir o Dispositivo de uma das seguintes maneiras:

- Remova e reinsira a bateria e, em 30 segundos, pressione e segure o botão por pelo menos 30 segundos.
- Na aplicação Shelly Smart Control, acesa a **Definições > Reposição de fábrica**.

Substituindo a bateria

- Abra a tampa traseira usando uma palheta de abertura de plástico (ou um cartão de crédito), conforme mostrado na Fig. 2.
- Remova a bateria descarregada.
- Insira uma nova bateria CR2032, correspondente à + símbolo.
- Volte a colocar a tampa traseira, pressionando-a contra o corpo principal do Dispositivo até encaixar no lugar.

Especificações

Físico

Tamanho (AxLxP): 42x42x13 mm
1,65x1,65x0,51 in
Peso: 15 g/0,53 oz
Montagem: Em uma superfície plana

Ambiental

Temperatura ambiente de trabalho: -20 °C a 60 °C/-5 °F a 140 °F
Umidade: 0% a 90% RH
Classe de proteção: IP54

Elétrica

Fonte de alimentação: 1x bateria de 3 V (incluída)
Tipo de bateria: CR2032
Vida útil estimada da bateria: até 2 anos

Bluetooth

Protocolo: 5.0 (LE)
Banda RF: 2402 - 2480 MHz
Máximo. Potência de RF: < 8 dBm

Zigbee

Protocolos: 802.15.4
Bandas de RF: 2405 a 2480 MHz
Máximo. Potência de RF: < 8 dBm

Resolução de problemas

Se tiver problemas com a instalação ou o funcionamento do Dispositivo, consulte a sua página da base de dados de conhecimento: <https://shelly.link/blu-button-tough-zb-kb>.

Declaração de conformidade

Por meio deste, a Shelly Europe Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio Shelly BLU Button Tough 1 ZB está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://shelly.link/blu-button-tough-zb-doc>.
Fabricante: Shelly Europe Ltd.
Endereço: 51 Cherni Vrah Blvd, bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgária
Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Sítio oficial: <https://www.shelly.com>

As alterações nas informações de contacto são publicadas pelo fabricante no site Web oficial.
Todos os direitos sobre a marca registrada Shelly® e outros direitos intelectuais associados a este Dispositivo pertencem à Shelly Europe Ltd.

Français

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Télécommande à quatre actions Bluetooth et Zigbee
Designé dans ce document par le terme « le Dispositif »
Pour une utilisation sûre et appropriée, lisez cette notice et tout autre document accompagnant ce produit. Conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pictogrammes

- ⚠Ce symbole indique une information de sécurité.
- ⓘCe symbole indique une note importante.

Informations de sécurité

Afin de prévenir tout risque de dommage, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENT !	⚠
<i>RISQUE D'INGESTION: Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.</i> <i>La MORT ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.</i> <i>Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en moins de 2 heures.</i> <i>GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.</i> <i>Consultez immédiatement un médecin si une pile est soupçonnée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie du corps.</i>	

⚠AVERTISSEMENT!

- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves ou entraîner la mort. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Ne pas forcer le déchargement, recharger, démonter, chauffer au-dessus de la température maximale spécifiée par le fabricant, ni incinérer !
- La pile peut entraîner des blessures en raison d'un dégazage, de fuites ou d'une explosion, provoquant des brûlures chimiques.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.

⚠ATTENTION !

- Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées selon les règles locales en vigueur.
- Ne jetez pas les piles à la poubelle ménagère ni ne les incinérez. Les piles peuvent émettre des composés dangereux ou provoquer

un incendie si elles ne sont pas éliminées correctement.

- Si le Dispositif reste inutilisé pendant une longue période, retirez la pile. Vous pouvez la réutiliser si elle est encore chargée ou la jeter selon les règles locales en vigueur si elle est usagée.
- Utilisez uniquement une pile CR2032 de 3 V.
- Assurez-vous que les piles soient installées avec la bonne polarité (+ et -).
- Refermez toujours complètement le compartiment à pile. Si celui-ci ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le Dispositif s'il présente un quelconque signe de dommage ou de défaut.
- N'essayez pas de réparer le Dispositif vous-même.

Description du Dispositif

Shelly BLU Button Tough 1 ZB est une télécommande intelligente compact, résistante aux chocs, à l'eau et à la poussière. Elle dispose d'une grande autonomie, prend en charge plusieurs types de clics et se connecte en toute sécurité grâce à une connexion cryptée via Bluetooth et Zigbee.

Micrologiciel

Le Dispositif est livré avec un micrologiciel préinstallé en usine. Utilisez toujours la dernière version de celui-ci. Vérifiez régulièrement les mises à jour via l'interface web ou l'application Shelly Smart Control.

API

Le Dispositif peut accéder et interagir avec d'autres dispositifs intelligents ou systèmes d'automatisation s'ils se trouvent dans la même infrastructure réseau. Shelly Europe Ltd. fournit des API pour les dispositifs, leur intégration et le contrôle du Cloud. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Utilisation du Dispositif

Le Dispositif est fourni avec la pile installée et prêt à l'emploi. Si le bouton de commande ne produit pas de son (buzzer), veuillez remplacer la pile par une neuve. Pour plus de détails, consultez la section « Remplacement de la pile ».

La télécommande prend en charge quatre actions : pression simple, double, triple et longue pression. À chaque type de pression, le buzzer émet autant de bips correspondants. Le Dispositif utilise une communication cryptée pour garantir une meilleure sécurité. Le Dispositif intègre un **mode balise** (localisation), que vous pouvez activer via l'application Shelly Smart Control. Lorsqu'il est activé, le Dispositif émet un signal toutes les 8 secondes, facilitant ainsi sa détection ou son utilisation pour la détection de présence. Ce mode permet également d'activer à distance le buzzer pendant 30 secondes, afin de vous aider à localiser la télécommande à proximité.

Ajouter le Dispositif au Shelly Cloud

Le Dispositif peut être configuré, contrôlé et surveillé via le service domotique Shelly Cloud. Vous pouvez accéder au service via l'application Shelly Smart Control ou un navigateur Web à l'adresse suivante <https://control.shelly.cloud>.

ⓘREMARQUE

- Shelly Smart Control est disponible en option. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques prenant en charge le protocole BThome. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bthome.io.
- Pour utiliser le Dispositif avec l'application Shelly Smart Control, vous avez besoin d'au moins un Dispositif Shelly Wi-Fi et Bluetooth (Gen2 ou plus récent) alimenté en permanence, qui fait office de passerelle Bluetooth lors de la configuration.
- Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :
- Un Dispositif Shelly Gen2 ou plus récent actif dans votre compte Shelly Smart Control.
- Connectivité Bluetooth active sur votre téléphone portable.

- Pour activer le mode de jumelage Bluetooth, maintenez le bouton de commande appuyé pendant 10 secondes ou appuyez dessus 4 fois. La LED clignote 5 fois et le Dispositif restera en mode de jumelage pendant une minute.
- Démarrez l'application Shelly Smart Control, puis sélectionnez ➊ (Ajouter un appareil).
- Respectez les consignes de l'application pour finaliser la configuration.
- Pour en savoir plus sur les caractéristiques Bluetooth disponibles, consultez la documentation officielle de l'API Shelly à l'adresse suivante <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/>
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur: <https://shelly.link/app-guide>

Configuration Zigbee

- Avant de commencer, assurez-vous que vous ayez un hub Zigbee connecté à l'Internet.
- Retirez puis réinsérez la pile pour allumer le Dispositif (voir la section Remplacement de la pile). Le Dispositif émet une mélodie.
- Dans les 3 minutes qui suivent l'insertion de la pile, appuyez 5 fois sur le bouton. Le Dispositif entrera en mode Configuration Zigbee pendant une minute.
- Si la connexion est établie, le Dispositif émet une mélodie de confirmation.
- Si la connexion échoue, le Dispositif émet une mélodie d'erreur.
- Respectez les consignes de votre hub Zigbee pour finaliser la configuration.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

La réinitialisation d'usine supprime toutes les clés de jumelage et restaure les paramètres par défaut du Dispositif. Vous pouvez réinitialiser le Dispositif de l'une des manières suivantes :

- Retirez et réinsérez la pile, puis, dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le pendant au moins une demi-minute.
- Dans l'application Shelly Smart Control, accédez à **Paramètres > Réinitialisation**.

Remplacement de la pile

- Ouvrez la coque arrière à l'aide d'un levier d'ouverture en plastique (ou d'une carte de crédit), comme illustré sur l'image 2.
- Retirez la pile usagée.
- Insérez une nouvelle pile CR2032, correspondant au symbole +.
- Remplacez la coque arrière en la pressant contre la partie principale du Dispositif jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Caractéristiques techniques

Remplacement de la pile

- Ouvrez la coque arrière à l'aide d'un levier d'ouverture en plastique (ou d'une carte de crédit), comme illustré sur l'image 2.
- Retirez la pile usagée.
- Insérez une nouvelle pile CR2032, correspondant au symbole +.
- Remplacez la coque arrière en la pressant contre la partie principale du Dispositif jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (LxPxH) : 42 x 42 x 13 mm/1,65 x 1,65 x 0,51 in
- Poids : 15 g/0,53 oz
- Montage : Sur une surface plane
- Environnementales
- Température de fonctionnement -20 °C à 60 °C / -5 °F à 140 °F
- Humidité 0 % à 90 %
- Indice de protection : IP54

Électriques

- Alimentation électrique : 1 pile, 3 V (incluse)
- Type de pile : CR2032
- Autonomie estimée de la pile : Jusqu'à 2 ans
- Bluetooth
- Protocole: 5.0 (LE)
- Bande RF : 2 402 à 2 480 MHz
- Puissance RF max. : < 8 dBm

Zigbee

- Protocole: 802.15.4
- Bandes RF : 2 405 à 2 480 MHz
- Puissance RF max. : < 8 dBm

Résolution des problèmes

In case you encounter problems with the installation or operation of the Device, check its knowledge base page: <https://shelly.link/blu-button-tough-zb-kb>.

Élimination et recyclage

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Recyclez-le pour prévenir les impacts négatifs sur l'environnement et la santé, tout en favorisant la préservation des ressources. Déposez-le dans un point de collecte approprié sous votre responsabilité. Les revendeurs ayant vendu l'équipement ont l'obligation d'accepter gratuitement les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) afin d'assurer leur élimination appropriée.

Déclaration de conformité

Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que le type d'équipement radio Shelly BLU Button Tough 1 ZB est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://shelly.link/blu-button-tough-zb-doc>.

Fabricant : Shelly Europe Ltd.

Adresse : 51 Cherni Vrah Blvd, bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgarie
Tél. : +359 2 988 7435

Site Internet : <https://www.shelly.com>

Les changements des coordonnées sont publiés par le fabricant sur le site Internet officiel.

Tous les droits de la marque Shelly® et les autres droits intellectuels associés à ce Dispositif appartiennent à Shelly Europe Ltd.

Polski

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Czterokrotny przycisk Bluetooth i Zigbee
Określane w niniejszym dokumencie jako „Urządzenie”
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Symbole graficzne

- ⚠Ten znak wskazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa
- ⓘTen znak oznacza ważną informację.

Informacje o bezpieczeństwie

Aby uniknąć możliwej szkody, przeczytaj i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

⚠ OSTRZEŻENIE!	⚠
<i>NIEBIEZPIECZYSTWO POŁKNIECIA: Ten produkt zawiera ogniwu guzikowe lub baterię na monety.</i> <i>ŚMIERĆ lub poważne obrażenia mogą wystąpić po spożyciu.</i> <i>Połknięcie ogniwu guzikowe lub baterii monety może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w zaledwie 2 godziny.</i> <i>Przechowywać nowe i zużyte baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI.</i> <i>Jeśli podjętzewa się, że bateria została połknięta lub włożona do jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.</i>	

- ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zadzwoń do lokalnego centrum kontroli zatruć w celu uzyskania informacji o leczeniu.
- Nie wyrzucaj rozładowanych, ładownia, demontażu, podgrzewania powyżej określonej przez producenta temperatury ani spalania! Może to spowodować obrażenia spowodowane odpowiadzianiem, wyciekiem lub wybuchem, powodując oparzenia chemiczne.
- Nie ładuj akumulatorów nieladowanych.
- ⚠ **UWAGA!**
- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizuj wyczerpane baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj baterii do domowych śmieci ani ich nie spalaj. Baterie mogą emitować niebezpieczne związki lub powodować pożar, jeśli nie zostaną prawidłowo utylizowane.
- Jeśli Urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Użyj go ponownie, jeśli nadal ma moc, lub wyrzuć go zgodnie z lokalnymi przepisami, jeśli jest wyczerpane.
- Używaj tylko baterii 3 V CR2032.
- Upewnij się, że baterie są zainstalowane z prawidłową polaryzacją (+ i -).
- Zawsze całkowicie zabezpiecz komory baterii! Jeśli komora baterii nie zamkna się bezpiecznie, przestań używać produktu, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.
- Nie używaj Urządzenia, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać Urządzenia.

Opis urządzenia

Shelly BLU Button Tough 1 ZB to kompaktowy inteligentny przycisk, odporny na wstrząsy, wodę i kurz. Posiada długą żywotność baterii, obsługując działania wielu kliknięć i łączący się przez Bluetooth i Zigbee z silnym szyfrowaniem dla bezpieczeństwa.

Firmware

Urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem trybnowi. Zawsze używaj najnowszej wersji oprogramowania kładowego. Regularnie sprawdzaj aktualizacje za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji Shelly Smart Control.

API

Urządzenie może uzyskać dostęp i wchodzić w interakcje z innymi inteligentnymi urządzeniami lub systemami automatyki, jeśli znajduje się one w tej samej infrastrukturze sieciowej. Shelly Europe Ltd. zapewnia interfejsy API dla urządzeń, ich integrację i kontrolę w

chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Korzystanie z Urządzenia

Urządzenie jest gotowe do użycia z zainstalowaną baterią. Jeśli naciśnięcie przycisku sterującego nie wyzwała sygnału (dźwięk brzęczyka), włóż nową baterię. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale **Wymiana baterii**.
Przycisk obsługuje cztery czynności: pojedyncze, podwójne, potrójne i długie naciśnięcie. Przy każdym naciśnięciu brzęczyk wydaje taką samą liczbę razy. Urządzenie wykorzystuje szyfrowaną komunikację dla lepszego bezpieczeństwa.

Funkcje Urządzenia **Tryb sygnału nawigacyjnego**, które możesz włączyć z aplikacji Shelly Smart Control. Po włączeniu Urządzenie emituje sygnały nawigacyjne co 8 sekund i można je wykrzyć lub wykrzystać do wykrywania obecności. Ten tryb pozwala również zdalnie aktywować brzęczyk na 30 sekund, aby pomóc zlokalizować pobliski przycisk.

Dodawanie Urządzenia do Shelly Cloud

Urządzenie można konfigurować, kontrolować i monitorować za pośrednictwem usługi automatyki domowej Shelly Cloud. Możesz uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem aplikacji Shelly Smart Control lub przeglądarki internetowej pod adresem <https://control.shelly.cloud>

ⓘUWAGA

- Shelly Smart Control jest opcjonalny. Urządzenie to może być używane samodzielnie lub z innymi platformami automatki domowej, które obsługują protokół BThome. Więcej informacji znajdziesz na stronie bthome.io.

- A