

V-D

SMART WATCH

EN

Quick Guide To Use

Download the APP

For phone users: Scan the QR code in the image through the smart function of the phone, and select the corresponding way to download after the page is redirected.

You can also search "GL Wear" in the APP Store or Google Play for phones.

Watch charging and Activation.

The watch needs to be charged and activated before using it for the first time. Use the equipped magnetic charger to attach to the metal contact on the back of the watch, and connect the port of the computer.

(Please use 5V 1A and below charger to charge the device)

Connect smart watch

Open the mobile client-side to set personal information

Change to the "Device" page and click "Bind Device"

Click on your device in the list of scanned devices

Binding is complete

1. Ensure your mobile phone's wireless function is turned on

2. Display the "mac" address of the watch in "Settings" and "About".

3. When the watch connects to the application for the first time, click to confirm. Allow the watch to use wireless privileges

(If the watch is restored to the factory settings, repeat the above steps to connect the watch.)

4. If the Wireless of the watch is not connected successfully for more than 120 seconds, the wireless function will turn off automatically. You need to first "Settings" and turn on "Wireless On/Off" and repeat point 3.

Operating Instructions

On the watch's interface screen, slide the towards the smart cover

On the watch face screen, slide to enter Smart Overlay

On the watch face screen, right-click to enter the function menu

On the watch face screen, slide left to enter the first-level card function

On the watch face screen, hold down to change the watch face

Press and hold the crown for 3-5 seconds to turn the machine on and off (Connect the charger can also be directly started)

Power-on and Power-off

Standard Equipped Features

Messages

After successfully connecting with the mobile APP, you can receive third-party program messages for viewing Settings

Main menu display

Includes multiple menu display modes that can be changed by the user according to preference.

Activities

Record daily steps, calories, and exercise

3. When the watch connects to the application for the first time, click to confirm. Allow the watch to use wireless privileges

(If the watch is restored to the factory settings, repeat the above steps to connect the watch.)

4. If the Wireless of the watch is not connected successfully for more than 120 seconds, the wireless function will turn off automatically. You need to first "Settings" and turn on "Wireless On/Off" and repeat point 3.

Operating Instructions

On the watch's interface screen, slide the towards the smart cover

On the watch face screen, slide to enter Smart Overlay

On the watch face screen, right-click to enter the function menu

On the watch face screen, slide left to enter the first-level card function

On the watch face screen, hold down to change the watch face

Press and hold the crown for 3-5 seconds to turn the machine on and off (Connect the charger can also be directly started)

Power-on and Power-off

Standard Equipped Features

Messages

After successfully connecting with the mobile APP, you can receive third-party program messages for viewing Settings

Main menu display

Includes multiple menu display modes that can be changed by the user according to preference.

Activities

Record daily steps, calories, and exercise

Camera Control

After connecting to the phone, turn on the camera control, the camera can be used as a remote control for the phone's camera

Music Controls

When connected to a wireless, you can play and control music in your phone.

Stopwatch

Click the stopwatch icon to enter the stopwatch function, which can be operated during the timing

Calculator

Add calculators and other utility tools to support simple daily calculation operations

Alarm clock

Add the alarm you need to remind yourself, the watch will display the alarm icon and vibrate at the set time

The Weather

After connecting the mobile phone to synchronize data, you can view the weather information of the past 7 days at any time

Sedentary Reminders

This feature will detect the user's activity for a set period of time. If there is no activity for a set period of 60 minutes, it will vibrate and light up (reminding the user to get up and move)

Find Your Phone

After connecting the phone, the phone will beep after clicking on this function to help users quickly find the phone

Watch Face Change

Long press the watch face to enter the dial Changing state, you can also select and download in the "dial market" APP.

Drink Water Reminders

Turn on this function when the watch is scheduled to drink water, it will remind you to drink water

Goals Achieved

Set the number of steps, calories and exercise related target data in the APP, and the watch will make relevant reminders after reaching the set goal

Common Fault

The watch cannot be turned on, which may be caused by pressing the power button for a short time, requiring more than 15 seconds. It may also be that the battery is too low, please use the charging base to charge.

When the watch cannot be charged normally, it is necessary to check whether the charging place is a normal contact with the watch, and check whether the charger is normal.

If the software is faulty, you can try to restore the factory settings to solve the problem (this function will clear the relevant data, please exercise caution).

Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment complies with FCC interference limits, and when operated correctly, it will not cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Recent or other nearby radio or television reception may be improved by reorienting the equipment and the receiver.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the FCC, may void the user's authority to operate this equipment. (Example: use of unauthorized interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Rf warning statement:

Antenna(s) have been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CE CE RoHS UK I

3. Wenn die Uhr zum ersten Mal eine Verbindung zur Anwendung herstellt, klicken Sie hierbestätigen Sie "Der Uhr erlauben, drahtlose Berechtigungen zu verwenden"

(Wenn die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Uhr anzuschließen.)

4. Wenn die drahtlose Funktion der Uhr länger als 120 Sekunden nicht erfolgreich verbunden ist, wird die drahtlose Funktion automatisch deaktiviert. Sie müssen "Einstellungen" wählen und "Wireless On/Off" einschalten und Punkt 3 wiederholen.

Betriebsanleitung

Schieben Sie auf dem Bildschirm der Benutzeroberfläche der Uhr den Richtung Smart Cover

Schieben Sie auf dem Zifferblattbildschirm, um ein Smart Overlay aufzurufen

Klicken Sie auf dem Zifferblattbildschirm mit der rechten Maustaste, um das Funktionsmenü aufzurufen

Auf dem Zifferblattbildschirm, nach links schieben, um die Kartenfunktion der ersten Ebene anzuzeigen

Halten Sie auf dem Zifferblattbildschirm gedrückt, um das Zifferblatt zu wechseln

Einschalten und Ausschalten

Drücken und halten Sie die Krone für 3-5 Sekunden, um das Machine ein- und Ausschalten (das Ladegerät kann auch direkt gestartet werden)

Standardmäßig ausgestattete Merkmale

Nachrichten

Nach erfolgreicher Verbindung mit der mobilen APP können Sie Nachrichten von Datenbanken zur Ansicht empfangen

Ansicht des Hauptmenüs

Enthält mehrere Menüanzugsmodi, die vom Benutzer je nach Vorliebe ausgewählt werden können

Aktivitäten

Verfolgen Sie Ihre täglichen Schritte, aktivieren Kalorien und Ihre Bewegung

3. Wenn die Uhr zum ersten Mal eine Verbindung zur Anwendung herstellt, klicken Sie hierbestätigen Sie "Der Uhr erlauben, drahtlose Berechtigungen zu verwenden"

(Wenn die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Uhr anzuschließen.)

4. Wenn die drahtlose Funktion der Uhr länger als 120 Sekunden nicht erfolgreich verbunden ist, wird die drahtlose Funktion automatisch deaktiviert. Sie müssen "Einstellungen" wählen und "Wireless On/Off" einschalten und Punkt 3 wiederholen.

Betriebsanleitung

Schieben Sie auf dem Bildschirm der Benutzeroberfläche der Uhr den Richtung Smart Cover

Schieben Sie auf dem Zifferblattbildschirm, um ein Smart Overlay aufzurufen

Klicken Sie auf dem Zifferblattbildschirm mit der rechten Maustaste, um das Funktionsmenü aufzurufen

Auf dem Zifferblattbildschirm, nach links schieben, um die Kartenfunktion der ersten Ebene anzuzeigen

Halten Sie auf dem Zifferblattbildschirm gedrückt, um das Zifferblatt zu wechseln

Einschalten und Ausschalten

Drücken und halten Sie die Krone für 3-5 Sekunden, um das Machine ein- und Ausschalten (das Ladegerät kann auch direkt gestartet werden)

Standardmäßig ausgestattete Merkmale

Nachrichten

Nach erfolgreicher Verbindung mit der mobilen APP können Sie Nachrichten von Datenbanken zur Ansicht empfangen

Ansicht des Hauptmenüs

Enthält mehrere Menüanzugsmodi, die vom Benutzer je nach Vorliebe ausgewählt werden können

Aktivitäten

Verfolgen Sie Ihre täglichen Schritte, aktivieren Kalorien und Ihre Bewegung

V-D

Intelligente Uhr

DE

Kurzanleitung zur Verwendung

Anwendungen herunterladen

Für Telefonbenutzer: Scannen Sie den QR-Code im Bild über die Scan-Funktion des Telefons und wählen Sie die entsprechende Methode aus, um Herunterladen, nachdem die Seite umgelenkt wurde.

Sie können auch im APP Store oder bei Google Play nach "GL Wear" suchen.

Aufladen und Aktivieren der Uhr

Die Uhr muss aufgeladen und aktiviert werden, bevor sie zum ersten Mal verwendet werden kann. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladegerät, um die Uhr aufzuladen und wählen Sie die entsprechende Methode aus, um Herunterladen, nachdem die Seite umgelenkt wurde.

(Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ein Ladegerät mit 5V 1A oder weniger)

Intelligente Uhr verbinden

Öffnen Sie die mobile Client-Seite, scannen Sie persönliche Informationen

Wechseln Sie die Seite "Gerät" und klicken Sie auf "Verbinden"

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

Bindung abgeschlossen

1. Stellen Sie sicher, dass das drahtlose Funktion Ihrer Mobiltelefone eingeschaltet ist

2. Zeigen Sie die "Mac"-Adresse der Uhr unter "Einstellungen" und "Info" an

3. Wenn die Uhr zum ersten Mal eine Verbindung zur Anwendung herstellt, klicken Sie hierbestätigen Sie "Der Uhr erlauben, drahtlose Berechtigungen zu verwenden"

(Wenn die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Uhr anzuschließen.)

4. Wenn die drahtlose Funktion der Uhr länger als 120 Sekunden nicht erfolgreich verbunden ist, wird die drahtlose Funktion automatisch deaktiviert. Sie müssen "Einstellungen" wählen und "Wireless On/Off" einschalten und Punkt 3 wiederholen.

Betriebsanleitung

Schieben Sie auf dem Bildschirm der Benutzeroberfläche der Uhr den Richtung Smart Cover

Schieben Sie auf dem Zifferblattbildschirm, um ein Smart Overlay aufzurufen

Klicken Sie auf dem Zifferblattbildschirm mit der rechten Maustaste, um das Funktionsmenü aufzurufen

Auf dem Zifferblattbildschirm, nach links schieben, um die Kartenfunktion der ersten Ebene anzuzeigen

Halten Sie auf dem Zifferblattbildschirm gedrückt, um das Zifferblatt zu wechseln

Einschalten und Ausschalten

Drücken und halten Sie die Krone für 3-5 Sekunden, um das Machine ein- und Ausschalten (das Ladegerät kann auch direkt gestartet werden)

Standardmäßig ausgestattete Merkmale

Nachrichten

Nach erfolgreicher Verbindung mit der mobilen APP können Sie Nachrichten von Datenbanken zur Ansicht empfangen

Ansicht des Hauptmenüs

Enthält mehrere Menüanzugsmodi, die vom Benutzer je nach Vorliebe ausgewählt werden können

Aktivitäten

Verfolgen Sie Ihre täglichen Schritte, aktivieren Kalorien und Ihre Bewegung

V-D

Intelligente Uhr

DE

Kurzanleitung zur Verwendung

Anwendungen herunterladen

Für Telefonbenutzer: Scannen Sie den QR-Code im Bild über die Scan-Funktion des Telefons und wählen Sie die entsprechende Methode aus, um Herunterladen, nachdem die Seite umgelenkt wurde.

(Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ein Ladegerät mit 5V 1A oder weniger)

Intelligente Uhr verbinden

Öffnen Sie die mobile Client-Seite, scannen Sie persönliche Informationen

Wechseln Sie die Seite "Gerät" und klicken Sie auf "Verbinden"

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

Bindung abgeschlossen

1. Stellen Sie sicher, dass das drahtlose Funktion Ihrer Mobiltelefone eingeschaltet ist

2. Zeigen Sie die "Mac"-Adresse der Uhr unter "Einstellungen" und "Info" an

3. Wenn die Uhr zum ersten Mal eine Verbindung zur Anwendung herstellt, klicken Sie hierbestätigen Sie "Der Uhr erlauben, drahtlose Berechtigungen zu verwenden"

(Wenn die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Uhr anzuschließen.)

4. Wenn die drahtlose Funktion der Uhr länger als 120 Sekunden nicht erfolgreich verbunden ist, wird die drahtlose Funktion automatisch deaktiviert. Sie müssen "Einstellungen" wählen und "Wireless On/Off" einschalten und Punkt 3 wiederholen.

Betriebsanleitung

Schieben Sie auf dem Bildschirm der Benutzeroberfläche der Uhr den Richtung Smart Cover

Schieben Sie auf dem Zifferblattbildschirm, um ein Smart Overlay aufzurufen

Klicken Sie auf dem Zifferblattbildschirm mit der rechten Maustaste, um das Funktionsmenü aufzurufen

Auf dem Zifferblattbildschirm, nach links schieben, um die Kartenfunktion der ersten Ebene anzuzeigen

Halten Sie auf dem Zifferblattbildschirm gedrückt, um das Zifferblatt zu wechseln

Einschalten und Ausschalten

Drücken und halten Sie die Krone für 3-5 Sekunden, um das Machine ein- und Ausschalten (das Ladegerät kann auch direkt gestartet werden)

Standardmäßig ausgestattete Merkmale

Nachrichten

Nach erfolgreicher Verbindung mit der mobilen APP können Sie Nachrichten von Datenbanken zur Ansicht empfangen

Ansicht des Hauptmenüs

Enthält mehrere Menüanzugsmodi, die vom Benutzer je nach Vorliebe ausgewählt werden können

Aktivitäten

Verfolgen Sie Ihre täglichen Schritte, aktivieren Kalorien und Ihre Bewegung

V-D

Intelligente Uhr

DE

Kurzanleitung zur Verwendung

Anwendungen herunterladen

Für Telefonbenutzer: Scannen Sie den QR-Code im Bild über die Scan-Funktion des Telefons und wählen Sie die entsprechende Methode aus, um Herunterladen, nachdem die Seite umgelenkt wurde.

(Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ein Ladegerät mit 5V 1A oder weniger)

Intelligente Uhr verbinden

Öffnen Sie die mobile Client-Seite, scannen Sie persönliche Informationen

Wechseln Sie die Seite "Gerät" und klicken Sie auf "Verbinden"

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

Bindung abgeschlossen

1. Stellen Sie sicher, dass das drahtlose Funktion Ihrer Mobiltelefone eingeschaltet ist

2. Zeigen Sie die "Mac"-Adresse der Uhr unter "Einstellungen" und "Info" an

3. Wenn die Uhr zum ersten Mal eine Verbindung zur Anwendung herstellt, klicken Sie hierbestätigen Sie "Der Uhr erlauben, drahtlose Berechtigungen zu verwenden"

(Wenn die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Uhr anzuschließen.)

4. Wenn die drahtlose Funktion der Uhr länger als 120 Sekunden nicht erfolgreich verbunden ist, wird die drahtlose Funktion automatisch deaktiviert. Sie müssen "Einstellungen" wählen und "Wireless On/Off" einschalten und Punkt 3 wiederholen.

Betriebsanleitung

Schieben Sie auf dem Bildschirm der Benutzeroberfläche der Uhr den Richtung Smart Cover

Schieben Sie auf dem Zifferblattbildschirm, um ein Smart Overlay aufzurufen

Klicken Sie auf dem Zifferblattbildschirm mit der rechten Maustaste, um das Funktionsmenü aufzurufen

Auf dem Zifferblattbildschirm, nach links schieben, um die Kartenfunktion der ersten Ebene anzuzeigen

Halten Sie auf dem Zifferblattbildschirm gedrückt, um das Zifferblatt zu wechseln

Einschalten und Ausschalten

Drücken und halten Sie die Krone für 3-5 Sekunden, um das Machine ein- und Ausschalten (das Ladegerät kann auch direkt gestartet werden)

Standardmäßig ausgestattete Merkmale

Nachrichten

Nach erfolgreicher Verbindung mit der mobilen APP können Sie Nachrichten von Datenbanken zur Ansicht empfangen

Ansicht des Hauptmenüs

Enthält mehrere Menüanzugsmodi, die vom Benutzer je nach Vorliebe ausgewählt werden können

Aktivitäten

Verfolgen Sie Ihre täglichen Schritte, aktivieren Kalorien und Ihre Bewegung

V-D

Montre intelligente

FR

Guide d'utilisation rapide

Télécharger l'application

Pour les utilisateurs de téléphone : Scannez le code QR dans l'image via la fonction de balayage du téléphone, et sélectionnez le mode de téléchargement correspondant après la redirection de la page.

You can also search "GL Wear" in the APP Store or Google Play for phones.

Chargement et activation de la montre.

La montre doit être chargée et activée avant de l'utiliser pour la première fois, utilisez le chargeur magnétique équipé pour la faire au contact métallique à l'arrière de la montre et connectez le port de l'ordinateur.

(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'appareil)

Montre intelligente connectée

Quervez l'APP et entrez votre profil

Aller dans "Device", cliquez sur "Add Device".

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés.

Connexion terminée

Assurez-vous que la fonction sans fil de votre téléphone portable est activée.

Affichez l'adresse "mac" de la montre dans « Réglages » et « À propos ».

Connectez la montre au téléphone pour la première fois, cliquez sur l'option « Autoriser la montre à utiliser les privilèges liés ». (Si la montre est restaurée aux paramètres d'usine, répétez les étapes ci-dessus pour connecter la montre.)

4. Si le sans fil de la montre n'est pas connecté avec succès pendant plus de 120 secondes, la fonction sans fil se désactivera automatiquement. Vous devez trouver « Paramètres » et activer « Sans Fil On/Off » et répéter le point 3.

Mode d'emploi

Sur l'écran du cadran de la montre, faites glisser le bouton vers la couverture intelligente

Sur l'écran du cadran de la montre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder aux menus des fonctions

Sur l'écran du cadran de la montre, glissez vers la gauche pour accéder à la fonction de carte de premier niveau

Sur l'écran du cadran de la montre, maintenez le doigt appuyé pour charger le cadran de la montre

Appuyez sur la couronne et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer et éteindre la montre. L'appareil (la connexion du chargeur peut également éteindre directement)

Mise sous tension et mise hors tension

Caractéristiques de l'équipement standard

Messages

Après avoir réussi à vous connecter à l'APP mobile, vous pouvez recevoir des messages de programmes tiers pour les consulter.

Vue du menu principal

Comprend plusieurs modes d'affichage des menus qui peuvent être modifiés par l'utilisateur en fonction de ses préférences.

Activités

Tenez compte de vos pas quotidiens, des calories actives et de la durée de l'exercice.

4. Si le sans fil de la montre n'est pas connecté avec succès pendant plus de 120 secondes, la fonction sans fil se désactivera automatiquement. Vous devez trouver « Paramètres » et activer « Sans Fil On/Off » et répéter le point 3.

Mode d'emploi

Sur l'écran du cadran de la montre, faites glisser le bouton vers la couverture intelligente

Sur l'écran du cadran de la montre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder aux menus des fonctions

Sur l'écran du cadran de la montre, glissez vers la gauche pour accéder à la fonction de carte de premier niveau

Sur l'écran du cadran de la montre, maintenez le doigt appuyé pour charger le cadran de la montre

Appuyez sur la couronne et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer et éteindre la montre. L'appareil (la connexion du chargeur peut également éteindre directement)

Mise sous tension et mise hors tension

Caractéristiques de l'équipement standard

Messages

Après avoir réussi à vous connecter à l'APP mobile, vous pouvez recevoir des messages de programmes tiers pour les consulter.

Vue du menu principal

Comprend plusieurs modes d'affichage des menus qui peuvent être modifiés par l'utilisateur en fonction de ses préférences.

Activités

Tenez compte de vos pas quotidiens, des calories actives et de la durée de l'exercice.

V-D

Montre intelligente

FR

Guide d'utilisation rapide

Télécharger l'application

Pour les utilisateurs de téléphone : Scannez le code QR dans l'image via la fonction de balayage du téléphone, et sélectionnez le mode de téléchargement correspondant après la redirection de la page.

(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'appareil)

Montre intelligente connectée

Quervez l'APP et entrez votre profil

Aller dans "Device", cliquez sur "Add Device".

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés.

Connexion terminée

Assurez-vous que la fonction sans fil de votre téléphone portable est activée.

Affichez l'adresse "mac" de la montre dans « Réglages » et « À propos ».

Connectez la montre au téléphone pour la première fois, cliquez sur l'option « Autoriser la montre à utiliser les privilèges liés ». (Si la montre est restaurée aux paramètres d'usine, répétez les étapes ci-dessus pour connecter la montre.)

4. Si le sans fil de la montre n'est pas connecté avec succès pendant plus de 120 secondes, la fonction sans fil se désactivera automatiquement. Vous devez trouver « Paramètres » et activer « Sans Fil On/Off » et répéter le point 3.

Mode d'emploi

Sur l'écran du cadran de la montre, faites glisser le bouton vers la couverture intelligente

Sur l'écran du cadran de la montre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder aux menus des fonctions

Sur l'écran du cadran de la montre, glissez vers la gauche pour accéder à la fonction de carte de premier niveau

Sur l'écran du cadran de la montre, maintenez le doigt appuyé pour charger le cadran de la montre

Appuyez sur la couronne et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer et éteindre la montre. L'appareil (la connexion du chargeur peut également éteindre directement)

Mise sous tension et mise hors tension

Caractéristiques de l'équipement standard

Messages

Après avoir réussi à vous connecter à l'APP mobile, vous pouvez recevoir des messages de programmes tiers pour les consulter.

Vue du menu principal

Comprend plusieurs modes d'affichage des menus qui peuvent être modifiés par l'utilisateur en fonction de ses préférences.

Activités

Tenez compte de vos pas quotidiens, des calories actives et de la durée de l'exercice.

V-D

Montre intelligente

FR

Guide d'utilisation rapide

Télécharger l'application

Pour les utilisateurs de téléphone : Scannez le code QR dans l'image via la fonction de balayage du téléphone, et sélectionnez le mode de téléchargement correspondant après la redirection de la page.

(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'appareil)

Montre intelligente connectée

Quervez l'APP et entrez votre profil

Aller dans "Device", cliquez sur "Add Device".

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés.

Connexion terminée

Assurez-vous que la fonction sans fil de votre téléphone portable est activée.

Affichez l'adresse "mac" de la montre dans « Réglages » et « À propos ».

Connectez la montre au téléphone pour la première fois, cliquez sur l'option « Autoriser la montre à utiliser les privilèges liés ». (Si la montre est restaurée aux paramètres d'usine, répétez les étapes ci-dessus pour connecter la montre.)

4. Si le sans fil de la montre n'est pas connecté avec succès pendant plus de 120 secondes, la fonction sans fil se désactivera automatiquement. Vous devez trouver « Paramètres » et activer « Sans Fil On/Off » et répéter le point 3.

Mode d'emploi

Sur l'écran du cadran de la montre, faites glisser le bouton vers la couverture intelligente

Sur l'écran du cadran de la montre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder aux menus des fonctions

Sur l'écran du cadran de la montre, glissez vers la gauche pour accéder à la fonction de carte de premier niveau

Sur l'écran du cadran de la montre, maintenez le doigt appuyé pour charger le cadran de la montre

Appuyez sur la couronne et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer et éteindre la montre. L'appareil (la connexion du chargeur peut également éteindre directement)

Mise sous tension et mise hors tension

Caractéristiques de l'équipement standard

Messages

Après avoir réussi à vous connecter à l'APP mobile, vous pouvez recevoir des messages de programmes tiers pour les consulter.

Vue du menu principal

Comprend plusieurs modes d'affichage des menus qui peuvent être modifiés par l'utilisateur en fonction de ses préférences.

Activités

Tenez compte de vos pas quotidiens, des calories actives et de la durée de l'exercice.

V-D

Montre intelligente

FR

Guide d'utilisation rapide

Télécharger l'application

Pour les utilisateurs de téléphone : Scannez le code QR dans l'image via la fonction de balayage du téléphone, et sélectionnez le mode de téléchargement correspondant après la redirection de la page.

(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'appareil)

Montre intelligente connectée

Quervez l'APP et entrez votre profil

Aller dans "Device", cliquez sur "Add Device".

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés.

Connexion terminée

Assurez-vous que la fonction sans fil de votre téléphone portable est activée.

Affichez l'adresse "mac" de la montre dans « Réglages » et « À propos ».

Connectez la montre au téléphone pour la première fois, cliquez sur l'option « Autoriser la montre à utiliser les privilèges liés ». (Si la montre est restaurée aux paramètres d'usine, répétez les étapes ci-dessus pour connecter la montre.)

4. Si le sans fil de la montre n'est pas connecté avec succès pendant plus de 120 secondes, la fonction sans fil se désactivera automatiquement. Vous devez trouver « Paramètres » et activer « Sans Fil On/Off » et répéter le point 3.

Mode d'emploi

Sur l'écran du cadran de la montre, faites glisser le bouton vers la couverture intelligente

Sur l'écran du cadran de la montre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder aux menus des fonctions

Sur l'écran du cadran de la montre, glissez vers la gauche pour accéder à la fonction de carte de premier niveau

Sur l'écran du cadran de la montre, maintenez le doigt appuyé pour charger le cadran de la montre

Appuyez sur la couronne et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer et éteindre la montre. L'appareil (la connexion du chargeur peut également éteindre directement)

Mise sous tension et mise hors tension

Caractéristiques de l'équipement standard

Messages

Après avoir réussi à vous connecter à l'APP mobile, vous pouvez recevoir des messages de programmes tiers pour les consulter.

Vue du menu principal

Comprend plusieurs modes d'affichage des menus qui peuvent être modifiés par l'utilisateur en fonction de ses préférences.

Activités

Tenez compte de vos pas quotidiens, des calories actives et de la durée de l'exercice.

V-D

Montre intelligente

ES

Guía rápida de uso

Descargar la aplicación

Para usuarios de teléfonos: escanee el código QR en la imagen a través de la función de escaneo del teléfono y seleccione la forma correspondiente de descargar después de que se redirija la página.

También puede buscar "GL Wear" en APP Store o Google Play para teléfonos.

Carga y activación del reloj.

El reloj debe cargarse y activarse antes de usarlo para el primer vez. Utilice el cargador magnético equipado para fijarlo al metal en la parte posterior del reloj y conecte el puerto del ordenador.

(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)

Encendido y apagado

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

4. Si la conexión inalámbrica del reloj no se conecta correctamente durante más de 120 segundos, la función inalámbrica se apagará automáticamente. Debe encontrar «Configuración» y activar «Encendido / apagado inalámbrico» y repetir el punto 3.

Instrucciones de uso

En la pantalla de interfaz del reloj, deslice el botón hacia la tapa inteligente

En la pantalla de la esfera del reloj, pulse con el botón derecho del ratón para acceder al menú de funciones

En la pantalla de la esfera del reloj deslice hacia la izquierda para acceder a la función de tarjeta de primer nivel

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

V-D

Montre intelligente

ES

Guía rápida de uso

Descargar la aplicación

Para usuarios de teléfonos: escanee el código QR en la imagen a través de la función de escaneo del teléfono y seleccione la forma correspondiente de descargar después de que se redirija la página.

(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)

Encendido y apagado

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

4. Si la conexión inalámbrica del reloj no se conecta correctamente durante más de 120 segundos, la función inalámbrica se apagará automáticamente. Debe encontrar «Configuración» y activar «Encendido / apagado inalámbrico» y repetir el punto 3.

Instrucciones de uso

En la pantalla de interfaz del reloj, deslice el botón hacia la tapa inteligente

En la pantalla de la esfera del reloj, pulse con el botón derecho del ratón para acceder al menú de funciones

En la pantalla de la esfera del reloj deslice hacia la izquierda para acceder a la función de tarjeta de primer nivel

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

V-D

Montre intelligente

ES

Guía rápida de uso

Descargar la aplicación

Para usuarios de teléfonos: escanee el código QR en la imagen a través de la función de escaneo del teléfono y seleccione la forma correspondiente de descargar después de que se redirija la página.

(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)

Encendido y apagado

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

4. Si la conexión inalámbrica del reloj no se conecta correctamente durante más de 120 segundos, la función inalámbrica se apagará automáticamente. Debe encontrar «Configuración» y activar «Encendido / apagado inalámbrico» y repetir el punto 3.

Instrucciones de uso

En la pantalla de interfaz del reloj, deslice el botón hacia la tapa inteligente

En la pantalla de la esfera del reloj, pulse con el botón derecho del ratón para acceder al menú de funciones

En la pantalla de la esfera del reloj deslice hacia la izquierda para acceder a la función de tarjeta de primer nivel

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

V-D

Montre intelligente

ES

Guía rápida de uso

Descargar la aplicación

Para usuarios de teléfonos: escanee el código QR en la imagen a través de la función de escaneo del teléfono y seleccione la forma correspondiente de descargar después de que se redirija la página.

(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)

Encendido y apagado

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

4. Si la conexión inalámbrica del reloj no se conecta correctamente durante más de 120 segundos, la función inalámbrica se apagará automáticamente. Debe encontrar «Configuración» y activar «Encendido / apagado inalámbrico» y repetir el punto 3.

Instrucciones de uso

En la pantalla de interfaz del reloj, deslice el botón hacia la tapa inteligente

En la pantalla de la esfera del reloj, pulse con el botón derecho del ratón para acceder al menú de funciones

En la pantalla de la esfera del reloj deslice hacia la izquierda para acceder a la función de tarjeta de primer nivel

Mantenga pulsada la corona durante 3-5 segundos para encender y apagar la mínima máquina

Conecte el cargador también puede encenderse directamente

Equipamiento de serie

Mensajes

Después de conectarse correctamente con la APP móvil, puede recibir mensajes de programas de terceros para ver Ajustes

Vista del menú principal

incluye múltiples menús digitales, los modos que can be changed by the user according to preference.

Actividades

Realiza un seguimiento de tus pasos diarios, calorías activas y ejercicio físico

V-D

Orologio intelligente

Ita

Guida rapida all'uso

Scarica l'applicazione

Per gli utenti di telefono: Scansiona il codice QR nell'immagine tramite il funzione di scansione del telefono e seleziona il modo corrispondente per Scarica dopo che la pagina è stata reindirizzata.

Puoi anche cercare "GL Wear" nell'APP Store o in Google Play per telefoni.

Watch charging and Activation.

L'orologio deve essere caricato e attivato prima di usarlo per la prima volta, prima di utilizzarlo per la prima volta. Utilizzare il caricabatterie magnetico in dotazione per collegarlo al contatto metallico sul retro dell'orologio, e collegare il cavo del computer.

(Per caricare il dispositivo, utilizzare un caricatore da 5V 1A o inferiore).

Orologio intelligente Connect

Aprire il lato client del cellulare per impostare le informazioni personali

Passare alla pagina "Dispositivo" e fare clic su "Collegamento dispositivo"

Fare clic sul dispositivo in uno nell'elenco dei dispositivi scansionati

Connessione completata

1. Assicurarsi che la funzione wireless del telefono cellulare sia attivata.

2. Visualizzare l'indirizzo "mac" dell'orologio in "Impostazioni" e "Informazioni".

3. Quando l'orologio si connette all'applicazione per la prima volta, fare clic di conferma "Consentimento all'uso di utilizzare i privilegi necessari"

(Se l'orologio viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, ripetere il passaggio precedente per collegare l'orologio.)

4. Se il wireless dell'orologio non si connette correttamente per ulteriori informazioni, andare a 220 secondi, la funzione wireless si disattiverà automaticamente. Devi trovare "Impostazioni" e attivare "Wireless On/Off" e ripetere il punto 3.

Istruzioni per l'uso

Nella schermata di interfaccia dell'orologio, fare scorrere il cursore verso la smart cover

Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere per accedere alla sovrapposizione intelligente

Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere verso sinistra per accedere alla funzione di primo livello della carta

Nella schermata del quadrante dell'orologio, tenere premuto per cambiare il quadrante dell'orologio porta del computer.

Accensione e spegnimento

Tenere premuto la corona per 3-5 secondi per riavviare il macchina accesa e spenta (collegare il caricabatterie può anche avviare direttamente)

Caratteristiche di serie

Message

Dopo essersi connesso correttamente con l'APP mobile, puoi ricevere messaggi di programmi di terze parti per viewing impostazioni

Visualizzazione del menu principale

Includi più modalità di visualizzazione di menu che possono essere cambiati dall'utente in base alle preferenze.

Attività

Tieni traccia dei tuoi passi quotidiani, delle calorie attive e della durata dell'esercizio.

3. Quando l'orologio si connette all'applicazione per la prima volta, fare clic di conferma "Consentimento all'uso di utilizzare i privilegi necessari"

(Se l'orologio viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, ripetere il passaggio precedente per collegare l'orologio.)

4. Se il wireless dell'orologio non si connette correttamente per ulteriori informazioni, andare a 220 secondi, la funzione wireless si disattiverà automaticamente. Devi trovare "Impostazioni" e attivare "Wireless On/Off" e ripetere il punto 3.

Istruzioni per l'uso

Nella schermata di interfaccia dell'orologio, fare scorrere il cursore verso la smart cover

Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere per accedere alla sovrapposizione intelligente

Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere verso sinistra per accedere alla funzione di primo livello della carta

Nella schermata del quadrante dell'orologio, tenere premuto per cambiare il quadrante dell'orologio porta del computer.

Accensione e spegnimento

Tenere premuto la corona per 3-5 secondi per riavviare il macchina accesa e spenta (collegare il caricabatterie può anche avviare direttamente)

Caratteristiche di serie

Message

Dopo essersi connesso correttamente con l'APP mobile, puoi ricevere messaggi di programmi di terze parti per viewing impostazioni

Visualizzazione del menu principale

Includi più modalità di visualizzazione di menu che possono essere cambiati dall'utente in base alle preferenze.

Attività

Tieni traccia dei tuoi passi quotidiani, delle calorie attive e della durata dell'esercizio.

V-D

Orologio intelligente

Ita

Guida rapida all'uso

Scarica l'applicazione

Per gli utenti di telefono: Scansiona il codice QR nell'immagine tramite il funzione di scansione del telefono e seleziona il modo corrispondente per Scarica dopo che la pagina è stata reindirizzata.

(Per caricare il dispositivo, utilizzare un caricatore da 5V 1

[illegible]

دليل سريع للاستخدام

تنزيل التطبيق

قم بتحميل التطبيق من متجر Google Play أو متجر Apple App Store.

شحن الساعة وتفعيلها

قم بشحن الساعة وتفعيلها باستخدام التطبيق.

تنزيل الساعة الذكية

قم بتنزيل الساعة الذكية على هاتفك.

تعليمات التشغيل

الخطوة 1: إعداد الساعة

الخطوة 2: إعداد الهاتف

الخطوة 3: إعداد التطبيقات

الخطوة 4: إعداد الإشعارات

الخطوة 5: إعداد الإشعارات

الخطوة 6: إعداد الإشعارات

الخطوة 7: إعداد الإشعارات

الخطوة 8: إعداد الإشعارات

الخطوة 9: إعداد الإشعارات

الخطوة 10: إعداد الإشعارات

مميزات الساعة

تتبع النشاط البدني

تتبع النوم

تتبع الصحة

تتبع الطقس

تتبع الوقت

تتبع الساعة

تتبع الساعة

تتبع الساعة

تتبع الساعة

تتبع الساعة

[illegible]

V-D NL Slimme horloges

Beknopte handleiding om te gebruiken

Download de app

Scan de QR-code in de afbeelding via de scanfunctie van de telefoon en selecteer de bijbehorende manier om te downloaden nadat de pagina is omgeladen.

Je kunt ook zoeken op "GL Wear" in de APP Store of Google Play voor telefoons.

Bekijk opladen en activering.

Het horloge moet worden opgeladen en geactiveerd voordat het wordt gebruikt voor de eerste keer. Het meetwerk heeft een magnetische opsluiting om aan het metaal te bevestigen contact op de achterkant van het horloge en sluit de poort van de computer.

(Gebruik een oplader van 5V 3A en lager om het apparaat op te laden)

Slimme horloge aansluiten

Open de mobiele clientzijde om persoonlijke gegevens in te stellen

Schakel over naar de pagina "Apparaat" en klik op "Apparaat binden"

Klik op uw apparaat in de lijst met gescande apparaten

Verbindend voltooid

1. Zorg ervoor dat de draadloze functie van uw mobiele telefoon is ingeschakeld.
2. Geef het "mac"-adres van het horloge weer in "Instellingen" en "Over".

Gebruiksaanwijzing

- Wanneer het horloge voor de eerste keer verbinding maakt met de computer, klikte u op om te bewerken "Allow the watch to use wireless privileges" (Als het horloge naar de fabrikant's eilanden wordt verzonden, herhaalt u de bovenstaande stappen om het horloge te verbinden).
- Als de draadloze verbinding met het horloge langer dan 120 seconden niet tot stand is gebracht, wordt de draadloze functie automatisch uitgeschakeld. U moet "Instellingen" kiezen en "Draadloos aan/uit" inschakelen en punt 1 herhalen.

Camera-bediening

Nadat u verbinding hebt gemaakt met de telefoon, schakelt u de camera-bediening in het horloge langer dan 120 seconden na gebruik als afstandsbediening voor de camera van de telefoon.

Muziek bediening

Wanneer u bent verbonden met Wireless, kunt u muziek afspelen en bedienen op uw telefoon.

Stopwatch

Klik op het stopwatch pictogram om de stopwatch-functie te openen, die tijdens de timing kan worden bediend

Rekenmachine

Voor rekenmachines en andere hulpprogramma's toe om eenvoudige dagelijkse berekeningen te ondersteunen

Wekker

Hoeveel alarm toe te voegen dat je jezelf eraan moet herinneren, het horloge geeft het alarmprogramma weer en trilt op de ingestelde tijd.

Het weer

Nadit u de mobiele telefoon hebt aangesloten om gegevens te synchroniseren, kunt u op elk moment de weersinformatie van de afgelopen 7 dagen bekijken

Sedentaire herinneringen

Dure functie detecteert de activiteit van de gebruiker gedurende een ingestelde periode Als er gedurende een ingestelde periode van 60 minuten geen activiteit is, gaat het trillen en optillen (om de gebruiker eraan te herinneren op te staan en te bewegen)

Vind je telefoon

Nadat u de telefoon heeft aangesloten, piept de telefoon nadat u op deze functie hebt geklikt om gebruikers te helpen de telefoon sneller te vinden

Wijzerplaat veranderen

Druk lang op de wijzerplaat om de schakelaar van de wijzerplaat te openen, u kunt ook selecteren en downloaden in de "dial markt" APP.

V-D CN 智能手表 使用快速指南

下载应用程序

通过手机扫一扫功能扫描图中二维码二维码，当页面跳转后，选择对应的方式进行下载。

您也可以在手机应用商店搜索“GL Wear”进行下载

手表充电和启动

首次使用前，需要对手表进行充电和激活。使用配套的磁吸式充电器将手表放在表背的金属触点上，充电器指示灯一闪即亮起，USB 充电线从充电器中弹出。（请使用 5V 3A 及以上充电器为手表充电）

开机和关机

但是，不能保证在特定的安装环境中不会产生干扰。如果设备受到其他无线电信号接收器或发射器的干扰（通过关闭它们来避免这种情况），建议用耳机接听以下一些多次通信的来电和短于：

- 佩戴时保持手表与身体接触；
- 增加接收器和发射器之间的距离；
- 将设备与接收器和发射器的电路不同的表面上；
- 向制造商或您的国家无线电技术人士寻求帮助。

■警告：未经国家监管机构核准而擅自对设备的修改可能会导致用户无法正常使用设备。因此，该设备符合一般认证标准要求。该设备可在便携式电子设备下使用，不受任何限制。

连接智能手表

打开手机客户设置个人信息

切换至 [设备] 页面，点击 [绑定设备]

在扫描到的设备列表点击你的设备

绑定完成

1. 确保手机的无线功能已开启
2. 在“设置”和“关于”中显示手表的“mac”地址。