





Size: 68mm * 100mm,
double-sided printing
Material: 128g copperplate
paper
8-fold pages

3 IN 1 MAGNETIC WIRELESS CHARGER Model: 2733368 	FCC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. FCC ID: 2BDUR-2733368	Table of Contents 1. Product Introduction 2. Product Features 3. Device Overview (Know Your Charger) 4. Technical Specifications 5. Setup and Usage Instructions 6. Operation Guide 7. Care and Maintenance 8. Troubleshooting Guide 9. Safety Precautions & Notes 1. Product Introduction Thank you for purchasing your 3-in-1 Desktop Wireless Charger Radioshack 2733368. This multifunctional charger allows wireless charging of your mobile phones, Apple Watch, and wireless earphones simultaneously, offering a wireless, clutter-free experience. It features an adjustable LED night light, and a foldable design compatible with various device sizes. 2. Product Features *Supports wireless charging for phones, earphones, and watches *Foldable magnetic design for adaptable placement *Built-in LED night light with adjustable brightness *Over-voltage, over-current, overheating, and short-circuit protection *Supports fast wireless charging when used with a compatible PD30W or above power adapter	3. Know Your Charger  1 LED Light Button 2 Charging Area for Phone 3 Charging Area for Earphone 4 Charging Area for Watch 5 Indicator Light 6 Ambient Night Light 7 Type C Charging Port	4. Technical Specifications *Input : DC 9V/3A, 5V/3A *Output : Max 15W *Wireless Charging Standard : Qi2 *Earphone Charging Output : Max 2.5W *Watch Charging Output : Max 2.5W *Charging Distance : <10mm *Charging Efficiency : <80% *Dimensions : 72 x 72 x 94 mm *Material:Aluminum Alloy + Tempered Glass *Input Interface : Type-C Port *Fast Wireless Charging Support : Requires PD 30W or above adapter 	5. Setup and Usage Instructions Power Connection 1. A compatible adapter is necessary for fast wireless charging. 2. For optimal charge connect the charger to a PD30W or above Type-C fast charging power adapter via the Type-C port Using the Charger * Position your devices on respective charging areas: * Mobile phone on the Phone Charging Area. * Apple Watch on the Watch Charging Area * Earphones case on the Earphone Charging Area (face up). Folding & Adjustments *Use the foldable magnetic feature to accommodate different device sizes and angles. *To adjust ambient light: *Press the LED Light Button. *Cycle through modes: weak light, medium light, strong light, and off. 6. Operation Guide *Standby Mode: Green LED light stays on. *Charging Mode: Ice blue LED light stays on. *Adjust Ambient Light: Press the light button to cycle brightness " weak light, medium strong light, strong light, light off". *FOD (Foreign Object Detection): When place metal or magnetic objects on the charger, the green LED will flash, and charging will stop. *Protection Functions:Built-in to prevent over-voltage, over-current, over-temperature, and short circuits.	7. Care and Maintenance *Do not vigorously extrude or collide the device. *Avoid dismantling or exposing to fire/water to prevent short circuits. *Keep away from high temperature, humidity, or corrosive environments. *Do not place magnetic strips, ID cards, or bankcards on the pad to avoid magnetic damage. *Avoid placing metal objects (coins, keys) on the charging surface during operation. 8. Troubleshooting Guide 1. Symptom: Device not charging Possible Cause:Insufficient power adapter or connection Solution:Use PD30W or higher adapter; check cable connection 2. Symptom: Charging indicator not lit Possible Cause:Device not properly aligned or device incompatible Solution:Adjust device placement; ensure device supports Qi wireless charging. 3. Symptom: Charging stops unexpectedly Possible Cause:Foreign object detected Solution:Remove metal objects; ensure no magnetic or metallic items on charger 4. Symptom: Night light not working Possible Cause:Lights turned off Solution:Press the LED Light Button to turn on or cycle brightness 5. Symptom: Overheating Possible Cause:Excessive usage or environment environment Solution:Move to a cooler area; reduce charging load 6. Symptom: Devices not charging fast Possible Cause:Using low power adapter Solution:Use a PD30W or above power adapter	9. Safety Precautions & Notes *Use only original or certified fast charging adapters with 30W or above. *Do not use if the device or cable appears damaged. *Keep the device away from water, fire, or other liquids. *Do not attempt to modify or repair the device yourself. *Regularly clean the charging surface with a soft, dry cloth. *Remove devices from the charger if overheating occurs.
---	---	---	--	---	--	--	--

CARGADOR INALÁMBRICO MAGNÉTICO 3 EN 1 Model: 2733368 	FCC Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: --Reorientar o reubicar la antena receptora. --Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. --Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor. --Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda Declaración de exposición a la radiación de la FCC Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo. ID de la FCC: 2BDUR-2733368	Tabla de contenidos 1. Introducción del producto 2. Características del producto 3. Descripción general del dispositivo (Conozca su cargador) 4.Especificaciones técnicas 5. Instrucciones de configuración y uso 6. Guía de operación 7. Cuidado y mantenimiento 8. Guía de solución de problemas 9. Precauciones y notas de seguridad 1. Introducción del producto Gracias por comprar su cargador inalámbrico de escritorio 3 en 1 Radioshack 2733368. Este cargador multifuncional permite la carga inalámbrica de sus teléfonos móviles, Apple Watch yauriculares inalámbricos simultáneamente, ofreciendo una experiencia inalámbrica y ordenada. Cuenta con una luz nocturna LED ajustable y un diseño plegable compatible con varios tamaños de dispositivos. 2. Características del producto *Admite carga inalámbrica para teléfonos, auriculares y relojes *Diseño magnético plegable para una colocación adaptable *Luz nocturna LED incorporada con brillo ajustable *Protección contra sobrevoltaje, sobre corriente, sobrecalentamiento y cortocircuito *Admite carga inalámbrica rápida cuando se usa con un adaptador de corriente PD30W o superior compatible	3. Conozca su cargador  1 Botón de luz LED 2 Área de carga para teléfono 3 Área de carga para auriculares 4 Área de carga para reloj 5 Luz indicadora 6 Luz ambiental nocturna 7 Puerto de carga tipo C	4. Especificaciones técnicas *Entrada :CC 9 V/3 A, 5 V/3 A *Salida : Máx. 15 W *Estándar de carga inalámbrica : Qi2 *Salida de carga de auriculares : Máx. 2,5 W *Salida de carga del reloj : Máx. 2,5 W *Distancia de carga : 10 milímetros *Eficiencia de carga : <80% *Dimensiones : 72x 72 x94 mm *Material :Aleación de aluminio+ vidrio templado *Interfaz de entrada : Puerto tipo C *Soporte de carga inalámbrica rápida : Requiere un adaptador PD30W o superior 	5. Instrucciones de configuración y uso Conexión de alimentación 1. Es necesario un adaptador compatible para una carga inalámbrica rápida. 2. Para una carga óptima, conecte el cargador a un adaptador de corriente de carga rápida tipo C PD30W o superior a través del puerto tipo C. Uso del cargador * Coloque sus dispositivos en las áreas de carga respectivas: * Teléfono móvil en el área de carga del teléfono. * Apple Watch en el área de carga del reloj. * Estuche de auriculares en el área de carga de auriculares (boca arriba). Plegado y ajustes *Utilice la función magnética plegable para adaptarse a diferentes tamaños y ángulos de dispositivos: *Para ajustarluzbiental. *Presione el botón de luz LED. *Alterne entre los modos: luz débil, luz media, luz fuerte y apagado. 6. Guía de operación *Modo de espera: la luz LED verde permanece encendida. *Modo de carga: la luz LED azul hielo permanece encendida. *Ajustar la luz ambiental: presione el botón de luz para alternar el brillo "luz débil, luz medio, luz fuerte, luz apagada". *FOD (Detección de objetos extraños): Cuando coloque objetos metálicos o magnéticos en el cargador, el LED verde parpadeará y la carga se detendrá. *Funciones de protección: incorporado para evitar sobrevoltaje, sobre corriente, sobre temperatura y cortocircuitos.	7. Cuidado y mantenimiento *No extraña ni choque vigorosamente el dispositivo. *Evite desmontar o exponer al fuego/agua para evitar cortocircuitos. *Manténgalo alejado de altas temperaturas, humedad o ambientes corrosivos. *No coloque tiras magnéticas, tarjetas de identificación o tarjetas bancarias en la almohadilla para evitar daños magnéticos. *Evite colocar objetos metálicos (monedas, llaves) sobre la superficie de carga durante el funcionamiento. 8. Guía de solución de problemas 1. Síntoma: El dispositivo no se carga Causa posible: Adaptador de corriente o conexión insuficiente Solución: Utilice un adaptador PD30W o superior; Comprobar la conexión del cable 2. Síntoma: Indicador de carga no encendido Causa posible: El dispositivo no está alineado correctamente o es incompatible Solución: Ajustar la ubicación del dispositivo; asegúrese de queel dispositivo sea compatible con la carga inalámbrica Qi 3. Síntoma: La carga se detiene inesperadamente Causa posible: Objeto extraño detectado Solución: Retire los objetos metálicos; Asegúrese de que no haya elementos magnéticos o metálicos en el cargador 4. Síntoma: La luz nocturna no funciona Causa posible: Luces apagadas Solución: Presione el botón de luz LED para encender o alternar el brillo 5. Síntoma: Sobrecalentamiento Causa posible: Uso excesivo del entorno Solución: Muévase a un área más fresca; Reducir la carga de carga	6. Síntoma: Dispositivos que no se cargan rápidamente Causa posible: Uso de un adaptador de baja potencia o cable inadecuado Solución: Utilice un cable adecuado y un adaptador de corriente PD 30W o superior 9. Precauciones y notas de seguridad *Utilice únicamente adaptadores de carga rápida originales o certificados de 30 Watt o más. *No lo use si el dispositivo o el cable parecen dañados. *Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego u otros líquidos. *No intente modificar o reparar el dispositivo usted mismo. *Limpie regularmente la superficie de carga con un paño suave y seco. *Retire los dispositivos del cargador si se produce un sobrecalentamiento.
---	---	--	--	--	---	--	---