


智能手表 使用说明书



感谢您选用本款智能手表。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。


充电与激活

将磁吸充电器与手表背面磁吸孔对准贴合,直到手表屏幕出现充电提示,当手表提示电量低时,请及时充电,该设备属于一体机,后壳和电池不可拆卸。



*收到手表后,如遇不开机状况,请充电10分钟以上再进行手表激活

按键与触控



手表客户端下载

扫描下方二维码下载并安装手机客户端



扫描下方二维码

功能介绍



NFC



微信支付



勿扰模式



语音助手



秒表



表盘切换



控制中心



运动记录

NFC 感应芯片,贴近即可快速读写信息,支持复制小区门禁、电梯 IC 卡,也能开通全国互联互通公交地铁卡出行通勤更省心。

微信高线支付功能,无需连接手机,提前在微信绑定开通支付二维码后,商超、便利店消费时直接出示表盘二维码即可扫码付款,出门不用携带手机与钱包日常购物、通勤消费便捷又省心。

休息时开启勿扰模式,屏蔽所有的消息提醒,才能够更好的休息。

智能帮助快速打开软件,查询信息解放双手。

点击开始按钮计时开始,点击暂停按钮则计时暂停,点击复位按钮计时归零,最多可保存99条数据。

在主屏幕长按 2 秒,进入表盘切换界面,左右滑动切换待选表盘,单击选定表盘。

功能概览:免打扰、翻腕亮屏、亮度、设置、查找手机、省电模式、系统信息。

显示当天记录的步数、距离、卡路里数据,可在 APP 设置目标步数、距离、卡路里。



SOS



计算器



联系人



计时器



信息



设置



音乐



相机

遇到危险,按住快捷按钮 5 秒钟,即可启动强力警报器寻求帮助。

数值输入是在 7 位数上限 (不处理负数的输入),计算的结果在上限 8 位数内。结果超出计算值,则用“...”显示无法计算。

需要在 app 端常用联系人栏设置添加,设置的常用联系人将自动同步到设备,最多可添加 10 位联系人。

计时功能中,系统预置了常用计时时长,用户可点击对应时长快速计时,也可点击自定义按钮进行时间设置。点击开始按钮则计时开始,点击暂停按钮则计时暂停,点击复位按钮计时归零。

手表和 APP 连接后,在 APP 端打开相关信息的推送手表端可收到相应的消息推送,最多可保存最近 15 条消息。

设置功能下包含屏幕显示 (切换表盘、亮屏时长亮度调节、翻腕亮屏时长)、语言、菜单风格、电池、二维码、系统。

手表与 APP 连接后,可控制手机音乐播放器的暂停与开始,音量调节以及歌曲切换。

需要提前打开手机的相机功能并确保手表和手机的蓝牙连接成功。在使用中需要确保两者距离不能太远,尽量保持在10米以内并且中间没有物体阻挡。



睡眠



接号



数据



运动



名片



通话记录



收数码

显示当天睡眠监测状况,数据每天更新,以连接 APP 时可同步保存数据,设备将重新计算新一天的数据信息。

可以通过最近通话记录、常用联系人以及拨号键来拨打电话呼叫。手机接到来电时,可以点击“接听按键”在手表上接听电话。

显示当天记录的步数、距离、卡路里数据,可在 APP 设置目标步数、距离、卡路里。

运动模式选项:健走、跑步、骑行、登山、游泳、瑜伽、椭圆机、篮球等,点击图标开始运动。

下滑快捷菜单打开名片功能,支持微信、QQ Facebook、WhatsApp、Twitter等。

可以通过最近通话记录、常用联系人以及拨号键来拨打电话呼叫。手机接到来电时,可以点击“接听按键”在手表上接听电话。

手表显示个人微信 / 支付宝收款二维码,别人扫码向你转账收款。



闹钟



天气



日历



常用联系人



查找手机



ChatGPT-AI



游戏

手表和APP连接后,可以设置单次闹钟、循环闹钟,最多可设置5个闹钟。

手表与 APP 连接后,此天气界面会显示实时的天气温度以及天气类型。

显示当前年月日,下滑显示日历。

需要在 app 端常用联系人栏设置添加,设置的常用联系人将自动同步到设备,最多可添加 10 位联系人。

可手表和 APP 连接后,点击查找手机,手机端会响铃提示,手表端显示查找成功;若手表与 APP 未连接,手表端则会提示未连接。

手表和APP连接后,可以与多种AI助手进行实时对话进行语言理解、知识检索、健康建议等各类信息。

内置休闲小游戏,闲暇时轻松娱乐,缓解枯燥。

常见问题

1.手表无法开机

请按住编码器时间超过 3 秒或可能电池电量过低请及时充电。

2.蓝牙未连接或无法连接

- 1) 请尝试重启手表,重新连接。
- 2) 请尝试重启手机蓝牙后再次连接。
- 3) 手机不要同时连接其它蓝牙设备。

更多常见问题请查看 App [我的> FAQ]

注意

- 1) 请勿擅自拆卸、修理或改装产品。
- 2) 请勿与产品强行碰撞,以免损坏。
- 3) 请避免在强磁场、阳光直射或高温环境中使用。
- 4) 本产品不用于疾病诊断、治疗或预防目的。
- 5) 儿童应在父母的指导下使用本产品,以免造成伤害。

注意事项


1、本产品的测量结果仅供参考,不作为任何医疗用途及依据请遵从医生指导,切不可以此测量结果自我诊断及治疗。

2、本产品防水等级为 3ATM,不可用于深度潜水以及长时间泡在水中。另外,本产品不防热水,因为水蒸气会对手表造成影响。

3、本公司保留不做任何通知的情况下,对本说明书内容进行修改的权利,恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别,为正常情况。

Aufladen und Aktivieren

Richten Sie das magnetische Ladegerät an den Magnetkontakten auf der Rückseite der Uhr aus und befestigen Sie es, bis das Ladesymbol auf dem Bildschirm erscheint.Laden Sie die Uhr umgehend auf, wenn der Akkustand niedrig angezeigt wird.Das Gerät ist ein Einheitsgerät Rückgehäuse und Akku lassen sich nicht abbauen.



*Wenn die Uhr nach Erhalt nicht startet, laden Sie sie mindestens 10 Minuten lang auf, bevor Sie sie aktivieren

Tasten und Touch-Bedienung



Equipped with high-sensitivity sensorssup porting two wake-up modes: autowake on wrist raise and double-tap thedial. Simply lift your wrist or tap the dialto light up the screen instantly, no extrabutton presses requiured for easier andmore efficient us.

Herunterladen der Uhr-App

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die mobile Client-App herunterzuladen und zu installieren



QR-Code scannen und Handy-App herunterladen

Verbindung mit der Uhr herstellen

1. Installieren Sie die App „FitCloudPro“ auf Ihrem Smartphone Sie können den QR-Code in dieser Bedienungsanleitung oder den QR-Code auf der Uhr scannen, oder einfach „FitCloudPro“ im App Store suchen und herunterladen.

2. Uhr verbinden

1)QR-Kopplung:Bluetooth am Handy einschalten, App öffnen. (Hinweis: App startet nicht → Standortberechtigung aktivieren) Geräte → Gerät hinzufügen → QR-Kopplung, QR-Code der Uhr scannen.

2)Manuelle Kopplung:Bluetooth einschalten, App öffnen (ggf. Standort aktivieren).Geräte → Gerät hinzufügen → Geräte suchen.Auf der Uhr: Kontrollzentrum runterziehen → Einstellungen → System → Systeminfo Dort Bluetooth-Name & MAC ablesen, Gerät auswählen und verbinden.

3)Bluetooth für Anrufe & Musik:Werkseitig deaktiviert, keine Anrufe/M usik nutzbar.Auf der Uhr: Kontrollzentrum runterziehen, Kopfhörer-Sy mbol antippen (Audiomodus an).Handy-Bluetooth-Einstellungen öffnen passendes Gerät verbinden.Danach funktionieren Anrufe und Musik.

Funktionsübersicht



NFC

NFC-Chip: Kopiert Haus-/Aufzugskarten unterstützt ÖPNV-Karten.



Telefon suchen

Verbunden: Handy klingelt, „Erfolgreich“ wird angezeigt. Ohne Verbindung steht „Nicht verbunden“.



Nicht stören

Alle Benachrichtigungen ausblenden.



Sprachassistent

Per Stimme Apps öffnen, Infos abfragen.



Stoppuhr

Start starten, Pause anhalten, Reset auf Null Maximal99 Datensätze speicherbar.



Zifferblatt wechseln

2s lang drücken, wischen und auswählen.



Kontrollzentrum

Nicht stören, Aufheben zum Aktivieren, Helligkeit Gerätesuche, Energiesparmodus, Systeminfo.



SOS SOS Notfall

Taste 5 Sekunden halten für lauten Notfallalarm.



Rechner

Max. 7 Eingabestellen, keine Minuszahlen. Ergebnis max. 8 Stellen, bei Überlauf erscheint „...“.



Kontakte

Kontakte in der App hinzufügen, synchronisiert zur Uhr, max. 10 Kontakte.



Timer

Vorgegebene oder individuelle Zeiten. Tasten Start Pause, Reset.



Nachrichten

Mit App verbunden: Push-Nachrichten auf Uhr speichert 15 Nachrichten.



Einstellungen

Bildschirm, Sprache, Menü, Akku, QR-Code System.



Musik

Steuere Musik des Handys: Play/Pause Lautstärke Titelwechsel.



Schlaf

Tägliche Schlafdaten, sync mit App, täglich neu berechnet.



Anrufe

Anrufe über Verlauf, Kontakte oder Tastatur Anrufe auf der Uhr annehmen.



Aktivitätsdaten

Zeigt tägliche Schritte, Strecke und Kalorien. Ziele lassen sich in der App festlegen.



Sports

Trainingsmodi: Gehen, Laufen, Radfahren, Wandern Schwimmen, Yoga, Ellipsentrainer, Basketball. Tippe das Symbol zum Starten.



Visitenkarte

Über Schnellmenü öffnen. Unterstützt WeChat QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter.



Anrufprotokoll

Anrufe über Verlauf, Favoriten oder Tastatur tätigen Eingehende Anrufe direkt auf der Uhr annehmen.



ChatGPT-KI

Verbinde die Uhr mit der App für Echtzeit-Chat mit KI-Assistenten. Sprachverstehen, Wissenssuche und Gesundheitstipps.



Alarm

Nach der Verbindung der Uhr mit der App können Sie einmalige und wiederkehrende Weckalarme einstellen Es lassen sich maximal 5 Alarme konfigurieren.



Wetter

Nach der Verbindung der Uhr mit der App zeigt die Wetteroberfläche Echtzeit-Temperaturen und Wetterbedingungen an.



Kalender

Zeigt das aktuelle Jahr, den Monat und den Tag an wischen Sie nach unten, um den Kalender einzublenden.



Häufige Kontakte

Kontakte in der App hinzufügen, automatisch synchronisiert.Max. 10 Kontakte.



Spiele

Integrierte Minispiele zur Unterhaltung in der Freizeit.



Aktivitätsaufzeichnungen

Zeigt tägliche Schritte, Distanz und Kalorien. Ziele lassen sich in der App einstellen.



Kamera

Aktiviere die Handykamera vorher und stelle eine Bluetooth-Verbindung her. Maximal 10 Meter Entfernung ohne Hindernisse.

Häufige Probleme

1.Uhr lässt sich nicht einschalten

Halten Sie den Encoder mindestens 3 Sekunden gedrückt Bei zu niedrigem Akkustand laden Sie die Uhr umgehend auf.

2.Bluetooth-Verbindung fehlt oder scheitert

- 1) Versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und die Verbindung erneut herzustellen.
- 2) Schalten Sie das Bluetooth des Smartphones aus und wieder ein, bevor Sie erneut verbinden.
- 3) Verbinden Sie das Smartphone nicht gleichzeitig mit anderen Bluetooth-Geräten.

Weitere FAQ finden Sie in der App unter „Mein Bereich > FAQ“

Hinweise

- 1) Das Gerät nicht selbst zerlegen, reparierenoder umbauen.
- 2) Stöße vermeiden, um Beschädigungen zuverhindern.
- 3) Nicht in starken Magnetfeldern, direkterSonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen verwenden.
- 4) Das Produkt dient nicht der Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.
- 5) Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Hinweise


1. Messwerte nur zur Orientierung, keine medizinische Grundlage Befolgen Sie ärztliche Anweisungen keine Selbstdiagnose oder Behandlung anhand der Werte.

2. Wasserdichtigkeit 3 ATM: Nicht für Tauchen oder langes Eintauchen geeignet. Kein heißes Wasser verwenden, Dampf schädigt das Gerät.

3. Die Firma behält sich Änderungen dieser Anleitung ohne Vorankündigung vor. Funktionsunterschiede je nach Softwareversion sind normal.

Зарядка и активация

Приложите магнитное зарядное устройство к магнитным контактам на задней стороне часов до появления значка зарядки на экране. При сообщении о низком заряде сразу подключите зарядку. Устройство монолитное, задняя крышка и аккумулятор неразборные



*Если часы не включаются после распаковки заряжайте их минимум 10 минут перед активацией

Кнопки и сенсорное управление



Свайп вверх: уведомления
Свайп вниз: центр управления
Долгое нажатие: экран циферблата
Свайп влево: данные активности
Свайп вправо: панель быстрого доступа

Энкодер: Встроенный высокоточный энкодер для плавной регулировки браслета, часов, громкости, яркости, привакации, мгновенное переключение функций. Б-из зарядки, синхронизация, случайные касания

В часах установлены высокочувствительные сенсоры, поддерживаются два режима пробуждения экрана: подъем запястья и двойное касание дисплея. Экран загорается мгновенно без дополнительных нажатий кнопок

Загрузка приложения и подключение часов

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы скачать и установить мобильное приложение



Загрузка приложения для часов

Подключение часов

1. Скачайте и установите приложение **FitCloudPro**: сканируйте QR-код из инструкции или часов, либо найдите в магазине приложений.

2. Подключение часов

1) По QR-коду: включите Bluetooth и геолокацию на телефоне, в приложении перейдите в «Устройства» → «Добавить устройство» → привяжите по QR-коду с часов.

2) Ручной поиск: включите Bluetooth и геолокацию, в приложении найдите устройство по названию Bluetooth и MAC-адресу из настроек часов.

3) Подключение аудио Bluetooth: по умолчанию функция звонков отключена. В панели быстрого доступа часов включите аудиорежим, затем подключите соответствующее Bluetooth-устройство в настройках телефона для звонков и музыки.

Описание функций



NFC

Встроенный чип NFC для копирования пропусков, лифтовых и транспортных карт.



Найти телефон

При соединении с приложением телефон зазвонит, иначе появится ошибка подключения.



Режим Не беспокоить

Отключает все уведомления для спокойного отдыха.



Голосовой помощник

Запуск приложений и поиск информации без рук.



Секундомер

Нажмите кнопку «Старт» для запуска отсчета времени, нажмите кнопку «Пауза» для останова отсчета, нажмите кнопку «Сброс» для обновления показаний. Можно сохранить до 99 записей данных.



Голосовой помощник

Долгое нажатие на главный экран 2 секунды свайп для выбора циферблата.



Центр управления

Режим не беспокоить, автовключение экрана, яркость, поиск телефона, энергосбережение информации о системе.



экстренный вызов

При опасности удерживайте быструю кнопку 5 секунд, чтобы включить громкий сигнал тревоги для помощи.



Калькулятор

Ввод до 7 цифр, минусы не поддерживаются. Результат до 8 цифр, при переполнении показывается «...».



Контакты

Добавьте контакты в приложение, они синхронизируются с часами. Максимум 10 контактов.



Таймер

В таймере есть готовые значения времени или ручной ввод. Кнопки Старт, Пауза, Сброс.



Сообщения

После подключения часов к приложению включите уведомления в программе — на часы будут приходить сообщения. Хранится до 15 последних уведомлений.



Настройки

Настройки: экран, язык, меню, батарея QR-код, система.



Музыка

При подключении к приложению часы позволяют управлять плеером телефона: воспроизведение, пауза, регулировка громкости, переключение треков.



Сон

Показывает данные сна за день, синхронизируется с приложением.



Звонки

Звоните через контакты или набор номера, отвечайте на звонки с часов.



Данные активности

Отображает шаги, расстояние, калории, цели задаются в приложении.



Спорт

Режимы: ходьба, бег, велосипед, поход, плавание, йога, эллиптический тренажер, баскетбол. Нажмите значок для тренировки.



Визитная карточка

Откройте через быстрое меню. Поддерживает WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter.



Журнал звонков

Совершайте вызовы через историю, избранные контакты или клавиатуру. Принимайте входящие звонки на часах.



ChatGPT-ai

После подключения часов к приложению доступен чат с ИИ. Поддерживает анализ текста, поиск информации, советы по здоровью.



Будильник

После подключения часов к приложению можно настроить одноразовые и повторяющиеся будильники, максимально доступно создание 5 будильников.



Погода

После подключения к приложению показывает температуру и погоду в реальном времени.



Календарь

Показывает дату, свайп вниз открывает полный календарь.



Frequent Contacts

Добавляйте контакты в приложение, они синхронизируются с устройством. Максимум 10 контактов.



Игры

Встроенные мини-игры для отдыха.



Записи активности

Показывает шаги, расстояние, калории. Цели задаются в приложении.



Камера

Включите камеру телефона и подключите по Bluetooth. Расстояние до телефона не более 10 метров без препятствий.

Часто возникающие проблемы

1. Часы не включаются

Удерживайте энкодер более 3 секунд. Если заряд батареи слишком низкий, сразу зарядите часы.

2. Bluetooth не подключается

- 1) Перезагрузите часы и подключите снова.
- 2) Перезапустите Bluetooth телефона и подключите заново.
- 3) Не подключайте другие Bluetooth-устройства одновременно.

Больше часто задаваемых вопросов смотрите в приложении: Мое → FAQ

Примечания


- 1) Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно.
- 2) Остерегайтесь сильных ударов, чтобы избежать поломок.
- 3) Не используйте в сильном магнитном поле, под прямыми солнечными лучами и при высокой температуре.
- 4) Устройство не предназначено для диагностики, лечения и профилактики болезней.
- 5) Дети могут использовать продукт только под контролем взрослых для предотвращения травм.

Важные примечания

1. Результаты измерений устройства носят исключительно справочный характер, не подходят для медицинских целей и не являются медицинским основанием. Следуйте рекомендациям врача, не ставьте себе диагноз и не лечитесь по данным измерений.
2. Степень водозащиты устройства — 3 ATM. Не используйте для глубокого погружения длительного пребывания в воде. Также часы не защищены от горячей воды: водяной пар повредит устройство.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание инструкции без предварительного уведомления. Различия в функциях между разными версиями ПО являются нормой.

Ricarica e attivazione

Allinea il caricatore magnetico sul retro finché appare l' icona di ricarica. Ricarica subito se la batteria è scarica. L' orologio è monoblocco, retro e batteria non si possono togliere



*Se l' orologio non si accende alla ricezione ricaricalo per almeno 10 minuti prima di attivarlo

Tasti e touchscreen



Il dispositivo è dotato di sensori ad alta sensibilità e supporta due modalità di attivazione schermo: a censione automatica sollevando il polso e doppio tocco sul quadrante. Sollevando il braccio o toccan do leggermente il quadrante lo schermo si illumina velocemente senza premere ulteriori tasti, per un utilizzo più pratico ed efficiente.

Scarica l' app e collega l' orologio

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l' app sul cellulare



Scarica l' app per l' orologio

Collegamento dell' orologio

1. Installa l' app FitCloudPro: scansiona un codice QR o cercalo nel negozio di app.

2. Collegamento orologio

1) Con codice QR: attiva Bluetooth e localizzazione sul telefono nell' app vai su Dispositivi > Aggiungi dispositivo > associa tramite QR dell' orologio.

2) Con ricerca manuale: attiva Bluetooth e localizzazione, cerca il dispositivo tramite nome Bluetooth e indirizzo MAC (da Impostazioni > Sistema > Info sistema sull' orologio).

3) Bluetooth per chiamate: di default disattivato. Apri il pannello rapido dell' orologio, attiva la modalità audio, poi connetti il dispositivo Bluetooth dal telefono per usare chiamate e musica.

Descrizione funzioni



Chip NFC integrato: copia schede accesso ascensore e trasporti pubblici.



Se collegato all' app, tocca «Trova telefono» per far suonare il cellulare (orologio mostra «Successo»). Se non connesso, appare l' avviso «Non connesso».



Attivala durante il riposo per bloccare tutte le notifiche e riposare tranquillamente.



Apri velocemente app e consulta informazioni senza usare le mani.



Tocca il pulsante Avvia per avviare il cronometro, tocca il pulsante Pausa per interromperlo e tocca il pulsante Reimposta per azzerare il tempo. È possibile salvare fino a 99 record di dati.



Cambia quadrante: tieni premuto 2s, scorri e tocca per scegliere.



Cambia quadrante: tieni premuto 2s, scorri e tocca per scegliere.



In caso di pericolo, tieni premuto il tasto rapido per 5 secondi per attivare l' allarme sonoro di soccorso.



Massimo 7 cifre in input (non supporta numeri negativi), risultato massimo 8 cifre. Se superato viene visualizzato «...» = calcolo impossibile.



Aggiungi i contatti frequenti nell' app, si sincronizzano automaticamente sull' orologio, massimo 10 contatti.



Durate preimpostate o tempo personalizzato. Tocca Avvia, Pausa o Reimposta a zero.



Collegato all' app, attiva le notifiche push per ricevere messaggi sull' orologio, memorizza fino a 15 messaggi recenti.



Display (cambia quadrante, luminosità, attivazione movimento polso), lingua, stile, menu, batteria, codice QR, sistema.



Collegato all' app, controlla la musica del telefono riproduzione/pausa, volume, cambio traccia.



Mostra il monitoraggio del sonno giornaliero dati aggiornati ogni giorno. Sincronizza i dati con l' app il dispositivo ricalcola i dati del giorno nuovo.



Chiama tramite cronologia, contatti frequenti o tastiera numerica. Rispondi alle chiamate in arrivo direttamente dall' orologio.



Visualizza passi, distanza e calorie del giorno. Imposta obiettivi di movimento nell' app.



Modalità sport: camminata, corsa, ciclismo escursionismo, nuoto, yoga, ellittica, basket. Tocca l' icona per iniziare l' allenamento.



Apri dal menu rapido. Supporta WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter.



Effettua e ricevi chiamate tramite cronologia contatti preferiti o tastiera numerica sull' orologio.



Connetti l' orologio all' app per chattare con assistenti AI in tempo reale. Comprensione linguistica, ricerche e consigli sulla salute.



Dopo aver collegato l' orologio all' app, puoi impostare sveglie singole e ripetute. È possibile creare fino a 5 sveglie.



Collegato all' app, mostra temperatura e condizioni meteo in tempo reale.



Visualizza data corrente, scorri verso il basso per aprire il calendario completo.



Aggiungi contatti nell' app, verranno sincronizzati automaticamente sul dispositivo. Massimo 10 contatti.



Minigiochi integrati per il tempo libero.



Mostra passi, distanza, calorie giornaliere. Imposta obiettivi nell' app.



Attiva la fotocamera del telefono e connetti via Bluetooth. Mantieni una distanza inferiore a 10 metri senza ostacoli.

Problemi comuni

1. Orologio non si accende

Tieni premuto il codificatore per più di 3 secondi; se non funziona, la batteria è scarica, ricaricalo subito.

2. Bluetooth non connesso

- 1) Riavvia l' orologio e riconnetti.
- 2) Ripristina Bluetooth del telefono.
- 3) Non collegare altri dispositivi contemporaneamente.

Per ulteriori domande frequenti, consulta la sezione [Il mio > FAQ] nell' App

Avvertenze

- 1) Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione.
- 2) Evitare urti violenti per non danneggiarlo.
- 3) Non utilizzarlo in campi magnetici intensi, alla luce solare diretta o ad alte temperature.
- 4) Questo dispositivo non serve per diagnosi, cura o prevenzione di malattie.
- 5) I bambini devono usarlo sotto supervisione dei genitori per evitare infortuni.

Avvertenze

1. Le misurazioni sono solo indicative, non hanno valore medico. Segui le indicazioni del medico, non usare per auto-diagnostica o cura.
2. Resistenza all' acqua 3ATM: non per immersioni profonde o bagni prolungati, non resiste all' acqua calda (il vapore danneggia l' orologio).
3. L' azienda si riserva di modificare questo manuale senza preavviso. Differenze di funzioni tra versioni software sono normali.


AI Glasses User Manual



Thank you for choosing this smartwatch.
For your convenience, please read the user manual carefully and operate according to the steps described in the manual.


Charging & Activation

Align the magnetic charger with the magnetic charging port on the back of the watch until the charging prompt appears on the screen. Charge the watch promptly when low battery alert pops up. This device is an integrated unit; the rear casing and battery are non-detachable.



*If the watch fails to power on after unpacking, charge it for at least 10 minutes before activation.

Buttons & Touch Operations



Equipped with high-sensitivity sensors supporting two wake-up modes: autowake on wrist raise and double-tap the dial. Simply lift your wrist or tap the dial to light up the screen instantly, no extra button presses required for easier and more efficient use.

Watch Client Download

Scan the QR code below to download and install the mobile client



Scan to download the mobile client

Watch Connection

1. Download and install the "FitCloudPro" app on your phone. You can scan the QR code in this manual, scan the QR code on the watch, or search for "FitCloudPro" directly in the app store to download it.

2. Connect the watch

1) QR code connection: After enabling Bluetooth on your phone, open the app (Note: If the app fails to open, enable location services before opening the app) -> Tap Device -> Tap Add Device -> Tap Scan QR Code to Bind (scan the QR code on the watch).

2) Manual connection: After enabling Bluetooth on your phone, open the app (Note: If the app fails to open, enable location services before opening the app) -> Tap Device -> Tap Add Device -> Tap Search for Device (find the device corresponding to the Bluetooth name and MAC address in "Settings" -> "System" -> "System Information" in the watch's control center accessed by swiping down) -> Tap Connect.

3) Connect call Bluetooth: The call Bluetooth of the watch is disabled in the initial state, so the call and music functions cannot be used at this time. Swipe down to open the control center, tap the headphone icon to turn on the audio mode, then enable the call Bluetooth in your phone's system (with the phone's Bluetooth turned on), find the corresponding Bluetooth name, and tap Connect. After successful connection, you can use the call and music functions normally.

Function Introduction



NFC

Built-in NFC chip to copy access & transit cards for easy travel.



Find Phone

When the watch is connected to the app, tap "Find Phone" to make your phone ring (the watch shows "Success"). If not connected, the watch prompts "Not Connected".



Do Not Disturb

Block all notifications during rest for undisturbed relaxation.



Voice Assistant

Quickly launch apps and look up information hands-free.



Stopwatch

Tap the Start button to begin timing, tap the Pause button to pause timing, and tap the Reset button to reset the timing to zero. A maximum of 99 data records can be saved.



Watch Face Switch

Long press the main screen for 2 seconds to enter the face gallery. Slide left/right to browse, tap to select your preferred watch face.



Control Center

Quick access to Do Not Disturb, wrist wake brightness, Settings, Find Phone, Power Saving Mode and System Info.



SOS

SOS One-Tap Emergency

Hold the shortcut button for 5 seconds in danger to activate the loud alarm for help.



Calculator

Input max 7 digits (no negative numbers); result max 8 digits. If exceeded, "..." shows "unable to calculate".



Contacts

Add frequent contacts in the app; they sync to the watch automatically (max 10 contacts).



Timer

Pre-set common durations (tap to start quickly) or custom time. Tap Start to begin, Pause to pause. Reset to zero.



Messages

When connected to the app, enable push notifications in the app to receive them on the watch (saves up to 15 recent messages).



Settings

Includes screen display (switch watch faces, adjust screen-on time/brightness, wrist-flick wake time) language, menu style, battery, QR code, and system.



Music

When connected to the app, control phone music playback (play/pause), volume, and track switching



Sleep

Displays the day's sleep monitoring status; data updates daily. Sync and save data when connected to the app, and the device recalculates the new day's data.



Dialer

You can make calls via recent call records, frequently used contacts, and the dial pad. When your phone receives an incoming call, you can tap the "Answer Button" on the watch to answer the call.



Data

Shows the day's recorded step count, distance, and calorie data. Set target steps, distance, and calories in the app.



Sports

Sports modes: Walking, Running, Cycling, Hiking, Swimming, Yoga, Elliptical, Basketball etc. Tap icon to start workout.



Business Card

Swipe down quick menu to open. Support WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter.



Call Logs

Make calls via recent calls, favorite contacts or keypad. Answer incoming calls directly on watch.



ChatGPT-AI

Connect the watch to APP for real-time AI chat. Offers language understanding, knowledge search and health advice.



Alarm

After the watch is connected to the app, you can set one-time alarms and recurring alarms. A maximum of 5 alarms can be configured.



Weather

After the watch is connected to the app, the weather interface will display real-time weather temperature and weather type.



Calendar

Displays the current year, month, and day; swipe down to show the calendar.



Favorites

Add contacts in the Frequent Contacts section of the App. Contacts will sync automatically to the device. Up to 10 contacts can be saved.



Games

Built-in casual mini games for leisure time.



Activity Records

Show daily steps, distance and calories. Set targets in App.



Camera Remote

Activate phone camera first and keep Bluetooth connected. Stay within 10 meters without obstacles.

FAQ

1. Watch fails to power on

Hold the encoder button for over 3 seconds or charge it if the battery is dead.

2. Bluetooth fails to connect

- 1) Restart the watch and reconnect.
- 2) Toggle your phone's Bluetooth off and on again.
- 3) Disconnect other Bluetooth devices on your phone.

Check App [Me > FAQ] for more issues

Notes


- 1) Do not disassemble, repair or modify the device.
- 2) Avoid hard impacts to prevent damage.
- 3) Keep away from strong magnetic fields, direct sunlight and high temperatures.
- 4) This device is not for medical diagnosis, treatment or prevention.
- 5) Children must use it under adult supervision to avoid injury.

Precautions

1. All measurement data is for reference only, not for medical use. Please follow your doctor's advice; do not self-diagnose or self-treat based on readings.
2. This watch has 3ATM water resistance. Do not deep dive or submerge it for long periods. It is not heatproof—hot steam will damage the watch.
3. Our company reserves the right to revise this manual without prior notice. Some functions vary by software version, which is normal.


充電と起動

磁気充電器を時計裏面の磁気吸着部に合わせて密着させ、画面に充電表示が出たら完了です。残量低下の通知が出た際は速やかに充電してください。本機は一体型設計のため、裏蓋とバッテリーを取り外すことはできません。



*時計を受け取った後起動しない場合は、10 分以上充電してからアクティベーションを行ってください

ボタンとタッチ操作



時計クライアントダウンロード

下記 QR コードを読み取り、スマホクライアントをダウンロード・インストールしてください



QR コードをスキャンしてスマホアプリをダウンロード

時計との接続方法

1. 「FitCloudPro」アプリをスマホにインストール説明書または時計本体の QR コードを読み取る。もしくはアプリストアにて「FitCloudPro」を検索してダウンロード可能です。

2. 時計を接続する

1) QR コードでペアリングスマホの Bluetooth: をオンにし、アプリを起動します。アプリが起動しない場合は位置情報権限を許可してくださいアプリ内「デバイス」→「デバイス追加」→「QR コードスキャンで紐付け」を選び、時計の QR コードを読み取ります。

2) 手動検索でペアリングスマホの Bluetooth: をオン、アプリを起動（起動しない時は位置情報をオン）「デバイス」→「デバイス追加」→「デバイス検索」を開き、時計側コントロールセンターを下にスワイプ→「設定」→「システム」→「システム情報」に記載の Bluetooth 名・MAC アドレスの機器を選択し接続します。

3) 通話用 Bluetooth を接続初期状態では通話: Bluetooth がオフのため、通話・音楽機能が利用できません。時計コントロールセンターを下にスワイプレイヤホンアイコンをタップし音声モードを有効化。スマホの Bluetooth 設定画面にて対応機器名を選択し接続すると、通話と音楽機能が正常に使えるようになります。

機能紹介



NFC



スマホ探す



サイレントモード



音声アシスタント



ストップウォッチ



文字盤切り替え



コントロールセンター一覧

SOS 危険時にショートカットボタンを 5 秒長押しすると、大音量の警報が鳴り助けを呼べます。
緊急ワンタッチ

電卓 入力は最大 7 桁（負数に対応しません）。計算結果は最大 8 桁まで表示。桁数オーバーの場合「...」が表示され計算不可となります。

連絡先 アプリのよく使う連絡先欄に登録すると、自動的に時計に同期されます。最大 10 件登録可能。

タイマー よく使う時間がプリセット済み、ワンタップで即起動またはカスタムで時間設定可能スタートで計測開始一時停止で中断、リセットでゼロに戻ります。

メッセージ 時計をアプリと接続後、アプリの通知をオンにすると時計にメッセージが届きます。直近 15 件まで保存。

設定 画面設定（文字盤切替、画面点灯時間、手首回転点灯）言語、メニュースタイル、バッテリー、QR コード、システム情報を確認・変更可能。

音楽 アプリ接続時、スマホの音楽再生 / 一時停止、音量調整、曲切り替えを時計から操作できます。



睡眠モニター



通話



運動データ



スポーツ



名刺



通話履歴



ChatGPT-AI

当日の睡眠データを表示し、毎日更新されます。アプリ接続時にデータを同期保存し、翌日分のデータが再計算されます。

通話履歴・登録連絡先・番号入力から電話をかけられます。着信時は時計の応答ボタンで通話に出られます。

当日の歩数・距離・消費カロリーを表示。アプリで目標値を設定可能。

ウォーキング、ランニング、サイクリング、ハイキング、水泳、ヨガ、エアロビカル、バスケットボールなどのモード搭載。アイコンをタップして運動開始。

クイックメニューから起動。WeChat、QQ、Facebook、WhatsApp、Twitter に対応。

履歴・よく使う連絡先・ダイヤルキーで発信。着信時は時計で応答できます。

アプリと接続後、AI アシスタントとリアルタイム会話可能。言語解析、情報検索、健康アドバイスなどに対応。



目覚まし時計



天気



カレンダー



よく使う連絡先



ゲーム



運動記録



カメラ

スマートウォッチをアプリと接続した後、単発アラームと繰り返しアラームを設定できます。最大で 5 つのアラームを登録可能です。

アプリと連携後、リアルタイムの気温と天気状況を表示します。

現在の年月日を表示、下にスワイプするとカレンダー画面が開きます。

アプリで連絡先を追加すると、機器に自動同期されます。最大 10 件まで登録可能。

内蔵ミニゲームで空き時間に楽しめます。

当日の歩数、距離、カロリーを表示。アプリで目標値を設定可能。

事前にスマホカメラを起動し Bluetooth 接続。障害物なしで 10 メートル以内で使用してください。

よくある不具合

1. 時計が起動しない

エンコーダーボタンを 3 秒以上長押しするか、バッテリー残量不足の場合は充電してください。

2. Bluetooth 接続できない時

- 1) 時計を再起動し再接続。
- 2) スマホ Bluetooth をオフオンし再接続。
- 3) 他 Bluetooth 機器を同時接続しない。

その他のよくある質問は、アプリ内「マイページ」> FAQ をご確認ください

ご注意

- 1) 本製品を無断で分解・修理・改造しないでください。
- 2) 衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- 3) 強磁場、直射日光、高温環境での使用を避けてください。
- 4) 本製品は病気の診断・治療・予防を目的としたものではありません。
- 5) お子様を使用する際は保護者の監督のもとでご使用ください。けがの恐れがあります。

ご注意事項


1. 本機の測定結果は参考用であり、医療診断・治療の根拠にはなりません。診療は医師の指示に従い測定値だけで自己診断・治療を行わないでください。

2. 防水性能は 3ATM です。ダイビングや長時間の水没、温水（湯船・温泉）での使用は不可。水蒸気が故障の原因となります。

3. 事前告知なしに本説明書の内容を改訂する権利を当社が保有します。ソフトウェアバージョンによって機能に差が生じる場合があります。


Carga y activación

Alinea el cargador magnético con los contactos traseros del reloj y acóplalo hasta que aparezca el aviso de carga en la pantalla. Carga el reloj inmediatamente cuando indique batería baja. El dispositivo es un equipo integrado: la carcasa trasera y la batería no son extraíbles.



*Si el reloj no enciende al recibirlo, cárgalo durante más de 10 minutos antes de activarlo

Botones y control táctil



Descarga de la aplicación del reloj

Escanee el código QR inferior para descargar e instalar la app móvil



Escanee el código QR para descargar la app

Cómo conectar el reloj

1. Instale la app «FitCloudPro» Puede escanear el código QR del manual o del reloj, o buscar directamente «FitCloudPro» en la tienda de aplicaciones.

2. Conectar el reloj

1) Conexión por código QR: Active el Bluetooth del móvil y abra la app. (Nota: Si la app no abre, active primero el permiso de ubicación.) Vaya a Dispositivos → Añadir dispositivo → Vincular por QR, escanee el código QR del reloj.

2) Conexión manual: Active el Bluetooth y abra la app (habilite la ubicación si falla la apertura). Dispositivos → Añadir dispositivo → Buscar dispositivos. En el reloj: deslice el centro de control → Ajustes → Sistema → Información del sistema, busque el nombre Bluetooth y la dirección MAC. Seleccione el dispositivo y pulse Conectar.

3) Bluetooth de llamadas y música: De fábrica, el Bluetooth de llamadas está desactivado, no podrá usar llamadas ni música. Deslice el centro de control del reloj, toque el icono de auriculares para activar el modo audio. En los ajustes Bluetooth del móvil, busque el nombre del reloj y conéctelo. Una vez conectado, podrá usar llamadas y música normalmente.

Descripción de funciones

NFC
Chip NFC para leer y escribir datos al acercarlo. Permite copiar tarjetas de acceso y ascensor además de tarjetas de transporte público interconectadas.

Buscar teléfono
Conectado: el móvil suena; sin conexión avisa el error.

Modo No molestar
Bloquea todas las notificaciones para descansar sin interrupciones.

Asistente de voz
Abre apps y consulta información con comandos de voz.

Cronómetro
Botón Inicio para medir, Pausa para parar y Reset para poner a cero. Se guardan hasta 99 registros.

Cambiar esfera
Mantén pulsada la pantalla principal 2 segundos desliza lateralmente y selecciona una esfera.

Centro de control
Modo No molestar, encendido al levantar muñeca brillo, ajustes, buscar móvil, modo ahorro energía información del sistema.

SOS Emergencia
Mantén el botón rápido 5 segundos para activar una alarma fuerte de ayuda.

Calculadora
Máximo 7 dígitos de entrada, no admite números negativos. Resultado máximo 8 dígitos, si se supera muestra "..."

Contactos
Añade contactos frecuentes en la app, se sincronizan automáticamente, hasta 10 contactos.

Temporizador
Tiempos predefinidos o personalizados. Botones Inicio, Pausa y Reset.

Mensajes
Conectado a la app, recibe notificaciones en el reloj, guarda hasta 15 mensajes recientes.

Ajustes
Pantalla, idioma, menú, batería, código QR y sistema.

Música
Controla reproducción: play/pausa, volumen y cambio de canción.

Sueño
Muestra datos diarios de sueño, sincroniza con la app y reinicia datos cada día.

Llamadas
Llama desde historial o contactos; contesta llamadas en el reloj.

Datos de actividad
Muestra pasos, distancia y calorías; configura metas en la app.

Deportes
Modos de deporte: caminata, carrera, ciclismo senderismo, natación, yoga, elíptica, baloncesto. Toca el icono para empezar el entrenamiento.

Tarjeta de visita
Abre desde el menú rápido. Compatible con WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter.

Historial de llamadas
Realiza llamadas mediante historial, contactos favoritos o teclado. Contesta llamadas entrantes directamente en el reloj.

ChatGPT-AI
Conecta el reloj a la app para conversar en tiempo real con asistentes IA. Comprensión lingüística búsqueda de información y consejos de salud.

Alarma
Después de conectar el reloj con la APP, puedes configurar alarmas únicas y recurrentes, con un máximo de 5 alarmas.

Tiempo
Muestra temperatura y clima en tiempo real al vincular con la app.

Calendario
Muestra fecha actual, desliza abajo para ver el calendario completo.

Contactos frecuentes
Añade contactos en la app, se sincronizan automáticamente. Máximo 10 contactos.

Juegos
Minijuegos integrados para entretenimiento en tu tiempo libre.

Registros de actividad
Muestra pasos, distancia y calorías diarias. Establece metas desde la app.

Cámara
Activa previamente la cámara del móvil y conecta por Bluetooth. Mantén menos de 10 metros sin obstáculos.

Preguntas frecuentes

1.El reloj no enciende

Mantén pulsado el codificador más de 3 segundos. Si no funciona, la batería está agotada, cárgalo inmediatamente.

2.Fallo de conexión Bluetooth

- 1) Intenta reiniciar el reloj y vuelve a realizarla conexión.
- 2) Intenta reiniciar el Bluetooth del teléfono y conéctalo nuevamente.
- 3) No conectes otros dispositivos Bluetooth al mismo tiempo en el teléfono.

Para más preguntas frecuentes, consulta la sección FAQ dentro de la App en [Mi perfil > FAQ]

Aviso


- 1) No desmontes, repares ni modifiques el producto por tu cuenta.
- 2) Evita golpes fuertes para no dañarlo.
- 3) No lo uses en campos magnéticos intensos, bajo luz solar directa ni en entornos de alta temperatura.
- 4) Este dispositivo no sirve para diagnosticar, tratar ni prevenir enfermedades.
- 5) Los niños solo deben usarlo bajo supervisión de sus padres para evitar lesiones.

Notas importantes

1. Las mediciones son solo orientativas, no sirven para fines médicos. Siga las indicaciones médicas no realice autodiagnósticos ni tratamientos con estos datos.
2. Resistencia al agua 3 ATM: no para buceo ni inmersiones prolongadas. No exponer a agua caliente el vapor daña el reloj.
3. La empresa se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso. Las diferencias de funciones entre versiones de software son normales.


Charge et activation

Alignez le chargeur magnétique sur les contacts à l'arrière de la montre jusqu'à ce que l'écran affiche l'indicateur de charge. Rechargez rapidement la montre lorsque le niveau de batterie est faible. Cet appareil est monobloc ; le boîtier arrière et la batterie ne sont pas démontables.



*Si la montre ne s'allume pas à la réception, chargez-la pendant plus de 10 minutes avant de l'activer

Boutons et commandes tactiles



Télécharger l' application de la montre

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l' application mobile



Scannez le code QR pour télécharger l' app

Connecter la montre

1. Installer l' app « FitCloudPro » Scannez le QR du manuel ou de la montre, ou cherchez « FitCloudPro » sur votre boutique d' applications.

2. Connecter la montre

1) Connexion par QR: Activez le Bluetooth de votre téléphone et ouvrez l' app. (Note : Si l' app ne s' ouvre pas, activez d' abord l' autorisation de localisation.) Appareils-Ajouter un appareil-Associer par QR, scannez le code QR de la montre.

2) Connexion manuelle: Activez le Bluetooth et lancez l' app (activez la localisation si nécessaire.) Appareils-Ajouter un appareil-Rechercher des appareils. Sur la montre : faites glisser le centre de contrôle vers le bas-Paramètres-Système-Infos système. Repérez le nom Bluetooth et l' adresse MAC, sélectionnez l' appareil et connectez-vous.

3) Bluetooth appel & musique: Par défaut, le Bluetooth d' appel est désactivé. Impossible d' appeler ou d' écouter de la musique. Sur la montre : glissez le centre de contrôle, appuyez sur l' icône casque pour activer le mode audio. Dans les paramètres Bluetooth du téléphone, connectez le nom de la montre. Une fois connecté, appels et musique fonctionnent normalement.

Présentation des fonctions



NFC

Puce NFC : lecture/écriture instantanée. Copiez cartes d' accès et transport pour vos trajets.



SOS SOS Urgence

Maintenez le raccourci 5 secondes pour activer une alarme forte.



Trouver le téléphone

Si connecté : le téléphone sonne ; sinon affiche « Non connecté ».



Calculatrice

7 chiffres max en entrée, pas de nombres négatifs, résultat limité à 8 chiffres.



Mode Ne pas déranger

Activez-le pendant le repos pour bloquer toutes les notifications et profiter d' un calme total.



Contacts

Ajoutez des contacts fréquents sur l' app, synchro automatique, max 10 contacts.



Assistant vocal

Ouvrez des applications et consultez des informations rapidement sans utiliser les mains.



Minuterie

Durées prédéfinies ou personnalisées : Démarrer, Pause, Réinitialiser.



Chronomètre

Démarrer, mettre en pause ou remettre à zéro. Jusqu'à 99 enregistrements.



Messages

Connecté à l' app, reçoit les notifications, garde 15 messages récents.



Changement de cadran

Maintenez l' écran principal 2 secondes pour accéder à la sélection des cadrans. Glissez latéralement puis cliquez pour valider votre choix.



Paramètres

Écran, langue, batterie, QR code et système.



Centre de contrôle

Raccourcis : Ne pas déranger, éveil au poignet, luminosité, paramètres, trouver mon téléphone, mode économie d' énergie, informations système.



Musique

Contrôle lecture mobile : lecture/pause, volume, changement de titre.



Sommeil

Affiche le suivi du sommeil journalier, synchronise les données avec l' app.



Appels

Appelez depuis l' historique, contacts ou clavier, répondez aux appels sur la montre.



Données d' activité

Affiche pas, distance et calories ; définissez des objectifs dans l' app.



Sports

Modes sport : marche rapide, course, cyclisme, randonnée, natation, yoga, vélo elliptique, basket-ball. Appuyez sur l'icône pour commencer.



Carte de visite

Ouvrez via le menu rapide. Prend en charge WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter.



Journal des appels

Passez des appels via l'historique, contacts favoris ou clavier. Répondez aux appels directement sur la montre.



ChatGPT-AI

Connectez la montre à l'app pour discuter en temps réel avec les assistants IA. Compréhension linguistique, recherche d'informations, conseils santé.



Alarme

Une fois la montre connectée à l' app, vous pouvez créer des alarmes ponctuelles et répétitives, jusqu'à 5 alarmes au total.



Météo

Affiche température et conditions météo en temps réel une fois connecté à l' app.



Calendrier

Affiche la date du jour ; glissez vers le bas pour voir le calendrier.



Contacts fréquents

Ajoutez des contacts sur l'app, synchronisés automatiquement. 10 contacts maximum.



Jeux

Mini-jeux intégrés pour vous divertir pendant votre temps libre.



Enregistrements d'activité

Affiche les pas, distance et calories du jour. Définissez vos objectifs dans l'app.



Appareil photo

Activez l'appareil photo du téléphone et connectez-vous en Bluetooth. Restez à moins de 10 mètres sans obstacle.

Questions fréquentes

1. La montre ne s'allume pas

Maintenez l'encodeur plus de 3 secondes. Si cela ne fonctionne pas, chargez-la car la batterie est vide.

2. Échec de connexion Bluetooth

- 1) Essayez de redémarrer la montre, puis de vous reconnecter.
- 2) Essayez de redémarrer le Bluetooth de votre téléphone avant de rétablir la connexion.
- 3) Ne connectez pas votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth en même temps.

Pour plus de questions fréquentes, consultez la FAQ dans l' app : [Mon compte] > FAQ

Attention

- 1) Ne pas démonter, réparer ni modifier l'appareil soi-même.
- 2) Éviter les chocs violents pour ne pas l'endommager.
- 3) Ne pas utiliser dans un champ magnétique intense sous la lumière directe du soleil ou dans des températures élevées.
- 4) Ce produit ne sert pas au diagnostic, traitement ou prévention des maladies.
- 5) Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte pour éviter les blessures.

Consignes importantes

1. Les mesures sont à titre indicatif uniquement, sans valeur médicale. Suivez les conseils de votre médecin, ne pas s'auto-diagnostiquer ni se soigner avec cet appareil.
2. Indice d'étanchéité 3 ATM : interdit la plongée profonde et les immersions longues. Ne pas exposer à l'eau chaude, la vapeur, l'endommager la montre.
3. L'entreprise se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis. Certaines fonctions varient selon la version logicielle, c'est normal.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Warning Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.