
JX523
Smart Watch
User Manual



◆ Product Catalog

English......02
Downloading the App
Charging and Active
Pairing
Smart Watch Features
General Info & Specifications
FCC Warning

French......04
German......06
Spanish......08
Italian......10
Danish......12


APP QR Code

EN

◆ Downloading the App
Please follow the steps below to obtain the QR code and download the app.



◆ Charging and Active
Charging the device to active before the first time using; To charge your device, plug the charging cable into the adapter or USB port on your computer.



◆ Pairing
Open the App and set up your profile
↓
Go to the [Device] , Click Add a [Device]
↓
Choose your device on the scanning list
↓
Finish

The MAC address on the "Setting"-"About" page could help you identify your device on the scanning list.

◆ Smart Watch Features
1. Wireless Calling
After connecting the Smart Watch to the phone, you can use the watch to dial to control the phone for making calls and answering the phone calls. You can also view the call history of the watch. You need to keep the connection between the watch and the phone stable when using the Phone Call function.

2. Sports
Smart Watch automatically tracks Steps taken on the screen.
NOTE: Your movement stats reset to zero at midnight.

3. Training
Tap the training icon on the menu to start a new training measure recording, there are 123 sport modes to be chosen.
The last training recording will be shown on the training page.

4. Weather
It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page.
Weather info is synced after connecting with the APP, it will not be updated after a long disconneted.

5. Messages Reminder
The device can sync incoming notifications from social software etc. Recently 5 messages can be stored.
Note: You can change on/off the incoming notification in the APP.

6. Remote Shutter
After connecting the device, you can remote control the camera on your phone.

7. Music Control
After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.

8. Voice Assistant
In the state of Wireless connection,the watch can wake up the voice assistant on the phone.

9. Remind to Move
The device will vibrate to remind you to make a relax after 1 hour sitting.
Note: You can change on/off the feature in the APP.

10.Remind to Drink
The smart watch will remind you "Time to Drink Some Water" at the planned drinking time.
Note: You can set the feature in the APP.


11.Other Features
Other features include stopwatch, alarm, timer, brightness,mute on/off, theater mode,factory reset, power off and about.

◆ General Info & Specifications
1. Environmental Conditions
Operating temperature: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
Non-operating temperature: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
2. Size
Fits a wrist between 5.5 and 7.7 inches in circumference.
3. Disposal and Recycling
Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle Smart Bracelet and accompanying components. Do not dispose of Smart Bracelet with common household waste, the Smart Bracelet unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility.
For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

◆ FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
(3) (3) The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B diaital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation, This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications, However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation, if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit diferent from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FR

◆ Téléchargement de l'Application de la montre
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour obtenir le code QR et télécharger l'application.



◆ Comment charger et activer la montre
Vous devez activer la montre avant la première utilisation; Laissez le câble de charge magnétique fourni attirer les contacts métalliques situés au dos de la montre. Connectez l'autre extrémité du chargeur à la tête de charge USB ou à un port USB d'ordinateur.



◆ Connexion de la montre
Ouvrez l'Application mobile pour régler vos informations personnelles
↓
Passez à la page「Appareil」, cliquez sur「Lier un appareil」
↓
Sur la liste des appareils scannés, cliquez sur votre appareil
↓
La liaison est finie

L'adresse MAC de la montre s'affiche dans l'interface Paramètres - À propos de. Votre appareil peut être déterminé à travers l'adresse MAC sur la liste des appareils.

◆ Fonctionnalités de la montre intelligente
1. Appels sans fil
Une fois la montre intelligente connectée au téléphone mobile, vous pouvez utiliser le cadran de la montre pour contrôler le téléphone mobile afin de passer et de recevoir des appels, et vous pouvez également afficher les enregistrements d'appels de la montre.
Lors de l'utilisation de la fonction d'appel, la connexion entre la montre et le téléphone mobile doit être stable.

2. Sport
La montre peut enregistrer et afficher les pas quotidiens, la durée de l'exercice et les informations sur le kilométrage.
Plus d'informations d'analyse et de données enregistrées peuvent être trouvées dans l'Application.

3. Exercice
Plusieurs modes d'exercice sont en option, y compris, la marche, la course, le cyclisme, le basketball, le football, le badminton, le saut à la corde, la natation.
Plus d'informations d'analyse et de données enregistrées peuvent être trouvées dans l'Application.

4. Météo
La météo actuelle, la qualité de l'air et la météo du lendemain s'affichent sur la Page de Météo.
La météo ne peut être mise à jour qu' après la connexion de la montre à l'Application. En cas de déconnexion pendant longtemps, la météo ne pourra pas être mise à jour.

5. Notification de message
Les messages reçus par votre smartphone peuvent être synchronisés sur la montre. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la notification de message dans l'Application.
Les cinq derniers messages peuvent être stockés sur la page de Messages de la montre.

6. Contrôle de la caméra
Après la connexion au smartphone, la montre peut être utilisée comme télécommande de la caméra du smartphone.

7. Contrôle de la musique
Après la connexion au smartphone, la montre peut contrôler le lecteur de musique du smartphone.

8. Assistant vocal
Lorsqu'elle est connectée sans fil, la montre peut réveiller l'assistant vocal du téléphone portable.

9. Rappel sédentaire
Si vous restez assis pendant plus d'une heure, la montre vous rappellera à vous lever et à marcher.
La fonction de rappel sédentaire peut être activée ou désactivée dans l'Application.

10. Rappel de boire de l'eau
La montre intelligente vous rappellera « Il est temps de boire de l'eau » à l'heure prévue pour boire.
Remarque : vous pouvez définir la fonctionnalité dans l'application.


11. Autres fonctions
La montre inclut les autres fonctions telles que le chronomètre, l'alarme, la minuterie, le réglage de la luminosité, l'interrupteur de vibration, le mode cinéma, la restauration aux paramètres d'usine, la mise en arrêt.

◆ Infos générales et spécifications
1. Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 14°F à 122°F (-10°C à 50°C)
Température hors fonctionnement : -4°F à 140°F (-20°C à 60°C)
2. Taille
Convient à un poignet d'une circonférence comprise entre 5,5 et 7,7 pouces.
3. Élimination et recyclage
Veuillez noter qu'il incombe au consommateur de mettre au rebut et de recycler correctement le bracelet intelligent et les composants qui l'accompagnent. Ne jetez pas le bracelet intelligent avec les ordures ménagères ordinaires. L'unité du bracelet intelligent est considérée comme un déchet électronique et doit être éliminée dans votre centre local de collecte des équipements électroniques.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

◆ Avertissement de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et.
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
(3)Le dispositif a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux ondes radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Note: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences. Il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
TL'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

DE

◆ Uhren-Client herunterladen
Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um den QR-Code zu erhalten und die App herunterzuladen.



◆ Aufladen und Aktivieren der Uhr
Vor der ersten Verwendung der Uhr muss diese aufgeladen und aktiviert werden; Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um es an die Metallkontakte auf der Rückseite der Uhr anzuschließen. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Ladegerät oder einem USB-Anschluss des Computers.



◆ Pairing
Öffnen Sie die mobile App und richten Sie Ihre persönlichen Informationen ein.
↓
Wechseln Sie zur Seite "Geräte" und klicken Sie auf "Gerät verbinden".
↓
Klicken Sie in der Liste der erkannten Geräte auf Ihr Gerät.
↓
Verbindung abgeschlossen

Die MAC-Adresse auf der Seite „Einstellungen" – „Info" kann Ihnen dabei helfen, Ihr Gerät in der Scanliste zu identifizieren.

◆ Smartwatch-Funktionen
1. Drahtlose Anrufe
Wenn die Uhr mit dem Handy verbunden ist, können Sie die Uhr verwenden, um das Handy zum Telefonieren zu steuern; es ist auch möglich, Anrufe vom Handy auf der Uhr entgegenzunehmen. Gleichzeitig können Sie auch die Anrufliste der Uhr einsehen. Stellen Sie bei der Nutzung der Anruffunktion sicher, dass die Verbindung zwischen der Uhr und dem Handy stabil ist.
2. Sportinformationen
Die Uhr kann tägliche Schritte, Trainingsdauer und Kilometerinformationen aufzeichnen und anzeigen.
Weitere detaillierte Informationen und Analysen sowie Datenaufzeichnungen können in der App eingesehen werden.
3. Training
Verschiedene Sportmodi stehen zur Auswahl, darunter: Gehen, Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Badminton, Seilspringen, Schwimmen.
Weitere detaillierte Informationen und Analysen sowie Datenaufzeichnungen können in der App eingesehen werden.
4. Wetterinformationen
Die Wetterseite zeigt das aktuelle Wetter, die Luftqualitätsinformationen und die Vorhersage für morgen an. Die Wetterinformationen können nur abgerufen werden, wenn die Uhr mit der App verbunden ist. Bei längerer Trennung werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.
5. Benachrichtigungen
Die Uhr kann Benachrichtigungen vom Handy empfangen und anzeigen. In der App können die Benachrichtigungseinstellungen angepasst werden. Auf der Nachrichten-Seite der Uhr können die letzten 5 Nachrichten gespeichert werden.

6. Kamerasteuerung
Nach der Verbindung mit dem Handy kann die Uhr als Fernbedienung für die Handy-Kamera verwendet werden. Nachdem die Kamera auf dem Handy geöffnet wurde, können Sie durch Klicken auf der Kamerasteuerungsseite der Uhr den Kameraauslöser des Handys auslösen.
7. Musiksteuerung
Nach der Verbindung mit dem Handy kann die Uhr den Musikplayer des Handys steuern.

8. Sprachassistent
Bei drahtloser Verbindung kann die Uhr den Sprachassistenten des Mobiltelefons aktivieren.

9. Erinnerung bei langem Sitzen
Die Uhr wird Sie daran erinnern, aufzustehen und sich zu bewegen, wenn Sie eine Stunde lang gesessen haben. Die Funktion zur Erinnerung bei langem Sitzen kann in der App ein- und ausgeschaltet werden.
10. Erinnerung an Wasser trinken
Die Smartwatch erinnert Sie zur geplanten Trinkzeit daran, dass es Zeit ist, etwas Wasser zu trinken.
Hinweis: Sie können die Funktion in der App einstellen.

11. Weitere Funktionen
Zu den weiteren Funktionen der Uhr gehören Stoppuhr, Wecker, Timer, Helligkeitseinstellung, Vibrationsschalter, Kinomodus, Wiederherstellung der Werkseinstellungen und Ausschalten.

◆ Allgemeine Informationen und Spezifikationen
1. Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 14 °F bis 122 °F (-10 °C bis 50 °C)
Nichtbetriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
2. Größe
Passend für Handgelenke zwischen 5,5 und 7,7 Zoll.
3. Disposal and Recycling
Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Verbrauchers liegt, das Smartband und die dazugehörigen Komponenten ordnungsgemäß zu entsorgen und zu recyceln. Entsorgen Sie Smartwatches nicht im normalen Hausmüll.
Smartwatch-Einheiten gelten als Elektroschrott und sollten bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für elektronische Geräte entsorgt werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde für elektronische Geräte oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.


◆ FCC-Warnung
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
(3) Das Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die RF-Exposition. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter portablen Expositionsbedingungen verwendet werden.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Passen Sie die Richtung oder Position der Empfangsantenne an.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.
Dieses Gerät wurde evaluiert und entspricht den allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter mobilen Expositionsbedingungen eingesetzt werden.

ES

◆ Descarga del cliente del reloj
Siga los pasos a continuación para obtener el código QR y descargar la aplicación.



◆ Carga y activación del reloj
Antes de usar el reloj por primera vez, es necesario cargarlo y activarlo.
Use el cable de carga magnético suministrado para conectarlo a los contactos metálicos en la parte posterior de la pulsera. Conéctalo al adaptador de carga USB o al puerto USB de una computadora en el otro extremo.



◆ Conectar el reloj
Abra la aplicación móvil y configure la información personal.
↓
Cambie a la página "Dispositivo" y haga clic en "Vincular dispositivo".
↓
En la lista de dispositivos escaneados, haga clic en su dispositivo.
↓
Vinculación completada

En el menú de configuración de la pulsera, en la interfaz de "Acerca de", se mostrará la dirección MAC de la pulsera. Puedes identificar tu dispositivo mediante la dirección MAC en la lista de dispositivos.

◆ Características del reloj inteligente
1. Llamadas inalámbricas
Una vez que el reloj esté conectado al teléfono, podrás usar el reloj para marcar y controlar llamadas en el teléfono; también podrás responder llamadas del teléfono desde el reloj. También puedes ver el historial de llamadas en la pulsera.
Al usar la función de llamadas, asegúrate de que la conexión entre la pulsera y el teléfono sea estable.
2. Información de actividad
El reloj puede registrar y mostrar los pasos diarios, la duración del ejercicio y la información del kilometraje.
Se pueden ver más detalles y registros de datos en la aplicación móvil.

3. Entrenamiento
Se pueden elegir varios modos de deporte, incluyendo: caminar, correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar la cuerda, nadar.
Se pueden ver más detalles y registros de datos en la aplicación móvil.

4. Información del tiempo
La página del tiempo mostrará el clima actual, la calidad del aire y la situación del día siguiente.
La información del tiempo solo se puede obtener después de conectar la aplicación móvil. Si la conexión se interrumpe durante mucho tiempo, la información del tiempo no se actualizará.
5. Notificaciones
La pulsera puede recibir y mostrar notificaciones del teléfono, y se pueden configurar los interruptores de notificación en la aplicación móvil.
La página de mensajes de la pulsera puede almacenar los últimos 5 mensajes.

6. Control de cámara
Después de conectar el teléfono, la pulsera puede usarse como un control remoto para la cámara del teléfono.
Una vez que la cámara esté abierta en el teléfono, simplemente haz clic en la página de control de la cámara en la pulsera para activar el obturador de la cámara del teléfono.
7. Control de música
Después de conectar el teléfono, la pulsera puede controlar el reproductor de música del teléfono.

8. Asistente de voz
Cuando se conecta de forma inalámbrica, el reloj puede activar el asistente de voz del teléfono móvil.

10. Recordatorio de sedentarismo
La pulsera te recordará que te levantes y te muevas después de haber estado sentado durante 1 hora.
La función de recordatorio de sedentarismo se puede activar o desactivar en la aplicación móvil.

11. Recordatorio de beber agua
A la hora prevista para beber, el reloj le recordará que es hora de beber agua.
La función de recordatorio de agua potable se puede configurar en el cliente.


12. Otras funciones
Las otras funciones de la pulsera incluyen cronómetro, alarma, temporizador, ajuste de brillo, interruptor de vibración, modo cine, restablecimiento de fábrica y apagado.

◆ Información general y especificaciones.
1. Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C)
Temperatura fuera de funcionamiento: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
2. Tamaño
Se adapta a muñecas de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia.
3. Eliminación y reciclaje
Tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar adecuadamente la pulsera inteligente y los componentes que la acompañan. No deseche la SmartBand con la basura doméstica normal; la unidad SmartBand se considera desechos electrónicos y debe desecharse en el centro de recolección de equipos electrónicos local.
Para obtener más información, comuníquese con su agencia local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con el minorista donde compró el producto.

◆ Advertencia de la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación debe cumplir las dos condiciones siguientes:
(1) Este equipo no puede causar interferencias dañinas;
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
(3) El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricción.
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Ajustar la dirección o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Busque ayuda del distribuidor o de un técnico experimentado en radio/TV.
Este dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

IT

◆ Download dell'app del orologio
Segui i passaggi seguenti per ottenere il codice QR e scaricare l'app.



◆ Ricarica e attivazione dell'orologio
Prima di utilizzare il braccialetto per la prima volta, è necessario caricarlo e attivarlo. Collega il cavo di ricarica magnetico fornito ai contatti metallici sul retro del braccialetto. Collega l'altra estremità al caricabatterie USB o alla porta USB del computer.



◆ Collega l'orologio
Apri l'app mobile e imposta le informazioni personali.
↓
Passa alla pagina "Dispositivi" e fai clic su " Associa dispositivo".
↓
Nella lista dei dispositivi rilevati, fai clic sul tuo dispositivo.
↓
Associazione completata

Nella schermata "Informazioni" del menu delle impostazioni del braccialetto, verrà visualizzato l'indirizzo MAC del braccialetto. Puoi identificare il tuo dispositivo utilizzando l'indirizzo MAC nella lista dei dispositivi.

◆ Funzionalità dell'orologio intelligente
1. Chiamate senza fili
Quando il braccialetto è collegato al telefono, puoi utilizzare il braccialetto per controllare la composizione delle chiamate sul telefono e per rispondere alle chiamate in arrivo sul telefono direttamente dal braccialetto. Puoi anche visualizzare le informazioni sulle chiamate del braccialetto.
Quando utilizzi la funzione di chiamata, assicurati che la connessione tra il braccialetto e il telefono sia stabile.
2. Informazioni sull'esercizio
L'orologio può registrare e visualizzare i passi giornalieri, la durata dell'esercizio e le informazioni sul chilometraggio.
Ulteriori dettagli e registrazioni dei dati possono essere consultati nell'app client.

3. Esercizio
Sono disponibili diverse modalità di allenamento, tra cui: camminata, corsa, ciclismo, basket, calcio, badminton, salto con la corda e nuoto.
Ulteriori dettagli e registrazioni dei dati possono essere consultati nell'app client.

4. Informazioni meteo
La pagina del meteo mostrerà le condizioni attuali, la qualità dell'aria e le previsioni per il giorno successivo.
Le informazioni meteo possono essere ottenute solo dopo aver collegato l'app client; se la connessione è interrotta per lungo tempo, le informazioni meteo non verranno aggiornate.
5. Notifiche
L'orologio può ricevere e visualizzare le notifiche del telefono, e puoi configurare le opzioni di push nell'app client.
La pagina delle notifiche dell'orologio può memorizzare le ultime 5 notifiche.

6. Controllo della fotocamera
Collegando il telefono, l'orologio può fungere da telecomando per la fotocamera del telefono.
Dopo aver aperto la fotocamera sul telefono, basta fare clic sulla pagina di controllo della fotocamera dell'orologio per attivare l'otturatore della fotocamera del telefono.
7. Controllo musicale
Collegando il telefono, l'orologio può controllare il lettore musicale del telefono.

8. Assistente vocale
Quando è connesso in modalità wireless, l'orologio può riattivare l'assistente vocale del telefono cellulare.

9. Promemoria per sedentarietà
Dopo un'ora di sedentarietà, l'orologio ti avviserà di alzarti e fare una passeggiata.
La funzione di promemoria per sedentarietà può essere attivata o disattivata nell'app client.

10. Promemoria per bere acqua
L'orologio intelligente ti ricorderà "è ora di bere acqua" quando prevedi di bere acqua.
Nota: è possibile impostare questa funzione nell'APP.

11. Altre funzioni
Tra le altre funzioni dell'orologio ci sono: cronometro, sveglia, timer, regolazione della luminosità, interruttore della vibrazione, modalità cinema, ripristino delle impostazioni di fabbrica e spegnimento.

◆ Informazioni generali e specifiche
1. Condizioni ambientali
Temperatura di funzionamento: da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)
Temperatura non operativa: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
2. Dimensioni
Adatto a polsi di circonferenza compresa tra 5,5 e 7,7 pollici.
3. Smaltimento e riciclaggio
Tieni presente che è responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente lo smartband e i relativi componenti. Non smaltire SmartBand con i normali rifiuti domestici, l'unità SmartBand è considerata un rifiuto elettronico e deve essere smaltita presso il centro di raccolta locale delle apparecchiature elettroniche.
Per ulteriori informazioni, contattare l'agenzia locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.


◆ Avviso FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento deve soddisfare le seguenti due condizioni:
(1) Questa apparecchiatura non può causare interferenze dannose;
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
(3) Il dispositivo è stato valutato per soddisfare il requisito generale di esposizione a RF. Il dispositivo può essere utilizzato senza restrizioni in condizioni di esposizione portatili.
Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Regolare la direzione o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere aiuto al rivenditore o ad un tecnico radio/TV esperto
Questo dispositivo è stato valutato e ritenuto conforme ai requisiti generali sull'esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza alcuna restrizione.

DK

◆ Se klient download
Følg trinene nedenfor for at få QR-koden og downloade appen.



◆ Se opladning og aktivering
Uret skal oplades og aktiveres, før det tages i brug første gang;
Brug den medfølgende magnetiske oplader til at fastgøre til metalkontakterne på bagsiden af uret, og tilslut den anden ende af opladeren til et USB-opladerhoved eller computerens USB-interface.



◆ Tilslut ur
Åbn mobilklienten og indstil personlige oplysninger
↓
Skift til siden "Enhed", og klik på "Bind enhed"
↓
Klik på din enhed på listen over scannede enheder
↓
Indbinding afsluttet

I menuen for urindstillinger - om grænsefladen, vil urets MAC-adresse blive vist. Du kan bestemme din enhed ved hjælp af MAC-adressen på enhedslisten.

◆ Smartwatch-funktioner
1.Trådløse opkald
Når uret er forbundet til mobiltelefonen, kan du bruge uret til at ringe op og styre mobiltelefonen til at foretage opkald, du kan også besvare opkald fra mobiltelefonen på uret, og du kan også se opkaldsregistreringsoplysningerne for ur.
Når du bruger opkaldsfunktionen, skal du sikre dig, at forbindelsen mellem uret og mobiltelefonen er stabil.
2.Sportsinformation
Uret kan registrere og vise antallet af skridt, der tages hver dag, træningsvarighed og information om kilometertal.
Mere detaljeret analyse og datalogning kan ses i klienten.

3. Motion
Klik på træningsikonet i menuen for at starte en ny træningsmålingsrekord med en række forskellige sportstilstande at vælge imellem.
Den sidste træningsrekord vil blive vist på træningssiden.
4. Vejroplysninger
Vejrsiden viser det aktuelle vejr, oplysninger om luftkvalitet og morgendagens forhold. Vejroplysninger skal forbindes til klienten for at få data. Hvis forbindelsen er afbrudt i længere tid, opdateres vejrinformationen.
5. Besked push
Uret kan modtage push-beskeder fra displaytelefonen, og push item-kontakten kan indstilles i klienten.
Se beskedsiden kan gemme de seneste 5 beskedposter.

6. Kamerastyring
Efter tilslutning til en mobiltelefon kan uret bruges som fjernbetjening til mobiltelefonens kamera.
Når du har åbnet kameraet på din telefon, skal du klikke på urkameraets kontrolside for at udløse telefonens kameraudløser.
7. Musikkontrol
Efter tilslutning til en mobiltelefon kan uret styre den mobile musikafspiller.

8. Stemmeassistent
Mens du er tilsluttet et trådløst opkald, kan du vække stemmeassistenten på din telefon gennem dit ur.

9. Stillesiddende påmindelse
Når du har siddet i en time, vil uret bede dig om at rejse dig og gå rundt.
Den stillesiddende påmindelse kan slås til og fra i klienten.

10. Drikvand påmindelse
På det planlagte drikketidspunkt vil uret minde dig om, at det er tid til at drikke vand.
Drikkevandspåmindelsesfunktionen kan indstilles i klienten.

11. Andre funktioner
Andre funktioner på uret inkluderer stopur, timer, lysstyrkejustering, vibrationskontakt, teatertilstand, fabriksnulstilling, nedlukning og ca.

◆ Generel information og specifikationer
1. Miljøforhold
Driftstemperatur: 14°F til 122°F (-10°C til 50°C)
Ikke-driftstemperatur: -4°F til 140°F (-20°C til 60°C)
2. Størrelse
Passer til håndled mellem 5,5 og 7,7 tommer i omkreds.
3. Bortskaffelse og genbrug
Bemærk venligst, at det er forbrugerens ansvar at bortskaffe og genbruge smartbandet og dets medfølgende komponenter korrekt. Bortskaf ikke SmartBand sammen med almindeligt husholdningsaffald, SmartBand-enheden betragtes som e-affald og skal bortskaffes på din lokale indsamlingssted for elektronisk udstyr.
For mere information bedes du kontakte dit lokale affaldshåndteringsbureau for elektronisk udstyr eller den forhandler, hvor du købte produktet.

◆ FCC advarsel
Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften skal opfylde følgende to betingelser:
(1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens;
(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
(3) Enheden er blevet evalueret til at opfylde generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbar eksponeringstilstand uden begrænsninger.
Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:
- Juster retningen eller positionen af modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker
Denne enhed er blevet evalueret og fundet i overensstemmelse med de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden nogen begrænsninger.