

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television repair person for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

En/英語

I. Connection Operation

When connecting a Bluetooth device, please turn off your phone's Bluetooth first, wait a few seconds, then turn it back on, and then turn Bluetooth back on. When only one earbud is lit, it indicates successful pairing, or both earbuds light flash slowly, it indicates successful pairing; if the indicator lights flash rapidly, pairing has failed. After successful pairing, turn on your phone's Bluetooth and search for the pairing name to connect.

II. Function Operation:

- Long press for 3 seconds: Wake up the voice assistant in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Single click: Pause/Play
- Double click on the left earbud: Previous track/Right earbud: Next track
- Triple click on the left earbud: Volume down/Right earbud: Volume up
- Long press: Power on or radio or television off
- Hang up the call: Tap either earbud
- Reject the call: Long press either earbud

III. Precautions

- Do not handle this product roughly, avoid pressure from heavy objects, and keep away from high temperature and humidity environments to prevent electric shock or equipment damage.
- Please ensure there are no physical obstacles (such as walls) between the device and earphones within the effective range for help.
- Do not keep the device close to the human body for extended periods to avoid exposure to radio frequency energy radiation.
- Please use a 5A-2V charger to charge the charging case.
- Operating frequency band: 2.402GHz-2.480GHz

Es/西班牙語

I. Funcionamiento de la conexión

Para conectar un dispositivo Bluetooth, primero desactive el Bluetooth de su teléfono, espere a que los auriculares res se emparejen automáticamente y luego active el Bluetooth. Si solo parpadea la luz de un auricular o si ambas luces parpadean lentamente, significa que los auriculares se han emparejado correctamente; si parpadean rápidamente, indica que el emparejamiento no se ha realizado correctamente. Una vez emparejados correctamente, active el Bluetooth de su teléfono y busque el nombre d el dispositivo emparejado para conectarse.

II. Funcionamiento:

- Long press for 3 seconds: Activar el asistente de voz en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:
- Pulsación simple: Pausar/Reproducir
- Doble pulsación en el auricular izquierdo: Pista ante nor / Auricular derecho: Pista siguiente
- Triple pulsación en el auricular izquierdo: Bajar vol ume / Auricular derecho: Subir volumen
- Mantener pulsado: Encender/Apagar
- Colgar llamada: Tocar cualquiera de los auriculares
- Rechazar llamada: Mantener pulsado cualquiera de los auriculares

III. Precauciones

- No manipule este producto bruscamente, evite aplicar presión a los objetos pesados ​​y mantenerlo lejos de ambientes con altas temperaturas y humedad para prevenir daños eléctricos o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que no haya obstáculos físicos (como paredes) entre el dispositivo y los auriculares dentro del alcance efectivo (10-15 metros).
- No mantenga el dispositivo cerca del cuerpo humano durante períodos prolongados para evitar la exposición a la radiación de radiofrecuencia.
- Utilice un cargador de 5 A y 2 V para recargar el estuche de carga.
- Banda de frecuencia de funcionamiento: 2,402 GHz a 2,480 GHz

Fr/法語

I. Connexion

Pour connecter un appareil Bluetooth, veuillez désactiver le Bluetooth de votre téléphone, patientez quelques secondes, puis réactivez le Bluetooth. Si le voyant d'un seul écouteur clignote, ou si les voyants des deux écouteurs clignotent rapidement, l'appariement est réussi. Si les voyants clignotent rapidement, l'appariement a échoué. Une fois l'appariement réussi, activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez le nom de l'appareil pour vous connecter.

II. Fonctionnement :

- Appui long (3 secondes) : Activer l'assistant vocal
- Appui simple : Lecture/Pause
- Double appui sur l'écouteur gauche : Piste précédente / Écouteur droit : Piste suivante
- Triple appui sur l'écouteur gauche : Baisser le volume / Écouteur droit : Augmenter le volume
- Appui long : Marche/Arrêt
- Appuyer sur l'un ou l'autre écouteur : Rejoindre l'appel
- Appui long sur l'un ou l'autre écouteur : Rejoindre l'appel

III. Précautions

1. Manipulez ce produit avec précaution, évitez toute pression d'objets lourds et tenez-le à l'écart des environnements à température et humidité élevées afin de prévenir tout risque d'électrocution ou d'endommagement de l'appareil.

2. Assurez-vous qu'aucun obstacle physique (mur, par exemple) ne se trouve entre l'appareil et les écouteurs dans un rayon de 10 à 15 mètres.

3. Ne gardez pas l'appareil près du corps pendant une période prolongée afin d'éviter l'exposition aux rayonnements radioélectriques.

4. Utilisez un chargeur 5 A - 2 V pour recharger le boîtier de charge.

5. Bande de fréquence de fonctionnement: 2,402 GHz à 2,480 GHz

Ar/阿拉伯語

وليس الة لي غلث سافلي اى جري شوتولرب زام لي هورت اى جري عاس باروا قايح زاي