

BlueTooth Earphone S10 PRO

1. Connection operation
Before connecting the earphones to the mobile phone, please turn off the phone first, wait for the two earphones to pair automatically, and then turn it on. When only one earphone's breathing light flashes, it means that the two earphones are paired successfully. When the breathing light flashes quickly, it means that the two earphones are not paired successfully. After the pairing is successful, turn on the phone and search for the connection pairing name.
2. Function operation:
 - (1) Long press for 1 second: open the voice assistant
 - (2) Touch once: pause/play
 - (3) Touch twice: previous song/next song
 - (4) Touch three times: volume -/volume +
 - (5) Long press: power on/off

- (6) Hang up the call: click any earphone
 - (7) Reject the call: long press any earphone
3. Precautions for use
1. Please do not treat this product violently, do not squeeze it with heavy objects, and keep it away from high temperature and high humidity environments.
 2. Please use this product within an effective environment (10-15 meters), and there must be no physical obstruction (such as a wall) between the device and the earphones.
 3. Please use a certified charger to charge this charging box.

1. Operación de conexión
- Antes de conectar los auriculares al teléfono móvil, a pague primero el teléfono, espere a que los dos auriculares se emparejen automáticamente y luego encienda el móvil. Cuando solo parda para la luz de respiración de un auricular, significa que los dos auriculares se han emparejado correctamente. Cuando la luz de respiración parda rápidamente, significa que los dos auriculares no se han emparejado correctamente. Una vez que el emparejamiento se ha realizado correctamente, encienda el teléfono y busque el nombre de emparejamiento de la conexión.
- Funcionamiento de la función:
- (1) Pulsación prolongada durante 1 segundo: abre el asistente de voz
 - (2) Pulsación una vez: pausa/reproducción
 - (3) Pulsación dos veces: canción anterior/siguiente canción
 - (4) Pulsación tres veces: volumen +/volumen -
 - (5) Pulsación prolongada: encendido/apagado
 - (6) Colgar la llamada: pulsación prolongada en cualquier auricular
 - (7) Rechazar la llamada: pulsación prolongada en cualquier auricular
3. Precauciones de uso
- 1. No trate este producto con violencia, no lo aprietes con objetos pesados y manténgalo alejado de entornos con alta temperatura y alta humedad.
 - 2. Utiliza este producto en un entorno eficaz (10-15 °C). Si no hay una buena barrera de obstrucción física (como una pared) entre el dispositivo y los auriculares
 - 3. Utiliza un cargador certificado para cargar esta caja de carga.

1. **Verbindungsvorgang**
Bevor Sie die Ohrhörer mit dem Telefon verbinden, schalten Sie das Telefon bitte zuerst aus, warten Sie, bis die beiden Ohrhörer automatisch gekoppelt sind und schalten Sie es dann ein. Wenn nur das Atemlicht eines Ohrhörers blinkt, bedeutet dies, dass die beiden Ohrhörer erfolgreich gekoppelt wurden. Wenn das Atemlicht schnell blinkt, bedeutet dies, dass die beiden Ohrhörer nicht erfolgreich gekoppelt wurden. Nachdem die Kopplung erfolgreich war, schalten Sie das Telefon ein und suchen Sie nach dem Verbindungsgesprächsnummern.
2. **Funktionsbedienug:**
1. 1. Stütze lang gedrückt halten: Sprachassistent einschalten
2. Einmal berühren: Pause/Wiedergabe
3. Zweimal berühren: Vorheriger Song/Nächster Song
4. Dreimal berühren: Lautstärke +/Lautstärke -
5. Lang drücken: Ein-/Aus-switchen
6. Auflegen: Auf einen beliebigen Ohrhörer klicken
7. Einmal drücken: Auf einen beliebigen Ohrhörer lang drücken
3. **Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung**
1. Gehen Sie nicht gewaltsam mit diesem Produkt um, drücken Sie es nicht mit schweren Gegenständen zusammen und halten Sie es von Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer effektiven Entfernung (1 Meter) und es dürfen sich keine physischen Hindernisse (wie z. B. eine Wand) zwischen dem Gerät und den Ohrhörern befinden.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen dieser Ladegeräte ein zertifiziertes Ladegerät.

- [illegible]

1. 接続操作
 イヤホンを携帯電話に接続する前に、必ず携帯電話の電源をオフにし、2つのイヤホンが自動的にペアリングされているかどうかを確認してください。すでにペアリングされている場合は、2つのイヤホンが正常にペアリングされていることを意味します。呼吸ライトが速く点滅している場合は、2つのイヤホンが正常にペアリングされていないことを意味します。ペアリングが成功したら、携帯電話の電源をオンにして、接続ペアリング名を検索します。
2. 機能操作:
 (1) 1秒間長押し: 音声アシスタントをオンにする
 (2) 2回タッチ: 一時停止/再生
 (3) 2回タッチ: 前の曲/次の曲
 (4) 3回タッチ: 音量-/音量+
 5. 長押し: オン/オフ
 (6) 電話を切る: いずれかのイヤホンをリック
 (7) 電話を拒否: いずれかのイヤホンを掛
3. 使用上の注意
 1. 本製品を乱暴に扱ったり、重いものや圧迫したりしないでください。また、高温多湿の環境から遠ざけてください。
 2. 本製品は有効な環境(10-15メートル)内で使用し、デバイスとイヤホンの間にある物理的な障害物(壁など)がないようにします。
 3. この充電ボックスを充電するには、必ず指定された充電器を使用してください。

1. Operazione di connessione
Prima di collegare gli auricolari al telefono, spegnere prima il telefono, attendere che i due auricolari si abbinino automaticamente, quindi accendere il telefono. La luce di respirazione di un auricolare lampeggia, significa che i due auricolari sono stati accoppiati correttamente. Quando la luce di respirazione lampeggia rapidamente, significa che la luce di respirazione di un auricolare non sono stati accoppiati correttamente. Dopo che l'accoppiamento è riuscito, accendere il telefono e cercare il nome di accoppiamento della connessione.
2. Operazione di risposta
(1) Pressione prolungata per 1 secondo: attivazione dell'assistente vocale
- (2) Tocco una volta: pausa/riproduzione
- (3) Tocco due volte: brano precedente/brano successivo
- (4) Tocco tre volte: volume -/volume +
- (5) Pressione prolungata: accensione/spegnimento
- (6) Chiusura della chiamata: clic su un auricolare
3. Rifiuto della chiamata: pressione prolungata su un auricolare
4. Operazione di spegnimento e ricarica
(1) Non trattare questo prodotto in modo violento, non schiacciare con oggetti pesanti e tenerlo lontano da ambienti con alte temperature e umidità.
- (2) Utilizzare questo prodotto in un ambiente fresco (10-15 metri) e non devono esserci ostacoli fisici (come un muro) tra il dispositivo e gli auricolari.
- (3) Utilizzare un caricabatterie certificato per carica questa scatola di ricarica.

1. Tilslutningsbetjening
Før du tilslutter høretelefonerne til telefonen, skal du først slukke telefonen, vente på, at de to høretelefoner parres automatisk, og derefter tænde for den. Når kun én af telefonerne fejtrækker sigs blinker, betyder det, at de to høretelefoner ikke parres med succes. Når fejtrækkeringslys blinker hurtigt, betyder det, at de to høretelefoner ikke er parret korrekt. Når parringen er lykkedes, skal du tænde telefonen og søge efter forbindelsesparingsnavnet.
2. Funktionsbetjening:
 - (1) Langt tryk i 1 sekund: Tænd stemmeassistenten
 - (2) Tryk (én gang): Pause/afspil
 - (3) Tryk to gange: Forrige sang/Næste sang
 - (4) Tryk tre gange: Lydstyrke -/Lydstyrke +
 - (5) Langt tryk: Tænd/sluk
 - (6) Aftryk opkaldet: Klik på den hvilken som helst af høretelefoner
 - (7) Afvis opkaldet: Tryk længe på den hvilken som helst høretelefon
 3. Forholdsregler ved brug
 1. Behand ikke dette produkt voldsomt, klem ikke på det med tungt genstande, og hold det væk fra omgivelser med høj temperatur og høj fugtighed.
 2. Brug den mest effektive produkt i effektivt miljø (10-15 meter), og der må ikke være nogen fysisk hindring (såsom en væg) mellem enheden og høretelefonerne.
 3. Brug venligst en certificeret oplader til at oplade denne ladeboks.

1. Verbindungsvorgang
- Bevor Sie die Höröhre mit dem Telefon verbinden, schalten Sie das Telefon bitte zuerst aus, wozu Sie die Taste **1** drücken. Die beiden Höröhre automatisch gekoppelt sind, und schalten Sie es dann ein.
- Wenn nur das Atemlich eines Höröhres blinkt, bedeutet dies, dass die beiden Höröhre erfolgreich gekoppelt sind. Wenn das Atemlich schnell blinkt, bedeutet dies, dass die beiden O Höröhre nicht erfolgreich gekoppelt wurden. Nachdem die Kopplung erfolgreich war, schalten Sie das Telefon ein und suchen Sie nach dem Voice-Übersetzer.
2. Funktionsbedienung:
- (1) 1 Sekunde lang gedrückt halten: Sprachassistent einschalten
 - (2) Einmal drücken: Pausen/Wiedergabe
 - (3) Zweimal berühren: Vorheriger Song/Nächster Song
 - (4) Dreimal berühren: Lautstärke -/Lautstärke +
 - (5) Lang drücken: Ein-/Aus schalten
 - (6) Auflegen: Auf einen beliebigen Höröhre klicken
 - (7) Anruf ablehnen: Auf einen beliebigen Höröhre lang drücken
 - (8) Vorsichtmaßnahmen bei der Verwendung
 - 1. Gehen Sie nicht gewaltsam mit diesem Produkt um, drücken Sie es nicht mit schweren Gegenständen zusammen und halten Sie es von Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit fern.
 - 2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer effektiven Umgebung (10-15 Meter) und es dürfen sich keine physischen Hindernisse (wie z. B. eine Wand) zwischen dem Gerät und den Ohr Bbox befinden.
 - 3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen dieser Lad box ein zertifiziertes Ladegerät.

1. 연결 작업
 이어폰이 이어폰을 연결하기 전에 먼저 폰을 끄고 두 이어폰이 자동으로 페어링될 때까지 기다린 후 켜세요. 만약 이어폰의 호프등만 깜박이면 두 이어폰이 성공적으로 페어링되었음을 의미합니다. 호프등이 빠르게 깜박이면 두 이어폰이 성공적으로 페어링되지 않았음을 의미합니다. 페어링이 성공한 후 폰을 켜고 연결 페어링 이름을 검색하세요.
2. 기능 작업:
- (1) 1초 동안 길게 누르기: 음성 지원 켜기
 - (2) 1초 반 더: 일시 정지/재생
 - (3) 2초 반 더: 이전 곡/다음 곡
 - (4) 세 번 더: 볼륨 +/볼륨 -
 - (5) 길게 누르기: 커진/끄기
 - (6) 길게 누르기: 아무 이어폰이나 클릭
 - (7) 전화 거르기: 아무 이어폰이나 길게 누르기
 - (8) 사용 시 주의사항
1. 제품을 꼭꼭 끼고 다루거나 무거운 물건으로 꼭 끼지 말고 고온 다습한 환경에서 멀리 보관하세요.
2. 제품은 효과적인 환경(10~15m)에서 사용해야 하며, 기기와 이어폰 사이에 물리적 장애물(예: 벽)이 있어야 합니다.
3. 이 충전 상자를 충전하려면 인증된 충전기를 용하시오.

1. Verbindingsbewerking
Voordat u de oordoperties met de telefoon verbindt, schakelt u eerst de telefoon uit, wacht u tot de twee oordoperties automatisch zijn gekoppeld en wordt de verbinding gemaakt. Wanneer het adapterkabeltje is aangesloten, wordt de telefoon automatisch in de oordopertiesmodus gezet. Wanneer het adapterkabeltje is aangesloten, wordt de telefoon automatisch in de oordopertiesmodus gezet. Wanneer het adapterkabeltje is aangesloten, wordt de telefoon automatisch in de oordopertiesmodus gezet.
2. Lang indrukken gedurende 1 seconde: Schakel de spraaksensitiefte in.
 - 2.1 Een keer aanraken: Pauzeren/afspelen
 - 2.2 Twee keer aanraken: Volge nummer/Volgen nummer
 - 2.3 Drie keer aanraken: Volume -/Volume +
3. Lang indrukken: In-/uitschakelen
 - 3.1 Oproep ontfangen: Klik op een oordopertie
 - 3.2 Oproep weigeren: Druk lang op een oordopertie
3. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
 - 1. Behandel dit product niet gewelddadig, knijp niet met niet zware voorwerpen en houd het uit de buurt van vlammen, open vuur, hoge temperaturen en andere hoge luchtvochtigheid.
 - 2. Gebruik dit product binnen een effectieve omgeving (10-15 meter) en er mag zich geen fysieke obstakels (zoals een muur) tussen het apparaat en de telefoon bevinden.
 - 3. Gebruik een gecertificeerde oplader om deze opladerbox te laden.

1. Operace připojení
Připojení sluchátek k telefonu nejprve vypne telefon, počkejte, až se dvě sluchátka automaticky vsunují, a poté je zapnete. Když bílá indikátor dýchání pouze u jednoho sluchátka, znamená to, že dvě sluchátka jsou úspěšně spárována. Když kontrola dýchání rychle bílá, znamená to, že dvě sluchátka jsou úspěšně spárována. Po úspěšném spárování zapněte telefon a vyhledejte pro spárování p řipojení.
2. Provoz funkce:
 - (1) Dlouhé stisknutí na 1 sekundu: Zapnutí hlasové o asistenta
 - (2) Dotkněte se jednou: Pozastavit/přehrát
 - (3) Dotkněte se dvakrát: Předchozí skladba/Další sk ladba
 - (4) Stiskněte třikrát: Hlasitost ->Hlasitost +
 - (5) Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí
 - (6) Zavešete hovor: Klepněte na libovolné sluchátko
 - (7) Odmítnout hovor: Dlouze stiskněte libovolné slu chátko
3. Opatření pro použití
1. Než začnete s tímto výrobkem násilně, nemečte jej do tekutiny, nedržte a udržujte jej mimo prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí.
2. Používejte tento produkt v efektivním prostředí (0-15 metrů) a mezi zařízením a sluchátky nesmí být žádná fyzická překážka (např. zeď).
3. K nabíjení tohoto nabíjecího boxu použijte certifi kovanou nabíječku.

1. Anslutningsfunktion
Innan du ansluter hörlurarna till telefonen s
ka du först stänga av telefonen, vänta tills d
e två hörlurarna paras ihop automatiskt och
du får höra en ljudsignal endast en hörlura and
ingslampa blinkar betyder det att de två hörl
urarna har parats ihop. När andningsluset bl
inker snabbt betyder det att de två hörlurarna
i inte har parats ihop. När ihopparningen ha
r lyckats slår du på telefonen och söker efter
anslutningsparingsnamnet.
2. Funktionsöversikt
- (1) Tryck länge i 1 sekund: Slå på röstassist
enten
 - (2) Peka en gång: Pausa/släp
 - (3) Tryck två gånger: Föregående låt/Nästa l
åt
 - (4) Tryck tre gånger: Volym -/Volym +
 - (5) Långt tryck: Slå på/av
 - (6) Läng på samtalet: Klicka på valfri hörlur
 - (7) Avvisa samtalet: Tryck länge på valfri hö
rlur
 - (8) Försiktighetsåtgärder vid användning
Om du behåller inte denna produkt välsamt, kl
äm inte ihop den med tunga föremål och håll
den borta från miljöer med hög temperatur och
hög luftfuktighet.
 - 2. Använd denna produkt i en effektiv miljö
(10-15 meter), och det får inte finnas några
hinder (som en vägg) mellan enheten
och hörlurarna.
 - 3. Använd en certifierad laddare för att ladda
denna laddningsbox.

1. **Λειτουργία σύνδεσης**
Πριν συνδέσετε τα ακουστικά στο τηλέφωνο, απενεργοποιήστε πρώτα το τηλέφωνο, περιμένετε να γίνει πλήρης σήκηση του ακουστικού και μετά να αφαιρεθεί το ακουστικό. Όταν ανασηκωθεί μόνο η λυχνία α, σπινθηρίζει ένα ακουστικό, σημαίνει ότι τα δύο ακουστικά σπινθίζουν αντιστοίχως επιτυχώς. Όταν η λυχνία ανασηκωθεί αναδοφής γρήγορα, σημαίνει ότι τα δύο ακουστικά δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία. Μετά την επιτυχή σύνδεση, ενεργοποιήστε το τηλέφωνο α και ανασηκωθεί το όνομα σύνδεσης σύνδεσης.
2. **Λειτουργία λειτουργίας:**
(1) Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο 1 δευτερόλεπτο: Ενεργοποιήστε τον φωτιστικό βοηθό
(2) Αγγίξτε μία φορά: Παύση αναπαράστασης
(3) Αγγίξτε δύο φορές: Προηγούμενο τραγούδι/Επόμενο τραγούδι
(4) Αγγίξτε τρεις φορές: Ένταση /Ένταση α
(5) Παρεμπόδιση πάτησης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
(6) Παρεμπόδιση κλήσης: Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε ακουστικό
(7) Αποχώρηση της κλήσης: Πατήστε παρεμπόδιση α οποιοδήποτε ακουστικό
(8) Προσρόφηση κατά τη χρήση
(9) Απενεργοποίηση από το προϊόν α δεν αποτελεί αναπόσπαστο περιβάλλον (10-15 μέτρα) και δεν πρέπει να υπερβεί ένα φυσικό εμπόδιο (όπως τοίχος) μεταξύ της συσκευής και του ακουστικού α
3. Χρησιμοποιήστε έναν πιστοποιημένο φορητό τηλέφωνο α να φορεθείτε: αυτό το κομμάτι φόρτισης.

1. Operacja połączenia
- Przed podłączeniem słuchawki do telefonu należy wykonać następujące czynności:
- a) Wyłączyć słuchawkę, aby obie słuchawki i sprzątki się automatycznie, a następnie włączyć. Gdy miga tylko jedna dioda oddechowa jednej słuchawki, oznacza to, że obie słuchawki zostały prawidłowo sparowane. Gdy jedna dioda oddechowa miga szybko, oznacza to, że obie słuchawki nie zostały poprawnie sparowane. W tym przypadku należy ponownie włączyć telefon i wyszukać nazwę parowania połączenia.
 - b) Działanie funkcji:
- 1) Długie naciśnięcie przez 1 sekundę: Włączenie asystenta głosowego
 - 2) Dotknięcie raz: Wstrzymanie/odtwarzanie
 - 3) Dotknięcie dwa razy: Poprzednia piosenka/Następna piosenka
 - 4) Dotknięcie trzy razy: Głośność - Głośność
 - 5) Długie naciśnięcie: Włączenie/wyłączenie
- 6) Zakonieczanie połączenia: Kliknij dowolną słuchawkę
- 7) Odrzucenie połączenia: Naciśnij i przytrzymaj dowolną słuchawkę
- 8) Brak ostrożności dotyczące użytkowania
- 9) Nie traktuj tego produktu gwałtownie, nie rzucaj go czy ciężko przedmiotami i trzymaj go w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń i wysokiej wilgotności.
- 10) Używaj tego produktu w efektywnym sposób i nie używaj go w miejscach, w których nie przeszkodzi fizyczny (takiej jak ściana) między urządzeniami a słuchawkami.
- 11) Nie używaj tego telefonu nadającemu włączając i wyłączając wyciek.

3. Csatlakozási művelet
- Mielőtt csatlakoztatja a fülhallgatót a telefonhoz, először kapcsolja ki a telefon, vagyis meg, amíg a két fülhallgató automatikusan párosodik, majd kapcsolja be.
- A csak az egyik fülhallgató légzőfény villog, az azt jelenti, hogy a két fülhallgató sikeresen párosított. Ha a légzésjelző fény gyorsan villog, az azt jelenti, hogy a két fülhallgató nem párosodott sikeresen. A sikeres párosítás után kapcsolja be a telefon, és keresse meg a kapcsolati párosítási névet.
2. Funkció működése:
- (1) Hosszan nyomja meg 1 másodpercig: A hangfalat az asszisztens bekapcsolása.
 - (2) Egyszeri megnyomás: Szüneteltetés/lejtászás
 - (3) Kétszeri érintés: Előző dal/következő dal
 - (4) Háromszori érintés: Hangerő -hangó -hangó
 - (5) Hosszan nyomja meg: Bekapcsolás/kikapcsolás
 - (6) Tegye le a hívást: Kattintson bármelyik fülhallgatóra
 - (7) Hívás elutasítása: Hosszan nyomja meg bármelyik fülhallgatót
 - (8) Övintézkedések a használatához
1. Ne bányon erőszakosan ezzel a termékkel, ne nyomja meg nehéz tárgyakat, és tartsa társ a magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezetektől.
2. Kérjük, használja ezt a terméket hatékony környezetben (10-15 méter), és ne legyen fizikai akadály (például fal) a készülék és a fülhallgató között.
 3. Kérjük, hogy hitelesített töltőt használjon ennek a töltődoboznak a töltéséhez.

1. Operação de ligação
Antes de ligar os auriculares ao telefone, desligue p
rimeiro o telefone, aguarde que os dois auriculares e
mparelhem automaticamente e, em seguida, ligue-o.
Quando a luz de respiração de apenas um auricular pisc
a, significa que os dois auriculares foram empar
elhados com êxito. Quando a luz de respiração pisc
rapidamente, significa que os dois auriculares não e
stão emparelhados com êxito. Depois de o emparelha
mento ser bem sucedido, a luz do telemóvel e procur
e o nome de emparelhamento da ligação.
2. Operação de reprodução
(1) Premir longamente durante 1 segundo: Ligar o
assistente de voz
(2) Tocar uma vez: Pausa/reprodução
(3) Tocar duas vezes: Música anterior/Música segui
nte
(4) Tocar três vezes: Volume +/Volume -
(5) Pressão longa: Ligar/desligar
(6) Desligar a chamada: Clicar em qualquer auricular
(7) Rejeitar a chamada: Premir longamente qualquer
auricular
3. Precauções de utilização
(1) Não trate este produto de forma violenta, não o ap
erte com objetos pesados e mantenha-o afastado de
ambientes com temperaturas elevadas e humidade e
levada.
(2) Utilize este produto num ambiente eficaz (10-15
metros) e não deve existir qualquer obstrução física
(como uma parede) entre o dispositivo e os auricular
es.
(3) Utilize um carregador certificado para carregar es
ta caixa de carregamento.



The power delivered when not in use of a charger must be between the 2.5 watts required without the radio and the maximum 5 watts required to achieve maximum charge.

Die bereitgestellte Leistung muss ohne Ladegerät Z zwischen den erforderlichen Mindest-2,5 Watt und den maximalen 5 Watt liegen, ohne die Funkgeräte erforderlich sind, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

La potencia proporcionada por el cargador debe estar entre el mínimo de 2,5 vatios y el máximo de 5 vatios requeridos por el dispositivo de radio para alcanzar la máxima velocidad de carga.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts et 5 watts et le maximum de 5 watts requis par l'appareil radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

تسليم الطاقة عند عدم استخدام شاحن يجب أن يكون بين 2,5 واط و 5 واط و الحد الأقصى 5 واط مطلوب لجهاز الراديو لتحقيق أقصى سرعة شحن.

نیاز است تا توانی که شارژر در صورتی که بدون تجهیزات بی سیم کار می کند، بین 2,5 وات و 5 وات و حداکثر 5 وات مورد نیاز برای تجهیزات بی سیم برای رسیدن به حداکثر سرعت شارژ باشد.

充電器在不連接無線電的電力是，必須提供最大充電速率所需的最低2,5瓦特和最大5瓦特之間的電力。

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere compresa tra un minimo di 2,5 watt e un massimo di 5 watt, richiedendo il dispositivo radio per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Den effekt, som opladningen leverer, skal være mellem de minimum 2,5 watt og de maksimale 5 watt, der kræves af radioenheden for at opnå maksimal opladningshastighed.

라디오 충전 속도를 향상시키기 위해 충전기가 제공하는 전원은 모든 장치에 필요한 최소 2.5와트에서 최대 5와트 사이의 전력이어야 합니다.

De lader moet minimaal 2,5 watt en maximaal 5 watt leveren, wat het radioapparaat nodig heeft om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Nabijkelekke musi poskytovat mezi minimálními 2,5 waty a maximálními 5 waty požadovanými rádiovým zařízením k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Laddaren måste ge mellan de minst 2,5 watt och de maximala 5 watt som krävs av radioenheten för att uppnå maximal laddningshastighet.

Ο φορτιστής πρέπει να παρέχει μεταξύ των ελάχιστων 2,5 Watt και των μεγίστων 5 Watt που απαιτούνται από τη συσκευή ραδιοφωνίας για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

Ladovakna musi zaprejemok moć od minimum 2,5 W do maksimum 5 W w wymaganiach przez urządzenie radiowe, aby osiągnąć maksymalną predkość ładowania.

A töltő által biztosított teljesítménynak a rádió által a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges minimum 2,5 watt és maximum 5 watt között kell lennie.

O carregador deve fornecer entre o mínimo de 2,5 watts e o máximo de 5 watts exigidos pelo dispositivo de rádio para atingir a velocidade máxima de carregamento.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.