



HD PTZ SECURITY IP CAMERA **PRODUCT MANUAL**

Please read this manual carefully before using this product and keep it for future reference.

Language

English	1
Deutsch	11
Italiano	22

Catalogue

1	Insatallation Guide
3	Camera APP Download and Installation
4	WiFi Connection
6	POE Connection / Network Connection
7	Notes on WiFi connectivity and POE connectivity
7	APP Operation
9	APP Setting
10	FAQ

Installation Guide


Ceiling Mount

1. Loose the screws and rotate the base to the position of the arrow and remove it from the tail line.
2. Mark the position of the screw holes with a pen to determine the position of the mounting screw holes on the ceiling.
3. Drill the holes in the determined position and drive the expansion screw into it.
4. Insert the base into the tail line and lift it with the camera, then insert the screw into the expansion screw.
5. Place the three rounds at the bottom of the PTZ camera at 1,2,3 and then turn left to the far left.



Wall Mount

1. Place the camera in a fixed position first, and mark the screw hole with a marker, use a tool such as a drill to drill holes in the marked screw holes.
2. After screwing the hole, insert the plastic expansion bolt into the screw hole.
3. Loosen the 3 screws used to fix the camera.
4. Align the screw hole on the bottom of the camera bracket with the hole on the wall screw in the screw to fix the camera bracket.
5. Tighten the 3 screws used to fix the camera, the installation is completed.



Camera APP Download and Installation

1. Scan the QR code to download "VideoLink" APP.



IOS/Android

2. Apple Store / Google Store type "VideoLink" and search.



Apple Store



Google Store

3. Sign up for an Account.

Sign up an APP account by using a email address.

WiFi Connection

Note: Only Wi-Fi-connected surveillance cameras are supported.

1. When connecting for the first time, whether it is a WiFi connection or a PoE connection, the mobile phone needs to connect to the Local router WIFI.

2. Make sure that the mobile phone and the camera are in the same local router WIFI network, so that the mobile phone can connect to the camera.

3. The WIFI camera only supports a 2.4G network.

4. In order to have a more stable network environment, please configure the camera within 5 meters of the router.

5. When making a wifi connection, please make sure that no ethernet cable is connected to the camera's LAN port. If it is already connected, disconnect it and press the reset button for 5 seconds to restore the camera to the factory settings. After switching on the power, please wait for 10-15 seconds before making a WiFi connection.





1. Click the **"VideoLink"** APP.

2. Click on (**ADD NEW > Wi-Fi > "Connect to the local router's WiFi"** > **NEXT** > I've heard the prompt).

3. Camera scanning QR code or acoustic connection. A **"Di"** sound on your phone indicates that the camera has successfully connected to your wireless router via WIFI. If your camera does not have a microphone, sonic code matching cannot be completed, but you can also add a camera after aligning the QR code on your phone screen with the camera lens.

4. After the QR code is successfully scanned, a **"beep"** sound will be issued, and the camera will start to configure the network.

5. After the network configuration is completed, the connection is complete.




Note: Sound wave connection: when the QR code appears, there is no need to point the QR code at the camera, just turn on the speaker of the phone to half the volume, put the phone next to the camera, and wait for the camera to automatically connect. If the sound wave connection is unsuccessful, please reset the camera, and then use the camera to scan the QR code to add.

POE Connection / Network Connection

Note: Only for products that support POE/Network cable connection. And surveillance camera with a WiFi connection with a network interface, supports network cable connection.




1. POE Connection: It is necessary to directly supply power and network to the camera through the network cable from the POE switch (not included in the package), and it does not need to be connected to the power supply to avoid burning the camera due to excessive voltage.
 2. Network Connection: Use a network cable to connect the router to the network port of the camera, and need to connect to the power supply so that the camera is in the LAN, but does not need a PoE switch to avoid excessive voltage and burn the camera.
 3. Make sure that the router connected to the camera and the WIFI connected to the mobile phone must be on the same LAN, otherwise, the connection will not be successful.
1. Click the "VideoLink" APP.
 2. Click on (ADD NEW > Wired connection > "Scan the QR code of the camera" > "BIND IT")
 3. After bind the camera, the connection is successful.



One more connection way

If you can't find the QR code on the camera, you can click "No QR code? Click here to add a device" to add a camera through LAN search, the app will automatically search for the camera and then click on the camera to finish adding it.



Notes on WiFi connectivity and POE connectivity

In the process of connecting the camera, if the connection is unsuccessful, please reset the camera and connect it again. It may still be unsuccessful in the process of connection, reset and connect several times in succession operation, because the movements will keep identifying and adding when analyzing the local network, in there will be an unsuccessful connection, please reset several times, and the camera will identify the network well and connect soon.


APP Operation

Icon	Functions	Explain
	Full Screen	Switch to full screen mode
	Snapshot	Capture the current real-time screen

	Record	Record real-time images to mobile phones
	Audio	Sound information
	Stream	Switch between Low and HD(Low is recommended when the network is poor)
	Screen Flip and Zoom Mode	Image horizontal/vertical flip (used in specific scenes)
	Horizontal Screen	Switch to multiple camera view
	PTZ Control	Move up, down, left, and right
	Zoom	Adjust Zoom+ and Zoom-
	Focus	Adjust Focus+ and Focus-
	Iris	Adjust Iris+ and Iris-
	PTZ speed	Speed in 1-10
	PRESET	Set key monitoring locations
	SENIOR	Tracking, Cruise, Area Scan
	Speaker	Send voice message to camera
	Alarm	Alert through the camera's speaker
	Alarm center	record the the humanoid detection screenshot
	Playback	See the camera record
	Setting	More camera setting
	Share	Share the camera with other users
	Alerts	Turn on the alarm button

	More	Rename, Set, Delete
	View more	View more
	Account Information	Account name and affiliation, etc
	Alarm Push (Global)	Open message push
	Photo album	View screenshot photos
	My QR code	Being used to share the camera
	Feedback	Suggest a path
	About	Information about the app version

APP Setting



DEVICE SETTING:	
AV	Audio, video, light control
Alarm Push	Alarm Push switch and Human detection setting
Record & Storage	Camera's record and Storage
PTZ Direction	Change the direction of horizontal and vertical camera movement
WiFi List	Show the nearby WiFi
Lock-in Time	The phone's time and time zone will be synchronized to the camera
APP Setting Reset	APP settings are restored to factory settings
Reboot Device	Camera reset
Network Settings	MTZ value 1480 Range(1400-1500)



**VideoLink APP
Feature Settings**



**VideoLink LMS
Client Operation Video**



**VideoLink IE Web
Page Operation Video**

FAQ

Q1: Is the device not online?

- A1:** 1) The router disabled MAC address and IP address filtering
2) If it is a dual-band router, it needs to use 2.4GWi-Fi and does not support 5GWi-Fi.
3) Wi-Fi account password only contains numbers and letters, no horizontal characters and other special characters are allowed.

Q2: How to add the camera to the third party software

A2: Please use the onvif protocol and modify the server port to 80

Q3: RTSP Path Example:

A3: Main stream: rtsp://admin:123456@IP/stream0
Substream: rtsp://admin:123456@IP/stream1

Q4: Unable to watch the playback video correctly

- A4:** 1) Synchronize the time zone in the app
2) Check whether the status of the memory card is normal and try another memory card
3) If still no help. Please contact our support email to get the new firmware

Sprache

English	1
Deutsch	11
Italiano	22


Katalog

12	Installationsanleitung
14	Kamera APP Download und Installation
15	WiFi-Verbindung
17	POE-Anschluss / Netzwerk-Anschluss
18	Hinweise zur WiFi-Konnektivität und POE-Konnektivität
18	APP-Bedienung
20	APP-Einstellung
21	FAQ

Installationsanleitung


Montage an der Decke

1. Lösen Sie die Schrauben, drehen Sie den Sockel in Pfeilrichtung und nehmen Sie ihn von der Heckleitung ab.
2. Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher mit einem Stift, um die Position der Montageschraubenlöcher an der Decke zu bestimmen.
3. Bohren Sie die Löcher an der ermittelten Position und drehen Sie die Dehnschraube hinein.
4. Setzen Sie den Sockel in die Heckleitung ein und heben Sie ihn mit der Kamera an, dann setzen Sie die Schraube in die Expansionsschraube ein.
5. Platzieren Sie die drei Rundungen an der Unterseite der PTZ-Kamera bei 1,2,3, und drehen Sie sie ganz nach links.



Wandhalterung

1. Platzieren Sie die Kamera zunächst in einer festen Position, und markieren Sie die Schraubenlöcher mit einem Marker, verwenden Sie ein Werkzeug wie eine Bohrmaschine, um Löcher in die markierten Schraubenlöcher zu bohren.
2. Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, setzen Sie die Kunststoffspreizschraube in das Schraubenloch ein.
3. Lösen Sie die 3 Schrauben, mit denen die Kamera befestigt ist.
4. Richten Sie das Schraubenloch an der Unterseite der Kamerahalterung mit dem Loch an der Wand aus und drehen Sie die Schraube ein, um die Kamerahalterung zu befestigen.
5. Ziehen Sie die 3 Schrauben an, mit denen die Kamera befestigt ist, und die Installation ist abgeschlossen.



Kamera APP Download und Installation

1. Scannen Sie den QR-Code, um die APP "VideoLink" herunterzuladen.



IOS/Android

2. Im Apple Store / Google Store "VideoLink" eingeben und suchen.



Apple Store



Google Store

3. Registrieren Sie sich für ein Konto.

Melden Sie ein APP-Konto an, indem Sie eine E-Mail-Adresse verwenden.

WiFi-Verbindung

Hinweis: Es werden nur Überwachungskameras mit WiFi-Anschluss unterstützt.



1. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, unabhängig davon, ob es sich um eine WiFi-Verbindung oder eine POE-Verbindung handelt, muss das Mobiltelefon mit dem lokalen Router WIFI verbunden werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass sich das Mobiltelefon und die Kamera im gleichen lokalen Router-WiFi-Netzwerk befinden, damit das Mobiltelefon eine Verbindung zur Kamera herstellen kann.

3. Die WIFI-Kamera unterstützt nur ein 2.4G-Netzwerk.

4. Um eine stabilere Netzwerkumgebung zu haben, konfigurieren Sie bitte die Kamera innerhalb von 5 Metern vom Router.

5. Wenn Sie eine WIFI-Verbindung herstellen, stellen Sie bitte sicher, dass kein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss der Kamera angeschlossen ist. Falls es bereits angeschlossen ist, trennen Sie es und drücken Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nach dem Einschalten der Kamera warten Sie bitte 10-15 Sekunden, bevor Sie eine WiFi-Verbindung herstellen.


1. Klicken Sie auf die APP "VideoLink".

2. Klicken Sie auf (NEU HINZUFÜGEN > Wi-Fi> **"Mit dem WiFi des lokalen Routers verbinden"**> WEITER > Ich habe die Aufforderung gehört).

3. Kamera scannt QR-Code oder akustische Verbindung. Ein "Di"-Ton auf Ihrem Telefon zeigt an, dass die Kamera erfolgreich über WiFi mit Ihrem WLAN-Router verbunden wurde. Wenn Ihre Kamera kein Mikrofon hat, kann der akustische Codeabgleich nicht abgeschlossen werden. Sie können aber auch eine Kamera hinzufügen, nachdem Sie den QR-Code auf dem Bildschirm Ihres Telefons mit dem Kameraobjektiv ausgerichtet haben.

4. Nachdem der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, ertönt ein Piepton, und die Kamera beginnt mit der Konfiguration des Netzwerks.

5. Nachdem die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, ist die Verbindung hergestellt.



Hinweis: Tonwellenverbindung: Wenn der QR-Code angezeigt wird, brauchen Sie den QR-Code nicht auf die Kamera zu richten. Schalten Sie einfach den Lautsprecher des Telefons auf halbe Lautstärke, legen Sie das Telefon neben die Kamera und warten Sie, bis die Kamera automatisch eine Verbindung herstellt. Wenn die Tonwellenverbindung nicht erfolgreich ist, setzen Sie bitte die Kamera zurück und verwenden Sie dann die Kamera, um den QR-Code zu scannen.


POE-Anschluss / Netzwerk-Anschluss

Hinweis:Nur für Produkte, die POE/Netzwerkkelanschluss unterstützen.Und Überwachungskamera mit einer WiFi-Verbindung mit einer Netzwerkschnittstelle, unterstützt Netzwerkkel-Verbindung.




1. POE-Anschluss: Die Kamera muss direkt über das Netzwerkkel vom POE-Switch (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom und Netzwerk versorgt werden. Sie muss nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden, um zu vermeiden, dass die Kamera durch zu hohe Spannung beschädigt wird.
2. Netzwerkverbindung: Verwenden Sie ein Netzwerkkel, um den Router mit dem Netzwerkanschluss der Kamera zu verbinden, und schließen Sie es an die Stromversorgung an, damit die Kamera im LAN ist, aber keinen PoE-Switch benötigt, um eine übermäßige Spannung zu vermeiden und die Kamera nicht zu verbrennen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Router, der mit der Kamera verbunden ist, und das WIFI, das mit dem Mobiltelefon verbunden ist, sich im selben LAN befinden, da die Verbindung sonst nicht erfolgreich ist.

1. Klicken Sie auf die APP “VideoLink”.
2. Klicken Sie auf (NEU HINZUFÜGEN > Kabelgebundene Verbindung > “Scannen Sie den QR-Code der Kamera” > “BIND IT”)
3. Nachdem Sie die Kamera gebunden haben, ist die Verbindung erfolgreich.



Ein weiterer Verbindungsweg

Wenn Sie den QR-Code auf der Kamera nicht finden können, können Sie auf **“Kein QR-Code? Klicken Sie hier, um ein Gerät hinzuzufügen”**, um eine Kamera über die LAN-Suche hinzuzufügen. Die App wird automatisch nach der Kamera suchen und dann auf die Kamera klicken, um das Hinzufügen abzuschließen.



Hinweise zur WiFi-Konnektivität und POE-Konnektivität

Wenn die Verbindung mit der Kamera nicht zustande kommt, setzen Sie die Kamera bitte zurück und verbinden Sie sie erneut. Es kann immer noch in den Prozess der Verbindung erfolglos sein, zurücksetzen und verbinden mehrere Male in Folge Betrieb, weil die Bewegungen halten zu identifizieren und das Hinzufügen bei der Analyse des lokalen Netzwerks, in gibt es eine erfolglose Verbindung, bitte mehrmals zurücksetzen, und die Kamera wird das Netzwerk gut identifizieren und bald verbinden.


APP-Bedienung

Icon	Funktionen	Details/Erklären
	Vollbild	In den Vollbildmodus wechseln
	Schnappschuss	Erfassen des aktuellen Bildschirms in Echtzeit

	Aufnahme	Aufzeichnung von Echtzeitbildern auf Mobiltelefone
	Audio	Toninformationen
	Streamen	Umschalten zwischen Low und HD (Low wird empfohlen, wenn das Netzwerk schlecht ist)
	Bildschirmspiegelung und Zoom-Modus	Bild horizontal/vertikal spiegeln (wird in bestimmten Szenen verwendet)
	Horizontaler Bildschirm	Umschalten auf Mehrfachkamera-Ansicht
	PTZ-Steuerung	Nach oben, unten, links und rechts bewegen
	Zoomen	Einstellen von Zoom+ und Zoom-
	Fokus	Fokus+ und Fokus- einstellen
	Blende	Blende+ und Blende- einstellen
	PTZ-Geschwindigkeit	Geschwindigkeit in 1-10
	PRESET	Einstellen der wichtigsten Überwachungspositionen
	SENIOR	Tracking, Cruise, Bereichsscan
	Lautsprecher	Senden einer Sprachnachricht an die Kamera
	Alarm	Alarmierung über den Lautsprecher der Kamera
	Alarmzentrale	Aufzeichnung des Screenshots der Humanoidenerkennung
	Wiedergabe	Sehen Sie die Kameraaufzeichnung
	Einstellung	Weitere Kameraeinstellungen
	Teilen	Teilen Sie die Kamera mit anderen Benutzern
	Warnungen	Einschalten der Alarmtaste

	Mehr	Umbenennen, Einstellen, Löschen
	Mehr anzeigen	Mehr anzeigen
	Konto-Informationen	Kontoname und Zugehörigkeit usw
	Alarm Push (Global)	Nachrichten-Push öffnen
	Fotoalbum	Screenshot-Fotos anzeigen
	Mein QR-Code	Zur Freigabe der Kamera verwendet werden
	Rückmeldung	Einen Pfad vorschlagen
	Über	Informationen über die App-Version

APP-Einstellung



DEVICE SETTING:		
Audio und Video	Audio-, Video- und Lichtsteuerung	
Alarm	Alarmdruckschalter und Einstellung der Personenerkennung	
Aufnahme & Speicherung	Aufzeichnung und Speicherung der Kamera	
PTZ-Richtung	Ändern Sie die Richtung der horizontalen und vertikalen Kamerabewegung	
WiFi-Konfiguration	Anzeige des nahegelegenen WiFi	
Sperrzeit/ Synchronisationszeit	Die Uhrzeit und die Zeitzone des Telefons werden mit der Kamera synchronisiert	
APP-Einstellung Wiederherstellen	APP-Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	
Gerät neu starten	Kamera zurücksetzen	
Netzwerk-Einstellungen	MTZ-Wert 1480 Bereich (1400-1500)	



**VideoLink APP
Funktionseinstellungen**



**VideoLink LMS Client
Bedienung Video**



**VideoLink IE-Webseite
Bedienung Video**

FAQ

Q1: Ist das Gerät nicht online?

- A1:** 1) Der Router hat die Filterung von MAC- und IP-Adressen deaktiviert.
2) Wenn es sich um einen Dual-Band-Router handelt, muss er 2.4GWi-Fi verwenden und unterstützt nicht 5GWi-Fi
3) Das Passwort für das Wi-Fi-Konto enthält nur Zahlen und Buchstaben, horizontale Zeichen und andere Sonderzeichen sind nicht erlaubt.

Q2: Wie füge ich die Kamera zur Drittanbieter-Software hinzu?

A2: Bitte verwenden Sie das onvif-Protokoll und ändern Sie den Server-Port auf 80

Q3: RTSP Pfad Beispiel:

A3: Hauptstream:rtsp://admin:123456@IP/stream0
Unterstrom:rtsp://admin:123456IP/stream1

Q4: Das Video kann nicht korrekt wiedergegeben werden

- A4:** 1) Synchronisieren Sie die Zeitzone in der App
2) Prüfen Sie, ob der Status der Speicherkarte normal ist und versuchen Sie eine andere Speicherkarte.
3) Wenn immer noch keine Hilfe. Bitte kontaktieren Sie unseren Support per E-Mail, um die neue Firmware zu erhalten.

Language

English	1
Deutsch	11
Italiano	22

Catalogare

23	Guida all'installazione
25	Download e installazione dell'APP della fotocamera
26	Connessione wifi
28	Connessione POE/Connessione di rete
29	Note sulla connettività WiFi e sulla connettività POE
29	Funzionamento dell'APP
31	Impostazioni APP
32	FAQ

Guida d'installazione

Montaggio a soffitto


1. Allentare le viti e ruotare la base nella posizione della freccia e rimuoverla dalla linea di coda.

2. Contrassegnare la posizione dei fori delle viti con una penna per determinare la posizione dei fori delle viti di montaggio sul soffitto.

3. Praticare i fori nella posizione determinata e inserire la vite di espansione.


4. Inserire la base nella linea di coda e sollevarla con la fotocamera, quindi inserire la vite nella vite di espansione.

5. Posizionare i tre cerchi nella parte inferiore della telecamera PTZ in 1, 2, 3 e quindi girare a sinistra all'estrema sinistra.



Wall Mount

1. Posizionare prima la telecamera in una posizione fissa e contrassegnare il foro della vite con un pennarello, utilizzare uno strumento come un trapano per praticare i fori nei fori delle viti contrassegnati.
2. Dopo aver avvitato il foro, inserire il bullone di espansione in plastica nel foro della vite.
3. Allentare le 3 viti utilizzate per fissare la telecamera.
4. Allineare il foro della vite sulla parte inferiore della staffa della telecamera con il foro sulla parete avvitare la vite per fissare la staffa della telecamera.
5. Stringere le 3 viti utilizzate per fissare la telecamera, l'installazione è completata.



Download e installazione dell'APP della fotocamera

1. Scansiona il codice QR per scaricare l'APP "VideoLink".



IOS/Android

2. Digita "VideoLink" su Apple Store/Google Store e cerca.



Apple Store



Google Store

3. Registrati per un account.

Registrati per un account APP utilizzando un indirizzo email.


Connessione wifi

Nota: sono supportate solo le telecamere di sorveglianza con connessione Wi-Fi.



1. Quando ci si connette per la prima volta, sia che si tratti di una connessione WiFi o di una connessione PoE, il telefono cellulare deve connettersi al WiFi del router locale.
2. Assicurarsi che il telefono cellulare e la videocamera siano nella stessa rete Wi-Fi del router locale, in modo che il telefono cellulare possa connettersi alla videocamera.
3. La telecamera WIFI supporta solo una rete 2.4G.
4. Per avere un ambiente di rete più stabile, configurare la telecamera entro 5 metri dal router.
5. 6. Quando si effettua una connessione Wi-Fi, assicurarsi che nessun cavo Ethernet sia collegato alla porta LAN della fotocamera. Se è già connesso, scollegalo e premi il pulsante di ripristino per 5 secondi per ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica. Dopo aver acceso l'alimentazione, attendere 10-15 secondi prima di stabilire una connessione WiFi.

1. Fare clic sull'APP "Collegamento video".
2. Fare clic su (AGGIUNGI NUOVO > Wi-Fi > "Connetti al WiFi del router locale" > AVANTI > Ho sentito la richiesta).
3. Fotocamera che scansiona il codice QR o la connessione acustica. Un suono "Di" sul telefono indica che la videocamera si è connessa correttamente al router wireless tramite Wi-Fi. Se la tua fotocamera non ha un microfono, la corrispondenza del codice sonico non può essere completata, ma puoi anche aggiungere una fotocamera dopo aver allineato il codice QR sullo schermo del telefono con l'obiettivo della fotocamera.
4. Dopo che il codice QR è stato scansionato con successo, verrà emesso un "beep" e la telecamera inizierà a configurare la rete.
5. Al termine della configurazione di rete, la connessione è completa.



Nota: connessione a onde sonore: quando viene visualizzato il codice QR, non è necessario puntare il codice QR verso la fotocamera, basta accendere l'altoparlante del telefono a metà volume, avvicinare il telefono alla fotocamera e attendere il fotocamera per connettersi automaticamente. Se la connessione dell'onda sonora non riesce, ripristinare la fotocamera, quindi utilizzare la fotocamera per scansionare il codice QR da aggiungere.


Connessione POE / Connessione di rete

Nota: solo per prodotti che supportano la connessione tramite cavo POE/rete. E la telecamera di sorveglianza con una connessione WiFi con un'interfaccia di rete, supporta la connessione via cavo di rete.




1. Connessione POE: è necessario fornire direttamente alimentazione e rete alla telecamera tramite il cavo di rete dallo switch POE (non incluso nella confezione) e non è necessario collegarlo all'alimentatore per evitare di bruciare la telecamera dovuto ad una tensione eccessiva.
2. Connessione di rete: utilizzare un cavo di rete per collegare il router alla porta di rete della telecamera e collegare l'alimentazione in modo che la telecamera sia nella LAN, ma non necessita di uno switch PoE per evitare tensioni eccessive e bruciare la fotocamera.
3. Assicurarsi che il router connesso alla telecamera e il WIFI connesso al telefono cellulare debbano trovarsi sulla stessa LAN, altrimenti la connessione non andrà a buon fine.

1. Fare clic sull'APP "Collegamento video".
2. Fare clic su (AGGIUNGI NUOVO > Connessione cablata > "Scansiona il codice QR della telecamera" > "BIND IT")
3. Dopo aver associato la fotocamera, la connessione ha esito positivo.



One più modo di connessione

Se non riesci a trovare il codice QR sulla fotocamera, puoi fare clic su **"Nessun codice QR? Fare clic qui per aggiungere un dispositivo"** per aggiungere una telecamera tramite la ricerca LAN, l'app cercherà automaticamente la telecamera e quindi farà clic sulla telecamera per terminare l'aggiunta.



Note sulla connettività WiFi e sulla connettività POE

Nel processo di connessione della fotocamera, se la connessione non riesce, ripristinare la fotocamera e ricollegarla. Potrebbe ancora non riuscire nel processo di connessione, resettare e connettere più volte in successione, perché i movimenti continueranno a identificarsi e ad aggiungersi durante l'analisi della rete locale, ci sarà una connessione non riuscita, si prega di resettare più volte e la fotocamera identificherà bene la rete e si collegherà presto.

Funzionamento dell'APP

Icona	Funzioni	Spiegare
	A schermo intero	Passa alla modalità a schermo intero
	Istantanea	Cattura l'attuale schermata in tempo reale

	Documentazione	Registra immagini in tempo reale sui telefoni cellulari
	Audio	Informazioni sonore
	Flusso	Passa da Basso a HD (Basso è consigliato quando la rete è scadente)
	Modalità capovolgimento e zoom dello schermo	Capovolgimento orizzontale/verticale dell'immagine (utilizzato in scene specifiche)
	Schermo orizzontale	Passa a più viste della telecamera
	Controllo PTZ	Spostati in alto, in basso, a sinistra ea destra
	Ingrandisci	Regola Zoom+ e Zoom-
	Messa a fuoco	Regola Focus+ e Focus-
	Iris	Regola Iris+ e Iris-
	Velocità PTZ	Velocità in 1-10
	PRESET	Impostare posizioni di monitoraggio chiave
	ANZIANO	Tracciamento, crociera, scansione dell'area
	Altoparlante	Invia un messaggio vocale alla telecamera
	Allarme	Avviso attraverso l'altoparlante della fotocamera
	Centro di allarme	Registra lo screenshot di rilevamento umanoide
	Riproduzione	Guarda la registrazione della telecamera
	Collocamento	Più impostazione della fotocamera
	Condividere	Condividi la fotocamera con altri utenti
	Avvisi	Attiva il pulsante di allarme

	Di più	Rinomina, imposta, elimina
	Visualizza di più	Visualizza di più
	Informazioni account	Nome account e affiliazione, ecc
	Push di allarme (globale)	Apri messaggio push
	album di foto	Visualizza le foto degli screenshot
	Il mio codice QR	Utilizzato per condividere la fotocamera
	Feedback	Suggerisci un percorso
	Di	Informazioni sulla versione dell'app

Impostazioni APP



IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO:

AV	Audio, video, controllo della luce
Pulsante di allarme	Interruttore di allarme e impostazione di rilevamento umano
Registrazione e archiviazione	Registrazione e archiviazione della fotocamera
Direzione PTZ	Cambia la direzione del movimento orizzontale e verticale della telecamera
Elenco Wi-Fi	Mostra il WiFi nelle vicinanze
Tempo di blocco	L'ora e il fuso orario del telefono verranno sincronizzati con la fotocamera
Ripristino impostazioni APP	Le impostazioni dell'APP vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica
Riavvia il dispositivo	Ripristino della fotocamera
Impostazioni di rete	Valore MTZ Intervallo 1480 (1400-1500)



**Impostazioni delle funzioni
dell'APP VideoLink**



**Video sul funzionamento
del client LMS VideoLink**



**Video sul funzionamento
della pagina Web di VideoLink IE**

FAQ

Q1: Il dispositivo non è online?

- A1:** 1) Il router ha disattivato l'indirizzo MAC e il filtro degli indirizzi IP
2) Se si tratta di un router dual-band, deve utilizzare 2.4GWi-Fi e non supporta 5GWi-Fi.
3) La password dell'account Wi-Fi contiene solo numeri e lettere, non sono consentiti caratteri orizzontali e altri caratteri speciali.

Q2: Come aggiungere la fotocamera al software di terze parti?


A2: Utilizzare il protocollo onvif e modificare la porta del server su 80

Q3: Esempio di percorso RTSP :

A3: Flusso principale: rtsp://admin:123456@IP/stream0
Flusso secondario: rtsp://admin:123456@IP/stream1

Q4: Impossibile guardare correttamente il video di riproduzione

- A4:** 1) Sincronizzare il fuso orario nell'app
2) Controllare se lo stato della scheda di memoria è normale e provare un'altra scheda di memoria
3) Se ancora nessun aiuto. Si prega di contattare la nostra e-mail di supporto per ottenere il nuovo firmware



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.