

尺寸：70*100mm

veektoMX




Safety in, Power out

Model: VT106C
veektoMX 10000mAh
Power Bank
User Manual

Thanks for purchasing **veektoMX products**. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference.

PRODUCT DIAGRAM

Produktabbilung ! Description du Produit ! Diagrama del producto ! Schema del Prodotto ! 製品図 ! جتالفا ططخم



veektoMX 10000mAh 37Wh 1-T-Port Power Bank

Charging Cable

User Manual

SPECIFICATIONS

Technische Daten ! Spécifications ! Especificaciones ! Specifiche Tecniche ! 製品仕様 ! تالفا جتاولا

Model	VT106C
Battery Capacity	10000mAh/37Wh
Type-C Cable Input	5V-3.0A/9V-2.5A/12V-1.8A/15V-1.5A (22.5W)
Type-C Cable Output	5V-3.0A/9V-3.0A/12V-2.5A/15V-2.0A (30W)
Type-C Input	5V-3.0A/9V-2.5A/12V-1.8A/15V-1.5A (22.5W)
Type-C Output	5V-3.0A/9V-3.0A/12V-2.5A/15V-2.0A (30W)
Apple Watch Wireless Charging Output	2.5W
Dimensions	84mm*57mm*28.6mm
Weight	188g

USING YOUR POWER BANK

Benutzung Ihrer Powerbank ! Utilisation de Votre Batterie Externe ! Usando Su Banco De Energía ! Utilizzo del Power Bank ! 모바일파워뱅크를사용하는방법

Fig. 1





Fig. 2



EN

Before First Use

Please pay attention to the symbols and indicators for proper use.
It is recommended to fully charge the unit with a standard charger before first use.

Using Your Power Bank

Check the battery level

Press the Wakeup Button to check the battery level.

Charging your power bank.

1.Charging the power bank via USB C cable or the built in USB C Port.
2.Before full charge till 100%, the LED Display will keep flashing.

Note:

The LED display will stop flashing till charging to 100%.
You can charge the power bank when it is charging your device.

Warranty

12 Month Warranty.
Life-time Support.

Note:

This warranty is void if the defect is caused by:
Damage caused by force majeure.
Accidental damage, misuse, abuse, neglect.
Improper repair or alteration by unauthorized persons.
Expired warranty period.

Laden Ihres Geräts

1. Aufladen Ihres Geräts über das USB-C-Kabel oder über den USB-C-Anschluss auf.
2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
3. Ziehen Sie das Ladekabel ab, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Aufweck-Taste

1. Drücken Sie die Taste, um den verbleibenden Akkustand in Prozent anzeigen zu lassen.
2. Drücken Sie während des Ladevorgangs zweimal auf die Taste, um die Stromabgabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um sie fortzusetzen.

Garantie

12-monatige Garantie.
Lebenslanger Support.

Hinweis:

Diese Garantie ist ungültig, wenn:
Der Mangel ist auf höhere Gewalt zurückzuführen.
Produkt ist durch Unfall, Missbrauch, oder Nachlässigkeit beschädigt.
Der Mangel beruht auf unsachgemäßer Reparatur oder Änderung durch nicht autorisiertes Personal.
Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen.

FR

Avant la première utilisation

Veuillez prêter attention aux symboles et aux indicateurs pour une utilisation correcte.
Il est recommandé de charger complètement l'appareil avec un chargeur standard avant la première utilisation.

Utilisation de la batterie externe

Vérification le niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton d' allumage pour vérifier le niveau de la batterie.

Chargement de votre batterie externe

1.Chargement de la banque d'alimentation via le câble USB C ou le port USB C
2.Avant une charge complète jusqu'à 100%, l'affichage LED continuera de clignoter*.

Note:

L'affichage LED s'arrêtera de clignoter jusqu'à ce que la charge à 100%.
Vous pouvez charger la batterie externe pendant qu'elle charge votre appareil.

Chargement de votre appareil

1. Chargement de votre appareil via le câble USB C, ou via le port USB C.
2. Le chargement commencera automatiquement.
3. Débranchez le câble de charge lorsque la charge est terminée.

Bouton d' allumage

1. Appuyez sur le bouton pour afficher le pourcentage de batterie restant.
2. Pendant la charge, appuyez deux fois sur le bouton pour couper l' alimentation en sortie, appuyez à nouveau pour reprendre la charge.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.



veektoMX

www.veektoMX.group

E-MAIL:

support@veektoMX.group

MANUFACTURER

Manufacturer: Dong guan Utopia-Originality Technology co.,Ltd
Address: NO.2, moushan Road, Chan'an Town, Dongguan City,
Guangdong Province, 523846, China

MADE IN CHINA

Garantie

Garantie de 12 mois.
Assistance à vie.

Remarque:

Cette garantie est nulle si:
Le défaut est causé par une force majeure.
Le produit est endommagé par accident, mauvaise utilisation, abus ou négligence.
Le défaut est dû à une réparation ou à une modification inappropriée par des personnes non autorisées.
La période de garantie a expiré.

ES

Antes del Primer Uso

Preste atención a los símbolos e indicadores para un uso adecuado.
Se recomienda cargar completamente la unidad con un cargador estándar antes del primer uso.

Uso de su Banco de Energía

Verifique el Nivel de la Batería

Presione el Botón de Activación para verificar el nivel de la batería.

Carga su Banco de Energía

1.Cargar el banco de energía a través del cable USB C o el puerto USB C
2.Antes de la carga completa hasta el 100%, la pantalla LED seguirá parpadeando.

Nota:

La pantalla LED dejará de parpadear hasta que se cargue al 100%.
Puede cargar el banco de energía mientras carga su dispositivo.

Cargando su Dispositivo

1.Cargar su dispositivo a través del cable USB C, o mediante el puerto USB C.
2.La carga comenzará automáticamente.
3.Desenchufe el cable de carga cuando la carga se haya completado.

Botón de Activación

1.Presione el botón para mostrar el porcentaje de batería restante.
2.Durante la carga, presione dos veces el botón para cortar la salida de energía, presione nuevamente para reanudar la carga.

Garantía

Garantía de 12 Meses.
Soporte de por Vida.

Nota:

Esta garantía no es válida si:
El defecto es causado por fuerza mayor.
El producto está dañado por accidente, mal uso, abuso o negligencia.
El defecto se debe a una reparación o alteración inadecuada por parte de personal no autorizado.
El período de garantía ha expirado.

IT

Prima del Primo Utilizzo

Prestare attenzione ai simboli e agli indicatori per un utilizzo corretto.
Si consiglia di ricaricare completamente il dispositivo con un caricabatterie standard prima del primo utilizzo.

Utilizzo del Power Bank

Controllare il livello della batteria

Premere il Pulsante di Riattivazione per controllare il livello della batteria.

Ricaricare il power bank

1.Ricarica del power bank tramite cavo USB C o la porta USB C.
2.Prima della carica completa fino al 100%, il display a LED continuerà a lampeggiare.

Note:

Il display a LED smetterà di lampeggiare fino alla ricarica al 100%.
È possibile ricaricare il power bank quando sta caricando un altro dispositivo.

Ricaricare un dispositivo

1. Ricarica il tuo dispositivo tramite il cavo di USB C o la porta USB C.
2. La ricarica inizierà automaticamente.
3. Scollegare il cavo di ricarica quando la ricarica è stata completata.

Pulsante di Riattivazione

1. Premere il pulsante per visualizzare la percentuale rimanente di carica della batteria.
2. Durante la ricarica, premere due volte il pulsante per interrompere l' output. Premere nuovamente per riprendere.

Garanzia

12 Mesi di Garanzia.
Supporto Clienti a Vita.

Nota:

Questa garanzia è nulla se:
Il difetto è causato da forza maggiore.
Il prodotto è danneggiato da incidenti, uso improprio, abuso o negligenza.
Il problema è dovuto a riparazioni o alterazioni improprie da parte di personale non autorizzato.
Il periodo di garanzia è scaduto.

JP

初めてご使用になる前に

適切にご使用いただくためには、マークや表示により注意してください。
初めてご使用になる前に、本体を標準充電器でフル充電することをお勧めします。

モバイルバッテリーを使う

バッテリー残量を確認

バッテリー残量を確認するには、起動ボタンを押してください。

モバイルバッテリーの充電

1. USB C ケーブルまたはUSB C ポートを使用してパワーバンクを充電します
2. 満充電になるまで、LEDディスプレイの数字が点滅します。

注意:

満充電時(100%)は、数字が全て点灯します。
他の機器を充電中でもモバイルバッテリーを充電できます。

機器の充電

1. USB ケーブルまたはUSB C ポートを使用してデバイスを充電してください。
2. 自動的に充電が始まります。
3. 充電が完了したら充電ケーブルを取り外します。

起動ボタン

1. 起動ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。
2. 充電中、2 度押しすると出力が中断され、もう一度押すと再開します。

保証

12 ヶ月の安心保証。
長期間のカスタマサポート。

ご注意:

下記の場合は保証対象になりませんのでご注意ください。
火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆発およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事象による故障もしくは損傷の場合。
使用上の誤作、管理不足、過失または事故によって生じた故障と認められる場合。
当社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合。
保証期間が切れる場合。

AR

قبل الاستخدام الأول

يرجى الانتباه إلى الاستخدام الصحيح للرموز والوسائط. يصبح باستخدام شحن قبلي لشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأولي.

استخدام بطارية الخاص بك

1. استخدم كابل USB C أو منفذ USB C لشحن بنك الطاقة عبر كابل.
2. قبل الشحن الكامل حتى 100%، ستنمّر شاشة LED في الوجهين.

شحن بطارية الخاص بك

1. USB C أو منفذ USB C شحن بنك الطاقة عبر كابل
2. قبل الشحن الكامل حتى 100%، ستنمّر شاشة LED في الوجهين.

ملحوظات:

إذا كان العيب ناتج عن الأسباب التالية، فإن هذا الضمان غير صالح:
الأضرار الناجمة عن القوة القاهرة.
الأضرار العرضية، سوء الاستخدام، إساءة الاستخدام، الإهمال.
إصلاح أو تغيير غير لائق من قبل الشخص غير مصرح لهم.
انتهاء فترة الضمان.

ملحوظات:

توقف شاشة LED عن الوميض عندما يصل الشحن إلى 100%.
يمكنك شحن بطارية ذلك أثناء شحن جهازك.

ملحوظات:

1. USB C أو غير منفذ USB C شحن جهازك عبر كابل
2. سيبدأ الشحن تلقائيًا.
3. اكتمل شحن الشحن عند اكتمال الشحن.

زر التشغيل/الإيقاف

1. اضغط على زر عرض نسبة البطارية المتبقية
2. خلال عملية الشحن، اضغط مرتين على الزر لإيقاف الإخراج، واضغط مرة أخرى لاستئناف.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.