



Operating Instructions for Smart Watch Product

A: First of all, please be sure to connect our smart watch through the "FitCloudPro" APP.




B: Perform the following steps to enable the answer/call function.



If you don't need to use the call function, you can turn off the answer/call function so that the battery can last longer.


◆ Appearance Description



◆ Schematic Diagram of Charging

Operate in strict accordance with the following figures:

1. Please use the product-specific magnetic charging cable to charge by aligning it with the charging contacts on the back of the watch.
2. Do not use a power adapter with a voltage exceeding 5V and an output current exceeding 1A for charging, as this may cause charging failure and damage to the magnetic charging cable or the device.
3. Please activate the watch when it runs out of power before charging: the watch screen will only light up after about 5 minutes of normal charging.



◆ Introduction to Watch Function

- ①. Power saving mode
- ②. Brightness adjustment
- ③. Setting
- ④. Raise the wrist
- ⑤. System information
- ⑥. Flashlight
- ⑦. Call Bluetooth switch
- ⑧. Do Not Disturb On/Off



Main interface: Display the current time, date, steps and other information of the watch; press the main interface for a long time to switch the main dial left and right, and click to confirm.

Call function: Click the call switch. Open the phone settings - Bluetooth - search connection Bluetooth XXX -xxxx to play mobile music or make/receive calls, etc.

Steps: Display current steps, distance and calories of the watch.

Exercise: Click on the icon on this page to access the multiple sport modes option. Select a sport mode, click the icon to start, and slide right to pause or stop the sport.

Weather: Display the local weather conditions. Connect the synchronization APP for normal use, and open the phone GPS to ensure that the APP gets the positioning permission function and network connection.

Message: The watch can receive cell phone calls, SMS, QQ, WeChat and other notification alerts, which can be set according to the message alert and turn on the corresponding push switch on the APP. This page can store up to 15 message records. This function needs to stay connected with the phone and make sure the APP gets the corresponding permission.

Music: After connecting the APP, the watch can control the mobile phone player to play/pause/switch to the previous song and the next song. This function must be opened on the mobile phone player before it can be controlled on the watch. This function requires staying connected to your phone and turning on the notification push permission.

Stopwatch: Click on the icon to start the function, and click Start for timing, pause or reset. Slide right to leave.

Search: Click this icon, your phone will beep to indicate the orientation of your phone, this function requires your phone to stay connected with the watch APP. No alert on the phone in silent mode.

◆ Watch APP Installation and Connection Instructions

As a Bluetooth product, most of the functions of this product need to be connected to a special APP for normal use, such as time display, call alert, and message alert. For Android phones, please do not use Bluetooth to connect and pair with the watch directly. Please scan the following QR code to select the version suitable for your mobile phone system or enter main application markets to download and install FitCloudPro.



◆ Device Connection

Before using the APP, please turn on the mobile phone Bluetooth and mobile phone GPS positioning to obtain the mobile phone positioning permission. After the connection is successful, it will prompt "To pair with: XXX", please select pairing.

The watch connection operates as follows:

Open the APP and make settings according to the prompt

Select the name of the searched Bluetooth: XXX

Connection succeeded

Note:

1. For Android users, the APP should obtain permissions and run backstage, otherwise it will affect the user experience.
2. For systems below iPhone iOS 13, after connecting in the APP, you need to connect to the XXX for the second time in the Bluetooth settings of the mobile phone, and then you can make calls, play multimedia music and other functions.

◆ Precautions

1. No charging with water stains.
2. This product is an electronic monitoring product, not for medical use, and the measurement data is for reference only.
3. It is not recommended to wear in hot water baths and longtime swimming.
4. Please charge with the matching charging cable.

◆ FAQ

1. Problems such as the watch cannot be searched in the APP, or the watch cannot synchronize with the time of the phone.

Answer:

- A. Make sure your phone's Bluetooth and phone GPS positioning are on before using it for the first time.
- B. Users need to open the APP to obtain positioning permission (Phone Settings - Applications).
- C. If the watch has already been paired with a Bluetooth connection in the phone, please cancel the pairing first and then search for the connection in the APP.
- D. If the watch is not used for a long time, the Bluetooth will go into a dormant state. Please turn off the Bluetooth of the watch and the phone, reopen it after about 1 minute, and try to search the connection in the APP again.
- E. The watch must be connected to the APP, otherwise, the steps, sleep, time, and other function will not work properly.

2. There is no alert function on the watch.

Answer: For first time use:

For Android users: Please operate according to the page prompt, or open the information reminder function in the APP, and open the APP notification permission according to the prompt.

For Apple users: After the watch is connected to the APP, the phone will pop up a pairing request, please choose to allow pairing and turn on the switch of the application reminder that you need to use in the APP. Please open the "Notification Center" in the application you need to use via Phone Settings - Notification.

3. The reminder switch is turned on, but there is no reminder on the watch, or the reminder is sporadic.

Answer:

If the phone turns on the message notification and the corresponding notification permission according to the above tips, the Bluetooth is kept on, and the APP and the watch are kept connected, maybe the system authorized APP alert function is not working, and the user needs to re-check the message push function.


4. Android's phone Bluetooth often disconnects or has no message alert after a period of connection.

Answer:

Android will from time to time clean up the phone's backstage applications or applications that consume more power for smooth system operation. If the APP is not set to allow backstage running, it will be easily cleaned by the system and the Bluetooth will drop out. Different Android phones have different methods for APP backstage running settings. As in the Huawei nova 8 SE: Settings - Battery - Power Consumption Ranking - APP - Application Launch Management - Manually manage to turn on backstage running.

Gebrauchsanweisungen für Intelligente Sportuhr

A: Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie unsere Smartwatch über die "FitCloudPro"-APP verbinden.




B: Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Antwort-/Anruffunktion zu aktivieren.



Wenn Sie die Anruffunktion nicht benötigen, können Sie die Antwort-/Anruffunktion ausschalten, damit der Akku länger hält.


◆ Aussehen



◆ Darstellung für Aufladung

Bedienen Sie streng gemäß der nachstehenden Darstellung:

1. Bitte verwenden Sie das produktspezifische magnetische Ladekabel, um die Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr zur Aufladung auszurichten.
2. Bitte verwenden Sie keinen Netzschalter mit einer Arbeitsspannung von mehr als 5 V und einem Ausgangsstrom von mehr als 1A, andernfalls könnte Ladefehler verursacht werden und das magnetische Ladekabel oder Gerät beschädigt werden.
3. Wenn Sie die Uhr nach der vollständigen Leerung des Akkus aufladen, müssen Sie zunächst die Uhr aktivieren: Normalerweise leuchtet der Bildschirm der Uhr nach der Aufladung für ca. 5 Minuten auf.



◆ Funktionen der Uhr

- ①. Spar dir den Atem
- ②. Helligkeitseinstellung
- ③. Einstellungen
- ④. Heb die Hand
- ⑤. Meine system informationen
- ⑥. Taschenlampe
- ⑦. Anruf-Bluetooth-Schalt
- ⑧. Kein Zugang



Hauptschnittstelle: Informationen über aktuelle Zeit, aktuelles Datum und aktuelle Anzahl der Schritte werden angezeigt; drücken Sie lang auf die Hauptschnittstelle, um das Zifferblatt nach links und rechts zu blättern, und klicken Sie, um zu bestätigen.

Anruffunktion: Klicken Sie auf den Anrufschalter. Finden Sie , Einstellungen - Bluetooth - Bluetooth xxx -xxxx suchen und verbinden ", so können Sie Funktionen wie das Abspielen der Handymusik oder den Anruf, etc. verwenden.

Anzahl der Schritte: Aktuelle Anzahl der Schritte, die Entfernung und die Kalorien werden auf der Uhr angezeigt.

Training: Klicken Sie auf das Symbol auf dieser Seite, um die Optionen für Multi-Sportmodi zu aktivieren. Klicken Sie auf das Symbol, um mit dem Sport zu beginnen. Blättern Sie nach rechts, um den Sport zu unterbrechen oder zu stoppen.

Wetter: Die aktuellen Wetterbedingungen der aktuellen Stadt werden angezeigt. Nur nach der Verbindung und der Synchronisierung mit der APP kann diese Funktion dann normal arbeiten. Zusätzlich müssen Sie Handy-GPS aktivieren, daher kann die APP die Positionierungserlaubnisfunktion und die Netzwerkverbindung erhalten.

Informationen: Die Uhr kann an Anrufe, SNS-, QQ-, und WeChat-Nachrichten erinnern. Sie können gemäß Nachrichten Erinnerungen einstellen und die Schalter für entsprechende Push-Nachrichten in der APP einschalten. Auf dieser Seite können 15 Nachrichten gespeichert werden. Nur wenn die Uhr mit dem Handy in Verbindung steht und die APP entsprechende Berechtigungen erhalten kann, ist diese Funktion verfügbar.

Musik: Nach der APP-Verbindung kann die Uhr den Musikplayer auf dem Handy zu Abspielen / Pausieren / Zurück / Weiter kontrollieren. Nur nach der Aktivierung des Musikplayers auf dem Handy kann er durch die Uhr kontrolliert werden. Dazwischen muss die Uhr mit dem Handy in Verbindung stehen und die Nachrichtenpush-Berechtigung aktiviert werden.

Stoppuhr: Klicken Sie auf das Symbol, um diese Funktion zu aktivieren. Sie können auch auf das Symbol, um die Stoppuhr zu starten, zu pausieren oder zurückzusetzen. Blättern Sie nach rechts, um zu beenden.

Suche: Klicken Sie auf das Symbol, und das Handy gibt einen Ton aus, der Sie an die Position Ihres Handys erinnert. Nur wenn die Uhr mit dem Handy in Verbindung steht, ist diese Funktion verfügbar. Wenn sich das Handy im Stummmodus steht, gibt es keine Erinnerung aus.

◆ APP-Installation und -Verbindung der Uhr

Dieses Produkt ist ein Bluetooth-Produkt. Die meisten Funktionen wie z.B. Zeitanzeigen, Anruf- und SNS-Nachrichtenerinnerung, etc. können nur nach der Verbindung mit der produktspezifischen APP normal verwendet werden. Bei einem Android-Handy verbinden oder koppeln Sie nicht direkt im Handy-Bluetooth mit der Uhr. Scannen Sie mit dem Handy den nachstehenden QR-Code, um eine geeignete Version des Handysystems auszuwählen, oder FitCloudPro im APP Store herunterzuladen und zu installieren.



◆ Geräteverbindung

Bevor Sie die APP verwenden, schalten Sie bitte die Bluetooth- und GPS-Positionierung des Mobiltelefons ein, um die Genehmigung zur Positionierung des Mobiltelefons zu erhalten. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint die Aufforderung "Für Koppelung mit: XXX", wählen Sie bitte Koppelung.

Die Uhr ist wie folgt zu verbinden:

Öffnen Sie die APP, führen Sie gemäß den Anweisungen die Einstellungen durch

Wählen Sie die gefundene Bluetooth-Bezeichnung: XXX

Erfolgreich verbunden

Hinweise:
1. Für Android-Benutzer muss die APP erlaubt werden, Berechtigungen und Hintergrundbewegungen zu erhalten, da ansonst die Benutzererfahrungen beeinträchtigt werden könnten.
2. Bei Systemen unter iPhone iOS 13 müssen Sie sich nach dem Verbinden in der APP zum zweiten Mal in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons mit dem XXX verbinden, und dann können Sie Anrufe tätigen, Multimedia-Musik und andere Funktionen abspielen.

◆ Vorsichtsmaßnahmen

1. Es ist verboten, das Produkt mit Wasserflecken aufzuladen;
2. Dieses Produkt ist ein elektronisches Überwachungsprodukt, wird nicht für medizinische Zwecke verwendet und seine Messdaten dienen nur als Referenz;
3. Es ist nicht geeignet, in heißem Wasserbad oder bei langem Schwimmen zu tragen;
4. Bitte verwenden Sie zur Aufladung das ausgestattete Ladekabel.

◆ Häufig Gestellte Fragen

1. In der APP ist die Uhr nicht gefunden oder die Uhr kann die Uhrzeit nicht mit dem Handy synchronisieren, etc.

Antwort:

- A. Vor dem ersten Gebrauch stellen Sie sicher, dass das Handy-Bluetooth und die Handy-GPS-Positionierung im aktivierten Status stehen.
- B. In Handy-Einstellungen-APP muss die Berechtigung zum Positionierungserhalt aktiviert werden.
- C. Wenn die Uhr schon mit einem Bluetooth auf dem Handy gebunden und gekoppelt, trennen Sie bitte zunächst die Koppelung, und dann suchen und verbinden Sie in der APP.
- D. Bei längerem Nicht-Gebrauch der Uhr geht das Bluetooth in den Ruhezustand, bitte deaktivieren Sie die Uhr und das Handy-Bluetooth, aktivieren Sie sie nach ca. 1 Minute wieder, und dann suchen und verbinden Sie in der APP.
- E. Die Uhr muss in der APP verbunden werden, andernfalls kann ein Teil der Funktionen wie Schrittzählung, Schlaf, Zeit, etc. nicht normal funktionieren.

2. Ohne Erinnerungsfunktion

Antwort: Beim ersten Gebrauch:

Für Android-Benutzer: Bitte stellen Sie gemäß den Anweisungen auf der Seite ein, um die Bedienungserlaubnis festzulegen, oder aktivieren Sie die Nachrichtenerinnerungsfunktion in der APP und aktivieren Sie gemäß den Anweisungen die Berechtigung zur Benutzung der APP-Benachrichtigung. Für iOS-Benutzer: Nach der erfolgreichen Verbindung zwischen der Uhr und der APP wird eine Kopplungsanfrage auf dem Handy angezeigt.

Bitte erlauben Sie die Kopplung und schalten Sie den APP-Erinnerungsschalter ein, der in der APP verwendet werden muss, ein.

3. Der Erinnerungsschalter ist eingeschaltet, aber die Uhr empfängt keine Erinnerungen oder manchmal keine Erinnerungen.

Antwort:

Wenn Sie gemäß den vorgenannten Anweisungen die Informationsbenachrichtigung und die entsprechende Benachrichtigungserlaubnis aktivieren, das Bluetooth im aktivierten Status halten lassen sowie die APP und die Uhr im Verbindungsstatus bleiben, könnte es möglicherweise, dass die systemautorisierte APP-Erinnerungsfunktion ungültig sein. In diesem Fall müssen Sie die Informations-Push-Funktion erneut auswählen.

4. Bluetooth des Android-Handys wird oft getrennt oder es erinnert an keine Nachrichten nach einer gewissen Zeit der Verbindung.

Antwort:

Um den reibungslosen Betrieb, bereinigt das Android-System gelegentlich Hintergrundbewegungssoftwares oder Anwendungen, die viel Strom verbrauchen. Wenn der Hintergrundbetrieb der APP nicht eingestellt ist, kann der Hintergrundprozess einfach vom System bereinigt, was die Trennung der Bluetooth-Verbindung verursacht werden könnte. Verschiedene Android-Handys verfügen über unterschiedliche Methoden zur Einstellung des APP-Hintergrundbetriebs. Wie zum Beispiel Huawei nova 8 SE: Einstellungen - Akku - Rangfolge des Stromverbrauchs - APP - Verwaltung der APP-Aktivierung - Manuelle Verwaltung und Aktivierung der Erlaubnis der Hintergrundaktivitäten.

Mode d'emploi de la montre de sport intelligente

A: Tout d'abord, assurez-vous de connecter notre montre intelligente via l'application "FitCloudPro".

1. Activez la fonction "Bluetooth" de votre téléphone.

2. Ouvrez "Google Play" ou "APP Store".

3. Recherchez l'application "FitCloudPro" et téléchargez-la.

4. Ouvrez l'application, cliquez sur "veuillez connecter l'appareil", cliquez sur "Sélectionner l'appareil", recherchez "xxx" et liez-le.

Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction réponse/appel.

1. Après avoir sélectionné XXX pour vous connecter, sur la demande d'appariement contextuelle du système de téléphonie mobile, sélectionnez l'appariement.


2. Activez le commutateur Bluetooth d'appel sur la montre (utilisé lorsque la montre ne peut pas passer d'appels et lire le son multimédia).

3. Dans les paramètres du téléphone, dans le système Bluetooth, accédez à ces autorisations du XXX.

4. Une fois connecté, vous pouvez utiliser la montre pour répondre/ passer des appels à tout moment.

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction d'appel, vous pouvez désactiver la fonction de réponse/appel afin que la batterie puisse durer plus longtemps.


◆Présentation de l'apparence



◆Schéma de principe de charge

Procédez exactement comme indiqué sur le schéma ci-dessous:

- 1. Veuillez viser les contacts de charge à l'arrière de la montre pour charger avec le câble de charge magnétique spécifique au produit.
- 2. Ne pas charger à l'aide d'un adaptateur secteur avec une tension supérieure à 5V et un courant de sortie supérieur à 1A, sinon cela entraînera une panne de charge et endommagera le câble ou l'appareil de charge magnétique.
- 3. Si vous chargez la montre après qu'elle soit hors tension, vous devez d'abord l'activer : l'écran de la montre s'allume après une charge normale pendant environ 5 minutes.



◆Présentation de la fonction de montre

- ①. Aucun mode dérangerant
- ②. Ajuster la luminosité
- ③. La mise en place
- ④. Le poignet
- ⑤. Informations sur système
- ⑥. Lampe torche
- ⑦. Bluetooth pour parler on/off
- ⑧. Aucun mode dérangerant



Interface principale: Elle affiche l'heure actuelle, la date, le nombre de pas, etc. de la montre ; en appuyant longuement sur l'interface principale, vous pouvez basculer le cadran principal à gauche et à droite, et cliquer pour confirmer.

Fonction d'appel: Cliquez sur le commutateur d'appel. En activant les paramètres du téléphone-Bluetooth, en recherchant et en connectant Bluetooth XXX-xxxx, vous pouvez utiliser des fonctions telles que la lecture de musique de téléphone portable ou la réponse aux appels.

Pas : Il affiche le nombre de pas, la distance et les calories actuellement exercées par la montre.

Exercice: Appuyez sur l'icône pour accéder à l'option de mode multisport, sélectionnez un mode sportif, appuyez sur l'icône pour démarrer et balayez vers la droite pour mettre en pause ou arrêter l'exercice.

Météo: Elle affiche les conditions météorologiques actuelles de la ville. Vous devez vous connecter à l'APP de synchronisation pour une utilisation normale, et vous devez activer le GPS sur votre téléphone mobile, et l'APP peut obtenir la fonction d'autorisation de positionnement et la connexion réseau.

Informations: La montre peut non seulement recevoir des rappels de notification tels que des appels, des messages texte, QQ, WeChat, etc. sur le téléphone mobile, mais également des paramètres d'invite en fonction des rappels de message, et activer le bouton poussoir correspondant sur l'APP. Cette page peut stocker 15 enregistrements de messages. Cette fonction doit être connectée au téléphone portable et l'APP peut obtenir les autorisations correspondantes.

Musique: Une fois connectée à l'APP, la montre peut contrôler le lecteur de musique mobile pour lire/pause/précédent/suivant. Il faut ouvrir le lecteur du téléphone mobile avant de pouvoir le contrôler sur la montre, et rester connecté au téléphone mobile et activer l'autorisation de message push.

Chronomètre: Cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction, vous pouvez cliquer pour démarrer le chronométrage, mettre en pause ou réinitialiser le chronomètre. Balayez vers la droite pour quitter.

Recherche: Cliquez sur cette icône, le téléphone émettra une tonalité d'invite pour vous rappeler l'emplacement du téléphone, vous devez rester connecté avec l'APP de la montre. Si le téléphone est en mode silencieux, il est silencieux.

◆Instructions sur l'installation et la connexion de la montre APP

Il s'agit d'un produit Bluetooth. La plupart des fonctions doivent être connectées à l'APP dédiée pour ce produit avant de pouvoir l'utiliser normalement, telles que l'affichage de l'heure, le rappel d'appel, le rappel de message, etc. Ne connectez pas et ne coupez pas le téléphone Android directement avec la montre dans le Bluetooth du téléphone. Scannez le code QR suivant avec votre téléphone mobile, sélectionnez la version adaptée au système de téléphonie mobile ou accédez aux principaux marchés d'APPs pour télécharger et installer FitCloudPro.



◆Lien de l'appareil

Avant d'utiliser l'application, veuillez activer le Bluetooth du téléphone portable et le positionnement GPS du téléphone portable pour obtenir l'autorisation de positionnement du téléphone portable. Une fois la connexion établie, le message "Appareil avec lequel s'associer: XXX" s'affiche, veuillez sélectionner le couplage.

L'opération de connexion de la montre comme suit:

En activant l'APP, suivez les invites pour terminer les réglages

Sélectionnez le nom Bluetooth recherché : XXX

La connexion est réussie

Remarque :
1. pour les téléphones **Android**, vous devez autoriser l'APP à obtenir les autorisations et les mouvements d'arrière-plan, sinon cela affectera l'expérience.
2. Pour les systèmes inférieurs à **iPhone iOS 13** après vous être connecté à l'APP, vous devez vous connecter au XXX pour la deuxième fois dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile, puis vous pouvez passer des appels, lire de la musique multimédia et d'autres fonctions.

◆À noter

- 1. Il est interdit de charger en présence de taches d'eau.
- 2. Il s'agit d'un produit de surveillance électronique, non destiné à un usage médical, les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement.
- 3. Ne pas la porter lorsque vous vous baignez dans de l'eau chaude et nagez pendant une longue période.
- 4. Veuillez charger avec le câble de charge fourni.

◆Foire aux questions

1. La montre ne peut pas être recherchée dans l'APP ou la montre ne peut pas synchroniser l'heure avec le téléphone portable.

Réponse: A. Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone mobile et le positionnement GPS du téléphone mobile sont activés.

B. Dans les paramètres du téléphone mobile - APP, vous devez ouvrir l'APP pour obtenir l'autorisation de positionnement.

C. Si la montre a déjà été connectée et couplée dans le Bluetooth du téléphone mobile, veuillez d'abord annuler le couplage, puis rechercher la connexion dans l'APP.

D. En cas de non-utilisation de la montre pendant une longue période, le Bluetooth se mettra en veille, veuillez éteindre le Bluetooth de la montre et du téléphone portable, rallumez-le après environ 1 minute, puis essayez de rechercher la connexion dans l'APP.

E. La montre doit être connectée via l'APP, sinon certaines fonctions telles que le comptage des pas, le sommeil, l'heure, etc. ne fonctionneront pas normalement.

2. La montre n'a pas de fonction de rappel.
Réponse : Lors de la première utilisation :

Pour les utilisateurs du système Android : veuillez suivre les invites sur la page pour définir l'autorisation de fonctionnement, ou activer la fonction de rappel d'informations dans l'APP, et veuillez suivre les invites pour activer l'autorisation d'utiliser la notification APP.

Pour les utilisateurs du système Apple : une fois la montre connectée à l'APP, le téléphone mobile affichera une demande d'appariement, veuillez sélectionner pour autoriser l'appariement et activer le commutateur de

rappel d'APP qui doit être utilisé dans l'APP. De plus, dans les paramètres du téléphone mobile - notification, veuillez ouvrir le "centre de notification" dans l'APP que vous devez utiliser.

3. J'ai activé l'interrupteur de rappel, mais la montre ne reçoit pas de rappels ou parfois ne reçoit pas de rappels.

Réponse: Si le téléphone mobile active la notification d'informations et l'autorisation de notification correspondante conformément aux invites ci-dessus, le Bluetooth reste activé et l'APP et la montre restent connectés. Cela peut être l'échec de la fonction de rappel APP autorisée par le système, et vous devez vérifier la fonction de poussée d'informations.

4. Le Bluetooth du téléphone Android est souvent déconnecté ou après un certain temps, il n'y a pas de rappel d'informations.

Réponse: Afin que le système fonctionne correctement, Android nettoiera occasionnellement le logiciel de mouvement en arrière-plan ou les APPs qui consomment beaucoup d'énergie sur le téléphone. Si l'APP n'est pas configurée pour autoriser l'exécution en arrière-plan, le processus d'arrière-plan est facilement nettoyé par le système, de sorte que le Bluetooth sera supprimé. Pour les paramètres d'exécution en arrière-plan de l'APP, différents téléphones Android ont différentes méthodes, telles que Huawei nova 8 SE : Paramètres - batterie - classement de la consommation d'énergie - APP - gestion du démarrage de l'APP - gestion manuelle pour activer les activités en arrière-plan.