

Uzylwając tego urządzenia po raz pierwszy, dla własnej wygody przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z zawartymi w niej krokami. Proszę zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Połącz się z siecią bezprzewodową: 1.1. Upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony, a zegarek jest włączony. 1.2. Podczas wyszukiwania połączenia bezprzewodowego upewnij się, że zegarek nie jest połączony z innymi kontami. 1.3. Podczas wyszukiwania połączenia bezprzewodowego zbliż zegarek i telefon komórkowy jak najbliżzej. 1.4. Przed nawigazaniem połączenia bezprzewodowego należy otworzyć ikonę połączenia w interfejsie panelu sterowania zegarka, co umożliwi normalne wyszukiwanie bezprzewodowego zegarka. 2. Jeśli na telefonie użytkownika zainstalowano inne oprogramowanie, np. Mobile Butler, aby zapewnić normalne działanie aplikacji działającej w tle, włącz opcję przesyłania wiadomości i zezwól na telefon w celu działania w tle, w przeciwnym razie przesyłanie wiadomości nie będzie możliwe. 3. Wymagania dotyczące ładowania: Użyj ładowarki o specyfikacji 5V0,5-2A. Jeśli nie będzieś używać baterii przez długi czas, pamiętaj o wyłączeniu baterii i naładowaniu jej raz w miesiącu. Pobierz aplikację, aby dodać urządzenie 1. Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk na górze zegarka, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie; włącz urządzenie i użyj telefonu, aby zeskanować kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację, lub włączaj „GloryFit” na rynku aplikacji AppleStore/Android, aby pobrać i zainstalować. Zgodnie systemy: Android 4.4 i nowsze, bezprzewodowe telefony komórkowe 4.0; Apple iOS 9.0 i nowsze) 2. Otwórz aplikację mobilną, wyszukaj i wybierz urządzenie, które chcesz połączyć na liście urządzeń aplikacji Krok 1: Włącz sieć bezprzewodową w swoim telefonie; Krok 2: Otwórz aplikację „GloryFit” na swoim telefonie, kliknij „Dodaj urządzenie” – „Wybierz urządzenie” Interfejs „Urządzenie” (sprawdź, czy adres MAC sieci bezprzewodowej wyświetlany na zegarku podczas parowania jest spójny) UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: - Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. - Zmien orientację lub położenie anteny odbiornika. - Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. - Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. WażNE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą uniemożliwić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądané działanie urządzenia. Pasma częstotliwości roboczej: 2402 ~ 2480 MHz	A készülék első használatakor az Ön kérélmére érdekében figyelemesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a kézikönyvben található lépéseket. Kérjük, vegye figyelembe a következő pontokat: 1. Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz: 1.1. Győződjön meg arról, hogy telefonja Bluetooth-ja be van kapcsolva, és az órája be van kapcsolva. 1.2. Vezeték nélküli kereséskor győződjön meg arról, hogy az óra nincs más fókuszhoz kötve. 1.4. Mielőtt vezeték nélküli hívást kezdenéményezne, nyissa meg a hívás ikont az óra vezérlőpultján, és ezután a szokásos módon kereshet az órára vezeték nélküli. 2. Ha a felhasználó telefonjára más szoftver van telepítve, mint például a Mobile Butler, a háttérben futó APP normál működésének biztosítása érdekében, kérjük, kapcsolja be az üzenetküldést és engedélyezze a háttérben történő működést. Jogsútságokat a telefonon, ellenkező esetben az üzeneteket nem lehet továbbítani. 3. Töltési követelmények: 5V0,5-2A specifikáció) töltőt használjon, ha hosszabb ideig nem használja, feltétlenül kapcsolja ki az akkumulátort és töltsd fel havonta egyszer. Eszközök hozzáadásához töltsd le az APP-t 1. Nyomja meg hosszan az óra tetején lévő oldalsó gombot az eszköz be- és kikapcsolásához, és használja a telefont a QR-kód beolvasásához az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez, vagy használja „GloryFit” na rynku aplikacji AppleStore/Android, aby pobrać i zainstalować. Zgodnie systemy: Android 4.4 i nowsze, bezprzewodowe telefony komórkowe 4.0; Apple iOS 9.0 i nowsze) 2. Otwórz aplikację mobilną, wyszukaj i wybierz urządzenie, które chcesz połączyć na liście urządzeń aplikacji Krok 1: Włącz sieć bezprzewodową w swoim telefonie; Krok 2: Otwórz aplikację „GloryFit” na swoim telefonie, kliknij „Dodaj urządzenie” – „Wybierz urządzenie” Interfejs „Urządzenie” (sprawdź, czy adres MAC sieci bezprzewodowej wyświetlany na zegarku podczas parowania jest spójny) UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: - Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. - Zmien orientację lub położenie anteny odbiornika. - Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. - Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. WażNE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą uniemożliwić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądané działanie urządzenia. Működési frekvenciasáv: 2402 ~ 2480 MHz	Når du bruger denne enhed for første gang, skal du for nemheds skyld læse manualen omhyggeligt og følge trinene i manualen. Bemærk venligst følgende punkter: 1. Opret forbindelse til trådløst: 1.1. Sørg for, at din telefons Bluetooth er tændt, og at dit ur er tændt 1.2. Når du søger efter trådløst, skal du sørge for, at uret ikke er bundet til andre konti. 1.4. Før du forsøger at opkald ved hjælp af trådløst, skal du sørge for at åbne opkaldskonet i urets kontrolpanel, og derefter kan du søge på uret trådløst normal. 2. Hvis brugers telefon har anden software installeret, såsom Mobile Butler, for at sikre normal drift af baggrunds-APP'en, skal du slå basked-push til og tillade baggrundsbetjeningsstilladelser på telefonen, ellers kan beskeder ikke blive pushet. 3. Oploadingskrav: Brug en oplader med en specifikation på 5V0,5-2A Hvis den ikke har været brugt i lang tid, skal du sørge for at slukke for batteriet og oplade det en gang om måneden. Download APP'en for at tilføje enheder 1. Tryk længe på sideskærmen på toppen af uret for at tænde og slukke for enheden og brug din telefon til at scanne QR-koden for at downloade og installere appen, eller søg efter "GloryFit" i AppleStore/Android-appmarkedet for at downloade og installere. (Kompatibelt system: Android 4.4 og nyere, trådløse 4.0 mobiltelefoner; Apple iOS 9.0 og nyere) 2. Åbn mobilapplikationen, søg og vælg den enhed, der skal bindes, på listen over applicationsheder Trin 1: Trådløst trådt på din telefon; Trin 2: Åbn "GloryFit"-applikationen på din telefon, klik på "Tilføj enhed" – "Vælg enhed" "Enhed"-grænseflade (bekræft venligst, om den trådløse MAC-adresse, der vises på uret ved pairing, er konsistent) BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af Federal Communications Commissions regler. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallat. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsådre radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-motagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: - Gå længere mellem udstyret og modtageren. - Drej eller flyt modtagerantennen. - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. VIGTIGT: Ændringer eller modificeringer, der ikke udstykketigt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugers ret til at betjene udstyret. Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed vil ikke forårsage skadelig interferens (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. Driftsfrekvensbånd: 2402 ~ 2480 MHz	본 기기를 처음 사용하기는 경우, 편의를 위해 설정을 주의 깊게 읽고 설정서의 단계를 따르시기 바랍니다. 다음 사항을 유의하십시오. 1. 무선 연결: 1.1. 휴대전화의 Bluetooth가 켜져 있고 시계의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 무선 을 검색할 때는 시계가 다른 계정에 바인딩되어 있지 않는지 확인하세요. 1.3 무선 검색할 때는 시계의 블루투스 화면을 최대로 가까이 가져가세요. 1.4 무선 사용 하 여 호출을 걸기 전에 시계의 제어판 인터페이스에서 통화 아이콘을 통해 연결이 정상적으로 시계 무선 을 검색할 수 있습니다. 2. 사용자의 휴대폰에 모바일 버틀러와 같은 다른 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 백그라운드 앱의 정상적인 작동을 보장하기 위해 예시지 푸시를 켜고 휴대폰에서 백그라운드 작업 권한을 허 용하십시오. 그렇지 않으면 예시지를 무시할 수 있습니다. 3. 충전 요구 사항: 5V0.5-2A 사양의 충전기를 사용하십시오. 장기간 사용하지 않을 경우에는 반드시 배터리를 고고 한 달에 한 번씩 충전하십시오. 기기를 추가하려면 앱을 다운로드하십시오. 1. 기기 상단에 있는 측면 버튼을 길게 눌러 장치를 켜고 휴대폰을 사용하여 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치하거나 AppleStore/Android 앱 마켓에서 "GloryFit"을 검색하여 다운로드하고 설치합니다. (호환 시스템: Android 4.4 이상, 무선 4.0 휴대폰, Apple iOS 9.0 이상) 2. 모바일 애플리케이션을 열고, 애플리케이션을 기기 목록에서 바인딩할 기기를 검색하여 선택하세요. 1단계: 휴대전화의 무선 기능을 켜세요. 2단계: 휴대폰에서 "GloryFit" 애플리케이션을 열고 "장치 추가" - "장치 선택" "장치" 인터페이스를 클릭합니다.(디바이스 및 시계에 표시되는 무선 MAC 주소가 일치하는지 확인하십시오). 참고: 이 장치는 연방통신위원회 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 추가용 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지칭에 따라 설치 및 사용하지 않 을 할 때 무선 통신을 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 장치에서 간섭이 발생하지 않 는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(방해를 갔다 가 커서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 수행하여 간섭을 교정하도록 권장됩니다. - 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오. - 수신 안테나와 방향을 바꾸거나 재배치하십시오. - 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결을 연결하십시오. - 대리점이나 수반된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요. 중요: 규정 준수 책임이 있는 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정은 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다. 이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다. (2) 이 장치는 장치의 원치 않는 작동은 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용 해야 합니다. 작동 주파수 대역: 2402~2480 MHz	このデバイスを初めて使用する場合は、快速にご使用いただくために、マニュアルをよく読 み、マニュアルの手順に従ってください。 以下の点にご注意ください。 1. ワイヤレスに接続します: 1.1. 携帯電話の Bluetooth がオンになっていて、時計の電源 が入っていることを確認してください。ワイヤレスを検索するときは、時計が他のアカウン トにバインドされていないことを確認してください。1.3 ワイヤレスを検索するとき は、時計と携帯電話をできるだけ近づけてください。1.4 ワイヤレスを使用して電話をかける前 に、時計のコントロールパネルインターフェースで通話アイコンを開いていることを確認 してください。そうすれば、時計のワイヤレスを正常に検索できます。 2. ユーザーの携帯電話に Mobile Butler などの他のソフトウェアがインストールされて いる場合は、バックグラウンド APP の通常の動作を確保するために、メッセージのプッ シュをオンのにして、携帯電話のバックグラウンド操作の許可を許可してください。そうし ないで、メッセージをプッシュできません。 3. 充電要件: 5V0.5-2A仕様の充電器を使用してください。長期間使用しない場合は、必 ずバッテリーの電源を切り、月に1回充電してください。 APPをダウンロードしてデバイスを追加します 1. 時計の上側にあるサイドボタンを長押しして電源をオン/オフし、携 帯電話を使用して QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードして インストールするか、AppleStore/Android アプリ マーケットで "GloryFit" 」を検索してダウンロードしてインストールします。(対応システ ム: Android 4.4以降、ワイヤレス4.0携帯電話、Apple iOS 9.0以降) 2. モバイルアプリケーションを開き、アプリケーションのデバイスリス トでバインドするデバイスを検索して選択します ステップ 1: 携帯電話のワイヤレスをオンにします。 ステップ 2: 携帯電話で "GloryFit" アプリケーションを開き、"デバイスの追加" – 「デバ イスの選択」"「デバイス" インターフェースを開きます(デバイス/時計のディスプレイに表 示されるワイヤレス MAC アドレスが一致しているかどうかを確認してください) 注: この機器はテストされ、連邦通信委員会規則のパート 15 に従ってクラス B デジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備におけ る有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。 この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があるため、指示に 従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。 ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオま たはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合 (装置の電源をオフにしてからオンにする ことが判明できます)、ユーザーは次の 1 つまたは複数の段階によって干渉を修正すること をお勧めします。 - 機器と受信機の間の距離を広げます。 - 受信アンテナの方向を 바꾸るか、再配置します。 - 受信기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결을接続してください。 - 대리점이나 수반된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요。 중요: 규정 준수 책임이 있는 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정은 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다。 이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다。 (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다。 (2) 이 장치는 장치의 원치 않는 작동은 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용 해야 합니다。 작동 주파수 대역: 2402 ~ 2480 MHz	عند استخدام هذا الجهاز لأول مرة، من أجل راحتك، يرجى قراءة الدليل بعناية وإتباع الخطوات الواردة في الدليل. يرجى ملاحظة النقاط التالية: 1. الاتصال بالشبكة اللاسلكية: 1.1. يرجى التأكد من تشغيل فونوت هاتفك وتشغيل الساعة؛ عند البحث عن الجهاز، يرجى التأكد من أن الساعة غير مرتبطة بحسابات أخرى. 1.3 عند البحث عن الجهاز، يرجى تقريب الساعة والهاتف المحمول قدر الإمكان؛ 1.4 قبل إجراء مكالمة باستخدام الاتصال اللاسلكي، يرجى التأكد من فتح نافذة الاتصال في الشاشة لوضع التسمك الخاصة بالساعة؛ ومن ثم يمكنك البحث في الساعة فأسكتك بشكل طبيعي. 2. إذا كان هاتف المستخدم يحتوي على برامج أخرى مثبتة، مثل Mobile Butler، من أجل ضمان التشغيل العادي لتطبيق الخلفية، يرجى تشغيل دفع الرسائل واتساح بأدوات التشغيل في الخلفية على الهاتف. ولا فطر يمكن دفع الرسائل. 3. متطلبات الشحن: استخدم شحنًا موصىًات 5V0.5-2A إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، تأكد من إيقاف تشغيل البطارية وشحنها مرة واحدة في الشهر. قم بتنزيل التطبيق لإضافة الأجهزة 1. اضغط لفترة طويلة على الزر الجانبي الموجود أعلى الساعة لتشغيل وإيقاف التشغيل؛ قم بتشغيل الجهاز واستخدامه مع رمز الاستجابة السريعة للزريل التطبيق وتنشيطه، أو البحث عن "GloryFit" في سوق تطبيقات AppleStore/Android 4.4 والإصدارات الأحدث، والتحقق من التثبيت وتنشيط. (أنظمة المتوافقة: Android 4.4 e superior, telemóveis sem fios 4.0; Apple iOS 9.0 e superior) 2. افتح تطبيق الهاتف المحمول. وابحث وحدد الجهاز المراد ربطه في قائمة أجهزة التطبيق الخطوة 1: قم بتشغيل الاتصال اللاسلكي على هاتفك؛ الخطوة 2: افتح تطبيق "GloryFit" على هاتفك، انقر فوق "إضافة جهاز" – "اختيار جهاز" واجهة "الجهاز" (يرجى التأكد مما إذا كان عنوان MAC اللاسلكي المعرض على الساعة ثابتًا عند الاقتران) ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وضمن أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب. وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، لم نتمكن هذه الحدود لتوفير حماية مقبولة ضد التداخل الضار في الترددات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة ترددات إلكترونية. وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في عملية تثبيت معينة. إذا تبسب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تخديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. - إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال. - قم بتوصيل الجهاز بمقعد على دائرة مختلفة من تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. - استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة. هام: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الشركة المصممة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع العملية للظهور التالية: (1) إن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل من استيفائه. بما في ذلك الدليل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه. نطاق العمل التشغيلي: 2402 ~ 2480 م هرتز. النطاق الترددي: النطاق الترددي: 2402 ~ 2480 م هرتز.	Quando utilizar este dispositivo pela primeira vez, para sua conveniência, leia o manual com atenção e siga os passos do manual. Observe os seguintes pontos: 1. Ligue à rede sem fios: 1.1. Certifique-se de que o Bluetooth do seu telefone está ligado e o relógio está ligado; Ao pesquisar por wireless, certifique-se de que o relógio não está ligado a outras contas. 1.4 Antes de fazer uma chamada sem fios, certifique-se de que abra o ícone de chamada na interface do painel de controlo do relógio e, em seguida, poderá pesquisar o relógio sem fios normalmente. 2.Se o telefone o utilizador tiver outro software instalado, como o Mobile Butler, para garantir o funcionamento normal da APP em segundo plano, ativo o envio de mensagens e permita permissões de operação em segundo plano no telefone, caso contrário, as mensagens não poderão ser enviadas. 3.* Requisitos do carregamento: Utilize um carregador com a especificação 5V0.5-2A. Descarregue a APP para adicionar dispositivos 1. Pressione longamente o botão lateral na parte superior do relógio para ligar e desligar; Ligue o dispositivo e utilize o seu telefone para digitalizar o código QR para descarregar e instalar a aplicação ou pesquise "GloryFit" no mercado de aplicações AppleStore/Android para descarregar e instalar. (Sistemas compatíveis: Android 4.4 e superior, telemóveis sem fios 4.0; Apple iOS 9.0 e superior) Passo 1: Ligue o wireless no seu telefone; Passo 2: Abra a aplicação "GloryFit" no seu telefone, clique em "Adicionar dispositivo" – "Selecionar dispositivo" na interface "Dispositivo" (confirme se o endereço MAC sem fios apresentado no relógio quando o emparelhamento é consistente) NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da Comissão Federal de Comunicações. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais a recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: - Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor. - Reorientar ou reposicionar a antena receptora. - Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado. - Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. IMPORTANTE: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não causará interferências prejudiciais (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo. Banda de frequência operacional: 2402 ~ 2480 MHz	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generation uses energy and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. IC Statement This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.	
---	--	--	--	---	---	--	---	--