

Operating Instructions for Smart Watch Product

A: First of all, please be sure to connect our smart watch through the "FitCloudPro" APP




B: Perform the following steps to enable the answer/call function.




If you don't need to use the call function, you can turn off the answer/call function so that the battery can last longer.

◆ Appearance Description



◆ Schematic Diagram of Charging

Operate in strict accordance with the following figures:
1. Please use the product-specific magnetic charging cable to charge by aligning it with the charging contacts on the back of the watch.
2. Do not use a power adapter with a voltage exceeding 5V and an output current exceeding 1A for charging, as this may cause charging failure and damage to the magnetic charging cable or the device.
3. Please activate the watch when it runs out of power before charging; the watch screen will only light up after about 5 minutes of normal charging.



◆ Introduction to Watch Function

1. Do Not Disturb On/Off
2. Brightness adjustment
3. Music switch
4. Call Bluetooth switch
5. Raise your wrist to light up the screen
6. Search for mobile phones
7. Equipment information
8. Setting




Main interface: Display the current time, date, steps and other information of the watch; press the main interface for a long time to switch the main dial left and right, and click to confirm.

Call function: Click the call switch. Open the phone settings - Bluetooth - search connection Bluetooth - T13 phone to play mobile music or make/receive calls, etc.

Steps: Display current steps, distance and calories of the watch.

Heart rate: Slide to this page and keep a while and automatically measure the current real-time dynamic heart rate. Connectable to APP to set real-time monitoring and view data records.

Blood oxygen: Slide to this page and keep a while and automatically measure the current blood oxygen data and vibrate to indicate the result.



◆ Watch APP Installation and Connection Instructions

As a Bluetooth product, most of the functions of this product need to be connected to a special APP for normal use, such as time display, call alert, and message alert. For Android phones, please do not use Bluetooth to connect and pair with the watch directly. Please scan the following QR code to select the version suitable for your mobile phone system or enter main application markets to download and install FitCloudPro.



◆ Device Connection

Before using the APP, please turn on the mobile phone Bluetooth and mobile phone GPS positioning to obtain the mobile phone positioning permission. After the connection is successful, it will prompt "To pair with T13", please select pairing.

The watch connection operates as follows:

Open the APP and make settings according to the prompt.

Select the name of the searched Bluetooth T13.

Connection succeeded

Note:
1. For Android users, the APP should obtain permissions and run background, otherwise it will affect the user experience.
2. For systems below iPhone iOS 13, after connecting in the APP, you need to connect to the T13 for the second time in the Bluetooth settings of the mobile phone, and then you can make calls, play multimedia music and other functions.

◆ Precautions

1. No charging with water stains.
2. This product is an electronic monitoring product, not for medical use, and the measurement data is for reference only.
3. It is not recommended to wear in hot water baths and longtime swimming.
4. Please charge with the matching charging cable.

◆ FAQ

1. Problems such as the watch cannot be searched in the APP or the watch cannot synchronize with the time of the phone.

Answer:
A. Make sure your phone's Bluetooth and phone GPS positioning are on before using it for the first time.
B. Users need to open the APP to obtain positioning permission (Phone Settings - Applications).

C. If the watch has already been paired with a Bluetooth connection in the phone, please cancel the pairing first and then search for the connection in the APP.

D. If the watch is not used for a long time, the Bluetooth will go into a dormant state. Please turn off the Bluetooth of the watch and the phone, reopen it after about 1 minute, and try to search the connection in the APP again.

E. The watch must be connected to the APP; otherwise, the steps, sleep, time, and other function will not work properly.

2. There is no alert function on the watch.

Answer: For first time use:
For Android users, Please operate according to the page prompt, or open the information reminder function in the APP and open the APP notification permission according to the prompt.

For Apple users: After the watch is connected to the APP, the phone will pop up a pairing request, please choose to allow pairing and turn on the switch of the application reminder that you need to use in the APP. Please open the "Notification Center" in the application you need to use via Phone Settings - Notification.

3. The reminder switch is turned on, but there is no reminder on the watch, or the reminder is sporadic.


Answer:
If the phone turns on the message notification and the corresponding notification permission according to the above tips, the Bluetooth is kept on, and the APP and the watch are kept connected, maybe the system authorized APP alert function is not working, and the user needs to re-check the message push function.

4. Android's phone Bluetooth often disconnects or has no message alert after a period of connection.

Answer:
Android will from time to time clean up the phone's background applications or applications that consume more power for smooth system operation. If the APP is not set to allow background running, it will be easily cleaned by the system and the Bluetooth will drop out. Different Android phones have different methods for APP background running settings. As in the Huawei Honor 5 SE: Settings - Battery - Power Consumption Ranking - APP - Application Launch Management - Manually manage to turn on background running.

Gebrauchsanweisungen für Intelligente Sportuhr

A. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie unsere Smartwatch über die "FitCloudPro"-APP verbinden.




B. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Antwort-/Anrufunktion zu aktivieren.




Wenn Sie die Anruffunktion nicht benötigen, können Sie die Antwort-/Anruffunktion ausschalten, damit der Akku länger hält.

◆ Aussehen



◆ Darstellung für Aufladung

Beziehen Sie streng gemäß der nachstehenden Darstellung:
1. Bitte verwenden Sie das produkt spezifische magnetische Ladekabel, um die Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr zur Aufladung anzuschließen.
2. Bitte verwenden Sie keinen Netzschalter mit einer Arbeitsspannung von mehr als 5 V und einem Ausgangsstrom von mehr als 1 A, andernfalls könnte Ladefehler verursacht werden und das magnetische Ladekabel oder Gerät beschädigt werden.
3. Wenn Sie die Uhr nach der vollständigen Lierung des Akkus aufladen, müssen Sie zunächst die Uhr aktivieren: Normalweise leuchtet der Bildschirm der Uhr nach der Aufladung für ca. 5 Minuten auf.



◆ Funktionen der Uhr

- ① Nicht aktiven Modus
- ② Helligkeitseinstellung
- ③ Musikschalter
- ④ Bluetooth-Anrufschalter
- ⑤ Haben Sie den Bildschirm
- ⑥ Finden Sie ein Handy
- ⑦ Gesundheitsinformationen
- ⑧ Einstellungen



Hauptzeitschaltfläche: Informationen über aktuelle Zeit, aktuelles Datum und aktuelle Anzahl der Schritte werden angezeigt; drücken Sie lang auf die Hauptzeitschaltfläche, um das Zifferblatt nach links und rechts zu blättern, und klicken Sie, um zu bestätigen.
Anruffunktion: Klicken Sie auf den Anrufschalter. Finden Sie „Einstellungen“ - Bluetooth - T12 -maxx suchen und verbinden. *) Sie können bei Funktionen wie den Ringen der Handymusik oder den Anruf, etc. verwenden.
Anzahl der Schritte: Aktuelle Anzahl der Schritte, die Entfernung und die Kalorien werden auf der Uhr angezeigt.
Herzfrequenz: Blättern Sie, um auf dieser Seite zu bleiben, und die aktuellen dynamischen Erholungs-Verhaltensindizes werden automatisch gemessen. Um die Erholungsüberwachung einzustellen und um die Aufgabendaten anzeigen zu verbinden, klicken Sie die APP.
Blutdruck: Blättern Sie, um auf dieser Seite zu bleiben, und die aktuellen Daten des Blutdrucks werden automatisch gemessen. Die Messergebnisse werden durch Vibration angezeigt.

Training: Klicken Sie auf das Symbol auf dieser Seite, um die Optionen für Multi-Sportmodi zu aktivieren. Klicken Sie auf das Symbol, um mit dem Sport zu beginnen. Blättern Sie nach rechts, um den Sport zu unterbrechen oder zu stoppen.
Schlaf: Der Anrufant kann die genaue Dauer Ihres Schlafs, der letzten Nacht sowie die Dauer des Tiefschlafs und Leichtschlafs aufschreiben und anzeigen. Mehrere Informationen finden Sie synchronisiert in der APP.
Wetter: Die aktuellen Wetterbedingungen der aktuellen Stadt werden angezeigt. Nur nach der Verbindung und der Synchronisierung mit der APP kann diese Funktion dem normal arbeiten. Zusätzlich müssen Sie Handy-GPS aktivieren, daher kann die APP die Positionierungsfunktion und die Netzwerkverbindung erhalten.
Informationen: Die Uhr kann an Anrufe, SMS, QQ, QZ, und WeChat-Nachrichten erinnern. Sie können gemäß Nachrichten-Einstellungen einstellen und die Schalter für entsprechende Push-Nachrichten in der APP einschalten. Auf dieser Seite können Nachrichten gespeichert werden. Nur wenn die Uhr mit dem Handy in Verbindung steht und die APP entsprechende Berechtigungen erhalten kann, ist diese Funktion verfügbar.
Musik: Nach der APP-Verbindung kann die Uhr den Musikplayer auf dem Handy zu Abspielen / Pausieren / Zurück / Weiter kontrollieren. Nur nach der Aktivierung des Musikplayers auf dem Handy kann die Uhr kontrolliert werden. Dabei muss die Uhr mit dem Handy in Verbindung stehen und die Hintergrund-Berechtigungen aktiviert werden.
Stopper: Klicken Sie auf das Symbol, um diese Funktion zu aktivieren. Sie können auch auf das Symbol, um die Stopperuhr zu starten, zu pausieren oder zurückzusetzen. Blättern Sie nach rechts, um zu beenden.
Suche: Klicken Sie auf das Symbol, und das Handy gibt einen Ton aus, der Sie an die Position Ihres Handys erinnert. Nur wenn die Uhr mit dem Handy in Verbindung steht, ist diese Funktion verfügbar. Wenn sich das Handy im Stummmodus befindet, gibt es keine Erinnerung aus.

◆ APP-Installation und -Verbindung der Uhr

Dieses Produkt ist ein Bluetooth-Produkt. Die meisten Funktionen wie z.B. Zeitanzeigen, Anruf- und SMS-Nachrichtenerinnerung, etc. können nur nach der Verbindung mit der produktspezifischen APP normal verwendet werden. Bei einem Android-Handy verbinden oder koppeln Sie nicht direkt im Handy-Bluetooth mit der Uhr. Scannen Sie mit dem Handy den nachstehenden QR-Code, um eine geeignete Version des Handysystems auszuwählen, oder FitCloudPro-APP Store herunterzuladen und zu installieren.



◆ Geräteverbindung

Bevor Sie die APP verwenden, schalten Sie bitte die Bluetooth- und GPS-Positionierung des Mobiltelefons ein, um die Genehmigung zur Positionierung des Mobiltelefons zu erhalten. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint die Aufforderung für Koppelung mit der APP. Wählen Sie bitte Koppelung.

Die Uhr ist wie folgt zu verbinden:



Hinweise:
1. Für Android-Benutzer muss die APP erlaubt werden, Berechtigungen und Hintergrundbewegungen zu erhalten, da andernfalls die Benutzererfahrungen beeinträchtigt werden können.
2. Bei iOS - Benutzern muss die APP nach dem Verbinden in der APP zum zweiten Mal in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons mit der T12 verbunden, und dann können Sie Anrufe tätigen. Multimediale und andere Funktionen abspielen.

◆ Vorsichtsmaßnahmen

- 1. Es ist verboten, das Produkt mit Wasserflecken aufzuladen;
2. Dieses Produkt ist ein elektronisches Überwachungsprodukt, wird nicht für medizinische Zwecke verwendet und seine Messdaten dienen nur als Referenz;
3. Es ist nicht geeignet, in heißen Wasserbad oder bei langem Schwimmen zu tragen;
4. Bitte verwenden Sie zur Aufladung das ausgestattete Ladekabel.

◆ Häufig Gestellte Fragen

- 1. In der APP ist die Uhr nicht gefunden oder die Uhr kann die Uhrzeit nicht mit dem Handy synchronisieren, etc.
Antwort:
A. Vor dem ersten Gebrauch stellen Sie sicher, dass das Handy-Bluetooth und die Handy-GPS-Positionierung im aktivierten Status stehen.
B. In Handy-Einstellungen-APP muss die Berechtigung zum Positionierungsergebnis aktiviert werden.
C. Wenn die Uhr schon mit einem Bluetooth auf dem Handy gebunden und gekoppelt, trennen Sie bitte zunächst die Koppelung, und dann suchen und verbinden Sie in der APP.
D. Bei langem Nicht-Gebrauch der Uhr geht das Bluetooth in den Ruhezustand, bitte deaktivieren Sie die Uhr und das Handy-Bluetooth, aktivieren Sie sie nach ca. 1 Minute wieder, und dann suchen und verbinden Sie in der APP.
E. Die Uhr muss in der APP verbunden werden, andernfalls kann ein Teil der Funktionen wie Schrittzählung, Schlaf, Zeit, etc. nicht normal funktionieren.
2. Ohne Erinnerungsfunktion
Antwort: Beim ersten Gebrauch:
Für Android-Benutzer: Bitte stellen Sie gemäß den Anweisungen auf der Seite ein, um die Erinnerungsfunktion festzusetzen, oder aktivieren Sie die Nachrichtenerinnerungsfunktion in der APP und aktivieren Sie gemäß den Anweisungen die Berechtigung zur Benutzung der APP-Benachrichtigung. Für iOS-Benutzer: Nach der erfolgreichen Verbindung zwischen der Uhr und der APP wird eine Koppelungsanfrage auf dem Handy angezeigt.

Bitte erlauben Sie die Koppelung und schützen Sie den APP-Einstellungsschalter ein, der in der APP verwendet werden muss, ein.
3. Der Erinnerungsschalter ist eingeschaltet, aber die Uhr empfängt keine Erinnerungen oder manchmal keine Erinnerungen.
Antwort:
Wenn Sie gemäß den vorgenannten Anweisungen die Informationserinnerungsfunktion und die entsprechende Benachrichtigungserlaubnis aktivieren, das Bluetooth im aktivierten Status haben lassen sowie die APP und die Uhr im Verbindungsstatus bleiben, könnte es möglichweise, dass die systemautorisierte APP-Einstellungsfunktion ungültig sein. In diesem Fall müssen Sie die Information-Push-Funktion erneut auswählen.
4. Bluetooth des Android-Handys wird oft getrennt oder es erinnert an keine Nachrichten nach einer gewissen Zeit der Verbindung.
Antwort:
Um den Verbindungsstatus zu verbessern, benötigt das Android-System gelegentlich Hintergrundbewegungssensoren oder Anwendungen, die viel Strom verbrauchen. Wenn der Hintergrundbetrieb der APP nicht eingestellt ist, kann der Hintergrundprozess einfach vom System beendet, was die Trennung der Bluetooth-Verbindung verursacht werden könnte. Verschiedene Android-Handys verfügen über unterschiedliche Methoden zur Einstellung des APP-Hintergrundbetriebs. Wie zum Beispiel Huawei nova 8 SE, Einstellungen - Akku - Rangfolge des Stromverbrauchs - APP - Verwaltung der APP-Aktivierung - Manuelle Verwaltung und Aktivierung der Erlaubnis der Hintergrundaktivitäten.

Mode d'emploi de la montre
de sport intelligente

A: Tout d'abord, assurez-vous de connecter notre montre intelligente via l'application "FitCloudPro".

Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction réponse/appel.

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction d'appel, vous pouvez désactiver la fonction de réponse/appel afin que la batterie puisse durer plus longtemps.

Présentation de l'apparence





Schéma de principe de charge

Procédez exactement comme indiqué sur le schéma ci-dessous:
1. Veuillez visser les contacts de charge à l'arrière de la montre pour charger avec le câble de charge magnétique spécifique au produit.
2. Ne pas charger à l'aide d'un adaptateur secteur avec une tension supérieure à 5V et un courant de sortie supérieur à 1A, sinon cela entraînera une panne de charge et endommagera le câble ou l'appareil de charge magnétique.
3. Si vous chargez la montre après qu'elle soit hors tension, vous devez d'abord l'activer : l'écran de la montre s'allume après une charge normale pendant environ 5 minutes.



Présentation de la fonction de montre

- 1. Ne pas déranger le mode
- 2. Réglage de la luminosité
- 3. Commutateur de musique
- 4. Commutateur d'appel Bluetooth
- 5. Écran lumineux pour lever le poignet
- 6. Trouver un téléphone portable
- 7. Informations sur l'équipement
- 8. Paramètres

Interface principale: Elle affiche l'heure actuelle, la date, le nombre de pas, etc. de la montre, en appuyant longuement sur l'interface principale, vous pouvez basculer le cadran principal à gauche et à droite, et cliquer pour confirmer.

Fonction d'appel: Cliquez sur le commutateur d'appel. En activant les paramètres du téléphone-Bluetooth, en cliquant et en connectant Bluetooth, T33-voix, vous pouvez utiliser des fonctions telles que la lecture de musique de téléphone portable ou la réponse aux appels.

Pas : Il affiche le nombre de pas, la distance et les calories actuellement exercées par la montre.

Fréquence cardiaque: Faites glisser votre doigt sur cette page afin de commencer automatiquement à mesurer les données de fréquence cardiaque dynamique en temps réel en continu. Il peut être connecté à l'APP pour définir une surveillance en temps réel et afficher les enregistrements de données.

Oxygène sanguin: Faites glisser votre doigt pour rester sur cette page, elle commencera automatiquement à mesurer les données actualisées sur l'oxygène sanguin et le résultat sera déclenché par des vibrations.

Remarque: Appuyez sur l'écran pour accéder à l'option de mode multisport, sélectionnez un mode sportif, appuyez sur l'écran pour éteindre et basculez vers la droite pour mettre en pause ou arrêter l'exercice.

Sommeil: La montre peut non seulement enregistrer et afficher la durée totale de votre sommeil la nuit dernière, ainsi que la durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez le voir dans l'APP.

Météo: Elle affiche les conditions météorologiques actuelles de la ville. Vous devez vous connecter à l'APP de synchronisation pour une utilisation normale, et vous devez activer le GPS sur votre téléphone mobile, et l'APP peut obtenir la fonction d'automatisation de positionnement et la connexion réseau.

Informations: La montre peut non seulement recevoir des rappels de notification tels que des appels, des messages texte, QQ, Wechat, etc. sur le téléphone mobile, mais également des paramètres d'invite en fonction des rappels de message, et activer le bouton d'invite correspondant sur l'APP. Cette page peut stocker 16 enregistrements de messages. Cette fonction doit être connectée au téléphone portable et l'APP peut obtenir les autorisations correspondantes.

Musique: Une fois connectée à l'APP, la montre peut contrôler le lecteur de musique mobile pour lire/pause/retour/arrière. Il faut ouvrir le lecteur de téléphone mobile avant de pouvoir le contrôler sur la montre, et rester connecté au téléphone mobile et activer l'autonomie de message push.

Chronomètre: Cliquez sur l'écran pour accéder à la fonction, vous pouvez cliquer pour démarrer le chronométrage, mettre en pause ou réinitialiser le chronomètre. Basculez vers la droite pour quitter.

Recherche: Cliquez sur cette ligne, le téléphone émettra une sonnerie d'invite pour vous rappeler l'emplacement du téléphone, vous devez rester connecté avec l'APP de la montre, si le téléphone est en mode silencieux, il est silencieux.

Instructions sur l'installation et la connexion de la montre APP

Il s'agit d'un produit Bluetooth. La plupart des fonctions doivent être connectées à l'APP destinée pour ce produit avant de pouvoir l'utiliser normalement, telles que l'affichage de l'heure, le rappel d'appel, le rappel de message, etc. Ne connectez pas et ne coupez pas le téléphone Android directement avec la montre dans le Bluetooth du téléphone. Scannez le code QR suivant avec votre téléphone mobile, sélectionnez la version adaptée au système de téléphone mobile ou accédez aux principaux marchés d'APP pour télécharger et installer FitCloudPro.

Lien de l'appareil

Avant d'utiliser l'application, veuillez activer le Bluetooth du téléphone portable et le positionnement GPS du téléphone portable pour obtenir l'autorisation de positionnement du téléphone portable. Une fois la connexion établie, le message "Appareil avec lequel s'associer: T13" s'affichera.



À noter

- 1. Il est interdit de charger en présence de taches d'eau.
- 2. Il s'agit d'un produit de surveillance électronique, non destiné à un usage médical, les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement.
- 3. Ne pas la porter lorsque vous vous baignez dans de l'eau chaude et nagez pendant une longue période.
- 4. Veuillez charger avec le câble de charge fourni.

Foire aux questions

1. La montre ne peut pas être recherchée dans l'APP ou la montre ne peut pas synchroniser l'heure avec le téléphone portable.
Réponse:
A. Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone mobile et le positionnement GPS du téléphone mobile sont activés.
B. Dans les paramètres du téléphone mobile - APP, vous devez ouvrir l'APP pour obtenir l'autorisation de positionnement.
C. Si la montre a déjà été connectée et couplée dans le Bluetooth du téléphone mobile, veuillez d'abord annuler le couplage, puis rechercher la connexion dans l'APP.
D. En cas de non-utilisation de la montre pendant une longue période, le Bluetooth sera supprimé. Pour les paramètres d'activation en arrière-plan de l'APP, différents téléphones Android ont différentes méthodes, telles que Huawei nova 8 SE: Paramètres - batterie - classement de la consommation d'énergie - APP - gestion du démarrage de l'APP - gestion manuelle pour activer les activités en arrière-plan.

2. La montre n'a pas de fonction de rappel.
Réponse: Lors de la première utilisation:
Pour les utilisateurs du système Android: veuillez suivre les invites sur la page pour définir l'autorisation de fonctionnement, ou activer la fonction de rappel d'informations dans l'APP et veuillez suivre les invites pour activer l'autorisation d'utiliser la notification APP.
Pour les utilisateurs du système Apple: une fois la montre connectée à l'APP, le téléphone mobile affichera une demande d'appariement, veuillez sélectionner pour autoriser l'appariement et activer le commutateur de

rappel d'APP qui doit être utilisé dans l'APP. De plus, dans les paramètres du téléphone mobile - notification, veuillez ouvrir le "centre de notification" dans l'APP que vous devez utiliser.

3. J'ai activé l'interrupteur de rappel, mais la montre ne reçoit pas de rappels ou parfois ne reçoit pas de rappels.
Réponse:
Si le téléphone mobile active la notification d'informations et l'autorisation de notification correspondante conformément aux invites ci-dessus, le Bluetooth reste activé et l'APP et la montre restent connectés. Cela peut être l'échec de la fonction de rappel APP autorisée par le système, et vous devez réactiver la fonction de pause d'informations.

4. Le Bluetooth du téléphone Android est souvent déconnecté ou après un certain temps, il n'y a pas de rappel d'informations.
Réponse:
Après que le système fonctionne correctement, Android retiendra occasionnellement le logiciel de mouvement en arrière-plan ou les APPs qui consomment beaucoup d'énergie sur le téléphone. Si l'APP n'est pas configurée pour autoriser l'exécution en arrière-plan, le processus d'arrière-plan est facilement arrêté par le système, de sorte que le Bluetooth sera supprimé. Pour les paramètres d'activation en arrière-plan de l'APP, différents téléphones Android ont différentes méthodes, telles que Huawei nova 8 SE: Paramètres - batterie - classement de la consommation d'énergie - APP - gestion du démarrage de l'APP - gestion manuelle pour activer les activités en arrière-plan.