


Manual de Uso del Producto de Reloj Deportivo Inteligente

A: En primer lugar, asegúrese de conectar nuestro reloj inteligente a través de la aplicación "FitCloudPro".




B: Realice los siguientes pasos para habilitar la función de respuesta/llamada.



Si no necesita utilizar la función de llamada, puede desactivar la función de respuesta/llamada para que la batería dure más.


◆ Descripción de la apariencia



◆ Diagrama esquemático de carga

Opere estrictamente según se muestra en la siguiente Figura:

1. Alinee el cable de carga magnético especial del producto con los contactos de carga en la parte trasera del reloj para cargar.
2. No realice la carga a través de un adaptador de corriente con un voltaje superior a 5V y una corriente de salida superior a 1A, de lo contrario, resultará en un fallo de carga y dañará el cable de carga magnética o el equipo.
3. El reloj debe activarse primero cuando se cargue después de que se haya agotado la energía: La pantalla del reloj se iluminará sólo después de unos 5 minutos de carga normal.



◆ Descripción funcional del reloj

- ①. Modo no perturbado
- ②. Ajuste de brillo
- ③. Interruptor de música
- ④. Interruptor de llamada Bluetooth
- ⑤. Levantar la muñeca para iluminar la pantalla
- ⑥. Encontrar el teléfono
- ⑦. Información del equipo
- ⑧. Configuración



Interfaz principal: Muestra la hora y fecha actuales, el número de pasos y otra información del reloj; mantenga presionada la interfaz principal para cambiar la esfera principal a la izquierda o derecha, y haga clic para aceptar.

Función Llamar: Haga clic en el interruptor de llamada. Abra la configuración del teléfono - Bluetooth - busque y conecte Bluetooth V10 ->xxx para utilizar las funciones como reproducir música móvil, contestar y hacer llamadas, etc.

Número de pasos: Muestra el número de pasos, la distancia y las calorías actuales de ejercicio del reloj.

Frecuencia cardíaca: Deslícese a esta página, donde se empieza a medir automáticamente los datos actuales de frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real. Puede conectarse a la aplicación para configurar el monitoreo en tiempo real y ver el registro de datos.

Oxígeno en la sangre: Deslícese a esta página, donde se empieza a medir automáticamente los datos actuales de oxígeno en la sangre y vibrará para recordarle los resultados.

Ejercicio: En esta página, haga clic en el icono para entrar en la opción de modo multiejercicio, luego elija un modo de ejercicio, haga clic en el icono para empezar y deslice el dedo a la derecha para pausar o detener el ejercicio.

Sueño: El brazalete puede registrar y mostrar la duración total de su sueño anoche, y la duración del sueño profundo y ligero. Puede ver más detalles sincrónicamente en la aplicación.

Clima: Muestra las condiciones meteorológicas actuales de la ciudad. Para el uso normal de esta función, se debe conectar sincrónicamente a la aplicación y activar el GPS en el teléfono, y la aplicación debe poder obtener el permiso de localización y conectarse a la red.

Mensajes: El reloj puede recibir recordatorios de notificaciones como llamadas, SMS, QQ, WeChat, etc. en el teléfono, puede configurar según los avisos de recordatorio de mensajes y encender el interruptor de los elementos enviados correspondientes en la aplicación. En esta página, se pueden guardar hasta 15 registros de mensajes. Para utilizar esta función, se debe mantener conectado al teléfono y la aplicación debe poder obtener los permisos correspondientes.

Música: Una vez conectado a la aplicación, el reloj puede controlar el reproductor de música móvil para reproducir / pausar / canción anterior / canción siguiente. Antes de realizar el control en el reloj, esta función requiere activar primero el reproductor del teléfono, mantenerse conectado al teléfono y también activar el permiso de envío de mensajes.

Cronómetro: Haga clic en el icono para entrar en la función, donde puede hacer clic para empezar a cronometrar, pausar o restablecer el cronómetro, y deslice el dedo a la derecha para salir.

Buscar: Haga clic en este icono, el teléfono le recordará la ubicación del teléfono con un tono de aviso, esta función requiere mantenerse conectado a la aplicación del reloj. No habrá aviso si el teléfono está en el modo silencioso.

◆ Instrucciones de instalación y conexión de la aplicación del reloj

El reloj es un producto Bluetooth y, para el uso normal de la mayoría de sus funciones como visualización del tiempo, recordatorio de llamadas y recordatorio de mensajes, se debe conectar a la aplicación especial del producto. En cuanto al sistema Android, no se conecte ni empareje el teléfono directamente con el reloj en el Bluetooth móvil. Escanee el código QR abajo con su teléfono para elegir una versión adecuada para su sistema móvil, o entre en los mercados de aplicaciones principales para descargar e instalar FitCloudPro.



◆ Conexión del equipo

Antes de usar la aplicación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y el posicionamiento GPS del teléfono móvil para obtener el permiso de posicionamiento del teléfono móvil. Después de que la conexión sea exitosa, aparecerá el mensaje "Para enlazar con: V10", Seleccione emparejamiento.

A continuación, se explica cómo operar la conexión del reloj:

Abra la aplicación y complete la configuración según los avisos

Elija el nombre del Bluetooth V10 encontrado

Así se realiza la conexión con éxito

Atención:
1. En cuanto al sistema **Android**, el teléfono debe permitir que la aplicación obtenga permisos y funcione en segundo plano, de lo contrario, se verá afectada su experiencia de uso.
2. Para sistemas por debajo de **iPhone iOS 13**, después de conectarse en la aplicación, debe conectarse al V10 por segunda vez en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, y luego puede hacer llamadas, reproducir música multimedia y otras funciones.

◆ Precauciones

1. Queda prohibido realizar la carga con manchas de agua.
2. El reloj es un producto de monitoreo electrónico y no para uso médico, cuyos datos de medición sirven únicamente de referencia.
3. No es adecuado llevar el reloj cuando se ducha con agua caliente o nada por un largo tiempo.
4. Realice la carga a través del cable de carga incluido.

◆ Preguntas frecuentes y respuestas

1. En la aplicación no se puede encontrar el reloj, o el reloj no puede sincronizar el tiempo con el teléfono.

Respuesta:

- A. Previo al uso inicial, asegúrese de que el Bluetooth móvil y la localización GPS del teléfono estén activados.
- B. En la configuración del teléfono - aplicación, debe abrir la aplicación para obtener el permiso de localización.
- C. Si el reloj se ha conectado y emparejado en el Bluetooth móvil, cancele el emparejamiento antes de buscar y realizar la conexión en la aplicación.
- D. El Bluetooth entrará en el modo inactivo si el reloj no está en uso por un largo tiempo, apague el reloj y el Bluetooth móvil y, después de aprox. un minuto, reenciéndalos e intente buscar y realizar la conexión en la aplicación.
- E. El reloj debe estar conectado en la aplicación, de lo contrario, no se podrán utilizar normalmente algunas funciones como conteo de pasos, sueño, tiempo, etc.

2. El reloj no tiene la función de recordatorio.

Respuesta: Durante el uso inicial:

Para los usuarios del sistema Android: Configure el permiso para operar según los avisos en la página, o active la función de recordatorio de mensajes en la aplicación, y siga los avisos para activar el permiso de uso de notificaciones de la aplicación.
Para los usuarios del sistema Apple: Una vez conectado a la aplicación, el teléfono mostrará una solicitud de emparejamiento, seleccione Permitir Emparejamiento y, en la aplicación, encienda el interruptor de recordatorio de las aplicaciones que necesita utilizar. Además, en la

configuración del teléfono - notificación, active "Centro de Notificaciones" en las aplicaciones necesarias para utilizar.

3. El interruptor de recordatorio se ha encendido pero el reloj no recibe ningún recordatorio o, a veces sí puede recibir recordatorios y otras veces no.

Respuesta:

Si la notificación de mensajes y el permiso de notificación correspondiente han sido activados en el teléfono según los avisos antes mencionados, el Bluetooth permanece en el estado activado y la aplicación se mantiene conectado al reloj, quizás se invalide la función de recordatorio de la aplicación autorizada por el sistema, debe volver a marcar la función de envío de mensajes.

4. El Bluetooth del teléfono Android se desconecta con frecuencia, o no habrá recordatorio de mensajes después de cierto tiempo de conexión.

Respuesta:

Para lograr un funcionamiento fluido del sistema Android, de vez en cuando se limpian los software que funcionan en segundo plano o las aplicaciones que consumen mucha energía en el teléfono. Si la aplicación no está configurada para permitir el funcionamiento en segundo plano, su proceso en segundo plano se limpiará muy fácilmente por el sistema, por lo que se desconectará el Bluetooth. En diferentes teléfonos Android, habrá distintos métodos para configurar el funcionamiento en segundo plano de la aplicación. Por ejemplo, Huawei nova 8 SE: configuración - batería - ranking de consumo de energía - aplicación - gestión del inicio de aplicaciones - gestión manual para activar el permiso de funcionamiento en segundo plano.