

Installatie-APP downloaden

Gebruik je mobiele telefoon om de QR-code hieronder te scannen, download en installeer de APP of gebruik een Android-telefoon om rechtstreeks naar de App Store te gaan, of gebruik een Apple-telefoon om rechtstreeks naar de Apple Store te gaan en zoek naar "FitCloudPro" om te downloaden en te installeren.



Systeemvereisten voor mobiele telefoons:

Android 5.1 en hoger

IOS 8.2 of hoger

Sluit het horloge aan

- 1 Scancodeverbinding: open de kolom "Apparaat" onder de "FitCloudPro" APP in de mobiele telefoon, klik om het bindende apparaat rechtsboven op het apparaat toe te voegen, en de QR-code in het scanhorloge is gekoppeld en gebonden
- 2 Handmatige verbinding: Nadat de mobiele telefoon draadloos is ingeschakeld, voert u het "Apparaat" in kolom onder de "FitCloudPro" APP, klik op Apparaat toevoegen en verbind het apparaat handmatig met de hand
 - Zorg er vóór het koppelen voor dat het vermogen van het horloge meer dan 20% bedraagt, om te voorkomen dat het horloge wordt gekoppeld vanwege onvoldoende vermogen
 - Zorg er tijdens de koppelingsverbinding voor dat de draadloze verbinding van de mobiele telefoon is ingeschakeld, dat de oproepaudio van het horloge en de media-audio open zijn
 - Om gespreksaudio en media-audio uit te schakelen, klikt u op het telefoonpictogram om dit in en uit te schakelen
 - Als het horloge lange tijd niet is verbonden met de APP van de mobiele telefoon of als de stroom lange tijd is uitgeschakeld, zal de tijd onnauwkeurig zijn en is APP-synchronisatie vereist

FitCloudPro APP-functie

1. draadloze gegevensoverdracht: wanneer het horloge is verbonden met de mobiele telefoon, doet het dat ook Synchroniseer gegevens onmiddellijk met de mobiele telefoon via draadloze verbinding, zoals weerberichten, sport- en gezondheidsdata, enzovoort. Deze gegevens worden niet gesynchroniseerd nadat de draadloze verbinding is verbroken of uitgeschakeld.
2. Wijzerplaten: meer dan 100 wijzerplaten waaruit u kunt kiezen, u kunt de wijzerplaat downloaden en aanpassen in de FitCloudPro-app
3. Meldingen: Zet de schakelaar aan om gerelateerde informatie naar de smartwatch te synchroniseren.

Zaken die aandacht nodig hebben

- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zonder toestemming. Bots niet met geweld tegen het product om schade aan het product te voorkomen.
- Vermijd gebruik in een sterk magnetisch veld, direct licht of een omgeving met hoge temperaturen.
- Dit product wordt niet gebruikt voor ziektediagnose, behandeling en preventie.

Veelvoorkomende probleemaafhandeling

Het horloge kan niet worden ingeschakeld

- Houd de aan/uit-toets langer dan 3 seconden vast
- Het is mogelijk dat de batterij te laag is. Laad deze op tijd op. draadloos is niet verbonden of kan niet worden verbonden
- Probeer het horloge opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
- Probeer de mobiele telefoon draadloos opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
- De mobiele telefoon mag niet tegelijkertijd met andere draadloze apparaten zijn verbonden.

Voor meer veelgestelde vragen kunt u de mobiele APP raadplegen

[Mijn Veelgestelde vragen]

Informatie voor gebruiker

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een Class B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Ladda ner installationsappen

Använd din mobiltelefon för att skanna QR-koden nedan, ladda ner och installera APP:en eller använd en Android-telefon för att gå direkt till App Store, eller använd en Apple-telefon för att gå direkt till Apple Store och sök efter "FitCloudPro" för att ladda ner och installera.



Systemkrav för mobiltelefoner:

Android 5.1 och senare

IOS 8.2 eller högre

Anslut klockan

- 1 Skanna kodanslutning: öppna kolumnen "Device" under "FitCloudPro"-appen i mobiltelefon, klicka för att lägga till bindningsenheten uppe till höger på enheten, och QR-koden i skanningsklockan är parad och bunden
- 2 Manuell anslutning: När mobiltelefonen har aktiverats trådlöst anger du "Enhet" kolumnen under "FitCloudPro" APP, klicka på Lägg till enhet och anslut enheten manuellt för hand

- Innan du kopplar ihop, se till att klockans effekt är över 20 % för att undvika ihopparring på grund av otillräcklig effekt
- Se till att mobiltelefonens trådlösa anslutning är påslagen, klockans samtalsljud och medialjudet under parkopplingen
- För att stänga av samtalsljud, medialjud, klicka på telefonikonen för att slå på och av den
- Om klockan inte är ansluten till mobiltelefonens APP under en längre tid eller strömmen är avstängd under en längre tid, kommer tiden att bli felaktig, APP-synkronisering krävs

FitCloudPro APP-funktion

1. trådlös dataöverföring : När klockan är ansluten till mobiltelefonen kommer klockan

Synkronisera data omedelbart med mobiltelefonen via trådlöst, såsom vädernotiser, sport- och hälsodata, etc. Dessa data kommer inte att synkroniseras efter att trådlöst har kopplats bort eller stängts av.

2. Urtavlor: Över 100 urtavlor att välja på, du kan ladda ner och anpassa urtavlan på FitCloudPro-appen

3. Meddelanden: Slå på strömbrytaren för att synkronisera relaterad information till smartklockan

Saker som kräver uppmärksamhet

- Ta inte isär, reparera eller modifiera produkten utan tillstånd.
- Krock inte med produkten våldsamt för att undvika produktskador.
- Undvik att använda i starkt magnetfält, direkt ljus eller hög temperatur.
- Denna produkt används inte för sjukdomsdiagnostik, behandling och förebyggande.

Vanlig problemhantering

Klockan kan inte slås på

- Fixa strömbrytaren i mer än 3 sekunder
- Batteriet kan vara för lågt, ladda det i tid.

trådlöst är inte anslutet eller kan inte anslutas

- Försök starta om klockan och återanslut.
- Försök att starta om mobiltelefonen trådlöst och anslut igen.
- Mobiltelefonen ska inte vara ansluten till andra trådlösa enheter samtidigt.

För fler vanliga

frågor, kolla [Mobile App]

Information till användaren

Observera: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än det som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren som är ansvarig för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna.

Driften är föremål för följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
(2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Κατεβάστε την εφαρμογή εγκατάστασης

Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR, να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο Android για να μεταβείτε απευθείας στο App Store
ή χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο Apple για να μεταβείτε απευθείας στο
Apple Store και αναζητήστε το "FitCloudPro" για λήψη και εγκατάσταση.



Απαιτήσεις συστήματος κινητού τηλεφώνου:

Android 5.1 και άνω

iOS 8.2 ή νεότερη έκδοση

Συνδεστε το ρολοί

1 Σάρωση κωδικού σύνδεσης: ανοίξτε τη στηλη "Συσκευή" κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro" στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ για να προσθεθείτε τη συσκευή σύνδεσης στην επάνω δεξιά γωνιά της συσκευής και ο κωδικός QR στο ρολοί σάρωσης είναι συνδεδεμένος και συνδεδεμένος

Σύνδεση 2 με μη αυτομάτο τρόπο: Μετά την ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης στο κινητό τηλέφωνο, εισαγάγετε τη "Συσκευή" στην στηλη κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro", κάντε κλικ στην Προσθήκη συσκευής και συνδεστε τη συσκευή με το χερί.

● Πριν από τη συζευξη, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του ρολογιου είναι πάνω από 20% για να αποφυγείτε τη συζευξη λόγω ανεπαρκούς ισχύος.

● Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ζευγαρωμάτος, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο, ο ήχος κλήσης του ρολογιου και ο ήχος πολυμέσων είναι ανοιχτοί.

● Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, τον ήχο πολυμέσων, κάντε κλικ στο εικονίδιο τηλεφώνου για να τον ενεργοποιήσετε και να τον απενεργοποιήσετε.

● Εάν το ρολοί δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή η τροφοδοσία διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ώρα θα είναι ανακριβής, απαιτείται συγχρονισμός εφαρμογής

Προσθήκη συσκευής

2. Συγχρονισμός δεδομένων: Όταν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, το ρολοί θα συγχρονιστεί άμεσα δεδομένα με το κινητό τηλέφωνο μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως μηνύματα ειδοποίησης καιρού, αθλητικά και δεδομένα υγείας κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχρονιστούν μετά την αποσύνδεση ή την απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης.

3. Πρόσωπα ρολογιού: Πάνω από 100 πρόσωπα ρολογιού για να διαλέξετε, μπορείτε να κατεβάσετε και να προσαρμόσετε το πρόσωπο του ρολογιού στην εφαρμογή FitCloudPro

4. Ειδοποιήσεις: Ενεργοποιηθείτε το διακοπτή για να συγχρονίσετε τις σχετικές πληροφορίες με το smartwatch.

5. Ασύρματη μεταδοση δεδομένων: Όταν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, το ρολοί θα συγχρονιστεί άμεσα δεδομένα με το κινητό τηλέφωνο μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως μηνύματα ειδοποίησης καιρού, αθλητικά και δεδομένα υγείας κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχρονιστούν μετά την αποσύνδεση ή την απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης.

6. Πρόσωπα ρολογιού: Πάνω από 100 πρόσωπα ρολογιού για να διαλέξετε, μπορείτε να κατεβάσετε και να προσαρμόσετε το πρόσωπο του ρολογιού στην εφαρμογή FitCloudPro

7. Ειδοποιήσεις: Ενεργοποιηθείτε το διακοπτή για να συγχρονίσετε τις σχετικές πληροφορίες με το smartwatch.

Θεράτα που χρησιμοποιούν προσοχής

● Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση. Μην συγκρούετε βιάια με το προϊόν για να αποφυγείτε ζημιές στο προϊόν.

● Παρακαλώ αποφυγείτε τη χρήση σε ισχυρο μαγνητικό πεδίο, άμεσο φως ή περιβαλλον υψηλής θερμοκρασίας.

● Αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την προληψη ασθενειών.

Κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων

Το ρολοί δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

● Παρακαλώ διορθώστε το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα απο 3 δευτερολεπτα

● Η μπαταριά ίσως είναι πολύ χαμηλή, παρακαλώ φορτίστε την εγκαίρως.

ασύρματο δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν μπορεί να συνδεθεί

● Παρακαλώ προσπαθήστε να επανεκκινήσετε το ρολοί και να συνδεθείτε ξανά.

● Παρακαλώ προσπαθήστε να επανεκκινήσετε το κινητό τηλέφωνο ασύρματα και να συνδεθείτε ξανά.

● Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με άλλες ασύρματες συσκευές ταυτόχρονα.

Για περισσότερες συχνές ερωτήσεις, ανατρέξτε στην εφαρμογή FitCloudPro

Πληροφορίες προς τον χρήστη

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρεθηκε ότι συμμορφώνεται με τα ορία για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα ορία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλογη προστασία απο έπιβλαβεις παρεμβολες σε οικιακη εγκατάσταση. Αυτό

Ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενεργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνιές. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά εγγυήση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλει έπιβλαβεις παρεμβολες στη ληψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα απο τα ακολουθα μέτρα:

–Επαναπροσανατολιστέ η μετεγκαταστήστε την κεραιά ληψης.

– Αυξηστε την αποόταση μεταξύ του εξοπλισμου και του δέκτη.

–Συνδεστε τον εξοπλισμο σε μια πριζα σε ένα κυκλωμα διαφορετικο από σε αυτο με το οποιο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Σημαντικό: Οποιαδηποτε αλλαγη ή τροποποιήση δεν έχει εγκριθει ρητα από τον κατασκευαστη που είναι υπευθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή ή συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις δυό ακολουθες προϋποθεσεις:

(1) Αυτή ή συσκευή δεν πρέπει να προκαλει έπιβλαβεις παρεμβολες και

(2) Αυτή ή συσκευή πρέπει να δεχεται τυχόν παρεμβολες που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθυμήτη λειτουργία.

—

Pobierz aplikację instalacyjną

Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację lub użyj telefonu z systemem Android, aby przejść bezpośrednio do App Store lub użyj telefonu Apple, aby przejść bezpośrednio do Apple Store i wyszukaj „FitCloudPro”, aby pobrać i zainstalować.



Wymagania systemowe telefonu komórkowego:

Android 5.1 i nowsze

IOS 8.2 lub nowszy

Podłącz zegarek

- 1 Połączenie z kodem skanu: otwórz kolumnę „Urządzenie” w aplikacji „FitCloudPro” w telefon komórkowy, kliknij, aby dodać urządzenie wiążące w prawym górnym rogu urządzenia, a kod QR w zegarku skanującym zostanie sparowany i powiązany
- 2 Połączenie ręczne: Po włączeniu telefonu komórkowego w trybie bezprzewodowym wprowadź „Urządzenie”

w kolumnie aplikacji „FitCloudPro” , kliknij opcje

Dodaj urządzenie i ręcznie podłącz urządzenie

- Przed parowaniem upewnij się, że moc zegarka przekracza 20%, aby uniknąć parowania z powodu niewystarczającej mocy
- Podczas parowania upewnij się, że sieć bezprzewodowa telefonu komórkowego jest włączona, dźwięk połączeń zegarka i dźwięk multimedialnych są otwarte
- Aby wyłączyć dźwięk połączeń lub dźwięk multimedialnych, kliknij ikonę telefonu, aby go włączyć lub wyłączyć
- Jeśli zegarek nie jest podłączony do aplikacji na telefon komórkowy przez dłuższy czas lub zasilanie zostanie odcięte na dłuższy czas, czas będzie niedokładny i wymagana będzie synchronizacja aplikacji

1. Bezprzewodowa transmisja danych: Zegarek będzie podłączony do telefonu komórkowego. Nieustannie synchronizuj dane z telefonem komórkowym bezprzewodowo, np. powiadomienia pogodowe, dane sportowe i zdrowotne itp. Dane te nie będą synchronizowane po odłączeniu lub wyłączeniu połączenia bezprzewodowego.

2. Tarcze zegarka: Ponad 100 tarcz zegarka do wyboru, możesz pobrać i dostosować tarczę zegarka w aplikacji FitCloudPro

3. Powiadomienia: Włącz przełącznik, aby zsynchronizować powiązane informacje z zegarkiem

Sprawy wymagające uwagi

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu bez autoryzacji.
- Nie zderzaj się gwałtownie z produktem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Należy unikać używania w silnym polu magnetycznym, bezpośrednim świetle lub środowisku o wysokiej temperaturze.
- Ten produkt nie jest używany do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.

Typowe rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć zegarka

- Proszę naprawić klawisz zasilania na dłużej niż 3 sekundy
- Bateria może być zbyt słaba. Naładuj ją na czas.

sieć bezprzewodowa nie jest podłączona lub nie można jej połączyć

- Spróbuj ponownie uruchomić zegarek i ponownie się połączyć.
- Spróbuj ponownie uruchomić telefon komórkowy bezprzewodowo i połącz się ponownie.
- Telefonu komórkowego nie należy łączyć jednocześnie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Aby uzyskać więcej często zadawanych pytań, sprawdź aplikację mobilną

Informacje dla Użytkownika

Uwaga: Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia wymagania dotyczące urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To

sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie do którego podłączony jest odbiornik.

Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Ważne: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyrażnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Letöltés Telepítés APP

Használja mobiltelefonját az alábbi QR-kód beolvasásához, tölts le és telepítse az APP-t vagy Android telefonnal közvetlenül lépjen be az App Store-ba, vagy Apple telefonnal közvetlenül az Apple Store-ba, és keressen rá a "FitCloudPro" kifejezésre a letöltéshez és telepítéshez.



Mobiltelefon rendszerkövetelmények:

Android 5.1 és újabb

iOS 8.2 vagy újabb verzió

- Csatlakoztasd az órát.
1. Nyissa meg a "FitCloudPro" alkalmazást, és lépjen az "Eszköz" menüpontra. Mobiltelefon, kattintson a jobb felső sarokban lévő eszközre a kötési eszköz hozzáadásához, és a szkennelő órában lévő QR-kód párosítva és kötve van

2 Kézi csatlakozás: Miután a mobiltelefon bekapcsolja a vezeték nélküli hálózatot, lépjen be az "Eszköz" menübe. A "FitCloudPro" alkalmazás alatt található oszlopban kattintson az Eszköz hozzáadása elemre, és manuálisan csatlakoztassa az eszközt kézzel.

- A párosítás előtt ellenőrizze, hogy az óra töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot, hogy elkerülje a párosítást elégtelen töltöttség miatt.
 - A párosítás során ellenőrizze, hogy a mobiltelefon vezeték nélküli hálózata be van-e kapcsolva, az óra hívás hangja és a média hangja pedig be van-e kapcsolva.
 - A hívás hangjának vagy a média hangjának kikapcsolásához kattintson a telefon ikonra a be- és kikapcsoláshoz.
 - Ha az óra hosszú ideig nincs csatlakoztatva a mobiltelefon APP-hoz, vagy a tápellátás hosszú ideig megszakad, az időpont pontatlan lesz, APP szinkronizálás szükséges

- FitCloudPro APP funkció
1. Vezeték nélküli adatátvitel: Amikor a mobiltelefonhoz csatlakozik, az óra Az adatokat azonnal szinkronizálja a mobiltelefonnal vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, például időjárási értesítési üzenetek, sport- és egészségügyi adatok stb. Ezek az adatok a vezeték nélküli kapcsolat megszakítása vagy kikapcsolása után nem kerülnek szinkronizálásra.

2. Óralap : Több mint 100 óralap közül választhat, letöltheti és testreszabhatja az óralapot a FitCloudPro alkalmazásban.

3. Értesítések: Kapcsolja be a kapcsolót a kapcsolódó információk okosórával való szinkronizálásához.

- Odafigyelést igénylő ügyek
- Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül.
 - Ne ütköztesse a terméket erőszakosan a termék károsodásának elkerülése érdekében.
 - Kérjük, kerülje a használatát erős mágneses térben, közvetlen fényben vagy magas hőmérsékletű környezetben.
 - Ez a termék nem használható betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.

Gyakori probléma kezelés

Az óra nem kapcsolható be.

- A bekapcsoló gombot nyomja meg 3 másodpercnél tovább.
- Az akkumulátor töltöttsége alacsony lehet, kérjük, időben tölts fel.

A vezeték nélküli kapcsolat nincs csatlakoztatva, vagy nem csatlakoztatható.

- Kérjük, próbálja meg újraindítani az órát és újra csatlakozni.
- Kérjük, próbálja meg újraindítani a mobiltelefont, és csatlakozzon újra a vezeték nélküli hálózathoz.
- A mobiltelefon nem csatlakozhat más vezeték nélküli eszközkhöz egyszerre.

A gyakrabban ismételt kérdésekért

kérjük, ellenőrizze a mobilalkalmazást.

Felhasználói információk

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben. Ez a

A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia előfordulni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy többel:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörön lévő aljzathoz, amely eltér a következőtől:

amire a vevő csatlakozik.

Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.

Fontos: A gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó berendezés üzemeltetésére vonatkozó engedélyét.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) A készüléknek el kell viselnie minden vételt, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos működést okozhatnak.

Hent installationsapp

Brug din mobiltelefon til at scanne QR-koden nedenfor, download og installer APP'en eller Brug en Android-telefon til at gå direkte til App Store, eller brug en Apple-telefon til at gå direkte til Apple Store, og søg efter "FitCloudPro" for at downloade og installere.



Mobiltelefonsystemkrav:

Android 5.1 og nyere

iOS 8.2 eller nyere

Forbind uret

1. Scanningskodeforbindelse: Åbn kolonnen "Enhed" under "FitCloudPro" APP i Mobiltelefon, klik for at tilføje den bindende enhed øverst til højre på enheden, og QR-koden i scan-uret er parret og bundet.
- 2 Manuel forbindelse: Når mobiltelefonen tænder trådløst, skal du indtaste "Enhed" Kolonnen under "FitCloudPro" APP'en, klik på Tilføj enhed, og tilslut enheden manuelt.
- Før parring, sørg for, at urets strøm er over 20 % for at undgå parring på grund af utilstrækkelig strøm.
 - Under parringsforbindelsen skal du sikre dig, at mobiltelefonens trådløse forbindelse er slået til, urets opkaldslyd og medie-lyd er åben.
 - For at slå lyd fra under et opkald eller for at slå lyd fra for medier, skal du klikke på telefonikonet for at slå det til eller fra.
 - Hvis uret ikke er forbundet til mobiltelefonens APP i lang tid, eller hvis strømmen er afbrudt i lang tid, vil tiden være unøjagtig. APP-synkronisering er påkrævet.

Sager, der kræver opmærksomhed

- Må ikke adskilles, repareres eller ændres uden tilladelse. Undgå
- at støde produktet voldsomt for at undgå produktskader.
- Undgå venligst at bruge i stærke magnetfelter, direkte lys eller miljøer med høj temperatur.
- Dette produkt er ikke beregnet til sygdomsdiagnosticering, behandling eller forebyggelse.

Fælles problemhåndtering

Uret kan ikke tændes.

- Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end 3 sekunder.
- Batteriet er muligvis for lavt, oplad det venligst i tide.

Trådløs er ikke tilsluttet eller kan ikke tilsluttes.

- Prøv venligst at genstarte uret og oprette forbindelse igen.
- Prøv venligst at genstarte mobiltelefonen trådløst og oprette forbindelse igen.
- Mobiltelefonen må ikke være forbundet til andre trådløse enheder på samme tid.

For flere ofte stillede

spørgsmål, se venligst mobilappen.

Information til bruger

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Ret om eller flyt modtageantennen.
 - Øg udstyret og modtageren længere fra hinanden.
 - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne.

Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver form for interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.