

Κατεβάστε την εφαρμογή εγκατάστασης

Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR, να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο Android για να μεταβείτε απευθείας στο App Store
ή χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο Apple για να μεταβείτε απευθείας στο
Apple Store και αναζητήστε το "FitCloudPro" για λήψη και εγκατάσταση.



Απαιτήσεις συστήματος κινητού τηλεφώνου:

Android 5.1 και άνω

iOS 8.2 ή νεότερη έκδοση

Συνδεστε το ρολοί

1 Σάρωση κωδικού σύνδεσης: ανοίξτε τη στηλη "Συσκευή" κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro" στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ για να προσθεθείτε τη συσκευή σύνδεσης στην επάνω δεξιά γωνιά της συσκευής και ο κωδικός QR στο ρολοί σάρωσης είναι συνδεδεμένος και συνδεδεμένος

Σύνδεση 2 με μη αυτομάτο τρόπο: Μετά την ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης στο κινητό τηλέφωνο, εισαγάγετε τη "Συσκευή" στην στηλη κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro", κάντε κλικ στην Προσθήκη συσκευής και συνδεστε τη συσκευή με το χερί.

● Πριν από τη συζευξη, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του ρολογιου είναι πάνω από 20% για να αποφυέτε τη συζευξη λόγω ανεπαρκούς ισχύος.

● Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ζευγαρωμάτος, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο, ο ήχος κλήσης του ρολογιου και ο ήχος πολυμέσων είναι ανοιχτοί.

● Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, τον ήχο πολυμέσων, κάντε κλικ στο εικονίδιο τηλεφώνου για να τον ενεργοποιήσετε και να τον απενεργοποιήσετε.

● Εάν το ρολοί δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή η τροφοδοσία διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ώρα θα είναι ανακριβής, απαιτείται συγχρονισμός εφαρμογής

1. Ασύρματη μεταδοση δεδομένων: Όταν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, το ρολοί θα συγχρονιστέ άμεσα δεδομένα με το κινητό τηλέφωνο μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως μηνυμάτα ειδοποίησης καιρου, αθλητικά και δεδομένα υγείας κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχρονιστούν μετά την αποσύνδεση ή την απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης.

2. Πρόσωπα ρολογιου: Πάνω από 100 πρόσωπα ρολογιου για να διαλέξετε, μπορείτε να κατεβάσετε και να προσαρμόσετε το πρόσωπο του ρολογιου στην εφαρμογή FitCloudPro

3. Ειδοποιήσεις: Ενεργοποιητέ το διακοπτή για να συγχρονίσετε τις σχετικές πληροφορίες με το smartwatch.

2. Ασύρματη μεταδοση δεδομένων: Όταν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, το ρολοί θα συγχρονιστέ άμεσα δεδομένα με το κινητό τηλέφωνο μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως μηνυμάτα ειδοποίησης καιρου, αθλητικά και δεδομένα υγείας κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχρονιστούν μετά την αποσύνδεση ή την απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης.

3. Ειδοποιήσεις: Ενεργοποιητέ το διακοπτή για να συγχρονίσετε τις σχετικές πληροφορίες με το smartwatch.

Θεράτα που χρτζουν προσοχής

● Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση. Μην συγκρούετε βιάια με το προϊόν για να αποφυέτε ζημιές στο προϊόν.

● Παρακαλw αποφυέτε τη χρήση σε ισχυρο μαγνητικο πεδιό, άμεσο φως ή περιβαλλον υψηλής θερμοκρασίας.

● Αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την προληψη ασθενειών.

Κοινη άντιμετωπίση προβληματών

Το ρολοί δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

● Παρακαλw διορθώτε το πληκτρο λειτουργιάς για περισσότερα απο 3 δευτερολεπτα

● Η μπαταριά ίσως είναι πολu χαμηλη, παρακαλw φορτιότε την εγκαίρως.

ασύρματο δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν μπορεί να συνδεθεί

● Παρακαλw προσπάθητέ να επανεκκινήσετε το ρολοί και να συνδεθείτε ξανα.

● Παρακαλw προσπάθητέ να επανεκκινήσετε το κινητο τηλέφωνο ασύρματα και να συνδεθείτε ξανα.

● Το κινητο τηλέφωνο δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με άλλες ασύρματες συσκευες ταυτοχρονα.

Για περισσότερες συχνες ερωτησεις, ανατρεξτε στην εφαρμογή ή αναζητήσεις>Μου]

Πληροφορίες προς τον χρήστη

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρεθηκε ότι συμμορφώνεται με τα ορία για μια ψηφιακη συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα ορία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλογη προστασία απο έπιβλαβεις παρεμβολες σε οικιακη εγκατάσταση. Αυτό

Ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενεργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνιές. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά εγγυήση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί έπιβλαβεις παρεμβολές στη ληψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα απο τα ακολουθα μέτρα:

–Επαναπροσανατολιότε η μετεγκαταστητέ την κεραιά ληψης.

– Αυξητέ την αποόταση μεταξύ του εξοπλισμου και του δέκτη.

–Συνδετέ τον εξοπλισμο σε μια πριζα σε ένα κυκλωμα διαφορετικο από σε αυτο με το οποió είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο η έναν έμπειρο τεχνικο ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοηθεια.

Σημαντικο: Οποιαδηότε αλλαγη ή τροποποιήση δεν έχει εγκριθει ρητα από τον κατασκευαστη που είναι υπευθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή ή συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργιά υποκείται στις δυό ακολουθες προϋποθεσεις:

(1) Αυτή ή συσκευή δεν πρέπει να προκαλει έπιβλαβεις παρεμβολές και

(2) Αυτή ή συσκευή πρέπει να δεχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθυμήτη λειτουργιά.

—

Pobierz aplikację instalacyjną

Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację lub użyj telefonu z systemem Android, aby przejść bezpośrednio do App Store lub użyj telefonu Apple, aby przejść bezpośrednio do Apple Store i wyszukaj „FitCloudPro”, aby pobrać i zainstalować.



Wymagania systemowe telefonu komórkowego:

Android 5.1 i nowsze

IOS 8.2 lub nowszy

Podłącz zegarek

- 1 Połączenie z kodem skanu: otwórz kolumnę „Urządzenie” w aplikacji „FitCloudPro” w telefon komórkowy, kliknij, aby dodać urządzenie wiążące w prawym górnym rogu urządzenia, a kod QR w zegarku skanującym zostanie sparowany i powiązany
- 2 Połączenie ręczne: Po włączeniu telefonu komórkowego w trybie bezprzewodowym wprowadź „Urządzenie”

w kolumnie aplikacji „FitCloudPro” , kliknij opcje

Dodaj urządzenie i ręcznie podłącz urządzenie

- Przed parowaniem upewnij się, że moc zegarka przekracza 20%, aby uniknąć parowania z powodu niewystarczającej mocy
- Podczas parowania upewnij się, że sieć bezprzewodowa telefonu komórkowego jest włączona, dźwięk połączeń zegarka i dźwięk multimedialnych są otwarte
- Aby wyłączyć dźwięk połączeń lub dźwięk multimedialnych, kliknij ikonę telefonu, aby go włączyć lub wyłączyć
- Jeśli zegarek nie jest podłączony do aplikacji na telefon komórkowy przez dłuższy czas lub zasilanie zostanie odcięte na dłuższy czas, czas będzie niedokładny i wymagana będzie synchronizacja aplikacji

1. Bezprzewodowa transmisja danych: Zegarek będzie podłączony do telefonu komórkowego. Nieustannie synchronizuj dane z telefonem komórkowym bezprzewodowo, np. powiadomienia pogodowe, dane sportowe i zdrowotne itp. Dane te nie będą synchronizowane po odłączeniu lub wyłączeniu połączenia bezprzewodowego.

2. Tarcze zegarka: Ponad 100 tarcz zegarka do wyboru, możesz pobrać i dostosować tarczę zegarka w aplikacji FitCloudPro

3. Powiadomienia: Włącz przełącznik, aby zsynchronizować powiązane informacje z zegarkiem

Sprawy wymagające uwagi

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu bez autoryzacji.
- Nie zderzaj się gwałtownie z produktem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Należy unikać używania w silnym polu magnetycznym, bezpośrednim świetle lub środowisku o wysokiej temperaturze.
- Ten produkt nie jest używany do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.

Typowe rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć zegarka

- Proszę naprawić klawisz zasilania na dłużej niż 3 sekundy
- Bateria może być zbyt słaba. Naładuj ją na czas.

sieć bezprzewodowa nie jest podłączona lub nie można jej połączyć

- Spróbuj ponownie uruchomić zegarek i ponownie się połączyć.
- Spróbuj ponownie uruchomić telefon komórkowy bezprzewodowo i połącz się ponownie.
- Telefonu komórkowego nie należy łączyć jednocześnie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Aby uzyskać więcej często zadawanych pytań, sprawdź aplikację mobilną

Informacje dla Użytkownika

Uwaga: Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia wymagania dotyczące urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To

sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż do którego podłączony jest odbiornik.

Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Ważne: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyrażnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Letöltés Telepítés APP

Használja mobiltelefonját az alábbi QR-kód beolvasásához, tölts le és telepítse az APP-t vagy Android telefonnal közvetlenül lépjen be az App Store-ba, vagy Apple telefonnal közvetlenül az Apple Store-ba, és keressen rá a "FitCloudPro" kifejezésre a letöltéshez és telepítéshez.



Mobiltelefon rendszerkövetelmények:

Android 5.1 és újabb

iOS 8.2 vagy újabb verzió

- Csatlakoztasd az órát.
1. Nyissa meg a "FitCloudPro" alkalmazást, és lépjen az "Eszköz" menüpontra. Mobiltelefon, kattintson a jobb felső sarokban lévő eszközre a kötési eszköz hozzáadásához, és a szkennelő órában lévő QR-kód párosítva és kötve van

2 Kézi csatlakozás: Miután a mobiltelefon bekapcsolja a vezeték nélküli hálózatot, lépjen be az "Eszköz" menübe. A "FitCloudPro" alkalmazás alatt található oszlopban kattintson az Eszköz hozzáadása elemre, és manuálisan csatlakoztassa az eszközt kézzel.

A párosítás előtt ellenőrizze, hogy az óra töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot, hogy elkerülje a párosítást elégtelen töltöttség miatt.

A párosítás során ellenőrizze, hogy a mobiltelefon vezeték nélküli hálózata be van-e kapcsolva, az óra hívás hangja és a média hangja pedig be van-e kapcsolva.

A hívás hangjának vagy a média hangjának kikapcsolásához kattintson a telefon ikonra a be- és kikapcsoláshoz.

Ha az óra hosszú ideig nincs csatlakoztatva a mobiltelefon APP-hoz, vagy a tápellátás hosszú ideig megszakad, az időpont pontatlan lesz, APP szinkronizálás szükséges
- FitCloudPro APP funkció

1. Vezeték nélküli adatátvitel: Amikor a mobiltelefonhoz csatlakozik, az óra Az adatokat azonnal szinkronizálja a mobiltelefonnal vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, például időjárási értesítési üzenetek, sport- és egészségügyi adatok stb. Ezek az adatok a vezeték nélküli kapcsolat megszakítása vagy kikapcsolása után nem kerülnek szinkronizálásra.

2. Óralap : Több mint 100 óralap közül választhat, letöltheti és testreszabhatja az óralapot a FitCloudPro alkalmazásban.

3. Értesítések: Kapcsolja be a kapcsolót a kapcsolódó információk okosórával való szinkronizálásához.
- Odafigyelést igénylő ügyek

Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül.

Ne ütköztesse a terméket erőszakosan a termék károsodásának elkerülése érdekében.

Kérjük, kerülje a használatát erős mágneses térben, közvetlen fényben vagy magas hőmérsékletű környezetben.

Ez a termék nem használható betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.
- ## Gyakori probléma kezelés
- Az óra nem kapcsolható be.
- A bekapcsoló gombot nyomja meg 3 másodpercnél tovább.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony lehet, kérjük, időben tölts fel.
- A vezeték nélküli kapcsolat nincs csatlakoztatva, vagy nem csatlakoztatható.
- Kérjük, próbálja meg újraindítani az órát és újra csatlakozni.

Kérjük, próbálja meg újraindítani a mobiltelefont, és csatlakozzon újra a vezeték nélküli hálózathoz.

A mobiltelefon nem csatlakozhat más vezeték nélküli eszközkhöz egyszerre.
- ## A gyakrabban ismételt kérdésekért
- kérjük, ellenőrizze a mobilalkalmazást.
- # Felhasználói információk
- Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben. Ez a
- A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia előfordulni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy többel:
- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.

– Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

– Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörön lévő aljzathoz, amely eltér a következőtől:
- amire a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.
- Fontos: A gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó berendezés üzemeltetésére vonatkozó engedélyét.
- Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) A készüléknek el kell viselnie minden vételt, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos működést okozhatnak.

Hent installationsapp

Brug din mobiltelefon til at scanne QR-koden nedenfor, download og installer APP'en eller Brug en Android-telefon til at gå direkte til App Store, eller brug en Apple-telefon til at gå direkte til Apple Store, og søg efter "FitCloudPro" for at downloade og installere.



Mobiltelefonsystemkrav:

Android 5.1 og nyere

iOS 8.2 eller nyere

Forbind uret

1. Scanningskodeforbindelse: Åbn kolonnen "Enhed" under "FitCloudPro" APP i Mobiltelefon, klik for at tilføje den bindende enhed øverst til højre på enheden, og QR-koden i scan-uret er parret og bundet.
- 2 Manuel forbindelse: Når mobiltelefonen tænder trådløst, skal du indtaste "Enhed" Kolonnen under "FitCloudPro" APP'en, klik på Tilføj enhed, og tilslut enheden manuelt.
- Før parring, sørg for, at urets strøm er over 20 % for at undgå parring på grund af utilstrækkelig strøm.
 - Under parringsforbindelsen skal du sikre dig, at mobiltelefonens trådløse forbindelse er slået til, urets opkaldslyd og medie-lyd er åben.
 - For at slå lyd fra under et opkald eller for at slå lyd fra for medier, skal du klikke på telefonikonet for at slå det til eller fra.
 - Hvis uret ikke er forbundet til mobiltelefonens APP i lang tid, eller hvis strømmen er afbrudt i lang tid, vil tiden være unøjagtig. APP-synkronisering er påkrævet.

Sager, der kræver opmærksomhed

- Må ikke adskilles, repareres eller ændres uden tilladelse. Undgå
- at støde produktet voldsomt for at undgå produktskader.
- Undgå venligst at bruge i stærke magnetfelter, direkte lys eller miljøer med høj temperatur.
- Dette produkt er ikke beregnet til sygdomsdiagnosticering, behandling eller forebyggelse.

Fælles problemhåndtering

Uret kan ikke tændes.

- Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end 3 sekunder.
- Batteriet er muligvis for lavt, oplad det venligst i tide.

Trådløs er ikke tilsluttet eller kan ikke tilsluttes.

- Prøv venligst at genstarte uret og oprette forbindelse igen.
- Prøv venligst at genstarte mobiltelefonen trådløst og oprette forbindelse igen.
- Mobiltelefonen må ikke være forbundet til andre trådløse enheder på samme tid.

For flere ofte stillede

spørgsmål, se venligst mobilappen.

Information til bruger

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Ret om eller flyt modtageantennen.
 - Øg udstyret og modtageren længere fra hinanden.
 - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne.

Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver form for interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

インストールアプリをダウンロード

下のQRコードをスマートフォンでスキャンして、アプリをダウンロードしてインストールしてください。

Android スマートフォンを使用して App Store に直接アクセスするか、Apple スマートフォンを使用して Apple Store に直接アクセスし、「FitCloudPro」を検索してダウンロードしてインストールします。



携帯電話のシステム要件:

Android 5.1以降

iOS 8.2以降

時計を接続する

1 コード接続をスキャンします。

携帯電話の場合、デバイスの右上にあるバインディング デバイスをクリックして追加すると、スキャン ウォッチの QR コードがペアリングされてバインドされます。

2 手動接続: 携帯電話のワイヤレスがオンになった後、「デバイス」を入力します。

「FitCloudPro」アプリの下の列をクリックして、「デバイスの追加」をクリックし、手動でデバイスを接続します

- ペアリングする前に、電力不足によるペアリングを避けるために、時計の電力が 20% 以上であることを確認してください。
- ペアリング接続中は、携帯電話のワイヤレスがオンになっていること、時計の通話音声とメディアオーディオが開いていることを確認してください。

- 通話音声やメディア音声をオフにするには、電話アイコンをクリックしてオン/オフを切り替えます

- 時計が携帯電話アプリに長時間接続されていないか、電源が長時間遮断されている場合、時間が不正確になるため、APPの同期が必要です

1. ワイヤレスデータ伝送: 携帯電話に接続すると、時計は

無線を通じて、天気通知メッセージやスポーツ、健康データなどの情報をモバイルフォンと即座に同期します。ただし、無線を切断したりオフにすると、これらのデータは同期されなくなります。

2. ウォッチフェイス: 100

を超えるウォッチフェイスから選択でき、FitCloudPro アプリでウォッチフェイスをダウンロードしてカスタムできます。

3. 通知: スイッチをオンにして、関連情報をスマートウォッチに同期します

注意が必要な事項

- 許可なく製品を分解、修理、改造しないでください。
- 製品の損傷を防ぐため、製品に激しく衝突しないでください。
- 強い磁場、直射日光、高温環境でのご使用は避けてください。

- この製品は病気の診断、治療、予防には使用されません。

よくある問題の処理

時計の電源が入らない

- 電源キーを3秒以上押し続けてください
- バッテリーの残量が少なすぎる可能性があります。すぐに充電してください。

ワイヤレスが接続されていない、または接続できません

- 時計を再起動して再接続してください。
- 携帯電話のワイヤレスを再起動し、再度接続してみてください。
- 携帯電話を他の無線デバイスに同時に接続しないでください。

よくある質問については、モバイル

アプリをご覧ください

ユーザーへの情報

注意:
この機器は、FCC規則のパート15に従って、クラスBデジタル機器の制限に準拠していることがテストされ確認されています。これらの制限は、住宅への設置において有害な干渉に対する適切な保護を提供するように設計されています。

機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があります。指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合 (装置の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます)、ユーザーは次の1つまたは複数の手段によって干渉を修正することをお勧めします。

– 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変更します。

– 機器と受信機との距離を広げます。

– 機器を別の回路のコンセントに接続します。

受信機が接続されているもの。

販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

重要:
コンプライアンスに責任を負う製造元によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、ユーザーの機器の操作権限が無効になる可能性があります。

このデバイスは FCC 規則のパート 15

に準拠しています。動作には次の 2 つの条件が適用されます。

(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こす可能性はありません。

(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信するあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

Baixar Instalação APP

Use o seu telemóvel para digitalizar o código QR abaixo, descarregue e instale a APP ou Use um telefone Android para ir diretamente para a App Store, ou use um telefone Apple para ir diretamente para a Apple Store e procure por "FitCloudPro" para baixar e instalar.



Requisitos do sistema do telemóvel:

Android 5.1 ou superior

iOS 8.2 ou superior

Conecte o relógio.

1 Conexão de código de digitalização: abra a coluna "Dispositivo" na aplicação "FitCloudPro" em telemóvel, clique para adicionar o dispositivo de ligação no canto superior direito do dispositivo, e o código QR no relógio de digitalização é emparelhado e ligado

2 Conexão manual: Após o telemóvel ligar o wireless, entre no "Dispositivo"

Na coluna sob o aplicativo "FitCloudPro", clique em

Adicionar Dispositivo e conecte o dispositivo manualmente.

- Antes de emparelhar, certifique-se de que a energia do relógio esteja acima de 20% para evitar o emparelhamento devido à energia insuficiente.
- Durante a conexão de emparelhamento, certifique-se de que o wireless do telemóvel está ligado, o áudio de chamada do relógio e o áudio multimédia estão abertos.
- Para desligar o áudio da chamada, áudio da música, clique no ícone do telefone para ligá-lo e desligá-lo.
- Se o relógio não estiver conectado ao aplicativo do telemóvel por um longo período de tempo ou se a energia for cortada por um longo período de tempo, a hora será imprecisa, sendo necessária a sincronização com o aplicativo.

1. Transmissão de dados sem fio: Quando conectado ao telemóvel, o relógio irá Sincronizar instantaneamente dados com o telemóvel através de wireless, como mensagens de notificação meteorológica, dados desportivos e de saúde, etc. Estes dados não serão sincronizados após a desconexão ou desativação do wireless.

2. **Mostradores de relógio:** Mais de 100 mostradores de relógio para escolher, você pode baixar e personalizar o mostrador do relógio no aplicativo FitCloudPro.

3. Notificações: Ative o botão para sincronizar informações relacionadas com o smartwatch.

Assuntos que precisam de atenção

- Não desmonte, repare ou modifique o produto sem autorização. Não
- colida o produto violentamente para evitar danos ao produto.
- Evite usar em campo magnético forte, luz direta ou ambiente de alta temperatura.
- Este produto não se destina ao diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.

Manuseamento comum de problemas

O relógio não pode ser ligado.

- Por favor, pressione a tecla de energia por mais de 3 segundos.
- A bateria pode estar muito fraca, por favor carregue-a a tempo.

A rede sem fios não está conectada ou não pode ser conectada.

- Por favor, tente reiniciar o relógio e reconectar.
- Por favor, tente reiniciar o telemóvel sem fios e conectar-se novamente.
- O telemóvel não deve estar ligado a outros dispositivos sem fios ao mesmo tempo.

Para perguntas mais frequentes,

consulte a aplicação móvel.

Informação para o Utilizador

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este

O equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou recoloque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do a que o recetor está ligado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida,
incluindo interferências que possam causar operação indesejada.