

Le bracelet est mieux porté après le cubitus
Ajustez la taille du poignet en fonction du trou de réglage ; Boucle de ceinture
Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de se déplacer.

Pour la première fois, assurez-vous que la batterie est en puissance normale. Si l'alimentation n'est pas allumée normalement, si vous plaît connecter le chargeur pour charger l'appareil, et le bracelet s'allumera automatiquement.

Scannez le code QR ou accédez à l'App Store, l'application waload et installez l'application



- Dans l'écran d'adresse Bluetooth du bracelet, appuyez longuement pendant environ 2 secondes pour étendre le bracelet, et appuyez brièvement pour quitter la page d'extinction.
- Réinitialisation du bracelet Cette fonction efface toutes les données du bracelet (par exemple, le podomètre).
- Lorsque l'appareil est allumé, touché et enregistré, puis appuyez brièvement sur la touche de fonction pour allumer l'écran.
- La touche d'affichage par défaut du bracelet, touchez et appuyez brièvement sur la fonction du Kin pour afficher différentes pages, aucune opération par défaut environ cinq secondes pour repose l'écran.

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet calibre automatiquement l'heure.
Appuyez et maintenez l'interface de veille pendant 2 secondes pour switch l'interface de l'horloge de 24 / 12 heures.
(tracksStep)

Nombre d'étapes
Portez le bracelet, enregistrez le nombre d'étapes de mouvement quotidiennes pour voir le réel actuel - pas de temps.

entrant, appel :
Dans l'état connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, lorsque l'appel arrive dans, le bracelet vibrera et affichera le nom ou le numéro de l'appelant. (Vous devez donner l'autorisation de carnet d'adresses lu par APP)

Notification par SMS :
Dans l'état connecté, si la fonction de rappel SMS est activée, le bracelet vibrera when there is a text message.

Facebook, etc., le bracelet vibrera pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'application. (Vous pouvez également voir les trois derniers enregistrements de messages dans le menu d'information de l'anneau.) (Vous devez donner l'autorisation à l'APP pour obtenir des notifications de système. Le bracelet peut afficher 20-40 mots.)

Activez le mode Ne pas déranger. Vous pouvez définir la période Ne pas déranger. Pendant cette période, les bracelets arrêtent de recevoir des messages de notification pour éviter de rappeler des messages.

*Hôte*Bracelet *Câble de recharge *Boîte d'emballage et instructions

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur - Connecter l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être installés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

