

Reloj inteligente Manual de usuario



Lea atentamente estas instrucciones antes de usar

-30-

segundo plano tras la conexión Wireless para notificaciones.

Operación básica

A: Manejo de pantalla

- Desliza izquierda: opciones funcionales (datos de ejercicio, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, sueño, clima, música)
- Desliza derecha: Interfaz de pantalla dividida
- Desliza abajo: Modo No Molestar, linterna, Wireless, configuraciones, información del sistema, buscar teléfono
- Desliza arriba: mostrar información

B: Personalización de esfera

Mantén presionado la pantalla hasta que la esfera se reduzca, luego desliza izquierda/derecha para cambiar diseños. (Nota: Imágenes de esferas requieren

-35-

Smart Watch Manuale utente



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso

-40-

connessione Wireless, tieni l'APP in esecuzione in background, altrimenti il promemoria della notifica del messaggio potrebbe non funzionare.

Come operare

A: Come utilizzare lo schermo

- Scorrere verso sinistra sullo schermo per selezionare le opzioni delle funzioni, tra cui dati sportivi, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, meteo, musica e componenti.
 - Scorri verso destra: interfaccia a schermo diviso
 - Scorri verso il basso sullo schermo: modalità Non disturbare, torcia, interruttore Wireless, impostazioni, informazioni di sistema, trova telefono.
 - Scorrere verso l'alto sullo schermo per visualizzare le informazioni.
- B: Dopo aver premuto a lungo lo schermo sul quadrante dell'orologio, il quadrante

-45-

スマートウォッチ ユーザーマニュアル



この説明を読んでください
ご使用前にご注意ください

-50-

- 接続に成功するには、携帯電話の無線、GPS、ネットワークをオンにしてください。
- 使用中にデバイスを検索または接続できない場合は、時計をリセットまたは閉じて再試行します。
- ワイヤレス接続が成功したら、APPをバックグラウンドで実行したままにしてください。そうしないと、メッセージ通知のアラームに影響します。

操作方法

A: 画面の操作方法

- 画面を左にスライドして、運動データ、心拍数、血中酸素、睡眠、天気、音楽、コンポーネントなどの機能オプションを選択します。
- 画面を右にスライド: 画面分割画面

-55-

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Instrucción

Al usar el reloj inteligente por primera vez, asegúrese de que tenga suficiente carga. Si no enciende por baja energía, cárguelo durante 2 horas. Tras cargarse, se encenderá automáticamente.

Introducción a los componentes



Pantalla táctil

Un clic - pantalla encendida
Doble clic - entrar al menú de opciones
Mantener pulsado - encender/apagar

Un clic - entrar a opciones de modo deportivo
Mantener pulsado - activar/desactivar linterna

-31-

actualización de UI)



Funciones clave

- Puede presionar el botón para regresar o presionar prolongadamente para encender y apagar. Una vez que la pantalla se ilumine, presione el botón para acceder a las opciones del menú. Desliza hacia arriba y hacia abajo para seleccionar funciones como llamadas, contactos, historial de llamadas, asistente de voz, datos, ejercicio, historial de ejercicios, frecuencia cardíaca, sueño, oxígeno en sangre, información, clima, funciones femeninas, música, entrenamiento de respiración, cronómetro, temporizador, despertador, tarjeta de presentación, búsqueda de teléfono,

-36-

Istruzioni per L'uso

Quando si utilizza l'orologio per la prima volta, assicurarsi che sia completamente carico. Se l'orologio non può essere acceso a causa di potenza insufficiente, caricarlo per circa 2 ore. Dopo aver completato la carica, l'orologio si accenderà automaticamente.

Introduzione al Componente



Premere a lungo - Interruttore torcia touch screen

Fare clic: lo schermo si accende
Doppio clic - Accedi alle opzioni del menu
Premere a lungo - accensione / spegnimento

Einmal Klicken - Sportmodus-Option aufrufen
Langes Drücken - Taschenlampenschalter

-41-

dell'orologio diventa più piccolo. Puoi cambiare il quadrante dell'orologio facendo scorrere lo schermo verso sinistra o verso destra.



Caratteristiche principali

- Premere brevemente per tornare indietro, premere a lungo per accendere o spegnere. Una volta acceso lo schermo, premere brevemente il pulsante per accedere alle opzioni del menu. Scorri verso l'alto e verso il basso per selezionare funzioni quali chiamate, contatti, registri delle chiamate, assistente vocale, dati, esercizio, cronologia degli esercizi, frequenza cardiaca, sonno, ossigeno nel sangue, notifica messaggi, meteo, funzioni femminili, musica, allenamento della respirazione, cronometro, timer,

-46-

使用方法的説明

初めて腕時計を使うときは、腕時計に十分な電力量があることを確認してください。腕時計が低電力で電源が入らない場合は、約2時間充電してください。充電すると、時計が自動的に開きます。

コンポーネントの紹介



タッチパネル

1回クリック-画面を点灯
2回クリック-メニューに入る
長押し-オン/オフ
1回クリック-モーションモードに入る

-51-

- 画面を下にスライドさせる: モード、懐中電灯、無線スイッチ、設定、システム情報、電話を探さないでください。
 - 画面を上スライドして情報を表示します。
- B: 文字盤に「画面を長押しする」と文字盤が小さくなり、画面を左または右にスライドして文字盤を交換します。



主な特徴

- ボタンを押して戻るか、長押しで電源を切り、オンにすることができます。画面が明るくなったら、ボタンを押してメニューオプションに入ります。上下にスライドすると、通話、連絡先、通話記録、音声アシ

-56-

Carga del reloj inteligente

Antes de usar el reloj inteligente, asegúrese de que tenga suficiente energía y conecte automáticamente el cable magnético a la posición de carga del reloj inteligente como se muestra en la imagen.



Descargar la aplicación "FitCloudPro"

Android: Buscar "FitCloudPro" en mi aplicación para descargarla. .
iOS: Busca "FitCloudPro" en la tienda de aplicación para descargarla. O escanea el código QR para descargarla.



Cómo descargar y conectar la aplicación

-32-

- cámara y configuración.
- Después de encender la pantalla, presione el botón para ingresar al modo deportivo a través de las opciones del menú. El reloj inteligente admite 8 modos deportivos locales + 1 APLICACIÓN para reemplazar el modo deportivo.
- Mantenga presionado el botón de abajo durante más de 3 segundos para encender o apagar la linterna.

Preguntas y respuestas (Q&A)

El reloj inteligente no se enciende

Mantenga presionado el botón de encendido durante más de 3 segundos. A veces puede deberse a batería baja. Esto provoca que el reloj inteligente no se encienda, por lo que es necesario cargarlo a tiempo.

-37-

Carica

Prima di utilizzare l'orologio, assicurarsi che sia sufficientemente carico. Collegare il cavo di ricarica magnetico alla posizione di ricarica dell'orologio come mostrato



Scarica l'APP "FitCloudPro"

Terminale Android: nella mia app Cerca "FitCloudPro" per scaricare.
Terminale iOS: Cerca "FitCloudPro" nell'app store per scaricare. Oppure scansiona il codice QR per scaricare.



Come scaricare e collegare l'APP

-42-

- sveglia, biglietto da visita, trova telefono, fotocamera, impostazioni, ecc.
- Dopo aver attivato lo schermo, premere brevemente il pulsante per accedere alla modalità sport tramite il menu delle opzioni. L'orologio supporta 8 sport locali e 1 sport sostituibile tramite APP
- Premere e tenere premuto il pulsante Giù per più di 3 secondi per accendere o spegnere la torcia.



Q&A

Lo smartwatch non si accende

Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi. A volte l'orologio non può essere acceso perché la batteria è scarica e deve essere ricaricato in tempo.

-47-

起訴する

時計を使用する前に、時計に十分な電力量があることを確認してください。腕時計が低電力で電源が入らない場合は、約2時間充電してください。充電すると、時計が自動的に開きます。



FitCloudProアプリケーションのダウンロード

Android端末: 私のアプリで「FitCloudPro」を検索してダウンロードします。IOS端末: アプリケーションストアで「FitCloudPro」を検索してダウンロードします。またはQRコードをスキャンしてダウンロードします。



-52-

スタント、データ、運動、運動記録、心拍数、睡眠、血中酸素、情報、天気、女性機能、音楽、呼吸訓練、ストップウォッチ、タイマー、目覚まし時計、名刺、検索電話、カメラ、設置などの機能を選択できます。

に質問

時計が開かず

電源ボタンを3秒以上押したままになった。電池の電力量が低く、この時計は開かないため、タイムリーに充電する必要があります。場合があります。

ワイヤレス接続が切断されているか、使用できない



-57-

- 1) Mantén presionado el botón de encendido para activar el dispositivo. En la interfaz principal, seleccionaConfiguración - Descargar aplicación y escanea el código QR con tu teléfono para descargar e instalar la aplicación FitCloudPro También puedes escanear el código QR inferior para instalarla.
 - 2) Descarga y abre la aplicación FitCloudPro busca el nombre Wireless del dispositivo para emparejar y conectar.
 - 3) Cuando la conexión Wireless de la aplicación sea exitosa, aparecerá una ventana de autorización o emparejamiento.
- (Si no aparece la ventana, desconecta el Wireless desde la aplicación, restaura el reloj inteligente a configuración de

-33-

El Wireless está desconectado o no está disponible

1. Reinicie su reloj inteligente y vuelva a conectarlo.
 2. Reinicie el Wireless de su teléfono y vuelva a conectarlo.
 3. No conecte su teléfono a otros dispositivos
- (Para más detalles, visita Aplicaciones, Mi-Preguntas Frecuentes)-6-

Medición inexacta de la frecuencia cardíaca/oxígeno \ en sangre

1. La razón más común es que el sensor del reloj inteligente no está en buen contacto con la piel.
2. Al medir, asegúrese de que el sensor esté en pleno contacto con su muñeca.
3. Debido a que pueden ocurrir errores al evaluar a individuos con diferentes colores

-38-

- 1) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Dopo essere entrati nell'interfaccia principale, fare clic su "Impostazioni-Scarica APP" e scansionare il codice QR con il cellulare per scaricare e installare l'APP "FitCloudPro". Puoi anche scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'APP "FitCloudPro".
 - 2) Scarica e apri l'app "FitCloudPro", cerca il nome Wireless del dispositivo e associalo.
 - 3) Dopo che la connessione Wireless dell'APP è riuscita, apparirà una finestra di richiesta di autorizzazione o associazione. Seleziona "Accetto l'autorizzazione o l'associazione" per completare la connessione.
- (Se non viene visualizzato alcun promemoria, disconnettere l'APP Wireless, ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio e quindi utilizzarlo nuova-

-43-

Il Wireless è scollegato o non disponibile

1. Riavvia l'orologio e riconnettilo.
 2. Riavvia il Wireless del telefono e riconnettilo.
 3. Non collegare il telefono ad altri dispositivi.
- (Per maggiori dettagli visita la pagina App My - FAQ)

Errore nella misurazione della frequenza cardiaca / SpO2

1. Il motivo più comune è che il sensore dell'orologio non è a contatto con il corpo.
2. Quando si misura, assicurarsi che il sensore sia completamente a contatto con il polso.
3. Poiché potrebbero verificarsi errori nei test su individui con colori della pelle

-48-

APPのダウンロードと接続方法

- 1) 電源ボタンを押しながらデバイスをオンにします。メイン画面に入ったら、「設定-ダウンロードアプリ」をクリックし、携帯電話でQRコードをスキャンしてダウンロードし、「FitCloudPro」アプリをインストールします。次のQRコードをスキャンして「FitCloudPro」アプリケーションをダウンロードしてインストールすることもできます。
- 2) 「FitCloudPro」アプリケーションをダウンロードして開き、デバイスのワイヤレス名を検索してペアリングと接続を行います。
- 3) APPワイヤレス接続が成功すると、承認またはペアリングのウィンドウプロンプトが表示されます。接続を完了するには、

-53-

- 1.時計を再起動し、再接続します。
- 2.携帯電話のワイヤレス機能を再起動して再接続してください。
- 3.携帯電話を他のデバイスに接続しない（詳細については、アプリケーション、My-FAQを参照）

心拍数/血中酸素測定が正しくない

- 1.最も一般的な原因は、時計センサーと車体の接触不良である。
- 2.測定する時、センサーが手首に完全に接触していることを確認してください。
- 3.異なる肌の色の個体をテストする際にエラーが発生する可能性があるため、キャリブレーションのために複数回のテストを行う必要がある。

-58-

fabbrica y vuelve a intentarlo).

Consejos:

1. Actualiza la aplicación a la última versión para mejor experiencia.
2. Se recomienda usar sistemas operativos móviles Android 5.0 o superior/iOS 9.0 o superior.
3. En la primera conexión aparecerán solicitudes deemparejamiento ypermisos Sigue las instrucciones y autoriza para habilitar todas las funciones.
4. Para conexión exitosa, activa Wireless, GPS y red en tu teléfono.
5. Si el dispositivo no es detectable, reinicia o apaga el reloj inteligente e inténtalo nuevamente.
6. Mantén la aplicación ejecutándose en

-34-

de piel, es necesario realizar múltiples pruebas para la calibración.

Datos de sueño inexactos

1. La monitorización del sueño está diseñada para simular el estado natural de quedarse dormido y despertarse. Cuando utilice esta función, deberá usar su reloj inteligente normalmente.
 2. Úselo cuando se vaya a dormir demasiado tarde o justo cuando comience a dormir, lo que puede generar datos de sueño erróneos.
 3. No se monitorizan los datos del sueño durante el día. El horario de monitorización del sueño es de 21:30 a 00:00 del día siguiente.
- Para obtener más preguntas frecuentes, consulte la aplicación [Mi] > [Preguntas frecuentes].

-39-

mente.)

Suggerimenti:

1. Per un'esperienza migliore, aggiorna l'app all'ultima versione.
2. Si consiglia di utilizzare il sistema operativo mobile Android 5.0 o iOS 9.0 o superiore.
3. Quando ci si connette per la prima volta, verranno visualizzate le richieste di "Associazione" e "Autorizzazione". Fare clic su Accoppia, seguire le istruzioni per autorizzare, quindi effettuare chiamate in entrata e inviare messaggi istantanei per garantire che tutte le funzioni vengano utilizzate normalmente.
4. Per una connessione riuscita, attivare il Wireless, il GPS e la rete del telefono.
5. Se non riesci a cercare il dispositivo o a connetterti allo stesso durante l'uso, reimposta o spegni l'orologio e riprova.
6. Dopo aver stabilito con successo la

-44-

diversi, sono necessari più test per la calibrazione.

I dati sul sonno non sono sufficientemente accurati

1. Il monitoraggio del sonno simula lo stato di addormentamento e di risveglio naturale. Quando si utilizza questa funzione è necessario indossare l'orologio normalmente.
 2. Se vai a letto troppo tardi o indossi l'orologio appena prima di andare a letto, i dati sul sonno potrebbero essere imprecisi.
 3. I dati sul sonno non vengono monitorati durante il giorno. L'orario di monitoraggio del sonno è dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo.
- Per ulteriori FAQ, fare riferimento all'app [My] > [FAQs]

-49-

「承認またはペアリング」を選択します。（ウィンドウアラームがない場合は、ワイヤレスとアプリケーションの接続を解除し、時計を出荷時の設定に戻してから再度操作してください。）

ヒント:

- 1.アプリケーションを最新バージョンにアップグレードして、より良い体験をしてください。
- 2.Android 5.0またはiOS 9.0以降のモバイルオペレーティングシステムの使用を推奨します。
- 3.最初に接続すると、「ペアリング」と「権限」のアラートが表示されます。ペアリングをクリックして、指示に従って承認し、着信とインスタントメッセージをプッシュして、すべての機能が正常に機能することを確認してください。

-54-

睡眠データが正確ではない

- 1.睡眠モニタリングは、睡眠と起床の自然な状態をシミュレーションすることである。この機能を使用する場合は、時計を正常に着荷時の設定に戻してから再度操作する必要があります。
- 2.寝るのが遅すぎたり、寝始めたりすると、睡眠データが正しくない可能性があります。
- 3.日中は睡眠データを監視しません。睡眠監視時間は午後9時30分から翌日の昼12時までです。

詳細なFAQについては、アプリケーション[My]>[-FAQ]を参照してください。

-59-