

 Pantone 267C

 K: 80

共66页，目前封底为白页
请确认内容后再增加页码，封二为第2页

SKYWORTH 创维	料号(Part No.):	0750-LBA00FFK-00	RoHS 此物料通过最新RoHS指令要求 RoHS directive requirements Reach 此物料通过REACH法规要求 REACH regulations
	成品尺寸(Folded Size):	140x90 mm	
	封面封底(Cover&Back):	印刷颜色(Print Color): 双色印刷(2-Color Print) 材质(Material): 105g哑粉(105g Matt Artpaper) 表面处理(Finishing): 哑油(Matt Varnish)	
	内页(Inside Page):	印刷颜色(Print Color): 双色印刷(2-Color Print) 材质(Material): 85g哑粉(80g Matt Artpaper) 表面处理(Finishing): 哑油(Matt Varnish)	
	装钉方式(Binding Style):	骑马钉(Saddle stitch)	
厂家/Manufacturer: Voion/Fuweizhi/Jiahui 设计/Designer: Xieting 日期/Date: 2025/4/7 认证加签/Certification Audit: 审核/Audit:			

KINHANK

WiFi6+

2.4G

K9 8K Media Player

Before using this product, please read this user manual carefully and keep it properly.

Core Specifications

K9 8K Media Player

- OS : Android TV 11
- CPU : Amlogic S928X-K, Cortex-A76×1, A55×4
- GPU : Mali-G57 MC2 GPU
- Memory : 4GB DDR4 RAM
- Storage : 64GB eMMC
- Resolution : 8K、 4K Ultra HD @ 60FPS
- HDR Support : Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10, HDR10+, HLG
- Audio Output : SPDIF (Optical), AUX 3.5mm
- Audio Decoding : Dolby Atmos (MS12), DTS:X
- Video Output : HDMI 2.1

Company

Beijing Jinding Hanke Technology Development Co., Ltd.
Room 1401-1, Building 2, Fuxing Guoji Zhongxin, Yizhuang, Beijing



VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation, Manufactured under license from Dolby Laboratories, Confidential unpublished works, Copyright @ 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, inc.



For DTS Patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. All rights reserved.

Connectivity & Ports


- Power Input : DC 12V---2A
- Wi-Fi : Wi-Fi6 (2.4GHz)
supports 802.11b/g/n/ax (2T2R)
- Ethernet : 1000Mbps LAN
- Bluetooth : BT 5.2
- Ports : USB 3.0 x1.USB2.0x1

Working Environment

Operating Temperature : 0°C~+45°C
Operating Humidity : <90%
Storage Temperature : -20°C~+45°C
Storage Humidity : <95%



Machine Interface



Step 1 Audio and Video Output

The K9 Box has the following three audio and video output functions. You can choose one to experience video viewing.


Step 2 Network Connection

You can connect the wired network by connecting the router or switch before powering on, or you can connect the wireless network after starting up.

Step 3 Power Connection

Connect the power adapter.


Connection Illustration



* Schematic diagram of the virtual machine.
The appearance of the product is subject to the actual item.


Audio and Video Output Method 1

Video: HDMI connection; Audio: Optical fiber connection




Audio and Video Output Method 2

Video: HDMI connection; Audio: HDMI connection



Audio and Video Output Method 3

Video: HDMI connection; Audio: Left and right channel connection




Product content




Set-top box




Power adapter



Remote control



HDMI 2.1 cable



User manual

Friendly Tips

Keep a minimum gap of 10 cm around the device and do not cover it with items such as newspapers.

The device should not be exposed to dripping water or splashes. Do not place liquid-filled items such as vases on the machine.

Please keep the product away from humid, sun-exposed, high-temperature environments, and items with magnetic properties. Avoid scratching the casing and interfaces, and prevent the product from being damaged by drops, throws, or strong impacts. Use the dedicated power adapter to prevent damage to important components on the motherboard due to excessive current or other reasons.

Do not attempt to disassemble this product yourself. Repair work should only be carried out by authorized personnel of our company.

Do not expose batteries to environments such as direct sunlight, fire, or similar overheating conditions.

The external power adapter of this product serves as a power disconnect device. Please ensure safe insertion and removal, and the disconnect device should be easy to operate.

Replacing with a battery of the wrong model may pose an explosion risk. Be sure to dispose of used batteries according to instructions.

The input and output interfaces of this product are only suitable for connecting Class II devices.

Power-on Prompt



When the power is connected, the player will automatically turn on and the front indicator light will be on; connect to the TV via HDMI, switch the signal source, and the picture will be displayed.


Set up network

During the first power-on, the startup wizard will guide you through network settings. Please select an available WIFI hotspot to connect; you can also connect an Ethernet cable.

Getting Started

This device allows you to watch a wide variety of film and television content, play Android games smoothly, and install a vast number of Android applications.





Remote control instructions

Power Button	Short press for standby or wake-up function / Long press to select mode
MODE	Long press to hear a 'beep' and switch control device
K Key	Bind the app for the first time/Long press to rebind the app
Menu Key	Short press to bring up the menu window / Long press to bring up the global menu
Multifunctional Key	Bind shortcut tool options
Direction Key	Control the focus to move up, down, left, and right; on the playback interface, hold the left or right direction key to achieve fast forward/reverse function
Confirm Key	Confirm selection of the current focus; on the playback interface, short press for play/pause function
Home Key	Return to the main interface / Long press to enter the task manager
Back Key	Return to the previous step
Voice Key	Hold to activate the voice function
Page Turning Key	Scroll up and down pages
Mute Key	Set volume to zero
Volume +/- Key	Adjust volume
Video Key	Launch the video application
Subtitle Key	Select subtitles
Audio Track Key	Select audio track
Rewind Key	Decrease playback speed
Play/Pause Key	Short press to toggle play/pause
Fast Forward Key	Increase playback speed
Playback Mode Key	Short press to switch playback mode
End Playback Key	Short press to end current playback
Info Key	Short press to display current file playback information
Resolution Switch Key	Short press to switch output resolution
Air Mouse Key	Short press to switch between air mouse/remote control mode
Blu-ray Menu Key	When playing Blu-ray di (Note: The description seems incomplete here)
Quick access key	Bind the app for the first time/Long press to rebind the app



You can search for videos on YouTube by voice.

Long press the  and say the video you want to watch.

Wonderful videos, anytime and anywhere.

Operating Environment Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit. Do not use the set near damp, and cold areas, protect the set from overheating. Keep away from direct sunlight. Do not use the set near dust place. Do not place candles near the opening area, to avoid flammable foreign material from entering the device.

WARNING

Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer (such as the exclusive supply adapter, battery etc.). Any other adapter may cause damage to the device. Such damage is not covered under warranty. Please refer to the information on the product enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspaper, table-cloths, curtains, etc. The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. The mains plug/appliance coupler/direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Data Protection

Please be aware that KINHANK, its manufacturing partners, the application providers and the providers of the services may collect and use technical data and related information, including but not limited to technical information about this device, system and application software and peripherals. KINHANK, its manufacturing partners, the application providers and the providers of the services may use such information to improve its products or to provide services or technologies to you, as long as it is in a form that does not personally identify you. Additionally, please keep in mind that some services provided already in the device or installed by you – may request a registration for which you have to provide personal data. Beside that, please be aware that some services which are not pre-installed but can be installed may collect personal data even without providing additional warnings and that KINHANK can not be held liable for a possible breach of data protection by services not pre-installed.



CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



For the terminals marked with symbol of " " may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.



WEEE Directive

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, KINHANK declares that LB2202 is in compliance with Directive 2014/53/EU The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:



The functions of Wireless Access Systems including Radio local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within European Union Countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/-CY/LV/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK(NI)/TR/NO/CH/IS/LI/LT) Frequency band: 2400MHz-2483.5MHz/5150MHz-5250MHz/5250MHz-5350MHz/5470MHz/5725MHz Transmit Power: RFmax.power:<23dBm Frequency band: 5725MHz-5850MHz Transmit Power: RFmax.power:<13.98dBm

Montage ArtWall TV Player

Scan the QR code below to view the user manual for the Montage Artwall player.



Montage Artwall is an intelligent ultra-high-definition player. It supports playing 4K/ISO videos, displaying and managing online cloud drives, local area network, and local video resources, and directly connecting to cloud drives and Emby. It automatically matches posters, retrieves summaries, ratings, and other film information, automatically categorizes and organizes series, offers ad-free viewing, features a minimalist and exquisite interface, making it easy to create your personal movie library.

KINHANK

WiFi6+

2.4G

K9 8K Media Player

Before using this product, please read this user manual carefully and keep it properly.

Kernspezifikationen

K9 8K Media Player

- Betriebssystem : Android TV 11
- CPU : Amlogic S928X-K, Cortex-A76x1, A55x4
- Grafikkarte : Mali-G57 MC2 GPU
- Erinnerung : 4GB DDR4 RAM
- Lagerung : 64GB eMMC
- Auflösung : 8K、4K Ultra HD @ 60FPS
- HDR-Unterstützung : Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10, HDR10+, HLG
- Audioausgang : SPDIF (Optical), AUX 3.5mm
- Audio-Dekodierung : Dolby Atmos (MS12), DTS:X
- Videoausgang : HDMI 2.1

Unternehmen

Beijing Jinding Hanke Technology Development Co., Ltd.
Room 1401-1, Building 2, Fuxing Guoji Zhongxin, Yizhuang, Beijing



VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation, Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories, Vertrauliche, unveröffentlichte Werke, Copyright @ 2012–2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten..



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Handelsaufmachung und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc..



DTS-Patente finden Sie unter <http://xperi.com/dts-patents/>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. DTS, DTS:X und das DTS:X-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. und seinen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. und seine Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Konnektivität und Anschlüsse

- Leistungsaufnahme : DC 12V--- 2A
- Wi-Fi : Wi-Fi6 (2.4GHz)
supports 802.11b/g/n/ax (2T2R)
- Ethernet : 1000Mbps LAN
- Bluetooth : BT 5.2
- Ports : USB 3.0 x1.USB2.0x1

Arbeitsumgebung

Betriebstemperatur : 0°C~+45°C


Betriebsfeuchtigkeit : <90%

Lagertemperatur : -20°C~+45°C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung : <95%



Maschinenschnittstelle



Schritt 1 Audio- und Videoausgabe

Die K9 Box verfügt über die folgenden drei Audio- und Videoausgabefunktionen. Sie können eine davon auswählen, um Videos anzusehen..


Schritt 2 Netzwerkverbindung

Sie können das kabelgebundene Netzwerk verbinden, indem Sie den Router oder Switch vor dem Einschalten anschließen, oder Sie können das drahtlose Netzwerk nach dem Start verbinden..

Schritt 3 Stromanschluss


Schließen Sie das Netzteil an.

Anschlussbild




Audio- und Videoausgabemethode 1

Video: HDMI-Anschluss; Audio: Glasfaseranschluss




Audio- und Videoausgabemethode 2

Video: HDMI-Anschluss; Audio: HDMI-Anschluss



Audio- und Videoausgabemethode 3

Video: HDMI-Anschluss; Audio: Linker und rechter Kanalanschluss




Produktinhalt



Set-top box




Netzteil



Fernbedienung



HDMI 2.1-Kabel



Benutzerhandbuch

Freundliche Tipps

Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm um das Gerät herum ein und decken Sie es nicht mit Gegenständen wie Zeitungen ab.

Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.

Halten Sie das Produkt von feuchten, sonnenexponierten, heißen Umgebungen und magnetischen Gegenständen fern. Vermeiden Sie Kratzer am Gehäuse und an den Schnittstellen und verhindern Sie, dass das Produkt durch Stürze, Stöße oder starke Stöße beschädigt wird.

Verwenden Sie das spezielle Netzteil, um Schäden an wichtigen Komponenten auf der Hauptplatine durch zu hohe Stromstärke oder andere Ursachen zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal unseres Unternehmens durchgeführt werden.

Setzen Sie Akkus keiner direkten Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen aus.

Das externe Netzteil dieses Produkts dient als Trennvorrichtung. Achten Sie auf sicheres Einsetzen und Entnehmen.

Die Trennvorrichtung sollte leicht zu bedienen sein.

Der Austausch durch einen Akku des falschen Modells kann Explosionsgefahr bergen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unbedingt gemäß den Anweisungen.

Die Eingangs- und Ausgangsschnittstellen dieses Produkts sind nur für den Anschluss von Geräten der Klasse II geeignet.

Einschaltaufforderung



Sobald der Player mit Strom versorgt wird, schaltet er sich automatisch ein und die Kontrollleuchte an der Vorderseite leuchtet. Schließen Sie ihn über HDMI an den Fernseher an, wechseln Sie die Signalquelle und das Bild wird angezeigt.


Netzwerk einrichten

Beim ersten Einschalten führt Sie der Startassistent durch die Netzwerkeinstellungen. Wählen Sie zur Verbindung einen verfügbaren WLAN-Hotspot aus. Sie können auch ein Ethernet-Kabel anschließen..

Erste Schritte

Mit diesem Gerät können Sie eine große Auswahl an Film- und Fernsehinhalten ansehen, Android-Spiele problemlos spielen und eine große Anzahl von Android-Anwendungen installieren..





Anleitung zur Fernbedienung

Ein-/Aus-Taste	Kurz drücken für Standby- oder Weckfunktion / Lang drücken, um den Modus auszuwählen.
MODUS	Lang drücken, um einen Piepton zu hören und das Steuergerät zu wechseln.
K-Taste	App zum ersten Mal binden / Lang drücken, um die App erneut zu binden.
Menü-Taste	Kurz drücken, um das Menüfenster zu öffnen / Lang drücken, um das globale Menü zu öffnen.
Multifunktionstaste	Optionen für Verknüpfungstools binden.
Richtungstaste	Fokus nach oben, unten, links und rechts steuern. Auf der Wiedergabeoberfläche die linke oder rechte Richtungstaste gedrückt halten, um den Schnellvorlauf/-rücklauf zu aktivieren.
Bestätigungstaste	Auswahl des aktuellen Fokus bestätigen. Im Wiedergabemenü kurz drücken für Wiedergabe/Pause
Home-Taste	Zurück zur Hauptoberfläche / Lang drücken, um den Task-Manager zu öffnen
Zurück-Taste	Zurück zum vorherigen Schritt
Sprachtaste	Gedrückt halten, um die Sprachfunktion zu aktivieren
Blättertaste	Seiten nach oben und unten scrollen
Stummschalttaste	Lautstärke auf Null stellen
Lautstärke +/-	Lautstärke anpassen
Video-Taste	Video-App starten
Untertitel-Taste	Untertitel auswählen
Audiospur-Taste	Audiospur auswählen
Rücklauf-Taste	Wiedergabegeschwindigkeit verringern
Wiedergabe/Pause-Taste	Kurz drücken, um Wiedergabe/Pause umzuschalten
Schnellvorlauf-Taste	Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen
Wiedergabemodus-Taste	Kurz drücken, um den Wiedergabemodus zu wechseln
Wiedergabe-Ende-Taste	Kurz drücken, um die aktuelle Wiedergabe zu beenden
Info-Taste	Kurz drücken, um Informationen zur aktuellen Dateiwiedergabe anzuzeigen
Auflösungs-Umschalttaste	Kurz drücken, um die Ausgabeauflösung zu ändern
Air-Mouse-Taste	Kurz drücken, um zwischen Air-Mouse- und Fernbedienungsmodus zu wechseln
Blu-ray-Menü-Taste	Bei der Wiedergabe von Blu-ray Disc (Hinweis: Die Beschreibung scheint hier unvollständig zu sein)
Schnellzugriffstaste	App zum ersten Mal binden / Lang drücken, um die App erneut zu binden



Du kannst auf YouTube per Spracheingabe nach Videos suchen.
Drücke lange auf  und sage das gewünschte Video.
Wunderbare Videos – jederzeit und überall.

Betriebsumgebung: Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen wie Bücherregalen oder ähnlichen Möbeln auf. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten oder kalten Bereichen. Schützen Sie es vor Überhitzung. Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von staubigen Orten. Stellen Sie keine Kerzen in die Nähe von Öffnungen, um das Eindringen von brennbaren Fremdkörpern zu vermeiden.

WARNUNG

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes oder mitgeliefertes Zubehör (z. B. Netzteil, Akku usw.). Andere Adapter können das Gerät beschädigen. Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts die Hinweise zur Elektrik und Sicherheit auf der Produktverpackung. Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, darauf abgestellt werden. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden. Die Akkus (Akkupack oder eingebaute Akkus) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Der Netzstecker/Gerätestecker/Direktsteckadapter dient als Trennvorrichtung; die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar sein.

Datenschutz

Bitte beachten Sie, dass KINHANK, seine Fertigungspartner, die Anwendungsanbieter und die Dienstleister technische Daten und zugehörige Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, System- und Anwendungssoftware sowie Peripheriegeräten, erfassen und verwenden können. KINHANK, seine Fertigungspartner, die Anwendungsanbieter und die Dienstleister können diese Informationen zur Verbesserung ihrer Produkte oder zur Bereitstellung von Diensten oder Technologien verwenden, sofern diese Informationen nicht auf Ihre Person schließen lassen. Bitte beachten Sie außerdem, dass einige Dienste – die bereits auf dem Gerät installiert sind oder von Ihnen installiert wurden – eine Registrierung erfordern können, für die Sie personenbezogene Daten angeben müssen. Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, auch ohne zusätzliche Warnung personenbezogene Daten erfassen können. KINHANK haftet nicht für mögliche Datenschutzverletzungen durch nicht vorinstallierte Dienste.



VORSICHT

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ausgetauscht wird. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Das Entsorgen einer Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen. Eine Batterie wird extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, was zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.



Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Elektrogerät der Klasse II bzw. um ein doppelt isoliertes Elektrogerät. Es ist so konstruiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung erforderlich ist.

Die mit dem Symbol „“ gekennzeichneten Anschlüsse können so groß sein, dass sie die Gefahr eines Stromschlags darstellen. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss von einer unterwiesenen Person installiert werden oder es müssen vorgefertigte Leitungen oder Kabel verwendet werden.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche Spannungen im Gehäuse des Produkts hin, die so stark sein können, dass ein Stromschlagrisiko besteht. Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie die Abdeckung (oder Rückseite) nicht, da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Personal. Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hin.



WEEE-Richtlinie

Ornungsgemäße Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt und Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen (dies lässt sich durch Aus- und Einschalten feststellen), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger. – Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Um die Konformität dauerhaft zu gewährleisten, dürfen keine Änderungen oder Modifikationen vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden. Die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts kann erlöschen. (Beispiel: Verwenden Sie beim Anschluss an Computer oder Peripheriegeräte nur abgeschirmte Schnittstellenkabel.)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Das Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung:

Das Gerät entspricht den für unkontrollierte Umgebungen festgelegten FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt KINHANK, dass LB2202 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



Die Funktionen von Wireless Access Systems einschließlich Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) im Band 5150–5350 MHz sind für dieses Gerät ausschließlich auf die Verwendung in Innenräumen in Ländern der Europäischen Union beschränkt (BE/BG/CZ/D-K/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK(NI)/TR/NO/CH/IS/LI/LT). Frequenzband: 2400–2483,5 MHz/5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/5470–5725 MHz. Sendeleistung: HF-Max.-Leistung: < 23 dBm. Frequenzband: 5725–5850 MHz. Sendeleistung: HF-Max.-Leistung: < 13,98 dBm.

Montage ArtWall TV Player

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die Bedienungsanleitung des Montage Artwall Player anzusehen.



Montage Artwall ist ein intelligenter Ultra-High-Definition Player. Es unterstützt die Wiedergabe von 4K/ISO-Videos, die Anzeige und Verwaltung von Online-Cloud-Laufwerken, lokalen Netzwerken und lokalen Videoressourcen sowie die direkte Verbindung zu Cloud-Laufwerken und Emby. Es passt automatisch Poster an, ruft Zusammenfassungen, Bewertungen und andere Filminformationen ab, kategorisiert und organisiert automatisch Serien, bietet werbefreie Anzeige, verfügt über eine minimalistische und exquisite Oberfläche, die es einfach macht, Ihre persönliche Filmbibliothek zu erstellen.

KINHANK

WiFi6+

2.4G

K9 8K Media Player

Before using this product, please read this user manual carefully and keep it properly.

Spécifications de base

Lecteur multimédia K9 8K

- Système d'exploitation : Android TV 11
- processeur : Amlogic S928X-K, Cortex-A76×1, A55×4
- GPU : Mali-G57 MC2 GPU
- Mémoire : 4GB DDR4 RAM
- Stockage : 64GB eMMC
- Résolution : 8K、4K Ultra HD @ 60FPS
- Prise en charge HDR : Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10, HDR10+, HLG
- Sortie audio : SPDIF (Optical), AUX 3.5mm
- Décodage audio : Dolby Atmos (MS12),DTS:X
- Sortie vidéo : HDMI 2.1

Connectivité et ports

- Puissance d'entrée : DC 12V---2A
- Wi-Fi : Wi-Fi6 (2.4GHz)
supports 802.11b/g/n/ax (2T2R)
- Ethernet : 1000Mbps LAN
- Bluetooth : BT 5.2
- Ports : USB 3.0 x1.USB2.0x1

Environnement de travail

Température de fonctionnement : 0°C~+45°C
Humidité de fonctionnement : <90%
Température de stockage : -20°C~+45°C
Humidité de stockage : <95%

Entreprise

Beijing Jinding Hanke Technology Development Co., Ltd.
Room 1401-1, Building 2, Fuxing Guoji Zhongxin, Yizhuang, Beijing



VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corp. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright 2012-2022. Dolby Laboratories. Tous droits réservés.




Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI, habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, inc.



Pour les brevets DTS, consultez <http://xperi.com/dts-patents/>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et de ses filiales. DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et ses filiales. Tous droits réservés.



Interface machine



Étape 1 Sortie audio et vidéo

Le K9 Box dispose de trois sorties audio et vidéo. Vous pouvez en choisir une pour visionner vos vidéos..


Étape 2 Connexion réseau

Vous pouvez vous connecter au réseau filaire en connectant le routeur ou le commutateur avant la mise sous tension, ou au réseau sans fil après le démarrage..

Étape 3 Connexion électrique

Connectez l'adaptateur secteur.


Illustration de connexion



* Schéma de principe de la machine virtuelle.
L'apparence du produit dépend de l'article réel.


Méthode de sortie audio et vidéo 1

Vidéo : connexion HDMI ; Audio : connexion fibre optique




Méthode de sortie audio et vidéo 2

Vidéo : connexion HDMI ; Audio : connexion HDMI



Méthode de sortie audio et vidéo 3

Vidéo : connexion HDMI ; Audio : connexion des canaux gauche et droit




Contenu du produit




décodeur




Adaptateur secteur



Télécommande



Câble HDMI 2.1



Manuel d'utilisation

Conseils amicaux

Maintenez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil et ne le recouvrez pas d'objets tels que des journaux. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets contenant du liquide, tels que des vases, sur l'appareil.

Veuillez conserver l'appareil à l'abri de l'humidité, du soleil, des températures élevées et des objets magnétiques.

Évitez de rayer le boîtier et les interfaces, et protégez l'appareil des chutes, des projections ou des chocs violents.

Utilisez l'adaptateur secteur dédié pour éviter d'endommager les composants importants de la carte mère, notamment en cas de surintensité.

N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel agréé de notre entreprise.

N'exposez pas les batteries à la lumière directe du soleil, au feu ou à d'autres conditions de surchauffe.

L'adaptateur secteur externe de ce produit sert de dispositif de déconnexion. Veillez à ce qu'il soit inséré et retiré en toute sécurité, et que le dispositif de déconnexion soit facile à utiliser.

Le remplacement par une batterie d'un modèle inapproprié peut présenter un risque d'explosion. Veillez à éliminer les batteries usagées conformément aux instructions.

Les interfaces d'entrée et de sortie de ce produit sont uniquement adaptées à la connexion d'appareils de classe II.

Invite de mise sous tension




Une fois l'alimentation branchée, le lecteur s'allume automatiquement et le voyant avant s'allume. Connectez-le au téléviseur via HDMI, changez la source du signal et l'image s'affiche..


Configurer le réseau

Lors de la première mise sous tension, l'assistant de démarrage vous guidera dans la configuration des paramètres réseau. Veuillez sélectionner un point d'accès Wi-Fi disponible pour vous connecter ; vous pouvez également connecter un câble Ethernet..

Commencer

Cet appareil vous permet de regarder une grande variété de films et de programmes télévisés, de jouer à des jeux Android en toute fluidité et d'installer un grand nombre d'applications Android..





Instructions de la télécommande

Bouton d'alimentation	Appui court pour la fonction veille ou réveil / Appui long pour sélectionner le mode
MODE	Appuyez longuement pour entendre un « bip » et changer de dispositif de commande
Touche K	Liez l'application pour la première fois/Appuyez longuement pour relier l'application
Touche Menu	Appuyez brièvement pour afficher la fenêtre de menu / Appuyez longuement pour afficher le menu global
Clé multifonctionnelle	Options de l'outil de raccourci de liaison
Touche de direction	Contrôlez la mise au point pour vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite ; sur l'interface de lecture, maintenez la touche de direction gauche ou droite pour obtenir la fonction d'avance/retour rapide
Touche de confirmation	Confirmer la sélection du focus actuel ; sur l'interface de lecture, appuyer brièvement pour la fonction lecture/pause
Touche Accueil	Retour à l'interface principale / Appui long pour accéder au gestionnaire de tâches
Touche Retour	Revenir à l'étape précédente
Touche vocale	Maintenez enfoncé pour activer la fonction vocale
Clé pour tourner les pages	Faites défiler les pages vers le haut et vers le bas
Touche muette	Régler le volume à zéro
Touche Volume +/-	Régler le volume
Clé vidéo	Lancer l'application vidéo
Clé de sous-titre	Sélectionnez les sous-titres
Clé de piste audio	Sélectionner la piste audio
Touche de rembobinage	Diminuer la vitesse de lecture
Touche Lecture/Pause	Appuyez brièvement pour basculer entre lecture/pause
Touche d'avance rapide	Augmenter la vitesse de lecture
Touche de mode de lecture	Appuyez brièvement pour changer de mode de lecture
Touche de fin de lecture	Appuyez brièvement pour terminer la lecture en cours
Clé d'information	Appuyez brièvement pour afficher les informations de lecture du fichier en cours
Touche de commutation de résolution	Appuyez brièvement pour changer la résolution de sortie
Touche Air Mouse	Appuyez brièvement pour basculer entre le mode souris aérienne/télécommande
Touche de menu Blu-ray	Lors de la lecture d'un Blu-ray (Remarque : la description semble incomplète ici)
Touche d'accès rapide	Liez l'application pour la première fois/Appuyez longuement pour relier l'application



Vous pouvez rechercher des vidéos sur YouTube par commande vocale.
Appuyez longuement sur  et prononcez la vidéo que vous souhaitez regarder.
Des vidéos exceptionnelles, à tout moment et en tout lieu.

Environnement d'utilisation : N'installez pas cet appareil dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un meuble similaire. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'endroits humides et froids ; protégez-le contre la surchauffe. Tenez-le à l'abri de la lumière directe du soleil. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un endroit poussiéreux. Ne placez pas de bougies près de l'ouverture afin d'éviter toute pénétration de corps étrangers inflammables dans l'appareil.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur secteur, la batterie, etc.). Tout autre adaptateur pourrait endommager l'appareil. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie. Veuillez consulter les informations sur le boîtier du produit pour les consignes électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Évitez les éclaboussures et les gouttes d'eau, et évitez de poser des objets contenant du liquide, tels que des vases, sur l'appareil. La ventilation ne doit pas être entravée par des objets tels que du papier journal, des nappes, des rideaux, etc. Les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre. La prise secteur, le coupleur d'appareil ou l'adaptateur secteur direct est utilisé comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.

Protection des données

Veuillez noter que KINHANK, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système, les logiciels d'application et les périphériques. KINHANK, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer ses produits ou vous fournir des services ou des technologies, à condition qu'elles soient sous une forme qui ne vous identifie pas personnellement. De plus, veuillez noter que certains services fournis, déjà intégrés à l'appareil ou installés par vous, peuvent nécessiter une inscription nécessitant la fourniture de données personnelles. Par ailleurs, sachez que certains services qui ne sont pas préinstallés mais qui peuvent être installés peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires et que KINHANK ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services non préinstallés.



PRUDENCE

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacez-la uniquement par un modèle identique ou équivalent. Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion ; laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; soumettre une batterie à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de raccordement de sécurité à la terre.

Les bornes marquées du symbole « ⚡ » peuvent présenter un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation par une personne qualifiée ou l'utilisation de câbles ou de cordons préfabriqués.



Ce symbole d'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, pouvant être d'une intensité suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ni l'arrière), car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.



Directive DEEE

Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où vous avez acheté le produit. Il pourra le reprendre pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Pour garantir une conformité continue, toute modification non expressément approuvée par le tiers est interdite. La responsabilité de l'utilisateur en matière de conformité peut annuler son droit d'utiliser cet équipement. (Par exemple, utilisez uniquement des câbles d'interface blindés pour la connexion à un ordinateur ou à des périphériques.)

Cet équipement est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration FCC relative à l'exposition aux rayonnements :

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps du radiateur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE Par la présente, KINHANK déclare que le LB2202 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5 150-5 350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur uniquement dans les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/-FR/HR/IT/CY/LV/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK(NI)/TR/NO/CH/IS/LI/LT) Bande de fréquences : 2 400 MHz-2 483,5 MHz/5 150 MHz-5 250 MHz/5 250 MHz-5 350 MHz/5 470 MHz-5 725 MHz Puissance de transmission : puissance max. RF : < 23 dBm Bande de fréquences : 5 725 MHz-5 850 MHz Puissance de transmission : puissance max. RF : < 13,98 dBm

Montage ArtWall TV Player

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter le manuel utilisateur du lecteur Montage Artwall.



Montage Artwall est un lecteur intelligent ultra haute définition. Il prend en charge la lecture de vidéos 4K/ISO, l'affichage et la gestion de lecteurs cloud en ligne, du réseau local et des ressources vidéo locales, et se connecte directement aux lecteurs cloud et à Emby. Il associe automatiquement les affiches, recherche les résumés, les notes et autres informations sur les films, classe et organise automatiquement les séries, offre une visionnage sans publicité, et se distingue par une interface minimaliste et raffinée, facilitant ainsi la création de votre bibliothèque de films personnelle.

KINHANK

WiFi6+

2.4G

K9 8K Media Player

Before using this product, please read this user manual carefully and keep it properly.

Especificaciones básicas

Reproductor multimedia K9 8K

- OS : Android TV 11
- CPU : Amlogic S928X-K, Cortex-A76×1, A55×4
- GPU : Mali-G57 MC2 GPU
- Memoria : 4GB DDR4 RAM
- Almacenamiento : 64GB eMMC
- Resolución : 8K、4K Ultra HD @ 60FPS
- Compatibilidad con HDR: Dolby Vision,HDR Vívido,HDR10,HDR10+,HLG
- Salida de audio : SPDIF (Optical), AUX 3.5mm
- Decodificación de audio : Dolby Atmos (MS12),DTS:X
- Salida de vídeo : HDMI 2.1

Conectividad y puertos

- Entrada de potencia : DC 12V 2A
- Wi-Fi : Wi-Fi6 (2.4GHz)
apoya 802.11b/g/n/ax (2T2R)
- Ethernet : 1000Mbps LAN
- Bluetooth : BT 5.2
- Puertos : USB 3.0 x1.USB2.0x1

Entorno de trabajo

- Temperatura de funcionamiento : 0°C~+45°C
- Humedad de funcionamiento : <90%
- Temperatura de almacenamiento : -20°C~+45°C
- Humedad de almacenamiento : <95%

Compañía

Beijing jindinghanke desarrollo tecnológico co., Ltd.

Habitación 1401-1, edificio 2, F en forma de U GU o ambos Z corazón rojo, Y i decoración, Pekín



VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corp. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales inéditas. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Reservados todos los derechos.




Los términos HDMI, interfaz multimedia de alta definición HDMI, imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Para consultar las patentes de DTS, consulte <http://xperi.com/dts-patents/>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. y sus filiales. DTS, DTS:X y el logotipo de DTS:X son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. y sus filiales en Estados Unidos y otros países. © DTS, Inc. y sus filiales. Reservados todos los derechos.

Interfaz de máquina



Paso 1 Salida de audio y vídeo

La K9 Box cuenta con tres salidas de audio y video. Puedes elegir una para disfrutar de la visualización de video.


Paso 2 Conexión de red

Puede conectar la red cableada conectando el enrutador o el conmutador antes de encenderlo, o puede conectar la red inalámbrica después de iniciar.

Paso 3 Conexión de alimentación

Conecte el adaptador de corriente.


Ilustración de conexión



* Diagrama esquemático de la máquina virtual.
La apariencia del producto está sujeta al artículo real.


Método 1 de salida de audio y vídeo

Vídeo: Conexión HDMI; Audio: Conexión de fibra óptica




Método 2 de salida de audio y vídeo

Vídeo: Conexión HDMI; Audio: Conexión HDMI



Método 3 de salida de audio y vídeo

Vídeo: Conexión HDMI; Audio: Conexión de canal izquierdo y derecho




Contenido del producto




Decodificador




Adaptador de corriente



Mando a distancia



HDMI 2.1 cable



Manual de usuario

Consejos amistosos

Mantenga una distancia mínima de 10 cm alrededor del dispositivo y no lo cubra con objetos como periódicos. El dispositivo no debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el dispositivo. Mantenga el producto alejado de entornos húmedos, expuestos al sol, con altas temperaturas y de objetos con propiedades magnéticas. Evite rayar la carcasa y las interfaces, y evite que el producto se dañe por caídas, impactos o impactos fuertes. Utilice el adaptador de corriente específico para evitar daños en los componentes importantes de la placa base debido a un exceso de corriente u otras razones. No intente desmontar este producto usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal autorizado de nuestra empresa. No exponga las baterías a entornos como la luz solar directa, el fuego o condiciones similares de sobrecalentamiento. El adaptador de corriente externo de este producto funciona como dispositivo de desconexión de la alimentación. Asegúrese de que la conexión y extracción sean seguras y que el dispositivo de desconexión sea fácil de usar. Reemplazar la batería por una de un modelo incorrecto puede suponer un riesgo de explosión. Asegúrese de desechar las baterías usadas según las instrucciones. Las interfaces de entrada y salida de este producto solo son aptas para conectar dispositivos de Clase II.

Aviso de encendido




Al conectar la alimentación, el reproductor se encenderá automáticamente y la luz indicadora frontal se encenderá. Conéctelo al televisor a través de HDMI, cambie la fuente de señal y se mostrará la imagen.


Configurar la red

Durante el primer encendido, el asistente de inicio le guiará por la configuración de red. Seleccione un punto de acceso Wi-Fi disponible para conectarse; también puede conectar un cable Ethernet.

Empezando

Este dispositivo te permite ver una amplia variedad de contenido de cine y televisión, jugar juegos de Android sin problemas e instalar una gran cantidad de aplicaciones de Android.





KINHANK

Instrucciones del control remoto

Botón de encendido	Pulse brevemente para activar o desactivar el modo de espera/Mantenga pulsado para seleccionar el modo
MODO	Mantenga pulsado para oír un pitido y cambiar el dispositivo de control.
Tecla K	Vincular la aplicación por primera vez/Mantener pulsado para volver a vincular la aplicación
Tecla de menú	Pulsación corta para abrir la ventana del menú / Pulsación larga para abrir el menú global
Llave multifuncional	Opciones de la herramienta de acceso directo de enlace
Clave de dirección	Controle el enfoque para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha; en la interfaz de reproducción, mantenga presionada la tecla de dirección izquierda o derecha para lograr la función de avance/retroceso rápido.
Confirmar clave	Confirmar la selección del enfoque actual; en la interfaz de reproducción, presione brevemente para la función de reproducción/pausa
Tecla de inicio	Regresar a la interfaz principal / Mantener presionado para ingresar al administrador de tareas
Tecla Atrás	Regresar al paso anterior
Tecla de voz	Mantenga pulsado para activar la función de voz
Clave para pasar páginas	Desplazarse hacia arriba y hacia abajo en las páginas
Tecla de silencio	Poner el volumen a cero
Volume +/- Clave	Ajustar el volumen
Clave de vídeo	Iniciar la aplicación de vídeo
Clave de subtítulos	Seleccionar subtítulos
Clave de pista de audio	Seleccionar pista de audio
Tecla de rebobinado	Disminuir la velocidad de reproducción
Tecla de reproducción/pausa	Pulsación corta para alternar reproducción/pausa
Tecla de avance rápido	Aumentar la velocidad de reproducción
Tecla de modo de reproducción	Pulsación corta para cambiar el modo de reproducción
Tecla de finalización de reproducción	Pulsación corta para finalizar la reproducción actual
Clave de información	Presione brevemente para mostrar la información de reproducción del archivo actual
Tecla de cambio de resolución	Presione brevemente para cambiar la resolución de salida
Tecla del ratón de aire	Presione brevemente para cambiar entre el modo de control remoto y mouse aéreo
Tecla de menú de Blu-ray	Al reproducir Blu-ray di (Nota: La descripción parece incompleta aquí)
Tecla de acceso rápido	Vincular la aplicación por primera vez/Mantener pulsado para volver a vincular la aplicación



Puedes buscar videos en YouTube por voz.

Mantén presionado el botón  y di el video que quieres ver.

Videos maravillosos, en cualquier momento y lugar.

Entorno de funcionamiento: No instale este equipo en un espacio cerrado, como una estantería o similar. No lo utilice cerca de zonas húmedas o frías; protéjalo del sobrecalentamiento. Manténgalo alejado de la luz solar directa. No lo utilice cerca de lugares con polvo. No coloque velas cerca de la abertura para evitar la entrada de materiales extraños inflamables.

ADVERTENCIA

Utilice únicamente los accesorios especificados o proporcionados por el fabricante (como el adaptador de corriente exclusivo, la batería, etc.). Cualquier otro adaptador podría dañar el dispositivo. Estos daños no están cubiertos por la garantía. Consulte la información sobre electricidad y seguridad en la carcasa del producto antes de instalarlo o utilizarlo. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No lo exponga a goteos ni salpicaduras, ni coloque objetos con líquido, como jarrones, sobre él. No obstruya la ventilación cubriendo las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares. El enchufe de red/adaptador de enchufe directo se utiliza como dispositivo de desconexión; este dispositivo debe permanecer fácilmente operable.

Protección de Datos

Tenga en cuenta que KINHANK, sus socios de fabricación, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, el sistema, el software de aplicación y los periféricos. KINHANK, sus socios de fabricación, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de servicios pueden utilizar dicha información para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías, siempre que sea de forma que no le identifique personalmente. Además, tenga en cuenta que algunos servicios, ya incluidos en el dispositivo o instalados por usted, pueden solicitar un registro para el cual deberá proporcionar datos personales. Asimismo, tenga en cuenta que algunos servicios que no están preinstalados, pero que pueden instalarse, pueden recopilar datos personales incluso sin advertencias adicionales, y que KINHANK no se responsabiliza de una posible vulneración de la protección de datos por parte de servicios no preinstalados.



PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplácela únicamente por una del mismo tipo o equivalente. Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una incorrecta.

Desechar una batería al fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión; dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable; someter la batería a una presión de aire extremadamente baja, lo que puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Está diseñado para no requerir una conexión de seguridad a tierra.

Los terminales marcados con el símbolo " "  pueden tener una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales requiere la instalación de una persona cualificada o el uso de cables prefabricados.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte trasera), ya que no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Solicite el servicio técnico a personal cualificado.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.



Directiva RAEE

Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde lo adquirió. Ellos podrán recogerlo para su reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. - Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Para garantizar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar este equipo. (Ejemplo: utilice únicamente cables de interfaz blindados al conectarlo a una computadora o dispositivos periféricos).

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA Por la presente, KINHANK declara que LB2202 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes de área local por radio (WAS/RLAN), dentro de la banda de 5150 a 5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK(NI)/TR/NO/CH/IS/LI/LT). Banda de frecuencia: 2400 MHz–2483,5 MHz/5150 MHz–5250 MHz/5250 MHz–5350 MHz/5470 MHz. 5725 MHz. Potencia de transmisión: RF máx.: <23 dBm. Banda de frecuencia: 5725 MHz–5850 MHz. Potencia de transmisión: RF máx.: <13,98 dBm.

Montage ArtWall TV Player

Escanee el siguiente código QR para ver el Manual del usuario del reproductor montage artwall.



Montage Art Wall es un reproductor inteligente de ultra alta definición. Admite la reproducción de vídeos 4k / iso, muestra y gestiona discos duros en la nube en línea, redes locales y recursos de vídeo locales, y se conecta directamente a discos duros en la nube y emby. Coincide automáticamente con carteles, recupera resúmenes, calificaciones y otra información cinematográfica, clasifica y organiza automáticamente series, ofrece visualización sin publicidad y cuenta con una interfaz sencilla y sofisticada que facilita la creación de una biblioteca de cine personal.

KINHANK

WiFi6+

2.4G

Lettore multimediale K9 8K

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'uso e conservarlo con cura.

Specifiche principali

Lettore multimediale K9 8K

- SO: Android TV 11
- CPU: Amlogic S928X-K, Cortex-A76x1, A55x4
- GPU: Mali-G57 MC2 GPU
- Memoria: 4 GB di RAM DDR4
- Archiviazione: 64 GB eMMC
- Risoluzione: 8K, 4K Ultra HD a 60 FPS
- Supporto HDR: Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10, HDR10+, HLG
- Uscita audio: SPDIF (ottica), AUX 3,5 mm
- Decodifica audio: Dolby Atmos (MS12), DTS:X
- Uscita video: HDMI 2.1

Azienda

Pechino Jinding Hanke Technology Development Co., Ltd.
Stanza 1401-1, Edificio 2, Fuxing Guoji Zhongxin, Yizhuang, Pechino



VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation, Prodotto su licenza di Dolby Laboratories, Opere riservate non pubblicate, Copyright @ 2012-2022
Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, inc.



Per i brevetti DTS, vedere <http://xperi.com/dts-patents/>. Prodotto su licenza di DTS, Inc. e delle sue affiliate. DTS, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi registrati o marchi di DTS, Inc. e delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © DTS, Inc. e delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Connettività e porte

- Ingresso alimentazione: DC 12V $\overline{\text{---}}$ 2A
- Wi-Fi: Wi-Fi6 (2,4 GHz)
- supporta 802.11b/g/n/ax (2T2R)
- Ethernet: LAN 1000 Mbps
- Bluetooth: BT 5.2
- Porte: USB 3.0 x1.USB2.0x1

Ambiente di lavoro

Temperatura di funzionamento: 0°C~+45°C


Umidità di funzionamento: <90%

Temperatura di stoccaggio: -20°C~+45°C

Umidità di stoccaggio: <95%



Interfaccia macchina



Fase 1 Uscita audio e video

Il K9 Box ha le seguenti tre funzioni di uscita audio e video. Puoi sceglierne una per provare la visione video.


Passaggio 2 Connessione di rete

È possibile connettere la rete cablata collegando il router o lo switch prima dell'accensione, oppure è possibile connettere la rete wireless dopo l'avvio.

Fase 3 Collegamento dell'alimentazione

Collegare l'adattatore di alimentazione.


Illustrazione di connessione



* Diagramma schematico della macchina virtuale.
L'aspetto del prodotto è soggetto all'articolo effettivo.


Metodo di uscita audio e video 1

Video: connessione HDMI; Audio: connessione in fibra ottica




Audio and Video Output Method 2

Video: HDMI connection; Audio: HDMI connection



Metodo di uscita audio e video 3

Video: connessione HDMI; Audio: connessione canale sinistro e destro




Contenuto del prodotto




Decoder




Adattatore di alimentazione



Telecomando



Cavo HDMI 2.1



Manuale d'uso

Consigli amichevoli

Mantenere uno spazio minimo di 10 cm attorno al dispositivo e non coprirlo con oggetti come giornali.

Il dispositivo non deve essere esposto a gocce d'acqua o schizzi. Non posizionare oggetti pieni di liquido come vasi sulla macchina.

Tenere il prodotto lontano da ambienti umidi, esposti al sole, ad alta temperatura e da oggetti con proprietà magnetiche. Evitare di graffiare l'involucro e le interfacce e impedire che il prodotto venga danneggiato da cadute, lanci o forti impatti. Utilizzare l'adattatore di alimentazione dedicato per evitare danni ai componenti importanti sulla scheda madre dovuti a corrente eccessiva o altri motivi.

Non tentare di smontare questo prodotto da soli. I lavori di riparazione devono essere eseguiti solo da personale autorizzato della nostra azienda.

Non esporre le batterie ad ambienti come luce solare diretta, fuoco o condizioni di surriscaldamento simili.

L'adattatore di alimentazione esterno di questo prodotto funge da dispositivo di scollegamento dell'alimentazione.

Assicurarsi che l'inserimento e la rimozione siano sicuri e che il dispositivo di scollegamento sia facile da utilizzare.

La sostituzione con una batteria del modello sbagliato può comportare un rischio di esplosione. Assicurarsi di smaltire le batterie usate secondo le istruzioni. Le interfacce di input e output di questo prodotto sono adatte solo per collegare dispositivi di Classe II.

Richiesta di accensione




Quando l'alimentazione è collegata, il lettore si accenderà automaticamente e la spia anteriore sarà accesa; collegarsi alla TV tramite HDMI, cambiare la sorgente del segnale e l'immagine verrà visualizzata.


Imposta la rete

Durante la prima accensione, la procedura guidata di avvio ti guiderà attraverso le impostazioni di rete. Seleziona un hotspot WIFI disponibile a cui connetterti; puoi anche collegare un cavo Ethernet.

Iniziare

Questo dispositivo consente di guardare un'ampia varietà di contenuti cinematografici e televisivi, di giocare senza problemi ai giochi Android e di installare un vasto numero di applicazioni Android.





Remote control instructions

Pulsante di accensione	Pressione breve per la funzione standby o riattivazione / Pressione prolungata per selezionare la modalità
MODE	Pressione prolungata per sentire un "bip" e cambiare dispositivo di controllo
Tasto K	Associare l'app per la prima volta/Pressione prolungata per associare nuovamente l'app
Tasto menu	Pressione breve per visualizzare la finestra del menu / Pressione prolungata per visualizzare il menu globale
Tasto multifunzione	Opzioni dello strumento di scelta rapida di associazione
Tasto direzionale	Controlla la messa a fuoco per spostarti verso l'alto, il basso, a sinistra e a destra; sull'interfaccia di riproduzione, tieni premuto il tasto direzionale sinistro o destro per ottenere la funzione di avanzamento/riavvolgimento rapido
Tasto di conferma	Conferma la selezione della messa a fuoco corrente; sull'interfaccia di riproduzione, premere brevemente per la funzione play/pausa
Tasto Home	Torna all'interfaccia principale / Premere a lungo per accedere al task manager
Tasto Indietro	Torna al passaggio precedente
Tasto vocale	Tenere premuto per attivare la funzione vocale
Tasto di volta pagina	Scorrere le pagine verso l'alto e verso il basso
Tasto muto	Impostare il volume a zero
Tasto volume +/-	Regolare il volume
Tasto video	Avviare l'applicazione video
Tasto sottotitoli	Selezionare i sottotitoli
Tasto traccia audio	Selezionare la traccia audio
Tasto riavvolgimento	Ridurre la velocità di riproduzione
Tasto riproduzione/pausa	Premere brevemente per alternare play/pausa
Tasto avanzamento rapido	Aumentare la velocità di riproduzione
Tasto modalità riproduzione	Premere brevemente per cambiare la modalità di riproduzione
Tasto fine riproduzione	Premere brevemente per terminare la riproduzione corrente
Tasto informazioni	Premere brevemente per visualizzare le informazioni sulla riproduzione del file corrente
Tasto di commutazione risoluzione	Premere brevemente per cambiare la risoluzione di output
Tasto Air Mouse	Premere brevemente per passare dalla modalità air mouse/telecomando
Tasto menu Blu-ray	Durante la riproduzione di Blu-ray di (Nota: la descrizione sembra incompleta qui)
Tasto di accesso rapido	Associare l'app per la prima volta/Premere a lungo per associare nuovamente l'app



Puoi cercare video su YouTube con la voce.

Premi a lungo il tasto  e pronuncia il video che vuoi guardare.

Video meravigliosi, sempre e ovunque.

Ambiente operativo Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o un'unità simile. Non utilizzare il set vicino a zone umide e fredde, proteggere il set dal surriscaldamento. Tenere lontano dalla luce solare diretta. Non utilizzare il set vicino a luoghi polverosi. Non posizionare candele vicino all'area di apertura, per evitare che materiale estraneo infiammabile entri nel dispositivo.

AVVERTIMENTO

Utilizzare solo gli accessori specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.). Qualsiasi altro adattatore può causare danni al dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia. Fare riferimento alle informazioni sull'involucro del prodotto per informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare l'apparecchio. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e oggetti pieni di liquidi, come vasi, non devono essere posizionati sull'apparecchio. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, come giornali, tovaglie, tende, ecc. Le batterie (pacco batteria o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili. La spina di rete/accoppiatore dell'apparecchio/adattatore a spina diretta viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento deve rimanere facilmente utilizzabile.

Protezione dei dati

Si prega di notare che KINHANK, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni tecniche su questo dispositivo, sistema, software applicativo e periferiche. KINHANK, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornirti servizi o tecnologie, purché siano in una forma che non ti identifichi personalmente. Inoltre, tieni presente che alcuni servizi forniti già nel dispositivo o installati da te potrebbero richiedere una registrazione per la quale devi fornire dati personali. Oltre a ciò, tieni presente che alcuni servizi che non sono preinstallati ma possono essere installati potrebbero raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che KINHANK non può essere ritenuta responsabile per una possibile violazione della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.



ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o con uno equivalente. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione; Lasciare una batteria in un ambiente circostante con temperatura estremamente elevata che può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile; Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.



Questa apparecchiatura è un apparecchio elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

Per i terminali contrassegnati con il simbolo "⚡" può essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Il cablaggio esterno collegato ai terminali richiede l'installazione da parte di una persona istruita o l'uso di cavi o fili già pronti.



Questo simbolo di fulmine con punta di freccia all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbe essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Avvertenza: per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore) poiché all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale qualificato per la manutenzione. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata all'apparecchio.



Direttiva RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Per garantire la conformità continua, eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte. Responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare questa apparecchiatura. (Esempio: utilizzare solo cavi di interfaccia schermati quando si collega a computer o dispositivi periferici).

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC:

L'apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per l'ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA Con la presente, KINHANK dichiara che LB2202 è conforme alla direttiva 2014/53/UE Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno nei paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LU/HU/MT/N-L/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK(NI)/TR/NO/CH/IS/LI/LT) Banda di frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz/5150 MHz-5250 MHz/5250 MHz-5350 MHz/5470 MHz 5725 MHz Potenza di trasmissione: potenza RF max.: <23 dBm Banda di frequenza: 5725 MHz-5850 MHz Potenza di trasmissione: potenza RF max.: <13,98 dBm

Montage ArtWall TV Player

Scansiona il codice QR qui sotto per visualizzare il manuale utente del lettore Montage Artwall.



Montage Artwall è un lettore intelligente ad altissima definizione. Supporta la riproduzione di video 4K/ISO, la visualizzazione e la gestione di unità cloud online, la rete locale e le risorse video locali e la connessione diretta a unità cloud e Emby. Abbina automaticamente poster, recupera riassunti, valutazioni e altre informazioni sui film, classifica e organizza automaticamente le serie, offre una visualizzazione senza pubblicità, dispone di un'interfaccia minimalista e squisita, rendendo facile creare la tua libreria di film personale.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body:
Use only the supplied antenna.