

Getting started / Charging / Battery level / Glasses description / Charging case description / Online manual & FAQs

Démontage / Chargement / Niveau de batterie / Description Lunettes / Description Etui de chargement / Manuel en ligne et Questions fréquentes
Los gait's / Laden / Akku-Ladestand / Brillenbeschreibung / Beschreibung des Lade-Etuis / Online-Anleitung & FAQs - Häufige Fragen
Per Iniziare / Ricarica / Livello della Batteria / Descrizione degli Occhiali / Descrizione della Custodia di Ricarica / Manuale Online e FAQ
Introducción / Cargando / Nivel de Batería / Descripción de Gafas / Descripción del Estuche de Carga / Manual en Línea y Preguntas Frecuentes
Início rápido / Carregamento / Nível da bateria / Descrição dos óculos / Descrição do estojo de carregamento / Manual online & FAQs
入門指南 / 充电说明 / 电量显示 / 眼镜说明 / 充电盒说明 / 在线手册与常见问题解答
スタートする / 充電 / バッテリー残量 / メカニクスに関する説明 / 充電ケースに関する説明 / オンラインマニュアルとFAQ
시작하기/충전/배터리 잔량/하웨어 설명/메카닉스 설명/온라인 매뉴얼& FAQ
البدء / الشحن / مستوى البطارية / وصف النظارات / وصف حقيبة الشحن / دليل المستخدم عبر الإنترنت والأشئلة الشائعة

Getting started

Step 1



Fold and place Even G2 in the case.

Pliez et placez Even G2 dans l'étui.

Falten Sie Even G2 und legen Sie es in die Box.

Piegare e posizionare il Even G2 nella custodia.

Ploegue y coloque Even G2 en la caja.

Dobre e coloque o Even G2 no estojo.

將 Even G2 折疊后放入充電盒中。

Even G2 を折りたたみ、ケースに入れてください。

Even G2 를 접어 케이스에 넣으세요.

اتی نظارت Even G2 روضهوا فی الحقیبه

Step 2



Connect the charging cable to the case. Charge for 5-10 seconds to complete activation.

Connectez le câble de charge à l'étui. Chargez pendant 5 à 10 secondes pour une activation complète.

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Etui. Bitte für 5-10 Sekunden laden, um die Aktivierung abzuschließen.

Collega il cavo di ricarica alla custodia. Carica per 5-10 secondi per completare l'attivazione.

Conecte el cable de carga al estuche. Cargue durante 5-10 segundos para completar la activación.

Conecte o cabo de carregamento ao estojo. Carregue por 5 a 10 segundos para concluir a ativação.

將充電線連接至充電盒。充電 5-10 秒即可完成設備激活。

充電ケーブルをケースに接続してください。5-10 秒間充電すると、アクティベーションが完了します。

충전 케이블에 충전 케이블을 연결하세요. 5-10 초간 충전하여 기기 활성작을 완료하세요.

وشل كابل الشحن إلى حقيبة الشحن لمدة 5-10 ثواني لإكمال التنشيط.

Step 3



Download the Even Realities App. Wear Even G2 and follow the guidance provided by the Even Realities App.

Téléchargez l'application Even Realities. Portez Even G2 et suivez les instructions fournies par l'application Even Realities.

Even Realities App herunterladen. Tragen Sie Even G2 und folgen Sie den Anweisungen der Even Realities App.

Scarica l'app Even Realities. Indossa Even G2 e segui le istruzioni fornite dall'app Even Realities.

Descarga la app Even Realities. Use Even G2 y siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación Even Realities.

Baixe o aplicativo Even Realities. Coloque o Even G2 e siga as instruções no aplicativo Even Realities.


下載 Even Realities 应用程序。佩戴 Even G2，并按照 Even Realities 应用程序的指引进行操作。

Even Realities アプリをダウンロードしてください。Even G2 を装着し、Even Realities アプリの案内に従ってください。

Even Realities 앱을 다운로드하세요. Even G2를 착용한 뒤 Even Realities 앱의 안내를 따라 진행하세요.

قم بتنزيل تطبيق Even Realities. ارتد نظارت Even G2 وتابع التوجيهات المقدمة من تطبيق Even Realities.

Charging



The charging case contains its own internal battery. It can function as a standalone charging station for Even G2.

L'étui de chargement contient sa propre batterie interne. Il peut fonctionner comme une station de charge autonome pour Even G2.

Das Lade-Etui der Brille enthält ein eigenes Akku. Es kann als eigenständige Ladestation für Even G2 verwendet werden.

Il caso di carica contiene la sua batteria interna. Può funzionare come una stazione di ricarica autonoma per Even G2.

La caja de carga contiene su propia batería interna. Puede funcionar como una estación de carga independiente para Even G2.

O estojo possui uma bateria interna. Pode funcionar como uma estação de carregamento independente para o Even G2.


充電盒内置电池。充电盒可作为 Even G2 的独立充电站。

充電ケースには内蔵バッテリーが搭載されています。充電ケースは Even G2 の単独充電ステーションとして使用できます。

케이스에는 내장 배터리가 장착되어 있습니다. Even G2 의 독립형 충전기로 사용 가능합니다.

تحتوي حقيبة الشحن على بطاريته الداخلية الخاصة. يمكنها العمل كمحطة شحن مستقلة لنظارت Even G2.

Temple sleeves installation



Slide the left and right silicone temple sleeves onto the temple arms of your Even G2 from bottom until secure for added grip and cushioning.

Glezsez les manchons de branches en silicone gauche et droite sur les branches de votre Even G2 de bas en haut pour une prise en main et un rembourrage solides.

Die linken und rechten Silikon-Bügelhülsen von unten auf die Bügel Ihres Even G2 schieben, bis sie fest sitzen, um zusätzlichen Halt und Polsterung zu gewährleisten.

Scorrevi i proteggi-orecchie in silicone per aste sinistra e destra lungo le aste del tuo Even G2 verso l'alto fino a bloccarli, per garantire una presa più salda e un maggiore comfort.

Desliza los protectores auriculares de silicona izquierda y derecha en las patillas de su Even G2 desde la parte inferior hasta que queden bien sujetos para mayor sujeción y amortiguación.

Deslize os protetores auriculares de silicone esquerdo e direito nas hastes das suas Even G2 de baixo para cima até ficarem firmes, para maior aderência e amortecimento.


將左右兩側硅胶護鏡套从镜腿底部向上推入 Even G2 镜架，直至完全固定，以增強佩戴穩固度與缓冲舒適性。

グリップカククッション性を向上させるための左右のシリコン製テンプレスリーブが確実に固定するまで、Even G2 のテンプレの末端から押し込んで、装着してください。

그립감과 쿠션감을 더 원하실 경우 왼쪽과 오른쪽 실리콘 실리브를 Even G2 의 안경 다리 아래쪽에서부터 밀어 올려 단단히 고정될 때까지 장착하세요.

قم بتمرير كمعاط المسيليكين الدائريين الأيسر والأيمن على أذرع نظارتك Even G2 من الأسفل حتى تثبت بأحكام. لتوفر ثبات وراحة إضافية.

Changing nose pads



Align the tip of the nose pad with the end of the pad arm, and press the tail of the nose pad until it is secure.

Alignez la pointe du coussinet nasal avec la fin de son bras, puis appuyez sur sa queue pour une fixation solide.

Die Spitze des Nasenstücks am Ende des Nasenstücks ausrichten und das Ende des Nasenstücks fest drücken, bis es sicher sitzt.

Allineare la punta del nasello con la punta del supporto e premere la parte posteriore del nasello fino a fissarlo saldamente.

Alinee la punta de la almohadilla nasal con el extremo del brazo de la almohadilla y presione la cola de la almohadilla nasal hasta que quede bien firm.

Alinhe a ponta da almofada nasal com a extremidade do suporte e pressione a parte traseira da almofada até que fique bem fixada.


将鼻托顶端与托臂末端对齐，按在鼻托尾部直至其完全卡入定位。

鼻パッドの先端をクリングスの端に合わせ、鼻パッドがしっかりと固定するまで後部を押し込んでください。

코받침 끝부분과 팔 부분의 끝을 정확히 맞춘 후 , 코받침 고리 부분을 단단히 고정될 때까지 눌러주세요 .

قم بمحاذاة طرف بطانة الأنف مع نهاية ذراع almohadilla واضغط على ذيل بطانة الأنف حتى تثبت بإحكام

Battery level



>90% White
>90% Blanc
>90% Weiß
>90% Bianco
>90% Bianco
>90% Luz branca
>90% 白色指示灯
>90% ホワイト
>90% 흰색 불
>90% 白色燈
>90% 白色燈

>90% Orange
>90% Orange
>90% Orange
>90% Arancione
>90% Arancione
>90% Luz laranja
>90% 橙色指示灯
>90% オレンジ
>90% 橙色 불
>90% 橙色燈
>90% 橙色燈

The indicator displays the battery level of Even G2 when it is in the case and switches to the case's battery level when Even G2 is removed.

Orange light flashing: Even G2 is not correctly positioned.

L'indicateur affiche le niveau de batterie d'Even G2 lorsqu'il est dans l'étui, et change pour le niveau de batterie de l'étui une fois Even G2 retiré. Voyant orange clignotant: Even G2 mal positionné.

Die Anzeige zeigt den Akkustand der Even G2 an, wenn sie sich im Etui befindet, und den Akkustand des Etuis, wenn es leer ist. Oranges Licht blinkt: Even G2 ist nicht richtig platziert.

L'indicatore mostra il livello della batteria di Even G2 quando è nella custodia e passa al livello della batteria della custodia quando il Even G2 viene rimosso.

Luce arancione lampeggiante: Even G2 non è posizionato.

El indicador muestra el nivel de batería de Even G2 cuando está en el estuche y cambia al nivel de batería del estuche cuando se retira Even G2. La luz naranja parpadear: Even G2 no está colocado.

O indicador mostra o nível de bateria do Even G2 quando ele está no estojo. Quando o Even G2 é retirado, o indicador passa a mostrar o nível de bateria do estojo. Luz laranja piscando: o Even G2 não está corretamente posicionado.


当 Even G2 放入充电盒时，指示灯显示 Even G2 的电量；当 Even G2 取出后，指示灯切换为显示充电盒的电量。橙色灯闪烁:表明 Even G2 未正确放置。

インジケータは、Even G2 がケースに収納されているときは Even G2 のバッテリー残量を表示し、Even G2 を取り出すとケースのバッテリー残量を表示します。オレンジ色のライトが点滅する場合は Even G2 が正しく収納されていないまたは正しく折りたたまれていない。

안경이 케이스에 있을 때는 Even G2 배터리 잔량이 표시되며, 꺼낼 때는 충전 케이스의 배터리 잔량으로 전환되고, 주황색 불이 깜박이면 안경이 제대로 장착되지 않았거나 접하지 않은 상태입니다.

يُظهر المؤشر مستوى بطارية Even G2 عندما تكون داخل الخفية، ويُشكّل الخفية مستوى بطارية الخفية عند إزالة النظارات. وميض الضوء البرتقالي: لم يتم وضع G2 في موضعه الصحيح.

Glasses description



1 Even HAO™ digital lenses*
2 Microphones
3 Ambient light sensor
4 Optical engines
5 TouchPad
6 Metal contacts


1 Even HAO™ lentilles digitales*
2 Microfones
3 Sensor de luz ambiental
4 Motores ópticos
5 Panel táctil
6 Metálicos

1 Even HAO™ digitale Gläser*	1 Lenti digitali Even HAO™**	1 Lentilles numériques Even HAO™**	1 Lentilles numériques Even HAO™**
2 Mikrofone	2 Microfoni	2 Microphones	2 Microfones
3 Umgebunglicht-Sensor	3 Sensore di luce ambientale	3 Capteur de lumière ambiante	3 Sensor de luz ambiente
4 Optische motoren	4 Motori ottici	4 Motores ópticos	4 Módulos ópticos
5 TouchPad	5 TouchPad	5 Pavé tactile	5 TouchPad
6 Metallkontakte	6 Superfici ricarica	6 Metálicos	6 Contactos metálicos

1 Even HAO™ 数字镜片*	1 Even HAO™ デジタルレンズ*	1 Even HAO™ 디지털 렌즈*	1 عدسات HAO™ الرقمية*
2 麦克风	2 マイク	2 마이크	2 الميكروفونات
3 环境光传感器	3 環境光センサー	3 주변광 센서	3 مستشعر الضوء المحيط
4 光学引擎	4 光学エンジン	4 광학 엔진	4 وحدات بصرية
5 触控板	5 タッチパッド	5 터치패드	5 لوحة لمسية
6 金属触点	6 金属触点	6 금속 접점	6 نقاط لتكسس معدنية

* There are two types of digital lenses prescription and non prescription. / Il existe deux types de lentilles numériques: correctrices et ordinaires. / Es gibt zwei Ausführungen von digitalen Gläsern: mit Sehhilfe und ohne Sehhilfe. / Existem dois tipos de lentes digitais: com prescrição e sem prescrição. / Hay dos tipos de lentes digitales: graduadas y no graduadas. / Duei tipuri de lentile digitale: cu prescripție și fără prescripție. 眼鏡有兩種款式：配鏡款和不配鏡款。 / 디지털렌즈에는, 처방용 렌즈와 처방無し 렌즈의 2種類があります。 / 디지털 렌즈에는, 처방용 렌즈와 처방 없이 렌즈가 있습니다. / Duei tipuri de lentile digitale: cu prescripție și fără prescripție. 眼鏡有兩種款式：配鏡款和不配鏡款。

Charging case description



1 Indicator
2 Charging pins
3 Type-C charging port

1 Voyant
2 Pins de chargement
3 Port de charge Type-C

1 Anzeigelicht	1 Luce indicatrice	1 Luz Indicadora	1 Indicator
2 Aufladepins	2 Poli di ricarica	2 Punto de contacto	2 Pines de cargamento
3 Typ-C-Ladenschluss	3 Porta di ricarica Type-C	3 Puerto de carga Tipo-C	3 Porta USB-C

1 指示灯	1 インジケータライト	1 표시등	1 مؤشر
2 接触点	2 充電接点部	2 충전 핀	2 دبوس الشحن
3 Type-C 充电接口	3 Type-C 充電挿し込み口	3 Type-C 충전 포트	3 منفذ شحن Type-C

Online manual & FAQs

