

手机连接步骤

搜索蓝牙:EBPSI-C91

iPhone手机:

- 1.连接到WIFI:EBPSI-C91密码:12345678
 - 2.WIFI连接成功后,从手机右上角滑动打开屏幕镜像
 - 3.找到手机的投屏功能(苹果手机为“屏幕镜像”),找到 EBPSI-C91
- 点击打开:点击链接设备)



安卓手机:

- 1从手机右上角的顶部滑动以打开无线投影“”对于安卓手机为“无线投屏”) 点击打开;
- 或者在设置>更多连接>投屏功能。

- 2.在搜索设备列表中找到“EBPSI-C91”, 点击链接设备



1

产品介绍

磁吸自拍屏

功能介绍



电源开关
长按开关可打开或关闭机器

屏幕旋转按钮
可将屏幕180° 旋转

充电指示灯:
充电时红灯长亮, 充满后红灯灭

显示比例按钮:
可切换全屏模式与切换1:1模式

注意:尽量在关机状态下充电

2

Mobile phone connection steps

Search Bluetooth: **EBPSI-C91**

 iPhone phone:

1. Connect to WiFi: **EBPSI-C91** Password: 12345678
2. After a successful WIFI connection, swipe from the top right corner of the phone to open the screen mirroring
3. Find the screen mirroring function on your phone (for iPhone, it is "screen mirroring" ) , find **EBPSI-C91** and click to open it; Click on the link device)



 Android phone:

1. Swipe from the top right corner of the phone to turn on wireless projection  For Android phones, click on "Wireless Projection"  to open it; Or go to Settings>More Connections>Screen mirroring function.
2. Find "EBPSI-C91" in the device search list and click on the device link



1

Product Introduction

Magnetic selfie screen

Function Introduction



英文

power switch:
Flip the switch to turn on or off
the machine

Screen rotation button:
can rotate the screen 180 °

Charging indicator light:
The red light stays on during charging
and goes out when fully charged

Display ratio button:
can switch between full screen mode
and 1:1 mode

Attention: Try to charge while the device is turned off

2

Passi per la connessione del telefono

Ricerca Bluetooth:EBPSI-C91

Telefono iPhone:

Connessione al WIFI: EBPSI-C91 Password: 12345678

2. Dopo una connessione WIFI riuscita, scorrere dall'angolo in alto a destra del telefono per aprire lo specchio dello schermo

3. trovare la funzione di proiezione dello schermo del telefono cellulare (il telefono è "schermo specchio" ☑), trovare EBPSI-C91 fare clic per aprire; Clicca sul collegamento del dispositivo)



Telefono Android:

1. Scorrere dall'angolo superiore destro del telefono per aprire la proiezione wireless "☑" per il telefono Android per "proiezione wireless" ☑ fare clic per aprire; Oppure in Impostazioni > Altre connessioni > Funzioni di proiezione.

2. Trova "EBPSI-C91" nell'elenco dei dispositivi di ricerca e fai clic sul dispositivo collegato



1

Introduzione del prodotto

Schermo magnetico per selfie

Introduzione delle funzioni



意大利语

Interruttore di alimentazione:
Interruttore per accendere o
spegnere la macchina

Pulsante di rotazione dello
schermo: ruota lo schermo a 180°

Indicatore di ricarica:
La luce rossa si accende durante la
ricarica, la luce rossa si spegne dopo
la ricarica.

Pulsante proporzionale: commutabile
tra modalità a schermo intero e
modalità 1:1

Nota: cercate di ricaricare il più possibile spento

2

Pasos de conexión del teléfono móvil

Buscando bluetooth: **EBPSI-C91**

iPhone:

1. conexión a wifi: contraseña **EBPSI-C91: 12345678**
2. después de que la conexión wifi sea exitosa, deslice desde la esquina superior derecha del teléfono para abrir el espejo de la pantalla
3. encuentre la función de proyección de pantalla del teléfono móvil (el teléfono de Apple es un "espejo de pantalla"  y haga clic en **EBPSI-C91** para abrirlo; Haga clic en el dispositivo de enlace)



Teléfonos android:

1. deslice desde la parte superior de la esquina superior derecha del teléfono para abrir la proyección inalámbrica "  " para el teléfono android, haga clic en "pantalla inalámbrica"  para abrir; O en la configuración > más conexiones > función de pantalla de proyección,
2. encuentre **"EBPSI-C91"** en la lista de dispositivos de búsqueda y haga clic en el dispositivo de enlace



1

Introducción del producto

Pantalla de selfie de absorción magnética

Introducción funcional



西班牙语

Interruptor de alimentación:
El interruptor se puede encender o apagar la máquina

Botón de rotación de la pantalla:
se puede girar la pantalla 180 °

Indicador de carga:
Cuando se carga, la luz roja es larga y la luz roja trasera se apaga cuando se llena.

Botón de escala de visualización:
se puede cambiar el modo de pantalla completa y el modo 1: 1

Nota: trate de cargar en estado apagado

2

Schritte zur Verbindung des Telefons

Suche nach Bluetooth: EBPSI-C91


iPhone Handy:

1. Verbindung zu WiFi: EBPSI-C91 Passwort: 12345678
2. Wenn die WiFi-Verbindung erfolgreich ist, schieben Sie von der oberen rechten Ecke des Telefons, um das Bildschirmspiegel zu öffnen
3. Finden Sie die Bildschirmfunktion des Telefons (das iPhone ist "Bildschirmspiegel" ) finden Sie den EBPSI-C91, Klicken Sie auf das Öffnen; Klicken Sie auf den Link Gerät)



Android Handy:

1. Schieben Sie von der oberen rechten Ecke des Telefons, um die drahtlose Projektion zu öffnen *  * für Android-Handy für "drahtlose Projektion"  klicken Sie auf Öffnen; Oder unter Einstellungen > Mehr Verbindungen > Screenshot-Funktionen.
2. Finden Sie "EBPSI-C91" in der Liste der Suchmaschinen und klicken Sie auf das verlinkte Gerät



1

Produkteinführung

Magnetischer Selfie-Bildschirm

Funktionen



德语

Stromschalter:
Schalter zum Einschalten oder Ausschalten der Maschine

Schaltfläche zum Drehen des Bildschirms:
Der Bildschirm kann um 180° gedreht werden

Ladelanzeige:
Das rote Licht leuchtet auf, wenn es aufgeladen ist

Schaltfläche für Verhältnisse:
Schaltbar zwischen Vollbildmodus und 1:1-Modus

Hinweis: Versuchen Sie, möglichst im ausgeschalteten Zustand aufzuladen

2

Étapes de connexion du téléphone

Recherche Bluetooth: EBPSI-C91

Téléphone iPhone:

1. Se connecter au WiFi: EBPSI-C91 mot de passe: 12345678
2. Une fois la connexion wifi réussie, faites glisser depuis le coin supérieur droit du téléphone pour ouvrir la mise en miroir de l'écran
3. Trouver la fonction d'affichage du téléphone (téléphone Apple pour "miroir d'écran" ) , trouver EBPSI-C91 Cliquez pour ouvrir; Cliquez sur l'appareil lié)



Téléphone Android:

- 1 balayez du haut du coin supérieur droit du téléphone pour ouvrir la projection sans fil "Cast" ; pour les téléphones Android, appuyez sur "Écran sans fil"  ; Ou dans Paramètres > plus de connexions > fonction d'écran de projection.
2. Trouver "EBPSI-C91" dans la liste des appareils de recherche, cliquez sur l'appareil lié



1

Présentation du produit

Écran selfie à aspiration magnétique

Introduction aux fonctions



法语

Interrupteur de puissance:
Interrupteur à bascule pour allumer
ou éteindre la machine

Bouton de rotation de l'écran:
peut faire pivoter l'écran de 180 °

Indicateur de charge:
Longue lumière rouge pendant la charge,
lumière rouge éteinte après remplissage

Bouton d'échelle d'affichage:
mode plein écran commutable vs mode 1:1
commutable

Remarque: essayez de charger à l'état éteint

2

携帯電話の接続手順

Bluetoothの検索: EBPSI-C91

iPhone携帯電話:

- 1.WiFiへの接続: EBPSI-C91パスワード: 12345678
- 2.WiFi接続成功後、携帯電話の右上隅からスライドしてスクリーンミラーを開く
- 3.携帯電話のスクリーンショット機能を見つける (アップルの携帯電話は「スクリーンミラー」で、EBPSI-C91を見つけてクリックして開く、リンクデバイスをクリック)



Android携帯:

- 1.携帯電話の右上隅の上部からスライドしてワイヤレスプロジェクションをオンにします。Android携帯の場合は「ワイヤレススクリーン」ををクリックしてオンにします。または、「設定」>「その他の接続」>「スクリーンショット機能」を選択します。
- 2.検索デバイスリストから「EBPSI-C91」を見つけ、リンクデバイスをクリック



1

製品の紹介

じきょうしゅうセルフタイマースクリーン

機能の概要



日語

TYPE-C充電口

電源スイッチ:
スイッチを押すと機能をオンまたはオフにすることができます

画面回転ボタン:
画面を180°回転可能

充電LED:
充電中は赤信号が点灯し、満タンになると赤信号が消えます

スケールボタンの表示:
画面モードの切り替えと1:1モードの切り替えが可能です

注意: できるだけ電源を切った状態で充電する

2

Trin til mobil forbindelse

Søg efter Bluetooth: EBPSI-C91

iPhone Telefoner:

- 1 Tilslutning til WiFi: EBPSI-C91 adgangskode: 12345678
- 2 Efter en vellykket WIFI-forbindelse skal du skyde fra øverste højre hjørne af telefonen for at åbne skærmbilledet
- 3 Find telefonens skærmbillede (iPhone er "skærmbillede", ☑ find EBPSI-C91 Klik for at åbne; Klik på linket enhed)



Android-telefoner:

- 1 Skyd fra øverste højre hjørne af telefonen for at åbne trådløs projektion "☑" * for Android-telefoner for "trådløs projektion" ☑ Klik på Åbn; Eller i Indstillinger > Flere forbindelser > Skærmfunktioner.
2. Find "EBPSI-C91" i listen over søgeenheder og klik på den linkede enhed



1

Produktpræsentation

Magnetisk sugende selfie skærm

Funktioner præsentation



丹麦语

Strømbryder:
Afbryder til at tænde for eller lukke for maskinen

Drej skærmen:
Drej skærmen 180 grader

Opladningslys:
Rødt lys lyser ved opladning, og rødt lys slukker efter opladning

Vis proportionsnapper:
Skift mellem fuldskræmtilstand og 1:1-tilstand

Bemærk: Prøv at oplade under slukket tilstand

2

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.