

prowand

USER MANUALS



Choose your language

English

Deutsch

Español

Română



Software notice

ProWand by Kiiroo is to be used with the authorized FeelConnect app and FeelPerformer only.

Downloading any third-party applications to control or interact with the ProWand that are not mentioned above is done entirely at your own risk.

If a third-party application is downloaded, and it damages either the device software or hardware or leads to personal injury, neither Kiiroo, FeelRobotics nor any of their partners will be held liable.

Hardware notice

ProWand by Kiiroo was designed to be used alone. The usage of any third-party hardware product in combination with ProWand violates the terms of usage and warranty, and Kiiroo will not be liable for any damage sustained.

National deviation 7.12.Z1

This appliance contains batteries that are non-replaceable.

For a part of class III construction supplied from a detachable power supply unit, the instructions state that the appliance is only to be used with the unit provided.

The appliance is not to be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction.

Kiiroo and FeelRobotics are constantly working to ensure their hardware and software are as secure as possible.



We recommend updating your app and device every time there is an update. Keeping your device and app versions up-to-date ensures you have the newest features and guarantees your safety.

Logo usage

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trade marks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kiiroo is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Table of contents

Setting up your device	6
Using your device	7
Modes	9
Bluetooth mode	
Manual mode	
FeelConnect & Services	12
Charging and LED indicator	17
Handling	18
Lubrication	
Disclaimer and warnings	19
Disposal specifications	20
Aftercare and help	21
Specifications & FAQ	
FCC statement, ISED statement	22



SETTING UP YOUR DEVICE

Setting up your device

Using the magnetic USB charger provided, charge ProWand until the LED lights at the bottom turn to solid green. Charging takes approximately 4 hours.

**We recommend charging ProWand fully prior to the first use.*

While your device is charging

1. Scan the QR code on the tray found inside the box or go to www.kiiroo.com to create your user account.
<https://www.kiiroo.com/my-account/>
2. Once you have created an account, please go to: <https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device> to register your device and activate your one (1) year warranty.
3. Download the FeelConnect App from app store so you are ready to pair your ProWand with your mobile phone once it is charged.


Magnetic USB Charger



Quick start

1. To turn ProWand on, press and hold the **Power Button** for approximately 2 seconds until the device turns on.
**The first LED color that flashes indicates battery level, after 1 second ProWand will flash blue.*
2. The **flashing blue light** indicates that ProWand is in **Interactive/Bluetooth Mode** and searching to connect to the FeelConnect app or the FeelPerformer app via Bluetooth.
**Go to page 12 for a detailed explanation on how to use Interactive Mode.*
3. Press and hold the **Power Button** again for 1 second to enter **Manual Mode**.
**Go to page 10 for an overview of the Manual Modes.*

 **Power Button**





USING YOUR DEVICE

4. To pause ProWand, press the **Power Button** 2 times quickly. Press any button again to resume operation.
5. To go back to **Interactive/Bluetooth Mode**, you need to swing through the patterns until you reach the one after 6, which is Bluetooth mode and ProWand will flash blue.
6. To reset your ProWand, press the power button approximately 10 seconds then you will see the LED blinking blue light; then, press again until you see the charging status.
**When you reset ProWand, your settings will be removed, and ProWand will be restored back to its original settings.*
7. To turn ProWand off, press and hold the **Power Button** (approximately 3 seconds) until the light blinks white for 2 seconds and then ProWand turns off.



***Please note:** ProWand is waterproof! Enjoy using your new ProWand in the bath or shower and live up to some of your wettest and wildest fantasies.




MODES

Bluetooth Mode - indicated by a **blue light**

When ProWand is turned on, the LED light will blink blue, indicating that ProWand is in pairing mode.

Follow the onboarding instructions in the FeelConnect app to connect and set up your ProWand. Once you are paired with the app, the LED light will turn solid blue.

Now, you can enjoy music, interactive content, connect to your partner(s) and control your ProWand using the FeelConnect app.





MODES

Manual Mode - indicated by a purple light

ProWand has 6 preset manual modes that do not require the FeelConnect app to use. Once ProWand is in pairing mode (blinks blue) or in paired mode (solid blue), press the **Power Button** again for 1 second to reach manual mode. The purple light indicates that you have reached the first manual mode pattern.

Press the **Power Button** once to switch to the next pattern.


The pattern after 6 is Bluetooth mode, click again and you are back at pattern 1.

- **Pattern 1:** Continuous
- **Pattern 2:** Pulse
- **Pattern 3:** Pulse wave
- **Pattern 4:** Wave
- **Pattern 5:** Techno
- **Pattern 6:** Dynamic

Users can increase and decrease the strength of vibrations by pressing “+” and “-” buttons. **The LED purple light will blink 1 second to notify the user that mode or motor intensity level has changed.*

⊕ 5 presses on “+” to reach max. power

⊖ 5 presses on “-” to reach min. power





MODES

To pause vibrations - indicated by a **blinking purple light**

To pause the vibrations, press the **Power Button** 2 times quickly. Press any button again to resume operation.



****To reset ProWand, press **Power Button** approximately 10 seconds then you will see the LED blinking light blue. Then, press the button for 2 seconds to turn ProWand on again.***




FEELCONNECT APP & SERVICES

FeelConnect App

To use ProWand with a partner, interactive videos, or interactive webcam, please download the FeelConnect app on your mobile phone and follow the instructions on screen to pair your ProWand to the app.

1. Open the FeelConnect app and press the Bluetooth icon in the top left corner.
** Make sure your Bluetooth is on and your device is in Bluetooth mode.*
2. Press the “**Connect device**” button on the bottom of your screen and then click “**Connect**” to connect the ProWand.




1

2



FEELCONNECT APP & SERVICES


3. Once ProWand is successfully connected to the FeelConnect app, click the “**Test**” button to test the connection; ProWand will vibrate to show that it is connected.
4. Now you can customize your ProWand light shows. Click the **Bluetooth icon** on the top left corner. The ProWand that is connected will appear at the bottom of the screen.




FEELCONNECT APP & SERVICES

5. Click ">" to go the settings page.
6. First, you can change the name of your ProWand. Then click "**Settings**" to set up your lightshows.

**If you want to have a more private user experience or want to wear your ProWand in public, you can turn off the lightshows in the Settings section of the FeelConnect app.*




5




6

FEELCONNECT APP & SERVICES

7. To preview each lightshow, click **“Test”** to see it live in action. You can also customize the light color for certain lightshows here.
8. You are all set up! From now on, every time you use ProWand in Touch Control, Clap Control or when your Spot is being controlled by your partner’s device, it will play the selected lightshow in sync with the vibrations.



7



8



FEELCONNECT APP & SERVICES

Feel your partner via FeelConnect

Using the FeelConnect app, partners can control your ProWand from anywhere in the world. This feature is great for long-distance couples, and for app-controlled play when you are out and about.



****Partners can control ProWand remotely using the FeelConnect app or a compatible Kiirro interactive device. To control partner devices, use the Touch Control function in the FeelConnect app.***



CHARGING AND LED INDICATOR

Insert the USB port into a wall charger/charging port. The other end of the charging cable is magnetic and attaches to the magnets located on the underside of your ProWand.

****Please note, a wall adapter is NOT included in the box.***

We recommend using a wall adapter instead of computer USB as using a computer to charge ProWand will exceed the 1 hour charging time.

The LED ring on ProWand indicates the battery level and charging progress.

-  When the LED indicator blinks red, the battery is approximately 20% charged.
-  When the battery is over 20% but lower than 50% charged, the LED indicator will blink orange.
-  When the battery is over 50% but lower than 80% charged, the LED indicator will blink yellow.
-  When the battery is 80% charged, the LED indicator will blink green.
-  The LED light will turn solid green when ProWand is fully charged. Please disconnect the charger before use.



HANDLING

Hold the tail part of ProWand and apply a generous amount of water-based lubricant to the big bulbous part of ProWand.

****Please note: ProWand is NOT a hand-free device, it is intended for Clitoris use only.***

Use

- Kiiroo lube or any other water-based lubricant because it will give you the most comfortable experience.
- Using water-based lubricant, it will prolong the lifespan of ProWand.

Do not use

- Silicone lubricant as it will deteriorate the silicone of ProWand.
- Massage oils or hand cream as lubricants.
- ProWand anally.

Cleaning

Always clean ProWand thoroughly after each use.

Use warm water along with antibacterial soap, dish soap or a specialized toy cleaner.

Try to avoid cleaners containing alcohol, petrol or acetone and harsh soaps as this might damage the silicone of the ProWand.

****Hygiene silicone is an easy material to clean. It will last for years when taken care of properly.***



DISCLAIMER & WARNINGS

ProWand is NOT intended for anal use.

- Do not use ProWand if there are exposed electronic elements.
- Do not use ProWand if it is excessively hot to touch.
- Do not use ProWand on inflamed or irritated areas.
- Avoid leaving ProWand in direct sunlight and never expose it to extreme heat.
- Never use cleansers containing alcohol, petrol, or acetone.
- Do not use heating appliances to dry the device.
- Avoid using harsh soaps as they can damage the silicone material.
- Always store the device out of reach of children.
- The Bluetooth module is at the bottom of the device. For personal safety and optimal reception, avoid inserting the ring part into your body.

Warnings

We, as Kiiroo make no medical claims with our devices.

This device is not to be used by or on minors (anyone under 18), or anyone who is unable or unwilling to express consent.

This device is not intended for persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they have supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.

Kiiroo will not be held responsible for any undesirable results of misuse.



DISPOSAL SPECIFICATION

While ProWand is made from eco-friendly materials, you should not dispose of ProWand in your waste bin.

Like any other electronic device with a rechargeable battery, there are disposal regulations.

These regulations vary by local municipality, city and by country. Be aware of how electronics are disposed of where you live.

Kiiroo suggests you ask your local council center.

Also, consider that in your locality, ProWand may be considered bio-waste because of its intimate nature.





AFTERCARE AND HELP

Specifications

Materials:	ABS plastic, body-friendly silicone
Size:	241 mm H x 50 mm W x 50 mm H
Weight:	177 g (ProWand only)
Charging:	4 hours
User time:	10+ hours
Stimulation:	Clitoris
Waterproof:	Yes

Help

If you have any further problems with setup and installation or issues with using your device, please do not hesitate to contact our Customer Support team. Our team is there for your support and to help, whatever it is you may need. We aim to answer all questions within 48 hours of your query.

For frequently asked questions visit

www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Contact

info@kiiroo.com



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example - use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



FCC STATEMENT

The equipment is used in portable condition.

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



ISED STATEMENT

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC RSS 102 RF exposure requirements for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions: the device must not cause interference and the user of the device must accept any radio interference, even if the interference is likely to impair its operation.

This device complies with IC's RFIC 102 exposure requirements, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction with another antenna or transmitter.

prowand

BENUTZERHANDBUCH



Softwarehinweis

Die Nutzung des Kiiroo-Spots ist nur in Verbindung mit der autorisierten FeelConnect App und dem FeelPerformer gestattet. Das Herunterladen von Drittanwendungen, die oben nicht aufgeführt sind, um den Spot zu steuern oder mit dem Spot zu interagieren, erfolgt auf eigenes Risiko. Weder Kiiroo noch FeelRobotics oder einer ihrer Partner können haftbar gemacht werden, wenn eine Anwendung eines Drittanbieters heruntergeladen wird und die Software oder Hardware des Geräts beschädigt wird oder Verletzungen verursacht.

Hardwarehinweis

Kiiroo Spot wurde entwickelt, um als eigenständiges Produkt zu funktionieren. Die Verwendung von Fremdhardware zusammen mit Spot verstößt gegen die Nutzungsbedingungen und Garantiebestimmungen. Kiiroo haftet nicht für daraus entstehende Schäden.

Nationale Abweichung 7.12.Z1

Dieses Gerät enthält nicht auswechselbare Batterien. Für ein Gerät der Klasse III, das mit einem auswechselbaren Stromversorgungsgerät ausgestattet ist, muss in der Betriebsanleitung angegeben sein, dass das Gerät nur mit dem auswechselbaren Stromversorgungsgerät betrieben werden kann. Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die nicht über die erforderliche Erfahrung und Kenntnisse verfügen, ohne Aufsicht oder Einweisung benutzt werden. Kiiroo und FeelRobotics sind ständig bemüht, ihre Hard- und Software so sicher wie möglich zu gestalten.

Jedes Mal, wenn ein Update verfügbar ist, empfehlen wir Ihnen, Ihre App und Ihr Gerät zu aktualisieren. Durch aktuelle Geräte- und App-Versionen stehen Ihnen immer die neuesten Funktionen zur Verfügung und Ihre Sicherheit ist gewährleistet.

Nutzung des Logos

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google Inc.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Kiiroo erfolgt unter Lizenz.

Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsübersicht

Dein Gerät einrichten	5
Dein Gerät benutzen	6
Modi	8
Bluetooth-Modus	
Manueller Modus	
FeelConnect & Dienstleistungen	11
Aufladen und LED-Anzeige	16
Handling	17
Schmierung	
Haftungsausschluss und Warnhinweise	18
Spezifikationen für die Entsorgung	20
Nachsorge und Hilfe	21
Spezifikationen & FAQ	
FCC-Erklärung, ISED-Erklärung	22

EINRICHTEN DEINES GERÄTS

Dein Gerät einrichten

Die ProWand wird mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Ladegerät aufgeladen, bis die LED-Leuchten an der Unterseite dauerhaft grün leuchten. Der Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden.

** Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, die ProWand vollständig aufzuladen.*

Während dein Gerät aufgeladen wird

1. Um dein Konto zu erstellen, scanne den QR-Code auf dem Tray in der Verpackung oder gehe auf:
<https://www.kiiroo.com/my-account/>
2. Um dein Gerät zu registrieren und deine einjährige (1) Garantie zu aktivieren, gehe nach dem Erstellen deines Kontos auf:
<https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device>
3. Um deine ProWand mit deinem Handy zu koppeln, lade die FeelConnect App aus dem App Store herunter, sobald sie aufgeladen ist.


Magnetisches USB-Ladegerät



Schnellstart

1. Um die ProWand einzuschalten, drücke und halte die **Einschalttaste** etwa 2 Sekunden lang, bis sich das Gerät einschaltet.
** Die erste LED-Farbe, die blinkt, zeigt den Batteriestand an, nach 1 Sekunde blinkt die ProWand blau.*
2. Das **blinkende blaue Licht** zeigt an, dass sich die ProWand im **Interaktiv/Bluetooth-Modus** befindet und versucht, sich mit der FeelConnect App oder der FeelPerformer App über Bluetooth zu verbinden.
**Auf Seite 12 findest du eine ausführliche Erklärung, wie du den interaktiven Modus verwendest.*
3. Halte die **Einschalttaste** erneut 1 Sekunde lang gedrückt, um in den **manuellen Modus** zu wechseln.
** Auf Seite 10 findest du eine Übersicht über die manuellen Modi.*

Einschalttaste



VERWENDUNG DEINES GERÄTS

4. Um die ProWand zu pausieren, drücke die Power-Taste zweimal kurz hintereinander. Drücke eine beliebige Taste erneut, um den Betrieb fortzusetzen.
5. Um in den interaktiven Modus/Bluetooth-Modus zurückzukehren, musst du durch die Muster scrollen, bis du das Muster unter 6. erreichst, das der Bluetooth-Modus ist. Die ProWand blinkt dann blau.
6. Um die ProWand zurückzusetzen, drücke den Einschaltknopf für ca. 10 Sekunden, dann siehst du die LED blau blinken. Dann drücke den Knopf erneut, bis du den Ladestatus siehst.
 - * *Beim Zurücksetzen der ProWand werden alle Einstellungen gelöscht und die ProWand wird auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt.*
7. Um die ProWand auszuschalten, drücke und halte die Einschalttaste (ca. 3 Sekunden), bis das Licht 2 Sekunden lang weiß blinkt und die ProWand sich ausschaltet.



* **Achtung:** ProWand ist wasserdicht! Benutze deine neue ProWand zum Ausleben deiner feuchtesten und wildesten Fantasien in der Badewanne oder unter der Dusche.




MODI

Bluetooth-Modus - angezeigt durch **blaues Licht**

Die LED blinkt blau und zeigt damit an, dass sich die ProWand im Pairing-Modus befindet, wenn sie eingeschaltet wird.

Um deine ProWand zu verbinden und einzurichten, folge den Anweisungen in der FeelConnect App. Die LED leuchtet dauerhaft blau, sobald du mit der App verbunden bist.

Über die FeelConnect App können Sie nun Musik und interaktive Inhalte genießen, sich mit Ihrem Partner verbinden und Ihren Spot steuern.



Manueller Modus - angezeigt durch **violettes Licht**

Die ProWand ist mit 6 voreingestellten manuellen Modi ausgestattet, für die die FeelConnect App nicht benötigt wird. Wenn sich die ProWand in der Betriebsart Pairing (blinkt blau) oder in der Betriebsart Coupled (leuchtet blau) befindet, kann durch erneutes Drücken der Power-Taste für 1 Sekunde in den manuellen Modus gewechselt werden. Das violette Licht zeigt an, dass der erste manuelle Modus erreicht wurde.

Drücke den **Einschaltknopf** einmal, um zum nächsten Muster zu gelangen.


Das Muster nach 6 ist der Bluetooth Modus. Klicke erneut, um zu Muster 1 zurückzukehren.

- **Muster 1:** Kontinuierlich
- **Muster 2:** Puls
- **Muster 3:** Kontinuierlich
- **Muster 4:** Welle
- **Muster 5:** Techno
- **Muster 6:** Dynamisch

* Mit den Tasten "+" und "-" kann die Vibrationsstärke erhöht oder verringert werden. **Die violette LED blinkt 1 Sekunde lang**, um den Benutzer über die Änderung des Modus oder der Motorleistung zu informierenhas changed.

⊕ 5 Mal auf "+" drücken, um die maximale Leistung zu erreichen

⊖ 5 Mal auf "-" drücken, um die Mindestleistung zu erreichen



Vibrationen unterbrechen - angezeigt durch blinkendes lila Licht

Um das Vibrieren zu stoppen, die **Einschalttaste** zweimal kurz drücken. Durch erneutes Drücken einer beliebigen Taste wird der Betrieb wieder aufgenommen.



- * Um die ProWand zurückzusetzen, muss die **Einschalttaste** ca. 10 Sekunden lang gedrückt werden, danach blinkt die LED blau. Dann die Taste 2 Sekunden lang drücken, um die ProWand wieder einzuschalten.

FeelConnect App

Um die ProWand zusammen mit einem Partner, einem Video oder einer Webcam zu verwenden, lade die FeelConnect App auf dein Handy und folge den Anweisungen auf dem Display, um die ProWand mit der App zu verbinden.

1. FeelConnect App starten und auf das Bluetooth-Symbol oben links tippen.
* Stelle sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich dein Gerät im Bluetooth-Modus befindet.
2. Um die ProWand zu verbinden, klicke auf die Schaltfläche **"Gerät verbinden"** am unteren Rand deines Bildschirms und dann auf **"Verbinden"**.




1

2




FEELCONNECT APP & DIENSTE

3. Sobald die ProWand erfolgreich mit der FeelConnect App verbunden ist, klicke auf die Schaltfläche "**Testen**", um die Verbindung zu testen; die ProWand vibriert, um anzuzeigen, dass sie verbunden ist.
4. Jetzt kannst du die Lichtshows deiner ProWand anpassen. Klicke auf das **Bluetooth-Symbol** in der oberen linken Ecke. Das ProWand, das verbunden ist, wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.



3




4


FEELCONNECT APP & DIENSTE

5. Klicke auf ">", um auf die Seite mit den Einstellungen zu gelangen.
6. Zuerst kannst du den Namen deiner ProWand ändern. Klicke dann auf "**Einstellungen**", um deine Lightshows zu konfigurieren.

* *Du kannst die Lightshows in den Einstellungen der FeelConnect App ausschalten, wenn du eine privاتere Benutzererfahrung wünschst oder deine ProWand in der Öffentlichkeit tragen möchtest.*




5




6

FEELCONNECT APP & DIENSTE

7. Um eine Vorschau der Lightshows zu sehen und sie in Aktion zu erleben, klicke auf "**Testen**". Für einige Lightshows kannst du hier auch die Lichtfarbe ändern.
8. Du bist startklar! Ab jetzt spielt die ProWand jedes Mal, wenn du Touch Control oder Clap Control verwendest oder dein Spot vom Gerät deines Partners gesteuert wird, die ausgewählte Lightshow vibrationsynchron ab.



7



8

Spüre deinen Partner über FeelConnect

Partner können deine ProWand von überall auf der Welt mit der FeelConnect App steuern. Diese Funktion ist ideal für Paare, die weit voneinander entfernt wohnen. Außerdem kann man so auch unterwegs über die App spielen.



*** Zur Steuerung der Partnergeräte wird die Touch Control Funktion in der FeelConnect App verwendet.**
 Zur Steuerung der Partnergeräte wird die Touch Control Funktion in der FeelConnect App verwendet.

AUFLADEN UND LED-ANZEIGE

Stecke den USB-Stecker in ein Ladegerät. Das andere Ende des Ladekabels ist magnetisch. Es wird an den Magneten auf der Unterseite der ProWand befestigt.

*** Bitte beachte, dass das Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten ist.**

Da das Aufladen der ProWand über einen Computer länger als eine Stunde dauert, empfehlen wir die Verwendung eines Netzteils anstelle eines Computer-USB-Anschlusses.

Der LED-Ring an der ProWand zeigt den Akkustand und den Ladevorgang an.



Wenn die LED-Anzeige rot blinkt, ist der Akku zu ca. 20% geladen.



Wenn die LED-Anzeige rot blinkt, ist der Akku zu ca. 20% geladen.



Wenn der Akku zu mehr als 50%, aber weniger als 80% aufgeladen ist, blinkt die LED-Anzeige gelb.



Wenn der Akku zu 80% geladen ist, blinkt die LED-Anzeige grün.



Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün, wenn die ProWand vollständig aufgeladen ist. Bitte trenne das Ladegerät vor dem Gebrauch ab.



HANDHABUNG

Den Schwanzteil von ProWand festhalten und auf den großen, gewölbten Teil von ProWand eine großzügige Menge Gleitmittel auf Wasserbasis auftragen.

*** *Hinweis: ProWand ist NICHT für die Hand, sondern nur für die Klitoris geeignet.***

Verwenden

- Für den besten Komfort ist Kiiroo Gleitmittel oder ein anderes Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.
- Die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis verlängert die Lebensdauer der ProWand.

Nicht verwenden

- Silikon-Gleitmittel, da es das Silikon der ProWand beschädigen würde.
- Massageöle oder Handcreme als Gleitmitte.
- ProWand Anal.

Reinigung

Nach jedem Gebrauch die ProWand gründlich reinigen.

Antibakterielle Seife, Spülmittel oder spezielle Spielzeugreiniger mit warmem Wasser verwenden.

Vermeide Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, sowie scharfe Seifen, da diese das Silikon der ProWand angreifen können.

*** *Silikon ist ein leicht zu reinigendes Material. Bei richtiger Pflege hält es jahrelang.***



HAFTUNGSAUSSCHLUSS & WARNUNGEN

ProWand ist NICHT für die anale Anwendung gedacht.

- Die ProWand nicht verwenden, wenn elektronische Bauteile offen liegen.
- Wenn sich die ProWand sehr heiß anfühlt, darf sie nicht benutzt werden.
- Verwende die ProWand nicht auf entzündeten oder gereizten Stellen.
- Die ProWand nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aussetzen.
- Verwende keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.
- Verwende keine Heizgeräte zum Trocknen der ProWand.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Seifen, da diese das Silikonmaterial beschädigen können.
- Das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich das Bluetooth-Modul. Stecke den Ring nicht in den Körper, um deine persönliche Sicherheit und einen optimalen Empfang zu gewährleisten.

Warnungen

Kiiroo erhebt keinen medizinischen Anspruch auf seine Geräte.

Dieses Gerät darf nicht von oder an Minderjährigen (Personen unter 18 Jahren) verwendet werden. Dies gilt auch für Personen, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihre Einwilligung zu geben.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder in die Benutzung eingewiesen.

Für unerwünschte Folgen eines Missbrauchs übernimmt Kiiroo keine Haftung.



ENTSORGUNGSSPEZIFIKATION

Obwohl ProWand aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt wurde, darf es nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Es gibt Entsorgungsvorschriften, wie für jedes andere elektronische Gerät, das eine wiederaufladbare Batterie enthält.

Diese sind von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt und von Land zu Land verschieden. Informiere dich, wie elektronische Geräte in deinem Wohnort entsorgt werden.

Kiiroo empfiehlt dir, dich bei deiner Gemeindeverwaltung zu erkundigen.

Bedenke auch, dass ProWand in deiner Region als Bioabfall angesehen werden kann, da es sich um einen intimen Gegenstand handelt





NACHSORGE UND HILFE

Spezifikationen

Materialien:	ABS-Kunststoff, körperfreundliches Silikon
Größe:	241 mm H x 50 mm W x 50 mm H
Gewicht:	177 g (ProWand only)
Aufladen:	4 Stunden
Nutzungsdauer:	10+ Stunden
Stimulation:	Klitoris
Wasserdicht:	Ja

Hilfe

Zögere nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren, wenn du weitere Probleme bei der Einrichtung und Installation oder bei der Verwendung deines Geräts hast. Unser Team ist für dich da und hilft dir gerne weiter. Wir sind bemüht, alle Anfragen innerhalb von 48 Stunden nach Eingang zu beantworten.

Für häufig gestellte Fragen besuche

www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Kontakt

info@kiiroo.com

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde geprüft und es wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften einhält.

Diese Grenzwerte sind dazu bestimmt, bei der Installation in Wohngebieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu gewährleisten.

Dieses Gerät ist ein Gerät zur Erzeugung und Verwendung von Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten, kann jedoch nicht garantiert werden. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben: Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.

Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.

Anschließen des Geräts an eine Steckdose, die nicht Teil des Stromkreises des Empfängers ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt sind, können den Entzug der Betriebserlaubnis für das Produkt zur Folge haben. Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für HF-Strahlung in einer unkontrollierten Umgebung (Beispiel: Verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenkabel, wenn Sie das Gerät an einen Computer oder ein Peripheriegerät anschließen).



FCC-ERKLÄRUNG

Das Gerät wird als tragbares Gerät verwendet. "Die für diesen Sender verwendeten Antennen dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die folgenden zwei Bedingungen gelten für den Betrieb: Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen und muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen ungewollten Betrieb verursachen.

ISED-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: Diese Einrichtung darf keine Interferenzen verursachen, und diese Einrichtung darf keine Interferenzen aufnehmen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen.

Dieses Gerät entspricht der IC RSS 102 RF Exposure Requirements for Portable Equipment.

Dieses Gerät darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender in Betrieb sein.

Dieses Gerät erfüllt die Industry Canada RSS für lizenzfreie Funkgeräte.

Der Betrieb ist unter zwei Bedingungen zulässig: Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und der Benutzer des Geräts muss mit allen Funkstörungen einverstanden sein, auch wenn diese zu einer Beeinträchtigung des Betriebs führen können.

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit den Anforderungen der IC RFIC 102 für die Exposition, tragbare Geräte.

Das Gerät darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender in Betrieb sein.

prowand

MANUALES DE USUARIO



Aviso de software

ProWand by Kiiroo debe usarse únicamente con la aplicación FeelConnect autorizada y FeelPerformer.

La descarga de aplicaciones de terceros para controlar o interactuar con Spot que no se mencionan más arriba se realiza bajo tu propio riesgo.

Si se descarga una aplicación de terceros y daña el software o el hardware del dispositivo o provoca lesiones personales, ni Kiiroo, FeelRobotics ni ninguno de sus socios serán responsables.

Aviso de hardware

ProWand de Kiiroo fue diseñado para usarse solo. El uso de cualquier producto de hardware de terceros en combinación con ProWand viola los términos de uso y garantía, y Kiiroo no será responsable de ningún daño sufrido.

Desviación nacional 7.12.Z1

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

Para una parte de construcción de clase III alimentada desde una unidad de fuente de alimentación desmontable, las instrucciones indican que el aparato solamente debe utilizarse con la unidad proporcionada.

El aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.

Kiiroo y FeelRobotics trabajan constantemente para garantizar que su hardware y software sean lo más seguros posible.

Recomendamos actualizar tu aplicación y dispositivo cada vez que haya una actualización. Mantener actualizadas las versiones de tu dispositivo y aplicación garantiza que tendrás las funciones más nuevas y garantiza tu seguridad.

Uso del logotipo

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kiiroo se realiza bajo licencia.

Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Índice

Configurar tu dispositivo	5
Utilizar tu dispositivo	6
Modos	8
Modo Bluetooth	
Modo Manual	
FeelConnect y Servicios	11
Carga e indicador LED	16
Manejo	17
Lubricación	
Descargo y advertencias	18
Especificaciones de eliminación	19
Cuidados posteriores y ayuda	20
Especificaciones y preguntas frecuentes	
Declaración FCC, Declaración ISED	21



CONFIGURAR TU DISPOSITIVO

Configura tu dispositivo

Usa el cargador USB magnético proporcionado para cargar el ProWand hasta que las luces LED en la parte inferior se pongan en verde fijo. La carga toma aproximadamente 4 horas.

* *Recomendamos cargar completamente el ProWand antes del primer uso.*

Mientras tu dispositivo se está cargando

1. escanea el código QR en la bandeja que se encuentra dentro de la caja o ve a www.kiiroo.com para crear tu cuenta de usuario: <https://www.kiiroo.com/my-account/>
2. Una vez hayas creado una cuenta, por favor ve a: <https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device> para registrar tu dispositivo y activar un (1) año de garantía.
3. Descarga la aplicación FeelConnect desde la tienda de aplicaciones para que estés listo/a para emparejar tu ProWand con tu teléfono móvil una vez que esté cargado.


Cargador USB magnético



Inicio rápido

1. Para encender el ProWand, presiona y mantén presionado el **botón de encendido** durante aproximadamente 2 segundos hasta que el dispositivo se encienda
 - * *El primer color de LED que parpadea indica el nivel de batería, y después de 1 segundo, el ProWand parpadeará en azul.*
2. La **luz azul parpadeante** indica que el ProWand está en Modo Interactivo/Bluetooth y buscando conectarse a la app FeelConnect o la app FeelPerformer a través de Bluetooth.
 - * Consulta la página 12 para obtener una explicación detallada sobre cómo usar el Modo Interactivo.
3. Mantén presionado el **Botón de encendido** nuevamente durante 1 segundo para llegar al **Modo manual**.
 - * *Consulta la página 10 para obtener una descripción general de los Modos Manuales.*

Botón de encendido





USO DE TU DISPOSITIVO

4. Para pausar el ProWand, presiona el **botón de encendido** dos veces rápidamente. Presiona cualquier botón nuevamente para reanudar la operación.
5. Para volver al **Modo Interactivo/Bluetooth**, debes pasar por los patrones hasta llegar al que está después del 6, que es el modo Bluetooth, y el ProWand parpadeará en azul. .
6. Para restablecer tu ProWand, mantén presionado el botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos hasta que veas la luz LED parpadear en azul; luego, presiona nuevamente hasta que veas el estado de carga.
** Cuando restablezcas el ProWand, tus configuraciones se eliminarán, y ProWand volverá a su configuración original.*
7. Para apagar el ProWand, mantén presionado el **botón de encendido** (aproximadamente 3 segundos) hasta que la luz parpadee en blanco durante 2 segundos y luego el ProWand se apague.



** **Por favor toma en cuenta:** ¡ProWand es resistente al agua! Disfruta de tu nuevo ProWand en la bañera o la ducha y da vida a algunas de tus fantasías más atrevidas y emocionantes.*




MODOS

Modo Bluetooth - indicado por una **luz azul**

Cuando el ProWand esté encendido, la luz LED parpadeará en azul, lo que indica que está en modo de emparejamiento.

Sigue las instrucciones de configuración en la app FeelConnect para conectar y configurar tu ProWand. Una vez que estés emparejado/a con la app, la luz LED se volverá azul fija.

Ahora puedes disfrutar de música, contenido interactivo, conectar con tu(s) pareja(s) y controlar tu ProWand usando la app FeelConnect.



Modo Manual - indicado por una **luz morada**

ProWand tiene 6 modos manuales preestablecidos que no requieren la app FeelConnect para su uso. Una vez que el ProWand esté en modo de emparejamiento (parpadea en azul) o en modo emparejado (azul fijo), presiona el botón de encendido nuevamente durante 1 segundo para activar el modo manual. La luz morada indica que has llegado al primer patrón de modo manual.

Presiona el **botón de encendido** una vez para cambiar al siguiente patrón.

El patrón después del 6 es el modo Bluetooth, haz clic nuevamente y volverás al patrón 1.

- **Patrón 1:** Continuo
- **Patrón 2:** Pulso
- **Patrón 3:** Onda de pulso
- **Patrón 4:** Onda
- **Patrón 5:** Techno
- **Patrón 6:** Dinámico


* Los usuarios pueden aumentar o disminuir la intensidad de las vibraciones presionando los botones «+» y «-». La luz LED morada parpadeará durante 1 segundo para notificar al usuario que el modo o el nivel de intensidad del motor ha cambiado.



Con 5 presiones en «+» se alcanza la máxima potencia



Con 5 presiones en «-» se alcanza la potencia mínima





MODOS

Para pausar las vibraciones - indicado por una luz morada parpadeante

Para pausar las vibraciones, presiona el **botón de encendido** dos veces rápidamente. Presiona cualquier botón nuevamente para reanudar la operación.




* Para **restablecer** el ProWand, mantén presionado el **botón de encendido** durante aproximadamente 10 segundos hasta que veas la luz LED parpadeando en azul claro. Luego, presiona el botón durante 2 segundos para encender el ProWand nuevamente.

App FeelConnect

Para usar el ProWand con una pareja, videos interactivos o webcam interactiva, descarga la app FeelConnect en tu teléfono móvil y sigue las instrucciones en pantalla para emparejar tu ProWand con la app.

1. Abre la app FeelConnect y presiona el ícono de Bluetooth en la esquina superior izquierda.
* *Asegúrate de que tu Bluetooth esté activado y que tu dispositivo esté en modo Bluetooth.*
2. Presiona el botón «**Conectar dispositivo**» en la parte inferior de la pantalla y luego haz clic en «**Conectar**» para conectar el ProWand.



1

2




Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

FEELCONNECT APP Y SERVICIOS

3. Una vez que ProWand esté conectado con éxito a la aplicación FeelConnect, haz clic en el botón **«Probar»** para comprobar la conexión; ProWand vibrará para mostrar que está conectado.
4. Ahora puedes personalizar los espectáculos de luces de tu ProWand. Haz clic en el **ícono de Bluetooth** en la esquina superior izquierda. El ProWand que está conectado aparecerá en la parte inferior de la pantalla.




3




4

FEELCONNECT APP Y SERVICIOS

5. Haz clic en «>» para ir a la página de configuración.
 6. Primero, puedes cambiar el nombre de tu ProWand. Luego, haz clic en «**Configuración**» para ajustar tus espectáculos de luces.
- * Si prefieres una experiencia más privada o quieres usar tu ProWand en público, puedes desactivar los espectáculos de luces en la sección de Configuración de la aplicación FeelConnect.




5




6

FEELCONNECT APP Y SERVICIOS

7. Para previsualizar cada espectáculo de luces, haz clic en «**Probar**» para verlo en acción en vivo. Aquí también puedes personalizar el color de las luces para ciertos espectáculos.
8. ¡Ya está todo listo! A partir de ahora, cada vez que uses ProWand en Modo de Control Táctil, Control por Aplauso, o cuando tu Spot sea controlado por el dispositivo de tu pareja, se reproducirá el espectáculo de luces seleccionado en sincronía con las vibraciones.



7



8



FEELCONNECT APP Y SERVICIOS

Siente a tu pareja a través de FeelConnect

Usando la app FeelConnect, tu pareja puede controlar tu ProWand desde cualquier parte del mundo. Esta función es perfecta para parejas a distancia, y para jugar con control desde la app cuando estés fuera de casa.



*** Tu pareja puede controlar ProWand de forma remota usando la app FeelConnect o un dispositivo interactivo compatible con Kiirø. Para controlar los dispositivos de tu pareja, usa la función de Control Táctil en la app FeelConnect.**



CARGA E INDICADOR LED

Inserta el puerto USB en un cargador de pared/puerto de carga. El otro extremo del cable de carga es magnético y se adhiere a los imanes ubicados en la parte inferior de tu ProWand.

*** Por favor ten en cuenta que el adaptador de pared NO está incluido en la caja.**

Recomendamos usar un adaptador de pared en lugar de un USB de computadora, ya que cargar el ProWand con una computadora excederá el tiempo de carga de 1 hora.

El anillo LED en el ProWand indica el nivel de batería y el progreso de la carga.



Cuando el indicador LED parpadea en rojo, la batería está cargada aproximadamente al 20 %.



Cuando la batería esté por encima del 20 % pero por debajo del 50 % de carga, el indicador LED parpadeará en naranja.



Cuando la batería esté por encima del 50 % pero por debajo del 80 % de carga, el indicador LED parpadeará en amarillo.



Cuando la batería esté al 80 % de carga, el indicador LED parpadeará en verde.



La luz LED se volverá verde fija cuando el ProWand esté completamente cargado. Por favor, desconecta el cargador antes de usarlo.



MANEJO

Sujeta la parte trasera del ProWand y aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua en la parte grande y protuberante de ProWand.

*** Por favor toma en cuenta: ProWand NO es un dispositivo manos libres, está diseñado solo para uso en el clítoris.**

Uso

- Usa lubricante Kiiroo o cualquier otro lubricante a base de agua, ya que te proporcionará la experiencia más cómoda.
- Usar lubricante a base de agua prolongará la vida útil de ProWand.

No uses

- Lubricantes de silicona, ya que deteriorarán el material de silicona de ProWand.
- Aceites de masaje o crema de manos como lubricantes.
- ProWand para uso anal.

Limpieza

Siempre limpia bien el ProWand después de cada uso.

Usa agua tibia y jabón antibacteriano, detergente para platos o un limpiador especializado para juguetes.

Intenta evitar limpiadores que contengan alcohol, petróleo, acetona o jabones fuertes, ya que podrían dañar la silicona del ProWand.

*** *La silicona higiénica es un material fácil de limpiar. Durará años si se cuida adecuadamente.***



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS

ProWand NO está destinado para uso anal.

- No uses ProWand si hay elementos electrónicos expuestos.
- No uses el ProWand si está excesivamente caliente al tacto.
- No uses el ProWand en áreas inflamadas o irritadas.
- Evita dejar el ProWand bajo la luz solar directa y nunca lo expongas a calor extremo.
- Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.
- No uses electrodomésticos para secar el dispositivo.
- Evita usar jabones agresivos, ya que pueden dañar el material de silicona.
- Siempre guarda el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- El módulo Bluetooth está en la parte inferior del dispositivo. Para tu seguridad y una recepción óptima, evita insertar la parte del anillo en tu cuerpo.

Advertencias

En Kiiroo, no hacemos ninguna afirmación médica sobre nuestros dispositivos.

Este dispositivo no debe ser usado por o en menores de edad (cualquier persona menor de 18 años), o en personas incapaces o que no puedan expresar su consentimiento.

Este dispositivo no está destinado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.

Kiiroo no se hará responsable de ningún resultado no deseado debido a un mal uso del dispositivo.



ESPECIFICACIONES DE ELIMINACIÓN

Aunque ProWand está fabricado con materiales ecológicos, no debes tirarlo en la basura común.

Al igual que cualquier dispositivo electrónico con batería recargable, hay regulaciones específicas para su eliminación.

Estas regulaciones varían según el municipio, la ciudad y el país. Infórmate sobre cómo se desechan los dispositivos electrónicos en tu lugar de residencia.

Kiiroo sugiere que consultes con el centro de servicios de tu localidad.

Además, considera que, debido a su naturaleza íntima, ProWand podría ser considerado como residuo biológico en tu localidad.





CUIDADOS POSTERIORES Y AYUDA

Especificaciones

Materiales:	Plástico ABS, silicona apta para el cuerpo
Tamaño:	241 mm Alto x 50 mm Ancho x 50 mm Alto
Peso:	177 g (solo ProWand)
Carga:	4 horas
Tiempo de uso:	10+ horas
Estimulación:	Clítoris
Resistente al agua:	Sí

Ayuda

Si tienes más problemas con la configuración, instalación o cualquier inconveniente al usar tu dispositivo, no dudes en contactar a nuestro equipo de Atención al Cliente. Estamos aquí para brindarte el apoyo que necesites, sea cual sea tu consulta. Nuestro objetivo es responder todas las preguntas dentro de las 48 horas posteriores a tu solicitud.

Para preguntas frecuentes, visita

www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Contacto

info@kiiroo.com



DECLARACIÓN FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example - use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



DECLARACIÓN FCC

The equipment is used in portable condition.

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

prowand

DECLARACIÓN ISED

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC RSS 102 RF exposure requirements for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions: the device must not cause interference and the user of the device must accept any radio interference, even if the interference is likely to impair its operation.

This device complies with IC's RFIC 102 exposure requirements, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction with another antenna or transmitter.

prowand

MANUAL UTILIZARE



Notificare despre software

ProWand de Kiiroo trebuie utilizat numai cu aplicațiile autorizate FeelConnect și FeelPerfomer.

Descărcarea oricăror aplicații terțe pentru a controla sau interacționa cu Spot care nu sunt menționate mai sus se face în întregime pe propriul risc.

În cazul în care este descărcată o aplicație terță și aceasta deteriorează fie software-ul sau hardware-ul dispozitivului sau duce la vătămări corporale, nici Kiiroo, nici FeelRobotics și nici unul dintre partenerii lor nu vor fi trași la răspundere.

Notificare despre hardware

ProWand de Kiiroo a fost conceput pentru a fi folosit individual. Utilizarea oricărui produs hardware de la o terță parte în combinație cu ProWand încalcă termenii de utilizare și de garanție, iar Kiiroo nu va fi răspunzător pentru orice daune suferite.

Abatere națională 7.12.Z1

Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.

Pentru o piesă din clasa III de construcție alimentată de la o unitate de alimentare detașabilă, instrucțiunile precizează că aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea furnizată.

Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite.

Kiiroo și FeelRobotics lucrează în mod constant pentru a se asigura că hardware-ul și software-ul lor sunt cât mai sigure posibil.

Vă recomandăm să vă actualizați aplicația și dispozitivul de fiecare dată când există o actualizare. Păstrarea versiunilor actualizate ale dispozitivului și ale aplicației vă asigură că dispuneți de cele mai noi funcții și vă garantează siguranța.

Folosirea logo-ului

Apple și logo-ul Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc. înregistrată în SUA și în alte țări.

Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Kiiroo se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Cuprins

Setarea dispozitivului	5
Utilizarea dispozitivului	6
Moduri	8
Modul Bluetooth	
Modul manual	
FeelConnect și Servicii	11
Încărcarea și indicatorul LED	16
Manevrarea	17
Lubrifierea	
Declinarea răspunderii și avertismente	18
Specificații privind aruncarea	20
Îngrijire și asistență	21
Specificații și Întrebări frecvente	
Declarație FCC, Declarație ISED	22

SETAREA DISPOZITIVULUI

Setarea dispozitivului

Folosind încărcătorul magnetic USB furnizat, încărcați ProWand până când LED-urile din partea de jos devin verzi. Încărcarea durează aproximativ 4 ore.

* *Vă recomandăm să încărcați complet ProWand înainte de prima utilizare.*

În timp ce dispozitivul se încarcă

1. Scanați codul QR de pe tava aflată în cutie sau accesați www.kiiroo.com pentru a vă crea un cont de utilizator.
<https://www.kiiroo.com/my-account/>
2. După ce v-ați creat un cont, accesați: <https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device> pentru a vă înregistra dispozitivul și a vă activa garanția de un (1) an.
3. Descărcați aplicația FeelConnect App din magazinul de aplicații, astfel încât să fiți gata să asociați ProWand cu telefonul mobil odată ce acesta este încărcat.

Încărcător magnetic USB




UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Pornire rapidă

1. Pentru a porni ProWand, apăsați și mențineți apăsat **butonul de pornire** timp de aproximativ 2 secunde până când dispozitivul se aprinde
 - * Prima culoare a LED-ului care clipește indică nivelul bateriei, după 1 secundă ProWand va clipi în albastru.
2. **Lumina albastră intermitentă** indică faptul că ProWand este în Modul interactiv/Bluetooth și caută să se conecteze la aplicația FeelConnect sau la aplicația FeelPerformer prin Bluetooth.
 - * Mergeți la pagina 12 pentru o explicație detaliată a modului de utilizare a modului interactiv.
3. Apăsați și mențineți **apăsat butonul de pornire** din nou timp de 1 secundă pentru a intra în **modul Manual**.
 - * Mergeți la pagina 10 pentru o prezentare generală a Modurilor manuale.

Buton Pornire



UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

4. Pentru a întrerupe ProWand, apăsați rapid butonul de alimentare de 2 ori. Apăsați din nou orice buton pentru a relua funcționarea.
5. Pentru a reveni la **modul interactiv/bluetooth**, trebuie să treceți prin modele până când ajungeți la cel de după 6, care este modul Bluetooth, iar ProWand va clipi albastru.
6. Pentru a reseta ProWand, apăsați butonul de alimentare aproximativ 10 secunde, apoi veți vedea LED-ul clipind albastru; apoi, apăsați din nou până când veți vedea starea de încărcare.
** Când resetați ProWand, setările dvs. vor fi eliminate, iar ProWand va fi readus la setările inițiale.*
7. Pentru a opri ProWand, apăsați și mențineți **apăsăat butonul de alimentare** (aproximativ 3 secunde) până când lumina clipește alb timp de 2 secunde și apoi ProWand se oprește.



** **Rețineți:** ProWand este rezistent la apă! Bucurați-vă de utilizarea noului ProWand în baie sau la duș și trăiți unele dintre cele mai umede și mai sălbatice fantezii.*




MODURI

Modul Bluetooth – indicat de o **lumină albastră**

Când ProWand este pornit, lumina LED va clipi albastru, indicând faptul că ProWand este în modul de împerechere.

Urmați instrucțiunile de conectare din aplicația FeelConnect pentru a vă conecta și configura ProWand. Odată ce sunteți împerecheat cu aplicația, lumina LED va deveni albastră fixă.

Acum, vă puteți bucura de muzică, conținut interactiv, vă puteți conecta la partenerul (partenerii) dvs. și puteți controla ProWand utilizând aplicația FeelConnect.



Modul Manual - indicat de o lumină mov

ProWand are 6 moduri manuale prestabilite care nu necesită utilizarea aplicației FeelConnect. Odată ce ProWand este în modul de împerechere (clipește albastru) sau în modul împerecheat (albastru solid), apăsați din nou **butonul de alimentare** timp de 1 secundă pentru a ajunge la modul manual. Lumina violet indică faptul că ați ajuns la primul model de mod manual.

Apăsați **butonul de alimentare** o dată pentru a trece la următorul model.

Modelul după 6 este modul Bluetooth, faceți clic din nou și vă întoarceți la modelul 1.

- **Model 1:** Continuu
- **Model 2:** Puls
- **Model 3:** Undă puls
- **Model 4:** Undă
- **Model 5:** Tehno
- **Model 6:** Dinamic

* **Utilizatorii pot crește și reduce intensitatea vibrațiilor prin apăsarea butoanelor „+” și „-”. Lumina violet LED va clipi 1 secundă pentru a notifica utilizatorul că modul sau nivelul intensității motorului s-a schimbat.*

 5 apăsări pe „+” pentru putere maximă

 5 apăsări pe „-” pentru putere minimă





MODURI

Pentru a întrerupe vibrațiile - indicat de o **lumină violet intermitentă**

Pentru a întrerupe vibrațiile, apăsați rapid **butonul de alimentare** de 2 ori. Apăsați din nou orice buton pentru a relua funcționarea.




* Pentru **a reseta** ProWand, apăsați **butonul de alimentare** aproximativ 10 secunde, apoi veți vedea LED-ul clipind albastru. Apoi, apăsați butonul timp de 2 secunde pentru a porni din nou ProWand.

Aplicația FeelConnect

Pentru a utiliza ProWand cu un partener, videoclipuri interactive sau webcam interactiv, vă rugăm să descărcați aplicația FeelConnect pe telefonul mobil și să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia aplicația ProWand.

1. Deschideți aplicația FeelConnect și apăsați pictograma Bluetooth din colțul din stânga sus.
* *Asigurați-vă că Bluetooth este activat și că dispozitivul dvs. este în modul Bluetooth.*
2. Apăsați butonul „**Conectare dispozitiv**” din partea de jos a ecranului și apoi faceți clic pe „**Conectare**” pentru a conecta ProWand.



1

2




Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

APLICAȚIA FEELCONNECT ȘI SERVICIILE

3. Odată ce ProWand este conectat cu succes la aplicația FeelConnect, faceți clic pe butonul **„Test”** pentru a testa conexiunea; ProWand va vibra pentru a arăta că este conectat.
4. Acum puteți personaliza jocurile de lumini ProWand. Faceți clic pe **pictograma Bluetooth** din colțul din stânga sus. ProWand-ul care este conectat va apărea în partea de jos a ecranului.



3




4


APLICAȚIA FEELCONNECT ȘI SERVICIILE

5. Click ">" pentru a merge la pagina de setăr
6. În primul rând, puteți schimba numele ProWand-ului. Apoi, faceți clic pe **„Setări”** pentru a vă configura luminile.

* Dacă doriți să aveți o experiență de utilizare mai privată sau doriți să purtați ProWand-ul în public, puteți dezactiva luminițele în secțiunea Setări din aplicația FeelConnect.




5




6

APLICAȚIA FEELCONNECT ȘI SERVICIILE

7. Pentru a previzualiza fiecare spectacol de lumini, faceți clic pe **„Test”** pentru a-l vedea live în acțiune. De asemenea, puteți personaliza culoarea luminii pentru anumite jocuri de lumini aici.
8. Gata! De acum înainte, de fiecare dată când folosești ProWand în Touch Control, Clap Control sau când Spot-ul tău este controlat de dispozitivul partenerului tău, acesta va reda spectacolul de lumini selectat în sincronizare cu vibrațiile.



7



8

Simte partenerul cu FeelConnect

Folosind aplicația FeelConnect, partenerii pot controla ProWand-ul de oriunde din lume. Această caracteristică este excelentă pentru cuplurile aflate la distanțe mari și pentru jocul controlat de aplicație atunci când sunteți în deplasare.



*** Partenerii pot controla ProWand de la distanță utilizând aplicația FeelConnect sau un dispozitiv interactiv Kiiroo compatibil. Pentru a controla dispozitivele partenerilor, utilizați funcția Touch Control din aplicația FeelConnect.**

ÎNCĂRCAREA ȘI INDICATORUL LED

Introduceți portul USB într-un încărcător de perete/port de încărcare. Celălalt capăt al cablului de încărcare este magnetic și se atașează la magnetii situați pe partea inferioară a ProWand-ului.

*** Vă rugăm să rețineți, un adaptor pentru priza de perete NU este inclus în cutie.**

Vă recomandăm să încărcați la priză în loc de USB pentru computer, deoarece utilizarea unui computer pentru încărcarea ProWand va depăși timpul de încărcare de 1 oră.

Inelul LED de pe ProWand indică nivelul bateriei și progresul încărcării.

-  Când indicatorul LED clipește roșu, bateria este încărcată cu aproximativ 20%.
-  Când bateria este încărcată peste 20%, dar mai puțin de 50%, indicatorul LED va clipi portocaliu.
-  Când bateria este încărcată peste 50%, dar mai puțin de 80%, indicatorul LED va clipi în galben.
-  Când bateria este încărcată în proporție de 80%, indicatorul LED va clipi în verde.
-  Lumina LED va deveni verde închis atunci când ProWand este complet încărcat. Vă rugăm să deconectați încărcătorul înainte de utilizare.



MANEVRAREA

Țineți partea de coadă a ProWand și aplicați o cantitate generoasă de lubrifiant pe bază de apă pe partea mare și bombată a ProWand.

*** *Vă rugăm să rețineți: ProWand NU este un dispozitiv fără mâini, este destinat numai pentru utilizarea clitorisului.***

Utilizare

- Lubrifiant Kiiroo sau orice alt lubrifiant pe bază de apă, deoarece vă va oferi cea mai confortabilă experiență.
- Folosind lubrifiant pe bază de apă, va prelungi durata de viață a ProWand.

Nu utilizați

- Lubrifiant siliconic, deoarece va deteriora siliconul ProWand.
- Uleiuri de masaj sau cremă de mâini ca lubrifianți.
- ProWand pe cale anală.

Curățarea

Curățați întotdeauna bine ProWand după fiecare utilizare.

Folosiți apă caldă împreună cu săpun antibacterian, săpun de vase sau un detergent specializat pentru jucării.

Încercați să evitați detergenții care conțin alcool, benzină sau acetonă și săpunuri dure, deoarece acestea ar putea deteriora siliconul ProWand-ului.

*** *Siliconul igienic este un material ușor de curățat. Acesta va dura ani de zile dacă este îngrijit corespunzător.***



DECLINAREA RĂSPUNDERII ȘI AVERTISMENTE

ProWand NU este destinat utilizării anale

- Nu utilizați ProWand dacă există elemente electronice expuse.
- Nu utilizați ProWand dacă este excesiv de fierbinte la atingere.
- Nu utilizați ProWand pe zone inflamate sau iritate.
- Evitați să lăsați ProWand în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți niciodată la căldură extremă.
- Nu utilizați niciodată detergenți care conțin alcool, benzină sau acetonă.
- Nu utilizați aparate de încălzire pentru a usca dispozitivul.
- Evitați să folosiți săpunuri agresive, deoarece acestea pot deteriora materialul siliconic.
- Depozitați întotdeauna dispozitivul departe de îndemâna copiilor.
- Modulul Bluetooth se află în partea de jos a dispozitivului. Pentru siguranța personală și o recepție optimă, evitați să introduceți partea inelară în corp.

DECLINAREA RĂSPUNDERII ȘI AVERTISMENTE

Atenționări

Noi, Kiiroo, nu facem nicio afirmație medical în legătură cu dispozitivele noastre.

Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de către sau pe minori (persoane sub 18 ani) sau de către persoane care nu pot sau nu doresc să își exprime consimțământul.

Acest dispozitiv nu este destinat persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Kiiroo nu va fi responsabil pentru niciun rezultat nedorit al utilizării necorespunzătoare.



SPECIFICAȚII PRIVIND ARUNCAREA

Deși ProWand este fabricat din materiale ecologice, nu trebuie să aruncați ProWand în coșul de gunoi.

Ca orice alt dispozitiv electronic cu o baterie reîncărcabilă, există reglementări de eliminare.

Aceste reglementări variază în funcție de municipalitatea locală, de oraș și de țară. Fiți conștient de modul în care sunt eliminate electronicele în locul în care locuiți.

Kiiroo vă sugerează să întrebați centrul local de consiliu.

De asemenea, luați în considerare faptul că, în localitatea dumneavoastră, ProWand poate fi considerat deșeu biologic din cauza naturii sale intime.





ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

Specificații

Materiale:	Plastic ABS, silicon ergonomic silicone
Dimensiuni:	241 mm Î x 50 mm L x 50 mm l
Greutate:	177 g (doar ProWand)
Încărcare:	4 ore
Utilizare:	10+ ore
Stimulare:	Clitoris
Rezistent apă:	Da

Asistență

Dacă aveți alte probleme cu configurarea și instalarea sau probleme cu utilizarea dispozitivului, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți. Echipa noastră este acolo pentru a vă sprijini și pentru a vă ajuta, indiferent de ce aveți nevoie. Ne propunem să răspundem la toate întrebările în termen de 48 de ore de la solicitarea dvs.

Pentru întrebări frecvente, vizitați

www.kiiroo.com/faq

www.kiiroo.com

Contact

info@kiiroo.com



DECLARACIÓN FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example - use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



DECLARACIÓN FCC

The equipment is used in portable condition.

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



DECLARACIÓN ISED

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC RSS 102 RF exposure requirements for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions: the device must not cause interference and the user of the device must accept any radio interference, even if the interference is likely to impair its operation.

This device complies with IC's RFIC 102 exposure requirements, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction with another antenna or transmitter.