前行者 EWEADN

USER MANUAL 用户手册

C2
无线鼠标
wireless mouse

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准
Warm reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.

按键说明

中文



灯效设置

长按DPI键切换灯效：
①七彩呼吸 ②白 ③红 ④绿 ⑤蓝 ⑥紫 ⑦七彩渐变 ⑧关闭

连接方式

2.4G模式

2.4G模式:上电后将模式切换为2.4G指示灯亮红色，插接收器对码。对码成功即可使用；如未配对鼠标则进入休眠，按任意键唤醒后继续配对，配对成功指示灯常亮3秒



蓝牙模式

蓝牙模式:上电后将模式切换为BT模式，点击模式切换键切换BT1/BT2，BT1指示灯亮绿色，BT2指示灯亮蓝色。对码成功即可使用；如未配对鼠标则进入休眠，按任意键唤醒后继续配对，配对成功指示灯常亮3秒



鼠标蓝牙名称：EWEADN C2

电量描述



指示灯常亮：正在充电中
指示灯慢闪：电量低(请及时充电)
指示灯熄灭：电量充满

***本产品系列部分版本不支持快充，充电前请仔细阅读说明并使用配套数据线连接电脑进行充电**

DPI调节



第一档	800DPI
第二档	1600DPI
第三档	2400DPI
第四档	3200DPI
第五档	4000DPI

按击DPI切换键可以快速切换DPI，按DPI键DPI循环，闪亮一下为第1档，闪二下为第2档，以此类推

休眠描述

鼠标无操作1分钟后进入初级休眠，移动唤醒鼠标鼠标
鼠标无操作10分钟之后进入深度休眠，按键唤醒鼠标

Button Instructions

English



Lamp effect setting

Long press DPI key to switch lighting effects:
① Colorful Breath ② White ③ Red ④ Green ⑤ Blue ⑥ Purple
⑦ Colorful Gradient ⑧ Close

connection method

2.4G pattern

2.4G mode: After powering on, switch the mode to 2.4G mode and the indicator light will turn red. Insert the receiver and check the code. Once the code is successfully matched, it can be used; If the mouse is not paired, it will enter sleep mode. Press any key to wake it up and continue pairing. The pairing success indicator light will remain on for 3 seconds



Bluetooth mode

Bluetooth mode: After powering on, switch the mode to BT mode. Click the mode switch button to switch between BT1/BT2. The BT1 indicator light will turn green, and the BT2 indicator light will turn blue. Once the code is successfully matched, it can be used; If the mouse is not paired, it will enter sleep mode. Press any key to wake it up and continue pairing. The pairing success indicator light will remain on for 3 seconds



Mouse Bluetooth Name: EWEADN C2

Electricity Description



Indicator light constantly on: charging in progress

Slow flashing indicator light: low battery level (please charge in time)

Indicator light off: fully charged

***Some versions of this product series do not support fast charging. Please read the instructions carefully before charging and use the matching data cable to connect to the computer for charging**

DPI adjust

First tier	800DPI
Second tier	1600DPI
third gear	2400DPI
Fourth level	3200DPI
Fifth Gear	4000DPI

Pressing the DPI toggle button can quickly switch DPI. Press the DPI button to cycle DPI, flashing once for the first level, flashing twice for the second level, and so on

Sleep description

After 1 minute of inactivity, the mouse enters primary sleep mode and moves to wake up the mouse
After 10 minutes of inactivity, enter deep sleep mode and press the button to wake up the mouse

---

Instructions pour les touches

Français



Réglage de l'effet de la lampe

Appuyez longuement sur DPI pour changer l'effet de la lampe:
① Seven Color Breath ② blanc ③ rouge ④ vert ⑤ bleu ⑥ violet ⑦ Seven Color gradient ⑧ fermer

Mode de connexion

2.4G Mode

Mode 2.4G: commutez le mode à l'indicateur 2.4G rouge vif après la mise sous tension, branchez le Code de paire de récepteurs. Le Code peut être utilisé avec succès; Si la souris non appariée entre en hibernation, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller et continuer l'appariement, le voyant de réussite de l'appariement est toujours allumé pendant 3 secondes



Mode Bluetooth

Mode Bluetooth: basculez le mode en mode BT après la mise sous tension, appuyez sur la touche de commutation de mode pour basculer bt1 / bt2, le voyant bt1 s'allume en vert, le voyant bt2 s'allume en bleu. Le Code peut être utilisé avec succès; Si la souris non appariée entre en hibernation, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller et continuer l'appariement, le voyant de réussite de l'appariement est toujours allumé pendant 3 secondes



de la souris Bluetooth: EWEADN C2

Description de la quantité électrique



Indicateur normalement allumé: en charge
Indicateur Flash lent: faible puissance (s'il vous plaît charger à temps)
Indicateur éteint: pleine puissance

*** certaines versions de cette famille de produits ne prennent pas en charge la charge rapide, veuillez lire attentivement les instructions et connecter l'ordinateur à l'aide du câble de données compagnon pour la charge avant de charger**

DPI Régulation

Première vitesse	800DPI
Deuxième rang	1600DPI
Troisième rang	2400DPI
Quatrième rang	3200DPI
Cinquième vitesse	4000DPI

Appuyez sur la touche de commutation DPI pour basculer rapidement DPI, appuyez sur la touche DPI pour boucler DPI, clignotant pour la première vitesse, clignotant pour la deuxième vitesse, et ainsi de suite

Description de la dormance

Souris aucune opération après 1 minute dans l'hibernation primaire, le mouvement réveille la souris
Souris aucune opération après 10 minutes en sommeil profond, appuyez sur la touche pour réveiller la souris

---

Taste Beschreibung

Deutsch



Lichteffekteinstellungen

Langdrücken Sie die DPI-Taste, um das Licht zu schalten:
① Atem in sieben Farben ② Weiß ③Rot ④Rot ⑤ Grün ⑥Blau ⑦ Blau ⑧ Blau

Verbindungsmethode

2.4G Muster

2.4G-Modus: Wechseln Sie den Modus nach dem Einschalten auf eine 2.4G-Anzeige, die rot leuchtet, und stecken Sie den Empfängercode ein. Der Code kann erfolgreich verwendet werden; Wenn die Maus nicht gekoppelt ist, geht sie in den Ruhezustand, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung fortzusetzen, und die Anzeige für den Erfolg der Kopplung leuchtet für 3 Sekunden.



蓝牙模式

Bluetooth-Modus: Wechseln Sie den Modus in den BT-Modus nach dem Einschalten, klicken Sie auf die Schalttaste, um BT1 / BT2 zu wechseln, die BT1-Anzeige ist hellgrün und die BT2-Anzeige ist hellblau. Der Code kann erfolgreich verwendet werden; Wenn die Maus nicht gekoppelt ist, geht sie in den Ruhezustand, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung fortzusetzen, und die Anzeige für den Erfolg der Kopplung leuchtet für 3 Sekunden.



etooth-Name der Maus: EWEADN C2

Strombeschreibung



Licht auf: wird aufgeladen
Anzeige langsamer Blitz: niedrige Ladung (bitte rechtzeitig aufladen)
Licht ausgeschaltet: Voll aufgeladen

***Einige Versionen dieser Serie unterstützen das Schnellladen nicht. Bitte lesen Sie vor dem Laden die Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel zum Laden.**

DPI Anpassung

Erste Datei	800DPI
Zweite Reihe	1600DPI
Dritte Datei	2400DPI
Vierte Datei	3200DPI
Fünfte Datei	4000DPI

Drücken Sie die DPI-Schalttaste, um DPI schnell zu wechseln, drücken Sie die DPI-Taste DPI-Schleife, blinken Sie für Datei 1, blinken Sie für Datei 2 und so weiter

Schlafbeschreibung

Maus ohne Handlung nach 1 Minute in den primären Schlaf, bewegen Sie die Maus zu wecken
Nach 10 Minuten ohne Mausbetrieb geht die Maus in den Tiefschlaf und weckt die Maus mit der Taste

---

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

---

www.eweadn.cn   www.eweadn.com

授权商：江西玄蜂科技有限公司
制造商：江西吉驰科技有限公司
地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规B13-1-2、B14-1地块3号厂房
服务热线：400-1191-696
网址：www.eweadn.cn
产品执行标准号：鼠标GB/T 26245-2010
注意：产品图片仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准，敬请原谅！

Authorized by: Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd
Manufacturer: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Address: Plant No.3, Block B13-1-2, B14-1, Jinggangshan Economic and Development Zone, Ji'an City, Jiangxi Province, China
Service Email: support@eweadn.com
Website: www.eweadn.com
Product executive standard number: Mouse GB/T 26245-2010
Attention: The product images are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!

合格证
Certificate of conformity
QC PASS

Descripción de la tecla

España



Configuración del efecto de la luz

Presione el botón DPI durante mucho tiempo para cambiar el efecto de la luz:
① respiración colorida ② blanco ③ rojo ④ verde ⑤ azul ⑤ púrpura ⑤ cambio gradual colorido ⑤ cerrado

Modo de conexión

2.4G Modo

Modo 2.4g: después de encender la electricidad, cambie el modo al indicador 2.4G para encender el rojo e inserte el Código del receptor. El Código se puede usar con éxito; Si el ratón no está emparejado, entra en hibernación, se despierta con cualquier botón y continúa emparejado. el indicador de éxito de emparejamiento a menudo se enciende durante 3 segundos.



Modo Bluetooth

Modo bluetooth: después de la electricidad, cambie el modo al modo bt, haga clic en el botón de cambio de modo para cambiar bt1 / bt2, el indicador bt1 se enciende en verde y el indicador bt2 se enciende en Azul. El Código se puede usar con éxito; Si el ratón no está emparejado, entra en hibernación, se despierta con cualquier botón y continúa emparejado. el indicador de éxito de emparejamiento a menudo se enciende durante 3 segundos.

Nombre Bluetooth del ratón: EWEADN C2

Descripción de la electricidad



El indicador siempre está encendido: se está cargando
El indicador parpadea lentamente: la electricidad es baja (por favor, cargue a tiempo)
Se apaga el indicador: la electricidad está llena

*** algunas versiones de esta serie de productos no admiten carga rápida. lea cuidadosamente las instrucciones antes de cargar y conecte la computadora con un cable de datos de apoyo para cargar.**

DPI Regulación



Primera marcha	800DPI
Segunda marcha	1600DPI
Tercera marcha	2400DPI
Cuarta marcha	3200DPI
Quinta marcha	4000DPI

Haga clic en la tecla de cambio DPI para cambiar rápidamente dpi, presione la tecla DPI para circular dpi, brille para la primera marcha, brille para la segunda marcha, y así sucesivamente.

Descripción de la hibernación

El ratón entra en hibernación primaria 1 minuto después de no operar, se mueve para despertar el ratón
El ratón entra en hibernación profunda después de 10 minutos sin operación, y las teclas despiertan el ratón.

Descrizione del tasto

Italia



Impostazioni della luce

Premere a lungo il tasto DPI per commutare la luce:
① Respiro sette colori ② Bianco ③Rosso ④Bianco ⑤Ross⑥Blu ⑦Gradiente a sette colori⑧Chiudi

Metodo di connessione

2.4G Modalità

Modalità 2.4G: dopo l'alimentazione, passare la modalità a 2.4G indicatore di colore rosso, inserire il codice del ricevitore. il codice può essere utilizzato con successo; Se il mouse non è accoppiato, entra in inattività, continua l'accoppiamento dopo aver premuto un tasto arbitrario, l'indicatore di successo dell'accoppiamento si accende per 3 secondi



Modalità Bluetooth

Modalità Bluetooth: Cambiare la modalità in modalità BT dopo l'alimentazione, fare clic sul tasto di commutazione di modalità per cambiare BT1 / BT2, la luce BT1 è verde e la luce BT2 è blu. il codice può essere utilizzato con successo; Se il mouse non è accoppiato, entra in inattività, continua l'accoppiamento dopo aver premuto un tasto arbitrario, l'indicatore di successo dell'accoppiamento si accende per 3 secondi

Nome del mouse Bluetooth: EWEADN C2

Descrizione della potenza



La luce è sempre accesa: in carica
Flash lento: carica bassa (si prega di ricaricare tempestivamente)
Indicatore spento: carica piena

***Alcune versioni di questa gamma di prodotti non supportano la ricarica rapida, leggi attentamente le istruzioni prima di ricaricare e collega il computer con il cavo di supporto per la ricarica**

DPI regolazione



Primo file	800DPI
Secondo file	1600DPI
Terzo file	2400DPI
Il quarto file	3200DPI
Il quinto file	4000DPI

Premere il tasto di commutazione DPI per cambiare rapidamente DPI, premere il tasto DPI DPI loop, lampeggiare per il file 1, lampeggiare secondo per il file 2, e così via

Descrizione del sonno

Il mouse entra in inattività primaria dopo 1 minuto senza operazione, spostare il mouse per svegliare il mouse
Il mouse entra in sonno profondo dopo 10 minuti senza operazione, pulsante per svegliare il mouse

---

Описание клавиш

Русский язык



Установка эффекта фонаря

Длинный нажатие клавиши DPI для переключения эффекта лампы:
Семикрасное дыхание, белое, красное, зеленое, синее, фиолетовое, семицветные градиенты, закрытие

Подключение

2.4G Модель

Режим 2.4G: После зарядки режим переключается на индикатор 2.4G, освещающий красный цвет, и подключается приемник к коду. Код можно использовать успешно; Если мышь не спаривается, входите в спящий режим, нажмите любую кнопку, чтобы разбудить и продолжить спаривание, индикатор успеха пары часто горит в течение 3 секунд



Режим Bluetooth

Режим Bluetooth: Переключите режим в режим BT после зарядки, нажмите кнопку переключения режима для переключения BT1 / BT2, индикатор BT1 будет зеленым, индикатор BT2 - синим. Код можно использовать успешно; Если мышь не спаривается, входите в спящий режим, нажмите любую кнопку, чтобы разбудить и продолжить спаривание, индикатор успеха пары часто горит в течение 3 секунд

Название Bluetooth мыши: EWEADN C2

Электрическое описание



Часто загораются индикаторы: они заряжаются.
Медленная вспышка индикатора: низкий заряд (заряжайте вовремя)
Поглох индикатор: заряд заполнен

*** В некоторых версиях этой серии не поддерживается быстрая зарядка, перед зарядкой внимательно прочитайте инструкции и используйте поддерживающие линии передачи данных для подключения компьютера к зарядке.**

DPI Регулирование



Первый транш	800DPI
Второй транш	1600DPI
Третий транш	2400DPI
Четвертый транш	3200DPI
Пятый транш	4000DPI

Нажмите клавишу переключения DPI, чтобы быстро переключить DPI, нажмите клавишу DPI для цикла DPI, сверните для первого транша, сверните для второго транша и так далее

Спит описание

После 1 минуты бездействия мышь переходит в первичную спячку и перемещается, чтобы разбудить мышь
После 10 минут бездействия мышь переходит в глубокий спящий режим и нажимает кнопку, чтобы разбудить мышь

キーの説明

日本語



ランプエフェクト設定

DPIキーを長押ししてランプを切り替える効果：
①七色呼吸②白③赤④緑⑤青⑥紫⑦七色グラデーション⑧オフ

接続方法

2.4G パターン＃

2.4 Gモード：電源投入後、モードを2.4 G LEDに切り替えて赤色に点灯し、受信機のコードを挿入する。コードに成功すれば使用できます。マウスをペアリングしていない場合はスリープに入り、任意のキーを押して起動してからペアリングを続け、ペアリング成功LEDは常に3秒点灯する



Bluetoothモード

Bluetoothモード：電源投入後、モードをBTモードに切り替え、モード切替キーをクリックしてBT 1/BT 2を切り替え、BT 1ランプは緑色、BT 2ランプは青色を点灯する。コードに成功すれば使用できます。マウスをペアリングしていない場合はスリープに入り、任意のキーを押して起動してからペアリングを続け、ペアリング成功LEDは常に3秒点灯する

マウスのBluetooth名：EWEADN C2

電力量の説明



LEDは常に点灯：充電中
LEDのスローフラッシュ：低電力（速やかに充電してください）
LED消灯：フル充電

***本製品シリーズの一部のバージョンは急速充電に対応していません。充電前に説明をよく読んで、付属のデータケーブルを使ってパソコンに接続して充電してください**

DPI ちょうせつ



第1段	800DPI
セカンドレンジ	1600DPI
3段目	2400DPI
4段目	3200DPI
5段目	4000DPI

DPI切替キーを押すとDPIをすばやく切り替えることができ、DPIキーDPIサイクルを押すと、1速目に点滅し、2速目に点滅し、このように類推する

スリープの説明

マウスの無操作1分後にプライマリスリープに入り、マウスマウスを起動するために移動
マウスを操作せずに10分後に深いスリープに入り、キーを押してマウスを起動します

NEVER STOP
不断前行 无限超越

注意或技术要求

名　　称：c2 说明书
材　　质：105克铜板纸(单色印刷)
装　　订：折页
尺　　寸：68*100mm