



USER MANUAL 用户手册

F61


无线三模键盘

Wireless three mode keyboard

温馨提醒:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Warm reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.


中文	
基本参数	
产品型号	F61
蓝牙名称	EWEADN-F61
连接模式	有线/2.4G/蓝牙
兼容系统	Windows, MacOS, ios, Android

产品功能介绍




1.TYPE-C连接/充电口
2.电源开关(ON/OFF)
3.2.4G接收器放置孔


产品连接介绍




插入数据线, 电脑与键盘连接。打开电源开关 FN+B 切换有线连接模式。键盘即可正常使用。




将键盘的电源开关打开后
FN+Z 蓝牙模式:
背光亮, 指示灯慢闪: 长按进入对码, 同时对应指示灯快闪, 对码开放时间为 30 秒, 连接成功, 背光亮;
FN+X 蓝牙模式:
背光亮, 指示灯慢闪: 长按进入对码, 同时对应指示灯快闪, 对码开放时间为 30 秒, 连接成功, 背光亮;
FN+C 蓝牙模式:
背光亮, 指示灯慢闪: 长按进入对码, 同时对应指示灯快闪, 对码开放时间为 30 秒, 连接成功, 背光亮;



2.4G连接
将接收器插入需连接设备多余的 USB 口, 键盘电源开关打开后:
FN+V 切换 2.4G 模式, 背光亮, 指示灯慢闪: 长按进入对码, 同时对应指示灯快闪, 对码开放时间为 30 秒, 连接成功, 背光亮, 键盘即可正常使用。




电量指示
低电量灯常亮, 充电中灯常亮, 充满电灯灭。



快速按钮描述
组合按钮 功能
FN+ESC -
FN+Shift+ESC -
FN+1 F1
FN+2 F2
FN+3 F3
FN+4 F4
FN+5 F5
FN+6 F6
FN+7 F7
FN+8 F8
FN+9 F9
FN+0 F10
FN++ F11
FN+= F12
FN+WIN 锁WIN/APP键
FN+R 音量+
FN+T 音量+
FN+Y 静音
FN+Backspace DEL
FN+W WASD 与 T L ← → 切换




背光设置
●FN+K=切换第一组灯光模式
●FN+N=切换第二组灯光模式
●FN+M=关闭背光, 再按打开
●FN+D=L=灯光亮度增加调节
●FN+J=U=灯光亮度快速调节



休眠模式(有线模式不休眠)
29秒无操作进入休眠状态, 指示灯背光亮熄灭, 按住直接唤醒


English	
Basic parameters	
PRODUCT MODEL	F61
Bluetooth Name	EWEADN-F61
Connection mode	Wired/2.4G/Bluetooth
System compatibility	Windows, MacOS, ios, Android

Product Function Introduction




1. TYPE-C connection/charging port
2. Power switch (ON/OFF)
3.2.4G receiver placement hole


Product Connection Introduction




Insert the data cable, connect the computer to the keyboard, turn on the power switch FN+B to switch to wired connection mode, and the keyboard can be used normally.



Bluetooth connectivity
After turning on the power switch of the keyboard FN+Z Bluetooth Channel 1:
Backlight off, light blue light prompt: Long press to enter the pairing mode, and the corresponding indicator light will flash rapidly. The pairing code will be open for 30 seconds, successfully connected, and the backlight will be on.
FN+X Bluetooth Channel 2:
Backlight off, light blue light prompt: Long press to enter the pairing code, and the corresponding indicator light will flash rapidly. The pairing code will be open for 30 seconds, successfully connected, and the backlight will be on.
FN+C Bluetooth Channel 3:
Backlight off, light blue light prompt: Long press to enter the pairing code, and the corresponding indicator light will flash rapidly. The pairing code will be open for 30 seconds, successfully connected, and the backlight will be on.



2.4 Connect
Remove the receiver and insert it into the extra USB port of the device to be connected. After turning on the power switch of the keyboard:
FN+V switch to 2.4G mode, backlight off, slow flashing green light prompt: Long press to enter the pairing code, and the corresponding indicator light will flash rapidly. The pairing code will be open for 30 seconds, successfully connected, and the backlight will be on.




Battery Indicator
The low battery red light flashes slowly, the green light stays on while charging, and the full charge light goes out.

Quick key description	
Combination button	function
FN+ESC	-
FN+Shift+ESC	-
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN++	F11
FN+=	F12
FN+WIN	Lock WIN and APP keys
FN+R	Volume+
FN+T	Volume+
FN+Y	Mute
FN+Backspace	DEL
FN+W	WASD and T L ← → Swap

Lighting settings


Backlight Setting
FN+K=Switch to the first set of lighting modes
FN+N=Switch to the second set of lighting modes
FN+M=Turn off the backlight, then press to turn on
FN+D=L=Adjust the brightness of the light by adding or subtracting
FN+J=U=Light breathing rate fast/slow adjustment



Sleep mode (wired mode does not sleep)
Enter sleep mode without any operation for 2 minutes, the indicator light backlight is off, press any key to wake up


Français	
Paramètres de base	
Modèle de produit	F61
Nom Bluetooth	EWEADN-F61
Mode de connexion	Câble / 2.4G / Bluetooth
Système compatible	Windows, MacOS, ios, Android

Introduction aux fonctions du produit



1. Type - C connexion / port de charge
2. Commutateur d'alimentation (on / off)
3.2.4g récepteur placement trou


Introduction aux produits connect



Branchez le câble de données, l'ordinateur est connecté au clavier. Allumez le commutateur d'alimentation FN + B pour basculer le mode de connexion filaire. Le clavier peut être utilisé normalement.


Connectivité Bluetooth	
FN+Z Bluetooth Channel 1: Rétro-éclairage éteint, la lumière bleue clignote lentement. Appuyez longuement sur le Code d'entrée, en même temps que le voyant correspondant clignote, le temps d'ouverture du Code d'entrée est de 30 secondes, la connexion est réussie, le ds est brillant. FN+X Canal Bluetooth deux: Rétro-éclairage éteint, voyant vert lent clignote inutile. Appuyez longuement sur le Code d'entrée, en même temps que le voyant correspondant clignote, le temps d'ouverture du Code d'entrée est de 30 secondes, la connexion est réussie, le ds est brillant. FN+C Canal Bluetooth trois: Rétroéclairage éteint, voyant vert lent clignote inutile. Appuyez longuement pour entrer dans le Code de pare, ensuite que le voyant correspondant clignote, le temps d'ouverture du Code de pare est de 30 secondes, la connexion est réussie et le ds est brillant.	

Connexion 2.4G



Retirez le récepteur et insérez-le dans le port USB supplémentaire du périphérique que vous souhaitez connecter, une fois l'information d'alimentation du clavier allumée, FN + V passe en mode 2.4G, rétroéclairage éteint, voyant vert clignote lentement. Appuyez longuement pour entrer dans le Code de pare, en même temps, le voyant correspondant flash, le temps d'ouverture du Code de pare est de 30 secondes, la connexion est réussie et le ds est brillant, le clavier peut être utilisé normalement.

Indication de la quantité d'électricité




La lumière rouge de faible puissance clignote lentement, la lumière verte reste allumée pendant la charge, et la pleine de lumière électrique s'éteint.

Description des touches	
FN+ESC	-
FN+Shift+ESC	-
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN++	F11
FN+=	F12
FN+WIN	Serrure WIN et App-key
FN+R	Le volume +
FN+T	Volume +
FN+Y	Silencieux
FN+Backspace	DEL
FN+W	Wasd contre T L ← →

Paramètres de rétro - éclairage


FN + K = commutation du premier ensemble de modes lumineux
FN + N = commutation du deuxième jeu de modes lumineux
FN + M = éteindre le rétroéclairage et appuyer sur FN + D (J) = régler la luminosité de la lampe plus haut
FN + J (U) = régulation rapide et lente de la fréquence respiratoire de la lampe



Mode Information (mode filaire sans hibernation)
2 minutes sans opération dans le sommeil, voyant rétro-éclairage éteint, appuyez sur n'importe quelle touche pour charger de réveil


Deutsch	
Grundparameter	
Produktmodell	F61
Bluetooth-Namen	EWEADN-F61
Verbindungsmodus	Kabel / 2.4G / Bluetooth
Systemkompatibilität	Windows, MacOS, ios, Android

Produktfunktionen



1.TYPE-C Anschluss / Ladeanschluss
Stromschalter (ON/OFF)
3.2.4G Empfänger Platzierungsbohrung

Produktverbindung



Stecken Sie den Empfänger in den überschüssigen USB-Anschluss aus, den der Gerät anschließen muss, und wenn der Stromschalter der Tastatur eingeschaltet ist, FN + V wechselt in den 2.4G-Modus, Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, grünes Licht langsam blinkt. Langdrücken Sie den Code ein, während die entsprechende Anzeige blinkt, die Öffnungszeit des Codes beträgt 30 Sekunden, die Verbindung erfolgreich ist und die Rückleuchte leuchtet.


Bluetooth-Verbindung	
FN+Z Bluetooth-Kanal 1: Rücklicht ausgeschaltet, blaues Licht langsam blinken. Langdrücken Sie den Code ein, während die entsprechende Anzeige blinkt, die Öffnungszeit des Codes beträgt 30 Sekunden, die Verbindung erfolgreich ist und die Rückleuchte leuchtet. FN+X Bluetooth-Kanal 2: Hintergrundbeleuchtung, helblaues Licht langsam blinken. Langdrücken Sie den Code ein, während die entsprechende Anzeige blinkt, die Öffnungszeit des Codes beträgt 30 Sekunden, die Verbindung erfolgreich ist und die Rückleuchte leuchtet. FN+C Bluetooth-Kanal 3: Hintergrundbeleuchtung, hellblaues Licht langsam blinken. Langdrücken Sie den Code ein, während die entsprechende Anzeige blinkt, die Öffnungszeit des Codes beträgt 30 Sekunden, die Verbindung erfolgreich ist und die Rückleuchte leuchtet.	

2.4G Verbinden



Entfernen Sie den Empfänger in den überschüssigen USB-Anschluss aus, den das Gerät anschließen muss, und wenn der Stromschalter der Tastatur eingeschaltet ist, FN + V wechselt in den 2.4G-Modus, Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, grünes Licht langsam blinkt. Langdrücken Sie den Code ein, während die entsprechende Anzeige blinkt, die Öffnungszeit des Codes beträgt 30 Sekunden, die Verbindung erfolgreich ist und die Rückleuchte leuchtet.

Stromanzeige




Das rote Licht mit niedriger Stromversorgung blinkt den Computer mit der Tastatur, wenn das Licht und das Licht weiß ausgeschaltet.

Schnelle Taste Beschreibung	
Testen kombinieren	Funktionen
FN+ESC	-
FN+Shift+ESC	-
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN++	F11
FN+=	F12
FN+WIN	Sperre WIN und App-Funkten
FN+R	Lautstärke +
FN+T	Lautstärke +
FN+Y	Stille
FN+Backspace	DEL
FN+W	WASD gegen T L ← →

Lichteinstellungen

Hintergrundbeleuchtung
FN+K = Umschalten des ersten Lichtmodus
FN+N = Schalten Sie den zweiten Lichtmodus
FN+M = Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus und drücken Sie dann Einschalten
FN+D=L = Helligkeitseinstellung
FN+J=U = Atmungsfrequenz des Lichts




Ruhemodus (Kabelmodus nicht im Ruhemodus)
2 Minuten ohne Betrieb in den Schlafzustand, die Anzeige Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste zum Wecken

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Español	
Parámetros básicos	
Modelo de producto	F61
Nombre Bluetooth	EWEADN-F61
Modo de conexión	Cable / 2.4G / Bluetooth
Compatibilidad del sistema	Windows, MacOS, ios, Android

Introducción a las funciones del producto



1. conexión Type - C / puerto de carga
2. interruptor de alimentación (on / off)
3.2.4g agujero de colocación del receptor

Introducción a la conexión del producto




Conexión por cable
Inserte el cable de datos en el puerto USB sobrante que necesita conectarse al dispositivo, y después de encender el interruptor de alimentación del teclado, FN + V cambia al modo 2.4G, la retroiluminación se apaga, la luz azul parpadea lentamente. Presione durante mucho tiempo para entrar en el código, mientras que el indicador correspondiente parpadea, el tiempo de apertura del Código es de 30 segundos, la conexión es exitosa y la espalda es brillante.
FN+C Canal Bluetooth 2:
La retroiluminación se apaga y la luz púrpura parpadea lentamente. Presione durante mucho tiempo para entrar en el código, mientras que el indicador correspondiente parpadea, el tiempo de apertura del Código es de 30 segundos, la conexión es exitosa y la espalda es brillante.
FN+C Canal Bluetooth 3:
La retroiluminación se apaga y la luz azul claro parpadea lentamente. Presione durante mucho tiempo para entrar en el código, mientras que el indicador correspondiente parpadea, el tiempo de apertura del Código es de 30 segundos, la conexión es exitosa y la espalda es brillante.

Indicación de la electricidad
Los semáforos rojos de baja potencia parpadan lentamente, los semáforos verdes o azules se encienden durante la carga y la luz se apaga cuando están llenas.


Conexión Bluetooth	
FN+Z Bluetooth Channel 1: Retroiluminación se apaga y la luz azul parpadea lentamente. Presione durante mucho tiempo para entrar en el código, mientras que el indicador correspondiente parpadea, el tiempo de apertura del Código es de 30 segundos, la conexión es exitosa y la espalda es brillante. FN+X Canal Bluetooth 2: La retroiluminación se apaga y la luz púrpura parpadea lentamente. Presione durante mucho tiempo para entrar en el código, mientras que el indicador correspondiente parpadea, el tiempo de apertura del Código es de 30 segundos, la conexión es exitosa y la espalda es brillante. FN+C Canal Bluetooth 3: La retroiluminación se apaga y la luz azul claro parpadea lentamente. Presione durante mucho tiempo para entrar en el código, mientras que el indicador correspondiente parpadea, el tiempo de apertura del Código es de 30 segundos, la conexión es exitosa y la espalda es brillante.	

2.4G Conexión



Retire el receptor e insértelo en el puerto USB sobrante que necesita conectarse al dispositivo, y después de encender el interruptor de alimentación del teclado, FN + V cambia al modo 2.4G, la retroiluminación se apaga, la luz azul parpadea lentamente. Presione durante mucho tiempo para entrar en el código, mientras que el indicador correspondiente parpadea, el tiempo de apertura del Código es de 30 segundos, la conexión es exitosa y la espalda es brillante.

Indicación de la electricidad



Los semáforos rojos de baja potencia parpadan lentamente, los semáforos verdes o azules se encienden durante la carga y la luz se apaga cuando están llenas.


Descripción de las teclas de acceso rápido	
Teclas combinadas	Función
FN+ESC	-
FN+Shift+ESC	-
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN++	F11
FN+=	F12
FN+WIN	Bloquear las teclas Win y app
FN+R	Volume +
FN+T	Volume +
FN+Y	Silencio
FN+Backspace	DEL
FN+W	Wasd y T L ← → cambio

Configuración de la luz

Configuración de retroiluminación
FN + K = cambia el primer grupo de modos de iluminación del segundo grupo
FN + N = pasar a la segunda modalidad de iluminación
FN + M = apagar la retroiluminación e iluminar el teclado
FN + D (L) = ajuste de suma y resta de la frecuencia respiratoria de la luz




Indicación de la electricidad



2 minutos sin operación para entrar en el Estado de sueño, la luz trasera del indicador se apaga, presione cualquier tecla para despertarse

Parametri di base	
Modelo di prodotto	F61
Nome Bluetooth	EWEADN-F61
Modalità di connessione	Cavo / 2.4G / Bluetooth
Compatibilità del sistema	Windows, MacOS, ios, Android

Caratteristiche del prodotto



1.TYPE-C connessione / porta di ricarica
Interruttore di alimentazione (ON / OFF)
Foro di posizionamento del ricevitore 3.2.4G

Introduzione dei prodotti



Connessione via cavo
Inserire il cavo dati nel porto USB in eccesso che necessita la connessione del dispositivo e accendere l'interruttore di alimentazione del tastiera, FN + V passa alla modalità 2.4G, retroilluminazione spenta, luce verde lenta flash. Premere a lungo per entrare nel codice, mentre l'indicatore corrispondente lampeggia, il tempo di apertura del codice è di 30 secondi, la connessione è riuscita, il retro è illuminato.
FN+C Canale Bluetooth 2:
Retroilluminazione spenta, lampada viola lenta. Premere a lungo per entrare nel codice, mentre l'indicatore corrispondente lampeggia, il tempo di apertura del codice è di 30 secondi, la connessione è riuscita, il retro è illuminato.
FN+C Canale Bluetooth 3:
Retroilluminazione spenta, lampada blu chiara lenta. Premere a lungo per entrare nel codice, mentre l'indicatore corrispondente lampeggia, il tempo di apertura del codice è di 30 secondi, la connessione è riuscita, il retro è illuminato.

Indicazione di potenza
La luce rossa a bassa potenza lampeggia lentamente, la luce verde è sempre illuminata durante la ricarica e la luce è sempre illuminata durante la ricarica e la luce è sempre illuminata durante la ricarica.


Connessione Bluetooth	
FN+Z Bluetooth Channel 1: Retroilluminazione spenta, lampada blu lenta. Premere a lungo per entrare nel codice, mentre l'indicatore corrispondente lampeggia, il tempo di apertura del codice è di 30 secondi, la connessione è riuscita, il retro è illuminato. FN+X Canale Bluetooth 2: Retroilluminazione spenta, lampada viola lenta. Premere a lungo per entrare nel codice, mentre l'indicatore corrispondente lampeggia, il tempo di apertura del codice è di 30 secondi, la connessione è riuscita, il retro è illuminato. FN+C Canale Bluetooth 3: Retroilluminazione spenta, lampada blu chiara lenta. Premere a lungo per entrare nel codice, mentre l'indicatore corrispondente lampeggia, il tempo di apertura del codice è di 30 secondi, la connessione è riuscita, il retro è illuminato.	

2.4G Connessione



Trasferire il ricevitore nella porta USB in eccesso che necessita la connessione del dispositivo e accendere l'interruttore di alimentazione della tastiera, FN + V passare alla modalità 2.4G, retroilluminazione spenta, luce verde lenta flash. Premere a lungo per entrare nel codice, mentre l'indicatore corrispondente lampeggia, il tempo di apertura del codice è di 30 secondi, la connessione è riuscita, il retro è illuminato.

Indicazione di potenza




La luce rossa a bassa potenza lampeggia lentamente, la luce verde è sempre illuminata durante la ricarica e la luce è sempre illuminata durante la ricarica.


Descrizione dei tasti rapidi	
Tasti combinati	Funzionalità
FN+ESC	-
FN+Shift+ESC	-
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN++	F11
FN+=	F12
FN+WIN	Blocca WIN e App Key
FN+R	Volume +
FN+T	Volume +
FN+Y	Silenzioso
FN+Backspace	DEL
FN+W	Scambio WASD con T L ← →

Impostazioni di luce

Impostazioni di retroilluminazione
FN + K = commutatore la prima modalità di illuminazione
FN + N = passare alla seconda modalità di illuminazione
FN + M = spegnere la retroilluminazione e poi accendere la lampadina
FN + D (L) = regolazione della frequenza respiratoria della luce



Indicazione di potenza



La luce rossa a bassa potenza lampeggia lentamente, la luce verde è sempre illuminata durante la ricarica e la luce è sempre illuminata durante la ricarica.

Русский язык	
Основные параметры	
Тип продукции	
Имя Bluetooth	
Режим подключения	Кабель
Совместимость систем	Windows