



授权商: 江西玄峰科技有限公司
制造商: 江西吉驰科技有限公司
地址: 江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园区院B13-1-2、B14-1地块3号厂房
服务热线: 400-1191-696
网址: www.eweadn.cn
产品执行标准号: 键鼠GB/T 14081-2010
注意: 产品图片仅供参考, 可能与实物有差异, 请以实物为准, 敬请原谅!

注意或技术要求

名称：V80 国语说明书

材质：105 铜板纸 (单色印刷)

装订：折页

尺寸：148x105mm

中文

基本参数

产品型号	V80
连接模式	BT/Cable/2.45
系统兼容	Windows, Mac OS, ios, Android
蓝牙名称	V80 BT115

产品功能介绍

- ① 指示灯
- ② 充电接口(仅三端)
- ③ TYPE-C接口
- ④ 开关(ON/OFF)

灯光设置

- **LightBackSpace**：开关背光。
- **LightFn+ESC**：三秒，则恢复背光出厂默认设置。
- **LightFn+Insert**：切换灯光效果。
- **LightFn+PageDown**：提高背光亮度。
- **LightFn+PageDown**：调低背光亮度。
- **LightFn+↓**：调低灯光效果的运行速度。
- **LightFn+↑**：提高灯光效果的运行速度。
- **LightFn+Way**：设置灯光效果方向(上下左右) 边缘灯。
- **LightFn+Win**：Windows系统锁定/解锁，此功能仅支持Windows系统。
- **LightFn+V**：选择颜色/颜色键。
- **LightFn+V**：选择MAC系统键。
- **LightFn+V**：修改灯光颜色键，有以下10种选择：
 - ①：灯亮起和声音同步(默认)
 - ②~⑩：对应红、绿、蓝、黄、紫、白、红绿蓝、
 - ④：关闭灯光
 - ⑤：仅三端(仅三端)

灯光颜色

- 有性能提升的自动充电，键盘连接时，则键盘变为红色，若没有连接则变为蓝色，而后者仍保持相应的亮度级别。若充电完毕，则恢复原来的模式灯颜色。
- 开关时，模式灯仍显示红色，电脑充满电时会自动熄灭，键盘充电指示灯，红色灯熄灭后显示蓝色

環境適合機能			
組合型設置		機能	
FN-F1	屏幕亮度+	FN-F2	屏幕亮度-
FN-F2	屏幕亮度+	FN-F3	切换窗口
FN-F3	切换窗口	FN-F4	亮度关闭
FN-F4	亮度关闭	FN-F5	上一步
FN-F5	上一步	FN-F7	下一组
FN-F7	下一组	FN-F8	播放/暂停
FN-F9	停止	FN-F10	静音
FN-F10	静音	FN-F11	音量+
FN-F11	音量+	FN-F12	音量-

MAC系统			
按键	功能	组合键	功能
F1	屏幕亮度+	FN+F1	F1
F2	屏幕亮度+	FN+F2	F2
F3	多任务控制	FN+F3	F3
F4	亮度后	FN+F4	F4
F5	亮度后	FN+F5	F5
F6	亮度后	FN+F6	F6
F7	上一步	FN+F7	F7
F8	暂停/播放	FN+F8	F8
F9	下一/上一步	FN+F9	F9
F10	静音	FN+F10	F10
F11	音量+	FN+F11	F11
F12	音量+	FN+F12	F12

[illegible]

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

English

Basic parameters	
PRODUCT MODEL	V80
Connection mode	BT/Cable/2.4G
system compatibility	Windows, MacOs, ios, Android
Bluetooth Name	V80 BT-S

Product Function Introduction



The diagram shows two devices. The top device is a black receiver with a single button, labeled with a circled '1'. The bottom device is a black transmitter with a display screen and several buttons, labeled with circled '2', '3', and '4'.

① Indicator light

② 2.4G receiver

(Only the third mock examination)

③ TFPS-C interface

④ Switch (ON/OFF)

[illegible]

Key composite Function			
Win system			
Combination button		function	
FN+F1	Screen brightness-	FN+F2	Screen brightness+
FN+F3	Convert Window	FN+F4	microphone
FN+F5	multi-media	FN+F6	Previous song
FN+F7	Next song	FN+F8	play/pause
FN+F9	stop	FN+F10	mute
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+
MAC system			
key	function	key	function
F1	Screen brightness-	FN+F1	F1
F2	Screen brightness+	FN+F2	F2
F3	multitasking control	FN+F3	F3
F4	hardcopy	FN+F4	F4
F5	Calculator	FN+F5	F5
F6	screenroll	FN+F6	F6
F7	Previous song	FN+F7	F7
F8	Pause/Play	FN+F8	F8
F9	Next song	FN+F9	F9
F10	mute	FN+F10	F10
F11	Volume-	FN+F11	F11
F12	Volume+	FN+F12	F12

[illegible]

Français	
Paramètres de base	
Modèle de produit	B7C
Méthode de connexion	Bluetooth
Système compatible	Windows, Mac OS, iOS
Nom Bluetooth	W
Introduction aux fonctions du produit	
① indicateur ② 0,45 seconde/contrôle modes seulement ③ type - C interface ④ interrupteur (on / off)	

[illegible]

Fonction composée à tranches		
WIN Système		
Combinaison de fonction	Fonctions des tranches	
FN+1	Luminosité	
FN+2	Luminosité des couleurs	
FN+3	Fente de couleur	
FN+4	Microscop	
FN+5	Microscop	
FN+6	Planificateur	
FN+7	Le charbon	
FN+8	Joie et joie	
FN+9	Arbre	
FN+10	Stencils	
FN+11	Le volume	
FN+12	Le volume	
MAC Système		
LA 08	fonctions	
F1	Luminosité de l'écran	
F2	Luminosité de l'écran	
F3	Contraste multiple	
F4	Table de décharge	
F5	Luminosité sans S1	
F6	Capteur de couleur	
F7	Chambre photographique	
F8	Passe à l'écran	
F9	Le charbon sans S1	
F10	Stencils	
F11	Le volume	
F12	Volume	

[illegible]

Deutsch

Grundparameter

Produktmodell	
Verbindungsmodus	
Systemkompatibilität	Windows, Mac OS
Bluetooth®-Name	

Produktfunktionen

- ① Anzeigefunktion
- ② 4G Empfänger für die Mobilfunknetze
- ③ Schnittstelle TYPE-C
- ④ Schalter (ON/OFF)

The diagram illustrates the connection process. A mobile phone is shown at the top left, connected via a cable to a small electronic device labeled "BT". This device is further connected to another small device labeled "BT-WIFI". Below these devices are two USB-like connectors, one labeled "BT" and the other "BT-WIFI".

mobile USB, le câble qui fait passer les données du câble de votre ordinateur au câble USB.

Connecté à l'ordinateur, le câble USB permet de transférer des données et d'imprimer.

Le câble USB est fourni avec le produit.

BT
BT-WIFI

[illegible]

Tastenkombinationsfunktion

Tasten	
FN+F1	Bildschirm
FN+F2	Feld
FN+F3	Fenster
FN+F4	
FN+F5	
FN+F6	
FN+F7	
FN+F8	Wörterbuch
FN+F9	Hilfe
FN+F10	
FN+F11	
FN+F12	

WIN System

Schlüssel	Funktionen
F1	Blattwechseln
F2	Blattumbenennen
F3	Suche
F4	Multitasking-Steuerung
F5	Startmenü
F6	Verstecken Sie D3D
F7	Geschichte
F8	Vorstellungsgesamt
F9	Nachrichten
F10	Stille
F11	Lautstärke
F12	Lautstärke

Espana

Parámetros básicos

Modelo de producto	V80
Modelo de conexión	BT/Cable/2.4
Compatibilidad del sistema	Windows, Mac OS, etc. Android
Nombre Bluetooth	V80 BT15

Configuración de la luz

- **FN +** : background: reformulación del interruptor.
- **presione FN + ESC** : durante tres segundos para restaurar la configuración de fábrica de la lámpara.
- **FN + FN** : iniciar cambio de efecto de iluminación.
- **FN +** : paguar, aumentar el brillo de la reformulación.
- **FN +** : paguar, bajar el brillo de la reformulación.
- **FN +** : ajustar la velocidad de funcionamiento del efecto de iluminación.
- **FN +** : aumentar la velocidad de funcionamiento del efecto de iluminación.
- **FN +** : las funciones de control teclas así y FN + teclas de función (luz, abajo, izquierda y derecha) e intermitencias.
- **FN +** : apagar la función Win + APT está bloqueada / desbloqueada, que se instala en sistema windows.
- **FN +** : seleccionar la superficie clave del sistema
- **FN +** : seleccionar la superficie clave del sistema

Introducción a las funciones del producto

- ① luz indicadora
- ② receptor 2.4Ghz/ tres módulos.
- ③ interfaz tipo - c
- ④ interruptor (on / off)

Visualización de la electricidad

Se carga automáticamente cuando se conecta por cable. Cuando el teclado está conectado, la luz del modo de sueño Rojo y el se transformará el color del modo correspondiente en otros Estados (como encendido, reposición, etc.). Si se carga, se recuperará el color de la luz del modo original.

Al cargar, la luz del modo sigue siendo Rojo y la luz del modo de sueño cambia a un color de reposición. Cuando el teclado está en la luz, la luz roja parpadeará lentamente para indicarle que hay que cargar.

Función compuesta de teclas			
WIN Sistema			
Teclas combinadas		Función	
FN+F1		Brito de la pantalla	
FN+F2		Brito de la pantalla	
FN+F3		Ventana de conversión	
FN+F4		Micrófono	
FN+F5		Multimedia	
FN+F6		Anterior	
FN+F7		Siguiete canción	
FN+F8		Reproducción / pausa	
FN+F9		Parar	
FN+F10		Silencio	
FN+F11		Volumen +	
FN+F12		Volumen -	
MAC Sistema			
Clave	Función	Clave	Función
F1	Brito de la pantalla -	FN+F1	F1
F2	Brito de la pantalla +	FN+F2	F2
F3	Control multimedia	FN+F3	F3
F4	Parámetro de arranque	FN+F4	F4
F5	Lista de F1	FN+F5	F5
F6	Capítulo de pantalla	FN+F6	F6
F7		FN+F7	F7
F8	Phaux de reproducción	FN+F8	F8
F9	Repetición	FN+F9	F9
F10	Silencio	FN+F10	F10
F11	Volumen +	FN+F11	F11
F12	Volumen -	FN+F12	F12

[illegible]




Il tipo di rete mesh: cancella le vibrazioni



Il tipo di rete mesh: cancella le vibrazioni



Il tipo di rete mesh: cancella le vibrazioni



Il tipo di rete mesh: cancella le vibrazioni

Italia

Parametri di base


Modello di prodotto

Modello di connessione

Compatibilità del sistema Windows, MacOs, Linux

Nome Bluetooth

Caratteristiche del prodotto

Indicatori

- Ricevitore 2.4G (solo tre modelli)
- Tipo di interfaccia C
- Interruttore (ON/OFF)

[illegible]

Funzione composta di tasti		
WIN sistema		
Tast combinat	Funzion	
Fn+F1	Luminosità de	
Fn+F2	Luminosità de	
Fn+F3	Compartiment	
Fn+F4	Materi	
Fn+F5	Materi	
Fn+F6	Presenzia	
Fn+F7	Riparazion	
Fn+F8	Fam	
Fn+F9	Fam	
Fn+F10	Volum	
Fn+F11	Volum	
Fn+F12	Volum	
MAC sistema		
Tast	Funzionat	Tast
F1	Luminosità	Fn+F1
F2	Luminosità	Fn+F2
F3	Controllo multimedial	Fn+F3
F4	Testo di avvio	Fn+F4
F5	Screen dim	Fn+F5
F6	Connessione	Fn+F6
F7	Profilo	Fn+F7
F8	Superdimensionamento	Fn+F8
F9	Presenza personale	Fn+F9
F10	Esercizio	Fn+F10
F11	Volum	Fn+F11
F12	Volum	Fn+F12

[illegible]

Русский язык

Основные параметры

Тип трансляции	Windows
Размер пакета трансляции	Windows
Совместимость с сетью	Windows
Аналоги	Windows

Презентационные функции



- ① Индикатор
- ② 46 Пленочный/Полноцветный
- ③ Интерфейс TYPE = C
- ④ Переключатель (ON / OFF)

[illegible]

Составные клавиши	
Классика	
FN+1	Ввод
FN+2	
FN+3	
FN+4	
FN+5	
FN+6	
FN+7	
FN+8	
FN+9	
FN+10	
FN+11	
FN+12	
MAC Системы	
Функция	Функция
F1	Ввод "реклама"
F2	Время "рекламы"
F3	Настройка рекламы
F4	Свойства сайта
F5	Настройка URL
F6	Свойства рекламы
F7	Правка рекламы
F8	Свойства ассоциаций
F9	Свойства сайта
F10	Печать
F11	Свойство "+"
F12	Свойство "+"

Описание	Простая версия *	
	Простая версия *	
	Осет. переводов	
	Матрица	
	Матрица	
	Осет. перевод	
	Осет. перевод / переводов	
	Осет. перевод	
	Осет. перевод *	
	Осет. перевод *	
Описание	Самый	Формат
	Flac-1	21
	Flac-2	22
	Flac-3	23
	Flac-4	24
	Flac-5	25
	Flac-6	26
	Flac-7	27
	Flac-8	28
	Flac-9	29
Описание	Flac-10	30
	Flac-11	31
	Flac-12	32
	Flac-13	33
	Flac-14	34
	Flac-15	35
	Flac-16	36
	Flac-17	37
	Flac-18	38
	Flac-19	39

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. 付属の充電ケーブルと電源アダプターを接続し、ユーザーモードモードでBluetooth®で接続する準備が整った状態で、Bluetooth®の電源をオンにし、30秒間シャットダウンするよう自動的に指示されます。電源をオフにしたまま30秒間待機し、再度電源をオンにします。

2. Bluetooth®とスマートフォンを同じチャンネルで接続できます。

3. Bluetooth®とスマートフォンを同じチャンネルで接続し、スマートフォンで音楽を再生します。

4. 付属のモードイン、Find myキーを押すとモードイン、ユーザーモードモードでBluetooth®が自動的に接続されます。Bluetooth®の接続が切断された場合は30秒、モードインボタンを長押しして自動的に再接続します。

Bluetooth® (Bluetooth®は登録商標です)

both の方向を向き、距離が 2 m 以内の範囲で、Bluetooth®と Bluetooth® をペアリングしてください。Bluetooth®は、Bluetooth®の電源をオンにして、接続モードで待機しているときに、自動的に接続モードに入ります。ペアリングが完了したら、Bluetooth®の電源をオフにします。

Bluetooth®は、Bluetooth®の電源をオンにして、接続モードで待機しているときに、自動的に接続モードに入ります。ペアリングが完了したら、Bluetooth®の電源をオフにします。

Bluetooth®は、Bluetooth®の電源をオンにして、接続モードで待機しているときに、自動的に接続モードに入ります。ペアリングが完了したら、Bluetooth®の電源をオフにします。

NEVER STOP
不断前行 无限超越