前行者 EWEADN

USER MANUAL 用户手册

X75 V2

三模机械键盘

KEYBOARD

English——1-2
中文——3-4
Français——5-6
Deutsch——7-8
Español——9-10
Italiano——11-12
Русский——13-14
日本語——15-16

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准
Warm reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.

授权商：江西省蜂科信息有限公司
制造商：江西省蜂科信息有限公司
地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规B13-1-2、B14-1楼及9厂房
服务热线：400-1191-696
网址：www.eweadn.cn
产品执行标准号：键盘GB/T 14081-2019
注意：产品显示区供参考，可能与实物有差异，请以实际为准

Authorized by: Jiangxi Xunfeng Technology Co., Ltd
Manufacturer: Jiangxi Xunfeng Technology Co., Ltd
Address: Building 1 and Factory 9, Jinggangshan Economic and Development Zone, Ji'an City, Jiangxi Province, China
Service Hotline: 400-1191-696
Website: www.eweadn.com
Product executive standard number: Keyboard GB/T 14081-2019
Attention: The display area is for reference only. It may differ from the actual product. Please refer to the actual product, We apologize for any inconvenience caused

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

American agent information：
Company Name：LOBOS IOWA INC
FRN: 0036413951
Address: 4623 Bittersweet Dr
Address: 4623 Bittersweet Dr Colorado Springs CO 80922 US
Phone: +1 8338180538
Email: info@lobos-iowa.com

目录/catalogue

English 1-2
Basic Parameters
Product Function Introduction
Knob Introduction
Battery Indicator
Light Settings
Shortcut Keys
Driver Download & Installation
Connection Guide
Sleep Mode

English

Basic Parameters

Brand: EWEADN
Model: X75V2
Connection Mode: Wired/2.4G/BT
Interface: Detachable Type-C Port
Dimensions: 329*136*38mm
Weight: Without Knob: 1100g
Structure: Gasket Structure
Shaft Material: 40G Injection Molding
Cable Length: 1.8M
Light Effect: RGB Backlight, 18 Light Modes
Layout: 84Key + Knob + Fullkey Hotswap Support
Matrix: Fullkey Matrix Refresh
Supported Systems: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Product Function Introduction



Knob Introduction

- Short press: Mute; Rotate to adjust volume; short press to mute, long press the knob for 3 seconds to switch to Light Mode; Rotate to reset brightness; short press to switch light effects.

Battery Indicator

- Low Power: Red indicator slow flash
- Charging: Red indicator steady on
- Fully Charged: Indicator turns off after fully charged
- Charge via the matched data cable connected to computer, fast charging is not supported.

Driver Download & Installation

1.Visit Official Website: Open browser and go to www.eweadn.cn.
2.Navigate to Support: Locate driver page.
3.Choose Driver Type:
Web Version Supports Chrome, Edge, Opera; select "E HUB Web Version".
Client Version Only for Windows 10 and above; select "E HUB Client".
4.Match Model: Click to download the driver corresponding to your model (e.g. X75 V3).
5.Install & Use: Install as prompted. Open web version or client to customize keyboard settings.
Web Material: 480 Injection Molding
Cable Length: 1.8M
Light Effect: RGB Backlight, 18 Light Modes
Layout: 84Key + Knob + Fullkey Hotswap Support
Matrix: Fullkey Matrix Refresh
Supported Systems: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Connection Guide

Wired Connection

Slide the switch to BT, use the Type-C to USB cable included in the package to connect the keyboard to the computer.

2.4G Wireless Mode

Step1: Slide side switch to 2.4G
Step2: Open the case at front logo area, take out 2.4G receiver and plug into PC USB port.
Step3: Enter pairing mode: press Fn + 4, 2.4G indicator flashes quickly.
Step4: Auto-pairing completes in seconds; Green fill indicates light when connected; Red indicates low battery.

Bluetooth Mode (3-channel Switchable)

Step1: Slide side switch to BT.
Step2: Enter pairing mode: press Fn + 1/2/3(current1 / 2 / 3 for 3 Channel) / 1 + 3(4/5)seconds.
Step3: Search for "Bluetooth Name" on the keyboard with flash, indicating that Bluetooth pairing mode is activated.
Step4: Turn on Bluetooth on your device, search and connect to "Bluetooth Name".
Step5: If indicator lights slowly after connection: Green(anywhere for Channel1/2/3), Purple(Mac) Mac, Red(Win).

Sleep Mode

Backlight turns off after 30s of disconnection; Wired keyboard sleeps with PC, under Bluetooth/2.4G, backlight turns off after 3min idle

Light Settings

- Fn+DEL: Backlight On/Off
- Fn+Home/Pgup: Backlight color
- Fn+PGDN: Switch backlight effect
- Fn+Left/Right: Adjust side light effect
- Fn+↑: Adjust side light color
- Fn+↑/↓: Backlight brightness +/-
- Fn+←/→: Backlight speed +/-
- Fn+ESC(3 seconds): Factory reset

Shortcut Keys

WIN/MAC	
Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+L	End

WIN	
Key	Function
Fn+F1	Screen brightness -
Fn+F2	Screen brightness +
Fn+F3	Calculator
Fn+F4	This PC
Fn+F5	Media Player
Fn+F6	Previous Track
Fn+F7	Next Track
Fn+F8	Play/Pause
Fn+F9	Stop
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume +
Fn+F12	Volume -
Fn+Win	Win-key Lock

MAC	
Key	Function
F1	Screen brightness +
F2	Screen brightness -
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Previous Track
F8	Play/Pause
F9	Next Track
F10	Mute
F11	Volume -
F12	Volume +
Ctrl+control Win+option Alt+command	

中文

基本参数

产品品牌：EWEADN
产品型号：X75V2
连接模式：有线/2.4G/BT
接口类型：拆卸式Type-C接口
产品尺寸：329*136*38mm
产品重量：有线键盘1100g
产品结构：Gasket结构
外壳材质：40G注塑
轴体寿命：5.5M
轴体：粉末涂层，108PCB定位板
按键布局：84键+旋钮+支持全键热插拔
键线长度：1.8M
支持系统：Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

产品功能介绍

旋钮介绍

- 默认音量模式，按静音音量，旋转调节音量
- 按旋钮3秒切换到灯光模式,旋转调节亮度，短按切换灯光模式。

电量指示

- 电量低：红灯，红色慢闪
- 充电：电量灯，红色长亮
- 充满：电量灯，红色熄灭
- 充电请使用配套数据线连接电脑充电，充不支持快充

驱动下载与安装说明

1.访问官网：打开浏览器，进入前行者官网 (www.eweadn.cn)。
2.导航至支持：查找驱动页面。
3.选择驱动类型：
网页版：支持 Chrome、Edge、Opera 等浏览器，选择“E HUB 网页版”驱动。
客户端：仅限 Windows 10 及以上系统，可选择“E HUB 客户端”驱动。
4.匹配型号：按设备型号（如 X75 V2）点击下载对应驱动。
5.安装使用：下载后按提示安装，安装完成后运行客户端或网页版驱动，可对键盘进行个性化设置。
注意：若未设备无法连接至前行者官网，请使用有线键盘或者2.4G 适配器连接至PC

休眠介绍

键盘无连接30分钟进行休眠，键盘连接有线模电脑休眠，蓝牙2.4G休眠下2分钟休眠灯光。

产品连接介绍

有线连接

将连接配件，键盘拖至拆开即将 Type-C 转 USB 线，将键盘与电脑连接。

2.4G 无线模式

步骤 1：将键盘侧面开关拨至 2.4G 位置。
步骤 2：打开键盘正面 Logo 部件处，取出 2.4G 接收器，并插入电脑的 USB 接口。
步骤 3：进入配对模式：按下 Fn + 4，指示灯快速闪烁。
步骤 4：等待几秒钟，键盘与电脑连接成功后绿灯常亮；连接失败或电量低时，指示灯为红色。

蓝牙模式（支持3个设备最多切换）

步骤 1：将键盘侧面开关拨至 BT 位置。
步骤 2：进入配对模式（指示灯一直亮）：同时按下键盘按键：Fn + 1（蓝牙）或 Fn + 2（蓝牙）或 Fn + 3（蓝牙）3-5秒
步骤 3：在设备蓝牙中搜索 BT 名称为 “Bluetooth Name”的键盘。
步骤 4：打开电脑/设备的蓝牙设置，搜索并点击 “X75V2”完成连接。
注意：若连接超过5分钟未连接，指示灯会熄灭进入休眠状态，需重新按键唤醒，键盘默认2.4G。

快捷键描述

WIN/MAC系统	
Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+L	End

WIN	
组合键	功能
Fn+F1	屏幕亮度-
Fn+F2	屏幕亮度+
Fn+F3	计算器
Fn+F4	我的电脑
Fn+F5	播放器
Fn+F6	上一曲
Fn+F7	下一曲
Fn+F8	播放/暂停
Fn+F9	停止
Fn+F10	静音
Fn+F11	音量+
Fn+F12	音量-
Fn+Win	锁Win

MAC系统	
组合键	功能
F1	屏幕亮度-
F2	屏幕亮度+
F3	控制台
F4	控制台
F5	/
F6	/
F7	上一曲
F8	播放/暂停
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量-
F12	音量+
Ctrl+control Win+option Alt+command	

Français

Paramètres de base

Marque: EWEADN
Modèle: X75V2
Mode de connexion: Câble/2.4G/BT
Interface: Port Type-C amovible
Dimensions: 329*136*38mm
Poids: Version RGB 1100g
Structure: Structure Gasket
Matériau du boîtier: Moulage par injection ABS
Longueur du câble: 1.8M
Effet lumineux: RGB, 18 modes d'éclairage
Disposition: 84 touches + bouton + support hotswap complet
Matrice: Actualisation de la matrice Fullkey
Systèmes supportés: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Présentation du bouton rotatif

- Appuyez brièvement : Couper le son ; maintenez appuyé pendant 3 secondes pour passer en mode lumière ; tournez pour régler le volume ; appuyez brièvement pour changer l'effet lumineux.

Indicateur de batterie

- Batterie faible: voyant rouge clignotant lentement
- Charge: voyant rouge allumé fixe
- Pleine charge: le voyant s'éteint après la batterie est pleine
- Chargez via le câble de données fourni connecté à l'ordinateur, la charge rapide n'est pas prise en charge.

Téléchargement et installation du pilote

1.Accédez au site officiel: ouvrez le navigateur et allez sur www.eweadn.cn.
2.Cliquez sur l'onglet pour accéder à la page des pilotes.
3.Choisissez le type de pilote :
Version Web: compatible avec Chrome, Edge, Opera; sélectionnez « E HUB version web ».
Version client: uniquement pour Windows 10 et supérieur; sélectionnez « E HUB Client ».
4.Adaptez au modèle: cliquez pour télécharger le pilote correspondant à votre modèle (ex. X75 V3).
5.Installez et utilisez: installez selon les instructions. Ouvrez directement la version web ou lance le client et connectez l'appareil, vous pouvez alors personnaliser les paramètres du clavier.
Matériau du boîtier: Moulage par injection ABS
Longueur du câble: 1.8M
Effet lumineux: Rétroéclairage RGB, 18 effets lumineux
Disposition: 84 touches + bouton rotatif + remplacement à chaud complet
Matrice: Actualisation de la matrice Fullkey
Systèmes pris en charge: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Présentation des fonctions du produit



Présentation du bouton rotatif

- Mode volume par défaut: tourner pour régler le volume, appuyer brièvement pour activer le mode mute.
- Maintenez le bouton rotatif 3 secondes pour passer en mode lumière ; tournez pour régler la luminosité, appuyez brièvement pour changer l'effet d'éclairage.

Indicateur de batterie

- Batterie faible: clignotement lent du voyant rouge
- Charge: voyant rouge allumé fixe
- Pleine charge: le voyant s'éteint après la batterie est pleine
- Chargez via le câble de données fourni connecté à l'ordinateur, la charge rapide n'est pas prise en charge.

WIN	
Touche	Fonction
FN+F1	Luminosité écran -
FN+F2	Luminosité écran +
FN+F3	Calculatrice
FN+F4	Ce PC
FN+F5	Lecteur multimédia
FN+F6	Piste précédente
FN+F7	Piste suivante
FN+F8	Lecture/Pause
FN+F9	Arrêter
FN+F10	Muet
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +
FN+Win	Verrouillage touche WIN

MAC	
Touche	Fonction
F1	Luminosité écran -
F2	Luminosité écran +
F3	Contrôle de mission
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Piste précédente
F8	Lecture/Pause
F9	Piste suivante
F10	Muet
F11	Volume -
F12	Volume +
Ctrl+control Win+option Alt+command	

Deutsch

Grundparameter

Marke: EWEADN
Modell: X75V2
Verbindungsart: Kabelgebunden/2.4G/BT
Schnittstelle: Abnehmbarer Typ-C-Anschluss
Abmessungen: 329*136*38mm
Gewicht: RGB-Version: 1100g
Struktur: Gasket-Struktur
Gehäusematerial: 40G-Spritzguss
Kabellänge: 1.8M
Lichteffekt: RGB-Hintergrundbeleuchtung, 18 Lichteffekte
Layout: 84 Tasten + Drehknopf + Unterstützung für vollständigen Hotswap
Matrix: Vollständige Matrix-Aktualisierung
Unterstützte Systeme: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Produktfunktionsbeschreibung

Drehknopfbeschreibung

- Standard-Lautstärkemodus: Drücken zum Stummschalten, lange drücken, um in den Lichteffektmodus zu wechseln; Drehen zur Lautstärkeregelung; kurz drücken, um zwischen 3 Lichteffekten zu wechseln.

Batterieanzeige

- Niedriger Akkustand: Rote Anzeige langsam blinkend
- Laden: Rote Anzeige dauernd eingeschaltet
- Voll geladen: Die Anzeige erlischt nach dem Laden
- Laden über mitgelieferte Datenkabel am Computer. Schnellladung wird nicht unterstützt.

WIN	
Taste	Funktion
FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F3	Taschenrechner
FN+F4	Dieser PC
FN+F5	Mediaplayer
FN+F6	Vorheriger Titel
FN+F7	Nächster Titel
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Stopp
FN+F10	Stummschaltung
FN+F11	Lautstärke +
FN+F12	Lautstärke -
FN+Win	Win-Taste-Sperre

MAC	
Taste	Funktion
F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Vorheriger Titel
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Titel
F10	Stummschaltung
F11	Lautstärke +
F12	Lautstärke -
Ctrl+control Win+option Alt+command	

Tastenkombinationen

WIN/MAC	
FN+1	Prtsc
FN+2	Scrlk
FN+3	Pause
FN+4	Home
FN+L	End

Treiberdownload & Installation

1.Besuchen Sie die offizielle Website: Öffnen Sie den Browser und rufen Sie www.eweadn.cn auf.
2.Navigieren zum Support: Treiberseite finden.
3.Treibertyp wählen:
Webversion: Unterstützt Chrome, Edge, Opera; wählen Sie „E HUB Webversion“.
Client-Version: Nur für Windows 10 und höher; wählen Sie „E HUB Client“.
4.Modell passend wählen: Treiber für Ihr Modell herunterladen (z. B. X75 V3).
5.Installieren & Verwenden: Installieren Sie nach Aufforderung. Web-Version direkt öffnen, Client starten und Gerät verbinden.
Gehäusematerial: 480-Spritzguss
Kabellänge: 1.8M
Lichteffekt: RGB-Hintergrundbeleuchtung, 18 Lichteffekte
Layout: 84 Tasten + Drehknopf + Unterstützung für vollständigen Hotswap
Matrix: Vollständige Matrix-Aktualisierung
Unterstützte Systeme: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Schlafmodus

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet nach 30s ohne Verbindung. Die kabelgebundene Tastatur schläft mit dem PC, im Bluetooth-/2.4G-Modus erlischt die Beleuchtung nach 3min Inaktivität.

Beleuchtungseinstellungen

- Fn+DEL: Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus
- Fn+Pos1/Bild↑: Hintergrundfarbe wechseln
- Fn+Bild↓: Hintergrundeffekt wechseln
- Fn+←/→: Seitenlichteffekt einstellen
- Fn+↑/↓: Hintergrundhelligkeit +/-
- Fn+Ende/Bild↓: Hintergrundgeschwindigkeit +/-
- Fn+ESC(3 Sekunden): Werkseinstellungen wiederherstellen

Tastenkombinationen

WIN/MAC	
FN+1	Prtsc
FN+2	Scrlk
FN+3	Pause
FN+4	Home
FN+L	End

WIN	
Taste	Funktion
FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F3	Taschenrechner
FN+F4	Dieser PC
FN+F5	Mediaplayer
FN+F6	Vorheriger Titel
FN+F7	Nächster Titel
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Stopp
FN+F10	Stummschaltung
FN+F11	Lautstärke +
FN+F12	Lautstärke -
FN+Win	Win-Taste-Sperre

MAC	
Taste	Funktion
F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Vorheriger Titel
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Titel
F10	Stummschaltung
F11	Lautstärke +
F12	Lautstärke -
Ctrl+control Win+option Alt+command	

Verbindungsanleitung

Kabelgebundene Verbindung

Schieben Sie den Schalter auf BT, verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Type-C-zu-USB-Kabel, um die Tastatur mit dem Computer zu verbinden.

2.4G-Funkmodus

Schritt1: Schalten Sie den seitlichen Schalter auf 2.4G.
Schritt2: Öffnen Sie die Abdeckung am vorderen Logobereich, nehmen Sie den 2.4G-Empfänger heraus und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des PCs.
Schritt3: Wechseln Sie in den Kopplungsmodus: Drücken Sie Fn + 4 für 3 Sekunden, die 2.4G-Anzeige blinkt schnell.
Schritt4: Nach automatischer Kopplung ist nach wenigen Sekunden die Anzeige dauerhaft grün eingeschaltet; bei niedrigem Akkustand leuchtet sie rot.

Bluetooth-Modus (3-kanalig umschaltbar)

Schritt1: Schalten Sie den seitlichen Schalter auf BT.
Schritt2: Wechseln Sie in den Kopplungsmodus: Drücken Sie Fn + 1/2/3 (aktuell 1 / 2 / 3) + 3(4/5) Sekunden.
Schritt3: Suchen Sie auf der Tastatur nach „Bluetooth Name“, die blinkt, was anzeigt, dass der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert ist.
Schritt4: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, suchen Sie und verbinden Sie sich mit „X75V2“.
Schritt5: Die FN-Anzeige leuchtet dauerhaft nach der Verbindung: Grün (überall für Kanal1/2/3), Violett (Mac), Rot (Win).

Español

Parámetros básicos

Marca: EWEADN
Modelo: X75V2
Modo de conexión: Cableado/2.4G/BT
Interfaz: Puerto Type-C separable
Dimensiones: 329*136*38mm
Peso: Versión RGB: 1100g
Estructura: Estructura Gasket
Material del eje: Inyección a moldeo 40G
Longitud del cable: 1.8M
Efecto de iluminación: Retroiluminación RGB, 18 efectos de luz
Distribución: Teclado de 84 teclas + botón giratorio + soporte de intercambio en caliente completo
Matriz: Actualización total de la matriz
Sistemas compatibles: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Introducción de funciones del producto

Introducción del botón giratorio

- Modo de volumen predeterminado: Gire para ajustar el volumen, presione brevemente para silenciar.
- Mantenga presionado el botón giratorio 3 segundos para cambiar a modo de luz; gire para ajustar el brillo, presione brevemente para cambiar el efecto de luz.

Indicador de batería

- Batería baja: Luz roja parpadeando lenta
- Cargando: Luz roja encendida fija
- Completamente cargado: El indicador se apaga cuando está completamente cargado
- Cargue con el cable de datos incluido conectado al ordenador; no es compatible con la carga rápida.

Descarga e instalación del controlador

1.Acceda al sitio web oficial: Abra el navegador y vaya a www.eweadn.cn.
2.Haga clic en Controladores para entrar en la página de controladores.
3.Elija el tipo de controlador:
Versión web: compatible con Chrome, Edge, Opera; seleccione el «E HUB Versión web».
Versión cliente: Solo para Windows 10 y superior; seleccione «E HUB Cliente».
4.Adapte el modelo: Haga clic para descargar el controlador correspondiente a su modelo (p. ej. X75 V3).
5.Instale y use: Instale según las indicaciones. Abra directamente la versión web, inicie el cliente y conecte el dispositivo.
Material de la carcasa: Moldeo por inyección de policarbonato (ABS)
Longitud del cable: 1.8M
Efecto de iluminación: Retroiluminación RGB, 18 efectos luminosos
Disposición: Junta de 84 teclas + intercambio en caliente completo
Matriz: Actualización de la matriz Fullkey
Sistemas compatibles: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Modo de reposo

La retroiluminación se apaga después de 30s sin conexión; El teclado cableado se duerme con el ordenador, En modo Bluetooth/2.4G, la luz se apaga después de 3min de inactividad

Ajustes de iluminación

- Fn+DEL: Retroiluminación On/Off
- Fn+Inicio/Re Pág: Cambiar color de retroiluminación
- Fn+PGDN: Cambiar efecto de retroiluminación
- Fn+←/→: Ajustar color de luz lateral
- Fn+↑/↓: Brillo de retroiluminación +/-
- Fn+←/→: Velocidad de retroiluminación +/-
- Fn+ESC(3 segundos): Restablecimiento de fábrica

Teclas rápidas

WIN/MAC	
FN+1	Prtsc
FN+2	Scrlk
FN+3	Pause
FN+4	Home
FN+L	End

WIN	
Tecla	Función
FN+F1	Brillo de pantalla -
FN+F2	Brillo de pantalla +
FN+F3	Calculadora
FN+F4	Este PC
FN+F5	Reproductor multimedia
FN+F6	Pista anterior
FN+F7	Pista siguiente
FN+F8	Reproducir/Pausa
FN+F9	Detener
FN+F10	Silencio
FN+F11	Volumen +
FN+F12	Volumen -
FN+Win	Bloquea de tecla WIN

MAC	
Tecla	Función
F1	Brillo de pantalla -
F2	Brillo de pantalla +
F3	Control de misión
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Pista anterior
F8	Reproducir/Pausa
F9	Pista siguiente
F10	Silencio
F11	Volumen -
F12	Volumen +
Ctrl+control Win+option Alt+command	

Italiano

Parametri base

Marca: EWEADN
Modello: X75V2
Modalità di connessione: Cablato/2.4G/BT
Interfaccia: Porta Type-C rimovibile
Dimensioni: 329*136*38mm
Peso: Versione RGB: 1100g
Struttura: Struttura Gasket
Materiale della base: Stampaggio a iniezione ABS
Lunghezza cavo: 1.8M
Effetto luminoso: Retroilluminazione RGB, 18 effetti luminosi
Disposizione: tasti 84 tasti + manopola + supporto hotswap completo
Matrice: Aggiornamento tasti Fullkey
Sistemi supportati: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Introduzione alle funzioni del prodotto

Introduzione alla manopola

- Modalità volume predefinita: Ruota per regolare il volume, premi brevemente per silenziare.
- Tieni premuta la manopola per 3 secondi per passare alla modalità luce; ruota per regolare la luminosità, premi brevemente per cambiare effetto luminoso.

Indicatore batteria

- Batteria scarica: Spia rossa lampeggiante lenta
- In carica: Spia rossa fissa accesa
- Completamente carica: La spia si spegne a carica completa
- Carica tramite cavo dati in dotazione collegato al computer; non supporta la ricarica rapida.

Download e installazione driver

1.Accedi al sito ufficiale: Apri il browser e vai su www.eweadn.cn.
2.Clicca su Driver per accedere alla pagina dei driver.
3.Scegli il tipo di driver:
Versione web: Supporta Chrome, Edge, Opera; seleziona «E HUB Versione web».
Versione client: Solo per Windows 10 e superiori; seleziona «E HUB Client».
4.Abbina al modello: Clicca per scaricare il driver corrispondente al tuo modello (es. X75 V3).
5.Installa e usa: Installa seguendo le istruzioni. Apri direttamente la versione web o avvia il client e connetti il dispositivo.
Nota: La modalità Bluetooth non supporta la connessione a driver. Usa una connessione cablata o un adattatore 2.4G.

Modalità sospensione

La retroilluminazione si spegne dopo 30s senza connessione; La tastiera cablata va in sospensione con il PC, in modalità Bluetooth/2.4G si luce si spegne dopo 2min di inattività.

Impostazioni illuminazione

- Fn+DEL: Retroilluminazione On/Off
- Fn+Inizio/Pag su: Cambia colore retroilluminazione
- Fn+PGDN: Cambia effetto retroilluminazione
- Fn+←/→: Regola colore luce laterale
- Fn+↑/↓: Luminosità retroilluminazione +/-
- Fn+←/→: Velocità retroilluminazione +/-
- Fn+ESC(3 secondi): Ripristino impostazioni di fabbrica

Tasti rapidi

WIN/MAC	
FN+1	Prtsc
FN+2	Scrlk
FN+3	Pause
FN+4	Home
FN+L	End

WIN	
Tasto	Funzione
FN+F1	Luminosità schermo -
FN+F2	Luminosità schermo +
FN+F3	Calcolatrice
FN+F4	Questo PC
FN+F5	Lettore multimediale
FN+F6	Traccia precedente
FN+F7	Traccia successiva
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Interrompi
FN+F10	Silenzioso
FN+F11	Volume +
FN+F12	Volume -
FN+Win	Blocco tasto WIN

MAC	
Tasto	Funzione
F1	Luminosità schermo -
F2	Luminosità schermo +
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Traccia precedente
F8	Riproduci/Pausa
F9	Traccia successiva
F10	Silenzioso
F11	Volume -
F12	Volume +
Ctrl+control Win+option Alt+command	

Русский

Основные параметры

Бренд: EWEADN
Модель: X75V2
Режим подключения: Проводной/2.4G/BT
Интерфейс: Съёмный порт Type-C
Размеры: 329*136*38мм
Вес: Версия RGB: 1100г
Структура: Прокладочная конструкция
Материал оси: Литьё под давлением ABS
Длина кабеля: 1.8M
Световой эффект: RGB-подсветка, 18 световых режимов
Раскладка: 84 клавиши + вращающаяся ручка + поддержка горячей замены
Матрица: Полная актуализация матрицы клавиш
Поддерживаемые системы: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Описание функций продукта

Описание поворотной кнопки

- По умолчанию режим громкости: нажмите для отключения звука, поверните для регулировки громкости, нажмите кратковременно для переключения режима подсветки, поверните для регулировки яркости, нажмите кратковременно для смены эффекта подсветки.

Индикатор заряда

- Низкий заряд: красный индикатор медленно мигает
- Зарядка: красный индикатор горит постоянно
- Полный заряд: индикатор гаснет после завершения зарядки
- Заряжайте компьютер через кабель данных, входящий в комплект. Быстрая зарядка не поддерживается.

Загрузка и установка драйвера

1.Перейдите на официальный сайт: откройте браузер и перейдите на www.eweadn.cn.
2.Нажмите «Драйверы», чтобы открыть страницу драйверов.
3.Выберите тип драйвера:
Веб-версия: поддерживает Chrome, Edge, Opera; выберите «E HUB Веб-версия».
Клиентская версия: только для Windows 10 и выше; выберите «E HUB Клиент».
4.Соответствие с моделью: нажмите для загрузки драйвера под вашу модель (например, X75 V3).
5.Установка и использование: установите по инструкции. Веб-версию можно открыть напрямую, запустите клиент и подключите устройство.
Материал корпуса: Инжекционный ABS-пластик
Длина кабеля: 1.8M
Световой эффект: RGB-подсветка, 18 световых режимов
Раскладка: 84 клавиши + вращающаяся ручка + поддержка горячей замены
Матрица: Полная актуализация матрицы клавиш
Поддерживаемые системы: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10/11, Mac

Режим сна

Подсветка гаснет через 30с без подключения; Проводная клавиатура переходит в сон вместе с ПК, В режиме Bluetooth/2.4G подсветка гаснет через 3мин бездействия.

Комбинации клавиш

- Fn+DEL: Подсветка Вкл/Выкл
- Fn+Home/PgUp: Смена цвета подсветки
- Fn+PGDN: Смена эффекта подсветки
- Fn+←/→: Регулировка цвета боковой подсветки
- Fn+↑: Регулировка яркости подсветки
- Fn+↑/↓: Скорость подсветки +/-
- Fn+ESC(3 секунды): Сброс к заводским настройкам

WIN	
Клавиша	Функция
FN+F1	Яркость экрана -
FN+F2	Яркость экрана +
FN+F3	Этот компьютер
FN+F4	Мультимедийный плеер
FN+F5	Предыдущий трек
FN+F6	Следующий трек
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Стоп
FN+F9	Без звука
FN+F10	Громкость +
FN+F11	Громкость -