


X99


机械键盘
Keyboard

操作指南



- ① Type-C 接口
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ 滚轮旋钮
- ⑤ 2.4G 接收器放置孔

2.4G 连接




FN+R
三档拨码开关往上，FN+R 进入 2.4G 模式，插入已对码的专用接收器（接收器收纳在脚撑处），键盘即可正常使用。

蓝牙连接



蓝牙模式：三档拨码开关往下，三个蓝牙通道：FN+O= 蓝牙 1；FN+W= 蓝牙 2；FN+E= 蓝牙 3；（长按对码，短按切换）打开设备蓝牙进行配对，配对成功后对应灯光熄灭，键盘即可正常使用。

有线连接



有线模式：三档拨码开关往中，进入有线模式，将连接线插入键盘 TYPE-C 接口，另一头再与电脑 USB 口连接，键盘即可正常使用。

休眠与电量指示

2.4G/ 蓝牙模式下，无操作 3 分钟进入待机，待机 30 分钟进入休眠按任意键唤醒。
当电池电压低于 10% 时，低压指示灯缓慢闪烁当电池电压低于 5% 时，强制关闭键盘所有功能输出；请使用配套 TYPE-C 线连接电脑充电，不支持快充！充电时指示灯常亮，充满熄灭；
电量查询操作：FN+B 同时按住，主键区数字键 1-0 代表电池电量。当电量少于 30%，1-3 显示红色；当电量大于 30%，显示绿色。
有线模式下无休眠。

组合键	功能 (WIN)	功能 (MAC)
FN+F1	屏幕亮度 -	F1
FN+F2	屏幕亮度 +	F2
FN+F3	转换窗口	F3
FN+F4	搜索	F4
FN+F5	麦克风	F5
FN+F6	音乐	F6
FN+F7	上一曲	F7
FN+F8	播放 / 暂停	F8
FN+F9	下一曲	F9
FN+F10	静音	F10
FN+F11	音量 -	F11
FN+F12	音量 +	F12
WIN	锁 WIN 键	/

单键	功能 (WIN)	功能 (MAC)
F1	F1	屏幕亮度 -
F2	F2	屏幕亮度 +
F3	F3	阵列运行程序
F4	F4	搜索
F5	F5	SIRI
F6	F6	截屏
F7	F7	上一曲
F8	F8	播放 / 暂停
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +

组合键	功能
FN+ 空格 (3 秒)	复位
FN+Insert	正面背光灯效切换
FN+Home	正面灯光颜色切换
FN+Print	正面灯光关闭 / 打开
FN+↑	灯光总亮度增加
FN+↓	灯光总亮度减弱
FN+←	灯光效果速度减慢
FN+→	灯光效果速度加快


制造商：江西吉驰科技有限公司
地址：江西省吉安市青原区绿宝大道戈弗雷产业园3号楼
服务热线：400-1191-696
网址：www.eweadn.cn
产品执行标准号：GB/T 14081-2010
注意：产品图片仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准，敬请原谅！



X99


FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

OPERATING GUIDE



- ① Type-C interface
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ Roller knob
- ⑤ 2.4G receiver placement hole

2.4G connection



FN+R
Turn up the three level dip switch, FN+R enters 2.4G mode, insert the dedicated receiver that has been paired (the receiver is stored in the footrest), and the keyboard can be used normally.

Bluetooth connectivity



Bluetooth mode: Three level dip switch down, three Bluetooth channels: FN+O=Bluetooth 1; FN+W=Bluetooth 2; FN+E=Bluetooth 3; (Long press to match code, short press to switch) Open the device Bluetooth for pairing. After successful pairing, the corresponding light will turn off and the keyboard can be used normally.

Wired connection



Wired mode: Turn the three level dip switch to the center to enter wired mode. Insert the connecting cable into the TYPE-C interface of the keyboard, and then connect the other end to the USB port of the computer. The keyboard can be used normally.

Sleep and battery indicator

In 2.4G/Bluetooth mode, enter standby mode after 3 minutes of inactivity, enter sleep mode after 30 minutes of standby, and press any key to wake up.

When the battery voltage is below 10%, the low voltage indicator light flashes slowly. When the battery voltage is below 5%, all keyboard function outputs are forcibly turned off; Please use the matching TYPE-C cable to connect the computer for charging. Fast charging is not supported! The indicator light stays on during charging and turns off when fully charged;

Battery level query operation: FN+B are held down simultaneously, and the number keys 1-0 in the main key area represent the battery level.

When the battery level is less than 30%, 1-3 will display in red; When the battery level exceeds 30%, it displays green.

There is no sleep mode in wired mode.

Key combination	Function (WIN)	Function (MAC)
FN+F1	Screen brightness-	F1
FN+F2	Screen brightness+	F2
FN+F3	Convert Window	F3
FN+F4	Search	F4
FN+F5	Microphone	F5
FN+F6	Music	F6
FN+F7	Previous song	F7
FN+F8	Play/Pause	F8
FN+F9	Next song	F9
FN+F10	Mute	F10
FN+F11	Volume-	F11
FN+F12	Volume+	F12
WIN	Lock WIN key	/

Key	Function (WIN)	Function (MAC)
F1	F1	Screen brightness-
F2	F2	Screen brightness+
F3	F3	Array running program
F4	F4	Search
F5	F5	SIRI
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Previous song
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next song
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume-
F12	F12	Volume+

Key combination	Fonctions
FN + espace (3 secondes)	Reset
FN+Insert	Front backlight effect switching
FN+Home	Switching of front light color
FN+Print	Front light off/on
FN+↑	The total brightness of the lights increases
FN+↓	The overall brightness of the lights is weakened
FN+←	The speed of lighting effects is slowed down
FN+→	The speed of lighting effects is accelerated


Manufacturer: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd.
Address: Building 3# Godfrey Industrial Park, Lvobao Avenue, Qingyuan District, Ji'an City, Jiangxi, China
Hot line: 400-1191-696
Website: www.eweadn.cn
Execution standard: GB/T 14081-2010
Note: The product images are for reference only and may differ from the actual product, please refer to the actual object. We apologize for any inconvenience caused!



X99


— Teclado —

GUÍA DE OPERACIÓN



- 1 Interfaz tipo - C
- 2 MAC/WIN
- 3 2.4G/USB/BT
- 4 Perilla de rodillos
- 5 2.4G agujero de colocación del receptor

2.4G agujero de colocación del receptor




FN+R
El interruptor de cambio de código de tercera marcha está hacia arriba, FN + R entra en el modo 2.4g, se inserta en el receptor especial que ha corregido el Código (el receptor está contenido en el soporte del pie), y el teclado se puede usar normalmente.

Conexión Bluetooth



Modo bluetooth: interruptor de código de tercera marcha hacia abajo, tres canales bluetooth: FN + o = Bluetooth 1; FN + w = Bluetooth 2; FN + E = Bluetooth 3; (presione el Código largo y presione el botón corto para cambiar) abra el Bluetooth del dispositivo para emparejarse, y después de que el emparejamiento sea exitoso, la luz correspondiente se apagará, y el teclado se puede usar normalmente.

Conexión por cable



Modo de cable: el interruptor de código de tres marchas hacia el centro, entra en el modo de cable, inserta el cable de conexión en la interfaz tipo - C del teclado, y el otro extremo se conecta con la interfaz USB del ordenador, el teclado se puede usar normalmente.

Hibernación e indicación de energía

En el modo 2.4G / bluetooth, no hay Operación durante 3 minutos para entrar en espera, 30 minutos para entrar en hibernación y presionar cualquier tecla para despertarse. Cuando el voltaje de la batería es inferior al 10%, el indicador de baja tensión parpadea lentamente cuando el voltaje de la batería es inferior al 5%, apagando obligatoriamente todas las salidas funcionales del teclado; ¡¡ por favor, use el cable Type - C de apoyo para conectar la computadora para cargar, no admite carga rápida! Al cargar, el indicador a menudo se enciende y se apaga completamente; Operación de consulta de energía: FN + B se presiona al mismo tiempo, y la tecla digital 1 - 0 del área de clave principal representa la energía de la batería. Cuando la electricidad es inferior al 30%, 1 - 3 muestra rojo; Cuando la electricidad es superior al 30%, se muestra Verde. No hay hibernación en modo cable.

Combinación	Función(WIN)	Función(MAC)
FN+F1	Brillo de la pantalla-	F1
FN+F2	Brillo de la pantalla+	F2
FN+F3	Ventana de conversión	F3
FN+F4	Buscar	F4
FN+F5	Micrófono	F5
FN+F6	Música	F6
FN+F7	Anterior	F7
FN+F8	Reproducción / pausa	F8
FN+F9	Siguiente canción	F9
FN+F10	Silencio	F10
FN+F11	Volumen-	F11
FN+F12	Volumen+	F12
WIN	Bloquear la tecla Win	/

Un solo clic	Función(WIN)	Función(MAC)
F1	F1	Brillo-
F2	F2	Brillo+
F3	F3	Programa de ejecución de matriz
F4	F4	Buscar
F5	F5	SIRI
F6	F6	Captura de pantalla
F7	F7	Anterior
F8	F8	Reproducción / pausa
F9	F9	Siguiente canción
F10	F10	Silencio
F11	F11	Volumen-
F12	F12	Volumen+

Combinación	Función
FN+Espacio (3S)	Restablecer
FN+Insert	Cambio de efecto de retroiluminación frontal
FN+Home	Cambio de color de la luz frontal
FN+Print	Luces delanteras apagadas / encendidas
FN+↑	Aumenta el brillo total de la luz
FN+↓	El brillo total de la luz se debilita
FN+←	El efecto de la luz se ralentiza
FN+→	Efecto de iluminación acelerado


Fabricante: Jiangxi jichi Technology co., Ltd.
Dirección: edificio 3, parque industrial godfrey, Avenida lubao, Distrito de qingyuan, ciudad de Ji'an, Provincia de Jiangxi
Línea directa de servicio: 400 - 1191 - 696
Sitio web: www.eweadn.cn
Número estándar de ejecución del producto: GB/T 14081-2010
¡Nota: las imágenes del producto son solo para referencia, pueden ser diferentes de los objetos físicos, ¡ por favor, perdóname!



X99


— Tastiera —

GUIDA ALLE OPERAZIONI



- 1 Interfaccia di tipo C
- 2 MAC/WIN
- 3 2.4G/USB/BT
- 4 Manopola del rullo
- 5 Foro di posizionamento del ricevitore 2.4G

Connessione 2.4G



FN+R
Accendere il dip switch a tre livelli, FN+R entra in modalità 2.4G, inserire il ricevitore dedicato che è stato accoppiato (il ricevitore è memorizzato nel poggiatesta), e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

Connettività Bluetooth



Modalità Bluetooth: Tre livelli dip switch giù, tre canali Bluetooth: FN + O = Bluetooth 1; FN+W=Bluetooth 2; FN+E=Bluetooth 3; (Premere a lungo per abbinare il codice, premere brevemente per commutare) Aprire il dispositivo Bluetooth per l'accoppiamento. Dopo aver eseguito l'accoppiamento, la luce corrispondente si spegnerà e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

Connessione cablata



Modalità cablata: ruotare l'interruttore dip a tre livelli al centro per entrare in modalità cablata. Inserire il cavo di collegamento nell'interfaccia TYPE-C della tastiera, quindi collegare l'altra estremità alla porta USB del computer. La tastiera può essere utilizzata normalmente.

Indicatore di sospensione e batteria

In modalità 2.4G/Bluetooth, entrare in modalità standby dopo 3 minuti di inattività, entrare in modalità standby dopo 30 minuti di standby e premere qualsiasi tasto per svegliarsi. Quando la tensione della batteria è inferiore al 10%, la spia dell'indicatore di bassa tensione lampeggia lentamente. Quando la tensione della batteria è inferiore al 5%, tutte le uscite della funzione della tastiera sono spente forzatamente; Si prega di utilizzare il cavo TYPE-C corrispondente per collegare il computer per la ricarica. La spia rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica; Operazione di query sul livello della batteria: FN+B sono tenuti premuti contemporaneamente e i tasti numerici 1-0 nell'area chiave principale rappresentano il livello della batteria. Quando il livello della batteria è inferiore al 30%, 1-3 verrà visualizzato in rosso; Quando il livello della batteria supera il 30%, viene visualizzato verde. Non esiste la modalità sleep in modalità cablata.

combinazione	funzione(WIN)	funzione(MAC)
FN+F1	luminosità-	F1
FN+F2	luminosità+	F2
FN+F3	Converti finestra	F3
FN+F4	ricerca	F4
FN+F5	Microfono	F5
FN+F6	musica	F6
FN+F7	Canzone precedente	F7
FN+F8	Riproduci/pausa	F8
FN+F9	Prossima canzone	F9
FN+F10	Silenzio	F10
FN+F11	volume-	F11
FN+F12	volume+	F12
WIN	Blocca il tasto WIN	/

Chiave singola	funzione(WIN)	funzione(MAC)
F1	F1	luminosità-
F2	F2	luminosità+
F3	F3	Programma in esecuzione di array
F4	F4	ricerca
F5	F5	SIRI
F6	F6	Schermata
F7	F7	Canzone precedente
F8	F8	Riproduci/pausa
F9	F9	Prossima canzone
F10	F10	Silenzio
F11	F11	volume-
F12	F12	volume+

combinazione	funzione
FN+Spazio (3s)	reset
FN+Insert	Commutazione dell'effetto retroilluminazione anteriore
FN+Home	Commutazione del colore della luce anteriore
FN+Print	Luci anteriori spente/accese
FN+↑	La luminosità totale delle luci aumenta
FN+↓	La luminosità complessiva delle luci è diminuita
FN+←	Rallenta la velocità degli effetti luminosi
FN+→	Accelerare la velocità degli effetti luminosi


Produttore: Jiangxi jichi Technology Co., Ltd
Indirizzo: Edificio 3, parco industriale di Godfrey, viale di Lvbaao, distretto di Qingyuan, città di Ji'an, provincia di Jiangxi
Servizio telefonico: 400-1191-696
Sito web: www.eweadn.cn
Numero standard di esecuzione del prodotto: GB/T 14081-2010
Attenzione: le immagini del prodotto sono solo per riferimento e possono differire dal prodotto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti causati!



X99


Clavier

GUIDE DE FONCTIONNEMENT



- ① Interface type - C
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ Bouton de rouleur
- ⑤ 2.4G récepteur placement trou

Connexion 2.4G




FN+R
Commutateur de numérotation à trois vitesses vers le haut, FN + r entre en mode 2.4G, branchez le récepteur dédié qui

Connectivité Bluetooth



Mode Bluetooth: commutateur de numérotation à trois vitesses vers le bas, trois canaux Bluetooth: FN + O = Bluetooth 1; FN + W = Bluetooth 2: FN + e = Bluetooth 3; (appuyez longtemps sur le Code de paire, appuyez brièvement pour basculer) allumez l'appareil Bluetooth pour l'appariement, la lumière correspondante s'éteint après l'appariement réussi, le clavier peut être utilisé normalement.

Connexion filaire



Mode filaire: commutateur de numérotation à trois vitesses vers le milieu, entrez dans le mode filaire, insérez le câble de connexion dans l'interface type - C du clavier, l'autre tête est à nouveau connectée au port USB de l'ordinateur, le clavier peut être utilisé normalement.

Dormance et indication de puissance

En mode 2.4G / Bluetooth, aucune opération 3 minutes en veille, veille 30 minutes en hibernation appuyez sur n'importe quelle touche pour se réveiller.
Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 10%, le voyant de basse tension clignote lentement lorsque la tension de la batterie est inférieure à 5%, forçant la fermeture de toutes les sorties de fonction du clavier; Veuillez utiliser le câble type - C correspondant pour connecter l'ordinateur à la charge, la charge rapide n'est pas prise en charge! Le voyant est normalement allumé pendant la charge, complètement éteint;
Opération de requête de puissance: FN + B maintenez - le enfoncé en même temps, les touches numériques de la zone de clé primaire 1 - 0 représentent le niveau de la batterie.
Lorsque la quantité d'électricité est inférieure à 30%, 1 - 3 affiche une couleur rouge; Lorsque la quantité d'électricité est supérieure à 30%, le vert est affiché.
Pas d'hibernation en mode filaire.

Combinaison	Fonctions(WIN)	Fonctions(MAC)
FN+F1	Luminosité-	F1
FN+F2	Luminosité+	F2
FN+F3	Fenêtre de conversion	F3
FN+F4	Rechercher	F4
FN+F5	Microphone	F5
FN+F6	Musique	F6
FN+F7	Chanson précédente	F7
FN+F8	Jouer / pause	F8
FN+F9	La chanson suivante	F9
FN+F10	Silencieux	F10
FN+F11	Volume-	F11
FN+F12	Volume+	F12
WIN	Clé Win de verrouillage	/

Une seule clé	Fonctions(WIN)	Fonctions(MAC)
F1	F1	Luminosité-
F2	F2	Luminosité+
F3	F3	Programme d'exécution Array
F4	F4	Rechercher
F5	F5	SIRI
F6	F6	Capture d'écran
F7	F7	Chanson précédente
F8	F8	Jouer / pause
F9	F9	La chanson suivante
F10	F10	Silencieux
F11	F11	Volume-
F12	F12	Volume+

Combinaison	Fonctions
FN+Espace (3 s)	Réinitialisation
FN+Insert	Commutateur d'effet de rétroéclairage frontal
FN+Home	Changement de couleur de la lumière avant
FN+Print	Lumières frontales éteintes / allumées
FN+↑	Augmentation de la luminosité totale des lumières
FN+↓	Atténuation de la luminosité totale de la lumière
FN+←	Effets de lumière ralentissent
FN+→	Effets lumineux plus rapides


Fabricant: Jiangxi jitshi Technology Co., Ltd
Adresse: bâtiment 3, parc industriel de gofrey, avenue de greenbao, secteur de qinghuan, Jiangxi, Chine
Ligne de service: 400 - 1191 - 696
Adresse Web: www.eweadn.cn
Numéro de norme d'exécution du produit: GB / t 14081 - 2010
Remarque: les images de produits sont pour référence seulement, peut - être qu'il y a une différence avec l'objet physique, s'il vous plaît être sujet à l'objet physique, excusez - moi!



X99


Tastatur

BETRIEBSANLEITUNG



- ① Typ-C-Schnittstelle
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ Rollknopf
- ⑤ 2.4G Empfänger Platzierung Loch

2.4G Verbindung




FN+R
Drehen Sie den dreistufigen Dip-Schalter hoch, FN+R wechselt in den 2.4G-Modus, stecken Sie den gekoppelten Empfänger ein (der Empfänger befindet sich in der Fußstütze), und die Tastatur kann normal verwendet werden.

Bluetooth-Konnektivität



Bluetooth-Modus: Drei Level-Dip-Schalter nach unten, drei Bluetooth-Kanäle: FN+O=Bluetooth 1; FN+W=Bluetooth 2: FN+E=Bluetooth 3; (Lange Taste, um den Code abzugleichen, kurze Taste zum Umschalten) Öffnen Sie das Gerät Bluetooth für die Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung schaltet sich das entsprechende Licht aus und die Tastatur kann normal verwendet werden.

Kabelverbindung



Kabelgebundener Modus: Drehen Sie den dreistufigen Dip-Schalter in die Mitte, um in den kabelgebundenen Modus zu gelangen. Stecken Sie das Verbindungskabel in die TYPE-C-Schnittstelle der Tastatur und schließen Sie das andere Ende an den USB-Anschluss des Computers an. Die Tastatur kann normal verwendet werden.

Schlaf- und Batterieanzeige

Im 2.4G/Bluetooth-Modus wechseln Sie nach drei Minuten Inaktivität in den Standby-Modus, nach 30-Minuten Standby in den Sleep-Modus und drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen.
Wenn die Batteriespannung unter 10% liegt, blinkt die Niederspannungsanzeige langsam. Wenn die Batteriespannung unter 5% liegt, werden alle Tastaturfunktionsausgaben gewaltsam ausgeschaltet. Bitte verwenden Sie das passende TYPE-C Kabel, um den Computer zum Laden anzuschließen. Schnellladen wird nicht unterstützt! Die Kontrollleuchte bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet und schaltet sich aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist;
Batteriestandsabfragebetrieb: FN+B werden gleichzeitig gedrückt, und die Zahlentasten 1-0 im Haupttastenbereich stellen den Batteriestand dar.
Wenn der Batteriestand kleiner als 30%, 1-3 in rot angezeigt wird; Wenn der Batteriestand 30%, überschreitet, wird grün angezeigt.
Im kabelgebundenen Modus gibt es keinen Ruhemodus.

Kombination	Funktion(WIN)	Funktion(MAC)
FN+F1	Helligkeit-	F1
FN+F2	Helligkeit+	F2
FN+F3	Fenster konvertieren	F3
FN+F4	Suche	F4
FN+F5	Mikrofon	F5
FN+F6	Musik	F6
FN+F7	Vorheriger Song	F7
FN+F8	Wiedergabe/Pause	F8
FN+F9	Nächster Song	F9
FN+F10	Stumm schalten	F10
FN+F11	Volumen-	F11
FN+F12	Volumen+	F12
WIN	WIN-Taste sperren	/

Einzelner Schlüssel	Funktion(WIN)	Funktion(MAC)
F1	F1	Helligkeit-
F2	F2	Helligkeit+
F3	F3	Array laufendes Programm
F4	F4	Suche
F5	F5	SIRI
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Vorheriger Song
F8	F8	Wiedergabe/Pause
F9	F9	Nächster Song
F10	F10	Stumm schalten
F11	F11	Volumen-
F12	F12	Volumen+

Kombination	Funktion
FN+Leertaste (3S)	Zurücksetzen
FN+Insert	Umschaltung des Effekts der Frontbeleuchtung
FN+Home	Farbumschaltung der Frontleuchte
FN+Print	Frontleuchten ausgeschaltet/eingeschaltet
FN+↑	Die Gesamthelligkeit der Lichter steigt
FN+↓	Die Gesamthelligkeit der Lichter hat sich verringert
FN+←	Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit der Lichteffekte
FN+→	Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit der Lichteffekte


Hersteller: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Adresse: Gebäude 3, Godfrey Industrial Park, Lvbaao Avenue, Qingyuan Bezirk, Ji'an Stadt, Jiangxi Provinz
Service Hotline: 400-1191-696
Website: www.eweadn.cn
Standardnummer der Ausführung des Produkts: GB/T 14081-2010
Achtung: Produktbilder dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten!



X99


—— клавиатура ——

руководство по эксплуатации



- ① Интерфейс Type - C
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ Ручка ролика
- ⑤ 2.4G отверстие для размещения приемника

2.4G Соединение




FN+R
Трехфайловый переключатель набора кода вверх, FN + R входит в режим 2.4G, вставляется в специальный приемник с соответствующим кодом (приемник принимает на столе), клавиатура может быть использована нормально.

Подключение Bluetooth



Режим Bluetooth: непеключатель тройного кода вниз, три канала Bluetooth: FN + O = Bluetooth 1; FN + W = Bluetooth 2; FN + E = Bluetooth 3; (Длинное нажатие на код, короткое переключение) Включите устройство Bluetooth для спаривания, после успешного спаривания соответствующий свет погаснет, клавиатура может быть использована нормально.

Проводное соединение



Кабельный режим: Трехфайловый переключатель набора кода в середине, в проводной режим, соединительный провод вставляется в интерфейс клавиатуры TYPE - C, а другой конец соединяется с USB - портом компьютера, клавиатура может использоваться нормально.

Спит и индикатор мощности

В режиме 2.4G / Bluetooth без операции 3 минуты в режиме ожидания, 30 минут в режиме ожидания в режиме покоя Нажмите любую кнопку для пробуждения.
Когда напряжение батареи составляет менее 10%, индикатор низкого напряжения медленно мигает, когда напряжение батареи составляет менее 5%, принудительно отключая все функциональные выходы клавиатуры; Подключите компьютер к зарядке с помощью поддерживающей линии TYPE - C и не поддерживайте быструю зарядку! При зарядке индикатор часто горит, полный потухания; Операция запроса мощности: FN + V удерживается одновременно, а цифровая клавиша 1 - 0 в основной области ключа представляет собой заряд батареи. Когда заряд меньше 30%, 1 - 3 показывает красный; Когда электричество больше 30%, показывает зеленый. Бессонница в проводном режиме.

Комбинация	Функции(WIN)	Функции(MAC)
FN+F1	Яркость-	F1
FN+F2	Яркость+	F2
FN+F3	Окно преобразования	F3
FN+F4	Поиск	F4
FN+F5	Микрофон	F5
FN+F6	Музыка	F6
FN+F7	Предыдущая песня	F7
FN+F8	Воспроизвести / приостановить	F8
FN+F9	Следующая песня	F9
FN+F10	Тишина	F10
FN+F11	Громкость-	F11
FN+F12	Громкость+	F12
WIN	Блокировка клавиш WIN	/

Один ключ	Функции(WIN)	Функции(MAC)
F1	F1	Яркость-
F2	F2	Яркость+
F3	F3	Запуск массива
F4	F4	Поиск
F5	F5	SIRI
F6	F6	Перехват экрана
F7	F7	Предыдущая песня
F8	F8	Воспроизвести / приостановить
F9	F9	Следующая песня
F10	F10	Тишина
F11	F11	Громкость-
F12	F12	Громкость+

Комбинация	Функции
FN+Пробелы (3s)	Сбросить
FN+Insert	Переключение фонаря передней подсветки
FN+Home	Переключить цвет переднего света
FN+Print	Передний свет выключен / включен
FN+↑	Увеличение общей яркости света
FN+↓	Уменьшение общей яркости света
FN+←	Свет замедляется.
FN+→	Скорость освещения увеличивается.


Производитель: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd.
Адрес: Цзянь, провинция Цзянси, Цинъюань, зеленый проспект, промышленный парк Годфри, дом 3
Сервисная горячая линия: 400 - 1191 - 696
Веб - сайт: www.eweadn.cn
Стандарт исполнения продукции: GB / T 14081 - 2010
Примечание: Изображение продукта только для справки, может отличаться от натуре, пожалуйста, в натуральной форме, пожалуйста, простите!



X99


—— 键盘 ——

操作ガイド



- ① Type-C コネクタ
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ ローラノブ
- ⑤ 2.4 G 受信機配置穴

2.4 G 接続



FN+R
3 段のダイヤルアップスイッチが上に行くと、FN+R は 2.4 G モードに入り、コードに対応した専用受信機 (受信機は足支えに収納されている) を挿入し、キーボードは正常に使用できる。

Bluetooth 接続



Bluetooth Bluetooth モード: 3 段ダイヤルスイッチが下り、3 つの Bluetooth チャネル: FN+O=Bluetooth 1、FN+W=Bluetooth 2、FN+E=Bluetooth 3、(ペアコードを長押しし、短押し切り替え) デバイスの Bluetooth を開いてペアリングし、ペアリングに成功した後、対応するライトが消灯し、キーボードが正常に使用できる。

有線接続



有線モード: 3 段ダイヤルスイッチを中に入れ、有線モードに入り、接続線をキーボード TYPE-C インタフェースに挿入し、もう一方の端をパソコンの USB ポートに接続すれば、キーボードは正常に使用できる。

スリープと電力量表示

2.4 G/Bluetooth モードでは、操作なしで 3 分間待機に入り、30 分間待機してスリープに入り任意のキーを押して起動する。バッテリー電圧が 10% 未満の場合、低圧 LED はゆっくりと点滅し、バッテリー電圧が 5% 未満の場合、キーボードのすべての機能出力を強制的にオフにします。セットの TYPE-C ケーブルを使ってパソコンに接続して充電してください。急速充電には対応していません! 充電中は LED が常に点灯し、満タンで消灯します。電力量照会操作: FN+B は同時に押し、主キー領域の数字キー 1-0 は電池電力量を表す。電力量が 30% 未満の場合、1-3 は赤色を示し、電力量が 30% を超えると、緑色を示します。有線モードではスリープはありません。

グループ化	機能 (WIN)	機能 (MAC)
FN+F1	スクリーンの輝度 -	F1
FN+F2	スクリーンの輝度 +	F2
FN+F3	変換ウィンドウ	F3
FN+F4	検索けんさく	F4
FN+F5	マイク台	F5
FN+F6	音楽	F6
FN+F7	前の曲	F7
FN+F8	再生 / 一時停止	F8
FN+F9	次の曲	F9
FN+F10	ミュート	F10
FN+F11	音量 -	F11
FN+F12	音量 +	F12
WIN	ロック WIN キー	/

たんけつご	機能 (WIN)	機能 (MAC)
F1	F1	スクリーンの輝度 -
F2	F2	スクリーンの輝度 +
F3	F3	アレイ実行プログラム
F4	F4	検索けんさく
F5	F5	SIRI
F6	F6	スクリーン枚
F7	F7	前の曲
F8	F8	再生 / 一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	ミュート
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +

グループ化	機能
FN+ スペース (3s)	リセット
FN+Insert	前面バックライト効率切り替え
FN+Home	前面ライトカラー切り替え
FN+Print	前面ライトカラー切り替え
FN+↑	ライトの総輝度の増加
FN+↓	ライトの総輝度が低下
FN+←	ライトの総輝度が低下
FN+→	ライトエフェクトの高速化

メーカー: 江西吉馳科技有限公司
住所: 江西省吉安市青原区綠宝大道コフレー産業園3号棟
サービスホットライン: 400-1191-696
URL: www.eweadn.cn
製品実行基準番号: GB/T 14081-2010
注意: 製品の画像は参考にするだけで、実物と差異があるかもしれない、実物を基準にして、どうぞお許しください!

