

说明书尺寸：700 x 85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書

Bluetooth Speaker

Model:BT2107

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Dear customer

Thank you for using Miniso Wireless Speaker. Please read this manual carefully before use, Using it properly for best product performance, MINISO Wireless Speaker has stylish appearance, true-to-life sound and multiple functions. The whole series have the patent of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoors, during a trip or during work. It provides perfect experience when you play music on your laptops, digital music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!

Cautions

1. Store and use at room temperature.
2. Do not expose to rain or moisture.
3. Do not throw the product to avoid damage caused by dropping.
4. Do not disassemble, modify or repair the product yourself.
5. This product is equipped with an irreplaceable built-in lithium battery. Do not discard or toss into fire to avoid danger.
6. To prevent performance from being interfered, keep away from strong magnetic objects.
7. If you are not going to use for a long time, charge the speaker once every 3 months to extend the lifespan of battery.


Product Parameters

Bluetooth: V5.3
Pairing Name: MINISO-BT2107
Protocol: HFPV1.6, HSPV1.2, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, DIV1.3
Charging Input: DC 5V, 500mA
Battery: 3.7V, 800mAh
Frequency Response: 100Hz~18KHz

Speaker: 5W
Charging Port: USB-C
Transmission Distance: Around 10m
Working Time: Around 5h(70% volume)
Calling Time: Around 3h
Charging Time: Around 2h

Product Overview

1. "O": Power / Play/Pause / Phone
2. "+": Volume+ / Next
3. "-": Volume- / Previous



Functions

Function	Instructions
Turn On/Off	Long press "O" for 3 seconds to turn on/off
Play/Pause	Press "O" to play/pause
Increase Volume	Press "+"
Decrease Volume	Press "-"
Next Track	Long press "+"
Previous Track	Long press "-"
Phone Button	Press "O" to answer/end a call
Indicator Light	Red light on when charging, and turns off when fully charged

Accessories

Speaker*1, Charging Cable*1, User Manual*1

Troubleshooting

1. The wireless speaker is unable to be paired with the cell phone.
Solution: Confirm if the wireless speaker is in pairing mode, and if the Bluetooth on your phone is toggled on. Then delete the product in the list, pair it with your phone again according to the User Manual.

2. The wireless speaker is unable to be turned on.
Solution: Confirm the battery level. Charge the speaker if it is needed.

3. Can the battery of the wireless speaker be replaced?
Solution: No, this is lithium polymer battery, which is irreplaceable.

4. Can I use the wireless speaker at a high volume for a long time?
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.

5. The link between the wireless speaker and the cell phone has been disconnected within 10 meters.
Solution: Bluetooth is wireless so that it is very sensitive to objects between the speaker and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect connection within the effective distance.

6. Cannot hear audio playing when the speaker is connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

FCC Warning

7. Can I operate the Apps of my phone through the speaker after pairing the wireless speaker with the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the speaker due to their settings.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: --Reorient or relocate the receiving antenna, --Increase the separation between the equipment and receiver, -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. --Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The device can be used in portable exposure condition without restriction. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with anyother antenna or transmitter.

Cher client

Nous vous remercions d'avoir utilisé le haut-parleur sans fil Miniso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation. Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Le haut-parleur sans fil MINISO ont une apparence élégante, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le brevet de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permet de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail. Le produit offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, vos lecteurs de musique numérique et autres lecteurs audiovisuels, vous conduisant à une vie meilleure avec de la belle musique !

Attention

1. Conservez-le et utilisez-le à température ambiante.
2. Évitez de l'exposer à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne pas jeter le produit pour éviter les dommages causés par une chute.
4. Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit soi-même.
5. Ce produit est équipé avec une batterie au lithium intégrée irremplaçable. Ne pas jeter le produit et ne pas le jeter dans le feu pour éviter tout danger.
6. Pour éviter que ses performances ne soient perturbées, maintenir éloigné des objets magnétiques puissants.
7. Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, chargez-le tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.


Paramètres du produit

Bluetooth: V5.3
Nom d'Appareil: MINISO-BT2107
Protocole: HFPV1.6, HSPV1.2, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, DIV1.3
Entrée de Chargement: DC 5V, 500mA
Batterie: 3.7V, 800mAh
Réponse en Fréquence: 100Hz~18KHz

Haut-Parleu: 5W
Port de Chargement: USB-C
Distance de Transmission: Environ 10m
Durée de Fonctionnement: Environ 5h(70% du volume)
Durée d'Appel: Environ 3h
Temps de Chargement: Environ 2h

Aperçu du Produit

1. "O": Alimention / Lecture / Pause / Téléphone
2. "+": Volume+ / Suivant
3. "-": Volume- / Précédent



Fonctions

Fonction	Instructions
Marche/Arrêt	Appuyez longuement sur "O" pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
Lecture/Pause	Appuyez sur "O" pour lecture/pause
Augmenter le Volume	Appuyez sur "+"
Diminuer le Volume	Appuyez sur "-"
Piste Suivante	Appuyez longuement sur "+"
Piste Précédente	Appuyez longuement sur "-"
Bouton du Téléphone	Appuyez sur "O" pour répondre/terminer un appel
Voyant Lumineux	Le voyant rouge s'allume pendant le chargement et s'éteint lorsque le téléphone est complètement chargé.

Accessoires

Haut-Parleur*1, Câble de Chargement*1, Manuel d'Utilisation*1

Résolution des problèmes

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apparier avec le mobile.
Solution : Confirmez si l'enceinte sans fil est en mode d'appariage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appairez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.
Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?
Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Puis-je utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période ?
Solution : Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.

5. La liaison entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie Bluetooth est sans fil. Elle est donc très sensible aux objets situés entre le haut-parleur et l'appareil connecté. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter la connexion dans la distance effective.

عربي المستخدم

نذكرًا لاختيار السماعات اللاسلكية من ميسو، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. يؤدي الاستخدام بشكل صحيح إلى الاستماع بأفضل شكل. تتميز السماعات اللاسلكية ميسو بمظهر أنيق وجم صغير وصوت نقي ووظائف متعددة. السلسلة بأكملها لديها براءة اختراع لتصميم المظهر. يتيح لك النظام الذي يعتمد التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الاستماع بالهواتف الصوتية المجهزة في أي وقت في المنزل أو في الهواء الطلق أو خلال الرحلات أو أثناء العمل. يوفر تجربة سارة عند تشغيل الموسيقى على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسجلات الموسيقى الرقمية وغيرها من المشتقات الصوتية وأخرى، مما يؤدي إلى حياة أفضل عند الاستماع إلى الموسيقى الجميلة

تحذير

1. يستخدم ويخزن في درجة حرارة الغرفة
2. تجنب تعريض المنتج للماء أو الرطوبة
3. لا تقذف المنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
4. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
5. يحظر على بطارية ليثيوم مدمجة غير قابلة للاستبدال.
6. عشوائي أو رمي المنتج في النار لتجنب الخطر
7. عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، يشحن كل 3 أشهر لإطالة فترة استخدام البطارية


مواصفات المنتج

السماعات: 5 واط
مفيس الشحن: USB-C
مسافة الإرسال: حوالي 10 متر
وقت العمل: حوالي 5 ساعات مستوي 70%
وقت التشغيل: 3.7 فولت، 800 مللي أمبير
وقت الشحن: حوالي 2 ساعة
مجال التردد: 100 هرتز ~ 18 كيلو هرتز

اسم الاقتران: MINISO-BT2107
البروتوكول: HSPV1.2 HFPV1.6
A2DPV1.2 AVRCPV1.4 DIV1.3
مدخل الشحن: 5.0 فولت، 500 مللي أمبير
الطاقة: 3.7 فولت، 800 مللي أمبير
وقت الشحن: حوالي 2 ساعة
مجال التردد: 100 هرتز ~ 18 كيلو هرتز

وصف المنتج

"O": تشغيل/إيقاف تشغيل/إيقاف مؤقت الهاتف
"+": زيادة الصوت / المسار التالي
"-": خفض الصوت/المسار السابق



الوظائف

الوظيفة	التعليمات
تشغيل/إيقاف التشغيل	لمدة 3 ثانية "O" اضغط مطولاً
تشغيل/إيقاف مؤقت	تشغيل "O" فقط
زيادة الصوت	اضغط "+"
خفض الصوت	اضغط "-"
المسار التالي	اضغط مطولاً "+"
المسار السابق	اضغط مطولاً "-"
مفتاح الهاتف	للرد/إلغاء المكالمات "O" اضغط
صوت المؤشر	يكون بالأحمر أثناء الشحن، يتوقف عند اكتمال الشحن

الملاحظات

المنتج*1، كابل الشحن*1، دليل المستخدم*1

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث في الهاتف قيد التشغيل. قم بتخفيف اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم

2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية، اشحن السماعة إذا لزم الأمر

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

4. هل يمكن استخدام السماعة بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة؟
الإجابة: لإطالة لإطالة قدر استخدام السماعة، لا يوصى بتشغيلها بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة

5. لم تقبل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية (أ) فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين الهاتف والسماعة وأجهزة الاتصال. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة

6. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كمكون بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر

7. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

Estimado cliente

Gracias por usar MINISO Altavoz Inalámbrico. Lea este manual atentamente antes de usarlo. Utilizándolo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Altavoz Inalámbrico de MINISO tiene una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en la industria le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aire libre, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que le lleva a una vida mejor con música hermosa.

Precauciones

1. Guárdelo y utilícelo a temperatura ambiente.
2. Evite la exposición a la lluvia o al ambiente húmedo.
3. No arroje el producto para evitar daños causados por caídas.
4. No desmonte, modifique ni repare el producto usted mismo.
5. Este producto viene con una batería de litio incorporada insustituible. No lo deseches ni lo arroje al fuego para evitar el peligro.
6. Para evitar que se interfiera en su funcionamiento, manténgalo alejado de objetos magnéticos fuertes.
7. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, cargue el altavoz cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.


Parámetros del producto

Bluetooth: V5.3
Número de Emparejamiento: MINISO-BT2107
Protocolo: HFPV1.6, HSPV1.2, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, DIV1.3
Entrada de Carga: DC 5V, 500mA
Batería: 3.7V, 800 mAh
Respuesta en Frecuencia: 100Hz~18KHz

Altavoz: 5W
Puerto de Carga: USB-C
Distancia de Transmisión: Alrededor de 10m
Tiempo de Funcionamiento: Alrededor de 5h(70% de volumen)
Tiempo de Conversación: Alrededor de 3h
Tiempo de Carga: Alrededor de 2h

Descripción del Producto

1. "O": Botón de Encendido / Apagado / Reproducir / Pausa / Teléfono
2. "+": Volumen+ / Siguiente
3. "-": Volumen- / Anterior



Funciones

Función	Instrucciones
Encender/ Apagar	Mantenga pulsado "O" durante 3 segundos para encender/apagar
Reproducir/ Pausa	Pulse "O" para reproducir/pausar
Subir Volumen	Pulse "+"
Bajar Volumen	Pulse "-"
Pista Siguiente	Mantenga pulsado "+"
Pista Anterior	Mantenga pulsado "-"
Botón de Teléfono	Pulse "O" para responder/finalizar una llamada
Indicador	La luz roja está encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.

Accesorios

Altavoz*1, Cable de Carga*1, Manual de Usuario*1

Solución de problemas

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.

2. El altavoz inalámbrico no se puede encender.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No se puede, una batería de polímero de litio, que es insustituible.

4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducir a un volumen alto durante mucho tiempo.

5. El enlace entre el altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

6. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o al teléfono.

尊敬的客戶

非常感謝您使用MINISO藍牙音箱產品，使用前請詳細閱讀本說明書，正確操作使用，更好發揮產品卓越性能。MINISO藍牙音箱外觀設計時尚鉅麗，音質純美，多功能一體化設計，全系列擁有外觀設計專利，系統上採用行業領先電聲技術，使您在居家使用、戶外旅行、商務工作中隨時隨地享受卓越效果，為您的筆記型電腦、數碼音樂播放機等視聽產品提供超值完美的音質體驗，帶給您聽美妙音樂，感受健康快樂生活！

注意事項

1. 請在常溫環境中存放以及使用本產品。
2. 請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
3. 請勿丟棄，避免因跌落造成產品損壞。
4. 請勿自行拆解、修理和改造本產品。
5. 產品內置鋰電池，不可更換，請勿丟棄或置以火中，以免引起危險。
6. 請勿與強磁性物體靠近，避免影響產品功能。
7. 長時間不使用時，請每隔3個月給音箱充電一次，以提升電池使用壽命。


產品參數

藍牙版本: V5.3
藍牙配對名: MINISO-BT2107
藍牙協議: HFPV1.6, HSPV1.2, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, DIV1.3
充電輸入: DC 5V, 500mA
電池: 3.7V, 800mAh
頻率範圍: 100Hz~18KHz

喇叭規格: 5W
充電接口: USB-C
傳輸距離: 約10m
工作時間: 約5h(70%音量)
通話時長: 約3h
充電時間: 約2h

產品指示圖

1. "O"鍵：開關 / 播放/暫停 / 電話
2. "+"鍵：音量加 / 下一曲
3. "-"鍵：音量減 / 上一曲



功能操作介紹

功能	操作
開機/關機	長按"O"3秒為開關機
暫停/播放音樂	音樂模式，短按"O"播放/暫停
加音量	短按"+"鍵
減音量	短按 "-" 鍵
下一曲	長按 "+" 鍵
上一曲	長按 "-" 鍵
電話功能鍵	藍牙模式，短按"O"接聽/掛斷通話
指示燈	充電中，紅燈常亮，充電完成，紅燈熄滅

所有配件

藍牙音箱*1，充電線*1，說明書*1

故障排除

1. 藍牙音箱不能與手機配對
答：請檢查音箱是否處於配對模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；並檢查設備上的藍牙功能表並刪除/取消音箱，按說明書將音箱重新連接。

2. 藍牙音箱啟動不了
答：請檢查音箱的電量，並嘗試重新充電。

3. 藍牙音箱能否更換電池
答：不可以，音箱使用不可拆卸式聚合物鋰電池。

4. 是否可延長長時間大音量使用
答：為提升藍牙音箱使用壽命，不建議長時間大音量使用。

5. 藍牙音箱與手機在10米斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連接設備間的物體很敏感，請檢查在連接範圍內是否有金屬或其它影響連接的物件。

6. 音箱連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協議，並檢查電腦/手機的音量。

7. 藍牙音箱與手機連接後，可以用音箱控制手機上的應用程式嗎
答：設備應用程式的軟體設定或有所不同，令個別應用程式的功能不支援由音箱操控。

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

MADE IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE
 صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

FC

NOM UK CA CE

RoHS