


9. En cas de bosses ou de mauvais état de la route, veuillez conduire cette trottinette électrique lentement ou descendez de celle-ci et poussez-la vers l'avant.



10. N'utilisez pas cette trottinette sur une surface huileuse ou glacée.




11. Afin d'éviter tout dommage causé par l'eau sur les composants électriques, veuillez ne pas immerger cette trottinette électrique à une profondeur de plus de 1,6 pouce (4cm) dans l'eau.




12. Évitez autant que possible de conduire cette trottinette électrique par mauvais temps (pluie, neige, vent) afin de ne pas l'endommager inutilement en raison de facteurs insignifiants.




13. Utilisez cette trottinette électrique conformément aux consignes figurant dans le présent manuel. N'utilisez pas cette trottinette électrique au-delà de la plage de charge autorisée.



14. Évitez d'utiliser ou de conserver cette trottinette électrique à des températures élevées ou extrêmement basses, ou de la mettre en contact avec des produits inflammables.




15. La trottinette électrique est un produit spécial de conduite. Veuillez conduire sur des routes lisses et sans fossés.



16. Ne pas attacher de charge au guidon.




17. Déployez la béquille lorsque la trottinette électrique n'est pas en circulation ; relevez celle-ci avant de l'utiliser ; ne garez pas la trottinette électrique sur une pente.




19. Les performances de freinage, le frottement entre le pneu et la route se détériorent sur une chaussée mouillée, ainsi, est plus difficile de contrôler la vitesse et la perte du contrôle devient très facile. Ralentissez et freinez rapidement lorsqu'il pleut.




18. La taille minimale de l'utilisateur est de 55 pouce(140cm), tandis que la taille maximale n'excède pas 86.6 pouce(220cm) ; l'âge maximal de l'utilisateur est de 60 ans, tandis que l'âge minimal n'est pas en deçà de 14 ans.




20. AVERTISSEMENT – Gardez le couvercle en plastique hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.



21. L'utilisateur doit prendre le temps d'apprendre les rudiments de la pratique afin d'éviter tout accident grave pouvant survenir au cours du premier mois.




22. Signalez votre présence à l'approche d'un piéton ou d'un cycliste lorsque vous n'êtes ni vu ni entendu. Évitez les zones à forte circulation ou les zones surpeuplées.




23. Traversez les passages protégés en marchant. Dans tous les cas, prenez soin de vous et des autres.




24. Ne détournez pas l'usage de la trottinette électrique car celle-ci n'est pas destinée à être utilisée pour des acrobaties.




25. Attention, le frein peut devenir chaud en cours d'utilisation. Ne le touchez pas après utilisation.




26. Enlevez tout bord tranchant causé par l'utilisation. Ne modifiez ou ne transformez pas la trottinette électrique, y compris le tube de direction et la gaine, la tige, le mécanisme de pliage et le frein arrière.



27. L'utilisateur a l'obligation de toujours porter des chaussures lorsqu'il conduit.



28. Dans tous les cas, anticipez votre trajectoire et votre vitesse en respectant le code de la route, le code du trottoir et les plus vulnérables. Le cas échéant, les lois et réglementations locales spéciales doivent être respectées lors de la conduite de cette trottinette électrique.



2 Présentation des fonctions

1. Présentation du produit

Interrupteur d'alimentation /

Changement de vitesse

Bouton marche/arrêt du

phare avant

Frein gauche

Phare avant

Réflecteur avant

Réflecteur latéral

Clé de pliage

Amortisseur de

fourche avant

Pneu

pneumatique sans
chambre à air de 11 pouces

Béquille

Batterie lithium intégrée

Accélérateur à pouce

Écran
d'affichage

Crochet

Port de charge

Clip de pliage

Neumático neumático
sin cámara de 11
pulgadas

Garde-boue arrière

Feu arrière et
réflecteur

Moteur à moyeu

***Les accessoires et toutes les pièces supplémentaires qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.**


Accessoires




Manuel de l'utilisateur



Vis M5*12×6
(2 réserve)



Tournevis de
3,0 mm



Adaptateur secteur

Remarque : Veuillez vérifier soigneusement toutes les pièces contenues dans le carton d'emballage. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : service@ride5thwheel.com

Le cordon d'alimentation peut avoir des versions différentes selon les régions.

Contenu du produit	Quantité
Manuel d'utilisation	1
Vis M5*12	6 (2 réserve)
Tournevis	1
Adaptateur secteur	1