说明书 80g书写纸 75x128mm

FCC Warning FCC ID: 2BGGV-ICEJRRDFM

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE (GERMANY): PATENT NO. DE 202025102970
FR (FRANCE): PATENT NO. FR 3158373
HK (HONG KONG): PATENT NO. HK 30120838

WWW.ICE-WATCH.COM

025468_B_V2

- **FR:** L'équipement de marque Ice-Watch et de modèle ICE smart junior RD - Find My satisfait aux exigences de la Directive européenne RED 2014/53/EU. Le document intégral est disponible à l'adresse www.ice-watch.com
- **EN:** The Ice-Watch equipment model ICE smart junior RD - Find My complies with the requirements of the European Directive RED 2014/53/EU. The full document is available at www.ice-watch.com
- **NL:** De Ice-Watch apparatuur model ICE smart junior RD - Find My voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn RED 2014/53/EU. Het volledige document is beschikbaar op www.ice-watch.com
- **DE:** Die Ausrüstung der Marke Ice-Watch und des Modells ICE smart junior RD - Find My erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie RED 2014/53/EU. Das vollständige Dokument ist unter www.ice-watch.com abrufbar.
- **SP:** El equipo Ice-Watch modelo ICE smart junior RD - Find My cumple con los requisitos de la Directiva Europea RED 2014/53/EU. El documento completo está disponible en www.ice-watch.com
- **IT:** L'apparecchiatura Ice-Watch modello ICE smart junior RD - Find My è conforme ai requisiti della direttiva europea RED 2014/53/EU. Il documento completo è disponibile su www.ice-watch.com
- **PT:** O equipamento Ice-Watch modelo ICE smart junior RD - Find My está em conformidade com os requisitos da Diretiva Europeia RED 2014/53/EU. O documento completo está disponível em www.ice-watch.com
- **RU:** Устройство Ice-Watch модели ICE smart junior RD - Find My соответствует требованиям Европейской директивы RED 2014/53/EU. Полный текст документа доступен на веб-сайте www.ice-watch.com
- **UK:** Обладнання Ice-Watch моделі ICE smart junior RD - Find My відповідає вимогам європейської директиви RED 2014/53/EU. З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням www.ice-watch.com
- **PL:** Urządzenie Ice-Watch model ICE smart junior RD - Find My jest zgodne z wymaganiami dyrektywy europejskiej RED 2014/53/EU. Pełny dokument jest dostępny na stronie www.ice-watch.com

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

RESPONSIBLE PARTIES

Manufacturer :
Ice Universal Limited
Unit 1810, 18/F,
Star House,
3 Salisbury Rd,
Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

Importer :
ICE SA
34, Place Mac Auliffe,
6600 Bastogne,
Belgium
info@ice-watch.com

LIABILITY DISCLAIMER

- **FR: Limitation de responsabilité:**
En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables de tout dommage ou perte de quelque nature que ce soit subis en raison de l'utilisation de l'appareil ou de la confiance accordée à toute information fournie par l'appareil. Votre utilisation de l'appareil et votre confiance en toute information fournie par l'appareil relèvent de votre entière responsabilité.
- **EN: Limitation of Liability:**
Under no circumstance shall we have any liability to you for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the Device or reliance on any information provided on the Device. Your use of the Device and your reliance on any information on the Device is solely at your own decison.
- **NL: Aansprakelijkheidsbeperking:**
Onder geen enkele omstandigheid zullen wij enige aansprakelijkheid jegens u hebben voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u oploopt als gevolg van het gebruik van het Apparaat of het vertrouwen op enige informatie die door het Apparaat wordt verstrekt. Uw gebruik van het Apparaat en uw vertrouwen op enige informatie op het Apparaat is uitsluitend uw eigen beslissing.
- **DE: Haftungsbeschränkung:**
Unter keinen Umständen haften wir Ihnen gegenüber für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung des Geräts oder das Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen. Die Nutzung des Geräts und das Vertrauen in die bereitgestellten Informationen erfolgen ausschließlich auf Ihre eigene Entscheidung hin.
- **SP: Limitación de Responsabilidad:**
por la pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado de tu uso del Dispositivo o de la confianza que depositas en cualquier información proporcionada en el Dispositivo. Tu uso del Dispositivo y la confianza que tienes en cualquier información del Dispositivo son una decisión exclusivamente tuya.
- **IT: Limitazione di responsabilità:**
In nessuna circostanza avremo alcuna responsabilità nei tuoi confronti per eventuali perdite o danni di qualsiasi tipo subiti a seguito dell'utilizzo del dispositivo o dell'affidamento su qualsiasi informazione fornita dal dispositivo. L'utilizzo del dispositivo e l'affidamento su qualsiasi informazione sul dispositivo sono esclusivamente a tua discrezione.
- **PT: Limitação de Responsabilidade:**
Sob nenhuma circunstância assumimos qualquer responsabilidade pela perda ou dano de qualquer tipo incorrido como resultado do seu uso do Dispositivo ou da forma como confia nas informações fornecidas pelo Dispositivo. O seu uso do Dispositivo e a forma como confia nas informações do Dispositivo são uma decisão exclusivamente sua.
- **RU: Ограничение ответственности:**
Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности перед вами за любые потери или ущерб любого рода, понесенные в результате использования Устройства или доверия любой информации, предоставленной на Устройстве. Ваше использование Устройства и ваше доверие любой информации на Устройстве являются исключительно вашим собственным решением.
- **UK: Обмеження відповідальності:**
За жодних обставин ми не несемо відповідальності перед вами за будь-які втрати або шкоду будь-якого роду, які ви зазнали в результаті використання Пристрою або довіри будь-якій інформації, наданій на Пристрої. Ваше використання Пристрою та ваша довіра до будь-якої інформації на Пристрої є виключно вашим власним рішенням.
- **PL: Ograniczenie odpowiedzialności:**
W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania Urządzenia lub polegania na jakichkolwiek informacjach udostępnionych w Urządzeniu. Korzystanie z Urządzenia oraz poleganie na informacjach w nim zawartych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Notas:

PORTUGUÊS

- A marca reserva-se o direito de alterar os conteúdos deste manual sem qualquer aviso. É normal que algumas funções variem de acordo com a versão do software.
- Por favor, carregue este produto com o carregador que foi fornecido com o mesmo, durante pelo menos 2 horas antes de o utilizar. Utilize apenas o carregador incluído para carregar a bateria.
- Antes de utilizar o produto, deverá aceder à APP para sincronizar as horas e definir as suas informações pessoais.
- Este produto tem uma classificação IP68 de resistência à água, mas não é adequado para fazer mergulho. Água quente, chá e líquidos corrosivos podem danificar o relógio, por isso qualquer dano causado por estes líquidos não será abrangido pela garantia do produto e respetivos serviços gratuitos de manutenção.
- Por favor, leia o manual do utilizador com atenção antes da primeira utilização e guarde-o adequadamente para referência futura.
- **Para instruções detalhadas de uso, visite o nosso site: www.ice-watch.com**

1. COMO USAR O SEU RELÓGIO

Por favor, use o relógio no seu pulso corretamente, com um dedo de espaço entre o relógio e o pulso e ajuste-o para uma posição confortável. Veja a imagem abaixo para referência.




- Por favor, use o relógio um pouco mais apertado quando estiver a monitorizar a frequência cardíaca.

2. COMEÇAR

Carregue o relógio :

1. Ligue e carregue o relógio de acordo com a imagem abaixo. Certifique-se de que os pinos metálicos estão completamente conectados.
2. Por favor, carregue o relógio apenas com o cabo que foi fornecido com o mesmo, durante pelo menos 3 horas antes de o utilizar.
3. Não utilize um carregador que exceda 5V 2A para o carregamento.
4. Por favor, não deixe o relógio a carregar sem supervisão.
5. Ativar o visor sempre ligado (AOD) reduz a autonomia da bateria. Desligue-o ou carregue o relógio diariamente.



- Se o relógio não ligar após um longo período de não utilização, por favor limpe os pinos metálicos de carregamento com um pano seco e certifique-se de que ainda ligam corretamente.

3. COMO DESCARREGAR E LIGAR-SE À APP

a. Métodos para descarregar e instalar a APP :

Faça scan ao código QR "ICE" para descarregar e instalar a APP "ICE JUNIOR" .

OU Pesquisar "ICE JUNIOR" na App Store ou Play Store para descarregar e instalar a App "ICE JUNIOR".

b. Como ligar o relógio à App :

bra a App "ICE JUNIOR" e pressione o botão "ligar". Certifique-se de que as funções de Bluetooth e Localização estão ativas e ligadas no seu telefone. Selecione o dispositivo "ICE JR RD FM" na lista.

DICAS

1. Na primeira vez que se ligar com um iPhone, o lembrete "Emparelhar" aparecerá. Selecione emparelhar para permitir todas as notificações.
2. Na primeira vez que se ligar a um telemóvel Android, o aviso "Permissões" aparecerá, por favor siga as instruções e ative as permissões necessárias para que todas as funções funcionem corretamente.
3. Não ligue o relógio diretamente através do Bluetooth no seu telefone.

CUIDADO

Resistência à água e ao pó :

O relógio é resistente à água e ao pó. Por favor, siga as seguintes recomendações para conservar as funções de resistência à água e ao pó. Se não seguir estas recomendações, o relógio poderá ficar danificado.

1. Não utilize o relógio com pressão de água elevada.
2. Não utilize o relógio em práticas de mergulho, snorkeling, ou outros desportos com impacto de água elevado.
3. Manuseie o relógio com as mãos secas.
4. Se o relógio for exposto à água, por favor seque-o por completo com um pano macio. Se o relógio for exposto a outros líquidos (como água salgada, água de piscina, água com sabonete, óleo, perfume, protetor solar, desinfetante de mãos) ou químicos (como produtos de cosmética), por favor lave-o com água limpa e seque-o por completo com um pano macio.
5. Não mergulhe o relógio em água quente, chá quente ou outros líquidos corrosivos.
6. Se o relógio sofrer uma queda, as funções de resistência à água e ao pó poderão ser afetadas.
7. Não desmonte o relógio. As funções de resistência à água e ao pó poderão ser afetadas.
8. Não utilize secadores de cabelo ou outros aparelhos de aquecimento para secar o relógio.
9. Não utilize o relógio na sauna.

Примечания.

RUSSIAN

- Компания оставляет за собой право изменять содержание этого руководства без дополнительного уведомления. Вполне возможно, что некоторые функции могут отличаться в некоторых версиях программного обеспечения.
- Перед использованием устройства зарядите его с помощью прилагаемого кабеля не менее 2 часов. Для зарядки используйте только прилагаемый кабель.
- Перед использованием устройства необходимо подключиться к приложению для синхронизации времени и настройки личных данных.
- Данное устройство имеет класс водонепроницаемости IP68, но оно не подходит для глубоководных погружений. Горячая вода, чай и агрессивные жидкости могут разрушить часы, поэтому на повреждения, вызванные этими жидкостями, не распространяется гарантия на изделие и бесплатное техническое обслуживание.
- Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего применения.
- **Для получения подробной инструкции по эксплуатации посетите наш сайт: www.ice-watch.com**

1. НОШЕНИЕ ЧАСОВ

Наденьте устройство на запястье примерно на ширину одного пальца от запястной кости и отрегулируйте его, чтобы вам было удобно. Изображение ниже приведено для справки.




- При использовании функции пульсометра надевайте устройство немного плотнее.

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

Зарядка :

1. Подключите и зарядите часы, как показано на рисунке. Убедитесь, что металлические штифты надежно подсоединены.
2. Перед использованием часов их необходимо зарядить (только с помощью прилагаемого кабеля) в течение не менее 3 часов.
3. Не используйте для зарядки устройство со значениями более 5 В и 2 А.
4. Не оставляйте устройство заряжаться без присмотра.
5. Включение функции Always-On Display (AOD) сокращает время автономной работы. Отключите её или заряжайте часы ежедневно.



- Если смарт-часы не включаются после длительного периода бездействия, протрите металлические контакты сухой тканью, чтобы убедиться, что они правильно подключены.

3. ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕМУ

a. Способы загрузки и установки приложения

Чтобы загрузить и установить приложение ICE JUNIOR, отсканируйте QR-код ICE

ИЛИ выполните поиск по запросу ICE JUNIOR в App Store или Google Play.

b. Способы подключения к приложению :

Откройте приложение ICE JUNIOR и нажмите «Подключить». Убедитесь, что у вас в телефоне активированы функции Bluetooth-подключения и определения местоположения. Выберите устройство ICE JR RD FM в списке.

СОВЕТЫ

1. При первом подключении к iPhone появится всплывающее окно «Сопряжение». Нажмите на иконку, чтобы разрешить отправку уведомлений.
2. При первом подключении к телефону Android появится всплывающее окно «Разрешения». Следуйте инструкциям и предоставьте необходимые разрешения, чтобы обеспечить правильную работу всех функций.
3. Не подключайте часы напрямую через настройки Bluetooth в телефоне.

ВНИМАНИЕ!

Водонепроницаемость и защита от пыли

Часы оснащены функцией защиты от влаги и пыли. Для сохранения водо- и пыленепроницаемости необходимо соблюдать следующие рекомендации. В противном случае устройство может испортиться.

1. Не подвергайте часы высокому давлению воды.
2. Не используйте часы во время дайвинга, подводного плавания и занятия другими видами спорта, которые по большей части связаны с водой.
3. При использовании часов руки должны быть сухими.
4. В случае контакта часов с водой их необходимо полностью высушить с помощью мягкой ткани.Если часы подверглись воздействию других жидкостей (например, соленой воды, воды из бассейна, мыльной воды, масла, духов, солнцезащитного крема, дезинфицирующего средства для рук) или химических веществ (например, косметики), промойте их чистой водой и полностью высушите с помощью мягкой ткани.
5. Не допускайте контакта часов с горячей водой, горячим чаем или коррозионными жидкостями.
6. Если часы упадут или разобьются, это может привести к нарушению водонепроницаемости.
7. Не разбирайте часы самостоятельно. Это может негативно повлиять на функции защиты от влаги и пыли.
8. Не используйте для сушки часов фены и другие нагревательные приборы.
9. Не используйте часы в сауне.


Примітки:

UKRAINIAN

- Компанія залишає за собою право змінювати зміст цього керівництва без жодного додаткового повідомлення. Деякі функції можуть відрізнятися в певних версіях програмного забезпечення.
- Заряджайте цей продукт за допомогою кабелю, який постачається разом із ним, принаймні 2 години перед використанням. Для заряджання використовуйте лише кабель, що входить до комплекту.
- Перш ніж використовувати продукт, вам потрібно підключитися до застосунку, щоб синхронізувати час і ввести особисті дані.
- Цей продукт має клас водонепроникності IP68, але він не підходить для дайвінгу в морській воді. Гаряча вода, чай і агресивні рідини можуть знищити годинник, тому пошкодження цими рідинами не покриваються гарантією на продукт і безплатним обслуговуванням.
- Уважно прочитайте «Керівництво для користувача» перед першим використанням і зберігайте його належним чином для подальшого використання.
- **Щоб отримати детальні інструкції з використання, відвідайте наш вебсайт: www.ice-watch.com**

1. ЯК НОСИТИ ГОДИННИК

Закріпіть пристрій на зап'ясті правильно, приблизно на ширині одного пальця від кістки зап'ястя, і відрегулюйте його в зручному положенні. Малюнок нижче наведений для довідки.




- Фіксуйте пристрій трохи щільніше, коли ви використовуєте пульсометр.

2. ПОЧАТОК РОБОТИ

Заряджання годинника :

1. Під'єднайте й зарядіть годинник, як показано на рисунку нижче. Переконайтеся, що металеві контакти повністю з'єднані.
2. Перед використанням годинник потрібно зарядити протягом щонайменше 3 годин через шнур живлення, що входить до комплекту.
3. Не використовуйте для заряджання зарядний пристрій, що перевищує 5 В і 2 А.
4. Не залишайте пристрій заряджатися без нагляду.
5. Увімкнення функції Always-On Display (AOD) скорочує час автономної роботи батареї. Вимкніть її або заряджайте годинник щодня.



- Якщо смарт-годинник не вмикається після того, як він тривалий час не використовувався, очистіть металеві зарядні контакти сухою тканиною, щоб забезпечити правильне з'єднання.

3. ЯК ЗАВАНТАЖИТИ І ПІДКЛЮЧИТИ ЗАСТОСУНОК

a. Способи завантаження та встановлення застосунку :

Відскануйте QR-код «ICE», щоб завантажити та встановити застосунок ICE JUNIOR.

АБО Знайдіть «ICE JUNIOR» в App Store або Play Store, щоб завантажити та встановити застосунок «ICE JUNIOR».

b. Під'єднання до застосунку:

Відкрийте додаток «ICE JUNIOR» і натисніть значок «під'єднатися». Перевірте, чи ввімкнено на вашому телефоні Bluetooth і визначення місцезнаходження. Виберіть у списку пристрій «ICE JR RD FM».

ПОРАДИ

1. При першому підключенні до iPhone з'явиться нагадування Pair (з'єднати). Натисніть, щоб створити пару й увімкнути сповіщення.
2. Під час першого підключення до телефону з Android з'явиться нагадування Permissions (Дозволи). Дотримуйтесь інструкцій і надайте необхідні дозволи, щоб забезпечити належну робот всіх функцій.
3. Не під'єднуйте годинник безпосередньо через налаштування Bluetooth на телефоні.

УВАГА

Водонепроникність і пилонепроникність :

годинник є водонепроникним й пилонепроникним.
Дотримуйтесь наведених далі рекомендацій для збереження цих властивостей. Інакше ваш пристрій може бути пошкоджено.

1. Не використовуйте годинник під високим напором води.
2. Не використовуйте годинник під час дайвінгу, підводного плавання й інших видів спорту з сильним впливом води.
3. Торкайтеся годинника для налаштування сухими руками.
4. Якщо на годинник потрапила вода, витріть його насухо м'якою тканиною. При потраплянні інших рідин (наприклад, солона вода, вода з басейну, мильна вода, олія, парфуми, сонцезахисний крем, дезінфікувальний засіб для рук) або хімічних речовин (наприклад, косметика), промийте годинник чистою водою і витріть насухо м'якою тканиною.
5. Не занурюйте годинник у гарячу воду, гарячий чай або агресивні рідини.
6. Якщо годинник впав або розбився, це може погіршити його водонепроникність і пилонепроникність.
7. Не розбирайте годинник самостійно. Це може погіршити його водонепроникні й пилонепроникні властивості.
8. Не сушіть годинник феном чи іншими нагрівальними приладами.
9. Не користуйтеся годинником у сауні.

Uwagi:

POLISH

- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. To normalne, że niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania.
- Naładuj ten produkt za pomocą kabla dostarczonego w zestawie przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem. Do ładowania używaj wyłącznie dołączonego kabla.
- Przed pierwszym użyciem produktu należy połączyć się z APLIKACJĄ w celu synchronizacji czasu i ustawienia danych osobowych.
- Ten produkt posiada stopień wodoodporności IP68, ale nie nadaje się do nurkowania głębinowego. Gorąca woda, herbata i ciecze żrące mogą uszkodzić zegarek, dlatego uszkodzenia spowodowane tymi cieczami nie są objęte gwarancją ani bezpłatnym serwisem.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu.
- **Aby uzyskać szczegółowe instrukcje użytkowania, odwiedź naszą stronę internetową: www.ice-watch.com**

1. JAK NOSIĆ ZEGAREK

Należy nosić urządzenie prawidłowo na nadgarstku, około jeden palec nad kością nadgarstka i dopasować je do wygodnej pozycji. Poniższy obrazek jako odniesienie.




- Podczas korzystania z funkcji pomiaru tętna należy nosić urządzenie nieco ciaśniej.

2. ROZPOCZĘCIE PRACY

Ładowanie zegarka :

1. Podłącz i naładuj zegarek zgodnie z poniższym rysunkiem. Upewnij się, że metalowe styki są całkowicie połączone.
2. Proszę ładować zegarek wyłącznie dostarczonym kablem przez co najmniej 3 godziny przed użyciem.
3. Do ładowania nie używaj ładowarki o parametrach przekraczających 5V 2A.
4. Proszę nie zostawiać urządzenia ładującego się bez nadzoru.
5. Włączenie funkcji Always-On Display (AOD) skraca czas pracy baterii. Wyłącz ją lub ładuj zegarek codziennie.



- Jeśli smartwatch nie może zostać włączony po dłuższym okresie nieużywania, proszę oczyścić metalowe styki ładowania suchą ściereczką, aby zapewnić prawidłowe połączenie.

3. JAK POBRAĆ I POŁĄCZYĆ Z APLIKACJĄ

a. Metody pobrania i instalacji APLIKACJI :

Zeskanuj kod QR „ICE", aby pobrać i zainstalować aplikację „ICE JUNIOR".

LUB wyszukaj „ICE JUNIOR" w App Store lub Play Store, aby pobrać i zainstalować aplikację „ICE JUNIOR".

b. Jak połączyć z Aplikacją :

Otwórz aplikację „ICE JUNIOR" i naciśnij ikonę „connect". Upewnij się, że funkcje Bluetooth i Lokalizacja w Twoim telefonie są włączone. Wybierz urządzenie „ICE JR RD FM" z listy.

WSKAZÓWKI

1. Podczas pierwszego połączenia z iPhonem pojawi się przypomnienie „Pair". Kliknij, aby sparować i umożliwić powiadomienia.
2. Podczas pierwszego połączenia z telefonem z Androidem pojawi się przypomnienie „Permissions". Proszę postępować zgodnie z instrukcją i udzielić wymaganych zezwoleń, aby wszystkie funkcje działały prawidłowo.
3. Nie łącz zegarka bezpośrednio w ustawieniach Bluetooth telefonu.

OSTRZEŻENIE

Wodoodporność i pyłoszczelność:

Zegarek obsługuje wodoodporność i pyłoszczelność. Proszę przestrzegać poniższych wskazówek, aby utrzymać funkcje wodoodporności i pyłoszczelności. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.

1. Nie używaj zegarka pod wysokim ciśnieniem wody.
2. Nie używaj zegarka podczas nurkowania, snorkelingu ani innych sportów z silnym uderzeniem wody.
3. Obsługuj zegarek suchymi rękami.
4. Jeśli zegarek zostanie narażony na kontakt z wodą, proszę dokładnie wysuszyć go miękką ściereczką. Jeśli zostanie narażony na inne płyny (takie jak woda morska, woda basenowa, woda z mydłem, olej, perfumy, krem przeciwsłoneczny, płyn do dezynfekcji rąk) lub chemikalia (takie jak kosmetyki), należy umyć go czystą wodą i dokładnie wysuszyć miękką ściereczką.
5. Nie moczyć zegarka w gorącej wodzie, gorącej herbacie ani w żadnych płynach korozyjnych.
6. Jeśli zegarek zostanie upuszczony lub ulegnie uderzeniu, funkcje wodoodporności i pyłoszczelności mogą zostać naruszone.
7. Nie demontuj zegarka samodzielnie. Funkcje wodoodporności i pyłoszczelności mogą zostać uszkodzone.
8. Nie używaj suszarek do włosów ani innych podgrzewanych urządzeń do suszenia zegarka.
9. Nie używaj zegarka w saunie.

ice watch

1.19" AMOLED



ICE SMART JUNIOR RD - FIND MY

MANUEL D'UTILISATION
USER MANUAL

ENGLISH

Notes:

- The company reserves the right to modify the contents of this manual without any further notification. It is normal that some functions may vary in certain versions of software.
- Please charge this product with the cable that was supplied with it for at least 2 hours before you use it. Only use included cable for charging.
- Before you use the product, you need to connect to the APP to synchronize time and set your personal information.
- This product has an IP68 waterproof rating, but it is not suitable for deep sea diving. Hot water, tea and corrosive liquids could destroy the watch, so damage by these liquids will not be covered by the product warranty and free maintenance services.
- Please read the user manual carefully before first use and keep it properly for future references.
- **For detailed user instructions, please visit our website: www.ice-watch.com**

1. HOW TO WEAR YOUR WATCH

Please wear the device on your wrist correctly, about one finger width from the carpal bone and adjust it to comfortable position. Below picture for reference.




- Please wear the device a little tighter when you are using the heart rate monitor.

2. GETTING STARTED

Charge your watch :

1. Connect and charge the watch according to the picture below. Make sure that the metal pins are completely connected.
2. Please charge the watch only with the provided cable for at least hours before using it.
3. Do not use a charger exceeding 5V 2A for charging.
4. Please don't leave the device charging alone.
5. Turning on Always-On Display (AOD) shortens battery life. Turn it off or charge the watch daily.



- If the smartwatch cannot be turned on after being left unused for a long time, please clean the metal charging pins with dry cloth to make sure that they can connect properly.

3. HOW TO DOWNLOAD & CONNECT TO APP

a. Methods to download & install the APP

Scan "ICE" QR code to download and install "ICE JUNIOR" APP.

OR Search "ICE JUNIOR" in App Store or Play Store to download and install the "ICE JUNIOR" App.

b. How to connect to the App

Open the "ICE JUNIOR" App and press the "connect" icon. Make sure the Bluetooth and Location functions on your phone are turned on. Select the device "ICE JR RD FM" on the list.

TIPS

1. The first time you connect with an iPhone, the "Pair" reminder will pop-up. Click to pair to allow notifications.
2. The first time you connect with an Android phone, a "Permissions" reminder will pop-up, please follow the guide and allow the required permissions to ensure all functions can work properly.
3. Don't connect the watch directly under the Bluetooth setting on your phone.

CAUTION

Waterproof and dustproof :

The watch supports waterproof and dustproof. Please follow below guidelines to maintain the waterproof and dustproof functions. Otherwise your device might be damaged.

1. Do not use the watch under high water pressure.
2. Do not use the watch when diving, snorkeling, or other sports with high water impact.
3. Operate the watch with dry hands.
4. If the watch is exposed to water, please dry it completely with soft cloth. If it is exposed to other liquids (such as salt water, pool water, soapy water, oil, perfume, sunscreen, hand sanitizer) or chemicals (such as cosmetics), please wash it with clear water and dry it completely with soft cloth.
5. Do not soak the watch in hot water, hot tea or any corrosive liquids.
6. If the watch is dropped or crashed, the waterproof and dustproof functions may be affected.
7. Do not disassemble the watch on our own. The waterproof and dustproof functions may be damaged.
8. Do not use hair dryers and other heated equipments to dry the watch.
9. Do not use the watch in sauna room.

FRANÇAIS

Remarques:

- La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions peuvent varier selon la version du logiciel.
- Veuillez charger ce produit avec le câble fourni pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser. Utilisez exclusivement le cable de recharge fourni.
- Avant d'utiliser le produit, vous devez vous connecter à l'application pour synchroniser l'heure et définir vos informations personnelles.
- Ce produit présente un indice d'étanchéité IP68, mais ne convient pas à la plongée en haute mer. L'eau chaude, le thé et tout autre liquide corrosif peuvent endommager la montre. Par conséquent, tout dommage causé par ces liquides ne sera pas couvert par la garantie produit et les services de réparation gratuits.
- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant la première utilisation et conservez le soigneusement.
- **Pour des instructions détaillées d'utilisation, veuillez visiter notre site web: www.ice-watch.com**

1. COMMENT PORTER VOTRE MONTRE

Veuillez porter la montre au poignet en l'ajustant de manière correcte et confortable, à environ un doigt du carpe, comme sur la photo ci-dessous.




- Veuillez resserrer légèrement la montre lorsque vous souhaitez mesurer votre fréquence cardiaque.

2. POUR COMMENCER

Charger votre montre:

1. Branchez votre montre et chargez-la comme indiqué sur l'image ci-dessous. Veillez à ce que les broches métalliques soient complètement enfoncées.
2. Veuillez charger la montre uniquement à l'aide du câble fourni pendant au moins 3 heures avant de l'utiliser.
3. N'utilisez jamais un chargeur dépassant 5V (2A) pour le chargement
4. Ne laissez pas la montre charger sans surveillance.
5. Activer l'affichage permanent (AOD) diminue l'autonomie de la batterie. Pensez à le désactiver ou à recharger la montre chaque jour



- Si la montre connectée ne s'allume plus après une longue période d'inutilisation, veuillez nettoyer les broches de chargement avec un chiffon sec pour vous assurer qu'elles se connectent correctement.

3. COMMENT TÉLÉCHARGER ET SE CONNECTER À L'APPLICATION

a. Méthodes pour télécharger et insatller l'application:

Scannez le QR code "ICE" ci- contre pour télécharger et installer l'application ICE JUNIOR" .

OU Recherchez l'application « ICE JUNIOR » dans l'Apple Store ou le Google Play Store et installez-la sur votre téléphone.

b. Comment se connecter à l'application

Ouvrez l'application « ICE JUNIOR » et appuyez sur l'icône « Connexion ». Assurez-vous que les fonctions Bluetooth et Localisation de votre téléphone sont activées. Sélectionnez l'appareil "ICE JR RD FM" dans la liste.

CONSEILS

1. le rappel « Jumeler » apparaît. Cliquez sur « Jumeler » pour autoriser les notifications.
2. La première fois que vous vous connectez avec un téléphone Android, un rappel « Autorisations » apparaît. Veuillez suivre le guide et accorder les autorisations requises pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités.
3. Ne connectez pas la montre via le paramètre Bluetooth de votre téléphone.

ATTENTION

Imperméable à l'eau et à la poussière :

La montre est étanche à l'eau et à la poussière. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour que la montre conserve ses fonctions d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Sinon, elle risque de ne plus fonctionner correctement.

1. N'utilisez pas la montre dans de l'eau sous haute pression.
2. N'utilisez jamais la montre lors d'exercices de plongée, de snorkeling ou d'autres sports nautiques.
3. Séchez toujours vos mains avant d'utiliser la montre.
4. Si la montre est exposée à de l'eau, veuillez la sécher entièrement avec un chiffon doux. Si elle est exposée à d'autres liquides (eau salée, eau de piscine, eau savonneuse, huile, parfum, crème solaire, désinfectant pour les mains) ou produits chimiques (cosmétiques, etc.), veuillez la rincer à l'eau claire et la sécher complètement à l'aide d'un chiffon doux.
5. Ne trempez jamais la montre dans de l'eau chaude, du thé chaud ou tout autre liquide corrosif.
6. Si la montre tombe ou se brise, cela peut affecter ses fonctions d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
7. Ne démontez jamais la montre vous-même. Cela pourrait endommager ses fonctions d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
8. N'utilisez pas de sèche-cheveux ou d'autres appareils chauffants pour sécher la montre.
9. N'utilisez jamais la montre dans un sauna.


NEDERLANDS

Opmerkingen:

- Het bedrijf behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Het is normaal dat sommige functies mogelijk verschillen in bepaalde softwareversies.
- Laad dit product voor het eerste gebruik minstens 2 uur op met de meegeleverde kabel. Gebruik alleen de meegeleverde kabel om op te laden.
- Voordat u het product gebruikt, moet u verbinding maken met de APP om de tijd te synchroniseren en uw persoonlijke gegevens in te stellen.
- Dit product heeft een IP68-waterdichtheid, maar is niet geschikt voor diepzeeduiken. Heet water, thee en bijtende vloeistoffen kunnen het horloge kapotmaken; schade door de vloeistoffen wordt dus niet gedekt door de productgarantie en de gratis onderhoudsdiensten.
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor het eerste gebruik en bewaar ze goed voor later.
- **Voor gedetailleerde gebruikersinstructies kunt u onze website bezoeken: www.ice-watch.com**

1. HET HORLOGE DRAGEN

Draag het apparaat correct om uw pols, ongeveer een vingerbreedte van het handwortelbeentje, en los genoeg om comfortabel te zitten. Zie onderstaande afbeelding ter referentie.




- Draag het iets strakker wanneer u de hartslagmeter gebruikt.

2. AAN DE SLAG

Het horloge opladen:

1. Sluit het horloge aan en laad het op volgens onderstaande afbeelding. Zorg dat de metalen pinnetjes volledig verbonden zijn.
2. Laad het horloge alleen op met de meegeleverde kabel en laad het minstens 3 uur op voordat u het voor het eerst gebruikt.
3. Gebruik voor het opladen geen oplader van meer dan 5V 2A.
4. Laat het apparaat niet achter tijdens het opladen.
5. Het inschakelen van Always-On Display (AOD) verkort de batterijduur. Schakel het uit of laad het horloge dagelijks op.



- Als het smartwatch niet kan worden ingeschakeld nadat het lange tijd niet is gebruikt, maak dan de metalen oplaadpinnetjes schoon met een droge doek om te zorgen dat ze een goede verbinding kunnen maken.

3. DE APP DOWNLOADEN EN MET HET HORLOGE VERBINDEN

a. Methoden om de APP te downloaden en te installeren:

Scan de 'ICE'-QR-code om de "ICE JUNIOR" APP te downloaden en te installeren.

OF Zoek op 'ICE junior' in de App Store of Play Store om de 'ICE JUNIOR'-App te downloaden en te installeren

b. Verbinding maken met de App:

Open de 'ICE JUNIOR'-App en druk op het verbindingspictogram. Zorg dat de bluetooth- en gps-functies van uw smartphone zijn ingeschakeld. Selecteer het apparaat 'ICE JR RD FM' in de lijst.

TIPS

1. De eerste keer dat u verbinding maakt met een iPhone, verschijnt de melding 'Koppelen'. Klik om te koppelen om meldingen toe te staan.
2. De eerste keer dat u verbinding maakt met een Android-smartphone, verschijnt er een melding 'Machtigingen'. Volg de instructies en sta de vereiste machtigingen toe om te zorgen dat alle functies goed werken.
3. Verbind het horloge niet rechtstreeks via de bluetooth-instellingen van uw smartphone.

OPGELET

Waterdicht en stofdicht:

Het horloge is waterdicht en stofdicht. Volg onderstaande richtlijnen om het horloge waterdicht en stofdicht te houden. Anders kan uw toestel beschadigd raken.

1. Gebruik het horloge niet bij een hoge waterdruk.
2. Gebruik het horloge niet tijdens het duiken, snorkelen of andere sporten waarbij er water grote kracht kan uitoefenen op het horloge.
3. Bedien het horloge met droge handen.
4. Als het horloge is blootgesteld aan water, droog het dan volledig af met een zachte doek. Als het wordt blootgesteld aan andere vloeistoffen (zoals zout water, zwembadwater, zeepwater, olie, parfum, zonnecrème, handdesinfectiemiddel) of chemicaliën (zoals cosmetica), reinig het dan met schoon water en droog het volledig af met een zachte doek.
5. Dompel het horloge niet onder in heet water, hete thee of andere bijtende vloeistoffen.
6. Als het horloge valt of een grote schok ondervindt, kunnen de water- en stofdichtheid worden aangetast.
7. Demonteer het horloge niet zelf. De water- en stofdichtheid kunnen worden aangetast.
8. Gebruik geen haardrogers of andere verwarmingsapparaten om het horloge te drogen.
9. Gebruik het horloge niet in een sauna.

GERMAN

Hinweise:

- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne weitere Ankündigung zu ändern. Es ist nicht auszuschließen, dass einige Funktionen in bestimmten Versionen der Software abweichen.
- Laden Sie dieses Produkt vor dem Gebrauch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel mindestens 2 Stunden. Verwenden Sie zum Laden nur das mitgelieferte Kabel.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch eine Verbindung zur APP her, um die Uhrzeit zu synchronisieren und Ihre persönlichen Daten einzugeben.
- Dieses Produkt ist gemäß IP68 wasserdicht, jedoch nicht zum Tauchen geeignet. Heißes Wasser, Tee und ätzende Flüssigkeiten können die Uhr zerstören. Für Schäden durch diese Flüssigkeiten greift weder die Gewährleistung noch die kostenlose Wartung.
- Lesen Sie die Benutzeranleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachlesen auf.
- **Für detaillierte Benutzeranweisungen besuchen Sie bitte unsere Website: www.ice-watch.com**

1. RICHTIGES TRAGEN

Tragen Sie die Uhr stets ordnungsgemäß am Handgelenk ca. einen Fingerbreit unterhalb des Handwurzelknochens, sodass sie bequem sitzt. Die Abbildung unten dient als Anhaltspunkt.




- Wenn Sie die Uhr als Herzfrequenzmesser nutzen, sollten Sie sie etwas enger tragen.

2. VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Laden Sie Ihre Uhr auf :

1. Schließen Sie die Uhr an, und laden Sie sie wie nachstehend abgebildet. Stellen Sie sicher, dass die Metallkontwakte vollständig angeschlossen sind.
2. Bitte laden Sie die Uhr vor der ersten Gebrauch für mindestens 3 Stunden ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel.
3. Benutzen Sie zum Laden kein Ladegerät mit mehr als 5V 2A.
4. Lassen Sie das Gerät beim Laden nicht unbeaufsichtig.
5. Das Aktivieren des Always-On-Displays (AOD) verkürzt die Akkulaufzeit. Schalten Sie es aus oder laden Sie die Uhr täglich auf.



- Wenn sich die Smartwatch nach längerer Nichtnutzung nicht einschalten lässt, reinigen Sie die Metallladekontakte mit einem trockenen Tuch, um sicherzustellen, dass sie sich korrekt anschließen lassen.

3. HERUNTERLADEN DER APP UND VERBINDUNG

a. Methoden zum Herunterladen und Installieren der APP

„ICE"-QR-Code zum Laden und Installieren der „ICE JUNIOR "-APP scannen

ODER Suchen Sie nach „ICE JUNIOR" im App Store oder Play Store, um die „ICE JUNIOR"-App herunterzuladen und zu installieren.

b. Verbindung mit der App :

Öffnen Sie die „ICE JUNIOR"-App, und drücken Sie auf das Symbol „Verbinden". Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth- und Standortfunktionen Ihres Smartphones eingeschaltet sind. Wählen Sie das Gerät „ICE JR RD FM" in der Liste aus.

TIPPS

1. Bei der ersten Verbindung mit einem iPhone wird der Hinweis „Koppeln" angezeigt. Klicken Sie auf „Koppeln", um Benachrichtigungen zuzulassen.
2. Bei der ersten Verbindung mit einem Android-Smartphone erscheint der Hinweis „Berechtigungen". Bitte folgen Sie der Anleitung, und lassen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu, damit alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren können.
3. Verbinden Sie die Uhr nicht direkt über die Bluetooth-Einstellung Ihres Smartphones.

ACHTUNG

Wasserdicht und staubdicht :

Die Uhr ist wasserdicht und staubdicht. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Hinweise, damit Ihr Gerät wasser- und staubdicht bleibt. Andernfalls könnte es beschädigt werden.

1. Benutzen Sie die Uhr nicht bei hohem Wasserdruck.
2. Benutzen Sie die Uhr nicht beim Tauchen, Schnorcheln oder sonstigen Sportarten mit starker Wasserbelastung.
3. Bedienen Sie die Uhr mit trockenen Händen.
4. Sobald die Uhr mit Wasser im Kontakt kommt, sofort mit weichen Tuch komplett abtrocknen. Kommt sie mit anderen Flüssigkeiten (z.B. Salzwasser, Schwimmbadwasser, Seifenwasser, Öl, Parfüm, Sonnenschutzmittel, Handdesinfektionsmittel) oder Chemikalien (z.B. Kosmetikprodukten) in Berührung, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab, und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch vollständig ab.
5. Tauchen Sie die Uhr nicht in heißes Wasser, heißen Tee oder ätzende Flüssigkeiten.
6. Wird die Uhr fallen gelassen oder mit Wucht geworfen, können die wasser - und staubdichten Eigenschaften beeinflüssen werden.
7. Nehmen Sie die Uhr nicht selbst auseinander, da die wasser- und staubdichten Eigenschaften dadurch beeinträchtigt werden könnten.
8. Trocknen Sie die Uhr nie mit einem Föhn oder oder Heizung.
9. Tragen Sie die Uhr nicht in der Sauna.


ESPAÑOL

Notas:

- La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin necesidad de notificaciones adicionales. Es normal que algunas funciones varíen en determinadas versiones del software.
- Cargue el producto con el cable que se suministra durante al menos dos horas antes de usarlo. Cargue el dispositivo únicamente mediante el cable suministrado.
- Antes de utilizar el producto necesita conectarlo a la aplicación para sincronizar la hora y definir su información personal.
- Este producto tiene una calificación de resistencia al agua IP68, pero no es apto para el buceo en aguas profundas. El agua caliente, el té y los líquidos corrosivos pueden destruir el reloj, por lo que los daños causados por estos líquidos pueden no estar cubiertos por la garantía del producto ni por los servicios de mantenimiento gratuito.
- Lea con atención el manual de instrucciones antes de usar el producto por primera vez, y consérvelo para futuras referencias.
- **Para obtener instrucciones de uso detalladas, visite nuestro sitio web: www.ice-watch.com**

1. CÓMO PONERSE EL RELOJ

Coloque el reloj correctamente en su muñeca, aproximadamente a una distancia de un dedo de los huesos carpianos, y ajústelo en una posición cómoda. Puede consultar la siguiente imagen.




- Apriete un poco más la correa cuando utilice el supervisor de frecuencia cardíaca.

2. COMENZAR

Cargar el reloj :

1. Conecte el reloj y cárguelo tal y como se muestra en la siguiente imagen. Asegúrese de que los pines metálicos están conectados por completo.
2. Utilice únicamente el cable suministrado para cargar el reloj y realice una carga de al menos tres horas antes de usarlo.
3. No utilice un cargador que supere 5V 2A.
4. No deje el dispositivo sin supervisión mientras está cargando.
5. Activar la pantalla siempre encendida (AOD) reduce la duración de la batería. Desactívela o cargue el reloj diariamente.



- Si no logra encender el reloj inteligente después de un período extenso sin usarse, limpie los pines metálicos del cargador con un paño seco para asegurarse de que efectúan la conexión correctamente.

3. CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN Y CONECTARSE A ELLA

a. Formas de descargar e instalar la aplicación :

Escanee el código QR "ICE" para descargar e instalar la aplicación "ICE JUNIOR".

O Busque "ICE JUNIOR" en la App Store o Play Store para descargar e instalar la aplicación "ICE JUNIOR".

b. Cómo conectar el reloj a la aplicación :

Abra la aplicación "ICE JUNIOR" y presione el icono "conectar". Asegúrese de que las funciones Bluetooth y Ubicación están activadas en su teléfono. En la lista, seleccione el dispositivo "ICE JR RD FM".

CONSEJOS

1. La primera vez que se conecte con un iPhone aparecerá el aviso para "Sincronizar". Haga clic en él para permitir notificaciones
2. La primera vez que se conecte a con un teléfono Android aparecerá un aviso de "Permisos": siga las instrucciones y autorice los permisos necesarios para garantizar que todas las funciones están operativas correctamente.
3. No conecte el reloj directamente a través de la configuración de Bluetooth de su teléfono.

ATENCIÓN

Resistente al agua y al polvo :

Este reloj es resistente al agua y al polvo. Siga las siguientes instrucciones para mantener estas características. De lo contrario, es posible que su reloj sufra daños.

1. No utilice el reloj en condiciones de elevada presión acuática.
2. No utilice el reloj para hacer submarinismo, esnórquel u otros deportes acuáticos de fuerte impacto.
3. Asegúrese de tener las manos secas cuando utilice el reloj.
4. En caso de que el reloj quede expuesto al agua, séquelo por completo con un paño suave. Si se expone a otros líquidos (como agua salada, agua de piscina, agua con jabón, aceite, perfumes, protector solar, gel hidroalcohólico) o productos químicos (como cosméticos), enjuáguelo con agua limpia y séquelo por completo con un paño suave.
5. No sumerja el reloj en agua caliente, té caliente o líquidos corrosivos.
6. En caso de que el reloj sufra una caída o un aplastamiento, la resistencia al agua y al polvo puede verse afectada.
7. No desmonte el reloj por su cuenta. La resistencia al agua y al polvo puede verse dañada.
8. No utilice secadores de pelo u otros equipos de calor para secar el reloj.
9. No utilice el reloj en la sauna.

ITALIANO

Note:

- L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza ulteriori comunicazioni. È normale che alcune funzioni varino in alcune versioni del software.
- Caricare il prodotto con il cavo in dotazione per almeno 2 ore prima di utilizzarlo. Per la ricarica utilizzare solo il cavo in dotazione.
- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario collegarsi all'APP per sincronizzare l'ora e impostare le informazioni personali.
- Questo prodotto ha un grado di impermeabilità IP68, ma non è adatto alle immersioni in acque profonde. L'acqua calda, il tè e i liquidi corrosivi potrebbero distruggere l'orologio, pertanto i danni causati da questi liquidi non saranno coperti dalla garanzia del prodotto e dai Servizi di manutenzione gratuiti.
- Leggere attentamente il manuale d'uso prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimenti futuri.
- **Per istruzioni dettagliate sull'uso, visita il nostro sito web: www.ice-watch.com**

1. COME INDOSSARE L'OROLOGIO

Indossare il dispositivo sul polso in modo corretto, a circa un dito di larghezza dall'osso carpale e sistemarlo in una posizione confortevole. L'immagine qui sotto è fornita come riferimento.




- Indossare il dispositivo un po' più stretto quando si utilizza il cardiofrequenzimetro.

2. OPERAZIONI INIZIALI

Caricare l'orologio :

1. Collegare e caricare l'orologio come indicato nell'immagine sottostante. Assicurarsi che i pin metallici siano completamente collegati.
2. Caricare l'orologio solo con il cavo in dotazione per almeno 3 ore prima di utilizzarlo.
3. Per la ricarica non utilizzare un caricatore che superi i 5V 2A.
4. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
5. Attivare l'Always-On Display (AOD) riduce la durata della batteria. Disattivalo o carica l'orologio quotidianamente.



- Se lo smartwatch non si accende dopo essere rimasto inutilizzato a lungo, pulire i pin di ricarica in metallo con un panno asciutto per assicurarsi che si colleghino correttamente.

3. COME SCARICARE E CONNETTERSI ALL'APP

a. Metodi per scaricare e installare l'APP:

Scansionare il codice QR «ICE» per scaricare e installare l'APP «ICE JUNIOR»

OPPURE Cercare "ICE JUNIOR" nell'App Store o nel Play Store per scaricare e installare l'applicazione "ICE JUNIOR".

b. Come connettersi all'app:

Aprire l'app "ICE JUNIOR" e premere l'icona "Connetti". Assicurarsi che le funzioni Bluetooth e Localizzazione del telefono siano attivate. Selezionare il dispositivo "ICE JR RD FM" nell'elenco.

CONSIGLI

1. La prima volta che ci si connette con un iPhone, viene visualizzato il promemoria "Associa". Fare clic su "Associa" per consentire le notifiche.
2. La prima volta che ci si connette con un telefono Android, viene visualizzato il promemoria "Autorizzazioni"; seguire la guida e consentire le autorizzazioni richieste per garantire il corretto funzionamento di tutte le funzioni.
3. Non connettere l'orologio direttamente dalle impostazioni Bluetooth del telefono.

ATTENZIONE

Impermeabile e antipolvere:

L'orologio è impermeabile e antipolvere. Seguire le indicazioni riportate di seguito per mantenere le funzioni di impermeabilità e antipolvere. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

1. Non utilizzare l'orologio quando la pressione dell'acqua è alta.
2. Non utilizzare l'orologio durante le immersioni, lo snorkeling o altri sport acquatici.
3. Maneggiare l'orologio con le mani asciutte.
4. Se l'orologio entra in contatto con l'acqua, asciugarlo completamente con un panno morbido. Se entra in contatto con altri liquidi (come acqua salata, acqua della piscina, acqua saponata, olio, profumo, crema solare, disinfettante per le mani) o sostanze chimiche (come i cosmetici), lavarlo con acqua pulita e asciugarlo completamente con un panno morbido.
5. Non immergere l'orologio in acqua calda, tè caldo o altri liquidi corrosivi.
6. Se l'orologio cade o viene urtato, le funzioni di impermeabilità e antipolvere potrebbero essere compromesse.
7. Non smontare l'orologio da soli. Le funzioni di impermeabilità e antipolvere potrebbero essere danneggiate.
8. Non utilizzare asciugacapelli o altre apparecchiature riscaldate per asciugare l'orologio.
9. Non utilizzare l'orologio in una sauna.