



Keychron

P6

无线机械键盘

旋钮版本

完全组装版本

键盘

1x 已组装成品键盘

包含

1x 铝合金金属外壳

1x PCB

1x PC定位板

1x PCB与定位板夹心吸音泡棉

1x IXPE垫

1x PET垫

1x EPDM垫

1x 底壳吸音泡棉

1x 底壳PET垫

16x Gaskets缓冲垫

4套PCB卫星轴

1套键帽 (PBT材质-双色注塑)

1套机械轴体



线材

1x Type-C 接口线材

1x Type-A to Type-C 转接头

1x 接收器延长器


接收器

1x Type-A 2.4 GHz 接收器

工具

1x 拔轴键器


1x 内六角螺丝刀



快速上手指南


如果你是Mac用户,请在包装盒里找到如下的键帽,用拔键器拔下键盘上的对应键帽并且更换。

Windows / Mac



1 连接2.4 GHz接收器


把开关拨到2.4 GHz模式




长按fn+4四秒使键盘进入配对模式




将2.4 GHz接收器连接到设备USB端口。




注意:为了获得最佳的无线体验,我们建议将2.4 GHz接收器插入线材+赠送的接收器延长器,放置在书桌上靠近你的键盘,以降低延迟率和更少的干扰信号。



2 连接蓝牙




把开关拨到蓝牙模式




长按fn+1四秒使键盘进入配对模式，
键盘的配对名为: Keychron P6 Ultra 8K。



3 连接有线



把开关拨到有线模式



4 系统切换

请确保键盘切换到对应的系统，
如果没有选择正确，
部分功能将无法使用。

组合fn+caps lock键，
切换Mac / Win 系统



fn + caps lock

5 更改键盘背光模式以及快速关闭/开启键盘背光

组合fn+Q键，更改键盘背光模式。



fn + Q

组合fn+tab键，可快速关闭/开启键盘背光。



fn + tab

6 调整键盘背光亮度

组合fn+W键,提高键盘背光亮度。



fn + W

组合fn+S键,减少键盘背光亮度。



fn + S

7 调整背光速度

组合fn+T键,增加光效速度。



fn + T

组合fn+G键,降低光效速度。



fn + G

8 关于Keychron Launcher App


可以访问launcher.keychron.com 使用在线 Launcher app。该软件可以映射按键, 创建宏命令, 或者刷新固件。如果Launcher app不能识别你的键盘, 请联系我们以获得技术支持。



*在线Launcher app只能在最新版本的Chrome, Edge和Opera浏览器中运行。

9 关于键盘键层说明

键盘有四层按键设置。
层0和层1是用于Mac系统。
层2和层3是用于Windows系统。




如果您的系统拨片切换到Mac档位, 层0将被激活。



如果您的系统拨片切换到Windows, 那么层2将被激活。
如果您在Windows系统模式下使用, 请对层2进行更改, 而不是层0。否则无法进行按键映射操作。



10 恢复出厂模式&更新固件



如果键盘出现了故障, 不知道怎么办?

恢复出厂设置

1. 打开键盘 (任意模式均可)。
2. 按住 fn + J + Z (持续 4 秒)。键盘背光灯会呈红色快速闪烁 3 秒, 表示键盘已重置。

刷新键盘固件

1. 访问 launcher.keychron.com 打开在线 Launcher web app。
2. 确保键盘处于Cable或者有线模式, 并插入电源线。
3. 在Launcher上找到“固件更新”选项, 并将键盘与其连接。
4. 按照Launcher提示, 完成固件更新。

*在 keychron.com 上搜索关键字“Firmware”可以找到步骤指南。



11 保修

由于P6 Ultra 8K客制化键盘是可高度定制且易于组装的, 所以键盘的任何一个部件出了问题, 我们只会更换键盘有问题的部件而不是整个键盘。



P6

键盘概述



- ① 蓝牙指示灯
- ② 2.4 GHz指示灯
- ③ 大小写指示灯
- ④ 2.4 GHz Cable BT (连接模式切换开关)
- ⑤ 电源指示灯
- ⑥ Type-C 充电口