


CLARSTON

Air Purifier / Purificateur d'air

CLARSTON



Looking for Support? Contact us at:



support@clarston.com



Amazon Buyer-Seller Messages

Model No.: KJ100F

THANK YOU

Thank you for choosing the Clarston Air Purifier. Clarston is committed to providing our customers with great products and excellent services.

CUSTOMER SUPPORT

Please feel free to contact our friendly Customer Support Team if you have any questions or concerns regarding your new product. Your satisfaction is our priority.

Contact us at:

 support@clarston.com

 Amazon Buyer-Seller Messages

 Scan the QR code to check digital manuals and more support.



We will reply to your message within 24 hours!

Please include your Order ID in your email when you are contacting Customer Support for faster solutions.

The following pages of this manual have instructions for all the functions and features of your Air Purifier. Please read the user manual carefully.

MERCI

Merci d'avoir choisi le purificateur d'air Clarston. Clarston s'engage à fournir à nos clients d'excellents produits et d'excellents services.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à contacter notre sympathique équipe de support client si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre nouveau produit. Votre satisfaction est notre priorité.

Contactez-nous à:

 support@clarston.com

 Messages acheteur-vendeur Amazon

 Scannez le code QR pour consulter les manuels numériques et plus d'assistance.



Nous répondrons à votre message dans les 24 heures !

Veuillez inclure votre numéro de commande dans votre e-mail lorsque vous contactez le support client pour des solutions plus rapides.

Les pages suivantes de ce manuel contiennent des instructions pour toutes les fonctions et caractéristiques de votre purificateur d'air. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	01
SPECIFICATIONS	02
PACKAGE CONTENTS	02
KNOW YOUR AIR PURIFIER	03
Overview	
Buttons & Display	
About the Filter	
OPERATING INSTRUCTIONS	06
Getting Started	
Using Your Air Purifier	
1. Turn it On	
2. Adjust Settings If Needed	
3. Smart Control If Needed	
Replacing the Filter	
CARE & MAINTENANCE	14
Cleaning the Air Purifier	
TROUBLESHOOTING	14
LIMITED WARRANTY	15
DISCLAIMER	33

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	17
SPÉCIFICATIONS	18
CONTENU DE L'EMBALLAGE	18
CONNAISSEZ VOTRE PURIFICATEUR D'AIR	19
Vue d'ensemble	
Boutons et Affichage	
À propos du filtre	
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	22
Démarrage	
Utilisation de votre purificateur d'air	
1.Allumage	
2.Ajustez les paramètres si nécessaire	
3.Contrôle intelligent si nécessaire	
Remplacement du Filtre	
SOINS ET ENTRETIEN	30
Nettoyage du purificateur d'air	
DÉPANNAGE	30
GARANTIE LIMITÉE	31

SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read all instructions before first use. Retain this manual for future reference. Always adhere to basic safety precautions to prevent fire, electric shock, appliance damage, or serious injury.

- DO NOT** immerse the cord, plug, or any part of the air purifier in water or other liquids.
- DO NOT** use the appliance for any purpose other than its intended use.
- ONLY** for household use.
- DO NOT** place any part of this appliance near a hot area, such as a gas burner, electric stove, or heated oven, as it may cause the plastic to melt and result in a fire hazard.
- DO NOT** use the appliance in areas with high moisture, such as bathrooms or toilets.
- DO NOT** spray any flammable materials, such as insecticides or fragrances, near the appliance.
- DO NOT** obstruct the air inlet or outlet of the air purifier while it is operating.
- DO NOT** place the air purifier near the edge of a countertop during operation; ensure it is on a flat and stable surface.
- DO NOT** insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to avoid physical injury or appliance malfunction.
- DO NOT** use the air purifier without removing the plastic wrap from the filter. Failure to do so may impede air filtration and lead to overheating, posing a fire hazard.

Caution

This appliance should not be used by children, individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge, unless they are supervised or instructed on how to safely use the appliance and understand the associated hazards.

SPECIFICATIONS


Model Number	KJ100F
Voltage	DC 5V/2A
Power	8W
Product Dimensions	7.6 x 7.6 x 9.1 in / 192 × 192 × 231 mm
Net Weight	2.8 lbs / 1.27 kg

PACKAGE CONTENTS


1 x Clarston Air Purifier	1 x Type-C Charging Cabel
1 x Filter (Pre-Installed)	1 x User Manual
1 x USB Charger	

KNOW YOUR AIR PURIFIER

Overview



Buttons & Display




1	Fan		Press the Fan Button to adjust the fan speed, cycling through the following sequence: Low → Medium → High → Max, with the indicator dots above the Fan Button illuminated to indicate each level.
2	Sleep		Press the "Sleep" button to turn on the Sleep Mode. After 10 seconds, button backlighting will turn off for a sleep-friendly environment. In Sleep Mode, the fan speed remains at a low level. To adjust settings while in Sleep Mode, tap any button on the control panel to illuminate the backlighting, then press the desired buttons to make adjustments. To turn off the Sleep Mode, press either the "Fan" or "Auto" button.
3	Auto		Press the "Auto" button to turn on the Auto Mode. In Auto Mode, the fan speed will automatically adjust according to the real-time air quality. To turn off the Auto Mode, press either the "Fan" button or the "Sleep" button.
4	Timer		Press the "Timer" button to set a timer for 2, 4, or 8 hours. The device will automatically turn off after the selected duration. When a timer is set, the corresponding timer symbol (2h 4h 8h) will illuminate. Alternatively, you can also set a timer between 1-12 hours using the app. For more information, please refer to the "Smart Control If Needed" section on page 7. Note: Do not set a timer if you want the device to run continuously.
5	On/Off		Press the "On/Off" button to turn on/off the air purifier.
6	Filter		The "Filter" button illuminates in red when it's time to replace the filter. To reset the filter's service life, press and hold the "Filter" button for 3 seconds. For detailed instructions on how to replace the filter, please refer to the "Replacing the Filter" section on page 13.
7	Air Quality Display		The Air Quality Display on the control panel allows you to monitor the current air conditions easily. The light circle around the number display indicates the air quality with different colors: Green: Indicates Good air quality. Yellow: Indicates Normal air quality. Red: Indicates Poor air quality. Additionally, the number display allows you to monitor the specific PM2.5 value.

8	Light		Press the "Light" Button to turn on/off the backlighting on the control panel.
9	Child Lock		Press and hold the "Child Lock" button for 5 seconds to turn on/off the child lock mode. When Child Lock is turned on, the button will illuminate in red, and all other buttons on the control panel will be unresponsive. When Child Lock is turned off, the button will illuminate in white.

About the Filter

The filter features 3-stage filtration, which is composed of a pre-filter, an H13 HEPA filter, and a high-efficiency activated carbon filter.



OPERATING INSTRUCTIONS

Getting Started

Unboxing:

- Carefully unpack the air purifier and its accessories, ensuring the removal of all packaging materials.
- Thoroughly inspect the package contents to verify both completeness and any potential damage.
- Remember always to use two hands when lifting or moving the air purifier.

Powered on:

- Place the air purifier on a stable, level surface with 15-inch / 38-centimeter clearance from walls or furniture for optimal air circulation.
- Insert the power adapter into a power outlet.
- Plug in the air purifier.

Using Your Air Purifier

1. Turn it On

To turn on the air purifier, press the "ON/OFF button", and then the button will change from red to white.

2. Adjust Settings If Needed

- When turned on, the air purifier will automatically enter the AUTO Mode.
- To customize settings or access additional features such as adjusting fan speed, setting a timer, activating the child lock, enabling sleep mode, or controlling the control panel's backlighting, please refer to the 'Buttons & Display' section on page 03-05.

3. Smart Control If Needed

3.1 Install the App

To install the app, scan the QR code below or search "Smart Life" or "Tuya Smart" in the **Apple App Store**® or **Google Play Store**.



3.2 Connect Your Device (Using Smart Life App as an Example)

Enable BOTH Wi-Fi and Bluetooth on your phone or tablet. Open the Smart Life app. (Grant app access to Local Network, Wi-Fi, and Bluetooth for successful pairing.)

Sign in or sign up by following the in-app instructions. You can also temporarily try guest mode to control the air purifier and sign up later.

Enter Pairing Mode:

For the first connection, turn on the air purifier using the "On/Off" button. It will automatically enter pairing mode, indicated by the flashing Wi-Fi indicator for 30 seconds.


Quick Access/Retry Pairing/Reset Pairing: Press and hold the "Fan" button for 5 seconds to enter pairing mode, and the Wi-Fi indicator will flash for 3 minutes.

Note


The Wi-Fi indicator will continue flashing during pairing mode.

If pairing fails within the given time, the air purifier will exit pairing mode, and the Wi-Fi indicator will turn off. You may retry pairing by pressing and holding the "Fan" button.

4. Tap the "+" symbol or "Add Device" button to search for nearby devices.




5. If the device is found, tap the Add button to include it in your list.



6. Enter your Wi-Fi name and password. Wait for the connection process to complete. The Wi-Fi indicator will flash quickly.

Note:


- Ensure the air purifier and your mobile device are connected to the same network.
- Only the 2.4 GHz Wi-Fi network is compatible.



Note


Due to variations in different batches of our air purifiers, the device name may appear differently than "KJ100F". If you encounter this situation, please select the device you have found to establish the connection. If you experience any difficulties or have any questions during the connection process, please contact us at support@clarston.com for assistance.

7. Once the air purifier is successfully connected, the Wi-Fi indicator will remain lit up, and the device will appear in your app. Tap "Done" to proceed to the control menu.




3.3 Control Your Air Purifier Through the App


After completing step 3.3 and tapping "Done," you will access the control menu. Additionally, you can tap on the added device to reach the control menu. From there, you can easily navigate and tap the following buttons to operate your air purifier.




1. **Switch (On/Off):** Tap the button to turn on/off your air purifier.
2. **Mode (Mode & Fan Speed):** Tap this button to adjust the mode settings and fan speed. In the extended menu, you can choose from 4 different fan speeds or enable the automatic fan mode.



3. **Countdown (Timer):** Tap this button to set a timer for your air purifier. In the extended menu, select a duration ranging from 1 to 12 hours. Once the specified time has elapsed, the air purifier will automatically switch off.



4. **Setting:** Tap this button to access additional features. In the extended menu, you can turn the child lock on or off, control the light settings, and reset the service life counter of the filter.



Important Notes for Smart Control

Once connected, your phone and air purifier do not need to be on the same network. This allows you to remotely control your air purifier using your phone. However, it's important to keep your phone connected to the internet to ensure smart control functionality.

Ensure that Wi-Fi is enabled on your home network to maintain connectivity for the air purifier. Every time you turn on the air purifier, the Wi-Fi indicator will flash as it searches for the connected Wi-Fi or enters pairing mode. If the Wi-Fi indicator remains lit up, it indicates that your air purifier has successfully connected to the network, enabling smart control functionality.

If disconnected or if you change your Wi-Fi name/password, repeat step 3.2 to re-establish the connection.

Replacing the Filter

Note:


The service life of a filter is approximately 2000 hours. We recommend replacing the filter every 5-8 months to ensure optimal performance.

When the filter reaches the end of its service life (around 2000 hours, or 5-8 months, depending on usage frequency), the "FILTER" button will light up red to remind you to replace the filter.

Avoid water and humidity to prevent mold growth.

How to Replace the Filter

- Unplug the air purifier and place it upside down on a table.
- Rotate the bottom cover counterclockwise to remove the old filter.
- Unwrap the new filter and insert it into the air purifier.
- Twist the new filter clockwise until it clicks into place, aligning it with the positioning mark.
- Reconnect the air purifier and power it on.
- Press and hold the "FILTER" button for 3 seconds to reset the filter. The "FILTER" button indicator will flash red for 10 seconds and then turn off, indicating the reset is complete.



CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Air Purifier

- Unplug the air purifier before any cleaning and maintenance.
 - Remove the filter from the air purifier and use a dust vacuum to clean the inside.
 - Wipe the outer shell of the air purifier with a soft, dry cloth to keep it clean.
 - Use a soft, dry brush to clean the outer layer of the filter every 2-4 weeks to ensure optimal performance.
- Note:** Avoid using abrasive chemicals or flammable cleaning agents on the unit, as they can cause damage.

TROUBLESHOOTING

To troubleshoot issues with your air purifier, refer to the chart provided below. If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support at support@clarston.com.

Please refrain from attempting to repair the air purifier yourself, as it poses a risk of electrical hazards.

Problem	Possible Solutions
The air purifier panel is unresponsive and won't power on.	Ensure that the power plug is connected to a power outlet and that the outlet is on. Make sure the Air Purifier is assembled correctly. Verify that the filter is properly fitted.
Airflow is insufficient.	Ensure the filter is correctly placed after removing the plastic wrap. Ensure that no objects are blocking the air inlet and air outlet. Ensure that the filter is free of dirt or debris.

Excess noise.	Check for any foreign objects that may be in contact with the fan. Check if the filter is clogged and ready for replacement. Check if the Air Purifier has been assembled correctly and the filter cover lock has been tightened. Check if the Air Purifier operates on a hard, flat, and level surface. Replace the filter.
The air purifying quality is poor.	Increase the fan speed. Ensure that there are no obstructions present in the air inlet and outlet. Ensure the filter is placed correctly after removing it from the plastic wrap. Close doors and windows while using the air purifier. Replace the filter.
The air purifier emits strange smells.	Replace the filter. Avoid using your Air Purifier in an area with high humidity.
Smart control couldn't pair.	Ensure your Wi-Fi is set to 2.4 GHz. Unplug the air purifier, wait 10 seconds, and plug it back in. Try pairing again. Make sure Wi-Fi and Bluetooth are enabled on your phone.

LIMITED WARRANTY

All Clarston products come with a limited warranty against manufacturing and workmanship defects. This warranty is exclusively available to consumers. You are a consumer if you own a Clarston product purchased at retail for individual, family, or household usage. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not accessible to retailers or other commercial buyers or owners.

This warranty does not apply to misuse, accident, alteration, tampering or vandalism, improper or lack of maintenance, damage in return transit, mishandling, unsupervised use by children under 18 years of age, and electrical problems arising as a result of faults in your electrical supply.

Due to the constant improvement of our products in terms of function and design, Clarston reserves the right to make changes to the product without prior warning.

If you think your product has a manufacturing or workmanship defect, please contact us at **support@clarston.com or Amazon Buyer-Seller Messages**. Clarston will not warrant any attempt to repair or replace parts of the damaged or defective products.

Default Warranty Period: 12 months

*For your own reference, we strongly recommend that you record your order number and date of purchase.

Date of Purchase: _____

Order Number/ID: _____

Clarston will replace any product found to be defective due to manufacturer flaws based on eligibility. This warranty extends only to personal use and does not extend to any product that has been used for commercial, rental, or any other use for which the product is not intended for.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation. Conservez ce manuel pour référence future. Respectez toujours les précautions de sécurité de base pour éviter le feu, les chocs électriques, les dommages à l'appareil ou les blessures graves.

NE PAS immerger le cordon, la prise ou toute autre partie du purificateur d'air dans l'eau ou d'autres liquides.

NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

UNIQUEMENT pour un usage domestique.

NE PAS placer une partie quelconque de cet appareil près d'une zone chaude, telle qu'une plaque de cuisson à gaz, une cuisinière électrique ou un four chaud, car cela peut entraîner la fonte du plastique et présenter un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil dans des endroits présentant une forte humidité, tels que les salles de bains ou les toilettes.

NE PAS vaporiser de matières inflammables, telles que des insecticides ou des parfums, près de l'appareil.

NE PAS obstruer l'entrée d'air ou la sortie d'air du purificateur d'air pendant son fonctionnement.

NE PAS placer le purificateur d'air près du bord d'un comptoir pendant son utilisation ; assurez-vous qu'il est sur une surface plane et stable.

NE PAS insérer vos doigts ou des objets dans la sortie d'air ou l'entrée d'air pour éviter les blessures physiques ou les dysfonctionnements de l'appareil.

NE PAS utiliser le purificateur d'air sans retirer le film plastique du filtre. Le fait de ne pas le faire peut entraver la filtration de l'air et entraîner une surchauffe, ce qui présente un risque d'incendie.

Prudence

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient supervisés ou instruits sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers associés.

SPÉCIFICATIONS


Modèle No.	KJ100F
Tension Électrique	DC 5V/2A
Pouvoir	8W
Dimensions du Produit	7.6 x 7.6 x 9.1 in / 192 × 192 × 231 mm
Poids Net	2.8 lbs / 1.27 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE


1 x Purificateur d'air Clarston	1 x Type-C Cabel de Chargement
1 x Filtre (Préinstallé)	1 x Manuel de l'Utilisateur
1 x Chargeur USB	

CONNAISSEZ VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

Vue d'ensemble



Boutons et Affichage




1	Ventilateur		Appuyez sur le bouton de ventilation pour ajuster la vitesse du ventilateur, en passant par la séquence suivante : Faible → Moyenne → Élevée → Maximale, avec les points indicateurs au-dessus du bouton de ventilation allumés pour indiquer chaque niveau.
2	Mode Veille		Appuyez sur le bouton « Veille » pour activer le mode veille. Après 10 secondes, le rétroéclairage des boutons s'éteint pour un environnement propice au sommeil. En mode veille, la vitesse du ventilateur reste à un niveau bas. Pour régler les paramètres en mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande pour allumer le rétroéclairage, puis appuyez sur les boutons souhaités pour effectuer les réglages. Pour désactiver le mode veille, appuyez sur le bouton « Fan » ou « Auto ».
3	Automatique		Appuyez sur le bouton « Auto » pour activer le mode automatique. En mode automatique, la vitesse du ventilateur s'ajustera automatiquement en fonction de la qualité de l'air en temps réel. Pour désactiver le mode automatique, appuyez sur le bouton "Ventilation" ou le bouton "Sommeil".
4	Minuterie		Appuyez sur le bouton « Timer » pour régler une minuterie sur 2, 4 ou 8 heures. L'appareil s'éteindra automatiquement après la durée sélectionnée. Lorsqu'une minuterie est réglée, le symbole de minuterie correspondant (2h 4h 8h) s'illuminera. Alternativement, vous pouvez également régler une minuterie entre 1 et 12 heures à l'aide de l'application. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section "Contrôle intelligent si nécessaire" à la page 23. Note: Ne réglez pas de minuterie si vous souhaitez que l'appareil fonctionne en continu.
5	Marche/Arrêt		Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pour allumer/éteindre le purificateur d'air.
6	Filtre		Le bouton "Filtre" s'illumine en rouge lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. Pour réinitialiser la durée de vie du filtre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Filtre" pendant 3 secondes. Pour des instructions détaillées sur la façon de remplacer le filtre, veuillez vous référer à la section "Remplacement du filtre" à la page 29.

7	Affichage de la qualité de l'air		L'affichage de la qualité de l'air sur le panneau de contrôle vous permet de surveiller facilement les conditions d'air actuelles. Le cercle lumineux autour de l'affichage numérique indique la qualité de l'air avec différentes couleurs : Vert : Indique une bonne qualité de l'air. Jaune : Indique une qualité de l'air normale. Rouge : Indique une mauvaise qualité de l'air. De plus, l'affichage numérique vous permet de surveiller la valeur PM2,5 spécifique.
8	Lumière		Appuyez sur le Bouton "Lumière" pour allumer / éteindre le rétroéclairage du panneau de commande.
9	Verrouillage Enfant		Appuyez et maintenez le bouton "Child Lock" pendant 5 secondes pour activer / désactiver le mode verrouillage enfant. Lorsque le verrouillage enfant est activé, le bouton s'allume en rouge et tous les autres boutons du panneau de commande ne répondent pas. Lorsque le verrouillage enfant est désactivé, le bouton s'allume en blanc.

À Propos du Filtre

Le filtre comporte une filtration en 3 étapes, composée d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA H13 et d'un filtre à charbon actif à haute efficacité.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Démarrage

Déballage :

Déballiez soigneusement le purificateur d'air et ses accessoires, garantissant le retrait de tous les matériaux d'emballage.

Inspectez minutieusement le contenu de l'emballage pour vérifier à la fois son exhaustivité et tout dommage potentiel.

N'oubliez pas de toujours utiliser deux mains pour soulever ou déplacer le purificateur d'air.

Alimenté :

Placez le purificateur d'air sur une surface stable et plane avec un dégagement de 15 pouces/38 centimètres des murs ou des meubles pour une circulation d'air optimale.

Insérez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Branchez le purificateur d'air.

Utiliser votre purificateur d'air

1. Allumage

Pour allumer le purificateur d'air, appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt", puis le bouton passera du rouge au blanc.

2. Ajustez les paramètres si nécessaire

Lorsqu'il est allumé, le purificateur d'air entre automatiquement en Mode AUTO.

Pour personnaliser les paramètres ou accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que le réglage de la vitesse du ventilateur, le réglage d'une minuterie, l'activation de la sécurité enfants, l'activation du mode veille ou le contrôle du rétroéclairage du panneau de commande, veuillez vous référer à la section "Boutons et Affichage" à la page 19-21.

3. Contrôle intelligent si nécessaire

3.1 Installez l'application

Pour installer l'application, scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Smart Life » ou « Tuya Smart » dans **Apple App Store®** ou **Google Play Store**.



3.2 Connectez votre appareil (En utilisant l'application Smart Life comme exemple)

Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette. Ouvrez l'application Smart Life. (Accordez à l'application l'accès au réseau local, au Wi-Fi et au Bluetooth pour un couplage réussi.)

Connectez-vous ou inscrivez-vous en suivant les instructions de l'application. Vous pouvez également essayer temporairement le mode Invité pour contrôler le purificateur d'air et vous inscrire plus tard.

Entrez en mode couplage :


Pour la première connexion, allumez le purificateur d'air à l'aide du bouton « On/Off ». Il entrera automatiquement en mode d'appairage, indiqué par l'indicateur Wi-Fi clignotant pendant 30 secondes.

Accès rapide/Réessayer l'appairage/Réinitialiser l'appairage : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Ventilateur » pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage, et l'indicateur Wi-Fi clignotera pendant 3 minutes.


Note

L'indicateur Wi-Fi continuera de clignoter pendant le mode d'appairage.
Si le couplage échoue dans le délai imparti, le purificateur d'air quittera le mode de couplage et l'indicateur Wi-Fi s'éteindra. Vous pouvez réessayer l'appairage en appuyant longuement sur le bouton « Ventilateur ».

4. Appuyez sur le symbole « + » ou sur le bouton « Ajouter un appareil » pour rechercher des appareils à proximité.




5. Si l'appareil est trouvé, appuyez sur le bouton Ajouter pour l'inclure dans votre liste.



6. Entrez votre nom et votre mot de passe Wi-Fi. Attendez la fin du processus de connexion. L'indicateur Wi-Fi clignotera rapidement.

Note:


- Assurez-vous que le purificateur d'air et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.
- Seul le réseau Wi-Fi 2,4 GHz est compatible.



Remarque


en raison des variations entre les différents lots de nos purificateurs d'air, le nom de l'appareil peut apparaître différemment de « KJ100F ». Si vous rencontrez cette situation, veuillez sélectionner l'appareil que vous avez trouvé pour établir la connexion. Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions pendant le processus de connexion, veuillez nous contacter à support@clarston.com pour obtenir de l'aide.

7. Une fois le purificateur d'air connecté avec succès, l'indicateur Wi-Fi restera allumé et l'appareil apparaîtra dans votre application. Appuyez sur "Terminé" pour passer au menu de contrôle.




3.3 Contrôlez votre purificateur d'air via l'application


Après avoir terminé l'étape 3.3 et appuyé sur « Terminé », vous accéderez au menu de contrôle. De plus, vous pouvez appuyer sur l'appareil ajouté pour accéder au menu de contrôle. À partir de là, vous pouvez facilement naviguer et appuyer sur les boutons suivants pour faire fonctionner votre purificateur d'air.




1. Interrupteur (On/Off) : appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre votre purificateur d'air.
2. Mode (Mode et vitesse du ventilateur) : Appuyez sur ce bouton pour régler les paramètres du mode et la vitesse du ventilateur. Dans le menu étendu, vous pouvez choisir parmi 4 vitesses de ventilateur différentes ou activer le mode ventilateur automatique.



3. Compte à rebours (minuterie) : appuyez sur ce bouton pour régler une minuterie pour votre purificateur d'air. Dans le menu étendu, sélectionnez une durée allant de 1 à 12 heures. Une fois le temps spécifié écoulé, le purificateur d'air s'éteindra automatiquement.



4. Paramètres : appuyez sur ce bouton pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Dans le menu étendu, vous pouvez activer ou désactiver la sécurité enfants, contrôler les paramètres d'éclairage et réinitialiser le compteur de durée de vie du filtre.



Notes importantes pour le contrôle intelligent

Une fois connectés, votre téléphone et votre purificateur d'air n'ont pas besoin d'être sur le même réseau. Cela vous permet de contrôler à distance votre purificateur d'air à l'aide de votre téléphone. Cependant, il est important de garder votre téléphone connecté à Internet pour garantir une fonctionnalité de contrôle intelligent.

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre réseau domestique pour maintenir la connectivité du purificateur d'air.

Chaque fois que vous allumez le purificateur d'air, l'indicateur Wi-Fi clignote pendant qu'il recherche le Wi-Fi connecté ou passe en mode d'appairage. Si l'indicateur Wi-Fi reste allumé, cela indique que votre purificateur d'air s'est connecté avec succès au réseau, permettant ainsi la fonctionnalité de contrôle intelligent.

Si vous êtes déconnecté ou si vous modifiez votre nom/mot de passe Wi-Fi, répétez l'étape 3.2 pour rétablir la connexion.

Remplacement du Filtre

Note:


La durée de vie d'un filtre est d'environ 2000 heures. Nous vous recommandons de remplacer le filtre tous les 5 à 8 mois pour garantir des performances optimales.

Lorsque le filtre atteint la fin de sa durée de vie (environ 2000 heures, soit 5 à 8 mois selon la fréquence d'utilisation), le bouton « FILTER » s'allumera en rouge pour vous rappeler de remplacer le filtre.

Évitez l'eau et l'humidité pour prévenir la croissance de moisissures.

Comment Remplacer le Filtre

- Débranchez le purificateur d'air et placez-le à l'envers sur une table.
- Faites tourner le couvercle inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'ancien filtre.
- Déballez le nouveau filtre et insérez-le dans le purificateur d'air.
- Tournez le nouveau filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, en l'alignant avec la marque de positionnement.
- Rebranchez le purificateur d'air et mettez-le sous tension.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « FILTER » pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre.
- L'indicateur du bouton « FILTER » clignotera en rouge pendant 10 secondes puis s'éteindra, indiquant que la réinitialisation est terminée.



SOINS ET ENTRETIEN

Nettoyage du Purificateur d'air

- Débranchez le purificateur d'air avant toute opération de nettoyage et d'entretien.
- Retirez le filtre du purificateur d'air et utilisez un aspirateur à poussière pour nettoyer l'intérieur.
- Essuyez l'enveloppe extérieure du purificateur d'air avec un chiffon doux et sec pour la maintenir propre.
- Utilisez une brosse douce et sèche pour nettoyer la couche extérieure du filtre toutes les 2 à 4 semaines afin d'assurer des performances optimales.

Note: Évitez d'utiliser des produits chimiques abrasifs ou des agents de nettoyage inflammables sur l'appareil, car ils peuvent causer des dommages.

DÉPANNAGE

Pour résoudre les problèmes avec votre purificateur d'air, reportez-vous au tableau ci-dessous. Si votre problème n'est pas répertorié ou persiste, veuillez contacter notre Support client à support@clarston.com.

Veuillez vous abstenir d'essayer de réparer le purificateur d'air vous-même, car il présente un risque de risques électriques.

Problème	Solutions Possible
Le panneau du purificateur d'air ne répond pas et ne s'allume pas.	Assurez-vous que la prise d'alimentation est connectée à une prise de courant et que la prise est allumée. Assurez-vous que le purificateur d'air est assemblé correctement. Vérifiez que le filtre est correctement installé.
Le débit d'air est insuffisant.	Assurez-vous que le filtre est correctement placé après avoir retiré le film plastique. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque l'entrée et la sortie d'air. Assurez-vous que le filtre est exempt de saleté ou de débris.

Excès de bruit.	Vérifiez s'il y a des corps étrangers qui pourraient être en contact avec le ventilateur. Vérifiez si le filtre est bouché et prêt à être remplacé. Vérifiez si le purificateur d'air a été correctement assemblé et si le verrou du couvercle du filtre a été serré. Vérifiez si le purificateur d'air fonctionne sur une surface dure, plane et de niveau. Remplacez le filtre.
La qualité de la purification de l'air est médiocre.	Augmentez la vitesse du ventilateur. Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction dans l'entrée et la sortie d'air. Assurez-vous que le filtre est correctement placé après l'avoir retiré du film plastique. Fermez les portes et les fenêtres lorsque vous utilisez le purificateur d'air. Remplacez le filtre.
Le purificateur d'air dégage des odeurs étranges.	Remplacez le filtre. Évitez d'utiliser votre purificateur d'air dans une zone très humide.
La commande intelligente n'a pas pu s'associer.	Assurez-vous que votre Wi-Fi est réglé sur 2,4 GHz. Débranchez le purificateur d'air, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le. Essayez à nouveau l'appairage. Assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur votre téléphone.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les produits Clarston sont assortis d'une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériel. Cette garantie est exclusivement disponible pour les consommateurs. Vous êtes un consommateur si vous possédez un produit Clarston acheté au détail pour un usage individuel, familial ou domestique. Sauf disposition contraire de la loi applicable, cette garantie n'est pas accessible aux détaillants ou à d'autres acheteurs ou propriétaires commerciaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, d'accident, d'altération, de vandalisme, de maintenance inappropriée ou manquante, de dommages lors du transport de retour, de mauvaise manipulation, d'utilisation non surveillée par des enfants de moins de 18 ans et de problèmes électriques résultant de défauts de votre alimentation électrique.

En raison de l'amélioration constante de nos produits en termes de fonctionnalité et de design, Clarston se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis.

Si vous pensez que votre produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication, veuillez nous contacter à **support@clarston.com** ou **via les messages acheteur-vendeur sur Amazon**. Clarston ne garantira aucune tentative de réparation ou de remplacement de pièces des produits endommagés ou défectueux.

Période de garantie par défaut : 12 mois

*Pour votre propre référence, nous vous recommandons fortement d'enregistrer votre numéro de commande et la date d'achat.

Date d'achat : _____

Numéro/ID de commande : _____

Clarston remplacera tout produit jugé défectueux en raison de défauts de fabrication, sous réserve de son éligibilité. Cette garantie s'étend uniquement à un usage personnel et ne couvre pas les produits ayant été utilisés à des fins commerciales, de location ou pour tout autre usage pour lequel le produit n'est pas destiné.

DISCLAIMER

Clarston and its subsidiaries assume no liability for damage caused by the use of the product other than for its intended use or as instructed in the user manual. Some countries and states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

WARNING:

IMPROPER USE OF CLARSTON' S PRODUCTS INVOLVES SERIOUS RISKS INCLUDING INJURY AND DISABILITY. YOU UNDERSTAND THAT BY KEEPING, USING, OR ALLOWING USE OF CLARSTON' S PRODUCTS, YOU AGREE TO THE FOLLOWING:

- (1) CLARSTON ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ANY INJURY WHICH MIGHT OCCUR WHILE USING CLARSTON'S PRODUCTS.
- (2) WITH USE OF CLARSTON'S PRODUCTS, IT IS POSSIBLE TO BE UNDER DANGEROUS CONDITIONS AS STATED ABOVE.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Product Name: Clarston Air Purifier

Model Number: KJ100F

Company Information: Hong Kong Clarston Co., Limited, Portion 03 on the 15th Floor of Everglory Centre No.1B Kimberley Street KL, 999077 Hong Kong

Email: support@clarston.com

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.