

BS01

USER MANUAL

Contents

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

1 - 4

5 - 8

9 - 12

13 - 16

17 - 20

Package Contents

Portable speakers x1

Charging Cable x1

User Guide x1

Product Description And Accessories

ON/OFF

Volume +

Volume -

Pause/Play

Light mode switch

Charging indicator light

Type-C Charging port

Specifications

Model : BS01

Product dimensions : OD78*191mm

Product weight : 522.5g

Bluetooth version : V5.3

Speaker power : 2*8W

Frequency range : 20Hz-20KHz

Charging Port : Type-C

Bluetooth connection time : 5 seconds

Battery capacity : 3000mAh

Play time(about 70% sound level) : 6H

Charging time : 4H

Transmission range(unobstructed) : <15m

Bluetooth connection

Power On

Press and hold the power button for 3 seconds. The red light will turn on and there will be a power-on prompt tone "Power on".

Pairing (first use)

Select the pairing name "BS01" in the device. Once the connection is completed, you will hear the prompt tone "Connected". In the absence of a connection, the device will automatically turn off after 5 minutes.

Clear Pairing

Press and hold the light button for 8 seconds. The red light will flash and the speaker will turn off. After turning it on again, the pairing information between the speaker and the mobile phone will be cleared.

Any interconnection between the two speakers

The mobile phone connects to one Bluetooth speaker, the other turns on the power, and at the same time click the power button, 2 seconds later, the two speakers will be paired successfully. The mobile phone connects to one Bluetooth speaker, the other turns on the power, and at the same time click the power button, 2 seconds later, the two speakers will be paired successfully.

Charging

1. When charging: The red light stays on constantly.

2. When fully charged: The red light goes out.

3. When charging during use, the speaker operates normally.

4. Charging time: It takes about 4 hours to be fully charged.

WARNING

1. Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.

2. Do not disassemble this product. It contains nouser serviceable parts.

3. Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.

WARNING!!! Don't disassemble, hit, or burn the device.

0.5-5 W

The power delivered by the charger must be between min 0.5 Watts required by the radio equipment and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed,

Activation and Warranty

We provide a 30-day unconditional return and exchange service, as well as a 24-hour after sales service within 180 days. Please activate within 15 days by contacting us at Prscumstore@hotmail.com.

Packliste

Bluetooth-Lautsprecher x1

Typ-C-Ladekabel x1

Benutzerhandbuch *1

Produktvorstellung

Ein-/Aussschalten

Lautstärke erhöhen/Nächster Titel

Lautstärke verringern/Vorheriger Titel

Wiedergabe/Pause

Beleuchtungstaste

Anzeigelampe

Typ-C-Ladeanschluss

Produktspezifikationen

Model : BS01

Produktmaße : OD78*191mm

Produktgewicht : 522.5g

Bluetooth-Version : V5.3

Lautsprecherleistung : 2*8W

Frequenzbereich : 20Hz-20KHz

Ladeanschluss : Typ-C

Bluetooth-Verbindungszeit : 1-5 Sekunden

Batteriekapazität : 3000mAh

Musik-Wiedergabezeit (70 % Lautstärke) : 6 Stunden

Ladezeit : 4H

Übertragungsbereich(ungehindert) : <15m

Funktionsübersicht:

Einschalten:

Drücken Sie die Einschalttaste/Ausschalttaste für 3 Sekunden lang, und es wird eine Sprachaufforderung "Power on" ausgegeben.

Ausschalten:

Drücken Sie die Einschalttaste/Ausschalttaste für 5 Sekunden lang, und es wird eine Sprachaufforderung bei der Ausschaltung ausgegeben, und das Gerät schaltet sich dann aus.

Nächstes Lied:

Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungstaste oder die Taste für das nächste Lied für 2 Sekunden lang, um zum nächsten Lied zu springen.

Vorheriges Lied:

Drücken Sie die Lautstärke-Verminderungstaste oder die Taste für das vorherige Lied für 2 Sekunden lang, um zum vorherigen Lied zu springen.

Lautstärke erhöhen:

Drücken Sie kurz die Lautstärke-Erhöhungstaste oder die Taste für das nächste Lied, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein "Piep".

Lautstärke verringern:

Drücken Sie kurz die Lautstärke-Verminderungstaste oder die Taste für das vorherige Lied, um die Lautstärke zu verringern.

Abspielen/Pausieren:

Drücken Sie kurz die Abspiel-/Pause-Taste einmal.

Annehmen/Beenden:

Drücken Sie kurz die Abspiel-/Pause-Taste.

Anruf ablehnen:

Drücken Sie die Abspiel-/Pause-Taste für eine längere Zeit, um den Anruf abzulehnen.

Beleuchtungsmodus wechseln:

Drücken Sie kurz die Beleuchtungstaste einmal.

Bluetooth-Verbindung

Einschalten:

Drücken Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden lang, die rote Lampe leuchtet auf, und es wird eine Sprachaufforderung "Power on" ausgegeben.

Bluetooth-Verbindung herstellen (beim ersten Mal):

Wählen Sie in Ihrem Gerät den Paarungsnamen "BS01" aus, um die Verbindung herzustellen und die Sprachaufforderung "Connected" zu hören.

Automatisches Ausschalten:

Ohne Bluetooth-Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch nach 5 Minuten aus.

Paarung löschen:

Halten Sie die Beleuchtungstaste 8 Sekunden lang gedrückt. Das rote Licht blinkt, und der Lautsprecher schaltet sich aus. Wenn Sie ihn erneut einschalten, wird die Paarungsinformation zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon gelöscht.

Jede Vernetzung zwischen den beiden Lautsprechern

Das Mobiltelefon verbindet sich mit einem Bluetooth-Lautsprecher, der andere schaltet sich ein, und gleichzeitig klicken Sie auf den Einschaltknopf. 2 Sekunden später werden die beiden Lautsprecher erfolgreich gekoppelt. Das Mobiltelefon verbindet sich mit einem Bluetooth-Lautsprecher, der andere schaltet sich ein, und gleichzeitig klicken Sie auf den Einschaltknopf. 2 Sekunden später werden die beiden Lautsprecher erfolgreich gekoppelt.

Aufladen

1. Beim Laden: Die rote Lampe leuchtet dauerhaft auf.

2. Wenn der Akku voll aufgeladen ist: Die rote Lampe geht aus.

3. Wenn das Gerät während der Nutzung aufgeladen wird, funktioniert der Lautsprecher normal weiter.

4. Ladezeit: Es dauert ungefähr 4 Stunden, bis der Akku voll aufgeladen ist.

Warnhinweis

1. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmaterialien in irgendeiner Form, um das Produkt zu reinigen, da jeder Chemikaliertyp das Gerät möglicherweise unbrauchbar machen kann.

2. Zersetzen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält nicht reparierbare Teile.

3. Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf. Behandeln Sie es vorsichtig, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

WARNING!!!

Zersetzen Sie das Gerät nicht, schlagen Sie nicht dagegen oder verbrennen Sie es.

0.5-5 W

Für das Funkgerät muss die von der Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 0.5 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erzielen.

Warnhinweis

Wir bieten einen bedingungslosen Rückgabe- und Umtauschservice innerhalb von 30 Tagen sowie einen 24-Stunden-Kundendienst innerhalb von 180 Tagen an. Bitte aktivieren Sie innerhalb von 15 Tagen, indem Sie uns unter Prscumstore@hotmail.com kontaktieren.

Liste de emballage

Enceinte Bluetooth x1

Câble de chargement Type-C x1

Manuel d'utilisation x1

Présentation du produit

Allumer/Eteindre

Volume plus/Piste suivante

Volume moins/Piste précédente

Lecture/pause:

Changer de mode d'éclairage

Lumière indicateur

Port de charge Type-C

Specifications

Modèle : BS01

Dimensions du produit : OD78*191mm

Poids du produit : 522.5g

Version Bluetooth : V5.3

Puissance des haut-parleurs : 2*8W

Passe de fréquence : 20Hz-20KHz

Port de charge : USB Type-C

Temps de connexion Bluetooth : 5 secondes

Capacité de la batterie : 3000mAh

Durée de lecture musicale (volume à 70 %) : 6H

Temps de charge : 4H

Portée de transmission(sans obstacles) : <15m

Comment utiliser

Allumer :

maintenir enfoncé le bouton d'allumage/extinction pendant 3 secondes, et un message vocal de démarrage (Power on) sera émis.

Eteindre :

maintenir enfoncé le bouton d'allumage/extinction pendant 5 secondes, et un message vocal d'arrêt (Power off) sera émis.

La piste suivante :

maintenir enfoncé le bouton de augmentation du volume ou le bouton de la piste suivante pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

La piste précédente :

maintenir enfoncé le bouton de diminution du volume ou le bouton de la piste précédente pendant 2 secondes pour revenir à la piste précédente.

Volume + :

appuyer brièvement sur le bouton d'augmentation du volume ou le bouton de la piste suivante pour augmenter le volume. Un bip sera émis lorsque le volume est au maximum.

Volume - :

appuyer brièvement sur le bouton de diminution du volume ou le bouton de la piste précédente pour diminuer le volume.

Lecture / Pause :

appuyer brièvement une fois sur le bouton de lecture /pause.

Répondre/raccrocher :

appuyer brièvement sur le bouton de lecture /pause.

Refuser un appel :

maintenir enfoncé le bouton de lecture /pause pour refuser un appel téléphonique.

Changement d'éclairage :

appuyer brièvement sur le bouton d'éclairage.

Comment se connecter?

Allumer

Maintenez enfoncé le bouton d'allumage pendant 3 secondes. La lumière rouge s'allumera et un son de message vocal de démarrage (Power on) sera émis.

Connecter le Bluetooth (première connexion).

Sélectionnez le nom d'appariement "BS01" sur l'appareil, achèvement la connexion et vous entendrez le message vocal "Connected".

En cas d'absence de connexion, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de cinq minutes.

Supprimer le pairing

Appuyez sur le bouton de la lumière pendant 8 secondes. La lumière rouge clignote et l'amplificateur s'éteint. Une fois que vous le rallumez, les informations d'appariement entre l'amplificateur et le téléphone portable seront effacées.

Toute interconnexion entre les deux enceintes

Le téléphone mobile se connecte à un haut-parleur Bluetooth. L'autre se met en marche et clique en même temps sur le bouton d'alimentation. 2 secondes plus tard, les deux haut-parleurs seront appariés avec succès. Le téléphone mobile se connecte à un haut-parleur Bluetooth. L'autre se met en marche et clique en même temps sur le bouton d'alimentation. 2 secondes plus tard, les deux haut-parleurs seront appariés avec succès.

Chargement

1. Lors de la charge, la lumière rouge reste allumée.

2. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière rouge s'éteint.

3. Si vous rechargez l'amp pendant son utilisation, il fonctionnera normalement.

4. Temps de charge : La batterie est complètement chargée en environ 4 heures.

Avertissement

1. Ne pas utiliser de détergent ou de matériel de nettoyage de quelque forme que ce soit pour nettoyer le produit, car tout type de substance chimique pourrait rendre cet appareil inutilisable.

2. Ne pas démonter ce produit. Il contient des pièces qui ne sont pas réparables.

3. Ne pas le laisser tomber ou sauter dessus. Traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.

AVERTISSEMENT!!! Ne pas démonter, frapper ou brûler l'appareil.

0.5-5 W

La puissance nécessaire pour l'équipement radioélectrique, la puissance fournie par le chargeur doit être d'au moins 0.5 watt et d'une puissance maximale de 5 watts pour obtenir la vitesse de charge maximale.

Activation et garantie

Nous proposons un service de retour et d'échange inconditionnel de 30 jours, ainsi qu'un service après-vente disponible 24 heures sur 24 pendant 180 jours. Veuillez activer votre produit dans les 15 jours en nous contactant à l'adresse Prscumstore@hotmail.com.

Lista di imballaggio

Altoparlante Bluetooth x1

Cavo di ricarica di tipo C x1

Manuale utente x1

Descrizione del prodotto

Accendere/Spegnere

Aumenta il volume

Abbassa il volume

Riproduzione/Pausa

Cambio modalità luce

Led indicator

Porta di ricarica di tipo C

Specifiche del prodotto

Modello : BS01

Dimensioni del prodotto : OD78*191mm

Peso del prodotto : 522.5g

Versione Bluetooth : V5.3

Potenza dell'altoparlante : 2*8W

Gamma di frequenza : 20Hz-20KHz

Porta di ricarica : Type-C

Tempo di connessione Bluetooth : 5 secondi

Capacità della batteria : 3000mAh

Tempo di riproduzione musicale (70% volume) : 6H

Tempo di ricarica : 4H

Portata di trasmissione(senzastaccoli) : <15m

Modalità d'uso

Accensione:

Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante di accensione/spento e si sentirà la voce di avviso per l'accensione "Power on".

Spegnimento:

Premere e tenere premuto per 5 secondi il pulsante di accensione/spento e si sentirà la voce di avviso per lo spegnimento (Power off).

Brano successivo:

Premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante per aumentare il volume o il pulsante "Brano successivo" e si potrà passare al brano successivo.

Brano precedente:

Premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante per diminuire il volume o il pulsante "Brano precedente" e si potrà passare al brano precedente.

Aumento volume:

Premere brevemente il pulsante per aumentare il volume o il pulsante "Brano successivo" per aumentare il volume. Quando il volume raggiunge il livello massimo, si sentirà un suono "bip".

Diminuzione volume:

Premere brevemente il pulsante per diminuire il volume o il pulsante "Brano precedente" per diminuire il volume.

Riproduzione/Pausa:

Premere una volta brevemente il pulsante di riproduzione/pausa.

Risposta/Chiusura:

Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa.

Rifiuto della chiamata:

Premere e tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per rifiutare la chiamata.

Cambio della luce:

Premere una volta brevemente il pulsante della luce.

Connessione Bluetooth

Accensione

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il led rosso si accenderà e si sentirà il suono di avviso per l'accensione "Power on".

Collegare il Bluetooth (collegamento per la prima volta)

Selezionare il nome di accoppiamento "BS01" nell'apparecchio e completare la connessione. Si sentirà il suono di avviso "Connected".

In assenza di connessione, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

Canellare l'accoppiamento

Premere e tenere premuto il pulsante della luce per 8 secondi. Il led rosso lampeggia e il casseggio si spegne. Dopo averlo riacceso, le informazioni di accoppiamento tra il casseggio e il telefono cellulare saranno cancellate.

Qualsiasi interconnessione tra i due altoparlanti

Il telefono cellulare si collega a un altoparlante Bluetooth. l'altro si accende e contemporaneamente fa clic sul pulsante di accensione. 2 secondi dopo, i due altoparlanti vengono accoppiati correttamente. Il telefono cellulare si collega a un altoparlante Bluetooth. l'altro si accende e contemporaneamente fa clic sul pulsante di accensione. 2 secondi dopo, i due altoparlanti vengono accoppiati correttamente.

Caricamento

1. Durante la ricarica: Il led rosso rimane acceso in modo costante.

2. Quando la batteria è completamente carica: Il led rosso si spegne.

3. Quando si ricarica durante l'uso, il suono del ricevitore si esegue normalmente.

4. Tempo di ricarica: La batteria si carica completamente in circa 4 ore.

Pericolo!

1. Non utilizzare detergenti o materiali di pulizia di qualsiasi tipo per pulire il prodotto, poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere l'apparecchio inutilizzabile.

2. Non smontare questo prodotto, poiché contiene componenti non riparabili.

3. Non far cadere o saltare su di esso. Trattatelo con cura per ottenere le migliori prestazioni.

Attenzione!!! Non smontare, colpire o bruciare l'apparecchio.

0.5-5 W

Per l'apparecchio radio, la potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0.5 watt e un massimo di 5 watt, al fine di raggiungere la velocità di ricarica massima.

Attivazione e garanzia

Offriamo un servizio di reso e sostituzione incondizionato entro 30 giorni, nonché un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24 per 180 giorni. Si prega di attivare il prodotto entro 15 giorni contattandoci all'indirizzo Prscumstore@hotmail.com.

Lista de embalaje

Altavoz Bluetooth x1

Cable de carga Tipo-C x1

Manual del usuario x1

Introducción del producto

Encender/Apagar

Subir el volumen

Bajar el volumen

Reproducir/Pausar

Cambiar modo de iluminación

Indicador luminoso

Puerto de carga Tipo-C

Especificaciones del producto

Modelo : BS01

es del producto : OD78*191mm

Peso del producto : 522.5g

Versión de Bluetooth : V5.3

Potencia del altavoz : 2*8W

Rango de frecuencia : 20Hz-20KHz

Puerto de carga : Type-C

Tempo de conexión Bluetooth : 5 segundos

Capacidad de la batería : 3000mAh

Tempo de reproducción de música (volumen al 70%) : 6H

Tempo de carga : 4H

Rango de transmisión(sin obstáculos) : <15m

¿Cómo se usa?

Encendido:

Mantenga presionado durante 3 segundos el botón de encendido/apagado y se escuchará un mensaje de voz de inicio de sesión (Power on).

Apagado:

Mantenga presionado durante 5 segundos el botón de encendido/apagado y se escuchará un mensaje de voz de apagado (Power off).

Siguiente canción:

Mantenga presionado durante 2 segundos el botón de subir el volumen o el botón de la siguiente canción para saltar a la siguiente canción.

Canción anterior:

Mantenga presionado durante 2 segundos el botón de bajar el volumen o el botón de la canción anterior para saltar a la canción anterior.

Volumen +:

Pulse brevemente el botón de subir el volumen o el botón de la siguiente canción para aumentar el volumen. Habrá un sonido "pip" cuando se alcance el volumen máximo.

Volumen -:

Pulse brevemente el botón de bajar el volumen o el botón de la canción anterior para disminuir el volumen.

Reproducir/Pausar:

Pulse brevemente una vez el botón de reproducir/pausar.

Atender/Colgar:

Pulse brevemente el botón de reproducir/pausar.

Rechazar la llamada:

Mantenga presionado el botón de reproducir/pausar para rechazar la llamada.

Cambio de luz:

Pulse brevemente el botón de luz.

Conexión Bluetooth

Encender

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La luz roja se encenderá y se escuchará un sonido de indicación de encendido "Power on".

Conectar el Bluetooth (primera conexión)

Seleccione el nombre de emparejamiento "BS01" en el dispositivo para completar la conexión y escuchar el sonido de indicación "Connected".

En caso de estar sin conexión, el dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos.

Eliminar el emparejamiento

Mantenga presionado el botón de la luz durante 8 segundos. El LED rojo parpadeará y el altavoz se apagará. Una vez que lo enciendas de nuevo, la información de emparejamiento entre el altavoz y el teléfono móvil se borrará.

Cualquier interconexión entre los dos altavoces

El teléfono móvil se conecta a un altavoz Bluetooth. el otro se enciende, y al mismo tiempo pulsa el botón de encendido. 2 segundos después, los dos altavoces se emparejarán con éxito. El teléfono móvil se conecta a un altavoz Bluetooth. el otro se enciende, y al mismo tiempo pulsa el botón de encendido. 2 segundos después, los dos altavoces se emparejarán con éxito.

Carga

1. Durante la carga: el indicador rojo se ilumina de forma continua.

2. Cuando está completamente cargado, el indicador rojo se apaga.

3. Al cargar durante el uso, el altavoz funciona normalmente.

4. Tiempo de carga: Demora aproximadamente de 4 horas en cargarse completamente.

Advertencia

1.No utilice ningún tipo de detergente ni material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de sustancia química podría dejar el dispositivo inutilizable.

2.No desmonte este producto. Contiene piezas que no pueden ser reparadas.

3.No lo deje caer ni saltar sobre él. Trátemlo con cuidado para obtener un óptimo rendimiento.

¡ADVERTENCIA!!! No desmonte, golpee ni queme el equipo.

0.5-5 W

Para la potencia necesaria del equipo de radio, la potencia proporcionada por el cargador debe ser de, como mínimo, 0.5 vatios y de, como máximo, 5 vatios para alcanzar la misma velocidad de carga.

Activación y garantía

Ofrecemos un servicio de devolución y cambio incondicional de 30 días, así como un servicio de atención al cliente las 24 horas durante 180 días. Por favor, active su producto dentro de los 15 días contactándonos en Prscumstore@hotmail.com.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.