55mm

55mm

vivilife

Smart Tag

Works with Apple Find My

Specification	
Model	TagMate T9
Size	38.6x40.0x7.3mm/1.52x1.57x0.29inch
Weight	8g / 0.28 oz
Battery	CR2032
Voltage	DC 3V
Current	≤5uA(Standby) / ≤10mA(Max)
Wireless	BLE 5.3
Wireless range	≥40m(Line-of-sight)
Buzzer	Built-in ≥75db (in-10cm)
Temperature range	-0°C~-40°C (32°F ~ 113°F)
Humidity range	≤95%(Non-condensing)
System	Only for iOS, iOS 14.5 and above

Quick Connection

Please ensure that Bluetooth is turned on before use.

Pull out the battery insulator, then press the button for 5 seconds to power on.

Scan this QR code with your iPhone camera, then tap 'Find My' below the code to enter pairing mode.

Follow the on-screen prompts to complete the pairing process.

Manual Connection

1. Open the Apple Find My app and make sure Bluetooth is turned on.
2. Pull out the battery insulator, then press the button for 5 seconds to power on.
3. Select 'Add Item' in the item list

System Requirements and Compatibility

Apple ID
iPhone and iPod touch models with iOS 14.5 or later iPad models with iPadOS 14.5 or later

4. Select "Other Supported Item".
5. Make Sure the device is in a power on state, then add other item.

Other Supported Item

How to replace the battery?

Use the tool to open the shell

tool

How to Power On: press the button for 5 seconds, the device will beep and power on.

How to Power Off: press the button 5 times quickly within 2 seconds, the device will beep and power off.

How to Reset: first, double-press the button, then press and hold it immediately after you hear the first beep. Continue holding the button for 2 seconds until you hear the second beep. Without releasing the button, continue holding it for 8 seconds until you hear the third beep. Release the button, the reset is complete.

Tip: If you want a refund, please make sure to remove the item you have added before returning to avoid disclosing your privacy.

4. Searching Items
5. Connect
6. Name Item
7. Chose an Pattern
8. Agree
9. Finish

Main functions of products

1." Find My " the network location
When the device moves outside the Bluetooth distance from the phone,the device cannot be connected in the search App.

Select Lost Mode- Enabled. Enter your contact phone number, etc. If the device has been disconnected from your phone for more than a while. and there is no connection to the network, the device,you will receive notifications and the latest location of the smart tag.

2.Play the sound
Mobile phone and device in the Bluetooth model domestic (generally about 20 meters),in the " Find My" App, click, play the sound, the device will issue a prompt sound, help you quickly find the near by smart tag.

Frequently asked questions

1.When can the device be targeted by other Apple devices?
When the device is separated from the owner, Find My Network uses Bluetooth signals to locate nearby lost devices. Other Apple devices in the network detect the Apple device nearby.When the Apple device on the net sendsbacka text smart tag device nearby,it reports the approximate location of the lost item to the owner of the device via the Internet.

2.How to prevent devices from being used for malicious tracking?
When someone else's device discovers your belongings and tracks them for more than a while,you are reminded in itself by your Phone, iPad, etc. Apple devices have taken steps to prevent tracking. Requires iOS 14 or iPadOS 14, and later versions of Android devices.1.

If you don't have an Apple device,and if someone else's smart tag leaves its own owner, Will tracks you for awhile,and when it detects you, emits a cue tone to alert you.Of course, there is no need to worry if your friends happen to be carrying the corresponding smart tag. If you want to stop the sound that the smart tag is making,as the device does not have the owner, such reminders are not triggered.

3.How to protect my privacy?
Where your device,only you can see it for yourself.Your location data and Find My history are encrypted so that only you can see it. Apple cannot read your tag location data also remains anonymous, and no location data is encrypted at every step of the search. So, Apple doesn' tknow where your device is or who be longs to.help find it.

4.What is a "Find My" network ? How to work?
The Find My network is a crowdsourced network that uses to find compatible personal items on maps using iPhone, iPad, iPod touch,* Find My " App on Mac,or Find items apps on Apple Watch. Simply your compatible product with Apple's " Find My " app, you can see the location of your device on the map, play a sound, or can set it to Lost mode,allowing it to display messages and contact information to anyone who finds it.Find My The network is encrypted and anonymous,so no one else, including Apple,can view its location.

Important tips
If the smart tag item is paired withthe search App,it needs to connect to the Apple server.If it cannot be paired,the network you use cannot beconnected to the Apple server temporarily. The following operations are recommended:
1.Check whether the device is online, such as turning between Wi-Fi and cellular network.Return to the factory settings for the equipment.Repaired with the lookup App.

Regulatory security information

Warning: Keep the battery out of the child's reach to swallow due to chemicalburns and potential esophageal perforation,which may cause serious injury or death within 2 hours. If the battery compartment is not closed,discontinue product use.Keep out of children's reach.If the rescue number immediately to quickly get expert advice.s
Battery voltage is 3V
Battery capacity is 220 mAh
Pay attention to :
According to the low power radio wave radiation motor management measures.Art

Notice

1.Update the mobile network, such as switching between WiFi and cellular networks.

2.Determine whether the device is removed.

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
RF exposure:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

Comment se connecter :
Avant de vous connecter, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé et que le signal Wi-Fi/réseau cellulaire est optimal.
1. Ouvrez l'application Localiser mes objets, puis appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est allumé, puis ouvrez l'application Localiser d'Apple.
3. Cliquez sur « Ajouter un nouvel objet », puis sélectionnez « Autre objet compatible ».
4. Recherchez l'objet.
5. Connectez-vous.
6. Nommez l'objet.
7. Choisissez un schéma.
8. Accepter.
9. Terminé.

Conseil : Si vous souhaitez un remboursement, veuillez supprimer les objets ajoutés avant de retourner l'appareil afin de préserver votre confidentialité.

Comment allumer l'appareil : Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes.
L'appareil émet un bip et s'allume.

Comment éteindre l'appareil : Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton en moins de 2 secondes. L'appareil émet un bip et s'éteint. Procédure de réinitialisation : appuyez deux fois sur le bouton, puis maintenez-le enfoncé immédiatement après le premier bip. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes jusqu'au deuxième bip. Sans relâcher le bouton, maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'au troisième bip. Relâchez le bouton pour terminer la réinitialisation.

Come connettersi:
Prima di connettersi, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivo e che il segnale della rete Wi-Fi/cellulare sia al massimo.
1. Aprire l'applicazione Trova oggetti, quindi premi il pulsante per 5 secondi per accendere.
2. Assicurati che il dispositivo sia acceso, quindi apri l'app Apple Trova il mio.
3. Fai clic su "Aggiungi nuovo elemento", seleziona "Altri elementi supportati".
4. Cerca elemento
5. Connettersi
6. Assegna un nome all'elemento
7. Scegli una sequenza
8. Accetta
9. Completa

Suggerimento: se desideri un rimborso, assicurati di rimuovere gli elementi aggiunti prima di restituire il dispositivo per evitare di violare la tua privacy.

Come accendere: premi il pulsante per 5 secondi, il dispositivo emetterà un segnale acustico e si accenderà.

Come spegnere: premi il pulsante 5 volte rapidamente entro 2 secondi, il dispositivo emetterà un segnale acustico e si spegnerà.
Come effettuare il reset: premere due volte il pulsante, quindi tenerlo premuto subito dopo il primo segnale acustico. Continuare a tenere premuto il pulsante per 2 secondi fino al secondo segnale acustico. Senza rilasciare il pulsante, continuare a tenerlo premuto per 8 secondi fino al terzo segnale acustico. Rilasciare il pulsante per completare il reset.

接続方法：
接続する前に、お使いのスマートフォンのBluetoothがオンになっており、WiFiやセルラーネットワークの信号が最大強度であることを確認してください。
1. トラッカーアプリを開き、トラッカーを5秒間押してデバイスをオンにします。
2. デバイスの電源がオンになっていることを確認し、Appleの「探す」アプリを開きます。
3. 「新しいアイテムを追加」をクリックし、「その他のサポートされているアイテム」を選択します。
4. 検索用のアイテム
5. 接続
6. アイテムに名前を付ける
7. パターンを選択する
8. 完成する
9. 完了

ヒント：返金をご希望の場合は、プライバシーの漏洩を防ぐため、追品前に追加したアイテムを削除してください。

電源の入れ方：ボタンを5秒間押すと、ビープ音が鳴り、電源が入ります。

電源の切り方：ボタンを2秒以内に5回素早く押すと、ビープ音が鳴り、電源が切れます。
リセット方法：まずボタンを2回押し、最初のビープ音が鳴ったらすぐに長押しします。2回目のビープ音が鳴るまでボタンを2秒間押し続けます。ボタンを放さずに、3回目のビープ音が鳴るまで8秒間押し続けます。ボタンを放すとリセットが完了します。

연결 방법:
연결하기 전에 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있고 Wi-Fi/셀룰러 네트워크 신호가 최대 강도인지 확인하세요.
1. 트래커 앱을 열고 5초 동안 버튼을 누르면 장치가 켜집니다.
2. 기기가 켜져 있는지 확인한 후 Apple Find My 앱을 엽니다.
3. "새 항목 추가"를 클릭하고 "다른 지원되는 항목"을 선택합니다.
4. 검색 항목
5. 연결
6. 항목에 이름 지정
7. 패턴 선택
8. 동의
9. 완료

팁: 환불을 원하시는 경우, 개인 정보 유출을 방지하기 위해 추가한 항목을 삭제한 후 반품해 주세요.

전원 켜기: 버튼을 5초 동안 누르면 기기에서 비프음이 울리고 전원이 켜집니다.

전원 끄기: 2초 이내에 버튼을 빠르게 5번 누르면 기기에서 비프음이 울리고 전원이 꺼집니다.

초기화 방법: 먼저 버튼을 두 번 눌른 후, 첫 번째 비프음이 나오면 즉시 버튼을 길게 누릅니다. 두 번째 비프음이 나올 때까지 2초 동안 버튼을 계속 누르세요. 버튼에서 손을 떼고 세 번째 비프음이 나올 때까지 8초 동안 계속 누르세요. 버튼에서 손을 떼면 초기화가 완료됩니다.

Jak se připojit:
Před připojením se ujistěte, že je Bluetooth v telefonu zapnutý a signál Wi-Fi/mobilní síť je na plné síle.
1. Otevřete aplikaci Lokátor kamene a podržte tlačítko po dobu 5 sekund pro zapnutí.
2. Ujistěte se, že je zařízení zapnuté, a poté otevřete aplikaci Apple Najít.
3. Klikněte na „Přidat novou položku" a vyberte „Další podporované položky".
4. Vyhledávání položky
5. Připojit
6. Pojmenování položky
7. Vyber vzoru
8. Souhlas
9. Dokončení

Tip: Pokud chcete vrátit peníze, ujistěte se, že jste před vrácením odebrali všechny přidané položky, abyste předešli narušení vašeho soukromí.

Jak zapnout: stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund, zařízení pípne a zapne se.

Jak vypnout: stiskněte tlačítko 5krát rychle do 2 sekund, zařízení pípne a vypne se.

Jak resetovat: nejprve dvakrát stiskněte tlačítko a poté jej stiskněte a podržte hned po prvním pípnutí. Držte tlačítko stisknuté 2 sekundy, dokud neuslyšíte druhé pípnutí. Bez uvolnění tlačítka jej držte stisknuté 8 sekund, dokud neuslyšíte třetí pípnutí. Uvolněním tlačítka dokončíte reset.

Jak połączyć:
Przed połączeniem upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, a sygnał Wi-Fi/sieci komórkowej jest w pełni aktywny.
1. Otwórz aplikację Lokalizator, a następnie naciśnij przycisk przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie.
2. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie otwórz aplikację Znajdź mój telefon.
3. Kliknij „Dodaj nowy element" i wybierz „Inny obsługiwany element".
4. Wyszukiwanie elementu
5. Połącz
6. Nazwij element
7. Wybierz wzór
8. Zgadzam się
9. Zakończ

Wskazówka: Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, usuń dodane elementy przed zwrotem, aby uniknąć ujawnienia swojej prywatności.

Włączanie: naciśnij przycisk przez 5 sekund, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i włączy się.

Wyłączanie: naciśnij przycisk 5 razy szybko w ciągu 2 sekund, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyłączy się.

Jak zresetować: najpierw naciśnij przycisk dwukrotnie, a następnie naciśnij go i przytrzymaj natychmiast po usłyszeniu pierwszego sygnału dźwiękowego. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aż usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy. Nie zwalniając przycisku, przytrzymaj go przez 8 sekund, aż usłyszysz trzeci sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk, aby zakończyć resetowanie.

Verbinding maken:
Zorg ervoor dat Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en het wifi-/mobiele netwerksignaal optimaal is voordat je verbinding maakt.
1. Open de Tracker-app en houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie otwórz aplikację Znajdź mój telefon.
3. Kik op 'Nieuw item toevoegen' en selecteer 'Ander ondersteund item'.
4. Item zoeken
5. Verbinding maken
6. Item een naam geven
7. Een patroon kiezen
8. Akkoord
9. Voltooien

Tip: Als je een terugbetaling wilt, zorg er dan voor dat je de toegevoegde items verwijdert voordat je het apparaat retourneert om je privacy te beschermen.

Inschakelen: houd de knop 5 seconden ingedrukt. Het apparaat piept en wordt ingeschakeld.

Uitschakelen: druk binnen 2 seconden 5 keer snel achter elkaar op de knop. Het apparaat piept en wordt uitgeschakeld. Hoe te resetten: druk eerst twee keer op de knop. Houd de knop ingedrukt nadat je de eerste piep hebt gehoord. Houd de knop 2 seconden ingedrukt totdat u de tweede piepton hoort. Houd de knop 8 seconden ingedrukt zonder deze los te laten, totdat u de derde piepton hoort. Laat de knop los om de reset te voltooien.

Como ligar:
Antes de ligar, certifique-se de que o Bluetooth do seu telefone está ativado e que o sinal Wi-Fi/rede móvel está forte.
1. Abra o aplicativo Tracker e pressione o botão durante 5 segundos para ligar.
2. Certifique-se de que o dispositivo está ligado e abra o aplicativo Procurar do Apple.
3. Clique em "Adicionar novo item" e selecione "Outro item compatível".
4. Buscando item
5. Conectando
6. Nomeando o item
7. Escolhendo um padrão
8. Concordo
9. Concluindo

Dica: Se desejar um reembolso, remova os artigos adicionados antes de os devolver para evitar expor a sua privacidade.

Como ligar: pressione o botão durante 5 segundos. O dispositivo emitirá um sinal sonoro e ligará.

Como desligar: pressione o botão 5 vezes rapidamente em 2 segundos. O dispositivo emitirá um sinal sonoro e desligará.
Como reiniciar: primeiro, pressione o botão duas vezes e, em seguida, pressione-o e mantenha pressionado imediatamente após ouvir o primeiro sinal sonoro. Continue a premir o botão durante 2 segundos até ouvir o segundo sinal sonoro. Sem soltar o botão, continue a pressioná-lo durante 8 segundos até ouvir o terceiro sinal sonoro. Solte o botão para concluir a reinicialização.

Csatlakozás:
Csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth-ja be van kapcsolva, és a Wi-Fi/mobilhálózati jel teljes erőnjadi.
1. Nyissa meg a lokátorkulcs-szigetelőfület, majd nyomja meg a gombot 5 másodpercig a bekapcsoláshoz.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, majd nyissa meg az Apple Find My alkalmazást.
3. Kattintson az „Új elem hozzáadása" gombra, válassza az „Egyéb támogatott elem" lehetőséget.
4. Keresse meg a tárgyat
5. Csatlakozás
6. Adja meg a tárgy nevét
7. Mintát kiválasztása
8. Elfogadás
9. Befejezés

Tipp: Ha visszatérítést szeretne, mielőtt a készüléket visszaküldi a hozzáadott elemeket, hogy elkerülje az adatainak felfedését.

Bekapcsolás: nyomja meg a gombot 5 másodpercig, a készülék sípoló hangot ad, majd bekapcsol.

Kikapcsolás: nyomja meg a gombot 5-ször gyorsan 2 másodpercen belül, a készülék sípoló hangot ad, majd kikapcsol.

Visszaállítás: nyomja meg kétszer a gombot, majd az első sípoló hang után nyomja meg és tartsa lenyomva. Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, amíg meg nem hallja a második sípolást. A gomb elengedése nélkül tartsa lenyomva 8 másodpercig, amíg meg nem hallja a harmadik sípolást. Engedje el a gombot a visszaállítás befejezéséhez.

Σύνδεση:
Ελέγξτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και το σήμα Wi-Fi/κινητής τηλεφωνίας είναι ισχυρό.
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Tracker και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Εύρεση του iPhone μου.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη νέου στοιχείου", επιλέξτε "Άλλο συμβατό στοιχείο".
4. Αναζήτηση στοιχείου
5. Σύνδεση
6. Ονομασία στοιχείου
7. Επιλογή μοτίβου
8. Συμφωνώ
9. Ολοκλήρωση

Συμβουλή: Εάν θέλετε επιστροφή χρημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν στοιχεία που προσθέσατε πριν από την επιστροφή της συσκευής, ώστε να αποφύγετε την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς να ενεργοποιήσετε: πατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει και θα ενεργοποιηθεί.

Πώς να απενεργοποιήσετε: πατήστε το κουμπί 5 φορές γρήγορα εντός 2 δευτερολέπτων, η συσκευή θα ηχήσει και θα απενεργοποιηθεί.

Πώς να επαναφέρετε: πατήστε δύο φορές το κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το παρατεταμένα αμέσως μόλις ακούσετε τον πρώτο ήχο. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το δεύτερο ηχητικό σήμα. Χωρίς να αφήσετε το κουμπί, συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το τρίτο ηχητικό σήμα. Αφήστε το κουμπί για να ολοκληρωθεί η επαναφορά.

Sådan opretter du forbindelse:
Sørg for, at din telefons Bluetooth er slået til, og at dens mobilnetværk eller trådløse netværkssignal er fuldt ud aktiveret.
1. Åbn Tracker-appen og tryk på knappen i 5 sekunder, indtil du hører et bip.
2. Sørg for, at enheden er tændt, og åbn derefter Apple Find My-appen.
3. Klik på "Tilføj ny vare", og vælg "Andre understøttede varer".
4. Søger efter vare
5. Forbinder
6. Navngiver varen
7. Vælg et mønster
8. Accepterer
9. Afslut

Tip: Hvis du ønsker en refusion, skal du sørge for at fjerne de varer, du har tilføjet, før du returnerer den, for at undgå at afsløre dit privatliv.

Sådan tænder du: Tryk på knappen i 5 sekunder, enheden bipper og tænder.

Sådan slukker du: Tryk hurtigt på knappen 5 gange inden for 2 sekunder, enheden bipper og slukker.

Sådan nulstiller: Tryk først to gange på knappen, og hold den derefter nede umiddelbart efter, du har hørt det første bip. Fortsæt med at holde knappen nede i 2 sekunder, indtil du hører det andet bip. Uden at slippe knappen skal du fortsætte med at holde den nede i 8 sekunder, indtil du hører det tredje bip. Slip knappen for at fuldføre nulstillingen.

CE/RoHS Notice

CE RoHS

CE Products with the CE marking comply with the Radio Equipment Directive (2014/53/EU)-issued by the Commission of the European. Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2023-06)
EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

RoHS Products with the RoHS marking comply with the RoHS Directive(2015/863/EU) Amending Annex II to Directive(2011/65/EU) -issued by the Commission of the European.