

User manual

Dear customer:

Thank you for choosing our product, please read all the instructions carefully and retain the manual for future use.

PRODUCT OVERVIEW

SPECIFICATIONS

Wireless version	S-3
Wireless distance	up to 10 meters
Power	5 Watts
Heim size	S2MM
Frequency range	80Hz-10KHz
Unit size	L130 x W85 x H43mm
Power input	DC 5V 1A
Charging time	2 hours
Play time	5 hours (80% Volume)
Build-in rechargeable battery	Support up to 3500mAh
TF card	
Multiple functions	Wireless play / USB Flash drive / Handsfree calling / Power bank / TF card / TWS connection

Presentation of the product

English

1 Long press Power on/off
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB-Lichtes (202D)

2 Short press decrease volume
Lang press: Phoniesong

3 Short press: Play/Pause/Next function
Long press: Next function

4 Type-C charging port

5 TF card socket

6 Indicator Light, The light flashes slowly during charging and stays on continuously when fully charged.

7 USB-Audio

8 USB-C

9 Type-C charging port

10 USB-Audio

11 Type-C charging port

12 Type-C charging port

产品展示

中文 (Chinese)

1 长按: 开/关机
双击: 开关RGB灯光 (202D)

2 短按: 减小音量
长按: 语音播放

3 短按: 播放/暂停/下一首
长按: 下一首

4 Type-C充电口

5 TF卡槽

6 指示灯: 充电时闪烁, 充满后常亮

7 USB-A音频

8 USB-C

9 Type-C充电口

10 USB-A音频

11 Type-C充电口

12 Type-C充电口

Produktanzeige

Deutsch (German)

1 Längstücken Einschalten
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB-Lichtes (202D)

2 Kurzdruck: Lautstärke verringern
Langdruck: Phoniesong

3 Kurzdruck: Wiedergabe / Pause / Nächstes Lied
Langdruck: Nächstes Lied

4 USB-Audio

5 USB-C

6 Type-C Ladeanschluss

7 TF-Karte Steckdose

8 Leuchtanzeige: Beim Aufladen blinkt das Licht, bei vollem Ladestand bleibt das Licht ständig.

9 USB-Audio

10 USB-C

11 Type-C Ladeanschluss

12 Type-C Ladeanschluss

Présentation des produits

Français (French)

1 Pression longue: on/off
Double-cliquer: lumière RGB (202D)

2 Appui court: Diminuer le volume
Appui long: Phoniesong

3 Pression courte: Play/pause et next fonction
Pression longue: Nächstes Lied

4 USB-Audio

5 USB-C

6 Port de charge type-C

7 Prise pour carte TF

8 Indicateur lumineux: Pendant la charge, le voyant clignote lentement; quand le chargement est complet, le voyant reste allumé continuellement.

9 USB-Audio

10 USB-C

11 Port de charge type-C

12 Prise pour carte TF

Exhibición de productos

España (Spanish)

1 Presión larga: encendido / apagado
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Presión corta: Disminuir el volumen
Presión larga: Phoniesong

3 Presión corta: Reproducción / pausa / siguiente canción
Presión larga: Próxima canción

4 Puerto de carga tipo-C

5 Escucha de tarjeta TF

6 Indicador luminoso: Durante la carga, la luz parpadea lentamente; cuando la carga está completa, la luz permanece encendida.

7 Puerto USB

8 Puerto de carga tipo-C

9 Presión por tarjeta TF

10 USB-Audio

11 Puerto de carga tipo-C

12 Puerto de carga tipo-C

Mostra prodotti

Italia (Italian)

1 Pressione lunga: accensione / spegnimento
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Pressione breve: Diminuire il volume
Pressione lunga: Phoniesong

3 Pressione breve: Riproduzione / pausa / prossima traccia
Pressione lunga: Prossima traccia

4 Porta di carica tipo C

5 Slot per scheda TF

6 Indicatore luminoso: Durante la ricarica, la luce lampeggia lentamente; quando la ricarica è completa, la luce rimane accesa continuamente.

7 Porta USB

8 Porta di carica tipo C

9 Presa per scheda TF

10 USB-Audio

11 Porta di carica tipo C

12 Porta di carica tipo C

Produktvisning

Dansk (Danish)

1 Lang tryk: Start / sluk
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Kort tryk: Mindsk volumen
Lang tryk: Phoniesong

3 Kort tryk: Play / Pause / Næste funktion
Lang tryk: Næste funktion

4 Type-C ladeport

5 TF kort sokkel

6 LED indikator: Under opladning blinker lyset, når opladningen er færdig, bliver lyset tændt.

7 USB-A

8 USB-C

9 Type-C ladeport

10 USB-A

11 Type-C ladeport

12 Type-C ladeport

Ürünler

Türkiye (Turkish)

1 Uzun basma: Açık / Kapat
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Kısa basma: Ses seviyesi düşür
Uzun basma: Dinle şarkı

3 Kısa basma: Çalma / Duraklat / Bir sonraki şarkı
Uzun basma: Bir sonraki şarkı

4 Type-C şarj girişi

5 TF kart soketi

6 LED göstergesi: Şarj yapılırken ışık yanıp sönüyor; şarj tamamlandığında ışık sürekli yanıyor.

7 USB-A

8 USB-C

9 Type-C şarj girişi

10 USB-A

11 Type-C şarj girişi

12 Type-C şarj girişi

製品の展示

日本語 (Japanese)

1 長押し: 電源オン/オフ
ダブルクリック: RGBライトのオン/オフ (202D)

2 短押し: 音量を下げる
長押し: 音楽再生

3 短押し: 再生/一時停止/次へ
長押し: 次へ

4 Type-C充電口

5 TFカードスロット

6 LEDインジケータ: 充電中は点滅、充電完了後は点灯を継続します。

7 USB-A

8 USB-C

9 Type-C充電口

10 USB-A

11 Type-C充電口

12 Type-C充電口

제품 전시

한국어 (Korean)

1 장押し: 전원 켜짐 / 꺼짐
이중 클릭: RGB 라이트 켜짐 / 꺼짐 (202D)

2 단押し: 볼륨 낮추기
장押し: 음악 재생

3 단押し: 재생 / 일시정지 / 다음 곡
장押し: 다음 곡

4 Type-C 충전 포트

5 TF 카드 슬롯

6 LED 표시등: 충전 중에는 깜빡임, 충전 완료 후에는 계속 켜짐을 유지합니다.

7 USB-A

8 USB-C

9 Type-C 충전 포트

10 USB-A

11 Type-C 충전 포트

12 Type-C 충전 포트

تقديم المنتج

Arabic (Arabic)

1 ضغط طويل: تشغيل / إيقاف
نقرتين: تشغيل / إيقاف للضوء RGB (202D)

2 ضغط قصير: خفض الصوت
ضغط طويل: تشغيل الموسيقى

3 ضغط قصير: تشغيل / إيقاف مؤقت / التالي
ضغط طويل: التالي

4 منفذ شحن USB-C

5 منفذ بطاقة TF

6 مؤشر LED: أثناء الشحن، يضيء الضوء بشكل متقطع؛ بعد اكتمال الشحن، يستمر الضوء في الوميض.

7 USB-A

8 USB-C

9 منفذ شحن USB-C

10 USB-A

11 منفذ شحن USB-C

12 منفذ شحن USB-C

Презентация продукции

Русский язык (Russian)

1 Длительное нажатие: включение / выключение
Двойной щелчок: включение / выключение RGB (202D)

2 Короткое нажатие: уменьшение громкости
Длительное нажатие: воспроизведение

3 Короткое нажатие: воспроизведение / пауза / следующая песня
Длительное нажатие: следующая песня

4 Порт зарядки USB-C

5 Слот для карты TF

6 Светодиодный индикатор: Во время зарядки свет мигает; после завершения зарядки свет продолжает мигать.

7 USB-A

8 USB-C

9 Порт зарядки USB-C

10 USB-A

11 Порт зарядки USB-C

12 Порт зарядки USB-C

Zobrazení produktu

Čeština (Czech)

1 Dlouhý stisk: zapnutí / vypnutí
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Krátký stisk: Snížení hlasitosti
Dlouhý stisk: Phoniesong

3 Krátký stisk: Přehrávání / Pauza / Další skladba
Dlouhý stisk: Další skladba

4 Nabíjecí port typu C

5 TF karta

6 LED indikátor: Během nabíjení světlo bliká; po ukončení nabíjení světlo zůstane rozsvíceno.

7 USB-A

8 USB-C

9 Typ C nabíjecí port

10 USB-A

11 Typ C nabíjecí port

12 Typ C nabíjecí port

Produkty

Polski (Polish)

1 Długie naciśnięcie: włączenie / wyłączenie
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Krótkie naciśnięcie: zmniejszenie głośności
Długie naciśnięcie: Phoniesong

3 Krótkie naciśnięcie: odtwarzanie / pauza / następna piosenka
Długie naciśnięcie: następna piosenka

4 Ładujący port typu C

5 Karta TF

6 Dioda LED: Podczas ładowania światło migocze; po zakończeniu ładowania światło pozostaje świecące.

7 USB-A

8 USB-C

9 Port ładowania typu C

10 USB-A

11 Port ładowania typu C

12 Port ładowania typu C

Productweergave

Nederlands (Dutch)

1 Lange druk: aan / uit
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Korte druk: Volume omlaag
Lang druk: Phoniesong

3 Korte druk: Afspelen / Pauze / Volgende nummer
Lang druk: Volgende nummer

4 Type-C oplaadpoort

5 TF kaart sleuf

6 LED indicator: Tijdens het opladen knippert het licht; na voltooiing van het opladen blijft het licht aan.

7 USB-A

8 USB-C

9 Type-C oplaadpoort

10 USB-A

11 Type-C oplaadpoort

12 Type-C oplaadpoort

Productvisning

Svenska (Swedish)

1 Långtryck: på / av
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Korttryck: Minska volymen
Lang tryk: Phoniesong

3 Korttryck: Spela upp / Pausa / Nästa låd
Lang tryk: Nästa låd

4 Typ-C laddning

5 TF-kortslut

6 LED-indikator: Under laddning blinkar ljuset; efter laddning är slutförd förblir ljuset tänd.

7 USB-A

8 USB-C

9 Typ-C laddning

10 USB-A

11 Typ-C laddning

12 Typ-C laddning

Παρουσίαση προϊόντος

Ελληνικά (Greek)

1 Διάρκεια πίεσης: ανοίγ / κλεί
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Βραχύς πίεση: μειώστε τον ήχο
Μακρύς πίεση: Phoniesong

3 Βραχύς πίεση: αναπαραγωγή / παύση / επόμενη τραγούδι
Μακρύς πίεση: επόμενη τραγούδι

4 Ούλο φορτιστή USB-C

5 TF κάρτα υποδοχή

6 LED δείκτης: Κατά τη φόρτιση, το φως αναβοδोलώει; μετά τη φόρτιση, το φως συνεχίζει να αναβοδोलώει.

7 USB-A

8 USB-C

9 Τύπος C φορτιστή

10 USB-A

11 Τύπος C φορτιστή

12 Τύπος C φορτιστή

Térmekek bemutatása

Magyarország (Hungarian)

1 Hosszú nyomás: bekapcsolás / kikapcsolás
Doppelt drücken: Ein/Aus des RGB (202D)

2 Rövid nyomás: csökkentsen a hangot
Hosszú nyomás: Phoniesong

3 Rövid nyomás: lejátszás / szünet / következő dal
Hosszú nyomás: következő dal

4 Type-C töltőport

5 TF kártya foglalat

6 LED jelző: Töltés közben a fény villog; a töltés befejezése után a fény továbbra is villog.

7 USB-A

8 USB-C

9 Type-C töltőport

10 USB-A

11 Type-C töltőport

12 Type-C töltőport

Safety Instructions

Do not use the speaker if it has been dropped or damaged in any way.
Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.
Do not use the speaker with wet hands.
Do not put objects into any of the openings.
Keep the speaker free from dust, dirt etc.
Do not use this speaker for anything other than its intended use.
Keep the speaker out of reach of children.
This appliance is not a toy.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat (direct, such as sunlight, fire or the like).

Care & Maintenance

Please read the following recommendations before using the Wireless Speaker.
Following these you will be able to enjoy the product for many years.
Do not use abrasive cleaning solvents to clean the unit.
Do not expose the unit to extremely high or low temperatures as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
Do not dispose of the unit in fire as it will result in an explosion.
Do not expose the unit to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
Do not let the unit fall down onto the floor. The internal circuit might get damaged.
Do not attempt to disassemble the unit as it may get damaged if you are not professional.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
*RF warning for Mobile device:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

RoHS

FC

CE

MADE IN CHINA

NOTE:

This speaker is equipped with a charging function, please use the original charging cable for it.

1, Not all cables are compatible with the charging function of this speakers because of different configuration. If charging is not possible, please try using a different charging cable or the original charging cable.

2, This products comes standard with a TYPE-C cable. If your phone is Lightning Jack, please use a TYPE-C to Lightning plug for the charging function.

NOTE:

This speaker is equipped with a charging function, please use the original charging cable for it.

1, Not all cables are compatible with the charging function of this speakers because of different configuration. If charging is not possible, please try using a different charging cable or the original charging cable.

2, This products comes standard with a TYPE-C cable. If your phone is Lightning Jack, please use a TYPE-C to Lightning plug for the charging function.

NOTE:

This speaker is equipped with a charging function, please use the original charging cable for it.

1, Not all cables are compatible with the charging function of this speakers because of different configuration. If charging is not possible, please try using a different charging cable or the original charging cable.

2, This products comes standard with a TYPE-C cable. If your phone is Lightning Jack, please use a TYPE-C to Lightning plug for the charging function.