wegear MW2 Bluetooth Fashion Mouse



Safety information

English

⚠ ⚠

Use operating temperature range for the product is between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).

General battery notice

DANGER

Batteries supplied by JSJRU for use with your product have been tested for compatibility and safety. For your safety, never attempt to: Expose the battery to extreme high or extreme low temperatures; Disassembled or modified battery is not covered by the warranty.

- Keep the battery away from children.
- Do not crush or puncture the battery.
- Do not short-circuit the battery, or expose it to water or other liquids.
- Keep the battery away from fire.
- Do not leave the battery in an extremely high-temperature environment or an extremely low air pressure environment.
- Do not dispose of the battery in fire. If you notice any discharge or the buildup of foreign materials on the battery leads.
- Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

Battery notice

(1) CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

(2) Use consumer grade, non-rechargeable carbon-zinc or alkaline batteries. AA type.

معلومات السلامة

العربية

⚠ ⚠

نطاق درجة حرارة التشغيل المناسب للمنتج هو بين 0°C (32°F) و40°C (104°F).

تحذير البطارية العام

خطر

تم اختبار البطاريات التي توردها JSJRU من أجل توافقها للاستخدام مع منتجك وسلامتها. من أجل سلامتك، لا تحاول أبدًا: تعريض البطارية لدرجات حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا؛ البطارية المفككة أو المعدلة غير مشمولة بالضمان.

- أبعد البطارية عن متناول الأطفال.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها.
- لا تقصر دائرة البطارية أو تعرضها للماء أو سوائل أخرى.
- أبعد البطارية عن النار.
- لا تترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة عالية جدًا أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض جدًا.
- لا تتخلص من البطارية في النار. إذا لاحظت أي تفريغ أو تراكم للمواد الغريبة على أطراف البطارية، فالتزم بالقوانين أو اللوائح المحلية.
- لا تتخلص من البطارية في سلة المهملات التي يتم التخلص منها في المكبات. عند التخلص من البطارية، التزم بالقوانين أو اللوائح المحلية.

إخطار البطارية

(1) تنبيه: يمكن حدوث خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

(2) استخدم بطاريات كربون-زنك أو بطاريات قلوية من الدرجة الاستهلاكية، وليس من النوع القابل لإعادة الشحن. النوع AA.

Informasi keamanan

Bahasa Indonesia

Kisaran temperatur pengoperasian untuk produk adalah antara 0°C (32°F) dan 40°C (104°F).

Pemberitahuan umum tentang baterai

BAHAYA

Baterai yang disediakan oleh JSJRU untuk digunakan pada produk Anda telah melewati uji kompatibilitas dan hanya boleh digant dengan komponen yang telah disetujui oleh JSJRU. Untuk keamanan Anda, jangan pernah: Baterai yang dibongkar atau dimodifikasi tidak ditutupi oleh garansi.

Penyalahgunaan atau kesalahan penanganan baterai dapat menyebabkan panas berlebih, kebakaran, ledakan, atau kebocor. Untuk menghindari kemungkinan cedera, lakukan hal berikut:

- Jangan pernah membuka, memborgkar, atau memperbaiki baterai.
- Jangan memukul atau melubangi baterai.
- Jangan sampai baterai terkena, atau terkena air atau cairan lain.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan baterai dari api.
- Jangan menggunakan baterai di lingkungan yang berisiko sangat tinggi atau lingkungan bertekanan udara sangat rendah.
- Hentikan penggunaan jika baterai rusak, atau jika Anda mendeteksi baterai bocor atau penumpukan material asing pada ujung baterai.
- Jangan membuang baterai ke tempat sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah umum. Saat membuang baterai, patuhi undang-undang atau peraturan lokal yang berlaku.

Pemberitahuan tentang baterai

(1) HATI-HATI: Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

(2) Gunakan baterai alkaline atau seng-karbon kelas konsumen yang tidak dapat diisi ulang. Tipe AA.

Informações sobre segurança

Português

A faixa de temperatura de operação do produto está entre 0 °C (32°F) e 40 °C (104 °F).

Aviso geral sobre baterias

PERIGO

Foi testada a compatibilidade das baterias fornecidas pela JSJRU para utilização com o produto, a elas devem ser substituídas somente por peças aprovadas. Para a sua segurança, nunca tente: A bateria ou uma bateria desmontada ou modificada não é coberta pela garantia.

O abuso ou uso incorreto da bateria podem causar superaquecimento, incêndios, explosões ou vazamentos. Para evitar possíveis ferimentos, faça o seguinte:

- Não abra, desmonte ou conserte qualquer bateria.
- Não comprima nem perfure a bateria.
- Não provoque curto-circuito na bateria nem a exponha a água ou outros líquidos.
- Mantenha a bateria longe de alcance de crianças.
- Mantenha a bateria longe do fogo.
- Não deixe a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta ou em um ambiente com pressão extremamente baixa.
- Não descarte a bateria em chamas. Se você notar qualquer descarga ou acúmulo de materiais estranhos nos conduítes da bateria.
- Não coloque a bateria em contentores de lixo que se destinem a aterros sanitários. Cumpra todas as leis ou normas locais ao descartar a bateria.

Informații privind siguranța

Română

Intervalul de temperatură de funcționare pentru produs este între 0 °C și 40 °C (32 °F și 104 °F).

Notificare generală privind bateria

PERICOL

Bateriile furnizate de JSJRU pentru utilizarea produsului dumneavoastră au fost testate în ceea ce privește compatibilitatea și inofensivitatea. Pentru siguranța dvs., nu încercați niciodată: Bateria sau o baterie demontată sau modificată nu este acoperită de garanție.

Utilizarea greșită sau manipularea necorespunzătoare a bateriei poate duce la supraîncălzire, arsături, la scurgerea lichidului sau la explozie. Pentru a evita posibilele răni, procedați după cum urmează:

- Nu deschideți, nu demontați și nu reparați bateria
- Nu striviți sau perforați bateria.
- Nu scurtcircuitați bateria și nu o expuneți la contactul cu apa sau alte lichide.
- Țineți bateria la distanță de foc.
- Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau într-un mediu cu presiune atmosferică extrem de scăzută.
- Nu aruncați bateria într-un incinerator. Dacă observați orice descărcare sau dacă observați acumulări de materiale străine pe bornele bateriei.
- Nu aruncați bateria într-un container de gunoi care ajunge la rampele de gunoi. La aruncarea bateriei, respectați legile sau regulamentele locale.

Upozornenie o batérii

Slovenčina

(1) POZOR: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za batériu nesprávneho typu.

(2) Použite spotrebiteľské, nedobíjateľné uhlíkovo-zinkové alebo alkalické batérie. Typ AA.

Varnostne informacije

Slovenščina

Obratovalno temperaturno območje izdelka je med 0 °C (32 °F) in 40 °C (104 °F).

Splošno obvestilo o bateriji

NEVARNOST

Baterije, ki jih JSJRU priloži k izdelkom, so preizkušene na združljivost. Zaradi vaše varnosti nikoli ne poskušajte: Baterija ali demontirana ali spremenjena baterija ni zajeta v garancijo.

Zloraba ali napačna uporaba baterije lahko povzroči pregrevanje, požare, eksplozijo ali puščanje. Da preprečite morebitne poškodbe, storite naslednje:

- Baterij ne odpirajte, razstavljajte ali popravljajte.
- Baterije ne zdrobite ali prebijajte.
- Baterije ne kratko sklepajte in je ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
- Baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije ne približujte ognju.
- Baterije ne puščajte v okolju z izjemno visoko temperaturo ali v okolju z izjemno nizkim tlakom.
- Ne zažigajte baterije. Če opazite kakršno koli praznjenje ali kopičenje tujih materialov na baterijskih sponkah, upoštevajte lokalne zakonske predpise ali navodila.
- Baterije ne zavrzite med smeti, ki končajo na odlagališču. Pri odstranjevanju baterije upoštevajte lokalne zakone ali predpise.

Upute o sigurnosti

Hrvatski

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32°F) i 40 °C (104 °F).

Opća napomena o bateriji

OPASNOST

Baterijama koje JSJRU nabavljenim za uporabu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i sigurnost. Za vašu sigurnost nikada nemojte pokušavati: Baterija od one koja je specificirana JSJRU ili još nadziranja ili modificirana baterija nije pokrivena jamstvom.

Zlouporaba ili pogrešno rukovanje baterijom može uzrokovati pregrijavanje, baterija, curenje tekućine ili eksploziju. Da biste izbjegli moguće ozljede, učinite sljedeće:

- Baterije ne otvarajte, rastavljajte ni popravljajte baterije.
- Nemojte gnječiti ni bušiti baterije.
- Nemojte uzrokovati kratki spoj na bateriji i ne izlažite je vodi i drugim tekućina.
- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Baterije ne bacajte u vatru.
- Nemojte ostavljati baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom ili okruženju s iznimno niskim zračnim tlakom.
- Ne odlažite baterije u vatru. Ako primijetite curenje iz baterije ili stvaranje stranih materijala na baterijskim kontaktima, pridržavajte se uputa ili propisa lokalnih vlasti.
- Baterije nemojte odlagati u otpad koji se odlaže na odlagalištima otpada. Pri odlaganju baterije pridržavajte se lokalnih zakona ili propisa.

Sikkerhedsoplysninger

Dansk

Produktet kan anvendes i temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.

Generel bemærkning om batterier

FARE!

De batterier, der leveres af JSJRU til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og sikkerhed. Af sikkerhedsmæssige årsager må du aldrig forsøge at: Et batteri af JSJRU, er batteriet, der er blevet ændret eller skilt ad, ikke dækket af garantien.

Forkert behandling af batteriet kan medføre overophedning, lækage eller eksplosion. For at undgå skader, skal du gøre følgende:

- Batterierne må ikke åbnes, forsøge at ingeniøre eller reformer et batteri.
- Du må ikke knuse eller punktere batteriet.
- Du må ikke kortslutte batteriet eller udsætte det for vand eller andre væsker.
- Hold batteriet væk fra børn.
- Hold batteriet væk fra åben ild.
- Du må ikke efterlade batteriet i et miljø med ekstremt høj temperatur eller et ekstremt lavt lufttryk.
- Slug brugte af batterier, hvis det er ødelagt, hvis du lægger mærke til noget unormalt, eller hvis der opbygges fremmedlegemer på batteriets kontakter.

Turvaohjeet

Suomi

Tuotteen käyttölämpötila on 0–40 °C.

Akkuihin liittyvä yleinen turvaohje

VAARA

JSJRU:lta tuotteen mukana toimitettavat akut on testattu yhteensopivuuden varmistamiseksi, ja ne saa vaihtaa vain hyväksyttyihin osiin. Takuu ei koske akkuja, jotka on purettu tai muokattu. Akun väärinkäyttö tai virheellinen käsittely voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen tai räjähtämisen tai akunesteen vuotamisen. Voit välttää onnettomuustilanteita seuraavasti:

- Älä avaa, pura tai korjaa akkua.
- Älä litistä akkua tai tee siihen reikiä.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai anna sen joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Säilytä akkua lasten ulottumattomissa.
- Älä vie akkua lähelle tulta.
- Älä jätä akkua ympäristöön, jossa on erittäin korkea lämpötila tai hyvin pieni ilmanpaine.
- Lopeta akun käyttö, jos akku on vaurioitunut tai jos huomaat sen vuotavan. Jos akun sähkön kanssa kosketuksissa olevat osat ovat likaantuneet, hävitä akku.

Παλτσίγκ καοίμκα μι τηγ υπηρεδίεια

Ελληνικά

Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού σε όλη την Ελλάδα.

Συμβουλές για τον καθαρισμό

Για τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες καθαρισμού, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Ενημερώστε μας για τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή προτιμήσεις που μπορεί να έχετε.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δωμάτια είναι προσβάσιμα και καθαρά πριν από την άφιξή μας.
- Παρέχετε τις κατάλληλες συσκευές καθαρισμού και υλικά καθαρισμού.

Batterinærkvad

Norsk bokmål

(1) FORSIKTIG: Fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet erstattes av feil type.

(2) Bruk ikke-oppladbare karbonsinkbatterier eller alkaliske batterier. Type AA.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Polski

Temperatura otoczenia dla produktu wynosi między 0°C (32°F) a 40°C (104°F).

Ogólne informacje o akumulatorze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Akumulatory dostarczane przez JSJRU przeznaczone do tego produktu zostały przetestowane pod kątem kompatybilności i mogą być zastępowane jedynie przez części zatwierdzone do wymiany. Z względami akumulatora dostarczonego przez JSJRU, zainstalowanego lub zmodyfikowanego akumulator, nie jest objęty gwarancją.

Niepoprawne użytkowanie akumulatora może doprowadzić do przegrzania, pożaru, płynu lub wybuchu. Aby uniknąć możliwych obrażeń:

- Nie
- Nie wolno ogniskać ani przebijać akumulatora.
- Nie wolno zwierać akumulatora ani wystawiać go na działanie wody lub innych płynów.
- Akumulator należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ognia.
- Nie wolno zostawiać akumulatora w miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura lub ciśnienie może osiągnąć poziom.
- Należy zapoznać użytkownik akumulatora, który się wydaje na składnicy. Przy likwidacji baterii postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga dotycząca baterii

(1) UWAGA: w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

(2) Należy używać baterii węglowo-cynkowych lub alkalicznych klasy konsumenckiej. Typ AA.

Informações de segurança

Português

O intervalo de temperatura de funcionamento do produto é de 0 °C (32°F) a 40 °C (104 °F).

Aviso geral sobre a bateria

PERIGO

As baterias fornecidas pela JSJRU para utilização com o produto foram testadas quanto à compatibilidade e segurança. Para sua segurança, nunca tente: Com exceção da bateria especificada pela JSJRU, a garantia não cobre baterias desmontadas nem modificadas.

O abuso ou a utilização incorrecta da bateria pode causar sobreaquecimento, derramamento de líquido ou explosão. Para evitar eventuais lesões, execute o seguinte procedimento:

- Não abra, não desmonte nem repare a bateria.
- Não esmague nem perfure a bateria.
- Não provoque um curto-circuito na bateria nem a exponha ao contacto com água ou outros líquidos.
- Mantenha a bateria afastada das crianças.
- Mantenha a bateria afastada de fontes de calor.
- Não deixe a bateria num ambiente com temperatura extremamente elevada ou com uma pressão atmosférica extremamente baixa.
- Para dar eliminar a bateria se esta estiver danificada ou se verificar qualquer descarregamento ou a acumulação de materiais estranhos nos conduletores da mesma.
- Não coloque a bateria em contentores de lixo que se destinem a aterros sanitários. Cumpra todas as leis ou normas locais ao descartar a bateria.

Aviso sobre a pilha

Português (Brasil)

(1) CUIDADO: Risco de explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorreto.

(2) Utilize pilhas de carbono-zinco ou alcalinas não recarregáveis destinadas ao consumo. Tipo AA.

Informații privind măsurile de siguranță

Română

Intervalul temperaturilor de funcționare pentru produs este între 0 °C și 40 °C.

Notificare generală privind bateria

PERICOL

Bateriile furnizate de JSJRU pentru produsul dumneavoastră au fost testate în ceea ce privește compatibilitatea și inofensivitatea. Pentru siguranța dvs., nu încercați niciodată: Bateria sau o baterie demontată sau modificată nu este acoperită de garanție.

Folosirea sau manipularea necorespunzătoare a bateriei poate duce la supraîncălzire, arsături, la scurgerea lichidului sau la explozie. Pentru a evita posibilele răni, procedați după cum urmează:

- Nu deschideți, nu demontați și nu reparați bateria
- Nu striviți sau perforați bateria.
- Nu scurtcircuitați bateria și nu o expuneți la contactul cu apa sau alte lichide.
- Țineți bateria la distanță de foc.
- Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau într-un mediu cu presiune atmosferică extrem de scăzută.
- Nu aruncați bateria într-un incinerator. Dacă observați orice descărcare sau dacă observați acumulări de materiale străine pe bornele bateriei.
- Nu aruncați bateria într-un container de gunoi care ajunge la rampele de gunoi. La aruncarea bateriei, respectați legile sau regulamentele locale.

Säkerhets- information

Svenska

Driftstemperaturen för produkten är 0–40 °C.

Allmänt om batterier

FARA

Batterierna som JSJRU levererar för användning med produkten har testats för kompatibilitet och säkerhet. För din säkerhet ska du aldrig försöka: Garanti gäller inte för andra batterier än det batteri som JSJRU har specificerat och inte heller för batterier som tagits sär eller ändrats.

Felaktig användning av batteriet kan orsaka överhettning, läckage eller explosion. För att undvika eventuella skador ska följande göras:

- Försök inte öppna, ta isär eller reparera batteriet.
- Undvik inte batteriet för hyck och försök inte göra hål i det.
- Kortslut inte batteriet och utsätt det inte för vätska.
- Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från barn.
- Förvara inte batteriet i närheten av öppen eld.
- Förvara inte batteriet i miljöer med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck.
- Om batteriet är skadat, eller om du märker att batteriet läcker eller att det finns främmande ämnen på kontakterna, ska du genast sluta använda batteriet.
- Släng inte batteriet bland vanligt sopor. Följ lokala lagar och bestämmelser när du kasserar batteriet.

Batteriinformation

Suomi

(1) FORSIKTIG: Fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet erstattes av feil type.

(2) Bruk ikke-oppladbare karbonsinkbatterier eller alkaliske batterier. Type AA.

Batteriinformation

Svenska

(1) VARNING: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ.

(2) Använd förbrukningsbara batterier av kol-zink eller alkaliska batterier för konsumentbruk. Typ AA.

Bezpečnostní informace

Čeština

Provozní teplotní rozsah výrobku je 0–40 °C.

Všeobecná upozornění týkající se baterie

NEBEZPEČÍ/STRAHA

Poskytnuté baterie dodaných společností JSJRU na použitie s vaším produktom bolo overené. Tieto baterie vymieňajte len za schválené baterie od spoločnosti JSJRU. Záruka sa nevzťahuje na batérie, ktoré boli rozložené alebo upravené. Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, vznietenie alebo únik batérie. Predchádzajte nasledujúcim prípadom, aby ste predišli možným zraneniam:

- Batérie nerozkladajte ani neopravujte.
- Batériu nevhadzujte ani nevystrelujte.
- Batériu nevystavujte ani nevhadzujte do vody ani iných tekutín.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu nehádžte do ohňa.
- Nevystavujte batériu v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou ani v prostredí s mimoriadne nízkym tlakom vzduchu.
- Ak batéria vykazuje známky úniku alebo ak na kontaktoch batérie spozorujete akýkoľvek cudzorodý materiál, prestaňte ju používať.
- Batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Pri likvidácii batérie postupujte v súlade s miestnymi zákonmi a smernicami.

Upute o bateriji

Hrvatski

(1) UPOZORENJE: Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom baterije.

(2) Koristite potrošačke, nepunjive ugljično-cinkove ili alkalne baterije. Vrsta AA.

Bezpečnostní informace

Čeština

Provozní teplotní rozsah výrobku je 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F).

Všeobecná poznámka k baterii

NEBEZPEČÍ

Baterie dodané společností JSJRU k vašemu produktu byly testovány z hlediska kompatibility a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů se nikdy nesnažte: Na baterii nejsou vztahovány společností JSJRU, ani na baterii rozebranou či upravenou se záruka nevztahuje.

Nesprávné používání baterie může vést ke zvýšení teploty, úniku nebo výbuchu. Abyste se vyhnuli zranění, dodržujte následující pokyny:

- Baterii nedemontujte, nerozebírejte ani se ji nepokoušejte opravit.
- Baterii nepromáčejte ani nedrťte.
- Nevystavujte baterii zkratu a nevystavujte ji kontaktu s vodou ani jinými kapalinami.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterii chraňte před ohněm.
- Nepoužívejte ani neskladňujte v prostředí s extrémně vysokými teplotami ani v prostředí s extrémně nízkým tlakem okolního.
- Jestli baterie poškozena, zjistíte, že kdo nebo že se na kontaktech vyskytuje cizí materiál, přestaňte ji používat.
- Baterii nevyhazujte do odpadu, který je vyvážen na skládky. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.

Pozemska k baterii

Slovenčina

(1) Pri výmene batérie za batériu nesprávneho typu hrozí riziko požiaru alebo explózie.

(2) Používajte spotrebiteľské, nedobíjateľné uhlíkovo-zinkové alebo alkalické batérie. Typ AA.

Sikkerhedsoplysninger

Dansk

Produktet kan anvendes i temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.

Generel bemærkning om batterier

FARE!

De batterier, der leveres af JSJRU til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og sikkerhed. Af sikkerhedsmæssige årsager må du aldrig forsøge at: Et batteri af JSJRU, er batteriet, der er blevet ændret eller skilt ad, ikke dækket af garantien.

Forkert behandling af batteriet kan medføre overophedning, lækage eller eksplosion. For at undgå skader, skal du gøre følgende:

- Batterierne må ikke åbnes, forsøge at ingeniøre eller reformer et batteri.
- Du må ikke knuse eller punktere batteriet.
- Du må ikke kortslutte batteriet eller udsætte det for vand eller andre væsker.
- Hold batteriet væk fra børn.
- Hold batteriet væk fra åben ild.
- Du må ikke efterlade batteriet i et miljø med ekstremt høj temperatur eller et ekstremt lavt lufttryk.
- Slug brugte af batterier, hvis det er ødelagt, hvis du lægger mærke til noget unormalt, eller hvis der opbygges fremmedlegemer på batteriets kontakter.

Turvallisuustiedot

Suomi

Tuotteen käyttölämpötila on 0–40 °C.

Akkuihin liittyvä yleinen turvaohje

VAARA

JSJRU:lta tuotteen mukana toimitettavat akut on testattu yhteensopivuuden varmistamiseksi, ja ne saa vaihtaa vain hyväksyttyihin osiin. Takuu ei koske akkuja, jotka on purettu tai muokattu. Akun väärinkäyttö tai virheellinen käsittely voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen tai räjähtämisen tai akunesteen vuotamisen. Voit välttää onnettomuustilanteita seuraavasti:

- Älä avaa, pura tai korjaa akkua.
- Älä litistä akkua tai tee siihen reikiä.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai anna sen joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Säilytä akkua lasten ulottumattomissa.
- Älä vie akkua lähelle tulta.
- Älä jätä akkua ympäristöön, jossa on erittäin korkea lämpötila tai hyvin pieni ilmanpaine.
- Lopeta akun käyttö, jos akku on vaurioitunut tai jos huomaat sen vuotavan. Jos akun sähkön kanssa kosketuksissa olevat osat ovat likaantuneet, hävitä akku.

Hinweis zur Batterie

Deutsch

(1) VORSICHT: Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn eine Batterie des falschen Typs eingesetzt wird.

(2) Verwenden Sie nicht wiederaufladbare Zink-Kohle- oder Alkaline-Batterien für Verbraucher. Typ AA.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Ελληνικά

Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για το προϊόν κυμαίνεται μεταξύ 0 °C και 40 °C.

Γενική δήλωση σχετικά με την μπαταρία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι μπαταρίες που παρέχονται από την JSJRU για χρήση με το προϊόν σας έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα και ασφάλεια. Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην επιχειρείτε: Η μπαταρία που έχει αποσυναρμολογηθεί ή τροποποιηθεί δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η κακή χρήση ή ο εσφαλμένος χειρισμός της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, πυρκαγιά, διαρροή υγρού ή έκρηξη. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κάντε τα εξής:

- Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε την μπαταρία.
- Μην συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην την εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από φωτιά.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση.

Hinweis zur Batterie

Deutsch

(1) VORSICHT: Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn eine Batterie des falschen Typs eingesetzt wird.

(2) Verwenden Sie nicht wiederaufladbare Zink-Kohle- oder Alkaline-Batterien für Verbraucher. Typ AA.

안전 정보

한국어

작동 가능 온도 범위는 0°C(32°F)~40°C(104°F)입니다.

배터리 사용에 관한 일반적 안내사항

위험

제품과 함께 JSJRU에서 제공하는 배터리는 호환성 및 안전성 테스트를 거쳤습니다. 안전을 위해 절대 다음 사항을 시도하지 마십시오: 분해하거나 개조한 배터리는 보증 대상에 포함되지 않습니다.

배터리를 잘못 사용하거나 취급하면 과열, 화재, 액체 누출 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 잠재적 부상을 방지하려면 다음 사항을 준수하십시오:

- 배터리를 분해, 해체 또는 수리하지 마십시오.
- 배터리를 찌그러뜨리거나 구멍을 내지 마십시오.
- 배터리를 단락시키거나 물 또는 기타 액체에 노출하지 마십시오.
- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 불 속에 넣지 마십시오.
- 배터리를 극도로 높은 온도 또는 극도로 낮은 기압의 장소에 보관하지 마십시오.
- 배터리를 불 속에 넣지 마십시오.
- 배터리를 불 속에 넣지 마십시오.

배터리 주의 사항

한국어

(1) 잘못된 종류의 배터리로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

(2) 소비자 등급, 충전하지 않는 탄소 아연 또는 알카리성 배터리를 사용하십시오. AA 타입.

Sikkerhetsinformasjon

Norsk bokmål

Driftstemperaturområdet for produktet er mellom 0 °C (32°F) og 40 °C (104 °F).

Generell merknad om batteri

FARE

Batterier som leveres av JSJRU til bruk i produktet, er kompatibilitetstestet og må bare byttes ut med delen som er godkjent. Med unntak av batteriet som er oppgitt av JSJRU, dekker ikke garantien batterier som er demontert eller endret.

Feilaktig bruk av batteriet kan føre til overoppheting, utlekking av væske eller eksplosjon. Slik unngår du skade:

- Du må aldri forsøke å åpne, fø fra hverandre eller reparere batterier.
- Ikke knus eller punktér batteriet.
- Ikke kortslutt batteriet eller la det bli vått.
- Hold batteriet utilgjengelig for barn.
- Hold batteriet borte fra ild.
- Ikke la batteriet ligge i et miljø med ekstremt høy temperatur eller et ekstremt lavt lufttrykk.
- Slutt å bruke batteriet hvis det er skadet, eller hvis det legger merke til noe unormalt, eller hvis det oppstår fremmedlegemer på batteriets kontakter.

Informacje o bezpieczeństwie

Polski

Dopuszczalny zakres temperatur pracy: 0°C (32°F) do 40°C (104°F).

Ogólne informacje o akumulatorze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Akumulatory dostarczane przez JSJRU przeznaczone do tego produktu zostały przetestowane pod kątem kompatybilności i mogą być zastępowane jedynie przez części zatwierdzone do wymiany. Z względami akumulatora dostarczonego przez JSJRU, zainstalowanego lub zmodyfikowanego akumulator, nie jest objęty gwarancją.

Niepoprawne użytkowanie akumulatora może doprowadzić do przegrzania, pożaru, płynu lub wybuchu. Aby uniknąć możliwych obrażeń:

- Nie
- Nie wolno ogniskać ani przebijać akumulatora.
- Nie wolno zwierać akumulatora ani wystawiać go na działanie wody lub innych płynów.
- Akumulator należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ognia.
- Nie wolno zostawiać akumulatora w miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura lub ciśnienie może osiągnąć poziom.
- Należy zapoznać użytkownik akumulatora, który się wydaje na składnicy. Przy likwidacji baterii postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga dotycząca baterii

Polski

(1) UWAGA: w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

(2) Należy używać baterii węglowo-cynkowych lub alkalicznych klasy konsumenckiej. Typ AA.

Informações de segurança

Português

O intervalo de temperatura de funcionamento do produto é de 0 °C (32°F) a 40 °C (104 °F).

Aviso geral sobre a bateria

PERIGO

As baterias fornecidas pela JSJRU para utilização com o produto foram testadas quanto à compatibilidade e segurança. Para sua segurança, nunca tente: Com exceção da bateria especificada pela JSJRU, a garantia não cobre baterias desmontadas nem modificadas.

O abuso ou a utilização incorrecta da bateria pode causar sobreaquecimento, derramamento de líquido ou explosão. Para evitar eventuais lesões, execute o seguinte procedimento:

- Não abra, não desmonte nem repare a bateria.
- Não esmague nem perfure a bateria.
- Não provoque um curto-circuito na bateria nem a exponha ao contacto com água ou outros líquidos.
- Mantenha a bateria afastada das crianças.
- Mantenha a bateria afastada de fontes de calor.
- Não deixe a bateria num ambiente com temperatura extremamente elevada ou com uma pressão atmosférica extremamente baixa.
- Para dar eliminar a bateria se esta estiver danificada ou se verificar qualquer descarregamento ou a acumulação de materiais estranhos nos conduletores da mesma.
- Não coloque a bateria em contentores de lixo que se destinem a aterros sanitários. Cumpra todas as leis ou normas locais ao descartar a bateria.

Aviso sobre a pilha

Português (Brasil)

(1) CUIDADO: Risco de explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorreto.

(2) Utilize pilhas de carbono-zinco ou alcalinas não recarregáveis destinadas ao consumo. Tipo AA.

Säkerhets- information

Svenska

Driftstemperaturen för produkten är 0–40 °C.

Allmänt om batterier

FARA

De batterier som JSJRU levererar för användning med produkten har testats för kompatibilitet och säkerhet. För din säkerhet ska du aldrig försöka: Garanti gäller inte för andra batterier än det batteri som JSJRU har specificerat och inte heller för batterier som tagits sär eller ändrats.

Felaktig användning av batteriet kan orsaka överhettning, läckage eller explosion. För att undvika eventuella skador ska följande göras:

- Försök inte öppna, ta isär eller reparera batteriet.
- Undvik inte batteriet för hyck och försök inte göra hål i det.
- Kortslut inte batteriet och utsätt det inte för vätska.
- Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från barn.
- Förvara inte batteriet i närheten av öppen eld.
- Förvara inte batteriet i miljöer med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck.
- Om batteriet är skadat, eller om du märker att batteriet läcker eller att det finns främmande ämnen på kontakterna, ska du genast sluta använda batteriet.
- Släng inte batteriet bland vanligt sopor. Följ lokala lagar och bestämmelser när du kasserar batteriet.

Batteriinformation

Svenska

(1) VARNING: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ.

(2) Använd förbrukningsbara batterier av kol-zink eller alkaliska batterier för konsumentbruk. Typ AA.

电池注意事项

简体中文

(1) 警告：如果电池类型更换不当，将存在爆炸风险。

(2) 请使用消费级、不可充电的碳锌或碱性电池。电池类型为 AA。

Bezpečnostné informácie

Slovenčina

Prevádzková teplota produktu je 0 °C až 40 °C.

Všeobecné upozornenie týkajúce sa batérie

NEBEZPEČENSTVO

Komplexitka batérií dodaných spoločnosťou JSJRU na použitie s vaším produktom bola overená. Tieto batérie vymieňajte len za schválené batérie od spoločnosti JSJRU. Záruka sa nevzťahuje na batérie, ktoré boli rozložené alebo upravené. Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, vznietenie alebo únik batérie. Predchádzajte nasledujúcim prípadom, aby ste predišli možným zraneniam:

- Batérie nerozkladajte ani neopravujte.
- Batériu nevhadzujte ani nevystrelujte.
- Batériu nevystavujte ani nevhadzujte do vody ani iných tekutín.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu nehádžte do ohňa.
- Nevystavujte batériu v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou ani v prostredí s mimoriadne nízkym tlakom okolitého.
- Ak batéria vykazuje známky úniku alebo ak na kontaktoch batérie spozorujete akýkoľvek cudzorodý materiál, prestaňte ju používať.
- Batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Pri likvidácii batérie postupujte v súlade s miestnymi zákonmi a smernicami.

Upute o sigurnosti

Hrvatski

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32°F) i 40 °C (104 °F).

Opća napomena o bateriji

OPASNOST

Baterijama koje JSJRU nabavljenim za uporabu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i sigurnost. Za vašu sigurnost nikada nemojte pokušavati: Baterija od one koja je specificirana JSJRU ili još nadziranja ili modificirana baterija nije pokrivena jamstvom.

Zlouporaba ili pogrešno rukovanje baterijom može uzrokovati pregrijavanje, baterija, curenje tekućine ili eksploziju. Da biste izbjegli moguće ozljede, učinite sljedeće:

- Baterije ne otvarajte, rastavljajte ni popravljajte baterije.
- Nemojte gnječiti ni bušiti baterije.
- Nemojte uzrokovati kratki spoj na bateriji i ne izlažite je vodi i drugim tekućina.
- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Baterije ne bacajte u vatru.
- Nemojte ostavljati baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom ili okruženju s iznimno niskim zračnim tlakom.
- Ako je baterija oštećena ili ako primijetite curenje iz baterije ili stvaranje stranih materijala na baterijskim kontaktima, prest