



**THREE-MODE
WIRELESS LIGHTWEIGHT
GAMING HEADSET**



English.....	01~07
Deutsch.....	08~14
Italiano	15~21
Français.....	22~28
Español	29~35
日本語	36~42
中文	43~49

Thank you very much for purchasing our **ATTACK SHARK** product, and hope it can bring you a new operation and feeling. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Contents list:




Wireless gaming headset x1




Manual x1



2.4G receiver x1




TYPE-C charging cable x1



Type-C to 3.5mm
audio cable x1


Quick Start Guide:

I、Button function description



- 1、 **button:** 1) Short press: Volume + (voice prompt when the volume is maximum)
2) Long press: Previous song (no prompt sound)
- 2、 **button:** 1) Short press: Volume - (no beep)
2) Long press: Next song (no beep)
- 3、 **button:** Short press: microphone on/off, turned on by default at power on (voice prompt: turn on "mic on"/turn off "mic off")
- 4、 **button:** 1) Press and hold for 3 seconds: ON/OFF (voice prompt: power on/ power off)
2) Short press when power on: play/ pause (no beep)
3) When the phone is turned on, short press: answer the call (phone priority, no tone).
4) When a phone call comes when the phone is turned on, press and hold: reject the call (phone priority, no prompt tone).
5) When the phone is turned on, short press 2 times in succession: Bluetooth/ 2.4G mode switching.

II 、Indicator light description



1. Red light: The battery is lower than 10%/always on when charging, and turns off when fully charged. (insert charging icon)


2. Blue light: Bluetooth connection mode

- (1) Blue light flashes quickly: Indicates pairing status, waiting for Bluetooth connection. (no beep)
- (2) The blue light is always on: indicating that the device is connected. (Beep sound: Bluetooth connection "connected"/Bluetooth disconnection "disconnected")
- (3) Blue light flashes slowly: Indicates that no device is connected. (no beep)

3. White light: 2.4G connection mode

- (1) White light flashes quickly: Indicates that it is in pairing state and waiting for Bluetooth connection. (no beep)
- (2) The white light is always on: indicating that the device is connected. (no beep)
- (3) The white light flashes slowly: Indicates that no device is connected. (no beep)

III、Microphone operation diagram




Please match the microphone pin to the headphone jack slot and then turn on the phone.


Tip: If the microphone is not plugged in, the microphone is considered to be turned off and the voice recording function cannot be used.

Connection method:


1. Bluetooth connection method: When the device is turned on, double-click the power button to switch, the blue indicator light flashes quickly, open the device and search for "L60/L80", select the connection, the blue light is always on after Bluetooth pairing is successful (effective distance without barrier is 15 meters).



2. 2.4G connection method: When the device is turned on, double-click the power button to switch. The white indicator light flashes quickly. Insert the 2.4G receiver into the device. After the 2.4G pairing is successful, the white indicator light stays on and is ready for use (effective distance without barrier is 10 meters).



3. Wired connection method: When the phone is turned off, use a Type-C to 3.5mm audio cable to plug in the headphones and the device.



Applicable equipment range: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Use suggestions:

When you first receive your headphones, we recommend that you fully charge them before use.

Unable to turn on the headset:

- The headphones will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
- Charge the battery.
- When the headset is not used for a long time, the battery may be in a dormant state. It is recommended to use a mobile phone charger to charge the headset to activate the battery.

Headphones not connected to mobile device:

- On mobile devices, turn off Bluetooth and turn it back on. Then try pairing again.
- Remove "L60/L80" from the mobile device's Bluetooth list. Then try pairing again
- Move your mobile device closer to the headset and away from other distractions or obstacles.
- Try pairing with other mobile devices.

No sound:

- Make sure the headset is turned on and the battery is charged.
- Make sure your headphones and mobile device (or music app) are turned on
- Try another music program.
- Try pairing with other mobile devices.
- Make sure the headphone volume is on.
- If two mobile devices are actively connected, please first ensure that the other device is in paused state.

Poor sound quality:

- Keep your mobile device close to the headphones and away from any distractions.
- Try pairing with other mobile devices.

Automatic shut-down:

- Turn on the headset. If pairing is not successful after 10 minutes, the headset will automatically turn off.
- After the headset is successfully paired with Bluetooth/ 2.4G, if there is no audio output for 10 minutes, the headset will automatically shut down.



Precautions:

- 1、 Do not place the device in a place exposed to the sun, humidity or rain; make sure the device is between 0-40 degrees. If it exceeds this range, please unplug the device to bring the temperature to the optimal level.
- 2、 Using this device at excessive volume for a long time may damage your hearing. In addition, the laws of some countries/ regions stipulate that the maximum allowable sound level is 86 decibels and the allowed use time is 8 hours per day. Therefore, it is recommended that you reduce the volume to a comfortable level when using the device for a long time, and please protect your hearing.
- 3、 The earmuffs of the headphones can easily absorb odors and maintain air circulation in the environment;
- 4、 This product is not made of fireproof material. Please do not place/ use flammable and explosive materials next to it.

Care and maintenance:

After each use, use a dry rag/paper towel to wipe off sweat stains and place it in a dry place.

Vielen Dank für den Kauf unseres **ATTACK SHARK** Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Inhaltsverzeichnis:




Kabelloses Gaming-Headset x1




Handbuch x1



2.4G-Empfänger x1




TYPE-C-Ladekabel x1



Typ-C-auf-3.5-mm-Audiokabel x1


Schnellstartanleitung:

I 、Beschreibung der Tastenfunktion



- 1、 **Taste:** 1) Kurzes Drücken: Lautstärke + (Sprachansage bei maximaler Lautstärke)
2) Langes Drücken: Vorheriges Lied (kein Aufforderungston)
- 2、 **Taste:** 1) Kurz drücken: Lautstärke - (kein Piepton)
2) Lang drücken: Nächstes Lied (kein Piepton)
- 3、 **Taste:** Kurz drücken: Mikrofon ein/aus, standardmäßig beim Einschalten eingeschaltet (Sprachansage: „Mikrofon einschalten“/ausschalten „Mikrofon aus“)
- 4、 **Taste:** 1) 3 Sekunden lang gedrückt halten: EIN/AUS (Sprachansage: Einschalten/Ausschalten)
2) Beim Einschalten kurz drücken: Wiedergabe/Pause (kein Piepton)
3) Wenn das Telefon eingeschaltet ist, kurz drücken: Anruf annehmen (Telefonpriorität, kein Ton).
4) Wenn bei eingeschaltetem Telefon ein Anruf eingeht, drücken und halten: Anruf ablehnen (Telefonpriorität, kein Aufforderungston).
5) Wenn das Telefon eingeschaltet ist, zweimal hintereinander kurz drücken: Bluetooth/2,4G-Modus wechseln.

II , Beschreibung der Anzeigeleuchte



1. Rotes Licht: Der Akkustand beträgt weniger als 10 %/leuchtet beim Laden immer und schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
(Ladesymbol einfügen)


2. Blaues Licht: Bluetooth-Verbindungsmodus

- (1) **Blaues Licht blinkt schnell:** Zeigt den Kopplungsstatus an und wartet auf eine Bluetooth-Verbindung. (kein Piepton)
- (2) **Das blaue Licht leuchtet immer:** Dies zeigt an, dass das Gerät verbunden ist.
(Piepton: Bluetooth-Verbindung „verbunden“/Bluetooth-Verbindung „getrennt“)
- (3) **Blaues Licht blinkt langsam:** Zeigt an, dass kein Gerät angeschlossen ist.
(kein Piepton)

3. Weißes Licht: 2,4-G-Verbindungsmodus

- (1) **Weißes Licht blinkt schnell:** Zeigt an, dass es sich im Kopplungszustand befindet und auf eine Bluetooth-Verbindung wartet. (kein Piepton)
- (2) **Das weiße Licht leuchtet immer:** Dies zeigt an, dass das Gerät angeschlossen ist. (kein Piepton)
- (3) **Das weiße Licht blinkt langsam:** Zeigt an, dass kein Gerät angeschlossen ist.
(kein Piepton)

III. Betriebsdiagramm des Mikrofons




Passen Sie den Mikrofonstift bitte an den Kopfhöreranschluss an und schalten Sie dann das Telefon ein.


! Tipp: Wenn das Mikrofon nicht angeschlossen ist, gilt das Mikrofon als ausgeschaltet und die Sprachaufzeichnungsfunktion kann nicht verwendet werden.

Verbindungsmethode:


1. Bluetooth-Verbindungsmethode: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, doppelklicken Sie zum Umschalten auf die Ein-/Aus-Taste, die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell, öffnen Sie das Gerät und suchen Sie nach „L60/L80“, wählen Sie die Verbindung aus, das blaue Licht leuchtet immer, nachdem die Bluetooth-Kopplung erfolgreich ist (Die effektive Entfernung ohne Barriere beträgt 15 Meter).



2. 2.4G-Verbindungsmethode: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, doppelklicken Sie zum Umschalten auf den Netzschalter. Die weiße Kontrollleuchte blinkt schnell. Stecken Sie den 2,4G-Empfänger in das Gerät. Nachdem die 2,4-G-Kopplung erfolgreich war, bleibt die weiße Anzeigelampe an und ist betriebsbereit (effektive Entfernung ohne Barriere beträgt 10 Meter).



3. Kabelgebundene Verbindungsmethode: Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, verwenden Sie ein Typ-C-auf-3.5-mm-Audiokabel, um die Kopfhörer und das Gerät anzuschließen.



Anwendbarer Gerätebereich: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Nutzungsvorschläge:

Wenn Sie Ihre Kopfhörer zum ersten Mal erhalten, empfehlen wir Ihnen, sie vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

Das Headset lässt sich nicht einschalten:

- Die Kopfhörer schalten sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.
- Lade die Batterie auf.
- Wenn das Headset längere Zeit nicht verwendet wird, befindet sich der Akku möglicherweise in einem Ruhezustand. Es wird empfohlen, zum Aufladen des Headsets ein Mobiltelefonladegerät zu verwenden, um den Akku zu aktivieren.

Kopfhörer nicht mit Mobilgerät verbunden:

- Schalten Sie auf Mobilgeräten Bluetooth aus und wieder ein. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.
- Entfernen Sie "L60/ L80" aus der Bluetooth-Liste des Mobilgeräts. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen
- Bewegen Sie Ihr Mobilgerät näher an das Headset und weg von anderen Ablenkungen oder Hindernissen.
- Versuchen Sie es mit anderen Mobilgeräten zu koppeln.

Keinen Ton:

- Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet und der Akku aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer und Ihr Mobilgerät (oder Ihre Musik-App) eingeschaltet sind
- Versuchen Sie es mit einem anderen Musikprogramm.
- Versuchen Sie es mit anderen Mobilgeräten zu koppeln.
- Wenn zwei Mobilgeräte aktiv verbunden sind, stellen Sie bitte zunächst sicher, dass sich das andere Gerät im Pausenzustand befindet.

Schlechte Tonqualität:

- Halten Sie Ihr Mobilgerät in der Nähe der Kopfhörer und fern von Ablenkungen.
- Versuchen Sie es mit anderen Mobilgeräten zu koppeln.

Automatische Abschaltung:

- Schalten Sie das Headset ein. Wenn die Kopplung nach 10 Minuten nicht erfolgreich ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.
- Nachdem das Headset erfolgreich mit Bluetooth/ 2.4G gekoppelt wurde und 10 Minuten lang keine Audioausgabe erfolgt, schaltet sich das Headset automatisch ab.



Vorsichtsmaßnahmen:

1. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der der Sonne, Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt ist; Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Geräts zwischen 0 und 40 Grad liegt. Wenn dieser Bereich überschritten wird, trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz, um die Temperatur auf das optimale Niveau zu bringen.
2. Die Verwendung dieses Geräts über einen längeren Zeitraum bei zu hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Darüber hinaus schreiben die Gesetze einiger Länder/Regionen vor, dass der maximal zulässige Schallpegel 86 Dezibel und die zulässige Nutzungsdauer 8 Stunden pro Tag beträgt. Daher empfiehlt es sich, bei längerem Gebrauch des Geräts die Lautstärke auf ein angenehmes Maß zu reduzieren und bitte Ihr Gehör zu schützen.
3. Die Ohrenschützer der Kopfhörer können Gerüche leicht absorbieren und die Luftzirkulation in der Umgebung aufrechterhalten;
4. Dieses Produkt besteht nicht aus feuerfestem Material. Bitte platzieren/ verwenden Sie keine brennbaren und explosiven Materialien daneben.

Pflege und Wartung:

Wischen Sie Schweißflecken nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Lappen/ Papiertuch ab und legen Sie es an einen trockenen Ort.

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto **ATTACK SHARK** e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Elenco dei contenuti:




Cuffie da gioco wireless x1




Manuale x1



Ricevitore 2.4G x1




Cavo di ricarica TIPO C x1



Cavo audio da tipo C a
3.5 mm x1


Guida Rapida:

I、Descrizione della funzione del pulsante



- 1、 **pulsante:** 1) Pressione breve: Volume + (avviso vocale quando il volume è al massimo)
2) Pressione lunga: Canzone precedente (nessun suono di avviso)
- 2、 **pulsante:** 1) Pressione breve: Volume - (nessun segnale acustico)
2) Pressione prolungata: Canzone successiva (nessun segnale acustico)
- 3、 **pulsante:** Pressione breve: microfono acceso/spento, attivato per impostazione predefinita all'accensione (procedura vocale: attiva "mic on"/disattiva "mic off")
- 4、 **pulsante:** 1) Tenere premuto per 3 secondi: ON/ OFF(procedura vocale: accensione/spegnimento)
2) Pressione breve all'accensione: riproduzione/pausa (nessun segnale acustico)
3) Quando il telefono è acceso, pressione breve: risponde alla chiamata (priorità del telefono, nessun tono).
4) Quando arriva una chiamata con il telefono acceso, tenere premuto: rifiuta la chiamata (priorità del telefono, nessun segnale acustico).
5) Quando il telefono è acceso, premere brevemente 2 volte in successione: commutazione della modalità Bluetooth/ 2.4G.

II , Descrizione dell'indicatore luminoso



1. Luce rossa: la batteria è inferiore al 10%/sempre accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica. (inserire l'icona di ricarica)


2. Luce blu: modalità di connessione Bluetooth

- (1) La luce blu lampeggia rapidamente: indica lo stato di associazione, in attesa della connessione Bluetooth. (nessun segnale acustico)
- (2) La luce blu è sempre accesa: indica che il dispositivo è connesso. (Suono acustico: connessione Bluetooth "connessa"/disconnessione Bluetooth "disconnessa")
- (3) La luce blu lampeggia lentamente: indica che nessun dispositivo è collegato. (nessun segnale acustico)

3. Luce bianca: modalità di connessione 2.4G

- (1) La luce bianca lampeggia rapidamente: indica che è in stato di accoppiamento e in attesa della connessione Bluetooth. (nessun segnale acustico)
- (2) La luce bianca è sempre accesa: indica che il dispositivo è collegato. (nessun segnale acustico)
- (3) La luce bianca lampeggia lentamente: indica che nessun dispositivo è collegato. (nessun segnale acustico)

III. Schema di funzionamento del microfono




Si prega di abbinare il pin del microfono allo slot del jack delle cuffie e quindi accendere il telefono.


! Suggerimento: se il microfono non è collegato, viene considerato spento e non è possibile utilizzare la funzione di registrazione vocale.

Metodo di connessione:


1. Metodo di connessione Bluetooth: Quando il dispositivo è acceso, fare doppio clic sul pulsante di accensione per cambiare, l'indicatore luminoso blu lampeggia rapidamente, aprire il dispositivo e cercare "L60/L80", selezionare la connessione, la luce blu è sempre accesa dopo che l'accoppiamento Bluetooth è riuscito (La distanza effettiva senza barriera è di 15 metri).



2. Metodo di connessione 2.4G: Quando il dispositivo è acceso, fare doppio clic sul pulsante di accensione per cambiare. La spia bianca lampeggia velocemente. Inserisci il ricevitore 2.4G nel dispositivo. Dopo che l'accoppiamento 2.4G è riuscito, la spia bianca rimane accesa ed è pronta per l'uso (la distanza effettiva senza barriera è di 10 metri).



3. Metodo di connessione cablata: quando il telefono è spento, utilizzare un cavo audio da tipo C a 3.5 mm per collegare le cuffie e il dispositivo.



Gamma di apparecchiature applicabili: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Usa i suggerimenti:

Quando ricevi le cuffie per la prima volta, ti consigliamo di caricarle completamente prima dell'uso.

Impossibile accendere l'auricolare:

- Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti di inattività.
- Caricare la batteria.
- Quando le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria potrebbe rimanere inattiva. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie per telefono cellulare per caricare l'auricolare per attivare la batteria.

Cuffie non connesse al dispositivo mobile:

- Sui dispositivi mobili, disattivare il Bluetooth e riattivarlo. Quindi riprova ad associarlo.
- Rimuovere "L60/L80" dall'elenco Bluetooth del dispositivo mobile. Quindi riprova ad associarlo.
- Avvicinare il dispositivo mobile all'auricolare e lontano da altre distrazioni o ostacoli.
- Prova l'accoppiamento con altri dispositivi mobili.

Nessun suono:

- Assicurarsi che l'auricolare sia acceso e che la batteria sia carica.
- Assicurati che le cuffie e il dispositivo mobile (o l'app musicale) siano accesi.
- Provare un altro programma musicale.
- Prova l'accoppiamento con altri dispositivi mobili.
- Se due dispositivi mobili sono connessi attivamente, assicurarsi innanzitutto che l'altro dispositivo sia in stato di pausa.

Scarsa qualità del suono:

- Mantieni il tuo dispositivo mobile vicino alle cuffie e lontano da qualsiasi distrazione.
- Prova l'accoppiamento con altri dispositivi mobili.

Spegnimento automatico:

- Accendi l'auricolare. Se l'associazione non riesce dopo 10 minuti, le cuffie si spegneranno automaticamente.
- Dopo aver accoppiato correttamente le cuffie con Bluetooth/ 2.4G, se non viene emessa alcuna uscita audio per 10 minuti, le cuffie si spegneranno automaticamente.



Precauzioni:

1. Non posizionare il dispositivo in un luogo esposto al sole, all'umidità o alla pioggia; assicurarsi che la temperatura del dispositivo sia compresa tra 0 e 40 gradi. Se supera questo intervallo, scollegare il dispositivo per portare la temperatura al livello ottimale.
2. L'uso prolungato di questo dispositivo a volume eccessivo può danneggiare l'udito. Inoltre, le leggi di alcuni paesi/ regioni stabiliscono che il livello sonoro massimo consentito sia di 86 decibel e che il tempo di utilizzo consentito sia di 8 ore al giorno. Pertanto, si consiglia di ridurre il volume a un livello confortevole quando si utilizza il dispositivo per un lungo periodo e di proteggere l'udito.
3. I paraorecchie delle cuffie possono assorbire facilmente gli odori e mantenere la circolazione dell'aria nell'ambiente;
4. Questo prodotto non è realizzato in materiale ignifugo. Si prega di non posizionare/utilizzare materiali infiammabili ed esplosivi nelle sue vicinanze.

Cura e manutenzione

Dopo ogni utilizzo, utilizzare uno straccio/ un tovagliolo di carta asciutto per rimuovere le macchie di sudore e riporlo in un luogo asciutto.

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit **ATTACK SHARK**, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Liste de contenu:




Casque de jeu sans fil x1




Manuel x1



Récepteur 2.4G x1




Câble de chargement
TYPE-C x1



Câble audio de type C
vers 3.5 mm x1


Guide de démarrage rapide:

I、Description de la fonction du bouton



- 1、 **bouton:** 1) Appui court : Volume + (invite vocale lorsque le volume est maximum)
2) Appui long : Chanson précédente (pas de son d'invite)
- 2、 **bouton:** 1) Appui court : Volume - (pas de bip)
2) Appui long : Chanson suivante (pas de bip)
- 3、 **bouton:** appui court : microphone activé/ désactivé, activé par défaut à la mise sous tension (invite vocale : activer "micro activé"/ éteindre "micro désactivé")
- 4、 **bouton:** 1) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes :
ON/OFF (invite vocale: mise sous tension/ hors tension)
2) Appui court à la mise sous tension: lecture/ pause (pas de bip)
3) Lorsque le téléphone est allumé, appuyez brièvement: répondre à l'appel (priorité téléphone, pas de tonalité).
4) Lorsqu'un appel téléphonique arrive alors que le téléphone est allumé, maintenez enfoncé: rejetez l'appel (priorité du téléphone, pas de tonalité d'invite).
5) Lorsque le téléphone est allumé, appuyez brièvement 2 fois de suite: commutation de mode Bluetooth/ 2.4G.

II , Description du voyant



1. Lumière rouge: la batterie est inférieure à 10 %/toujours allumée lors de la charge et s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée. (insérer l'icône de chargement)


2. Lumière bleue: mode de connexion Bluetooth

- (1) Le voyant **bleu** clignote rapidement : indique l'état d'appairage, en attente de connexion Bluetooth. (pas de bip)
- (2) Le voyant **bleu** est toujours **allumé** : indiquant que l'appareil est connecté. (Bip sonore : connexion Bluetooth "connectée"/ déconnexion Bluetooth "déconnectée")
- (3) Le voyant **bleu** clignote lentement : indique qu'aucun appareil n'est connecté. (pas de bip)

3. Lumière blanche : mode de connexion 2.4 G.

- (1) Le voyant **blanc** clignote rapidement : indique qu'il est en état d'appairage et qu'il attend la connexion Bluetooth. (pas de bip)
- (2) Le voyant **blanc** est toujours **allumé** : indiquant que l'appareil est connecté. (pas de bip)
- (3) Le voyant **blanc** clignote lentement : indique qu'aucun appareil n'est connecté. (pas de bip)

III. Schéma de fonctionnement du microphone




Veuillez faire correspondre la broche du microphone à la fente de la prise casque, puis allumer le téléphone.


⚠ Astuce: Si le microphone n'est pas branché, le microphone est considéré comme éteint et la fonction d'enregistrement vocal ne peut pas être utilisée.

Méthode de connexion:


1. Méthode de connexion Bluetooth: Lorsque l'appareil est allumé, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour allumer, le voyant bleu clignote rapidement, ouvrez l'appareil et recherchez "L60/L80", sélectionnez la connexion, le voyant bleu est toujours allumé une fois l'appairage Bluetooth réussi. (la distance effective sans barrière est de 15 mètres).



2. Méthode de connexion 2,4 G: Lorsque l'appareil est allumé, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Le voyant blanc clignote rapidement. Insérez le récepteur 2,4G dans l'appareil. Une fois l'appairage 2,4G réussi, le voyant blanc reste allumé et est prêt à être utilisé (la distance effective sans barrière est de 10 mètres).



3. Méthode de connexion filaire: lorsque le téléphone est éteint, utilisez un câble audio de type C vers 3.5 mm pour brancher les écouteurs et l'appareil.



Gamme d'équipement applicable: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Utilisez des suggestions:

Lorsque vous recevez vos écouteurs pour la première fois, nous vous recommandons de les charger complètement avant utilisation.

Impossible d'allumer le casque:

- Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
- Charger la batterie.
- Lorsque le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie peut être en veille. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de téléphone portable pour charger le casque afin d'activer la batterie.

Casque non connecté à l'appareil mobile:

- Sur les appareils mobiles, désactivez Bluetooth, puis réactivez-le. Essayez ensuite à nouveau le couplage.
- Supprimez "L60/L80" de la liste Bluetooth de l'appareil mobile. Puis réessayez l'association
- Rapprochez votre appareil mobile du casque et éloignez-le des autres distractions ou obstacles.
- Essayez le couplage avec d'autres appareils mobiles.

Pas de son:

- Assurez-vous que le casque est allumé et que la batterie est chargée.
- Assurez-vous que vos écouteurs et votre appareil mobile (ou votre application musicale) sont allumés
- Essayez un autre programme musical.
- Essayez le couplage avec d'autres appareils mobiles.
- Si deux appareils mobiles sont activement connectés, assurez-vous d'abord que l'autre appareil est en pause.

Mauvaise qualité sonore:

- Gardez votre appareil mobile à proximité des écouteurs et à l'écart de toute distraction.
- Essayez le couplage avec d'autres appareils mobiles.

Arrêt automatique:

- Allumez le casque. Si l'appairage échoue après 10 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.
- Une fois le casque couplé avec Bluetooth/2.4G, s'il n'y a pas de sortie audio pendant 10 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.



Précautions:

- 1、 Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé au soleil, à l'humidité ou à la pluie ; assurez-vous que l'appareil est entre 0 et 40 degrés. Si elle dépasse cette plage, veuillez débrancher l'appareil pour amener la température au niveau optimal.
- 2、 L'utilisation prolongée de cet appareil à un volume excessif peut endommager votre audition. De plus, les lois de certains pays/ régions stipulent que le niveau sonore maximum autorisé est de 86 décibels et que la durée d'utilisation autorisée est de 8 heures par jour. Par conséquent, il est recommandé de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une utilisation prolongée de l'appareil et de protéger votre audition.
- 3、 Les cache-oreilles des écouteurs peuvent facilement absorber les odeurs et maintenir la circulation de l'air dans l'environnement ;
- 4、 Ce produit n'est pas fabriqué en matériau ignifuge. Veuillez ne pas placer/ utiliser de matériaux inflammables et explosifs à côté.

Soins et entretien:

Après chaque utilisation, utilisez un chiffon sec/ une serviette en papier pour essuyer les taches de sueur et placez-le dans un endroit sec.

Muchas gracias por comprar nuestro producto **ATTACK SHARK** y esperamos que pueda brindarle una nueva operación y sensación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Lista de contenidos:




Auriculares inalámbricos
para juegos x1




Manual x1



Receptor de 2.4G x1




Cable de carga TIPO C x1



Cable de audio tipo C a
3.5 mm x1


Guía de inicio rápido:

I、Descripción de la función del botón



- 1、 **botón:** 1) Pulsación breve: Volumen + (mensaje de voz cuando el volumen es máximo)
2) Appui long : Chanson précédente (pas de son d'invite)
- 2、 **botón:** 1) Pulsación breve: Volumen - (sin pitido)
2) Pulsación larga: Siguiente canción (sin pitido)
- 3、 **botón:** Pulsación breve: micrófono encendido/ apagado, activado de forma predeterminada al encender (mensaje de voz: encender "micrófono encendido"/apagar "micrófono apagado")
- 4、 **botón:** 1) Mantenga presionado durante 3 segundos: ON/OFF (mensaje de voz: encendido/ apagado)
2) Presione brevemente cuando esté encendido: reproducir/ pausar (sin pitido)
3) Cuando el teléfono esté encendido, presione brevemente: conteste la llamada (prioridad del teléfono, sin tono).
4) Cuando reciba una llamada telefónica con el teléfono encendido, mantenga presionado: rechazar la llamada (prioridad del teléfono, sin tono de aviso).
5) Cuando el teléfono esté encendido, presione brevemente 2 veces seguidas: cambio de modo Bluetooth/ 2.4G.

II、Descripción de la luz indicadora



1. Luz roja: La batería tiene menos del 10%/siempre encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada. (insertar icono de carga)


2. Luz azul: modo de conexión Bluetooth

- (1) La luz azul parpadea rápidamente: indica el estado de emparejamiento, esperando la conexión Bluetooth. (sin pitido)
- (2) La luz azul siempre está encendida: indica que el dispositivo está conectado. (Sonido de pitido: conexión Bluetooth "conectada"/desconexión de Bluetooth "desconectada")
- (3) La luz azul parpadea lentamente: indica que no hay ningún dispositivo conectado. (sin pitido)

3. Luz blanca: modo de conexión 2.4G

- (1) La luz blanca parpadea rápidamente: indica que está en estado de emparejamiento y esperando conexión Bluetooth. (sin pitido)
- (2) La luz blanca siempre está encendida: indica que el dispositivo está conectado. (sin pitido)
- (3) La luz blanca parpadea lentamente: indica que no hay ningún dispositivo conectado. (sin pitido)

III. Diagrama de funcionamiento del micrófono




Haga coincidir la clavija del micrófono con la ranura del conector para auriculares y luego encienda el teléfono.


⚠ Consejo: Si el micrófono no está enchufado, se considera que está apagado y no se puede utilizar la función de grabación de voz.

Método de conexión:


1. Método de conexión Bluetooth: Cuando el dispositivo esté encendido, haga doble clic en el botón de encendido para cambiar, la luz indicadora azul parpadea rápidamente, abra el dispositivo y busque "L60/L80", seleccione la conexión, la luz azul siempre está encendida después de que el emparejamiento Bluetooth se haya realizado correctamente. (la distancia efectiva sin barrera es de 15 metros).



2. Método de conexión 2.4G: Cuando el dispositivo esté encendido, haga doble clic en el botón de encendido para cambiar. La luz indicadora blanca parpadea rápidamente. Inserte el receptor 2.4G en el dispositivo. Una vez que el emparejamiento 2,4G se realiza correctamente, la luz indicadora blanca permanece encendida y está lista para usar (la distancia efectiva sin barrera es de 10 metros).



3. Método de conexión por cable: cuando el teléfono esté apagado, utilice un cable de audio tipo C a 3.5 mm para conectar los auriculares y el dispositivo.



Gama de equipos aplicables: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE