


单页尺寸48*56mm

 EN: The power delivered by the charge must be between 1 and 10 Watts required by the equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed. DE: Um die maximale Ladeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät gelieferte Leistung zwischen 1 [1] Watt und max 15 [2] Watt liegen. FR: Le puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 1 [1] Watts pour l'équipement radio et max 15 [2] Watts pour atteindre la vitesse de charge maximale. IT: La potenza fornita dal caricatore deve essere compresa tra 1 watt [1] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max 15 Watt per raggiungere la velocità massima di carica. SP: La potencia suministrada por el cargador debe estar en el mínimo [1] Watts requeridos por el equipo de radio y máximo [2] vatios para lograr la velocidad máxima de carga. CZ: Vstupní napětí nabíječky musí být mezi min 1 [1] Watt a maximálně 15 [2] Watt, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení. UK: The power supplied by the charger must be between 1 [1] Watt and max 15 [2] Watts, in order to achieve the maximum charging speed. NL: Het door de lader geleverde vermogen moet tussen min 1 [1] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft en een max 15 [2] Watt om de maximale ladesnelheid te bereiken. SE: Den effekt som leverans av laddaren skall vara mellan min 1 [1] watt och max 15 [2] watt för att uppnå den maximala laddningshastigheten. GR: Η ισχύς του τροφοδότη από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ των ελαχίστων [1] Watt που απαιτούνται για τον εξοπλισμό και max 15 [2] Watt προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. PL: Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od 1 [1] Watt wymaganych przez urządzenie radiowe do max 15 [2] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania. DK: Den effekt, der leveres af opladeren, skal være mellem min 1 [1] Watt, der kræves af udstyret, og max 15 [2] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed. HUN: A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés által szükséges minimum és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez. JP: 充電電圧によって提供される電力は、最低値（最小）から最大値（最大）の範囲で充電速度を最大にする必要があります。 Instruction Manual (English) Please remove the blue insulating sticker on the headset before using. Please check the headset before use and use it after it is full. Please read the following instructions carefully before using the product. 1:Pairing method Take out the headset from the charging box, then the headset will automatically turn on the power and pairing when one headset is connected, indicating light flashes and the other goes off, it means that the headset pairing is successful, and the headset will have voice prompts,open the BT function ofyour cell phone, search for "TWS" and click connect 2. Without charging case, press and hold the touch area of both headsetfor 3 seconds, when you hear thn "power on" sound and the headset lightflashes, it means the headset is on, When both headsets are turned on, they will be paired automatically, and the indicator light of one of theheadsets will turn off, which means that the two headsets have been pairedsuccessfully. Open the BT function of your cell phone, search for "TWS" and click connect. 3. Charge the headset, case, press and hold the touch area of both headsetfor 3 seconds, when you hear thn "power on" sound and the headset lightflashes, it means the headset is on, When both headsets are turned on, they will be paired automatically, and the indicator light of one of theheadsets will turn off, which means that the two headsets have been pairedsuccessfully. Open the BT function of your cell phone, search for "TWS" and click connect. 4. The effect, der leveres af opladeren, skal være mellem min 1 [1] Watt, der kræves af udstyret, og max 15 [2] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed. HUN: A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés által szükséges minimum és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez. JP: 充電電圧によって提供される電力は、最低値（最小）から最大値（最大）の範囲で充電速度を最大にする必要があります。	2:Function Introduction Power on/off: remove the headset from the charging case or long press theheadset touch area for 3 seconds to turn on the headset, put it into thecharging case to turn off the headset automatically or long press theheadset touch area for 5 seconds to turn off the headset. Voice assistant: long press the touch area for 2 seconds to wake up voiceAssistant. Play/Pause: Click the left or right headphone touch area to pause playback/click the left or right headphone touch area to continue playback during the pause process. Volume + / -: double-click the right ear volume +, double-click the left ear volume - (volume maximum or minimum with a tone) Previous song / next song: Continuously touch the left ear touch area 3 times to play the previous song. Continuously touch the right ear touch area 3 times to play the next song Answer/hang up: when there is an incoming call, click the left or right headset touch area to answer the call; when talking, click the left or right headset touch area to hang up the call. Reject call: When there is an incoming call, long press the left ear touch area for 2 seconds to reject the call Charging operation: 1. Charge the charging box: Insert one end of the charging cable into the port of the charging box and the other end into the charger to charge the charging box. The charging box will show the current remaining power of the charging box, when the power of the charging box shows OK, the charging is completed.
--	--

 Manuel distructions **(Italiano)** **Rimuovere l'adesivo isolante sulla cuffia prima dell'uso** Caricare le cuffie prima dell'uso e utilizzare una volta caricate **Precedentemente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto** **Metodo di accoppiamento:** 1. Quando il headset è collegato alla cuffia, la cuffia si spegne, significa che l'accoppiamento delle cuffie è avvenuto con successo e che le cuffie avranno automaticamente il dispositivo già connesso. 2. Senza la custodia, tenere premuta l'area touch di entrambe le cuffie per 3 secondi; quando si sente il suono di "accensione" e la luce delle cuffie lampeggia, significa che le cuffie sono accese. Quando entrambe le cuffie sono accese, verranno accoppiate automaticamente e la spia a LED delle cuffie si spegnerà, il che significa che le due cuffie sono state accoppiate con successo. Appre la funzione BT del telefono cellulare, cercare "TWS" e fare clic su Connetti. 3. Dopo il primo accoppiamento, le cuffie saranno accoppiate automaticamente quando si accenderanno in futuro e si riconnetteranno automaticamente al dispositivo già connesso. 4. Se solo una cuffia ha l'audio, riprova il passaggio 1 o 2. **Introduzione alle funzioni:** Accensione/peginamento: rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica o premere a lungo l'area touch delle cuffie per 3 secondi per accenderle; | **instructions d'utilisation** **(français)** **Riproduzione/Pausa:** Fare clic sull'area touch sinistra o destra delle cuffie per mettere in pausa la riproduzione, fare clic sull'area touch sinistra o destra delle cuffie per continuare la riproduzione durante il processo di pausa. Volume + / -: fare doppio clic sul volume dell'orecchio destro +, fare doppio clic sul volume dell'orecchio sinistro - (volume massimo o minimo con un segnale acustico) Canzone precedente / canzone successiva: Toccare continuamente la cuffia destra dell'orecchio sinistro per 3 volte per riprodurre il brano precedente; toccare continuamente la cuffia destra dell'orecchio destro per 3 volte per riprodurre il brano successivo. Rispondere/riagganciare: quando c'è una chiamata in arrivo, fare clic sul 2 mantenimento della cuffia touch sinistro o destro per rispondere alla chiamata; quando si parla, fare clic sull'area touch dell'auricolare sinistro o destro per riagganciare la chiamata Rifiuta la chiamata: Quando c'è una chiamata in arrivo, premere a lungo il touch area della cuffia sinistra o destra per 2 secondi per rifiutare la chiamata. **Funzionamento della carica:** Caricare la scatola di ricarica: Inserire un'estremità del cavo di ricarica nella porta della scatola di ricarica e l'altra estremità nel caricabatterie per caricare la scatola di ricarica. La scatola di ricarica mostrerà l'attuale potenza residua della scatola di ricarica quando la potenza della scatola di ricarica mostra OK, la ricarica è completa. 2. Carica le cuffie: inserire le cuffie nella custodia di ricarica per caricarle automaticamente; la custodia di ricarica mostrerà lo stato di carica attuale delle cuffie, l'indicatore e lo schermo delle cuffie sono sempre accesi durante la carica, mentre l'indicatore e lo schermo sono spenti quando sono pieni. || **Bedienungsanleitung** **(Deutsch)** **Bitte entfernen Sie den blauen Isolieraufkleber auf dem Headset vor dem Gebrauch. Bitte lesen Sie das Headset vor dem Gebrauch auf und benutzen Sie es, wenn es voll ist.** **Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Headset benutzen.** **1:Paarungsmethode** Entnehmen Sie das Headset aus der Ladebox, dann schaltet sich das Headset automatisch ein und koppelt sich, wenn eine Headset-Kontrollleuchte blinkt (beide Headsets müssen gleichzeitig blinken). Wenn die Headset-Kontrollleuchte blinkt, bedeutet dies, dass die Kopplung des Headsets erfolgreich war, und das Headset wird Sprachanfragen haben. Öffnen Sie die BT-Funktion Ihres Mobiltelefons, suchen Sie nach "TWS" und klicken Sie auf Verbinden. 2. Ohne Ladebox: Drücken Sie das Headset 3 Sekunden lang gedrückt, ohne die Ladebox aufzuladen. Wenn Sie den Einschaltton hören und das Headset Licht flackert, bedeutet dies, dass der Headset eingeschaltet ist. Wenn beide Headsets eingeschaltet sind, werden sie automatisch gepaart, und die Anzeigelampe eines der Headsets erlischt, was bedeutet, dass die beiden Headsets erfolgreich gepaart sind. Öffnen Sie die BT-Funktion Ihres Mobiltelefons, suchen Sie nach "TWS" und klicken Sie auf Verbinden. 3. Nachdem das Headset zum ersten Mal gekauft wurde, wird das Headset automatisch gepaart, wenn Sie das Headset in Zukunft einschalten, und es wird automatisch wieder mit dem Gerät verbunden, das bereits verbunden war. 4. Wenn nur ein Headset Ton hat, wiederholen Sie bitte Schritt 1 oder Schritt 2. | **Manual de instrucciones** **(Español)** **Retire la pegatina aislante antes de los auriculares antes de utilizarlos. Cargue los auriculares antes de utilizarlos** **Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto.** **Método de emparejamiento:** 1. Cuando la luz indicadora de uno de los auriculares parpadee y la luz de otro se apague, significa que el emparejamiento de los auriculares se ha realizado correctamente, y los auriculares tendrán indicaciones de voz. 1. Abra la función BT de su teléfono móvil, busque +TWS+ y haga clic en conectar. 2. Sin el estuche de carga, mantenga pulsado el área táctil de ambos auriculares durante 3 segundos, cuando oiga el sonido de «encendido» y la luz de los auriculares parpadee, significa que los auriculares están encendidos. Cuando ambos auriculares están encendidos, se emparejarán automáticamente, y la luz indicadora de uno de los auriculares se apagará, lo que significa que los dos auriculares se han emparejado correctamente. Abra la función BT de su teléfono móvil, busque +TWS+ y haga clic en conectar. 3. Después de emparejar el auricular por primera vez, el auricular se emparejará automáticamente cuando encienda el auricular en el futuro, y también se conectará automáticamente al dispositivo que ya se ha conectado. 4. Si sólo un auricular tiene sonido, repita por favor el paso 1 o el paso 2. **Introducción de funciones:** Encendido/peginamento: retire el estuche de carga o mantenga pulsada la zona táctil del auricular durante 3 segundos para encenderlo; colócale en el estuche de carga para apagarlo automáticamente o mantenga pulsada la | **Manual de instrucciones** **(Español)** **Retire la pegatina aislante antes de los auriculares antes de utilizarlos. Cargue los auriculares antes de utilizarlos** **Antes** |

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.