

Smartphone

User Manual

1 Turn on and off

Power on: Long press the power button on the side of the phone, the screen will light up, and the phone will enter the power-on state.

Power off: Long press the power button on the side of the phone, select the power off option, and the phone will enter the power-off state.

2 Screen unlock

Slide to unlock: Slide your finger on the screen, the phone will unlock and display the main interface.

3 Main interface

The main interface of the phone displays icons of various applications. You can open the corresponding application by clicking the icon.

4 Make a call and send text messages

Make a call: Enter the phone application, click the dial pad, enter the phone number, and click the Dial button to make a call.

-Send a text message: Enter the SMS application, click the New SMS button, select the recipient, enter the text message content, and click the Send button to send the text message.

5 Surf the Internet and download applications

Surf the Internet: Open the browser application, enter the URL, and click the Go button to browse various web content online.

Download applications: Open the App Store application, search for the required application, and click Download and Install to download and install new applications.

6 Photo and video recording

Photo: Open the camera application, adjust the shooting mode and settings, and click the shutter button to take a photo.

Video recording: Open the camera application, switch to the video recording mode, and click the start video recording button to record a video.

7 Other functions

The phone also has some other common functions, including but not limited to

Calendar: record and manage schedules.

Alarm: set timed reminders

Contacts: store and manage contact information.

Weather: view real-time weather information.

Navigation: provide navigation function to help users determine travel routes.

8 FAQ

8.1 How to connect to a wireless network?

Go to the phone settings, open the wireless network option, search for available wireless networks, select the wireless network to connect to, enter the password (if any), and you can connect to the wireless network.

8.2 How to set a mobile phone ringtone?

Go to the phone settings, open the sound settings option, find the ringtone option, select a custom ringtone or select an existing ringtone.

8.3 How to change the wallpaper of the phone?

Go to the phone settings, open the wallpaper setting option, and choose to select a picture from the album or select an existing wallpaper

9 Safety precautions

Do not expose the phone to high temperature or humid environment to avoid damaging the phone.

Do not scratch the phone screen with sharp objects

Do not download unsafe applications at will to prevent virus infection or leakage of personal information.

Do not get the phone wet, otherwise it will damage the phone circuit.

The above is a brief description of the phone. Please read the phone usage guide carefully to better use the phone. If you have any questions, please consult the relevant after-sales service.

1 Allumer et éteindre

Mise sous tension : appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté du téléphone, l'écran s'allumera et le téléphone passera à l'état de mise sous tension.

Arrêter : appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté du téléphone, sélectionnez l'option d'arrêt et le téléphone entrera dans l'état d'arrêt.

2 Déverrouillage de l'écran

Glisser pour déverrouiller : faites glisser votre doigt sur l'écran et le téléphone se déverrouillera et affichera l'interface principale.

3 Interface principale

L'interface principale du téléphone mobile affiche les icônes de diverses applications. Vous pouvez ouvrir l'application correspondante en cliquant sur l'icône.

4 Passer des appels et envoyer des SMS

Passer un appel : accédez à l'application téléphonique, cliquez sur le pavé numérique, saisissez le numéro de téléphone et cliquez sur le bouton d'appel pour passer un appel.

-Envoyer un SMS : entrez dans l'application SMS, cliquez sur le bouton Nouveau SMS, sélectionnez le destinataire, saisissez le contenu du message texte et cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer le SMS.

5 Accès Internet et téléchargements d'applications

Accès Internet : ouvrez l'application du navigateur, saisissez l'URL, cliquez sur le bouton Aller pour parcourir divers contenus Web en ligne - Téléchargement de l'application : ouvrez l'application de la boutique d'applications, recherchez l'application requise, cliquez sur Télécharger et installer, vous pouvez télécharger et installer de nouvelles applications. .

6 Prenez des photos et des vidéos

Prendre des photos : ouvrez l'application appareil photo, réglez le mode de prise de vue et les paramètres, cliquez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos. Vidéo : ouvrez l'application appareil photo, passez en mode vidéo, cliquez sur le bouton Démarrer l'enregistrement pour enregistrer des vidéos.

7 autres fonctions

Le téléphone possède également d'autres fonctions couramment utilisées, notamment, mais sans s'y limiter,

Calendrier : enregistrez et gérez les horaires.

Réveil: réglez la fonction de rappel de la minuterie,

Contacts : stockez et gérez les informations de contact.

Météo : affichez les informations météorologiques en temps réel.

Navigation : fournit des fonctions de navigation pour aider les utilisateurs à déterminer leurs itinéraires de voyage.

8 FAQ

8.1 Comment se connecter au réseau sans fil ?

Accédez aux paramètres du téléphone, ouvrez l'option réseau sans fil, recherchez les réseaux sans fil disponibles, sélectionnez le réseau sans fil auquel vous connecter et entrez le mot de passe (le cas échéant) pour vous connecter au réseau sans fil.

8.2 Comment définir la sonnerie du téléphone portable ?

Accédez aux paramètres du téléphone, ouvrez l'option des paramètres de son, recherchez l'option de sonnerie, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou sélectionnez une sonnerie existante.

8.3 Comment changer le fond d'écran du téléphone portable ?

Accédez aux paramètres du téléphone, ouvrez l'option des paramètres de fond d'écran, choisissez de sélectionner une image dans l'album ou de sélectionner un fond d'écran existant.

9 Précautions de sécurité

N'exposez pas votre téléphone à des températures élevées ou à des environnements humides pour éviter de l'endommager.

Ne rayez pas l'écran du téléphone avec des objets pointus

Ne téléchargez pas d'applications dangereuses pour éviter toute infection par des virus ou toute fuite d'informations personnelles.

Ne mouillez pas le téléphone, sinon cela endommagerait le circuit du téléphone.

Ce qui précède est une brève description du téléphone mobile. Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation du téléphone mobile pour mieux utiliser le téléphone mobile. Si vous avez des questions, veuillez consulter le service après-vente concerné.

1 Encendido y apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido en el costado del teléfono, la pantalla se iluminará y el teléfono entrará en el estado de encendido.

Apagar: Mantenga presionado el botón de encendido en el costado del teléfono, seleccione la opción de apagado y el teléfono entrará en el estado de apagado.

2 Desbloqueo de pantalla

Deslizar para desbloquear: Deslice el dedo sobre la pantalla y el teléfono se desbloqueará y mostrará la interfaz principal.

3 Interfaz principal

La interfaz principal del teléfono móvil muestra iconos de varias aplicaciones. Puede abrir la aplicación correspondiente haciendo clic en el icono.

4 Realizar llamadas y enviar mensajes de texto

Realizar una llamada: ingrese a la aplicación del teléfono, haga clic en el teclado de marcación, ingrese el número de teléfono y haga clic en el botón de llamada para realizar una llamada.

-Enviar SMS: Ingrese a la aplicación de SMS, haga clic en el botón Nuevo SMS, seleccione el destinatario, ingrese el contenido del mensaje de texto y haga clic en el botón Enviar para enviar el SMS.

5 Acceso a Internet y descargas de aplicaciones

Acceso a Internet: abra la aplicación del navegador, ingrese la URL, haga clic en el botón Ir para explorar diversos contenidos web en línea - **Descarga de aplicaciones:** abra la aplicación de la tienda de aplicaciones, busque la aplicación requerida, haga clic en Descargar e instalar, puede descargar e instalar nuevas aplicaciones .

6 Toma fotos y videos

Tomar fotografías: abra la aplicación de la cámara, ajuste el modo de disparo y la configuración, haga clic en el botón del obturador para tomar fotografías. **Video:** abra la aplicación de la cámara, cambie al modo de video, haga clic en el botón de iniciar grabación para grabar videos.

7 otras funciones

El teléfono también tiene otras funciones de uso común, Incluidas, entre otras,

Calendario: Registre y administre horarios.

Despertador: configura la función de recordatorio del temporizador,

Contactos: almacene y administre información de contacto.

Clima: vea información meteorológica en tiempo real.

Navegación: proporciona funciones de navegación para ayudar a los usuarios a determinar rutas de viaje.

8 preguntas frecuentes

8.1 ¿Cómo conectarse a una red inalámbrica?

Vaya a la configuración del teléfono, abra la opción de red inalámbrica, busque redes inalámbricas disponibles, seleccione la red inalámbrica a la que conectarse e ingrese la contraseña (si corresponde) para conectarse a la red inalámbrica.

8.2 ¿Cómo configurar el tono de llamada del teléfono móvil?

Vaya a la configuración del teléfono, abra la opción de configuración de sonido, busque la opción de tono de llamada, seleccione un tono de llamada personalizado o seleccione un tono de llamada existente.

8.3 ¿Cómo cambiar el fondo de pantalla del teléfono móvil?

Vaya a la configuración del teléfono, abra la opción de configuración del fondo de pantalla, elija seleccionar una imagen del álbum o seleccione un fondo de pantalla existente

9 precauciones de seguridad

No exponga su teléfono a altas temperaturas o ambientes húmedos para evitar daños a su teléfono.

No raye la pantalla del teléfono con objetos punzantes.

No descargue aplicaciones inseguras para evitar infecciones por virus o fugas de información personal.

No moje el teléfono, de lo contrario dañará el circuito del teléfono.

Lo anterior es una breve descripción del teléfono móvil. Lea atentamente la guía del usuario del teléfono móvil para utilizarlo mejor.

Si tiene alguna pregunta, consulte con el servicio postventa correspondiente.

1 Accensione e spegnimento

Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione sul lato del telefono, lo schermo si illuminerà e il telefono entrerà nello stato di accensione.

Spegnimento: tieni premuto il pulsante di accensione sul lato del telefono, seleziona l'opzione di spegnimento e il telefono entrerà nello stato di spegnimento.

2 Sblocco dello schermo

Scorri per sbloccare: fai scorrere il dito sullo schermo e il telefono si sbloccherà e visualizzerà l'interfaccia principale.

3 Interfaccia principale

L'interfaccia principale del telefono cellulare visualizza le icone di varie applicazioni. È possibile aprire l'applicazione corrispondente facendo clic sull'icona.

4 Effettua chiamate e invia messaggi di testo

Effettuare una chiamata: accedere all'applicazione del telefono, fare clic sulla tastiera, inserire il numero di telefono e fare clic sul pulsante di chiamata per effettuare una chiamata.

-Invia SMS: accedere all'applicazione SMS, fare clic sul pulsante Nuovo SMS, selezionare il destinatario, inserire il contenuto del messaggio di testo e fare clic sul pulsante Invia per inviare l'SMS.

5 Accesso a Internet e download di applicazioni

Accesso a Internet: aprire l'applicazione browser, inserire l'URL, fare clic sul pulsante Vai per sfogliare vari contenuti Web online - **Download dell'applicazione:** aprire l'applicazione Store, cercare l'applicazione richiesta, fare clic su Scarica e Installa, è possibile scaricare e installare nuove applicazioni .

6 Scattare foto e registrare video

Scatta foto: apri l'applicazione della fotocamera, regola la modalità di scatto e le impostazioni, fai clic sul pulsante di scatto per scattare foto. **Video:** apri l'applicazione della fotocamera, passa alla modalità video, fai clic sul pulsante di avvio della registrazione per registrare video.

7 altre funzioni

Il telefono dispone anche di altre funzioni di uso comune, incluse ma non limitate a

Calendario: registra e gestisci i programmi.

Sveglia: Imposta la funzione di promemoria del timer,

Contatti: archivia e gestisci le informazioni di contatto.

Meteo: visualizza le informazioni meteorologiche in tempo reale.

Navigazione: fornisce funzioni di navigazione per aiutare gli utenti a determinare i percorsi di viaggio.

8 domande frequenti

8.1 Come connettersi alla rete wireless?

Vai alle impostazioni del telefono, apri l'opzione rete wireless, cerca le reti wireless disponibili, seleziona la rete wireless a cui connetterti e inserisci la password (se presente) per connetterti alla rete wireless.

8.2 Come impostare la suoneria del cellulare?

Vai alle impostazioni del telefono, apri l'opzione delle impostazioni audio, trova l'opzione suoneria, seleziona una suoneria personalizzata o seleziona una suoneria esistente.

8.3 Come cambiare lo sfondo del cellulare?

Vai alle impostazioni del telefono, apri l'opzione delle impostazioni dello sfondo, scegli di selezionare un'immagine dall'album o seleziona uno sfondo esistente

9 Precauzioni di sicurezza

Non esporre il telefono a temperature elevate o ambienti umidi per evitare danni al telefono.

Non graffiare lo schermo del telefono con oggetti appuntiti

Non scaricare applicazioni non sicure per prevenire l'infezione da virus o la fuga di informazioni personali.

Non bagnare il telefono, altrimenti si danneggerà il circuito del telefono.

Quanto sopra è una breve descrizione del telefono cellulare. Leggere attentamente la guida per l'utente del telefono cellulare per utilizzare meglio il telefono. In caso di domande, consultare il servizio post-vendita pertinente.

فأقې او لې غشت 1

ةلاح فتاهل لخدېسو ، ةشاشل ءيضا فوسو ، فتاهل بناج ىلع ةقاطلا رز ىلع ةلېوط ةرتفل طغضا : لې غشت ةقاطلا.

فتاهل موقېسو ، ةقاطلا فأقې راځ ددحو ، فتاهل بناج ىلع ةقاطلا رز ىلع ةلېوط ةرتفل طغضا : لې غشتل فأقې ةقاطلا لې غشت ةلاح لاخداب.

ةشاشل حتف 2

اهضرعو ةيسىئرلا هجاولا لفق ءاغلاب فتاهل موقېسو ، ةشاشل ىلع لكع بصركرح : لفقلا ءاغلاب ةحېرش.

ةيسىئر ةهجاو 3

رقنلا لالخنم لباقملا قيبطتلا حتف كنكمي . ةفلتخملا تاقيبطتلا تانوقيا فتاهل ةيسىئرلا هجاولا ضرعت زمرلا قوف.

ةيصن لئاسر لسراو ةملاكم ءارج 4

ءارجال Dial رزلا قوف رقناو ، فتاهل مقر لخدو ، لاصتالا ةداسو قوف رقناو ، فتاهل قيبطت لخدو : ةملاكم ءارجاب مق ةملاكم.

رقناو ، ةيصنلا ةلاسرلا ىوتحم لخدو ، ملتسملا ددحو ، ديدجل SMS رزلا قوف رقنا ، SMS قيبطت لخدو : ةيصنلا ةلاسر لخدو- . ةيصنلا ةلاسرلا لاسرلا لاسرلا رزلا قوف.

تاقيبطتلا ليزنتو تنرتنالا حفصت 5

تاقيبطت نم ديدعلا حفصتل "Go" رزلا قوف رقناو ، URL ناوئع لخدو ، حفصتملا قيبطت حتفا : تنرتنالا حفصت ليزنت قوف رقناو ، بولطملا قيبطتلا نعتحبو ، تاقيبطتلا رجتم قيبطت حتفا : تنرتنالا ربع بيولا ىوتحم . تاقيبطتلا ديدج تيبتتو ليزنتل تيبتتو.

ويديفالو روصلا تاليجست 6

Photovideo: ليجست ذخال قلاغل رز قوف رقناو ، تاداعلاو ريوصتلا عضو طبضاو ، اريمالكلا قيبطت حتفا : ةروصولا ليجستل ويديفال ليجست رز قوف رقناو ، ويديفال ليجست عضو ىل ليدبتلاب مق م ، اريمالكلا قيبطت حتفا ويديفال.

ىرخا فئاظو 7

رصحلا للاثملا لىبس ىلع كلذيفامب ، ىرخالا ةعئاشلا فئاظولا ضعب ىلع ايضا فتاهل ىوتحي

ل. لوادجل ةرادو ليجست : ميوقتلا

ةددحم تاريكذت نييعت : هيبتنلا

ل. لاصتالا تامولعم ةرادو نيزخت : لاصتالا تاهج

ي. قيقحلل تقولا يف سقطل تامولعم ضرع : سقطلا

ر. رفسلا قرط ديدحت ىلع نيمدختسملا ةدعاسملا لقنتلا ةفيظو ريفوت : لقنتلا

ةعئاشلا ةلئسالا 8

8.1 ةيكلسال ةكبشب لاصتالا ةيفيك

ةكبشل ددحو ، ةحاتملا ةيكلسالل تالكبشل نعتحبو ، ةيكلسالل ةكبشل راځ حتفاو ، فتاهل تاداعل ىل لقتنا . ةيكلسالل ةكبشلاب لاصتالا كنكميو ، (تددجو ن) رورملا ةملك لاخدو ، اهب لاصتالا ةيكلسالل

8.2 ؟لومحمل فتاهل ةمغن نييعت ةيفيك

ددحو ءا قصخم نيئر ةمغن ددحو ، نيئرلا ةمغن راځ نعتحبو ، توصل تاداعل راځ حتفا ، فتاهل تاداعل ىل لقتنا . ةدوجوم نيئر ةمغن

8.3 ؟فتاهل ةيفلخ رييغت ةيفيك

ةيفلخ دادع راځ حتفاو ، فتاهل تاداعل ىل لقتنا

ةملاسل تاطايتحا 9

فتاهل فالتل بنجتل قبطر ةييب ءا ةيلاع ةرارح ةجرد ىل فتاهل ضرعت ال

ةداح تانئالكب فتاهل ةشاشل شذخت ال

ةيخشلا تامولعمل برست ءا سوريفلا ىودع عنمل قبطرلا بسح ةنم ريغت تاقيبطت ليزنتل سب مققت ال

فتاهل ةريادفلت ىل يدويس هنإل او ، فتاهل بطر ءلج لاصتالا

ناك اذل . لضافا لكشب فتاهل مادختسال ةيانعب فتاهل مادختسا ليلد ءارق ىجري . فتاهل رجوم فسر ءا سب ام ةلصل تاذهيبال دعب ام ةمدخ ءراشتسا ىجريف ، ءلج لاصتالا

1 電源のオンとオフ

電源オン：電話機の側面にある電源ボタンを押し続けると、画面が点灯し、電話機が電源オン状態になります。

シャットダウン：電話機の側面にある電源ボタンを押したままにして、シャットダウン オプションを選択すると、電話機はシャットダウン状態になります。

2 画面ロックの解除

スライドしてロックを解除する：画面上で指をスライドさせると、電話機のロックが解除され、メイン インターフェイスが表示されます。

3 メインインターフェイス

携帯電話のメインインターフェイスには、さまざまなアプリケーションのアイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、対応するアプリケーションを開くことができます。

4 電話をかけたりテキストメッセージを送信したりする

電話をかける：電話アプリケーションを起動し、ダイヤル パッドをクリックし、電話番号を入力し、通話ボタンをクリックして電話をかけます。

- SMS の送信：SMS アプリケーションを起動し、[新しい SMS] ボタンをクリックし、受信者を選択し、テキスト メッセージの内容を入力して、[送信] ボタンをクリックして SMS を送信します。

5 インターネットアクセスとアプリケーションのダウンロード

インターネット アクセス：ブラウザ アプリケーションを開き、URL を入力し、[実行] ボタンをクリックしてさまざまな Web コンテンツをオンラインで参照します。 - アプリケーションのダウンロード：アプリケーション ストア アプリケーションを開き、必要なアプリケーションを検索し、[ダウンロードとインストール] をクリックすると、新しいアプリケーションをダウンロードしてインストールできます。 。

6 写真やビデオを撮る

写真を撮る：カメラ アプリケーションを開き、撮影モードと設定を調整し、シャッター ボタンをクリックして写真を撮影します。 ビデオ：カメラ アプリケーションを開き、ビデオ モードに切り替え、録画開始ボタンをクリックしてビデオを録画します。

その他7つの機能

電話機には、他にも一般的に使用される機能がいくつかありますが、これらに限定されません。

カレンダー：スケジュールを記録および管理します。

目覚まし時計：タイマーリマインダー機能を設定します。

連絡先：連絡先情報を保存および管理します。

天気：リアルタイムの天気情報を表示します。

ナビゲーション：ユーザーが移動ルートを決めるのに役立つナビゲーション機能を提供します。

8 つのよくある質問

8.1 ワイヤレスネットワークに接続するにはどうすればよいですか？

電話の設定に移動し、ワイヤレス ネットワーク オプションを開き、利用可能なワイヤレス ネットワークを検索し、接続するワイヤレス ネットワークを選択して、ワイヤレス ネットワークに接続するためのパスワード（存在する場合）を入力します。

8.2 携帯電話の着信音を設定するにはどうすればよいですか？

電話設定に移動し、サウンド設定オプションを開き、着信音オプションを見つけて、カスタム着信音を選択するか、既存の着信音を選択します。

8.3 携帯電話の壁紙を変更するにはどうすればよいですか？

電話設定に移動し、壁紙設定オプションを開き、アルバムから写真を選択するか、既存の壁紙を選択します。

9 安全上の注意事項

電話機の損傷を防ぐため、電話機を高温や湿気の多い環境にさらさないでください。

鋭利なもので電話の画面を傷つけないでください

ウイルス感染や個人情報漏洩を防ぐため、危険なアプリケーションはダウンロードしないでください。

電話機を濡らさないでください。電話機の回路が損傷する可能性があります。

以上は携帯電話についての簡単な説明です。携帯電話をより良くお使いいただくために、携帯電話の取扱説明書をよくお読みください。ご不明な点がございましたら、関連するアフターサービスにご相談ください。

1 Включите и выключите

ВКЛЮЧАТЬ: Длинно нажмите кнопку питания на боковой части телефона, экран загорится, и телефон выйдет в состояние питания.

Выключение питания: долго нажмите кнопку питания на боковой стороне телефона, выберите опцию выключения питания, и телефон выйдет в состояние питания.

2 разблокировки экрана

Слайд для разблокировки: Сдвиньте пальцем на экран, телефон разблокирует и отобразит основной интерфейс.

3 Главный интерфейс

Основной интерфейс телефона отображает значки различных приложений. Вы можете открыть соответствующее приложение, нажав на значок.

4 Позвоните и отправьте текстовые сообщения

Сделайте звонок: введите приложение для телефона, нажмите на дистанцию, введите номер телефона и нажмите кнопку Dial, чтобы сделать вызов.

-Сп. Текстовое сообщение: введите приложение SMS, нажмите кнопку «Новая SMS», выберите получателя, введите содержимое текстового сообщения и нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить текстовое сообщение.

5 серфинговые приложения и загрузку приложений

Сурфил Интернет: откройте приложение браузера, введите URL-адрес и нажмите кнопку GO, чтобы просмотреть различные веб-контент. приложения.

6 фотографий и видеозапись

Фото: Откройте приложение камеры, отрегулируйте режим съемки и настройки и нажмите кнопку Shutter, чтобы снять записи

PhotoVideo: откройте приложение камеры, переключитесь на режим записи видео и нажмите кнопку «Запустить видео», чтобы записать видео.

7 других функций

Телефон также имеет некоторые другие общие функции, включая, помимо прочего, не ограничиваясь

Календарь: записать и управлять графиками.

Тревога: установить напоминания о времени

Контакты: хранить и управлять контактной информацией.

Погода: Просмотреть информацию о погоде в реальном времени.

Навигация: предоставьте навигационную функцию, чтобы помочь пользователям определить маршруты путешествий.

8 FAQ

8.1 Как подключиться к беспроводной сети?

Перейдите в настройки телефона, откройте опцию беспроводной сети, найдите доступные беспроводные сети, выберите беспроводную сеть для подключения, введите пароль (если есть), и вы можете подключиться к беспроводной сети.

8.2 Как установить рингтон мобильного телефона?

Перейдите в настройки телефона, откройте параметр «Настройки звука», найдите опцию рингтона, выберите пользовательский рингтон или выберите существующий рингтон.

8.3 Как изменить обои телефона?

Перейдите к настройкам телефона, откройте опцию настройки обоев и выберите выбрать изображение из альбома или выбрать существующие обои

9 Меры предосторожности

Не подвергайте телефон с высокой температурой или влажной средой, чтобы не повредить телефон.

Не царапайте экран телефона с острыми объектами

Не загружайте небезопасные приложения по желанию, чтобы предотвратить вирусную инфекцию или утечку личной информации.

Не промокайте телефон, в противном случае он повредит телефонной цепи.

Выше представляет собой краткое описание телефона. Пожалуйста, прочитайте руководство по использованию телефона, чтобы лучше использовать телефон. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к соответствующей службе после продажи.

1 Ein- und Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste an der Seite des Telefons gedrückt. Der Bildschirm leuchtet auf und das Telefon wechselt in den Einschaltzustand.

Herunterfahren: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Seite des Telefons gedrückt, wählen Sie die Option zum Herunterfahren und das Telefon wechselt in den Abschaltzustand.

2 Bildschirm entsperren

Zum Entsperren schieben: Schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm und das Telefon wird entsperrt und zeigt die Hauptoberfläche an.

3 Hauptschnittstelle

Auf der Hauptoberfläche des Mobiltelefons werden Symbole verschiedener Anwendungen angezeigt. Mit einem Klick auf das Symbol können Sie die entsprechende Anwendung öffnen.

4 Anrufe tätigen und Textnachrichten senden

Einen Anruf tätigen: Rufen Sie die Telefonanwendung auf, klicken Sie auf die Wähltastatur, geben Sie die Telefonnummer ein und klicken Sie auf die Anrufschaltfläche, um einen Anruf zu tätigen.

-SMS senden: Rufen Sie die SMS-Anwendung auf, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue SMS“, wählen Sie den Empfänger aus, geben Sie den Inhalt der Textnachricht ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“, um die SMS zu senden.

5 Internetzugang und Anwendungsdownloads

Internetzugang: Öffnen Sie die Browseranwendung, geben Sie die URL ein, klicken Sie auf die Schaltfläche „Los“, um verschiedene Webinhalte online zu durchsuchen – **Anwendungsdownload:** Öffnen Sie die Anwendung im Anwendungsspeicher, suchen Sie nach der erforderlichen Anwendung, klicken Sie auf „Herunterladen und installieren“. Sie können neue Anwendungen herunterladen und installieren.

6 Nehmen Sie Fotos und Videos auf

Fotos aufnehmen: Öffnen Sie die Kameraanwendung, passen Sie den Aufnahmemodus und die Einstellungen an, klicken Sie auf den Auslöser, um Fotos aufzunehmen. **Video:** Öffnen Sie die Kameraanwendung, wechseln Sie in den Videomodus, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufnahme starten“, um Videos aufzunehmen.

7 weitere Funktionen

Das Telefon verfügt auch über einige andere häufig verwendete Funktionen, darunter, aber nicht beschränkt auf

Kalender: Zeitpläne aufzeichnen und verwalten.

Wecker: Stellen Sie die Timer-Erinnerungsfunktion ein.

Kontakte: Speichern und verwalten Sie Kontaktinformationen.

Wetter: Wetterinformationen in Echtzeit anzeigen.

Navigation: Bietet Navigationsfunktionen, die Benutzern bei der Bestimmung von Reiserouten helfen.

8 FAQs

8.1 Wie verbinde ich mich mit einem drahtlosen Netzwerk?

Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen, öffnen Sie die Option „Drahtloses Netzwerk“, suchen Sie nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken, wählen Sie das drahtlose Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Passwort (falls vorhanden) ein, um eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk herzustellen.

8.2 Wie stelle ich den Klingelton für mein Mobiltelefon ein?

Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen, öffnen Sie die Option „Toneinstellungen“, suchen Sie die Klingeltonoption, wählen Sie einen benutzerdefinierten Klingelton aus oder wählen Sie einen vorhandenen Klingelton aus.

8.3 Wie ändere ich das Hintergrundbild eines Mobiltelefons?

Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen, öffnen Sie die Option „Hintergrundeinstellungen“ und wählen Sie ein Bild aus dem Album oder ein vorhandenes Hintergrundbild aus.

9 Sicherheitsvorkehrungen

Setzen Sie Ihr Telefon keinen hohen Temperaturen oder feuchten Umgebungen aus, um Schäden am Telefon zu vermeiden.

Zerkratzen Sie den Telefonbildschirm nicht mit scharfen Gegenständen.

Laden Sie keine unsicheren Anwendungen herunter, um eine Infektion durch Viren oder den Verlust persönlicher Daten zu verhindern.

Lassen Sie das Telefon nicht nass werden, da sonst der Schaltkreis des Telefons beschädigt wird.

Das Obige ist eine kurze Beschreibung des Mobiltelefons. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons sorgfältig durch, um das Mobiltelefon besser nutzen zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure

Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is1.6 W/kg averaged over one gram of this Device (FCC ID: 2BHHH-M26) has been tested against this SAR limit. SAR information on this can be viewed on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested for typical operations 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, 10mm separation distance should. maintained to the user's bodies