

English

o Glasses temples pairing

- After power on, two sides glasses temples paired automatically

o Connected Device

- Turn On Wireless, Search and select UF-C8 Ultra "from the detected devices

o Charging

- Magnetic charging: LED indicator in red light meaning it's charging. LED indicator light off meaning It's fully charged. (It takes 90 minutes to fully charged.)

Function	Action	Button
Power on	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Power off	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pause/Start music /playback	⬇️⬆️⬆️	L/R
Voice assistant	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Previous Song	⬇️⬆️	L
Net song	⬇️⬆️	R
Remote Camera (After camera turn on)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Volume UP	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Volume Down	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
End call/Pick Up call	⬇️⬆️⬆️	L/R
Reject call	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

简体中文

o 双镜腿配对

- 开机后双镜腿自动进行配对

o 连接设备

- 打开蓝牙功能，查找设备 UF-C8 Ultra 并配对连接

o 充电

- 磁吸式充电:充电时显示红灯常亮充满时显示灯灭(需90分钟充满)

功能	操作	按钮
开机	⬇️⬆️-3⬆️	左/右
电源开关	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
关机	⬇️⬆️-5⬆️	左/右
暂停/播放	⬇️⬆️⬆️	左/右
语音助手	⬇️⬆️⬆️⬆️	左
上一曲	⬇️⬆️	左
下一曲	⬇️⬆️	右
遥控拍照 (相机开启后)	⬇️⬆️⬆️⬆️	右
音量增加	⬇️⬆️-1.5⬆️	左
音量减小	⬇️⬆️-1.5⬆️	右
接听/挂断电话	⬇️⬆️⬆️	左/右
拒绝电话	⬇️⬆️-3⬆️	左/右

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

日本語

メガネテンプレのペアリング
電源オン後、両側のメガネテンプレが自動的にペアリングされます。

接続デバイス
Wirelessをオンにし、検出されたデバイスから「UF-C8 Ultra」を検索して選択します。

充電
マグネット充電: 赤いLEDライトが充電を示し、完全に充電されるとライトが消灯します。(フル充電には90分かかります。)

機能	動作	ボタン
電源オン	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
電源オフ	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
音楽/再生の一時停止/開始	⬇️⬆️⬆️	L/R
音声アシスタント	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
前の曲	⬇️⬆️	L
次の曲	⬇️⬆️	R
リモートカメラ (カメラ起動後)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
ボリュームアップ	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
ボリュームダウン	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
通話終了/着信応答	⬇️⬆️⬆️	L/R
着信拒否	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Italiano

Accoppiamento delle gambe occhiali
L'accoppiamento delle due gambe occhiali avviene automaticamente dopo l'accensione della macchina.

Dispositivo connesso
Attivare la funzione Wireless, trovare il dispositivo UF-C8 Ultra e accoppiarlo.

Ricarica
Ricarica magnetica: quando è in carica, la luce rossa è sempre accesa e quando è terminata la ricarica, la luce è spenta (ci vogliono 90 minuti per riempirla).

Funzioni	Azione	Pulsante
Power on	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Power off	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pausa/Play	⬇️⬆️⬆️	L/R
Assistente vocale	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Precedente	⬇️⬆️	L
Successivo	⬇️⬆️	R
Scatta a filo con telecomando (dopo la fotocamera è accesa)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Aumentare volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Ridurre volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Regolazione volume a distanza	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rifiutare le chiamate	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Français

Appariement des branches de lunettes
Après la mise sous tension, les lunettes des deux côtés s'appairent automatiquement.

Appareil connecté
Activer le Wireless, rechercher et sélectionner UF-C8 Ultra "parmi les appareils détectés.

Chargement
Chargement magnétique : L'indicateur LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (il faut 90 minutes pour le recharger complètement).

Fonction	Action	Bouton
Mise en marche	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Eteint	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pause/Démarrage de la musique/lecture	⬇️⬆️⬆️	L/R
Assistant vocal	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Chanson précédente	⬇️⬆️	L
Chanson suivante	⬇️⬆️	R
Appareil à distance (Après la mise sous tension de la caméra)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Volume HAUT	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Volume BAS	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Terminer l'appel/ Reprendre l'appel	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rejeter l'appel	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Lengua española

Emparejamiento de patillas de gafas
Tras el encendido, las patillas de las gafas se emparejan automáticamente.

Dispositivo conectado
Enciende Wireless, Busca y selecciona UF-C8 Ultra entre los dispositivos detectados Carga

Carga magnética: Indicador LED en rojo significa que se está cargando. Indicador LED apagado significa que está completamente cargado. (tarda 90 minutos en cargarse completamente).

Función	Acción	Pulsante
Encendido	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Apagado	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pausa/Reproducción	⬇️⬆️⬆️	L/R
Asistente de voz	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Canción anterior	⬇️⬆️	L
Canción siguiente	⬇️⬆️	R
Cámara remota (Después de encender la cámara)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Subir volumen	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Bajar volumen	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Reanudar llamada/ Finalizar llamada	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rechazar llamada	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Deutsch

Paarung von beiden Brillenbügel
Die beiden Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.

Verbindung mit dem Gerät
Schalten Sie die Wireless-Funktion ein, suchen Sie das Gerät UF-C8 Ultra und paaren Sie es, um eine Verbindung herzustellen.

Aufladen
Magnetisches Aufladen: Das rote Licht leuchtet beim Aufladen und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist (es dauert 90 Minuten, bis es vollständig aufgeladen ist).

Funktion	Bedienung	Knopf
Einschalten	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Ausschalten	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pause/Wiedergabe	⬇️⬆️⬆️	L/R
Sprachassistent	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Vorheriger Song	⬇️⬆️	L
Nächster Song	⬇️⬆️	R
Remote Kamera (nach Einschalten der Kamera)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Lautstärke erhöhen	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Lautstärke verringern	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Anruf annehmen/Anruf ablehnen	⬇️⬆️⬆️	L/R
Anruf ablehnen	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Português

Emparelhamento das hastes dos óculos
Após ligar, as hastes dos óculos em ambos os lados emparelham automaticamente.

Dispositivo Conectado: Ligue o Wireless, busque e selecione UF-C8 Ultra entre os dispositivos detectados.

Carga magnética: Indicador LED em luz vermelha significa que está carregando. Indicador LED desligado significa que está totalmente carregado. (Leva 90 minutos para carregar completamente.)

Função	Ação	Pulsante
Ligar	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Desligar	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Reproduzir/Pausar música	⬇️⬆️⬆️	L/R
Assistente de voz	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Música anterior	⬇️⬆️	L
Próxima música	⬇️⬆️	R
Câmara remota (depois que a câmera for ligada)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Aumentar volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Diminuir volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Encerrar chamada/ Atender chamada	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rejeitar chamada	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5cm between the radiator and your body.

English

o Glasses temples pairing

- After power on, two sides glasses temples paired automatically

o Connected Device

- Turn On Wireless, Search and select UF-C8 Ultra "from the detected devices

o Charging

- Magnetic charging: LED indicator in red light meaning it's charging. LED indicator light off meaning It's fully charged. (It takes 90 minutes to fully charged.)

Function	Action	Button
Power on	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Power off	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pause/Start music /playback	⬇️⬆️⬆️	L/R
Voice assistant	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Previous Song	⬇️⬆️	L
Net song	⬇️⬆️	R
Remote Camera (After camera turn on)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Volume UP	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Volume Down	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
End call/Pick Up call	⬇️⬆️⬆️	L/R
Reject call	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

简体中文

o 双镜腿配对

- 开机后双镜腿自动进行配对

o 连接设备

- 打开蓝牙功能，查找设备 UF-C8 Ultra 并配对连接

o 充电

- 磁吸式充电:充电时显示红灯常亮充满时显示灯灭(需90分钟充满)

功能	操作	按钮
开机	⬇️⬆️-3⬆️	左/右
电源开关	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
关机	⬇️⬆️-5⬆️	左/右
暂停/播放	⬇️⬆️⬆️	左/右
语音助手	⬇️⬆️⬆️⬆️	左
上一曲	⬇️⬆️	左
下一曲	⬇️⬆️	右
遥控拍照 (相机开启后)	⬇️⬆️⬆️⬆️	右
音量增加	⬇️⬆️-1.5⬆️	左
音量减小	⬇️⬆️-1.5⬆️	右
接听/挂断电话	⬇️⬆️⬆️	左/右
拒绝电话	⬇️⬆️-3⬆️	左/右

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

日本語

メガネテンプレのペアリング
電源オン後、両側のメガネテンプレが自動的にペアリングされます。

接続デバイス
Wirelessをオンにし、検出されたデバイスから「UF-C8 Ultra」を検索して選択します。

充電
マグネット充電: 赤いLEDライトが充電を示し、完全に充電されるとライトが消灯します。(フル充電には90分かかります。)

機能	動作	ボタン
電源オン	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
電源オフ	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
音楽/再生の一時停止/開始	⬇️⬆️⬆️	L/R
音声アシスタント	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
前の曲	⬇️⬆️	L
次の曲	⬇️⬆️	R
リモートカメラ (カメラ起動後)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
ボリュームアップ	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
ボリュームダウン	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
通話終了/着信応答	⬇️⬆️⬆️	L/R
着信拒否	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Italiano

Accoppiamento delle gambe occhiali
L'accoppiamento delle due gambe occhiali avviene automaticamente dopo l'accensione della macchina.

Dispositivo connesso
Attivare la funzione Wireless, trovare il dispositivo UF-C8 Ultra e accoppiarlo.

Ricarica
Ricarica magnetica: quando è in carica, la luce rossa è sempre accesa e quando è terminata la ricarica, la luce è spenta (ci vogliono 90 minuti per riempirla).

Funzioni	Azione	Pulsante
Power on	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Power off	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pausa/Play	⬇️⬆️⬆️	L/R
Assistente vocale	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Precedente	⬇️⬆️	L
Successivo	⬇️⬆️	R
Scatta a filo con telecomando (dopo la fotocamera è accesa)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Aumentare volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Ridurre volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Regolazione volume a distanza	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rifiutare le chiamate	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Français

Appariement des branches de lunettes
Après la mise sous tension, les lunettes des deux côtés s'appairent automatiquement.

Appareil connecté
Activer le Wireless, rechercher et sélectionner UF-C8 Ultra "parmi les appareils détectés.

Chargement
Chargement magnétique : L'indicateur LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (il faut 90 minutes pour le recharger complètement).

Fonction	Action	Bouton
Mise en marche	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Eteint	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pause/Démarrage de la musique/lecture	⬇️⬆️⬆️	L/R
Assistant vocal	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Chanson précédente	⬇️⬆️	L
Chanson suivante	⬇️⬆️	R
Appareil à distance (Après la mise sous tension de la caméra)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Volume HAUT	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Volume BAS	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Terminer l'appel/ Reprendre l'appel	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rejeter l'appel	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Lengua española

Emparejamiento de patillas de gafas
Tras el encendido, las patillas de las gafas se emparejan automáticamente.

Dispositivo conectado
Enciende Wireless, Busca y selecciona UF-C8 Ultra entre los dispositivos detectados Carga

Carga magnética: Indicador LED en rojo significa que se está cargando. Indicador LED apagado significa que está completamente cargado. (tarda 90 minutos en cargarse completamente).

Función	Acción	Pulsante
Encendido	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Apagado	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pausa/Reproducción	⬇️⬆️⬆️	L/R
Asistente de voz	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Canción anterior	⬇️⬆️	L
Canción siguiente	⬇️⬆️	R
Cámara remota (Después de encender la cámara)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Subir volumen	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Bajar volumen	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Reanudar llamada/ Finalizar llamada	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rechazar llamada	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Deutsch

Paarung von beiden Brillenbügel
Die beiden Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.

Verbindung mit dem Gerät
Schalten Sie die Wireless-Funktion ein, suchen Sie das Gerät UF-C8 Ultra und paaren Sie es, um eine Verbindung herzustellen.

Aufladen
Magnetisches Aufladen: Das rote Licht leuchtet beim Aufladen und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist (es dauert 90 Minuten, bis es vollständig aufgeladen ist).

Funktion	Bedienung	Knopf
Einschalten	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Ausschalten	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pause/Wiedergabe	⬇️⬆️⬆️	L/R
Sprachassistent	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Vorheriger Song	⬇️⬆️	L
Nächster Song	⬇️⬆️	R
Remote Kamera (nach Einschalten der Kamera)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Lautstärke erhöhen	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Lautstärke verringern	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Anruf annehmen/Anruf ablehnen	⬇️⬆️⬆️	L/R
Anruf ablehnen	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Português

Emparelhamento das hastes dos óculos
Após ligar, as hastes dos óculos em ambos os lados emparelham automaticamente.

Dispositivo Conectado: Ligue o Wireless, busque e selecione UF-C8 Ultra entre os dispositivos detectados.

Carga magnética: Indicador LED em luz vermelha significa que está carregando. Indicador LED desligado significa que está totalmente carregado. (Leva 90 minutos para carregar completamente.)

Função	Ação	Pulsante
Ligar	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Desligar	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Reproduzir/Pausar música	⬇️⬆️⬆️	L/R
Assistente de voz	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Música anterior	⬇️⬆️	L
Próxima música	⬇️⬆️	R
Câmara remota (depois que a câmera for ligada)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Aumentar volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Diminuir volume	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Encerrar chamada/ Atender chamada	⬇️⬆️⬆️	L/R
Rejeitar chamada	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Warning
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

USER MANUAL

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Čeština

Párování
Po zapnutí se sluchy brýlí na obou stranách automaticky propojí.
Připojené zařízení
Zapněte bezdrátovou síť, vyhledejte a vyberte UF-C8 Ultra z detekovaných zařízení.
Nabíjení
Nabíjení s magnetickými kontakty: Indikátor LED LED světlí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení. Vypnutí světla indikátoru LED znamená, že je plně nabit.
(Plné nabíjení trvá 90 minut.)

Funke	Akce	Tlačítko
Zapnutí	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Vypnutí	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pauza/Spustit hudbu/přehrávání	⬇️⬆️⬆️	L/R
Hlasový asistent	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Předchozí písnička	⬇️⬆️	L
Další písnička	⬇️⬆️	R
Vzdálená kamera (Po zapnutí kamery)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Zvětšit hlasitost	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Zmenšit hlasitost	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Ukončit hovor / Přijmout hovor	⬇️⬆️⬆️	L/R
Zamítnout hovor	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Polski

Łączenie w pary
Po włączeniu zasilania ramki okularów po obu stronach są automatycznie sparowane.
Urządzenie podłączone
Włącz bezprzewodowe połączenie, wyszukaj i wybierz UF-C8 Ultra z wykrytych urządzeń.
Ładowanie
Ładowanie magnetyczne: Indykator LED świeci na czerwono, co oznacza, że urządzenie jest naładowane. Wyłączenie światła indykatora LED oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.
(Pełne naładowanie zajmuje 90 minut.)

Funkcja	Akcja	Przycisk
Włączenie	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Wyłączenie	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pauza/Uruchomienie muzyki/odtwarzanie	⬇️⬆️⬆️	L/R
Asystent głosowy	⬇️⬆️⬆️⬆️	L
Poprzednia piosenka	⬇️⬆️	L
Następna piosenka	⬇️⬆️	R
Kamera zdalna (Po włączeniu kamery)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Podnieść głośność	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Zmniejszyć głośność	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Zakończyć rozmowę / Odbierać rozmowę	⬇️⬆️⬆️	L/R
Odrzucić rozmowę	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Nederlands

Koppelen
Na het inschakelen worden de brillenarmen aan beide zijden automatisch gekoppeld.
Aangesloten apparaat
Zet de draadloze verbinding aan, zoek en selecteer UF-C8 Ultra uit de gedetecteerde app araten.
Opladen
Magnetische oplading: De LED-indicator geeft rood licht, wat betekent dat het apparaat aan het opladen is. Wanneer het licht van de LED-indicator uitgaat, is het apparaat volledig opgeladen.
(Het fullt 90 minuten om volledig opgeladen te zijn.)

Functie	Actie	Knop
Aanzetten	⬇️⬆️-3⬆️	L/R
Uitzetten	⬇️⬆️-5⬆️	L/R
Pauze/Start muziek/afspelen	⬇️⬆️⬆️	L/R
Vorig nummer	⬇️⬆️	L
Volgende nummer	⬇️⬆️	R
Afstandscamera (Nadat de camera is aan)	⬇️⬆️⬆️⬆️	R
Luidruchtiger maken	⬇️⬆️-1.5⬆️	L
Luidruchter maken	⬇️⬆️-1.5⬆️	R
Afsluiten samtal / Opnemen gesprek	⬇️⬆️⬆️	L/R
Afwijzen gesprek	⬇️⬆️-3⬆️	L/R

UF-C8 Ultra

True Wireless Glasses

Svenska

Parning
Efter att strömmen har slagits på parar glasögonsbena på båda sidor automatiskt.
Anslutet enhet
Aktivera trådlös, sök och välj UF-C8 Ultra från de upptäckta enheterna.
Laddning
Magnetisk laddning: LED-indikatorn lyser rött, vilket betyder att den laddas. När LED-indikatorn slukkas betyder