



G1 Quick Start

Search and download the NEXS app

Support




Scan QR code for detailed guide.




service@nexs.world

Email us for product, sales, or support issues.


Product introduction




Packing list




NEXS G1 × 1



Protective Case × 1




Charging cable × 1




Quick start & Safety information × 1

Buttons



On/Off button

Press and hold for about 3 seconds to turn On/Off the device.



Talking button


Press and hold the talking button at the top, then speak into the microphone, and your words will be translated into the target language and read out.

Volume button

After turning on the device, you can control the translation volume using the side volume button. Press "+" to turn up the volume and "-" to turn it down.

Indicator light

The indicator light displays the battery level and connection status.
When the device is turned on:




- ☒ Green light on: sufficient power
- ☒ Orange light on: low power
- ☐ White light flashes: to be connected to the app
- ☐ White light on: connected to the app

Charging


Connect the USB-C charging cable provided in the package to the charging port of the NEXS G1, and once it is connected to a power source, the indicator light will turn on and charging will begin.

After it is connected to a power source:

- The green light indicates sufficient power, and the charging time will be short;
- The orange light indicates low power, and the charging time will be long.



Turn On/Off



Turn on


Press and hold the on/off button for about 3 seconds, and the indicator light turns on and the device vibrates, indicating that the device is now turned on.

Turn off

Press and hold the on/off button for about 3 seconds, and the indicator light goes off and the device vibrates, indicating that the device is now turned off.

Translation

1. Search and download the NEXS app, register, and log in to the app;
2. Press and hold the on/off button to turn on the NEXS G1;
3. Launch the NEXS app, and it will search for nearby devices. Connect your device to the app;
4. Set the languages for both parties in the app;
5. Press and hold the talking button at the top of the device, then speak into the microphone, and your words will be translated into the target language and read out.



Safety Instructions



Hearing Safety

To avoid hearing damage, limit the time you use earbuds at high volume and set the audio volume to a safe level. The louder the volume, the shorter the safe listening time is.



Other Safety Instructions

- Keep the earbuds away from children and pets to avoid accidental ingestion.
- When not in use, store the earbuds in the charging case with the charging lid closed, and keep them out of the reach of children and pets.
- Do NOT allow children to use the earbuds.
- Clean the earbuds and charging case only with a dry cloth.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the charging case.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when using the charging case near children.
- Do not expose the charging case to water, rain, liquids or snow.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by a reliable manufacturer may result in a risk of damage to the product, fire or injury to persons.
- Do not use the charging case above its output rating. Overload outputs above the rating may result in damage to the product, risk of fire or injury to persons.
- Do not use a charging case that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in damage to the product, fire, explosion or risk of injury.
- Do not disassemble the charging case. Incorrect reassembly may result in a risk of damage to the product, of fire or injury to persons.
- Do not open, crush or expose the product to fire, direct sunlight or excessive temperature. Please note that the ideal operating temperature is 0-35°C degrees.

This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- Be aware of your surroundings when using the product. When using the product while operating a moving vehicle or bicycle, heavy machinery, or in other situations that require attention to safety, please comply with applicable laws and regulations. It is recommended not to use the product while driving.

Maintenance

Do not clean the device with chemicals or reagents, as they will damage the surface of the device and corrode it.

Recording Backup

Back up your recordings regularly, and the manufacturer is not held accountable for any data loss.

Battery

The battery can be subjected to high or low extreme temperatures and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.

Situations that may result in a battery explosion;

- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

FCC Warning

FCC ID :2BKBC-XFVI-G01

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such changes could void the user's authority to operate the equipment.

IC Warning statement

IC: 32848-XFVIG01

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC RF exposure statement

The device has been evaluated to meet general IC RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EU Conformity Statement



Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Limited hereby declares that the radio equipment type NEXS G1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

RF Exposure Information

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

The RF power of BLE is less than 9 dBm;

Manufacturer: Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Ltd

Address of Manufacturer: Room 1450 14/F, Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, China

Notices

For relevant IMDA Standards please see our packaging or refer to our website nexs.world



Disposal and Recycling Information

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature or packaging reminds you that all electronic products and batteries must be taken to separate waste collection points at the end of their working lives; they must not be disposed of in the normal waste stream with household garbage. It is the responsibility of the user to dispose of the equipment using a designated collection point or service for separate recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and batteries according to local laws.

Proper collection and recycling of your equipment helps ensure electrical and electronic equipment (EEE) waste is recycled in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment, improper handling, accidental breakage, damage, and/or improper recycling at the end of its life may be harmful for health and environment. For more information about where and how to drop off your EEE waste, please contact your local authorities, retailer or household waste disposal service.

Reduction of Hazardous Substances

This product is RoHS and REACH compliant.

Legal Statement

This manual is for reference only. Nothing in this manual constitutes a warranty of any kind, express or implied. All pictures in this manual are for reference only. The actual product may vary.

Your use of the NEXS app and software or hardware products is based on the software license terms and other terms and conditions in effect for the product at the time of purchase. Your agreement to these terms is required to install or use the product. Be certain to read the applicable terms carefully before you install the app, software or use the product.

Please visit nexs.world for more information on the product, limited warranty terms and relevant software license terms.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Hong Kong Future Intelligent Technology Co, Ltd. For warranty or after sales support please check at nexs.world for the relevant authorized agents in your country. All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hong Kong Future Intelligent Technology Co, Ltd is under license.

Warranty and Aftersales Support

For warranty or after sales support please check at nexs.world for the relevant authorized agents in your country.

Technical Data

NEXS G1

Running time: 6 hours

Rechargeable lithium ion Battery: 260mAh

Bluetooth version: 5.4

Operating range: 10 meters

NOTE

Specifications are subject to change without notice.

Actual battery life and charging time may vary depending on usage and settings.

Name: NEXS G1

Model: XFVI-G01

Box Package Contains

NEXS G1

USB-C Cable

NBTC

This telecommunication equipment conforms to NTC/NBTC technical requirement.



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498



nltc. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)



Guide concis G1

Rechercher et télécharger l'application NEXS

Assistance




Veillez scanner le code QR pour obtenir un guide détaillé.




service@nexs.world

Veillez nous envoyer un e-mail pour toute question relative au produit, aux ventes ou à l'assistance.


Présentation du produit




Liste des produits




NEXS G1 × 1



Boîtier de protection × 1




Câble de charge




Guide concis
&
Consignes de sécurité

Présentation des boutons



Bouton marche / arrêt

Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil ;



Bouton de parole


Appuyez longuement sur le bouton de parole en haut en parlant au micro, la parole sera automatiquement traduite en langue correspondante et lue.

Bouton de volume

Après avoir allumé l'appareil, il suffit d'utiliser le bouton de volume sur le côté pour contrôler le volume de la lecture. Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter le volume, et sur le bouton "-" pour diminuer le volume.

Présentation du voyant

Le voyant peut être utilisé pour afficher l'état de la batterie et l'état de la connexion. Lorsque l'appareil est allumé :




- La lumière verte s'allume : batterie pleine
- La lumière rouge s'allume : batterie faible
- La lumière blanche clignote : en attente de connexion à l'application
- La lumière blanche s'allume : application connectée

Charger


Vous pouvez utiliser le câble USB-C fourni dans le paquet pour charger votre NEXS G1. Une fois branché sur une alimentation électrique, le voyant s'allume pour indiquer que la charge a commencé.

Après avoir branché sur une alimentation électrique :

- Si la lumière verte s'allume, il indique que la batterie est pleine et la charge est rapide.
- Si la lumière rouge s'allume, il indique que la batterie est faible et la charge durera longtemps.



Allumer / Éteindre



Allumer


Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant environ 3 secondes. Si le voyant s'allume et que l'appareil vibre, cela signifie que l'appareil est allumé.

Éteindre

Appuyez à nouveau longuement sur le bouton marche/arrêt pendant environ 3 secondes. Si le voyant s'éteint et que l'appareil vibre, cela signifie que l'appareil est éteint.

Traduire

1. Recherchez et téléchargez l'application NEXS pour effectuer l'inscription et la connexion.
2. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt de l'appareil pour allumer NEXS G1.
3. Ouvrez l'application NEXS. Elle recherche automatiquement l'appareil à proximité et établit la connexion après l'avoir trouvé.
4. Configurez les voix des deux interlocuteurs dans l'application.
5. Appuyez longuement sur le bouton de parole en haut en parlant au micro, la parole sera automatiquement traduite en langue correspondante et lue.



Consignes de sécurité



Sécurité en matière d'audition

Pour éviter d'endommager votre ouïe, limitez votre temps d'utilisation de l'appareil à haut volume et réglez le volume audio sur un niveau recommandé en matière de sécurité. Plus le volume est fort, plus le temps d'écoute en toute sécurité est court.



Autres consignes de sécurité

- Les enfants et animaux domestiques doivent rester à l'écart de l'appareil, pour éviter toute ingestion accidentelle.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez l'appareil dans le boîtier de charge avec le couvercle fermé et veillez à bien le tenir à l'écart des enfants et animaux domestiques.
- NE PAS laisser les enfants utiliser l'appareil.
- Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon sec.
- N'utiliser que les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.

Lorsque vous utilisez le produit, il est vivement conseillé de respecter les mesures de précaution de base suivantes :

- Lire toutes les consignes avant d'utiliser le boîtier de charge.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire en cas d'utilisation du boîtier de charge à proximité d'un enfant.
- Ne pas exposer le boîtier de charge à l'eau, à la pluie, à des liquides ou à la neige.
- En cas d'utilisation d'une source d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par un fabricant reconnu, vous risquez d'endommager le produit, de provoquer un incendie ou de blesser quelqu'un.
- Ne pas utiliser le boîtier de charge au-delà de sa puissance nominale. Toute surcharge de puissance au-delà de la plage nominale risque d'endommager le produit, de provoquer un incendie ou un dommage corporel.
- Ne pas utiliser un boîtier de charge endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées risquent de fonctionner de façon imprévisible, endommageant éventuellement le produit, provoquant un incendie, une explosion ou des dommages corporels.
- Ne pas démonter le boîtier de charge. Vous risquez d'endommager le produit, de provoquer un incendie ou des dommages corporels si vous n'arrivez pas à le remonter correctement.
- Ne pas ouvrir, écraser, ni exposer le produit au feu, à la lumière directe du soleil ou à une température excessive. Veuillez noter que la température de fonctionnement idéale est comprise entre 0 et 35 °C.

Ce produit contient des matériaux magnétiques. Consultez votre médecin pour connaître les impacts sur votre dispositif médical implantable.

- Faites attention à ce qui se passe autour de vous lorsque vous utilisez le produit. Lorsque vous utilisez le produit au volant d'un véhicule en mouvement ou à vélo, tout en utilisant une machine lourde ou dans d'autres situations nécessitant votre attention pour des raisons de sécurité, veuillez respecter la législation et la réglementation en vigueur. Il est déconseillé d'utiliser le produit tout en conduisant.

Maintenance

Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques ou réactifs, car ils endommageront la surface de l'appareil et provoqueront de la corrosion.

Sauvegarde des enregistrements

Sauvegardez régulièrement vos enregistrements, le fabricant n'est aucunement responsable des pertes de données.

Batterie

Il se peut que la batterie soit soumise à des températures extrêmement basses ou hautes et à une basse pression atmosphérique en haute altitude durant l'utilisation, le stockage ou le transport.

La batterie risque d'exploser en pareilles situations ;

- Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement haute risque de provoquer une explosion ou une fuite de gaz ou de liquide inflammable ;
- Toute batterie exposée à une basse pression atmosphérique peut donner lieu à une explosion ou à une fuite de gaz ou de liquide inflammable.

Mise en garde de la FCC

FCC ID :2BKBC-XFVI-G01

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Toute utilisation doit se faire sous les deux conditions suivantes :

- (1) Le présent appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient provoquer une mise en marche non souhaitée.

Tout Changement ou toute Modification pas expressément approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de priver l'utilisateur de son droit d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Catégorie B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans des locaux résidentiels. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie due aux fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, il risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne seront générées dans des installations spécifiques. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télé, ce qu'il est possible de savoir en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.

Brancher l'équipement dans une prise se trouvant sur un circuit différent de celui du récepteur.

- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Si vous n'arrivez pas à éliminer les interférences, la FCC recommande de cesser d'utiliser votre produit. Les Changements ou Modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles de priver l'utilisateur de son droit d'utiliser l'équipement.

FCC RF Déclaration de exposition

L'appareil a été déclaré conforme aux exigences générales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restrictions.

REMARQUE : Le fabricant n'est responsable d'aucune interférence radio ou TV due à des modifications non autorisées du présent équipement. De telles modifications priveront l'utilisateur de son droit d'utiliser l'équipement.

Mise en garde de l'IC

IC: 32848-XFVIG01

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

IC Déclaration d'exposition aux RF

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF d'IC. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Déclaration de conformité par rapport aux directives européennes



Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Ltd déclare par la présente que le type d'équipement radio NEXS G1 est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Informations relatives à l'exposition aux fréquences radioélectriques

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF).

La puissance des fréquences radioélectriques de la technologie BLE est inférieure à 9 dBm ;

Fabricant : Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Limited

Adresse du fabricant : Room 1450 14/F, Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Chine

Avis

Pour connaître les normes IMDA pertinentes, reportez-vous à notre emballage ou à notre site Web nexs.world



Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage

Le symbole représentant une poubelle barrée sur votre produit, votre batterie, les documents ou l'emballage vous rappelle que toutes les batteries et produits électroniques doivent être apportés dans des points de collecte de déchets dédiés à la fin de leur cycle de vie ; ils ne doivent pas être traités comme des déchets normaux. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de mettre l'équipement au rebut dans un service ou un point de collecte exclusivement dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries, conformément à la législation locale.

Le fait de collecter et de recycler votre équipement comme il se doit permet de garantir que les déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE) soient recyclés de façon à conserver les matériaux de valeur et protéger la santé humaine et l'environnement, tout traitement inadéquat, toute fuite accidentelle, tout dommage, et/ou recyclage inadéquat en fin de vie risque de nuire à la santé et à l'environnement.

Pour savoir où et comment déposer vos déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales, votre distributeur ou le service de traitement des ordures ménagères.

Réduction des substances dangereuses

Ce produit est conforme à la directive LdSD et au règlement REACH.

Déclaration juridique

Le présent manuel est fourni à titre de référence uniquement. Aucune déclaration dans le présent manuel ne constitue une quelconque garantie, explicite ou implicite. Toutes les illustrations dans le présent manuel sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit est susceptible d'être différent.

Toute utilisation de l'application NEXS, des produits logiciels ou du matériel doit se faire dans le strict respect des conditions de la licence logicielle, ainsi que des autres conditions générales s'appliquant au produit au moment de l'achat. Vous devez accepter ces conditions pour pouvoir installer ou utiliser le produit. Veuillez bien prendre connaissance des conditions applicables avant d'installer l'application, le logiciel ou d'utiliser le produit.

Rendez-vous sur nexs.world pour en savoir plus sur le produit, les conditions de limitation de garantie et les conditions d'utilisation applicables à la licence logicielle.

Ce produit est fabriqué et commercialisé sous la responsabilité de Hong Kong Future Intelligent Technology Co, Ltd. Pour toute assistance en matière de garantie ou de service après-vente, rendez-vous sur nexs.world pour connaître les agents agréés dans votre pays. Les noms de toutes les autres sociétés et produits sont des marques déposées des entreprises respectives auxquelles ils sont associés.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées de Apple Inc, société immatriculée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est la marque du service de Apple Inc.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Hong Kong Future Intelligent Technology Co, Ltd se fait sous licence.

Assistance relative à la garantie et au service après-vente

Pour toute assistance relative à la garantie ou au service après-vente, rendez-vous sur nexs.world pour connaître les agents agréés dans votre pays.

Données techniques

NEXS G1

Durée: 6h

Batterie lithium ion Rechargeable: 260 mAh

Version du Bluetooth : 5.4

Distance de fonctionnement : 10 mètres

REMARQUE

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de changer sans préavis.

Le temps de charge et l'autonomie réelle de la batterie peuvent varier en fonction de l'utilisation et des paramètres.

Nom: NEXS G1

Modèle: XFVI-G01

Contenu du coffret

NEXS G1

Adaptateur USB



G1-Schnellanleitung

Nach der NEXS-App
suchen und sie herunterladen

Support




Scannen Sie den QR-Code,
um eine genaue Anleitung zu erhalten.



service@nexs.world

Senden Sie uns bei Anliegen zu Produkten,
zum Vertrieb oder Support eine E-Mail.


Produkteinführung




Stückliste




NEXS G1 × 1



Schutzhülle × 1




Ladekabel




Schnellanleitung u. Sicherheitsdaten

Einführung in Tasten



Ein-/Ausschalter

Die Taste für etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät ein- und auszuschalten;



Sprechtaste


Klicken und halten Sie die Sprechtaste oben gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon, und was Sie sagen, wird in die entsprechende Sprache übersetzt und gesendet.

Lautstärkentaste

Nach dem Einschalten des Geräts kann die Lautstärke der Übersetzungssendung über die seitliche Lautstärketaste gesteuert werden. Die Taste + drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Taste- drücken, um die Lautstärke zu verringern.

Einführung in Anzeigeleuchten

Die Anzeigeleuchte kann verwendet werden, um den Akkustand und den Verbindungsstatus anzuzeigen, wenn das Gerät eingeschaltet ist;



- Grüne Anzeigeleuchte aufgeleuchtet: Akku ausreichend geladen
- Orange Anzeigeleuchte aufgeleuchtet: Akku fast leer
- Weiße Anzeigeleuchte blinkt: Warten auf Verbindung mit der App
- Weiße Anzeigeleuchte dauerhaft aufgeleuchtet: Mit der App verbunden

Aufladung


Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an den Ladeanschluss des NEXS G1 an. Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte auf und der Ladevorgang beginnt.

Nach dem Stromanschluss:

- Die grüne Leuchte leuchtet auf und zeigt an, dass der Akku ausreichend ist und die Ladezeit kurz ist;
- Die orangefarbene Leuchte leuchtet auf und zeigt an, dass der Akku fast leer ist und die Ladezeit lang ist.



Ein-/Ausschalten



Einschalten


Den Ein-/Ausschalter für etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, die Anzeigeleuchte leuchtet auf und vibriert, und das Gerät wird zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet.

Ausschalten

Den Ein-/Ausschalter erneut für etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, die Anzeigeleuchte löscht sich und vibriert, und das Gerät wird zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet.

Übersetzen

1. Suchen Sie die NEXS App, laden Sie sie herunter, registrieren Sie sich und melden Sie sich an;
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Geräts gedrückt, um das NEXS G1 einzuschalten;
3. Öffnen Sie die NEXS App. Die App sucht nach Geräten in der Nähe und stellt die Verbindung her, sobald sie gefunden wurden;
4. Stellen Sie die Sprachausgabe für beide Seiten in der App ein;
5. Klicken und halten Sie die Sprechaste oben auf dem Gerät gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon, und was Sie sagen, wird in die entsprechende Sprache übersetzt und gesendet.



Sicherheitsanweisungen



Gehörschutz

Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Zeit, in der Sie das Gerät mit hoher Lautstärke verwenden, begrenzen und die Lautstärke auf ein sicheres Niveau einstellen. Umso höher die Lautstärke, desto kürzer die sichere Hörzeit.



Weitere Sicherheitsanweisungen

- Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern, um versehentliches Verschlucken zu verhindern.
- Lassen Sie das Gerät im Ladebehälter, mit geschlossenem Deckel, wenn Sie es nicht nutzen und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, das Gerät zu verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nur Anschlüsse und Zubehör, die vom Hersteller genehmigt wurden.

Beim Verwenden dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch des Ladebehälters ganz durch.
- Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, muss der Gebrauch des Ladebehälters in der Nähe von Kindern sorgfältig überwacht werden.
- Bringen Sie der Ladebehälter nicht mit Wasser, Regen, anderen Flüssigkeiten oder Schnee in Kontakt.
- Die Verwendung eines Netz- oder Ladegeräts, das nicht von einem zuverlässigen Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Schäden am Gerät, Bränden oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie den Ladebehälter nicht über seine Ausgangsleistung hinaus. Überlastungen oberhalb der Ausgangsleistung können zu Schäden am Produkt, Brandgefahr oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder modifizierten Ladebehälter. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Schäden am Produkt, Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Bauen Sie den Ladebehälter nicht auseinander. Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht die Gefahr, dass das Produkt beschädigt wird, ein Brand entsteht oder Personen verletzt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, zerdrücken Sie es nicht und setzen Sie es nicht Feuer, direktem Sonnenlicht oder übermäßigen Temperaturen aus. Bitte beachten Sie, dass die ideale Betriebstemperatur bei 0-35 °C liegt.

Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob dies Auswirkungen auf Ihr implantierbares medizinisches Gerät haben könnte.

- Achten Sie auf Ihre Umgebung, wenn Sie das Produkt nutzen. Bei der Verwendung des Produkts während der Fahrt mit einem Fahrzeug oder Fahrrad, beim Bedienen von schweren Maschinen oder in anderen Situationen, die Aufmerksamkeit für die Sicherheit erfordern, beachten Sie bitte die geltenden Gesetze und Vorschriften. Wir empfehlen das Produkt nicht während dem Fahren zu verwenden.

Wartung

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder Ätzmitteln, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen und es korrodieren lassen.

Sicherung der Aufzeichnungen

Sichern Sie Ihre Aufzeichnungen regelmäßig. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Datenverluste.

Akku

Der Akku kann während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports hohen oder niedrigen Extremtemperaturen und niedrigem Luftdruck in großer Höhe ausgesetzt sein.

Situationen, die zu einer Explosion des Akkus führen könnten:

- Wenn Sie einen Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, besteht die Gefahr einer Explosion oder des Austretens von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen;
- Bei einem Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, besteht die Gefahr einer Explosion oder des Austretens von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen.

FCC-Warnung

FCC ID :2BKBC-XFVI-G01

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einzelnen Installationen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Wenn Sie die Störung nicht beseitigen können, verlangt die FCC, dass Sie Ihr Produkt nicht mehr verwenden. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

FCC Radiofrequenzangaben

Das Gerät wurde bewertet und kann den allgemeinen RF-Schutzanforderungen genügen. Dieses Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Schutzbedingungen verwendet werden.

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder TV-Störungen, die durch nicht genehmigte Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können dem Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts entziehen.

IC-Warnung

IC: 32848-XFVIG01

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeine Anforderung an die RF-Belastung erfüllt.

Das Gerät kann unter tragbarer Belastungsbedingung ohne Einschränkung verwendet werden.

IC-RF-Expositionserklärung

Das Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen IC-RF-Expositionsanforderungen. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen uneingeschränkt verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung



Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Ltd erklärt hiermit, dass das Funkgerät NEXS G1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

RF-Belastungsinformationen

Dieses Gerät wurde getestet und hält die geltenden Grenzwerte für Hochfrequenz (Radio Frequency, RF) ein.

Die RF-Leistung von BLE beträgt weniger als 9 dBm;

Hersteller : Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Limited

Adresse des Herstellers : Room 1450 14/F, Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, China

Mitteilungen

Die einschlägigen IMDA-Normen finden Sie auf unserer Verpackung oder auf unserer Website nexs.world.



Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, dem Akku, den Unterlagen oder der Verpackung erinnert Sie daran, dass alle elektronischen Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer zu getrennten Sammelstellen gebracht werden müssen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte auf eine Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäßes Recycling am Ende der Lebensdauer können Gesundheit und Umwelt schädigen. Weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Einzelhändler oder Ihrem Entsorgungsdienst.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Produkt ist RoHS- und REACH-konform.

Rechtliche Hinweise

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Dieses Handbuch stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar. Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

Ihre Nutzung der NEXS-App und der Software- oder Hardwareprodukte basiert auf den Software-Lizenzbedingungen und anderen Bedingungen, die für das Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs gelten. Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen ist erforderlich, um das Produkt zu installieren oder zu verwenden. Lesen Sie die geltenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die App oder Software installieren oder das Produkt verwenden.

Weitere Informationen über das Produkt, die eingeschränkten Garantiebedingungen und die entsprechenden Software-Lizenzbedingungen finden Sie unter nexs.world.

Dieses Produkt wurde von Hong Kong Future Intelligent Technology Co, Ltd. hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. Für Garantie- oder Kundendienstleistungen informieren Sie sich bitte unter nexs.world über die entsprechenden autorisierten Vertreter in Ihrem Land. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc, die in den USA und anderen Ländern zugelassen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Hong Kong Future Intelligent Technology Co, Ltd. unter Lizenz verwendet.

Garantie und Kundendienst

Für Garantieleistungen oder Kundendienst informieren Sie sich bitte unter nexs.world über die entsprechenden autorisierten Vertreter in Ihrem Land.

Technische Daten

NEXS G1

Musiklaufzeit: bis zu 6 Stunden Hörzeit

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku: 260 mAh

Bluetooth-Version : 5.4

Reichweite: bis zu 10 Meter

HINWEIS

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die tatsächliche Akkulaufzeit und Ladezeit kann je nach Nutzung und Einstellungen variieren.

Name: NEXS G1

Modell: XFVI-G01

Lieferumfang

NEXS G1

USB-Adapter



G1 クイックガイド

NEXSアプリの検索とダウンロード

サポート




QRコードをスキャンして詳細ガイドをご覧ください。



service@nexs.world

製品・販売・サポートに関するお問い合わせは
メールにてご連絡ください。


製品紹介




同梱品リスト




NEXS G1 × 1



保護ケース × 1




充電ケーブル




クイックガイド&安全情報

ボタン説明



電源ボタン

約3秒間長押しすると、デバイスの電源をオン/オフできます。



発話ボタン


マイクروفオンに向かって話すと、話した内容が対応する言語に翻訳されて音声で出力されます。

音量ボタン

デバイス起動後、側面の音量ボタンで翻訳音声の音量を調節できます。
「+」ボタンを押すと音量が上がり、
「-」ボタンを押すと音量が下がります。

インジケータライトの説明

インジケータライトは電池残量状態と接続状態を表示します。
デバイスが起動状態にある時、次のように点灯します。




- 緑ライト点灯: 電池残量十分
- オレンジライト点灯: 電池残量不足
- 白ライト点滅: アプリとの接続を待機中
- 白ライト常時点灯: アプリと接続済み

充電


パッケージ付属のUSB-C充電ケーブルをNEXS G1の充電ポートに接続して電源と接続した後、インジケータライトが点灯すれば充電開始です。

電源との接続後：

- 緑ライト点灯は電池残量が十分であることを示し、短時間で充電できます。
- オレンジライト点灯は電池残量不足を示し、充電時間は長めになります。



電源オン/オフ



電源オン


電源ボタンを約3秒間長押しすると、インジケータライトが点灯して、本体が振動します。この時デバイスは起動状態です。

電源オフ

再度電源ボタンを約3秒間長押しすると、インジケータライトが消灯して、本体が振動します。この時デバイスは電源オフ状態です。

翻訳

1. NEXSアプリを検索してダウンロードし、登録とログインを完了してください。
2. デバイスの電源ボタンを長押しして、NEXS G1を起動してください。
3. NEXSアプリを開くと、アプリが近くのデバイスを検索し、検索後に接続を完了します。
4. アプリ内で双方の言語を設定してください。
5. デバイス上部の発話ボタンを押し続けて、マイクروفオンに向かって話すと、話した内容が対応する言語に翻訳されて音声で出力されます。



安全上の注意



聴覚の安全性

聴覚障害を防ぐために、イヤフォンを大音量で使用する時間を制限し、音量を安全なレベルに設定してください。音量が大きいほど、安全に聴ける時間は短くなります。



その他の安全上の注意

- 誤って飲み込まないように、イヤフォンを子供やペットから遠ざけて保管してください。
- 使用していないときは、充電リッドを閉じて充電ケースにイヤフォンを保管し、子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
- 子供にイヤフォンを使用させないでください。
- イヤフォンと充電ケースは乾いた布のみを使用して清掃してください。
- メーカーによって指定された付属品のみを使用してください。

本製品を使用する場合、以下を含む基本的な事前注意を必ず守ってください。

- 充電ケースを使用する前に、すべての注意を読んでください。
- 傷害の危険性を減らすために、子供の近くで充電ケースを使用する場合は厳重な監視が必要です。
- 充電ケースを水、雨、液体および雪にさらさないでください。
- 信頼できるメーカーによって推奨または販売されていない電源や充電器を使用すると、製品の損傷、火災または人身傷害の危険性につながる可能性があります。
- 充電ケースは出力定格を超えて使用しないでください。定格を超える過負荷出力は、製品の損傷、火災の危険性または人身傷害につながる可能性があります。
- 損傷または改修した充電ケースは使用しないでください。損傷または改修したバッテリーは予期しない挙動を示し、製品の損傷、火災、爆発または傷害の危険性につながる可能性があります。
- 充電ケースは分解しないでください。不適切な再組み立ては、製品の損傷、火災または人身傷害につながる可能性があります。
- 製品を開けたり、潰したり、火、直射日光または高温にさらしたりしないでください。理想的な動作温度は0~35°Cであることに注意してください。

本製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器に影響を及ぼすかどうかについては、医師に相談してください。

- 製品を使用する場合は周囲に注意してください。走行中の車両や自転車、重機の運転中、または安全に注意が必要なその他の状況で製品を使用する場合は、適用される法令に従ってください。運転中は製品を使用しないことをお勧めします。

保守

化学薬品や試薬を使用して機器を清掃しないでください。機器の表面を損傷し、腐食することになります。

録画のバックアップ

録画を定期的にバックアップしてください。メーカーはデータの喪失に責任を負いません。

バッテリー

バッテリーは使用、保管または輸送中に極端な高温または低温や高高度での低気圧にさらされる可能性があります。

バッテリーの爆発につながる可能性のある状況:

- バッテリーを極端に高温の周囲環境に放置すると、爆発や可燃性の液体またはガスの漏れにつながる可能性があります。
- 極端な低気圧にさらされたバッテリーは、爆発や可燃性の液体またはガスの漏れにつながる可能性があります。

FCC警告

FCC ID :2BKBC-XFVI-G01

本装置はFCC規則のパート15に適合しています。動作には次の2つの条件が適用されます。

- (1)本機器は有害な干渉を引き起こす可能性がありません。
- (2)本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含めて、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または改修は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注: 本機器は、FCC規則のパート15に従って試験され、クラスBデジタル機器の制限に適合していることが判明しています。これらの制限は住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するために設計されています。本機器は無線周波数エネルギーを発生し、使用しており、放射する可能性があり、注意に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に対する有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設備で干渉が発生しないという保証はありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合、本機器をオンおよびオフすることによって判定でき、ユーザーは以下の対策の1つ以上によって干渉を是正することを試みるのが推奨されます。

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変えてください。
- 機器と受信機の間で分離間隔を広げてください。
- 機器を受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに接続してください。
- 販売業者または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に助けを求めて相談してください。
- 干渉をなくすことができない場合、FCCは製品の使用を中止することを求めています。コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または改修は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

FCC RF 暴露声明

このデバイスは、一般的なRF暴露要件を満たすように評価されています。

ポータブルな露光条件での使用に制限はありません。

注: メーカーは本機器に対する不正な改修によって生じたラジオまたはテレビの干渉については責任を負いません。そのような変更は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

IC警告

IC: 32848-XFVIG01

本機器はカナダ産業省のライセンス免除RSSに適合しています。動作には次の2つの条件が適用されます。

1. 本機器は干渉を引き起こす可能性がありません。また
2. 本機器は、本機器の望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含めて、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。

本機器は一般的なRF暴露要件を満たすことが評価されています。

本機器は制限なく携帯暴露条件で 사용할 ことが可能です。

IC RF 暴露声明

このデバイスは、一般的なIC RF暴露要件を満たすように評価されています。

ポータブルな露光条件での使用に制限はありません。

EU適合宣言



Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Ltd.は、無線機器タイプの NEXS G1 が指令2014/53/EUに適合していることをここに宣言します。

RF暴露情報

本機器は試験済みであり、無線周波数 (RF) 暴露の該当する制限を満たしています。

BLEのRF電力は9 dBm未満です。

メーカー: Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Ltd

メーカーの住所: Room 1450 14/F, Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, China

注意

関連するIMDA規格については、当社のパッケージをご覧になるか、当社のウェブサイト (nexs.world) をご参照ください。



廃棄およびリサイクルに関する情報

製品、バッテリー、文書またはパッケージにある×印の付いた車輪付きごみ箱のシンボルは、すべての電子製品とバッテリーは耐用年数の後に別々の廃棄物収集場所に持っていく必要があります。家庭ごみと一緒に通常の廃棄物の流れで処分してはならないことを知らせるものです。地域の法律に従って廃電気電子機器 (WEEE) およびバッテリーを分別リサイクルするための指定収集場所またはサービスを使用して本機器を廃棄するのはユーザーの責任です。

機器の適切な収集とリサイクルは、電気電子機器 (EEE) 廃棄物が価値のある材料を節約し、人間の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることを保証するのに役立ち、不適切な取り扱い、偶発的な破損、損傷、および/または耐用年数後の不適切なリサイクルは、健康と環境に有害である可能性があります。EEE廃棄物を廃棄する場所および方法の詳細については、地方自治体、小売業者または家庭廃棄物処理業者に問い合わせてください。

危険物質の削減

本製品のRoHS および REACHに適合しています。

法的声明

本マニュアルは参照用にのみ使用してください。本マニュアルのいかなる内容も、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を構成するものではありません。本マニュアルのすべての写真は参照用にのみ使用してください。実際の製品は異なる場合があります。

NEXS アプリおよびソフトウェアまたはハードウェア製品の使用は、購入時に製品に対して効力があるソフトウェアライセンス条件およびその他の契約条件に基づきます。製品をインストールまたは使用するには、これらの条件への同意が必要です。アプリやソフトウェアをインストールしたり、製品を使用したりする前に、該当する条件を必ず注意深くお読みください。

製品、限定保証条件および関連するソフトウェアライセンス条件の詳細については、nexs.worldをご覧ください。

本製品はHong Kong Future Intelligent Technology Co., Ltd.によって製造され、その責任の下で販売されています。保証または販売後サービスについては、お客様の国での関連公認代理店をnexs.worldでご確認ください。その他すべての会社および製品名は、それらが関連するそれぞれの会社の商標の可能性がありません。

Android、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。

AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

BluetoothワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Hong Kong Future Intelligent Technology Co., Ltd.によるこのマークの使用はライセンス供与によるものです。

保証および販売後サポート

保証または販売後サポートについては、お客様の国での関連公認代理店を nexs.world でご確認ください。

技術データ

NEXS G1

バッテリー持続時間: 6時間

充電式リチウムイオンバッテリー: 260mAh

Bluetoothバージョン: 5.4

動作範囲: 10 meters

注

仕様は予告なく変更されることがあります。

実際のバッテリー寿命と充電時間は、使用方法および環境によって異なる場合があります」に。

名称: NEXS G1

モデル: XFVI-G01

ボックスパッケージに含まれるもの

NEXS G1

USB-Cケーブル

300404131506D00

