

M8 Wireless Microphone

Shenzhen Keithy Innovation Technology Co., Ltd.



EN User Manual (P01-P05)

CN 使用说明书 (P06-P10)

ES Instrucciones de uso (P11-P15)

GE Bedienungsanleitung (P16-P20)

FR Instructions d'utilisation (P21-P25)

IT un manuale di istruzioni (P26-P30)

JP 取扱説明書 (P31-P35)

DA Produktmanual (P36-P40)

KO 설명서 (P41-P45)

AR تاييلع (P46-P50)

Made in China



Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules."Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

Product Introduction


EN



Thank you for choosing our product.

This product is an intelligent multifunctional wireless microphone that can provide professional level recording output without the need to download an app. Widely used, plug and play, can be used for online live streaming, video shooting, program interviews, interview recording, video teaching and other occasions.

This wireless microphone product consists of three parts: a charging compartment, a receiver (RX), and two transmitters (TX)

Appearance





1 Reciever(RX)

2 LED display

3 Transmitter 1(TX)

4 Transmitter 2(TX)

5 Type-C charging port

6 TX Indicator

7 TX function key

8 Clip

9 TX charging port

10 Receiver Connector

11 RX function key

12 RX Charging Port
Digital audio output port

13 RX-2 Pairing indicator

14 reverb indicator

15 noise reduction indicator

16 mute indicator

17 RX-1 Pairing indicator

How to Use it

Press and hold the function key on the transmitter (TX) for 2 seconds to turn it on, and the blue indicator light on the transmitter will flash at this time. then Insert the receiver (RX) into your phone , and the blue light on the receiver will flash and enter the automatic pairing state with the transmitter. After successful pairing, the blue lights of the transmitter and receiver remain on. At this point, the wireless microphone can be connected to the device for normal use

This product is a multifunctional wireless microphone that meets the recording needs of multiple devices. It is suitable for Android phones, Apple phones, computers, and tablets.

Attention: When used for amplification, please adjust the appropriate volume and distance to avoid serious whistling

Function Description

1. Microphone Transmitter(TX)

function	status	operation	indicator	remarks
power on	off	long press TX function key for 2 seconds		
power off	on	long press TX function key for 2 seconds	lights off	
	on	Automatic shutdown if not connected to RX for 1 minute	lights off	
pair with RX	on	Press and hold the TX function key for 1 second to turn on the device, then insert the RX into your phone charging port, TX and RX will automatically pair and connect	After connecting TX and RX, both the TX and RX blue light stays on	
disconnect	on	Turn off TX or the distance is too far beyond the connection distance	both TX and RX blue light flashes	
function key	noise reduction	Click to activate 1st level noise reduction	The blue light goes out, the green light stays on, the RX corresponding noise reduction green light on/off	memory
	mute	double press the function key to turn on/off mute	On: Red light on, Off: Red light off, RX corresponding mute red light on/off	
	reverb	Triple press the function key to turn on/off reverb	On: Blue light breathing light on, Off: Restore current status indicator light, RX corresponding reverberation green light on/off	default reverb off
low power alert	on	when the battery voltage lower than 3.3V	red light flashing	
auto shutdown	on	when the battery voltage drops below 3.1V, the device will automatically shut down	lights off	
charging		put the microphone in charging compartment	The charging red light stays on and turns off when fully charged	

2. Microphone receiver (RX)

function	status	operation	indicator	remarks
power on	off	insert into phone charging port	blue light flashing	
power off	on	remove RX from phone	lights off	
pair with TX	on	insert RX into your phone-charging port, power on TX and RX will automatically pair and connect	After connecting TX and RX, both the TX and RX blue light stays on	
disconnect	on	Turn off TX or the distance is too far beyond the connection distance	both TX and RX blue light flashes	
function key	noise reduction	Click RX function key to switch 1-2-3 level noise reduction	Level 1: Green light flashes once Level 2: Green light flashes twice Level 3: Green light flashes 3 times	memory
	voice change	Double click RX function key Original Voice - Male Voice - Female Voice	Original voice: blue light flashes once Male voice: blue light flashes twice Female voice: blue light flashes 3 times	default original voice

Packing List


- 1) Microphone transmitter x 2
- 2) Microphone receiver
- 3) Type-C charging cable
- 4) Charging compartment
- 5) Storage bag
- 6) Magnets x 2
- 7) User manual



感谢您选择我们的产品

本产品为智能多功能无线麦克风，可提供专业级别的录音输出。即插即用，无需APP。用途广泛、可用于网络直播、视频拍摄、节目访谈、采访录音、视频教习等场合使用。

本无线麦克风由三部分组成：充电仓、接收器（RX）和发射器2个（TX）

外观图示





- | | | | |
|---|--------------|----|-----------|
| 1 | 接收器 (RX) | 10 | 接收器手机接口 |
| 2 | 充电仓电量显示区 | 11 | 接收器功能键 |
| 3 | 发射器1 (TX) | 12 | 接收器充电口 |
| 4 | 发射器2 (TX) | | 数字音频输出口 |
| 5 | 充电仓Type-C 接口 | 13 | 发射器2配对指示灯 |
| 6 | 发射器指示灯 | 14 | 混响指示灯 |
| 7 | 发射器功能键 | 15 | 降噪指示灯 |
| 8 | 夹子 | 16 | 静音指示灯 |
| 9 | 发射器充电接口 | 17 | 发射器1配对指示灯 |

使用方法

将发射端（TX）长按功能键2秒开机，将发射端此时指示灯蓝灯闪烁。再将接收端（RX）插入设备，此时接收端蓝灯闪烁并进入与发射器自动配对状态。配对成功后，发射器和接收器蓝灯常亮。此时无线麦克风即可正常接设备使用

本产品为多功能无线麦克风，一机满足多种设备的录音需求，可适用于安卓手机，苹果手机，电脑，平板。

注意:应用于扩音使用时请注意调整适当音量以及距离避免造成严重啸叫

功能概述

1. 麦克风发射器（TX）

按键功能	实现状态	操作	指示灯	备注
开机	关机状态	长按TX功能键2秒		
关机	开机状态	长按TX功能键2秒	无灯闪	
	开机状态	1分钟未和RX连接自动关机	无灯闪	
与RX配对	开机状态	长按TX功能键1秒开机，RX连接到手机充电接口，TX和RX会自动配对连接	TX和RX连接上后，TX蓝灯长亮，RX蓝灯长亮	
断开连接	待机	拔掉RX或TX关机	断开连接TX蓝灯闪，RX蓝灯闪	
功能键	降噪	单击开启一级降噪	蓝灯熄灭，绿灯长亮，RX时蓝降噪绿灯亮，关降噪	首次默认普通模式（带记忆功能）
	静音	双击功能键	开-蓝灯亮，关-红灯灭，RX时应静音红灯亮，关静音	
	混响	三击功能键打开混响，再次三击关闭混响	开-蓝灯呼吸亮，关-蓝灯常亮状态指示灯，RX时应蓝灯红灯亮，关混响	默认关闭混响
低电报警	开机状态	当电池电压低于3.3V	红灯闪	
低电关机	各种开机状态中	当电池电压低于3.1V时设备将自动关机	无灯闪	
充电	各种开机状态中	放入充电仓	充电红灯长亮,充满灭灯	

2. 麦克风接收器 (RX)

按键功能	当前状态	操作	指示灯	备注
开机	关机状态	插入手机充电端口即可开机	连续蓝灯闪	
关机	开机状态	从手机上拔出RX	无灯闪	
与TX配对	开机状态	插入手机充电端口, TX开机, TX和RX会自动配对连接	TX和RX连接上后, TX蓝灯长亮, RX蓝灯长亮	
断开连接	待机	TX关机或远距离离开TX断开	断开连接TX蓝灯闪, RX蓝灯闪	
功能键	降噪	TX打开降噪模式情况下: 单击RX切换123级降噪	一级降噪: 降噪灯灯闪一次 二级降噪: 降噪灯灯闪两次 三级降噪: 降噪灯灯闪三次	带记忆功能
功能键	变声	双击RX切换 原声-大叔音-女神音	原声音模式: 连接蓝灯闪一次 大叔音模式: 连接蓝灯闪两次 女神音模式: 连接蓝灯闪三次	开机默认原声模式

包装清单

- 1) 麦克风发射器x2
- 2) 麦克风接收器
- 3) Type-C 充电线
- 4) 充电仓
- 5) 收纳袋
- 6) 磁铁x2
- 7) 用户说明书


Introducción del producto


ES

Gracias por elegir nuestro producto.

Este producto es un micrófono inalámbrico inteligente y multifuncional que puede proporcionar una salida de grabación profesional sin descargar la Aplicación. Amplia gama de aplicaciones, plug - and - play, se puede utilizar en transmisión en vivo en línea, filmación de video, entrevistas de programas, grabación de entrevistas, enseñanza de video y otras ocasiones. Este producto de micrófono inalámbrico consta de tres partes: Cámara de carga, receptor (rx) y dos transmisores (tx)

Apariencia





- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1.Receptor (rx) | 10. conector receptor |
| 2.Pantalla de visualización | 11. tecla de función RX |
| 3.Transmisor 1 (tx) | 12. puerto de carga RX |
| 4.Transmisor 2 (tx) | puerto de salida de audio digital |
| 5.Interfaz de carga tipo - C | 13. tx-2 Indicador de emparejamiento |
| 6.Indicador TX | 14. indicador de reverberación |
| 7.Tecla de función TX | 15. indicador de reducción de ruido |
| 8.Clip | 16. luces indicadoras silenciosas |
| 9.Puerto de carga TX | 17. tx-1 Indicador de emparejamiento |

Cómo usarlo

Presione la tecla de función en el transmisor (tx) durante 2 segundos para encenderlo, cuando el indicador azul en el transmisor parpadeará. A continuación, se inserta el receptor (rx) en el teléfono, y la luz azul en el receptor parpadeará y entrará en el Estado de emparejamiento automático con el emisor. Después de que el emparejamiento sea exitoso, las luces azules del transmisor y del receptor permanecen encendidas. en este momento, el micrófono inalámbrico puede conectarse al dispositivo para su uso normal.

Este producto es un micrófono inalámbrico multifuncional que puede satisfacer las necesidades de grabación de una variedad de dispositivos. Está disponible para teléfonos android, teléfonos apple, computadoras y tabletas.

Nota: para ampliar, ajuste el volumen y la distancia adecuados para evitar silbidos graves

Descripción funcional

1. transmisor de micrófono (tx)

Función	Estado	Acción	Indicador	Comentarios
Encendido	Apagado	long press TX function key for 2 seconds		
Apagado	Trabajo	Presione la tecla de función TX durante 2 segundos.	Luces apagadas	
	Trabajo	Si no se apaga automáticamente Conexión a RX 1 minuto	Luces apagadas	
Emparejamiento con RX	Trabajo	Presione y mantenga la tecla de función TX. Encienda el dispositivo durante 1 segundo. Luego intente el RX en el teléfono. Los pines de carga, TX y RX. Emparejamiento automático y conexión.	Después de conectar TX y rx, ambos. La luz azul TX y RX se mantiene encendida	
Desconexión	Trabajo	Eliminar Rx o cerrar TX	La luz azul de TX y RX parpadea	
Teclas de función	Reducción de ruido	Haga clic para activar el primer nivel de reducción de ruido	La luz azul se apaga, la luz verde se enciende y la luz verde de reducción de ruido correspondiente a RX se enciende / se apaga.	Memoria
	Silencioso	Doble clic en la tecla de función para activar / desactivar el silencio	Encendido: luz roja encendida. apagado: luz roja apagada. Rx corresponde a la luz roja silenciosa: encendida / apagada	
	Eco	Presione la tecla de función tres veces para activar / desactivar la reverberación	Encendido: se enciende la luz de respiración Azul, apagado: se restablece el indicador de Estado actual. Rx corresponde a la luz verde reverberante: encendida / apagada	Incumplimiento Cierre de reverberación
Alerta de baja potencia	Trabajo	Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V	Las luces rojas parpadean	
Apagado automático	Trabajo	Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 3,1 v, el dispositivo se apagará automáticamente	Apagar las luces	
Acusación		Coloque el micrófono en la cabina de carga	La luz roja de carga está encendida y se apaga después de cargar.	

2. Receptor de micrófono (RX)

Función	Estado	Acción	Indicador	Comentarios
Encendido	Apagado	Insertar el puerto de carga del teléfono	Parpadeo de luz azul	
Apagado	Trabajo	Eliminar RX del teléfono	Apagar las luces	
Emparejamiento con TX	Trabajo	Inserte el RX en el puerto de carga del teléfono, moviendo la fuente de alimentación la, el RX se emparejará y conectará automáticamente.	Después de conectar TX y RX, la luz azul de TX y RX se mantiene encendida.	
Desconexión	Trabajo	Cierre TX o la distancia exceda la distancia de conexión	La luz azul de TX y RX parpadea	
Teclas de función	Reducción de ruido	Haga clic en la tecla de función RX para cambiar el nivel de reducción de ruido: 1 - 2 - 3	Nivel 1: luz verde parpadea una vez Nivel 2: luz verde parpadea dos veces Nivel 3: luz verde parpadea 3 veces	Memoria
	Cambio de voz	Doble clic en el interruptor RX. Sonido original - voz masculina - voz femenina	Sonido original: luz azul parpadea una vez Voz masculina: luz azul parpadea dos veces Voz femenina: luz azul parpadea 3 veces	Voz original predefinida

Lista de embalaje

- 1) Transmisor de micrófono x 2
- 2) Receptor de micrófono
- 3) Línea de carga tipo - C
- 4) Sala de carga
- 5) Bolsa de almacenamiento
- 6) Imán x 2
- 7) Manual del usuario


Produkteinführung


DE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Produkt ist ein intelligentes multifunktionales drahtloses Mikrofon, das professionelle Aufzeichnungsausgabe liefern kann, ohne eine App herunterladen zu müssen. Weit verbreitet, Plug and Play, kann verwendet werden Für Online-Live-Streaming, Videoaufnahmen, Programminterviews, Interviewaufzeichnung, Videounterricht und andere Anlässe.

Dieses drahtlose Mikrofonprodukt besteht aus drei Teilen: einem Ladefach, einem Empfänger (RX) und zwei Sendern (TX)

Aussehen





- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Empfänger(RX) | 10 Empfängeranschluss |
| 2 LED-Anzeige | 11 RX-Funktionstaste |
| 3 Sender 1(TX) | 12 RX Ladeanschluss |
| 4 Sender 2(TX) | Digitaler Audioausgang |
| 5 Ladeanschluss Typ C | 13 RX-2 Paarungsanzeige |
| 6 TX-Anzeige | 14 Hall-Indikator |
| 7 TX Funktionstaste | 15 Lärminderungsindikator |
| 8 Clip | 16 Stummschaltung-Anzeige |
| 9 TX Ladeanschluss | 17 RX-1 Paarungsanzeige |

Wie man es benutzt

Halten Sie die Funktionstaste am Sender (TX) zwei Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten, und die blaue Kontrollleuchte am Sender blinkt zu diesem Zeitpunkt. Setzen Sie dann den Empfänger (RX) in Ihr Telefon ein und das blaue Licht am Empfänger blinkt und tritt in den automatischen Pairing-Status mit dem Sender ein. Nach erfolgreicher Kopplung bleiben die blauen Lichter von Sender und Empfänger eingeschaltet. An dieser Stelle kann das drahtlose Mikrofon für den normalen Gebrauch mit dem Gerät verbunden werden.

Dieses Produkt ist ein multifunktionales drahtloses Mikrofon, das die Aufnahmeanforderungen mehrerer Geräte erfüllt. Es eignet sich für Android-Telefone, Apple-Telefone, Computer und Tablets.

Achtung: Passen Sie bei Verwendung zur Verstärkung bitte die entsprechende Lautstärke und Entfernung an, um ernsthaftes Pfeifen zu vermeiden

Funktionsbeschreibung

1. Mikrofonsender(TX)

Funktion	status	Betrieb	Indikator	Bemerkungen
Einschalten	Herunterfahren	Drücken Sie lange TX Funktionstaste für zwei Sekunden		
Ausschalten	Einschaltstatus	Drücken Sie lange TX Funktionstaste für zwei Sekunden	Lichter aus	
	Einschaltstatus	Automatisches Herunterfahren, wenn eine Minute lang nicht mit RX verbunden ist	Lichter aus	
Paar mit RX	Einschaltstatus	Drücken und halten Sie die TX-Funktionstaste für eine Sekunde gedrückt, um das Gerät einzuschalten, dann drücken Sie den RX in dem Lademaschine. Ihre Telefon, TX und RX werden automatisch gepaart und verbunden	Nach dem Anschließen von TX und RX bleibt sowohl das TX- als auch das RX-Blaue Licht eingeschaltet	
Trennen	Einschaltstatus	Drücken Sie TX aus oder die Entfernung ist zu weit über der Verbindungsbereich	sowohl TX- als auch RX-Blaues Licht blinkt	
Funktionstaste	Lärm Reduzierung	Klicken Sie hier, um die Lärmreduzierung der ersten Stufe zu aktivieren	Das Blaue Licht erlosch, das grüne Licht blinkt an, die RX einige Sekunden (Nachschaltendruck grünes Licht ein/aus)	Speicher
	stumm	Drücken Sie zweimal die Funktionstaste, um die Stummstellung ein- und auszuschalten	An: Rotes Licht an, Aus: Rotes Licht aus, RX einige Sekunden stumme rote Leuchte ein/aus	
	Hall	Dreifach drücken Sie die Funktionstaste, um Hall ein- und auszuschalten	An: Blaues Licht einer Licht an, Aus: Aktueller Status wiederherstellen. Kontrollleuchte, RX entsprechend Nachhall grünes Licht ein/aus	Standard Reverb off
geringe Leistung Alarm	Einschaltstatus	wenn die Batteriespannung niedriger als 3.1V ist	rotes Licht blinkt	
Automatisches Herunterfahren	Einschaltstatus	Wenn die Batteriespannung unter 3.1V fällt, wird das Gerät automatisch heruntergefahren	Lichter aus	
Ladung		Stellen Sie das Mikrofon in das Ladefach	Das rote Ladelicht bleibt eingeschaltet und schaltet sich aus, wenn es vollständig aufgeladen ist	

2. Mikrofonempfänger (RX)

Funktion	status	Betrieb	Indikator	Bemerkungen
Einschalten	Herunterfahren	Stecken Sie in den Ladeanschluss des Telefons	blaues Licht blinkt	
Ausschalten	Einschaltstatus	RX vom Telefon entfernen	Lichter aus	
Paar mit TX	Einschaltstatus	Stöcken Sie RX in den Ladeanschluss. Wenn Telefon ein, schalten Sie TX und RX automatisch ein und verbinden Sie sich	Nach dem Anschließen von TX und RX bleibt sowohl das TX- als auch das RX-Blau Licht eingeschaltet	
Trennen	Einschaltstatus	Schalten Sie TX aus oder die Entfernung ist zu weit über den Verbindungszustand	weder TX- als auch RX-Blau Licht blinkt	
Funktion- staste	Lärm Reduzierung	Stöcken Sie auf RX Funktionstaste, um zu umfassen Lärmreduzierung 1-2-3	Level 1: Grünes Licht blinkt einmal Level 2: Grünes Licht blinkt zweimal Level 3: Grünes Licht blinkt 3-mal	Speicher
	Stimmwechsel	Doppelklick RX-Schalter Originalstimme nach Männerstimme – Weiblicher Stimme	Originalstimme: Blaues Licht blinkt einmal Männlicher Stimme: Blaues Licht blinkt zweimal Weiblicher Stimme: Blaues Licht blinkt 3-mal	Standard Originalstimme

Packliste

- 1) Mikrofonsender x 2
- 2) Mikrofonempfänger
- 3) Ladekabel Typ C
- 4) Laderaum
- 5) Aufbewahrungsbeutel
- 6) Magnete x 2
- 7) Bedienungsanleitung

Présentation du produit


FR



Merci d'avoir choisi nos produits.

Le produit est un microphone sans fil intelligent et polyvalent qui offre une sortie d'enregistrement de qualité professionnelle sans téléchargement d'application. Largement utilisé, Plug and play, il peut être utilisé pour la diffusion en direct en ligne, la prise de vue vidéo, les interviews de programmes, l'enregistrement d'interviews, l'enseignement vidéo et d'autres occasions.

Ce produit de microphone sans fil se compose de trois parties: Chambre de charge, récepteur (RX) et deux émetteurs (TX)

Apparence





- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Récepteur (RX) | 10 Connecteur récepteur |
| 2 Écran d'affichage | 11 Clé de fonction RX |
| 3 Transmetteur 1 (TX) | 12 Port de charge RX
Port de sortie audio numérique |
| 4 Transmetteur 2 (TX) | 13 Indicateur de jumelage RX-2 |
| 5 Interface de charge type - C | 14 Indicateur de réverbération |
| 6 Indicateur TX | 15 Indicateur de réduction du bruit |
| 7 Clé de fonction TX | 16 Indicateur silencieux |
| 8 Clips | 17 Indicateur de jumelage RX-1 |
| 9 Port de charge TX | |

Comment l'utiliser

Appuyez et maintenez enfoncée la touche de fonction de l'émetteur (TX) pendant 2 secondes pour l'allumer, lorsque le voyant bleu de l'émetteur clignote. Ensuite, branchez le récepteur (RX) dans le téléphone et la lumière bleue sur le récepteur clignotera et entrera dans un état de couplage automatique avec l'émetteur. Après l'appariement réussi, les lumières bleues de l'émetteur et du récepteur restent allumées. À ce stade, le microphone sans fil peut être connecté à l'appareil pour une utilisation normale

Ce produit est un microphone sans fil polyvalent qui répond aux besoins d'enregistrement de nombreux appareils. Il fonctionne avec les téléphones Android, les téléphones Apple, les ordinateurs et les tablettes.

Remarque: lors de l'utilisation pour l'amplification, Veuillez ajuster le volume et la distance appropriés pour éviter les sifflets graves

Description des fonctions

1. Microphone émetteur (TX)

Fonctions	Statut	Actions	Indicateurs	Discours
Démarrer la machine	éteinte	Appuyez longuement sur la touche de fonction TX pendant 2 secondes		
Arrêt	allumée	Appuyez longuement sur la touche de fonction TX pendant 2 secondes	Éteignez les lumières	
	allumée	L'appareil s'éteint automatiquement si vous n'êtes pas connecté au RX dans 1 minute	Éteignez les lumières	
Jumelage avec RX	allumée	Appuyez et maintenez la touche de fonction TX enfoncée pendant 1 seconde pour allumer l'appareil, puis touchez le RX dans le point de charge du microphone, le TX ou le RX s'appaireront et se connecteront automatiquement.	La lumière bleue du TX et du RX reste allumée après la connexion du TX et du RX	
Déconnecter	allumée	Tenez le TX au long loin de la distance de connexion	La lumière bleue TX et RX clignote	
CM de fonction	Réduction du bruit	Cliquez pour activer le premier niveau de réduction du bruit	Lumière bleue éteinte / lumière verte allumée, RX correspondant réduction du bruit / lumière verte allumée / éteinte	Mémoire
	Silencieux	Double - cliquez sur la touche de fonction pour activer / désactiver le silence	On / lumière rouge allumée, off / lumière rouge éteinte, RX correspondant à la lumière rouge allumée / on / off	
	Réverbération	Appuyez trois fois sur la touche de fonction pour activer / désactiver la réverbération	Allumé / lumière bleue-verte allumée / off / restaure l'indicateur d'état actuel, RX correspondant réverbération vert on / off	Reverb désactivé par défaut
Alerte de faible puissance	allumée	Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V	La lumière rouge clignote	
Arrêt automatique	allumée	L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 3,1 V	Éteignez les lumières	
Chargement		Placez le microphone dans le compartiment de charge	Le voyant rouge de charge est allumé et s'éteint après une charge complète	

2. Récepteur de microphone (RX)

Fonctions	Statut	Actions	Indicateurs	Discours
Demander la machine	éteinte	Branchez le port de charge du téléphone	Lumière bleue clignote	
Arrêt	allumée	Supprimer RX de votre téléphone	Éteignez les lumières	
Jumelage avec TX	allumée	Branchez le RX dans le port de charge du téléphone. Allumez le TX et le RX sera automatiquement jumelé et connecté	La lumière bleue du TX et du RX reste allumée après la connexion du TX et du RX	
Déconnecter	allumée	Éteignez TX ou trop loin de la distance de connexion	La lumière bleue TX et RX clignote	
Clé de fonction	Réduction du bruit	Cliquez sur la touche de fonction RX pour basculer 1 - 2 - 3 niveaux de réduction du bruit	Niveau 1: le voyant vert clignote une fois Niveau 2: le feu vert clignote deux fois Niveau 3: le feu vert clignote 3 fois	Mémoire
	Transformation de la voix	Double - cliquez sur le commutateur RX Acoustique - voix d'homme - Voix de femme	Son Original: la lumière bleue clignote une fois Voix masculine: Blue Light clignote deux fois Voix féminine: Blue Light clignote 3 fois	Voix originale par défaut

Liste d'emballage

- 1) Microphone émetteur x 2
- 2) Récepteur microphone
- 3) Câble de charge type - C
- 4) Salle de charge
- 5) Sacs de rangement
- 6) Aimants x 2
- 7) Manuel de l'utilisateur

Introduzione del prodotto


IT



Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Questo prodotto è un microfono wireless multifunzionale intelligente che può fornire un'uscita di registrazione professionale senza la necessità di scaricare un'app. Ampiamente usato, plug and play, può essere utilizzato per streaming live online, riprese video, interviste di programma, registrazione intervista, video insegnamento e altre occasioni.

Questo prodotto microfonico wireless è composto da tre parti: un vano di ricarica, un ricevitore (RX) e due trasmettitori (TX)

Aspetto





- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Receiver(RX) | 10 Connettore ricevitore |
| 2 Display LED | 11 Tasto funzione RX |
| 3 Trasmettitore 1(TX) | 12 Porta di ricarica RX |
| 4 Trasmettitore 2(TX) | 13 Indicatore di accoppiamento RX-2 |
| 5 Porta di ricarica di tipo C | 14 indicatore di riverbero |
| 6 Indicatore TX | 15 indicatore di riduzione del rumore |
| 7 Tasto funzione TX | 16 indicatore muto |
| 8 clip | 17 Indicatore di accoppiamento RX-1 |
| 9 Porta di ricarica TX | |

Come usarlo

Tenere premuto il tasto funzione sul trasmettitore (TX) per 2 secondi per accenderlo e la spia blu sul trasmettitore lampeggerà in questo momento. Inserire il ricevitore (RX) nel telefono e la luce blu sul ricevitore lampeggerà e entrerà nello stato di accoppiamento automatico con il trasmettitore. Dopo aver eseguito l'accoppiamento, le luci blu del trasmettitore e del ricevitore rimangono accese. A questo punto, il microfono wireless può essere collegato al dispositivo per un uso normale.

Questo prodotto è un microfono wireless multifunzionale che soddisfa le esigenze di registrazione di più dispositivi. È adatto per telefoni Android, telefoni Apple, computer e tablet.

Attenzione: Quando utilizzato per l'amplificazione, si prega di regolare il volume e la distanza appropriati per evitare gravi fischi

Descrizione della funzione

1. Trasmettitore microfono (TX)

funzione	status	operazione	indicatore	note
Accensione	Non acceso	Premere a lungo il tasto funzione TX per 2 secondi		
Arresto	al lavoro	Premere a lungo il tasto funzione TX per 2 secondi	luci spente	
	al lavoro	Arresto automatico se non collegato a RX per 1 minuto	luci spente	
coppia con RX	al lavoro	Premere e tenere premuto il tasto funzione TX per 1 secondo per accendere il dispositivo, quindi inserire l'RX nella porta di ricarica del telefono. TX e RX si accoppiano e si connettono automaticamente	Dopo aver collegato TX a RX, la luce blu TX e RX rimane accesa	
disconnessione	al lavoro	Spegner TX o la distanza è troppo oltre la distanza di connessione	lampeggi di luce blu TX e RX	
tasto funzione	riduzione del rumore	Fare clic per attivare la riduzione del rumore di primo livello	La luce blu si spegne, la luce verde rimane accesa, la corrispondente riduzione del rumore RX luce verde accesa / spenta	memoria
	muto	Premere due volte il tasto funzione per attivare/disattivare il muto.	Del luce rossa accesa, OFF. Luce rossa spenta, RX corrispondente luce rossa silenziosa accesa / spenta	
	riverbero	Premere tre volte il tasto funzione per attivare / disattivare il riverbero	Acceso: Luce di segnalazione blu accesa Spento: Ripristina la luce dell'indicatore di stato corrente, Luce verde di riverbero corrispondente RX accesa / spenta	Riverb predefinito disattivato
Allarme di bassa potenza	al lavoro	quando la tensione della batteria è inferiore a 3.3V	luce rossa lampeggiante	
spegnimento automatico	al lavoro	Quando la tensione della batteria scende sotto 3.1V, il dispositivo si spegnerà automaticamente	luci spente	
ricarica		mettere il microfono nel vano di ricarica	La spia rossa di ricarica rimane accesa e si spegne quando è completamente carica	

2. Ricevitore microfono (RX)

funzione	status	operazione	indicatore	note
Accensione	Non acceso	inserire nella porta di ricarica del telefono	luce blu lampeggiante	
Arresto	al lavoro	rimuovere RX dal telefono	luci spente	
coppia con TX	al lavoro	inserire RX nella porta di ricarica del telefono, accendere TX e RX si accoppiano e si connettono automaticamente	Dopo aver collegato TX e RX, la luce blu TX e RX rimane accesa	
disconnessione	al lavoro	Spegner TX o la distanza è troppo oltre la distanza di connessione	lampeggi di luce blu TX e RX	
tasto funzione	riduzione del rumore	Fare clic sul tasto funzione RX per commutare la riduzione del rumore di livello 1-2-3	Livello 1: La luce verde lampeggia una volta Livello 2: La luce verde lampeggia due volte Livello 3: La luce verde lampeggia 3 volte	memoria
	cambiamento di voce	Doppio clic su interruttore RX Voce originale - Voce maschile - Voce femminile	La luce blu lampeggia una volta La luce blu lampeggia due volte Voce femminile: La luce blu lampeggia 3 volte	voce originale predefinita

Elenco imballaggio

- 1) Trasmettitore microfonico x2
- 2) Ricevitore per microfono
- 3) Cavo di ricarica di tipo C
- 4) Compartimento di ricarica
- 5) Sacchetto di stoccaggio
- 6) Magneti x 2
- 7) Manuale d'uso

製品の紹介


JP



私たちの製品を選んでくれてありがとうございます。
アプリケーションをダウンロードすることなく、専門レベルの録音出力を提供するインテリジェントな多機能ワイヤレスマイクです。応用が広く、プラグアンドプレイが可能で、オンライン生放送、ビデオ撮影、番組インタビュー、インタビュー録音、ビデオ教育などの場で使用することができます。

このワイヤレスマイク製品は、次の3つのコンポーネントで構成されています。

充電室、受信機 (RX)、および2つの送信機 (TX)

外観の概要





- | | |
|----------------|-------------------|
| 1 受信機 (RX) | 10 レシーバコネクタ |
| 2 ディスプレイ | 11 RXファンクションキー |
| 3 送信機1 (TX) | 12 RX充電ポート |
| 4 送信機2 (TX) | 13 デジタルオーディオ出力ポート |
| 5 Type-C充電コネクタ | 14 RX-2ペアインジケータ |
| 6 TXインジケータ | 15 ざんきょうしじき |
| 7 TXファンクションキー | 16 ノイズ低減インジケータ |
| 8 クリップ本 | 17 ミュートインジケータ |
| 9 TX充電ポート | 18 RX-1ペアインジケータ |

使用方法

送信機 (TX) のファンクションキーを2秒間押しながらオンにすると、送信機の青色LEDが点滅します。次に受信機 (RX) を携帯電話に挿入すると、受信機の青い光が点滅し、送信機との自動ペアリング状態になります。ペアリングが成功すると、送信機と受信機の青いランプは点灯したままになります。ワイヤレスマイクはデバイスに接続して正常に使用することができます。

本製品は多機能ワイヤレスマイクであり、さまざまなデバイスの録音ニーズに対応します。Android携帯電話、アップル携帯電話、パソコン、タブレットPCに適しています。

注意：増幅に使用する場合は、嚴重なホイッスル音を避けるために適切な音量と距離を調整してください。

機能の説明

1. マイク送信機 (TX)

機能	ステータス	操作	インジケータランプ	コメント
電源を入れる	電源を切る	TXファンクションキーを2秒間長押しする		
電源を切る	作業者中	TXファンクションキーを2秒間長押しする	LEDがオフ	
	作業者中	1分以内にRXに接続されていない場合は、自動オフ	LEDがオフ	
ペア受信機	作業者中	TXファンクションキーを1秒押し、デバイスを開き、RXを携帯電話の充電ポートに挿入します。TXとRXは自動的にペアリングされ、接続されます	TXとRXを接続すると、TXとRXの青色光は点灯したままになります	
接続解除	作業者中	TXをオフにするか、接続時間を超過して終了する	TXとRX青色光の両方が点滅	
ファンクションキー	ノイズリダクション	クリックして高レベルノイズリダクションをアクティブにします	青色光が点灯し、青信号が点灯し、RXの低ノイズ減衰信号が点灯/点滅する	通話の状態を認識する
	ミュート	ファンクションキーをダブルクリックしてミュートをオン/オフにする	オン：点滅灯・オフ：点滅灯・RXの低減衰信号オン/オフ	
	ざんきょう	ファンクションキーを2秒押しして問題をオン/オフにする	オン：黄色呼吸灯がオン・オフ：現在のステータスLEDを復元し、RXの低減衰信号オン/オフ	通話の既定のオフ
低電力警告	作業者中	電池電圧が3.3 V未満の場合	LED赤点滅	
自動シャットダウン	作業者中	バッテリー電圧が3.3 V以下に低下すると、デバイスは自動的にオフになります	LEDがオフ	
じゅうでん		充電室にマイクを置く	充電赤信号が点灯し、満充電後に消灯	

2.マイク受信機 (RX)

機能	ステータス	操作	インジケータランプ	コメント
電源を入れる	電源を切る	携帯電話の充電ポートを挿入する	LED青色点滅	
電源を切る	作業者中	携帯電話からRXを削除	LEDランプ消灯	
ペア送信機	作業者中	携帯電話の充電ポートにRXを挿入し、TX電源はオンにすると、RXは自動的にペアリングされ、接続されます。	TXとRXを接続すると、TXとRXの青色光は点灯したままになります	
接続解除	作業者中	TXをオフにするか、接続距離を離れて遠ざかる	TXとRX青色光の両方が点滅	
ファンクションキー	ノイズリダクション	RXファンクションキーをクリックして1-3レベルのノイズ軽減を切り替えます	レベル1：緑で1回点滅 レベル2：緑で2回点滅 レベル3：緑で3回点滅	最後の状態を記憶する
	声を変える	RXをダブルクリックして切り替え サウンドトランク-男声-女声	サウンド：青のライトが1回点滅 男声：青色ライトが2回点滅 女声：青色ランプが3回点滅	default original voice

包装リスト

- 1) 送信機 x 2
- 2) 受信機
- 3) Type-C充電ケーブル
- 4) じゅうでんそう
- 5) 収納袋
- 6) 磁石 x 2
- 7) 説明書

Produktintroduktion


DA



Tak fordi du valgte vores produkt.

Dette produkt er en intelligent multifunktionel trådløs mikrofon, der kan give professionel optagelse output uden behov for at downloade en app. Udbredt, plug and play, kan bruges til online live streaming, videooptagelse, program interviews, interview optagelse, videoundervisning og andre lejligheder.

Dette trådløse mikrofonprodukt består af tre dele: et laderum, en modtager (RX) og to sendere (TX)

Produktudseende





1 Modtager(RX)

2 LED-display

3 Transmitter 1(TX)

4 Transmitter 2(TX)

5 Type C-ladeport

6 TX- indikator

7 TX funktionstast

8 klip

9 TX ladeport

10 Modtagerkontakt

11 RX funktionstast

12 RX-opladningsport
Digital lydudgangsport

13 RX- 2 Parringsindikator

14 reverb indikator

15 støjreduktionsindikator

16 dæmpe indikator

17 RX- 1 Parringsindikator

Sådan bruges det

Tryk og hold funktionstasten på senderen (TX) nede i 2 sekunder for at tænde den, og det blå indikatorlys på senderen blinker på dette tidspunkt. Indsæt derefter modtageren (RX) i telefonen , og det blå lys på modtageren blinker og går ind i den automatiske parringstilstand med senderen. Efter en vellykket parring forbliver de blå lys på senderen og modtageren tændt. På dette tidspunkt kan den trådløse mikrofon tilsluttes enheden til normal brug.

Dette produkt er en multifunktionel trådløs mikrofon, der opfylder optagelsesbehovene for flere enheder. Det er velegnet til Android-telefoner, Apple-telefoner, computere og tablets.

Bemærk: Når det bruges til forstærkning, skal du justere den passende lydstyrke og afstand for at undgå alvorlig fløjtning

Funktionsbeskrivelse

1. Mikrofontransmitter (TX)

funktion	tilstand	operere	pilotlygte	noter
tændt	slukket	længt tryk TX funktionstasten i 2 sekunder		
sluk	tænde	længt tryk TX funktionstasten i 2 sekunder	Lyset slukket	
	tænde	Automatisk nedlukning, hvis den ikke er tilsluttet RX i 1 minut	Lyset slukket	
par med RX	tænde	Tryk og hold TX funktionstasten nede i 1 sekund for at tænde enheden, og inducér derefter RX i telefonens opladningsport, TX og RX parres automatisk og tilsluttes	Efter tilslutning af TX og RX forbliver både TX og RX blå lys tændt	
afbryd forbindelsen	tænde	Sluk TX fra, eller afbruden er for langt ud over forbindelsesafstanden	både TX og RX blå lys blinker	
funktionstast	støjreduktion	Klik for at aktivere støjreduktion på 1. niveau	Det blå lys slukkes, det grønne lys forbliver tændt, RX tilsvarende støjreduktion (grønt lys tændt) / slukket	Husk sidste gang
	dæmpe	dobbeltryk på funktionstasten for at tænde/slukke for lyden	Tændt: rødt lys tændt, slukket: rødt lys slukket, RX tilsvarende dæmpende rødt lys tændt/slukket	
	efterklangen	Tryk på funktionstasten 3 gange for at tænde/slukke efterklangen	Tændt: Blå lys (indledende lys tændt), Sluk: Grønt lys for slukket (afslutningsklapper RX tilsvarende efterklang (grønt lys tændt) / slukket	Standard sluk niveau
alarm om lav effekt	tænde	når batterispenningen er lavere end 3,7V	blinkende rødt lys	
automatisk nedlukning	tænde	Når batterispenningen falder under 3,7V, lukkes enheden automatisk ned	Lyset slukket	
Oplad enheden		Sæt mikrofonen ind i opladningsrummet	Det røde opladningslys forbliver tændt og slukkes, når det er fuldt opladet	

2. Mikrofonmodtager (RX)

funktion	tilstand	oplysning	pilotlygte	noter
tændt	slukket	indsættes i telefonens opladningsport	blinkende blå lys	
sluk	tænde	Fjern RX fra telefonen	Lys er slukket	
par med TX	tænde	Indsæt RX i telefonens opladningsport Tænd TX og RX, parren automatisk og tilsluttes	Efter tilslutning af TX og RX forbliver blåde TX og RX blå lys tændt	
afbryd forbindelsen	tænde	Sluk TX fra, eller afbrydelsen er for lang tid over forbindelsesafstanden	blåde TX og RX blå lys blinker	
funktion støst	støjreduktion	Klik på RX funktionstast for at skifte 1-3-3 niveau støjreduktion	Niveau 1: Grønt lys blinker én gang Niveau 2: Grønt lys blinker to gange Niveau 3: Grønt lys blinker 3 gange	Husk sidste gang
	Ændr lyden	Dobbeltklik på RX funktionstast Original Voice - Male Voice - Kvindestemme	Blå lys blinker én gang Der blå lys blinker to gange Kvindestemme: Blå lys blinker 3 gange	Standard original lyd

Pakkeliste

- 1) Mikrofontransmitter x 2
- 2) Mikrofonmodtager
- 3) Type C-ladekabel
- 4) Opladningsrum
- 5) Opbevaringspose
- 6) Magneter x 2
- 7) Brugervejledning


제품 소개



제품을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 제품은 애플리케이션 다운로드 없이 전문가급 녹음 출력을 제공하는 스마트 다기능 무선 마이크다. 응용이 광범위하고 플러그 앤 플레이로 온라인 생방송, 동영상 촬영, 프로그램 인터뷰, 인터뷰 녹음, 동영상 교육 등 장소에 사용할 수 있다.

이 무선 마이크 제품은 세 부분으로 구성되어 있습니다.
충전실, 수신기(RX) 및 2개의 송신기(TX)

외모





1 수신기(RX)

2 디스플레이

3 송신기 1 (TX)

4 송신기 2 (TX)

5 Type-C 충전 커넥터

6 TX 표시기

7 TX 기능 키

8 집게

9 TX 충전 포트

10 수신기 커넥터

11 RX 기능 키

12 RX 충전 포트
디지털 오디오 출력 포트

13 RX-2 페어 표시기

14 혼성 표시기

15 노이즈 감소 표시기

16 무음 표시기

17 RX-1 페어 표시기

사용 방법

송신기(TX)의 기능 키를 2초 동안 누른 채 켜면 송신기의 파란색 표시등이 깜박입니다.그런 다음 수신기 (RX) 를 휴대 전화에 삽입하면 수신기의 블루 라이트가 깜박이고 송신기와의 자동 페어링 상태로 들어갑니다.페어링이 성공하면 송신기와 수신기의 파란색 불이 켜져 있습니다. 이때 무선 마이크는 장치에 연결하여 정상적으로 사용할 수 있습니다.

이 제품은 다양한 장치의 녹음 요구 사항을 충족하는 다기능 무선 마이크입니다.그것은 안드로이드 폰, 애플 폰, 컴퓨터 및 태블릿에 적용됩니다.

참고: 확대 시 적절한 볼륨과 거리를 조절하여 심한 호루라기 소리를 방지하십시오.

기능 설명

1. 마이크 송신기(TX)

기능	상태	작업	표시등	설명
전원 켜기	전원 켜기	TX 수정자를 3초 동안 길게 누릅니다.		
전원 끄기	작업 중	TX 수정자를 3초 동안 길게 누릅니다.	불을 끄다	
	작업 중	1분 이내에 RX에 연결되지 않으면 자동 종료	불을 끄다	
패어링 RX	작업 중	TX 기능 키를 3초 동안 길게 누르면 경음이 켜지고 RX가 복제전송 중전 로드에 들어가 TX와 RX가 자동으로 짝을 이뤄 연결된다	TX 및 RX 연결 지등, TX 및 RX 빨간색 표시등	
연결 해제	작업 중	TX를 끄거나 빨간 버튼을 여러 번 눌러	TX 및 RX 블루라이트 입구	
기능 키	소음 감소	원 버튼 3번 누르면 노이즈 감소를 활성화하려면 길게 누릅니다.	파란색 표시등이 켜지고 녹색 표시등이 항상 켜집니다. RX 녹색 LED 소음 감소 기능을 켜지 및 끄기	파란색 기억 상태
	무음	수정자를 두 번 길게 눌러 음소거 켜기 / 끄기	일일-빨간색 켜짐, 끄기-빨간색 켜짐, 음소거 적당하게 되면 RX 켜기 / 끄기	
	혼성	수정자를 세 번 눌러 미성 켜기 / 끄기	오른-블루라이트 흐름을 켜고, 끄기 현재 상태 표시등을 확인합니다. RX 미성 혼합 모드 켜기/끄기	기능 끄기 블랜드
저전력 경고	작업 중	배터리 전압이 3.1V 미만인 경우	빨간색 표시등 깜박임	
자동 종료	작업 중	배터리 전압이 3.1V 이하로 떨어지면 장치의 작동이 종료됨	불을 끄다	
충전		마이크를 충전 포트에 넣다	충전 완료등이 켜져 있어 충전 후 꺼지	

2. 마이크 수신기(RX)

기능	상태	작업	표시등	설명
전원 켜기	전원 끄기	휴대폰 충전 포트 삽입	과관력 램프 깜박임	
전원 끄기	작업 중	휴대폰에서 RX 제거	불을 끄다	
패어링 TX	작업 중	RX를 통해 전화 송신 포트에 받고 TX 버튼을 이용해 RX가 작동으로 패어링되고 연결됩니다.	TX와 RX가 연결되면 과관력 램프가 깜박 커집니다.	
연결 해제	작업 중	TX를 끄거나 연결 거리를 너무 멀리 떨어진	TX 및 RX 과관력 램프는 항상 켜집니다.	
기능 키	소음 감소	RX 수평자를 클릭하여 1-2-3 레벨 노이즈 감소 선택	레벨 1: 청신로 한 번 깜박임 2 레벨: 청신로 2회 깜박임 3 레벨: 청신로 3회 깜박임	마지막 기억 상태
	소리를 바꾸다	RX 수평자를 두 번 클릭합니다. 어우스터, - 청신, - 배경.	어우스터: 과관력 램프 1회 깜박임 남상: 과관력 램프 2회 깜박임 내상: 남색등호로 깜박임	기본 어우스터

포장 명세서

- 1) 마이크 송신기 x 2
- 2) 마이크 수신기
- 3) Type-C 충전선
- 4) 충전실
- 5) 저장봉투
- 6) 자석 x 2
- 7) 사용자 안내서

تاجت نمل ضرع


AR



ان تاجت نمل گھرايت خال اولكش

يلدا جاتحت ال ، يكلسال نو فورگھيم فياظولاد ددغتم يكلذ وه جتنملا اذه
گھياف . جتنملا توصلال لي جيت قينملا رفوت نا نكھي قيبطنلالي جيتحت
نكھيو ، لي غشطلالو لي صوطلالي ف عسراو قاطن يلغ مدغتمسي جنون
ريو صت ، تنرتنالا يلغ رشابم ثب لثم تابسانم يف امدادختمسا
خلا ، ميلغت ، ويديفلا لي جيت قيباقم ، قيباقم جمانرب ، ويديفلا

: مازجا عثالث نم نوگھتي جتنملا يكلسالالا نو فورگھيملا اذه
(ماسگھت) لاسوالا قزءجا نم نينشاو (سكلدا را) لابقتمسا ، نجش قفرغ

رهظم





1 (سلك را) لابقتر

2 قشاشلا ضرور

3 (سلكت) 1 لاسرالا

4 (سلكت) 2 لاسرالا

5 نحل كوج او ميچ عون

6 رشوملا سلكت

7 حاتغم قفيظو سلكت

8 عطقم

9 نحلشلا ءانيم سلكت

10 لاصوم لابقتر

11 حاتغم قفيظو RX

12 نحلشلا ءانيم RX
يحقول توصولا جارخا قفتم

13 رشوملا نارتقال RX-2

14 رشوملا يدص

15 رشوملا ءاضووضلا نم دحلا

16 رشوملا چتكة

17 رشوملا نارتقال RX-1

اهم ادخستسا ةي فيك

، ةيناث 2 كمل (ساسكت) لاسرالا يلغ ةلائل جاتقم يلغ راجتساب طخضرا زاوج چاردل متي مٲ . ضريو فسوس لاسرالا يلغ قوزال ءوضلا نا نيح يف فسوس لابقستمال زاوج يلغ قوزال ءوضلا ، فتالما يف (سلكل را) لابقستمال نارتقال دعب . لاسرالا زاوج عم يئاقلتلا نارتقال ءلاخ يف لوخللو ضريو . يلغ يقبي يقلتلا لو لاسرالا نم قوزال ءوضلا ، حاجنب

ءومجم يبلت نا نكمي ، يلكل سال نو فوركديم فيا طولل ددعتم وه جتنلما انه رتوي بملكل ، لبأ ، ديورنال بسانم انا . بلطلل لي جست نادعم نم ءورنتم يحولل .

ءفاسلما لو بسانم مچ طبع يچري ، توصلل ربكلم مادختسا دنخ : ءطخالم ءريطخ ءرفاص بئجتل

عقی ظولافصو

(سائنس) لاسرالانوفورکیم. 1

[illegible]

(RX) نو فور كىملابىقىتسا - 2

[illegible]

قۇبۇل قىلىنغان

- 2) من لاسراليا نوفووركليم
- 2) نوفووركليم لابقنس
- 3) نجش طخ ميج عون
- 4) نجش كسورغ
- 5) نيزخت كبيقج
- 6) من سيطان غملا
- 7) مدغنسلا ليلد

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.ct.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.